

DIGITAL PRODUCTION CONSOLE

Mode d'emploi

Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/ or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

ADVARSEL!

Lithiumbatteri-Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandoren.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(lithium caution)

NEDERLAND / THE NETHERLANDS

- Dit apparaat bevat een lithium batterij voor geheugen back-up.
- This apparatus contains a lithium battery for memory back-up.
- Raadpleeg uw leverancier over de verwijdering van de batterij op het moment dat u het apparaat ann het einde van de levensduur afdankt of de volgende Yamaha Service Afdeiing:

Yamaha Music Nederland Service Afdeiing Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT Tel. 030-2828425

• For the removal of the battery at the moment of the disposal at the end of the service life please consult your retailer or Yamaha Service Center as follows:

Yamaha Music Nederland Service Center Address : Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT Tel : 030-2828425

- · Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als KCA.
- Do not throw away the battery. Instead, hand it in as small chemical waste.

(lithium disposal)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM **Connecting the Plug and Cord**

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

owing couc.		
GREEN-AND-YELLOW	:	EARTH
BLUE	:	NEUTR
BROWN	:	LIVE

-	I LLLOII	•	— / 0 0 0 0
		:	NEUTRAL
		:	LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol (1) or colored GREEN or GREEN-and-YELLOW. The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

(3 wires) . This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

This product contains a high intensity lamp that contains a small amount of mercury. Disposal of this material may be regulated due to environmental considerations. For disposal information in the United States, refer to the Electronic Industries Alliance web site: www.eiae.org

This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA

(mercury)



The above warning is located on the side of the unit

Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

PRECAUTIONS D'USAGE

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCEDER A TOUTE MANIPULATION

* Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

🗥 AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, causées par l'électrocution, les courts-circuits, dégâts, incendie et autres accidents. La liste des précautions données ci-dessous n'est pas exhaustive :

Alimentation/cordon d'alimentation

- Utilisez seulement la tension requise pour l'appareil. Celle-ci est imprimée sur la plaque du constructeur de l'appareil.
- Utilisez uniquement l'le cordon d'alimentation spécifié.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur, telles que radiateurs ou appareils chauffants. Evitez de tordre et plier excessivement le cordon ou de l'endommager de façon générale, de même que de placer dessus des objets lourds ou de le laisser traîner là où l'on marchera dessus ou se prendra les pieds dedans ; ne déposez pas dessus d'autres câbles enroulés.

Ne pas ouvrir

 N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Aucun des éléments internes de l'appareil ne prévoit pas d'intervention de l'utilisateur. Si l'appareil donne des signes de mauvais fonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et donnez-le à réviser au technicien Yamaha.

Avertissement en cas de présence d'eau

- Evitez de laisser l'appareil sous la pluie, de l'utiliser près de l'eau, dans l'humidité ou lorsqu'il est mouillé. N'y déposez pas des récipients contenant des liquides qui risquent de s'épancher dans ses ouvertures.
- Ne touchez jamais une prise électrique avec les mains mouillées.

En cas d'anomalie

- Si le cordon d'alimentation s'effiloche ou est endommagé ou si vous constatez une brusque perte de son en cours d'interprétation ou encore si vous décèlez une odeur insolite, voire de la fumée, coupez immédiatement l'interrupteur principal, retirez la fiche de la prise et donnez l'appareil à réviser par un technicien Yamaha.
- Si l'appareil tombe ou est endommagé, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation, retirez la fiche électrique de la prise et faites inspecter l'appareil par un technicien Yamaha.

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires ci-dessous pour éviter à soi-même et à son entourage des blessures corporelles, de détériorer l'appareil ou le matériel avoisinant. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Alimentation/cordon d'alimentation

- Débranchez l'adaptateur secteur lorsque l'on n'utilise plus l'instrument ou en cas d'orage.
- Veillez à toujours saisir la fiche elle-même, et non le câble, pour la retirer de l'appareil ou de la prise d'alimentation. Le fait de tirer sur le câble risque de l'endommager.

Emplacement

- En cas de transport ou de déplacement de l'appareil, veillez à toujours faire appel à au moins deux personnes.
- Débranchez tous les câbles connectés avant de déplacer l'appareil. Si vous devez transporter l'unité sans détacher le MB1000, évitez d'endommager ou de déformer la fiche reliant le MB1000 à la console.
- Evitez de régler les commandes de l'égaliseur et les curseurs sur le niveau maximum. En fonction de l'état des appareils connectés, un tel réglage peut provoquer une rétroaction acoustique et endommager les haut-parleurs.
- N'abandonnez pas l'appareil dans un milieu trop poussiéreux ou un local soumis à des vibrations. Evitez également les froids et chaleurs extrêmes (exposition directe au soleil, près d'un chauffage ou dans une voiture exposée en plein soleil) qui risquent de déformer le panneau ou d'endommager les éléments internes.

- N'installez pas l'appareil dans une position instable où il risquerait de se renverser.
- Ne bouchez pas les trous d'aération. Cet appareil est pourvu d'orifices d'aération sur le dessus/à l'avant/à l'arrière/sur les côtés pour éviter que la température interne ne monte trop.. Veillez plus particulièrement à ne pas placer l'appareil sur le côté ou à l'envers ou dans un endroit mal aéré, tel qu'une bibliothèque ou un placard.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une TV, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone portable ou d'autres appareils électriques. En effet, l'appareil, la TV ou la radio pourraient produire des bruits.
- Si vous utilisez un panneau de VU-mètres MB1000 disponible en option, évitez de transporter l'appareil en le tenant par le MB1000. Vous risqueriez d'endommager les attaches du panneau, de provoquer des dysfonctionnements ou de vous blesser si l'unité venait à tomber.

Connexions

- Avant de raccorder l'appareil à d'autres appareils, mettez ces derniers hors tension. Et avant de mettre sous/hors tension tous les appareils, veillez à toujours ramener le volume au minimum.
- Effectuez la connexion à une source d'alimentation correctement mise à la terre. Une borne à vis à la terre est disponible sur le panneau arrière pour mettre l'appareil à la terre en toute sécurité et évitez toute décharge électrique.

Précautions d'utilisation

- Veillez à ne pas glisser les doigts ou la main dans les fentes ou une ouverture de l'appareil (trous d'aération, etc.).
- Evitez d'insérer ou de faire tomber des objets étrangers (papier, plastique, métal, etc.) dans les fentes ou les ouvertures de l'appareil (trous d'aération, etc.). Si c'est le cas, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler l'appareil par une personne qualifiée du service Yamaha.
- N'utilisez pas le casque trop longtemps à des volumes trop élevés, ce qui risque d'endommager durablement l'ouïe. Si vous constatez une baisse de l'acuité auditive ou des sifflements d'oreille, consultez un médecin sans tarder.
- Ne versez pas d'huile, de graisse ou de nettoyant de contact sur les curseurs. Cela peut en effet provoquer des problèmes de contact ou entraver le mouvement des curseurs.
- Ne vous appuyez pas sur l'appareil et n'y déposez pas des objets lourds. Ne manipulez pas trop brutalement les boutons, commutateurs et connecteurs.
- Cet appareil dispose de fentes pour l'installation de cartes mini-YGDAI. Pour des raisons techniques, certaines combinaisons de cartes sont impossibles. Avant d'installer une carte, visitez le site web Yamaha pour vérifier si la carte choisie peut être installée (voyez page 6). Vérifiez aussi combien de cartes vous pouvez installer dans l'unité.

L'installation de cartes non recommandées par Yamaha peut provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.

Pile auxiliaire

 L'appareil possède une pile auxiliaire intégrée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, les données internes sont conservées. Lorsque la pile alimentant la mémoire est presque usée, l'écran affiche le message "WARNING Low Battery!". Dans ce cas, archivez immédiatement vos données avec la fonction Bulk Dump et demandez ensuite à un SAV agréé de remplacer la pile.

- L'usage d'un téléphone mobile à proximité de l'appareil peut provoquer des interférences. Dans ce cas, éloignez le téléphone mobile.
- Les circuits numériques de cet appareil peuvent provoquer un léger bruit si vous placez une radio ou un téléviseur à proximité. Dans ce cas, éloignez l'appareil du récepteur.
- Après avoir branché un câble D sub, bloquez-le avec ses deux vis. Pour débrancher le câble, desserrez complètement les vis et tirez sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble lorsque les vis ne sont pas complètement dévissées. Vous risqueriez d'endommager le connecteur, ce qui entraînerait des dysfonctionnements.
- Quand vous changez de source wordclock sur tout appareil de votre système audio, certains éléments pourraient produire du bruit. Diminuez donc le volume des amplis, faute de quoi, vous risquez d'endommager les enceintes.

Les connecteurs de type XLR sont câblés comme suit (norme CEI60268) : broche 1 : à la terre, broche 2 : à chaud (+) et broche 3 : à froid (-).

Yamaha n'est pas responsable des détériorations causées par une utilisation impropre de l'appareil ou par des modifications apportées par l'utilisateur, pas plus qu'il ne peut couvrir les données perdues ou détruites.

Veillez à toujours laisser l'appareil hors tension lorsqu'il est inutilisé.

Les performances des composants possédant des contacts mobiles, tels que des sélecteurs, des commandes de volume et des connecteurs, diminuent avec le temps. Consultez un technicien Yamaha qualifié s'il faut remplacer des composants défectueux.

- * Les illustrations et saisies d'écran figurant dans ce mode d'emploi sont uniquement données à titre indicatif et pourraient différer des informations affichées par votre unité.
- * Les noms de firmes et de produits repris dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
- * THX et THX pm3 sont des marques de fabrique de THX Ltd.

Site web global Yamaha Pro Audio

http://www.yamahaproaudio.com/

Eléments fournis

- Console numérique de production DM1000
- CD-ROM
- Cordon d'alimentation
- Ce Mode d'emploi
- · Manuel d'installation de Studio Manager

Accessoires (en option)

- Bandeau de bargraph MB1000
- Panneau latéraux SP1000
- Ensemble de montage en rack RK1
- Cartes Mini-YGDAI

Remarques concernant ce mode d'emploi

Ce Mode d'emploi concerne la Console numérique de production DM1000.

Le mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires au maniement de la DM1000. Le sommaire vous permet de vous familiariser avec la structure du manuel. L'index contient des informations rangées par ordre alphabétiques des mots-clés. Veuillez en tout cas lire le chapitre "Principes élémentaires" à la page 29.

Chaque chapitre est consacré à une section ou un groupe de fonctions de la DM1000. Vous trouverez les canaux d'entrée et de sortie dans les chapitres "Canaux d'entrée", "Bus (Out)" et "Envois AUX (AUX Send)". Nous avons essayé de présenter les fonctions en suivant le flux du signal.

Conventions utilisées par ce manuel

La DM1000 offre deux sortes de commandes pour les fonctions commutables: des touches (comme ENTER et DISPLAY) que vous pouvez enfoncer et des boutons logiciels affichés à l'écran. Les touches sont reconnaissables aux crochets carrés qui les entourent. Exemple: "Appuyez sur la touche [ENTER]". Les boutons (d'écran) ne sont pas entourés par ces crochets et ont généralement un autre nom. Exemple: "Utilisez le bouton ENTER".

Vous pouvez afficher les différentes pages d'écran avec les touches [DISPLAY], les touches de défilement d'onglets gauche et droit ◀, ► et les touches [F1]–[F4] situées sous l'écran. Le mode d'emploi ne fait cependant allusion qu'à la touche [DISPLAY] concernée. Voyez "Sélection des pages d'écran" à la page 30 pour en savoir davantage sur la sélection de pages d'écran.

Nouvelles fonctions de la DM1000 Version 2

La version 2.0 du firmware pour la DM1000 offre les nouveautés suivantes par rapport à la version 1.0.

Surface de contrôle

- Le mode Encoder propose maintenant une fonction assignable, ALT LAYER, qui permet de piloter le niveau de tous les 32 canaux sans changer de couche. → page 36
- Le mode Encoder comporte désormais 50 paramètres assignables. \rightarrow page 38

Envois AUX

- Quand les signaux des envois AUX sont pris avant les curseurs, vous pouvez spécifier si la bifurcation se fait avant ou après la touche de canal. → page 101
- Les boutons AUX SELECT [AUX 1~8] permettent d'isoler ou d'annuler l'isolement des envois AUX sans sélectionner la couche Master. → page 109

Ecoute Control Room

- Vous pouvez définir si le réglage de panoramique (Pan) d'un canal d'entrée isolé avec Solo est adopté lorsque le signal Solo est pris devant le curseur (Pre). → page 122
- Vous pouvez annuler l'isolement de canaux solo en relevant leurs curseurs depuis la position "-∞". → page 123
- Vous pouvez sélectionner simultanément 2TR D1 ou 2TR D2 et STEREO comme signaux d'écoute en cabine. → page 125

Fonction Surround

- Le statut actif/coupé du paramètre FOLLOW PAN est adopté par les réglages Pan et Surround Pan. → page 127
- La fonction Surround Monitor permet désormais aussi de travailler en THX Surround. → page 140
- Vous pouvez sélectionner simultanément BUS et SLOT comme signaux d'écoute Surround en cabine. → page 139

Groupe/Link (lien)

- La fonction "Fader Group Master" permet de piloter le niveau général de tous les canaux d'un groupe de curseurs en conservant la balance entre chaque canal. → page 154
- La fonction "Mute Group Master" permet d'étouffer simultanément tous les canaux d'un groupe Mute. → page 156

Effets internes

 Vous pouvez ajouter des effets additionnels ("Add-On") en option aux effets préprogrammés. → page 165

Mémoires de scène

- Vous pouvez copier les réglages d'un canal ou d'un paramètre de la scène actuelle et les coller dans d'autres mémoires de scène. → page 175
- Vous pouvez désormais choisir davantage de paramètres pour la fonction "Recall Safe". → page 174

7

Automix

- Vous pouvez insérer les paramètres de mixage n'importe où au sein d'un Automix. → page 197
- Vous pouvez entrer des valeurs de paramètres en touchant les curseurs pendant l'enregistrement Automix (Punch In/Out), à condition d'activer le bouton OVERWRITE (Touch Send Edit In ALL). → page 275

Commande à distance

- Cubase SX est désormais aussi proposé comme cible pour la couche REMOTE. \rightarrow page 219
- Vous pouvez utiliser le joystick ou les commandes de la section SELECTED CHANNEL pour piloter les réglages Surround Pan de Pro Tools. → page 220
- Le protocole "Advanced DAW" de Yamaha a été ajouté à Nuendo, Cubase SX et General DAW. De ce fait, vous pouvez piloter ces produits avec la section SELECTED CHANNEL de la DM1000. (Le choix des fonctions pilotables peut varier selon le logiciel DAW utilisé et sa version.)

Autres fonctions

- En utilisant le protocole ESAM, vous pouvez piloter la DM1000 à partir d'un éditeur vidéo. → page 263
- Vous pouvez régler la case de sélection "Routing ST Pair Link" de manière à lier l'acheminement de canaux accouplés vers le bus stéréo. → page 272
- Plusieurs paramètres "Operation Lock Safe" ont été ajoutés. \rightarrow page 284
- Vous pouvez piloter le convertisseur A/N AD8HR Yamaha à distance. \rightarrow page 291
- Vous pouvez assigner les canaux choisis à un groupe Fader (de curseurs) ou Mute (d'étouffement) avec les touches USER DEFINED KEYS. → page 297
- Les touches assignables (USER DEFINED KEYS) permettent d'alterner entre les fenêtres du logiciel "Studio Manager" fourni. → page 297

Sommaire

1	Bienvenue	13
2	Surface de contrôle & face arrière	15
	Face arrière Installation d'une carte en option	25 28
2	Principas álámontairos	20
3	Principes élémentaires A propos de l'écran Sélection des pages d'écran Interface de l'écran Sélection de couches Sélection des canaux Choix du Fader Mode (mode des curseurs) Encoder Mode (modes des encodeurs) Assigner des paramètres à la touche ENCODER MODE [ASSIGN] Mesure de niveau	 29 30 31 33 34 35 36 37 39
4	Connexions et configuration	43
	Connexions	43
	Assignation des entrées et des sorties	46 50
5	Entrées/sorties analogiques & entrées/sorties numériques Entrées & sorties analogiques Entrées & sorties numériques Conversion de la fréquence d'échantillonnage des signaux reçus aux entrées	53 53 54
	numériques 21R	56 58
	Application de Dither aux sorties numériques	60
	Réglage du format de transfert pour les fréquences d'échantillonnage élevées	61
6	Canaux d'entrée	63 64 76 77 80 81
7	Bus (Out)	83
	A propos de la sortie stéréo	83
	Bus Out 1–8 Réglages de la sortie stéréo et des bus 1–8 à l'écran	84 85
	Réglages de la sortie stéréo et des bus 1–8 sur la surface de contrôle	90
	Jumelage de bus ou d'envois Aux	91
	Atténuation des signaux de sortie	92
	INOIMINET IA SOTTLE STETEO ET LES DUS	93

8	Envois AUX (AUX Send)	95
	Réglage des bus Aux 1–8 sur la surface de contrôle	96
	Réglage des bus Aux 1–8 à l'écran	96
	Réglage des niveaux Aux Send	100
	Position stéréo (Pan) des envois Aux	104
	Retirer certains canaux des envois Aux (Mix Minus)	107
	Copier les positions des curseurs des canaux dans les envois Aux	108
~		10,
9	Assignation des entrées & des sorties	
	Assignation des entrees (Input Patch)	111 114
	Assignation des sorties (Output Fater)	117
	Assignation des insertions	118
10	Ecoute Control Room	121
	Ecoute Control Room	121
	Solo Setup	122
	Utilisation de la fonction Solo	123
	Travail avec la fonction Talkback (intercom)	124
11		127
	Fonctions Surround	127
	Ecoute Surround (Surround Monitor)	127
12	Grouper des canaux & lier des paramètres	151
	Grouper & lier	151
	Travail avec les groupes Fader et les groupes Mute	152
	Utilisation des groupes de curseurs (Master)	154 156
	Grouper les paramètres d'égalisation et de compression	156
17		
15	A propos des effets internes	1 3 7 1 5 9
	Utilisation des processeurs internes avec les envois Aux	160
	Insérer les effets internes dans les canaux	162
	Edition des effets	163
	A propos des effets Surround	165
	A propos des Plug-ins	165
14	Mémoires de scène	67
	A propos des scènes	167
	Sauvegarde & chargement de scènes	169
	Mise à jour automatique de la mémoire de scène (Auto Update)	171
	Transitions entre deux scènes (Fade Time)	172
	Changement de la séquence des scènes (Sort)	175
	Copier et coller une scène (Global Paste)	175

15	Bibliothèques (Libraries)	177
	A propos des bibliothèques	177
	Fonctionnement général des bibliothèques	177
	Travail avec les bibliothèques	179
16	Automix	191
	A propos de la fonction Automix	191
	Préparer l'enregistrement d'un automix	192
	Enregistrement d'un automix	194
	Insérer des paramètres de mixage dans un automix	197
	Punch In/Out	201
	Fonctions des touches [SEL] quand le témoin de la touche [AUTO] est allumé	203
	Ecouter un Automix	203
	Page Automix principale	204
	Page "Automix Memory"	208
	Pages "Fader1" & "Fader2"	209
	Edition "Offline" des événements automix	211
17	Commande à distance (Remote)	219
	A propos de la fonction Remote	219
	Couche Pro Tools Remote	220
	Couche Remote Nuendo/Cubase SX	238
	Autres couches DAW Remote	239
	Couche Remote MIDI	239
	Fonction Machine Control	245
18	MIDI	249
	MIDI et la DM1000	249
	Configuration des ports MIDI	250
	Assignations des scènes aux numéros de programme MIDI	253
	Assignation de commandes de contrôle aux paramètres pour un pilotage en temps réel .	255
	Contrôle des paramètres avec des messages Parameter Change	260
	Archiver les réglages via MIDI (Bulk Dump)	260
10		
19	Pilotage de la DM 1000 a partir d'un éditeur video	
	(station de montage)	263
	A propos d'ESAM	263
	Exemple de connexion	263
	Fondus sur base de commandes ESAM	264
	Stations de montage dont la compatibilité a été établie	268
	Commandes reconnues	268
	Assignation des broches de la prise REMOTE	268
20		200
20	Autres fonctions	269
	Changer le nom des connecteurs d'entrée et de sortie	269
	Réglage des préférences	270
	Créer une couche personnalisée en combinant des canaux (User Assignable Layer)	276
	Travailler avec l'oscillateur	277
	Travailler avec les touches assignables (User Defined Keys)	278
	Travail avec l'interface GPI (interface à usage général)	280
	Travail avec la fonction Operation Lock	284
	Cascade de consoles	286
	Travail avec un AD8HR/AD824	291
	Contrôle de la tension de la pile (Battery) et de la version du système (Ver)	293
	Initialisation de la DM1000	293
	Calibrer les curseurs	294

Appendice A: Listes de paramètres	297
USER DEFINED KEYS	. 297
USER DEFINED KEYS: Assignations initiales	. 299
Paramètres Input Patch	. 300
Input Patch: réglages usine	. 302
Paramètres Output Patch	. 304
Output Patch: réglages usine	. 306
Pilotage de parametres GPI	. 308
Réglages initiaux des banques de la couche User Defined Remote	. 310
Paramètres d'effet	. 314
Effets et synchronisation avec le tempo	. 328
Programmes usine EQ	. 329
Programmes usine Gate (fs = 44.1 kHz)	. 330
Programmes usine compresseur (fs = 44.1 kHz)	. 331
Paramètres de dynamique	. 333
Annondico D. Ficho tochnique	220
	220
Caracteristiques generales	. 338
Bibliotheques (Libraries)	. 343
Caracteristiques des entrees analogiques	. 343
	. 343
Caracteristiques des entrees numeriques	. 344
Caracteristiques des sorties numeriques	. 344
Caracteristiques des rentes pour carles (Siots 1–2)	. 345
Caracteristiques des entrees/sorties de controle	. 345
	. 340
Dimensione	. 340
Dimensions	. 347
Appendice C: MIDI	349
Assignation des mémoires de scènes aux programmes MIDI	. 349
Assignation usine des paramètres aux numéros CC	. 350
Format des données MIDI	. 366
	200
Appendice D: Description des options	380
Bandeau de bargraph MB1000:	. 380
Montage des panneaux latéraux SP1000	. 383
Installation de la DM1000 dans un rack avec le Ensemble de montage en rack RK1 .	. 383
Index	384
MIDI Implementation Chart Fin du ma	nuel
DM1000 Schéma logique	nuel
DM1000 Schéma de niveaux	nuel

1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la console de production numérique DM1000 Yamaha.

La console de mixage numérique compacte DM1000 offre un traitement audio numérique 24 bits/96kHz sans compromis ainsi qu'un mixage simultané sur 48 canaux. La DM1000 couvre une vaste palette d'applications, dont l'enregistrement multipiste, le mixage de plusieurs canaux sur 2 canaux et la production d'un son surround de qualité parfaite. Ce système audio intégré et complet propose les fonctions de contrôle à distance de stations de travail audio numériques (DAW) popularisées grâce aux consoles de mixage DM2000 et 02R96.

La DM1000 propose les fonctions suivantes:

Fonctions matérielles

- 17 curseurs sensibles au toucher et motorisés de 100mm (sensibilité au toucher pour la sélection de canaux et le Punch In/Out en cours d'enregistrement automix)
- Les curseurs permettent de régler le niveau des canaux, des envois Aux et des bus.
- Encodeurs rotatifs permettant de régler la position stéréo (Pan) de chaque canal, les niveaux d'envoi AUX et divers autres paramètres.
- Six couches logicielles sélectionnables permettent de déterminer la fonction des curseurs de canaux et des encodeurs.
- Ecran à 320 x 240 pixels avec rétro-éclairage fluorescent
- Les boutons et commandes de la section SELECTED CHANNEL permettent d'éditer directement les paramètres du canal sélectionné.
- 12 touches définissables ("USER-DEFINED") permettent d'assigner le pilotage de paramètres internes de la DM1000.
- Deux connecteurs d'expansion pour cartes d'entrées/sorties, AN et NA en option.

Propriétés audio

- Convertisseur A/N linéaire avec une résolution de 24 bits et suréchantillonnage à 128 fois
- Convertisseur N/A linéaire avec une résolution de 24 bits et suréchantillonnage à 128 fois
- Réponse en fréquence de 20 Hz-40 kHz à une fréquence d'échantillonnage de 96kHz.
- Plage dynamique typique de 106dB
- Traitement interne du signal en format 32 bits ("accumulateur" 58 bits)

Entrées/sorties

- 16 entrées MIC/Line avec alimentation fantôme 48V commutable et 4 entrées ligne
- 12 connecteurs Omni Out assignables aux sorties Stereo Out, Bus Out, Monitor Out et Input Channel Direct Out.
- Deux fentes en option permettent de disposer d'un total de 32 entrées.
- Deux entrées numériques à 2 pistes, avec convertisseur de fréquence d'échantillonnage permettant d'utiliser des appareils numériques plus anciens de 44.1 à 96 kHz.
- Compatible "Double Channel" pour l'enregistrement et la reproduction à 88.2/96 kHz sur d'anciens enregistreurs numériques multipiste 44.1/48 kHz.
- Possibilité de connecter deux DM1000 en cascade sans quitter le domaine numérique.
- Les routages des signaux d'entrée peuvent être sauvegardés dans des mémoires "Input Patch".

• Les routages des signaux de sortie Bus Out et Input Channel Direct Out peuvent être sauvegardés dans des mémoires "Output Patch".

Configuration des canaux

- Mixage simultané de 48 canaux d'entrée maximum. Groupes de canaux et paires de canaux stéréo.
- 8 Bus et 8 bus AUX Send. Les bus 1-8 peuvent être acheminés au bus stéréo afin de servir de sous-groupe.
- Bibliothèque de canaux permettant la sauvegarde et le rappel des réglages de chaque canal d'entrée et de sortie.
- Tous les canaux sont équipés d'une égalisation (EQ) à 4 bandes et d'un processeur de dynamique. Possibilité de sauvegarder les réglages d'égalisation et de traitement dynamique dans des bibliothèques et de les rappeler ultérieurement.

Effets

- Quatre effets multicanaux et de haute qualité (les effets sont appliqués via les envois AUX ou les insertions des canaux).
- Bibliothèque d'effets pour la sauvegarde et le rappel de vos réglages d'effets.
- Ensembles d'effets supplémentaires (Add-On Effects) basés sur plusieurs nouveaux algorithmes.

Scènes

- Mémoires de scène servant à la sauvegarde et au rappel des réglages de mixage sous forme de scènes.
- Automatisation "par instantanés" via des mémoires de scène chargeables via automix.

Surround

- Compatible avec les modes Surround "3-1", "5.1" et "6.1".
- Joystick permettant de régler la position Surround de chaque canal.

Automix

- Automix permet l'automatisation des réglages des curseurs de canaux et des paramètres. (Cette fonction est encore plus puissante quand elle est combinée avec un enregistreur multipiste, une station de travail numérique et un système de séquence MIDI.)
- · Automix permet de piloter les paramètres de dispositifs MIDI externes connectés.

Commande à distance

- Avec le logiciel "Studio Manager" fourni, la DM1000 peut être pilotée à partir d'un PC ou d'un Mac.
- Couches de mixage "Remote" pour le contrôle à distance de stations de travail audio numériques (DAW) les plus courantes dont Pro Tools, Nuendo, etc.
- Commande à distance d'enregistreurs externes via commandes MMC et P2.

MIDI

- Ports MIDI et port USB pour la connexion à un ordinateur
- Pilotage MIDI du chargement de scènes et des paramètres de mixage

ESAM

 En utilisant le protocole ESAM II, vous pouvez piloter la DM1000 à partir d'un éditeur vidéo

2 Surface de contrôle & face arrière

Surface de contrôle



DM1000 Version 2-Mode d'emploi

Section AD Input



- (1) **Commutateurs +48V ON/OFF 1–16** Activent/coupent l'alimentation fantôme de +48 V de chaque entrée INPUT.
- ② Commutateurs PAD 1–16 Activent/coupent l'atténuation (PAD) de 20 dB pour chaque entrée AD Input.
- ③ Commandes GAIN 1–16

Règlent la sensibilité d'entrée de chaque entrée AD Input. Elles ont une sensibilité d'entrée de +4 dB à -40 dB avec atténuation (PAD) ou de -16 dB à -60 dB quand l'atténuation est coupée.

④ Témoins PEAK 1–16

Ces témoins s'allument lorsque le niveau du signal d'entrée est à 3 dB sous le seuil de saturation. Réglez les commutateurs PAD et les commandes GAIN de sorte que les témoins PEAK ne s'allument que sporadiquement aux pics de niveau.

(5) Témoins SIGNAL

Ces témoins s'allument lorsque le niveau du signal d'entrée est à 20 dB sous le niveau nominal.

Remarque: Les orifices permettant d'attacher un cache avec des vis sont situés de part et d'autre de la section d'entrée AD de la DM1000. (Taille M3, espacement horizontal 417mm, espacement vertical 36mm.) Vous pouvez fabriquer votre propre cache et le fixer au panneau avant pour éviter toute manipulation intempestive des commandes. Yamaha ne vend pas ce genre de cache. Si vous fabriquez et attachez votre propre cache, veillez à ce que les vis de montage n'entrent pas sur une profondeur de plus de 10mm dans le panneau avant. Laissez un espace d'environ 15–20mm entre le panneau supérieur et le cache pour ne pas abîmer les commandes et les boutons.

(3 0 (4)(5)

Bandes de commandes de canaux

(1) Encodeurs 1–16

Ces encodeurs rotatifs permettent de régler les paramètres des canaux. Selon la touche activée dans la section ENCODER MODE (voyez page 18), les encodeurs permettent de régler la position stéréo du canal (quand le témoin de la touche ENCODER MODE [PAN] est allumé), le niveau Aux Send (lorsque le témoin de la touche ENCODER MODE [AUX] est allumé) ou tout autre paramètre (quand le témoin de la touche ENCODER MODE [ASSIGN] est allumé).

Les encodeurs sont aussi dotés de commutateurs que vous pouvez actionner pour vérifier la valeur du paramètre actuellement assigné ou pour insérer/extraire le paramètre qui leur est assigné durant l'enregistrement Automix.

(2) Touches [SEL] 1–16

Ces touches permettent de sélectionner les canaux voulus. Le témoin de la touche [SEL] d'un canal sélectionné s'allume. Le canal choisi par chaque touche [SEL] dépend de la touche activée dans la section LAYER (voyez page 22).

Ces touches servent aussi à choisir les canaux pour l'enregistrement et la reproduction Automix, à constituer ou à annuler des paires de canaux ainsi qu'à ajouter (et retirer) des canaux de groupes Fader, Mute, EQ et Compressor.

③ Touches [SOLO] 1–16

Ces touches permettent d'isoler les canaux en question. Le témoin de la touche [SOLO] du canal isolé s'allume.

(4) Touches [ON] 1–16

Ces touches permettent d'activer et de couper les canaux en question. Les témoins des touches [ON] des canaux activés s'allument.

(5) Curseurs des canaux 1–16.

Il s'agit de curseurs motorisés de 100 mm, sensibles au toucher. Selon la touche activée dans la section FADER MODE (voyez page 18), les curseurs règlent le niveau d'entrée ou de sortie des canaux ou bus choisis, ou le niveau Aux Send.

Section STEREO

(1) Touche [AUTO]

Quand cette touche est active, vous pouvez vous servir des touches [SEL] 1-16 pour activer et couper la fonction Automix.

(2) Touche [SEL]

Sert à choisir le bus stéréo.

③ Touche [ON]

Sert à activer et à couper le bus choisi.

(4) Curseur [STEREO]

Ce curseur motorisé de 100 mm, sensible au toucher, sert à régler le niveau de sortie final du bus stéréo.



2

Surface de contrôle & face arrière



10

20

40

STEREC

(4)



Section AUX SELECT



① Touche [DISPLAY]

Cette touche permet d'afficher une page AUX liée (voyez page 101).

② Touches [AUX 1]–[AUX 8]

Ces touches permettent de choisir un envoi Aux. Quand vous choisissez un envoi Aux en enfonçant une de ces touches, le témoin de la touche en question s'allume.

Section ENCODER MODE



1 Touche [DISPLAY]

Cette touche permet d'afficher une page Encoder et d'assigner des fonctions aux encodeurs 1–16 (voyez page 37). Pour activer la fonction assignée à un encodeur, appuyez sur la touche [ASSIGN] de sorte que son témoin s'allume.

2 Touche [PAN]

Quand vous appuyez sur cette touche, son témoin s'allume et les encodeurs 1–16 font office de commandes Pan pour les canaux.

③ Touche [AUX]

Quand vous enfoncez cette touche, son témoin s'allume et les encodeurs 1–16 font office de commandes de niveau d'envoi AUX pour les canaux. Vous pouvez définir la destination des envois AUX dans la section AUX SELECT.

④ Touche [ASSIGN]

Quand vous appuyez sur cette touche, son témoin s'allume et les encodeurs 1–16 font office de commandes assignables pour les paramètres assignés aux pages Encoder. (Par défaut, les assignations d'entrée (Input Patch) des canaux d'entrée correspondants sont choisies.)

Section FADER MODE



1 Touche [FADER/AUX]

Cette touche permet de choisir le paramètre que vous voulez affecter aux curseurs des canaux 1–16. Quand le témoin FADER est allumé, les curseurs servent à régler le niveau du canal ou du bus; quand le témoin AUX est allumé, ces curseurs règlent le niveau AUX Send.

2 Témoin FADER

③ Témoin AUX

Un de ces deux témoins s'allume pour indiquer le paramètre choisi avec la touche [FADER/AUX].

Section DISPLAY ACCESS



① Touche [AUTOMIX]

Cette touche permet d'afficher une page Automix d'effectuer les réglages pour la fonction Automix (voyez page 191).

2 Touche [DIO]

Cette touche permet d'afficher une page DIO et d'effectuer les réglages d'entrée/de sortie numérique (voyez page 56).

③ Touche [SETUP]

Cette touche permet d'afficher une page Setup et d'effectuer les réglages internes de la DM1000.

④ Touche [UTILITY]

Cette touche permet d'afficher une page Utility, d'utiliser les oscillateurs internes et d'afficher des informations sur les cartes en options installées.

(5) Touche [MIDI]

Cette touche permet d'afficher une page MIDI afin d'effectuer les réglages MIDI (voyez page 252).

6 Touche [REMOTE]

Cette touche permet d'afficher une page Remote, de commander une station de travail numérique à distance et d'effectuer les réglages Machine Control (voyez page 219).

⑦ Touche [METER]

Cette touche permet d'activer une page Meter affichant les niveaux des canaux d'entrée, des sorties Bus Out ou AUX Send (voyez page 39).

⑧ Touche [VIEW]

Cette touche permet d'activer une page View afin de vérifier et de régler les paramètres de mixage d'un canal spécifique (voyez page 73).

9 Touche [PAIR/GROUP]

Cette touche affiche une page Pair/Group servant à constituer des paires de canaux, à grouper plusieurs curseurs ou à étouffer plusieurs canaux (voyez page 78 et 151).

1 Touche [∅ /INSERT/DELAY]

Cette touche permet d'afficher une page \oint /INS/DLY en vue de changer la phase du signal, de définir le signal à insérer ou de régler les paramètres Delay (voyez page 64 et 162).

(1) Touche [INPUT PATCH]

Cette touche affiche une page In Patch qui permet d'assigner les signaux d'entrée et les signaux Bus Out aux canaux d'entrée voulus (voyez page 111).

12 Touche [OUTPUT PATCH]

Cette touche affiche une page Out Patch qui permet d'assigner les signaux Bus Out et les signaux Insert Out à la destination voulue (voyez page 114).

13 Touche [PAN/SURROUND]

Cette touche affiche une page Pan/Surr permettant d'effectuer les réglages stéréo ou de panoramique Surround (voyez page 71 et 127).

(14) Touche [DYNAMICS]

Cette touche affiche une page Dynamics permettant de régler les fonctions Gate et Compressor des canaux (voyez page 66).

(5) Touche [EFFECT]

Cette touche affiche une page Effect permettant d'éditer les processeurs d'effets internes et d'utiliser des cartes plug-in en option (voyez page 163).

16 Touche [SCENE]

Cette touche affiche une page Scene permettant de sauvegarder et de charger des scènes (voyez page 167).

Section écran



1 Ecran

Il s'agit d'un écran LCD à 320 x 240 pixels, avec rétro-éclairage fluorescent.

(2) Indicateurs de niveau stéréo

Ces indicateurs de niveau à 32 segments affichent le niveau de sortie final du bus stéréo.

③ Commande de contraste

Cette commande permet de régler le contraste de l'écran.

(4) Touches [F1]–[F4]

Ces touches permettent de sélectionner une page d'écran dans les affichages en comportant plusieurs. Pour afficher la page voulue, sélectionnez l'onglet correspondant en bas de l'écran en appuyant sur la touche ad hoc. (Voyez page 30 pour en savoir plus sur l'affichage d'une page d'écran.)

⑤ Touche gauche [◄] de défilement d'onglets

⑥ Touche droite de défilement d'onglets [►]

Si d'autres pages d'écran existent en plus de celles disponibles via les quatre onglets affichés, utilisez ces touches pour afficher les onglets supplémentaires. Ces touches ne sont actives que lorsqu'il y a respectivement une flèche de défilement d'onglets à gauche ou à droite.



Section SELECTED CHANNEL



1 Touche ROUTING [DISPLAY]

Cette touche affiche une page Routing qui permet d'acheminer les canaux sélectionnés aux bus voulus et de régler le niveau des signaux acheminés des bus 1–8 au bus stéréo (voyez page 72 et 87).

- ② Touches ROUTING [1]–[8]
- **③** Touche ROUTING [STEREO]
- ④ Touche ROUTING [DIRECT]

Ces touches servent à choisir le bus auquel vous souhaitez acheminer les signaux des canaux d'entrée sélectionnés. Le témoin de la touche correspondant au bus actuellement choisi s'allume alors.

(5) Touche EQUALIZER [DISPLAY]

Cette touche permet d'afficher une page EQ et de régler l'égaliseur du canal choisi (voyez page 68 et 69).

- **(6)** Touche EQUALIZER [HIGH]
- Touche EQUALIZER [HIGH-MID]
- **⑧** Touche EQUALIZER [LOW-MID]
- **9** Touche EQUALIZER [LOW]

Ces touches servent à choisir la bande d'égalisation (HIGH, HIGH-MID, LOW-MID, LOW). Le témoin de la touche correspondant à la bande actuellement choisie s'allume.

10 Commande EQUALIZER [Q]

Cette commande permet de régler la largeur (Q) de la bande sélectionnée.

(1) Commande EQUALIZER [FREQUENCY]

Cette commande permet de régler la fréquence de la bande sélectionnée.

12 Commande EQUALIZER [GAIN]

Cette commande permet de régler le gain de la bande sélectionnée.

(3) Touche [GRAB]

Cette touche active le contrôle du joystick sur la position pan surround du canal d'entrée sélectionné. Cette touche est uniquement activée lorsque le réglage pan surround est disponible.

(1) Joystick

Le joystick sert à contrôler la position pan surround (voyez page 133).

Section LAYER



1 Touches [1-16]/[17-32]/[33-48]

Ces touches sélectionnent les couches (layers) de canaux d'entrée. En fonction de la touche activée dans cette section, les bandes de commandes de canaux pilotent les canaux 1–16, 17–32 ou 33–48. (Voyez page 33 pour en savoir plus sur les couches.)

2 Touches [REMOTE 1]/[REMOTE 2]

Ces touches sélectionnent la couche Remote qui permet de piloter des appareils externes dont les DAW (Digital Audio Workstations). (Voyez page 219 pour en savoir plus sur la couche Remote.)

③ Touche [MASTER]

Cette touche sélectionne la couche Master qui permet de contrôler les bus et AUX Send. (Voyez page 33 pour en savoir plus sur la couche Master.)

Section SCENE MEMORY



(1) Affichage Scene Memory

Affiche le numéro de la mémoire de scène sélectionnée.

2 Témoin d'édition

Il s'agit d'un point qui se met à clignoter dès que vous réglez un paramètre de mixage après avoir chargé ou sauvegardé une scène.

③ Touche [STORE]

Cette touche permet de sauvegarder les réglages de mixage actuels. Voyez page 167 pour en savoir plus sur les mémoires de scènes.

④ Touches Scene Up [▲] / Down [▼]

Ces touches permettent de sélectionner une scène à charger ou à sauvegarder. Une pression sur la touche Scene Up [\blacktriangle] augmente d'une unité le numéro de scène tandis que la touche Scene Down [\blacktriangledown] le diminue. Maintenez une des touches enfoncée pour faire défiler les numéros en continu.

(5) Touche [RECALL]

Cette touche permet de charger la scène sélectionnée avec la touche Scene Up [▲] / Down [▼].

Section USER DEFINED KEYS

① Touche [DISPLAY]

Cette touche permet d'afficher une page User Def et d'assigner des fonctions aux touches 1–12 (voyez page 278).

2 Touches [1]-[12]

Ces touches permettent d'exécuter les fonctions que vous leur assignez aux pages User Def.

Section entrée de données

① Molette de paramètre

Cette molette permet de régler les valeurs de paramètres affichées à l'écran. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur et dans l'autre sens pour la diminuer. Cette molette sert aussi à faire défiler les listes et à choisir les caractères lors de l'attribution de noms (voyez page 32).

2 Touche [ENTER]

Cette touche permet d'activer un bouton sélectionné (contrasté) à l'écran et de confirmer les valeurs des paramètres édités.

③ Touches [DEC] & [INC]

Ces touches permettent d'ajuster les valeurs des paramètres d'une unité à la fois. Une pression sur la touche [INC] augmente la valeur et une pression sur la touche [DEC] la diminue. Si vous maintenez l'une ou l'autre touche enfoncée, la valeur du paramètre change en continu.

④ Touches du curseur gauche, droite, haut, bas ([◄]/[►]/[▲]/[▼]) Ces touches permettent de déplacer le curseur au sein des pages d'écran et de sélectionner des paramètres et des options. Maintenez une des touches du curseur enfoncée pour vous déplacer en continu dans la direction choisie.

Section Headphones & Talkback



1) Commande LEVEL TALKBACK

Cette commande permet de régler le niveau de sortie du micro d'intercom intégré. (Voyez page 125 pour en savoir plus sur la fonction d'intercom.)

Micro d'intercom

Ce microphone intégré sert pour l'intercom.

③ Commande PHONES LEVEL

Cette commande permet de régler le niveau de la sortie PHONES. (Voyez page 121 pour en savoir plus sur l'écoute au casque.)

④ Prise PHONES

Cette prise pour jack stéréo permet de brancher un casque d'écoute stéréo.

Section MONITOR



1 Touche [DISPLAY]

Cette touche affiche une page Monitor permettant d'effectuer les réglages d'écoute (voyez page 121 et 138).

2 Témoin [SOLO]

Ce témoin clignote lorsque vous isolez (solo) un ou plusieurs canaux.

③ Touche [CLEAR]

Cette touche annule l'isolement de tous les canaux solo.

- ④ Touche [2TR D1]
- 5 Touche [2TR D2]
- 6 Touche [STEREO]

Ces touches sélectionnent le signal de sortie Control Room Monitor. Le témoin de la touche [2TR D1] s'allume quand vous choisissez le signal de la prise 2TR OUT DIGITAL 1. Le témoin de la touche [2TR D2] s'allume quand vous choisissez le signal de la prise 2TR OUT DIGITAL 2. Le témoin de la touche [STEREO] s'allume quand vous choisissez le signal du bus stéréo.

Si vous changez le réglage ad hoc à la page "Monitor | C-R/TB" (voyez page 124), vous pourrez écouter le signal OMNI IN au lieu du signal de la prise 2TR IN DIGITAL en appuyant sur la touche [2TR D1] ou [2TR D2].

⑦ Touche [SLOT]

⑧ Touche [BUS]

Ces touches permettent de choisir le signal source Surround Monitor. Le témoin de la touche [BUS] s'allume quand vous choisissez les signaux des bus 1–8. Le témoin de la touche [SLOT] s'allume quand vous choisissez les signaux des Slots 1/2. (Voyez page 138 pour en savoir plus sur l'écoute Surround.)

9 Touche [DIMMER]

Cette touche permet d'activer la fonction Dimmer et de baisser les signaux Monitor et Surround Monitor. Cette fonction pratique permet de baisser le niveau pour parler en cabine pendant le mixage. Le témoin de la touche [TALKBACK] clignote quand la fonction Talkback est active (voyez page 122).

10 Touche [TALKBACK]

Cette touche active la fonction Talkback. Quand le témoin de cette touche est allumé, le signal du micro d'intercom est envoyé à tout bus ou Slot (voyez page 125).

(1) Commande MONITOR LEVEL

Cette commande permet de régler le niveau d'écoute.

Remarque:

- La DM1000 vous permet d'assigner des signaux de source à toute prise de sortie (autre que la prise PHONES). Aussi, la console ne comporte pas de prise de sortie dédiée à l'écoute. Par contre, vous pouvez acheminer les signaux d'écoute à toute prise de sortie (habituellement aux prises OMNI OUT 1–12).
- Par défaut, les signaux d'écoute sont assignés aux connecteurs OMNI OUT 11 et 12.

Face arrière



Section SLOT



① SLOT 1 & 2

Ces fentes servent à insérer des cartes mini-YGDAI disponibles en option. (Voyez page 28 pour en savoir plus sur l'installation de ces cartes.)

Section entrées/sorties numériques & contrôle



(1) Connecteur METER

Ce connecteur permet de brancher le MB1000 Meter Bridge disponible en option.

2 Connecteur CONTROL

Ce connecteur D sub à 25 broches offre un accès à l'interface GPI (interface à usage général). Grâce à ce connecteur, vous pouvez activer et couper l'intercom (Talkback) à partir d'un appareil externe ou déclencher et arrêter un dispositif externe avec la DM1000 (voyez page 280).

③ Connecteur SMPTE TIME CODE INPUT

Ce connecteur symétrique de type XLR-3-31 permet de recevoir un signal de synchronisation SMPTE pour synchroniser la fonction Automix.

(4) Connecteur REMOTE

Ce connecteur D sub à 9 broches permet de commander à distance un appareil compatible avec le Yamaha AD8HR, AD824 et le protocole Sony P2 (des commandes de contrôle à distance utilisées sur le TASCAM DA-98HR et d'autres enregistreurs vidéo professionnels). Servez-vous d'un câble inversé pour brancher un AD8HR/AD824 et d'un câble droit pour relier un dispositif compatible avec le protocole P2. Pour relier deux DM1000, utilisez un câble inversé. L'interconnexion de deux DM1000 permet de communiquer via protocole MIDI et de bénéficier de la synchronisation SOLO Logic.

Ce connecteur permet en outre de piloter la DM1000 à partir d'un éditeur vidéo si ce dernier utilise le protocole ESAM II. Cela présuppose toutefois l'utilisation d'un câble adapté (voyez page 268).

(5) Ports MIDI IN & OUT

Ces ports standard MIDI IN et OUT permettent de brancher la DM1000 à d'autres appareils MIDI.

6 Port TO HOST USB

Ce port USB permet de brancher la console à un ordinateur équipé d'un port USB.

⑦ Connecteur WORD CLOCK OUT

Ce connecteur BNC transfère un signal wordclock équivalant au signal d'horloge de la DM1000 au dispositif externe branché.

(8) Connecteur WORD CLOCK IN

Ce connecteur BNC permet de recevoir un signal wordclock d'un dispositif externe branché à la DM1000.

9 2TR OUT DIGITAL AES/EBU 1

Ce connecteur de type XLR-3-31 produit des données audio numériques de format AES/EBU. Ce connecteur est habituellement branché à l'entrée numérique stéréo (format AES/EBU) d'une platine DAT, MD ou d'un graveur de CD.

10 2TR OUT DIGITAL COAXIAL 2

Ce connecteur RCA/Cinch produit de l'audio numérique de format consumer (IEC-60958). Ce connecteur est habituellement branché à l'entrée numérique stéréo (format Consumer) d'une platine DAT, MD ou d'un graveur de CD.

(1) 2TR IN DIGITAL AES/EBU 1

Ce connecteur XLR-3-32 accepte des données audio numériques de format AES/EBU. Ce connecteur est habituellement branché à la sortie numérique stéréo (format AES/EBU) d'une platine DAT, MD ou d'un graveur de CD.

12 2TR IN DIGITAL COAXIAL 2

Ce connecteur RCA/Cinch accepte de l'audio numérique de format consumer (IEC-60958). Ce connecteur est habituellement branché à la sortie numérique stéréo (format consumer) d'une platine DAT, MD ou d'un graveur de CD.

Section d'alimentation



1 Vis de mise à la masse

Veillez à utiliser cette vis pour relier la DM1000 à la masse; cela permet de vous protéger contre les risques d'électrocution.

La fiche du cordon d'alimentation fourni dispose de trois broches. Si la prise de courrant utilisée est correctement reliée à la terre, l'unité devrait être protégée efficacement par son cordon d'alimentation. Par contre, si la prise de courant n'est pas correctement mise à la terre, vous devez brancher cette vis à un point de masse adéquat. La mise à la terre permet en outre d'éliminer les bourdonnements, interférences et autres bruits.

2 Commutateur d'alimentation POWER ON/OFF

Ce commutateur permet de mettre la DM1000 sous/hors tension.

Remarque: Pour éviter la production de clics et bruits sourds de haut niveau dans vos enceintes, respectez l'ordre suivant pour mettre votre système audio sous tension (inversez-le pour la mise hors tension): sources sonores, enregistreurs multipiste et maîtres, DM1000, amplificateurs de puissance du système d'écoute.

③ Connecteur AC IN

Ce connecteur permet de brancher la DM1000 à une prise secteur avec le cordon d'alimentation fourni.

Installation d'une carte en option

Visitez le site web de Yamaha Pro Audio à l'adresse suivante pour vous assurer que la carte que vous projetez d'installer est bien compatible avec la DM1000. Vérifiez aussi le nombre de cartes (y compris d'autres cartes de Yamaha ou d'autres fabricants) que vous pouvez installer dans l'unité.

<http://www.yamahaproaudio.com/>.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer une carte mini YGDAI disponible en option.

- 1 Vérifiez que la DM1000 est hors tension.
- 2 Retirez les deux vis de fixation et enlevez le cache de la fente, comme illustré ci-dessous.

Conservez le cache et les vis de fixation dans un endroit sûr pour tout usage ultérieur.



3 Insérez la carte entre les rails de guidage et faites-la glisser jusqu'au bout de la fente, comme illustré ci-dessous.

Vous devrez peut-être enfoncer fermement la carte afin de la brancher au connecteur interne.



4 Fixez la carte en vous servant des vis à papillons fournies.

Serrez fermement les vis, faute de quoi la carte ne sera pas mise correctement à la masse, ce qui pourrait provoquer des dysfonctionnements de la DM1000.

3 Principes élémentaires

Ce chapitre décrit l'utilisation des fonctions de base de la DM1000, y compris l'utilisation de l'écran et des commandes en face avant.

A propos de l'écran

L'écran en face avant affiche les divers paramètres qu'il vous faut régler avant de pouvoir travailler avec la DM1000. Voici les paramètres affichés à l'écran:



1) Page d'écran actuellement sélectionnée

Cette section affiche le groupe de la page d'écran actuellement affichée.

(2) Canal sélectionné

Affiche le canal d'entrée ou de sortie actuellement sélectionné avec la touche [SEL] ou le curseur correspondant. Les quatre premiers caractères donnent l'identité du canal (ex: CH1–CH48, BUS1–BUS8, AUX1–AUX8, ST-L, ST-R). Les quatre caractères suivants constituent le nom abrégé (Short) du canal. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom abrégé du canal (voyez page 80 et page 93).

③ Scène actuelle

Le numéro et le nom de la scène actuelle sont affichés ici (voyez page 168). Si la scène sélectionnée est protégée contre l'écriture, une icône de cadenas (🔒) s'affiche.

(4) Indicateur EDIT

Cet indicateur s'affiche lorsque les réglages de mixage actuels ne correspondent plus à ceux de la scène chargée en dernier lieu. Il fonctionne en tandem avec le point témoin Edit apparaissant dans l'affichage Scene Memory.

(5) Indicateur ESAM

Ce témoin apparaît lorsque vous choisissez "ESAM" comme paramètre REMOTE FUNCTION à la page "Setup | Remote" (voyez page 263).

6 Indicateur MIDI

Cet indicateur apparaît lorsque la DM1000 reçoit des données MIDI via le port MIDI IN, USB, REMOTE ou via une carte MY8-mLAN installée.

7 Indicateur de mode Surround

Cet indicateur identifie le mode Surround actuellement sélectionné (ST=stéréo, 3-1, 5.1 ou 6.1) (voyez page 127).

8 Indicateur de fréquence d'échantillonnage

Indique la fréquence d'échantillonnage actuelle de la DM1000: 44.1 kHz (44k), 48 kHz (48k), 88.2 kHz (88k) ou 96 kHz (96k).

(9) Compteur de code temporel

Ce compteur affiche la position actuelle sur base du code temporel MIDI reçu via le port MIDI IN, USB, REMOTE ou via une carte MY8-mLAN installée. Il fonctionne en tandem avec le compteur de code temporel affiché sur le tableau de VU-mètres MB1000 en option.

Si vous avez choisi l'horloge MIDI comme source de code temporel à la page "Setup | Time Reference", ce compteur affiche la position actuelle de l'horloge MIDI en mesures:temps:clocks.

10 Titre de la page

Affiche le titre de la page actuellement sélectionnée.

(1) Nom du canal

Selon la page sélectionnée, il s'agit du nom complet (Long) du canal actuellement choisi avec la touche [SEL] correspondante ou les boutons du curseur.

12 Contenu de la page

Cette zone affiche le contenu des diverses pages d'écran.

(13) Onglets

Ces onglets permettent de choisir des pages d'écran.

(14) Flèches de défilement d'onglets

Ces flèches indiquent que d'autres pages sont disponibles.

Sélection des pages d'écran

Voici comment choisir une page d'écran:

1 Appuyez sur la touche ad hoc en face avant pour choisir le groupe de pages voulu.

Les pages d'écran sont groupées par fonction. Pour choisir un groupe de pages, appuyez sur la touche [DISPLAY] dans une des sections suivantes: AUX SELECT, ENCODER MODE, ROUTING, EQUALIZER, MONITOR, USER DEFINED KEY. Vous pouvez choisir d'autres groupes de pages en appuyant sur la touche voulue de la section DISPLAY ACCESS.

2 Les pages dont les onglets sont affichés sont disponibles d'une pression sur les touches [F1]–[F4].

Si le groupe de pages d'écran choisi contient plusieurs pages, choisissez la page voulue avec les touches [F1]–[F4] en dessous de l'onglet correspondant.

Pour choisir une page d'écran pour laquelle aucun onglet n'est actuellement affiché, appuyez sur la touche gauche ou droite de défilement d'onglets [◄]/[►] (selon son emplacement) pour afficher l'onglet de page. Appuyez ensuite sur la touche [F1]–[F4] correspondante.

Les flèches gauche ou droite s'affichent dès qu'un groupe de pages contient plus de quatre pages. Pour afficher les onglets actuellement invisibles, appuyez sur la touche de défilement d'onglets gauche ou droite [\checkmark]/[\blacktriangleright].

Vous pouvez aussi procéder comme suit pour choisir une page d'un groupe:

• Choisir la page suivante d'un groupe de pages:

Appuyez plusieurs fois sur la touche enfoncée à l'étape 1. Vous pouvez ainsi sélectionner une page d'écran dont l'onglet est caché.

• Pour choisir la page précédente d'un groupe de pages:

Maintenez enfoncée la touche sur laquelle vous avez appuyé à l'étape 1. L'écran affiche tour à tour chaque page précédente du groupe. Relâchez cette touche quand la page d'écran voulue s'affiche. Vous pouvez ainsi sélectionner une page d'écran dont l'onglet est caché.

• Pour choisir la première page du groupe:

"Double-cliquez" la touche enfoncée à l'étape 1.

4 Servez-vous des touches du curseur pour amener le curseur (un carré en gras) sur un bouton, une boîte de paramètre, une commande rotative ou un curseur afin de changer la valeur.

Astuce: La DM1000 mémorise la page et le paramètre sélectionné à cette page quand vous changez de groupe de pages. Quand vous revenez au groupe de pages précédant, la DM1000 affiche la page et le paramètre sélectionné en dernier lieu.

Vous pouvez aussi choisir une page d'écran en vous servant des commandes ou touches en face avant (voyez page 270).

Interface de l'écran

Cette section décrit le pilotage des paramètres via l'écran.

Commandes rotatives & curseurs

Les commandes rotatives et curseurs permettent de régler les valeurs de paramètres à gradation continue, dont les niveaux des canaux d'entrée et les paramètres d'effets. Servez-vous des touches du curseur pour amener le curseur sur la commande rotative ou le curseur à régler et modifiez la valeur avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].



0.0

Boutons

Les boutons affichés servent à activer et à couper certaines fonctions. Amenez le curseur sur le bouton voulu et appuyez sur la touche [ENTER] pour activer (contrasté) ou couper cette fonction. Les boutons permettent aussi de choisir entre deux options ou d'exécuter certaines fonctions.



Boîtes de paramètres

Les boîtes de paramètres permettent d'opérer un choix parmi plusieurs options. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre voulue avec les touches du curseur et choisissez l'option avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].



Dans certaines boîtes de paramètres, vous devrez peut-être

appuyer sur la touche [ENTER] pour confirmer le changement opéré. Lorsque vous éditez une valeur dans ce type de boîte de paramètre, la valeur clignote. Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer le changement. La valeur cesse de clignoter. Si vous déplacez le curseur sur d'autres paramètres quand une valeur d'édition clignote, vous perdez votre réglage.

Demandes de confirmation

Pour certaines fonctions, la DM1000 vous demande confirmation avant de les exécuter, comme illustré ci-dessous.



Amenez le curseur sur YES et appuyez sur la touche [ENTER] pour exécuter la fonction ou amenez le curseur sur NO et appuyez sur la touche [ENTER] pour annuler.

Si vous ne faites rien durant un certain temps, la fenêtre de confirmation se referme automatiquement et la fonction n'est pas exécutée.

Fenêtre Title Edit

La fenêtre Title Edit permet d'entrer des noms pour les scènes, les bibliothèques, les Automix, etc. Selon l'objet auquel vous attribuez un nom, vous pouvez entrer 4, 12 ou 16 caractères.

L'illustration de gauche montre les majuscules et diverses marques de ponctuation disponibles. Celle de droite montre les minuscules et les chiffres.





Servez-vous des touches du curseur pour sélectionner les caractères et de la touche [ENTER] pour les entrer dans le nom. Le curseur passe automatiquement à l'emplacement suivant après chaque entrée de caractère. Vous pouvez vous servir de la molette de paramètre ou des touches de curseur gauche et droite pour déplacer le curseur au sein du titre.

Servez-vous du bouton SHIFT LOCK pour sélectionner les majuscules et les minuscules et du bouton SPC pour entrer un espace.

Pour entrer un espace à la position du curseur et déplacer les caractères suivants vers la droite, amenez le curseur sur le bouton INS et appuyez sur la touche [ENTER].

Pour supprimer le caractère à la position du curseur et déplacer les caractères suivants vers la gauche, amenez le curseur sur le bouton DEL et appuyez sur la touche [ENTER].

Lorsque vous avez terminé, amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer le nom. Pour annuler le nom défini, amenez le curseur sur le bouton CANCEL et appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection de couches

Les canaux d'entrée et de sortie (Bus Out & Aux Out) sont agencés par couches comme illustré ci-dessous. Il y a six couches en tout.



La couche actuellement sélectionnée détermine la fonction des encodeurs des bandes de canaux, des touches [SEL], [SOLO], [ON] et des curseurs. Servez-vous des touches LAYER pour sélectionner la couche que vous voulez éditer avec les commandes des bandes de canaux.



que vous pouvez régler avec les bandes de commandes de canaux pour chaque couche. Bandes de commandes de canaux Touches LAYER Couche (Layer) 9-16 1_8 Touche [1-16] Couche des canaux d'entrée 1–16 Canaux d'entrée 1–16 Touche [17-32] Canaux d'entrée 17-32 Couche des canaux d'entrée 17-32 Touche [33-48] Couche des canaux d'entrée 33-48 Canaux d'entrée 33-48 Touche [REMOTE 1] Couche Remote 1 Le fonctionnement dépend de la cible sélectionnée (voyez page 219). Touche [REMOTE 2] Couche Remote 2 Envois Aux maî-Touche [MASTER] Couche Master Bus maîtres 1-8 tres 1-8

Le tableau suivant montre les couches accessibles avec les touches LAYER et les paramètres

Astuce: La fonction exacte de chaque curseur et encodeur des bandes de canaux dépend respectivement du mode Fader (voyez page 35) et du mode Encoder (voyez page 36) en vigueur.

Principes élémentaires

3

Sélection des canaux

Les commandes SELECTED CHANNEL vous permettent d'éditer les principaux paramètres de mixage du canal choisi parmi les canaux d'entrée et de sortie (Aux Out, Bus Out et Stereo Out).

Choisissez le canal que vous voulez modifier avec les commandes SELECTED CHANNEL en suivant la procédure ci-dessous:

- 1 Appuyez sur la touche LAYER de la couche contenant le canal voulu (voyez page 33).
- 2 Choisissez le canal d'entrée ou de sortie voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc.



Le canal est choisi et le témoin de la touche [SEL] en question s'allume.

Si vous avez activé le paramètre "Fader Touch Sense" à la page "Setup | Prefer2" (voyez page 272), vous pourrez choisir le canal en manipulant le curseur correspondant.

L'identité et le nom abrégé (Short) du canal apparaissent dans le coin supérieur gauche de l'écran. Si la page actuellement affichée contient un paramètre de canal approprié, le curseur sélectionne automatiquement ce paramètre. Si la page affichée ne contient pas un tel paramètre, une page qui en contient est automatiquement sélectionnée.

Astuce: Pour les canaux d'entrée ou de sortie formant une paire, le canal correspondant à la touche [SEL] enfoncée est sélectionné et le témoin de la touche s'allume. Le témoin de la touche [SEL] du partenaire jumelé clignote.

3 Pour sélectionner la sortie stéréo, appuyez sur la touche STEREO [SEL] ou touchez le curseur [STEREO].

Chaque pression sur la touche STEREO [SEL] sélectionne en alternance les canaux Stereo Out gauche et droit.

Si la page actuellement affichée contient un paramètre Stereo Out, le curseur sélectionne automatiquement ce paramètre. Si la page affichée ne contient pas un tel paramètre, une page qui en contient est automatiquement sélectionnée.

Astuce: Si vous avez activé le paramètre "Auto Channel Select" à la page "Setup | Prefer1" (voyez page 270), vous pourrez choisir un canal en manipulant le curseur ou l'encodeur correspondant ou en activant une touche [SOLO] ou [ON].

Choix du Fader Mode (mode des curseurs)

La fonction de chaque curseur de canal (1-16) est déterminée par la couche et le mode des curseurs.

- 1 Choisissez une couche contenant le canal voulu (voyez page 33).
- 2 Appuyez sur la touche FADER MODE [FADER/AUX] pour sélectionner un mode pour les curseurs.

•	Quand le témoin [FADER]		
	s'allume:	. Les curseurs de canaux déter-	
		minent les niveaux des	
		canaux d'entrée ou les	
		niveaux maîtres des canaux	
		de sortie (bus Aux 1–8, bus 1–8).	
•	Quand le témoin [AUX]		
	s'allume:	. Les curseurs de canaux déterminent	les niveaux
		Aux Send des canaux d'entrée.	

Voici les fonctions des curseurs pour chaque couche et chaque mode Fader.

	Eador Modo	Bande de commandes de canaux		
Touches LATER	Fauer Moue	1–8	9–16	
Touche [1-16]	Fader	Niveau des canaux d'entrée 1–16		
	Aux	Niveau Aux Send des canaux d'entrée 1–16		
Touche [17-32]	Fader	Niveau des canaux d'entrée 17–32		
	Aux	Niveau Aux Send des canaux d'entrée 17–32		
Touche [33_48]	Fader	Niveau des canaux d'entrée 33–48		
	Aux	Niveau Aux Send des cana	ux d'entrée 33–48	
Touche [REMOTE 1]	Fader	Le fonctionnement dépend de la cible sélectionnée (voyez page 219).		
	Aux	Inopérant	Inopérant	
Touche [REMOTE 2]	Fader	Le fonctionnement dépend de la cible sélectionnée (voyez page 219).		
	Aux	Inopérant	Inopérant	
Touche [MASTER]	Fader	Niveau de sortie maître Aux Send 1–8	Niveau de sortie maître Bus 1–8	
	Aux	Inopérant	Inopérant	

Remarque: Vous ne pouvez pas choisir de mode Aux tant que la couche Master est sélectionnée. Si vous activez la couche Master quand le témoin de la touche FADER MODE [AUX] est allumé, ce dernier s'éteint automatiquement et le témoin de la touche [FADER] s'allume.

FADER MODE

FADER ___ AUX

Encoder Mode (modes des encodeurs)

La fonction des encodeurs (1–16) est déterminée par la couche et le mode des encodeurs choisis.

ENCODER MODE

- 1 Choisissez une couche contenant le canal voulu (voyez page 33).
- 2 Choisissez le mode voulu pour les encodeurs en appuyant sur la touche ENCODER MODE correspondante.

•	Si le témoin de la touche [PAN]		
	s'allume:	.les encodeurs 1–16 servent	PAN AUX AS
		de commandes Pan pour	
		la couche sélectionnée.	
•	Si le témoin de la touche [AUX]		
	s'allume:	.les encodeurs 1–16 servent de o	commandes de
		niveau Aux Send pour la couch	ne sélectionnée.
•	Si le témoin de la touche [ASSIGN]		

s'allume:les encodeurs déterminent les paramètres assignés à la touche [ASSIGN] pour la couche sélectionnée. (Lisez la section suivante pour en savoir plus sur l'assignation de paramètres à la touche [ASSIGN].)

Le tableau suivant indique les fonctions des encodeurs pour chaque couche et chaque mode Encoder.

	Encoder Mode	Encodeur de bandes de canaux		
Touches LATER		1–8	9–16	
	Pan	Position stéréo des canaux	d'entrée 1–16	
Touche [1-16]	Aux	Niveau Aux Send des canaux d'entrée 1–16		
	Assign	Paramètre assigné ¹		
	Pan	Position stéréo des canaux	Position stéréo des canaux d'entrée 17-32	
Touche [17-32]	Aux	Niveau Aux Send des cana	ux d'entrée 17–32	
	Assign	Paramètre assigné ¹		
	Pan	Position stéréo des canaux	d'entrée 33–48	
Touche [33-48]	Aux	Niveau Aux Send des canaux d'entrée 33-48		
	Assign	Paramètre assigné		
	Pan	Le fonctionnement dépend de la cible sélectionnée		
Touche [REMOTE 1]	Aux			
	Assign			
	Pan	(voyez page 219).		
Touche [REMOTE 2]	Aux	_		
	Assign			
	Pan	Inonérant		
Touche [MASTER]	Aux	moperant		
	Assign	Paramètre assigné		

1. Si vous avez choisi "ALT LAYER", la commande pilote le paramètre assigné aux curseurs de la couche actuellement "cachée". (Ainsi, si la couche 1-16 est active, la commande pilote le paramètre assigné aux curseurs de la couche 17-32. Si, après cela, vous activez la couche 17-32, la commande permet de régler le paramètre assigné aux curseurs de la couche 1-16).
Assigner des paramètres à la touche ENCODER MODE [ASSIGN]

Quand le témoin de la touche ENCODER MODE [ASSIGN] est allumé, vous pouvez utiliser les encodeurs 1–16 pour piloter un paramètre assigné à la touche [ASSIGN]. Suivez les étapes ci-dessous pour assigner un paramètre à la touche [ASSIGN].

1 Appuyez sur la touche ENCODER MODE [DISPLAY].

La page "Encoder | Encoder" s'affiche. Le nom du paramètre actuellement assigné à la touche [ASSIGN] est affiché dans le cadre de gauche. Tous les paramètres assignables sont affichés dans le cadre de droite. (Le paramètre actuellement affecté à la touche est contrasté dans le cadre de droite.)



2 Sélectionnez un paramètre dans le cadre de droite avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

Un paramètre est sélectionné lorsqu'il est entouré d'un cadre pointillé. Vous trouverez la liste complète des paramètres assignables à la page suivante.

3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Une fois l'assignation effectuée, appuyez sur la touche ENCODER MODE [ASSIGN] de sorte que son témoin s'allume. Vous pouvez à présent vous servir des encodeurs 1–16 pour piloter le paramètre assigné.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez des canaux ne disposant pas du paramètre assigné, les encodeurs sont inopérants. Exemple: si le paramètre "Phase" est assigné aux encodeurs alors que la couche Master est sélectionnée, les encodeurs sont inopérants car les bus et envois Aux n'ont pas de paramètre Phase.

N°	Paramètre	Fonction des encodeurs	Fonction des commutateurs			
1	No Assign					
2	Attenuator		Affiche les réalages			
2	Input Patch		Amerie les regiages.			
	Insert In Patch		Confirme la célection du			
5	Insert Out Patch		Confirme la sélection du patch.			
6	Direct Out	Direct Out patch				
7	Phase:	Phase: normale/inversée				
, 8	Insert On	Insert on/off				
9	Aux pre/post	Aux pre/post				
10	Delay On	Delay on/off				
11	Delay Time	Delay Time	_			
12	Delay FB.Gain	Delay FB. Gain	-			
13	Delay Mix	Delay Mix	_			
14	EQ On	Egalisation on/off	_			
15	EQ Type	Type d'égalisation	-			
16	EQ Low Q	Largeur de bande du grave	4			
17	EQ Low F	Fréquence du grave	4			
18	EQ Low G	Gain du grave	-			
19	EQ Low-Mid Q	Largeur de b. du médium grave	-			
20	EQ Low-Mid F	Fréquence du médium grave				
21	EQ Low-Mid G	Gain du médium grave				
22	EQ High-Mid Q	Largeur de b. du médium aigu				
23	EQ High-Mid F	Fréquence du médium aigu				
24	EQ High-Mid G	Gain du médium aigu				
25	EQ High Q	Largeur de bande de l'aigu				
26	EQ High F	Fréquence de l'aigu				
27	EQ High G	Gain de l'aigu				
28	Gate On	Gate on/off				
29	Gate Threshold	Gate Threshold	Affiche les réglages.			
30	Gate Range	Gate Range				
31	Gate Attack	Gate Attack				
32	Gate Decay	Gate Decay				
33	Gate Hold	Gate Hold				
34	Comp On	Comp on/off				
35	Comp Threshold	Comp Threshold				
36	Comp Ratio	Comp Ratio				
37	Comp Attack	Comp Attack				
38	Comp Release	Comp Release				
39	Comp Out Gain	Comp Out Gain				
40	Comp Knee/Width	Comp Knee/Width				
41	Surr L/R Pan	Surr L/R Pan				
42	Surr F/R Pan	Surr F/R Pan				
43	Surr Front DIV	Surr Front DIV				
44	Surr Rear DIV	Surr Rear DIV				
45	Surr LFE Level	Niveau Surround LFE				
46	Surr Pan Wheel	Surround Pan Wheel				
47	Scene Fade Time	Scene Fade Time				
48	ALT LAYER	Alt Layer				
49	HA Gain	HA Gain				
50	Ins HA Gain	HA Ins Gain				

• Liste des paramètres assignables aux encodeurs

Mesure de niveau

Cette section vous explique comment vérifier les niveaux des canaux d'entrée et des canaux de sortie dans les pages "Meter" ou avec le tableau de VU-mètres MB1000 en option.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [METER] jusqu'à ce que la page "Meter | Position" s'affiche.

Cette page permet de régler la position de prise du signal mesuré pour les canaux d'entrée et de sortie.



1 Section INPUT

Choisissez ici la position de prise des signaux mesurés pour les canaux d'entrée.

(2) Section OUTPUT

Dans cette section, vous spécifiez la position de prise des signaux mesurés pour les canaux de sortie (Aux Out 1–8, Bus Out 1–8, Stereo Out).

2 Amenez le curseur sur le bouton du paramètre voulu de la section INPUT ou OUTPUT et appuyez sur la touche [ENTER].

Vous pouvez choisir une des trois positions de mesure suivantes dans chaque section.

- PRE EQJuste avant l'égaliseur.
- PRE FADER Juste avant le curseur.
- **POST FADER**Juste après le curseur.

Astuce: Si vous avez installé le tableau de VU-mètres MB1000 en option, les changements que vous effectuez dans cette page se répercuteront sur les paramètres Input & Output Metering Position du tableau de VU-mètres.

3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [METER] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant les canaux voulus s'affiche.

- Page "CH1-32"
- Page "CH33-48"

Ces pages affichent respectivement les niveaux des canaux d'entrée 1–32 et des canaux d'entrée 33–48.

- Page "CH1-48"

Cette page affiche les niveaux des canaux d'entrée 1-48.

- Page "Master"

Cette page affiche les niveaux des canaux de sortie (Aux Out 1–8, Bus Out 1–8, Stereo Out).

- Page "Effect"

Cette page affiche les niveaux d'entrée et de sortie des processeurs d'effets internes 1-4.

- Page "Stereo"

Cette page affiche le niveau de sortie Stereo Out ou Control Room Monitor.

Astuce: Vous pouvez aussi choisir la page "CH1-32", "CH33-48" ou la page "Master" avec les touches LAYER. Dans ce cas, si vous avez installé le tableau de VU-mètres MB1000 disponible en option, ce dernier affichera les mêmes indicateurs de niveau que ceux affichés par la DM1000.

- 4 Si vous avez choisi la page "CH1-32", "CH33-48" ou la page "Master", spécifiez un des trois types de mesure de niveau suivants avec le paramètre MAS-TER MODE:
 - GATE GR..... La quantité de réduction de gain pour le Gate (sauf pour la page "Master")
 - COMP GR..... La quantité de réduction de gain pour le compresseur
 - LEVELLe niveau d'entrée du canal d'entrée ou le niveau de sortie du canal de sortie

• Page "CH1-32"



• Page "CH33-48"



• Page "CH1-48"



Astuce: Dans ces pages, vous pouvez également changer la position de mesure du signal avec *le paramètre POSITION. Ce paramètre fonctionne en tandem avec le réglage de la page* "Meter | Position".

- 5 Si vous avez choisi la page "Stereo", spécifiez un des deux types de mesure de niveau suivants avec le paramètre METER MODE:
 - C-RSignal de sortie Control Room Monitor
 - **STEREO**.....Signal Stereo Out



Le réglage de ce paramètre affecte les indicateurs de niveau de la page "Meter | Master", l'indicateur de niveau ST de la page "Stereo" et l'indicateur de niveau stéréo du côté droit de l'écran.

6 Pour activer la fonction Peak Hold (maintien de crête), amenez le curseur sur le bouton PEAK HOLD et appuyez sur la touche [ENTER].

Le bouton PEAK HOLD est actif et le maintien de crête est activé sur la page d'écran et le tableau de VU-mètres. Pour annuler la fonction Peak Hold, désactivez le bouton PEAK HOLD. Si vous avez installé le tableau de VU-mètres MB1000 disponible en option, sa fonction Peak Hold s'activera en tandem avec celle des indicateurs de niveau de la DM1000.

4 Connexions et configuration

Ce chapitre vous montre comment effectuer les branchements et les réglages sur votre DM1000.

Connexions

Cette section décrit trois façons typiques de brancher la DM1000 à des équipements externes. Il existe cependant de nombreuses autres méthodes de connexion.

■ Configuration d'un système de mixage analogique à 32 canaux



Dans ce système, la DM1000, dotée de cartes AD en option (MY8-AD, MY8-AD96, etc.) dans ses fentes (Slots) 1 et 2, sert de console pour claviers ou de console de retours. Vous disposez en tout de 32 canaux analogiques, y compris les entrées 1–16 et les entrées de niveau ligne des cartes AD pour vos travaux de mixage.

Astuce: Vous pouvez régler le gain des canaux des cartes AD à l'aide des commutateurs DIP des cartes. Pour en savoir plus, consultez la documentation accompagnant votre carte AD.

4



Configuration d'un système intégrant un enregistreur sur disque dur

Dans ce système, la DM1000, dotée de cartes I/O en option (MY8-AT, MY16-AT, MY8-TD, etc.) dans ses fentes (Slots) 1 et 2, est un composant d'un système comprenant un enregistreur multipiste numérique comme un enregistreur sur disque dur. Ce système permet l'enregistrement de pistes, les ajouts, la fusion de pistes et le mixage final. Vous pouvez en outre piloter la section de transport de l'enregistreur sur disque dur en lui envoyant des commandes MMC à partir de la DM1000.



Création d'un système d'enregistrement intégrant une station de travail audio numérique (DAW)

Dans ce système, la DM1000, dotée de cartes I/O en option (MY8-AT, MY16-AT, MY8-AE, etc.) dans ses fentes (Slots) 1 et 2, est branchée à une station de travail audio numérique (DAW) basée sur ordinateur. La DM1000 peut fournir les signaux d'entrée et recevoir les signaux de sortie de la DAW. Si vous reliez la DM1000 et l'ordinateur via USB, vous pourrez utiliser les capacités de commande à distance (Remote) de la DM1000 pour piloter les fonctions Locate et de transport de la station DAW et modifier des paramètres.

Connexions et réglages wordclock

A propos de wordclock

A la différence du matériel audio analogique, le matériel audio numérique doit être synchronisé pour transférer des signaux audio numériques d'un appareil à l'autre. En effet, une absence de synchronisation entre les circuits de traitement numérique des deux dispositifs risque d'entraîner des erreurs de transfert, du bruit ou des clics audibles, même si les deux appareils utilisent la même fréquence d'échantillonnage.

Les signaux wordclock permettent donc aux circuits audio numériques de se synchroniser entre eux. Dans un système audio numérique typique, un appareil fait office de maître wordclock et transmet les signaux wordclock, tandis que les autres lui sont asservis (esclaves wordclock) et se synchronisent sur son horloge.

Si vous branchez du matériel numérique à la DM1000, vous devez d'une part déterminer quel appareil fait office de maître wordclock et les appareils qui lui seront asservis et d'autre part régler correctement tous les appareils. La DM1000 peut aussi servir de maître wordclock à 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz ou 96 kHz ou être asservie à une source wordclock externe.

Connexions wordclock

Pour définir la synchronisation wordclock entre la DM1000 et des dispositifs externes, vous pouvez distribuer les signaux wordclock de manière indépendante via des câbles dédiés ou utiliser un signal d'horloge reçu via les connexions numériques.

Les connecteurs WORD CLOCK IN et OUT de la DM1000 reçoivent et transmettent les signaux wordclock de façon indépendante. Les exemples suivants illustrent deux méthodes de réception et de distribution des signaux wordclock via les connecteurs WORD CLOCK IN et OUT.

Distribution en chaîne

Ici, le signal wordclock est distribué en "chaîne" et chaque appareil transmet le signal wordclock à l'appareil suivant. Cette méthode de distribution n'est pas recommandée pour les systèmes importants.



• Distribution en étoile

Cet exemple utilise un boîtier de distribution wordclock pour amener individuellement le signal wordclock du maître à chaque esclave wordclock.



Si les appareils externes ne possèdent pas d'entrée ni de sortie wordclock, vous pouvez utiliser les données de synchronisation incluses dans les signaux audio numériques. Dans ce cas, les signaux audio numériques et les signaux wordclock sont transmis et reçus via les connecteurs 2TR OUT DIGITAL et 2TR IN DIGITAL ou par le biais des cartes I/O numériques installées dans les fentes en face arrière.



Sélection de la source wordclock

Pour pouvoir établir une connexion numérique entre la DM1000 et des appareils externes, vous devez désigner la source wordclock du système. Suivez pour ce faire les étapes ci-des-sous.

Remarque: Quand vous changez les réglages wordclock sur tout appareil de votre système audio numérique, certains appareils peuvent produire un bruit provoqué par la désynchronisation. Diminuez donc le volume du dispositif d'écoute avant de changer les réglages wordclock.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DIO] puis sur la touche [F1] (WORD CLOCK).

La page "Word Clock" s'affiche. Cette page permet de vérifier le statut de synchronisation actuel des signaux reçus à chaque Slot et connecteur.

<u>D10</u> 	H1	00) 🔤	tial 1	Data	1 5 T 48		0:00]:00	1.00			
(WORD CLOCK SELECT/SRC)													
SLOT TYPE	IN	оυт	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16			
SLOT1	8	8	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	\odot	\odot	\odot	\odot			
SLOT2	8	8	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	(\mathbb{R})	60		\odot			
2TR IN AES/EB	SRC SRC 2TR IN D1 OFF 2TR IN D2 OFF AES/EBU Unlock COAXIAL Unlock												

Voici ce qu'indiquent les témoins des boutons de sélection de source:

- Un signal wordclock utilisable est présent à cette entrée et est synchronisé avec la fréquence actuelle de la DM1000.
- Aucun signal wordclock n'est présent à cette entrée.
- Un signal wordclock utilisable est présent à cette entrée mais il n'est pas synchronisé avec la fréquence actuelle de la DM1000.
- Cette entrée est la source wordclock en vigueur.
- Cette entrée a été sélectionnée comme source wordclock mais aucun signal utilisable n'a été reçu.
- Cette entrée ne peut pas être sélectionnée comme source wordclock car (a) il est impossible d'obtenir un signal wordclock de cette entrée sur ce type de carte I/O ou (b) il n'y a pas de carte I/O.

Astuce:

- La case FS affiche la fréquence d'échantillonnage à laquelle tourne actuellement la DM1000.
- La colonne SLOT TYPE affiche le nom de toute carte I/O installée.
- Les colonnes IN et OUT indiquent le nombre d'entrées et de sorties disponibles pour chaque carte I/O installée.

2 Amenez le curseur sur une source avec les touches du curseur puis appuyez sur [ENTER].

Vous avez le choix parmi les sources wordclock suivantes:

•	SLOT1/SLOT2	Ces boutons sélectionnent les entrées des cartes I/O numéri- ques installées dans les Slots 1 et 2 comme source wordclock.
		Les entrées sont sélectionnées par paires (numéros impairs et pairs, dans cet ordre). La colonne SLOT TYPE affiche le nom de toute carte I/O installée. Le nombre de paires dépend du type de carte I/O installée.
•	WC IN	Ce bouton sélectionne le signal reçu au connecteur WORD CLOCK IN en face arrière comme source wordclock.
•	2TRD1	Ce bouton sélectionne l'entrée numérique 2TR IN DIGITAL 1 comme source wordclock.
•	2TRD2	Ce bouton sélectionne l'entrée numérique 2TR IN DIGITAL 2 comme source wordclock.
•	INT 44.1k, INT 48k	
	INT 88.2, INT 96k	Ces boutons sélectionnent le générateur wordclock interne comme source wordclock. La DM1000 fait office de maître wordclock.

Remarque: Pour transférer des données à des fréquences d'échantillonnage plus élevées (88.2 kHz ou 96 kHz) entre la DM1000 et les dispositifs externes connectés, vous devez régler le format de transfert des données. Voyez page 61 pour en savoir plus.

Astuce: Si le signal Wordclock cesse d'arriver pendant la synchronisation de la DM1000 avec un dispositif externe, la DM1000 sélectionne automatiquement la fréquence interne (INT 44.1k/ INT 48k/INT 88.2k/INT 96k) s'approchant le plus des signaux reçus jusque là.

Assignation des entrées et des sorties

La DM1000 propose des fonctions qui vous permettent d'assigner (Patch) des signaux aux entrées et aux sorties. Cette section explique comment vérifier les signaux assignés aux entrées et sorties et comment modifier les assignations.

Astuce: Si vous ne recevez pas le signal d'un instrument connecté ou que vous n'arrivez pas à écouter un signal OMNI OUT, vérifiez les assignations des entrées et sorties comme décrit ci-dessous:

Assignation des canaux d'entrée (Input Patch)

Voici les assignations par défaut des canaux d'entrée:

- Connecteurs INPUT 1–16.....Canaux d'entrée 1–16
- Canaux 1-8 du Slot 1Canaux d'entrée 17-24
- Canaux 1-8 du Slot 2Canaux d'entrée 25-32
- Sorties 1–2 des processeurs d'effets internes 1–4.....Canaux d'entrée 33–40
- Canaux L&R des connecteurs
 2TR IN DIGITAL 1–2.....Canaux d'entrée 41–44
- · Connecteurs OMNI IN 1-4.....Canaux d'entrée 45-48

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier ou modifier les assignations.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] jusqu'à ce que la page suivante s'affiche.



Les entrées et canaux de Slot actuellement assignés aux canaux d'entrée sont indiqués dans les boîtes de paramètres (①) en dessous des numéros des canaux. Voici le sens des indicateurs de paramètre:

- – Aucune assignation
- AD1-AD16 Connecteurs INPUT 1-16
- OMN1-OMN4 Connecteurs OMNI IN 1-4
- **\$1-1–\$116** Canaux 1–16 du Slot 1
- S2-1-S216 Canaux 1-16 du Slot 2
- FX1-1-FX1-8..... Sorties 1-8 du processeur d'effets interne 1
- FX2-1-FX2-2.....Sorties 1-2 du processeur d'effets interne 2
- FX3-1-FX3-2..... Sorties 1-2 du processeur d'effets interne 3
- FX4-1-FX4-2..... Sorties 1-2 du processeur d'effets interne 4

- 2D1L & 2D1R2TR DIGITAL IN 1 (L/R)
- 2D2L & 2D2R2TR DIGITAL IN 2 (L/R)
- **BUS1–8**.....Sorties des bus 1–8
- AUX1-8Sorties des bus Aux 1-8
- 2 Servez-vous des touches du curseur pour sélectionner le paramètre (1) dont vous voulez changer l'assignation et utilisez la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC] pour modifier l'assignation.
- 3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Astuce:

- Par défaut, les encodeurs sont aussi disponibles pour l'affectation des sources aux canaux d'entrée. Tournez les encodeurs pour afficher la page "In Patch/In Patch" et choisir les sources. Confirmez vos réglages en appuyant sur le commutateur des encodeurs.
- Pour réinstaurer les assignations par défaut, chargez la bibliothèque d'assignations d'entrées (Input Patch memory) "00" (voyez page 180).

Assignation des connecteurs OMNI OUT

Voici les assignations par défaut des connecteurs Omni Out:

- Connecteurs OMNI OUT 1-8 Envois Aux 1-8
- · Connecteurs OMNI OUT 9-10 Canaux gauche et droit du bus stéréo
- · Connecteurs OMNI OUT 11-12 Canaux Control Room Monitor gauche et droit

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier ou modifier les assignations.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page suivante s'affiche.



Les signaux actuellement assignés aux connecteurs OMNI OUT sont indiqués dans les boîtes de paramètres (1) en dessous des numéros des connecteurs. Voici le sens des indicateurs de paramètre:

- – Aucune assignation
- BUS1–BUS8..... Signaux des bus 1–8
- AUX1-AUX8...... Signaux des bus Aux 1-8
- ST L/R Signaux du bus stéréo
- INS CH1–INS CH48..... Sorties d'insertion des canaux d'entrée 1–48
- INS BUS1-INS BUS8 Sorties d'insertion des bus 1-8
- INS AUX1–INS AUX8 Sorties d'insertion des bus Aux 1–8

- INS ST-L/ST-R.....Sorties d'insertion du bus stéréo
- SURR XXX ("XXX" = nom du canal).....Sorties Surround Monitor
- CR-L/CR-R.....Signaux Control Room Monitor
- CAS BUS1–BUS8.....Sorties Cascade des bus 1–8
- CAS AUX1-AUX8.....Sorties Cascade des bus Aux 1-8
- CAS ST-L/ST-R.....Sorties Cascade du bus stéréo
- CASSOLOL/CASSOLOR.....Sorties Cascade du bus Solo
- SOLO-L/SOLO-R.....Signaux du Solo
- M.MX XXX ("XXX" = nom du canal).....Sorties Surround Monitor
- 2 Servez-vous des touches du curseur pour sélectionner le paramètre (1) dont vous voulez changer l'assignation et utilisez la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC] pour modifier l'assignation.
- 3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Astuce: Pour réinstaurer les assignations par défaut, chargez la bibliothèque d'assignations de sorties (Output Patch memory) "00" (voyez page 181).

5 Entrées/sorties analogiques & entrées/sorties numériques

Ce chapitre décrit les connecteurs d'entrée/de sortie analogiques et numériques de la DM1000 ainsi que des opérations élémentaires mettant en scène les entrées/ sorties numériques.

Entrées & sorties analogiques

Section AD Input

Les connecteurs d'entrée Input 1–16 en face arrière de la DM1000 permettent de brancher des microphones et des sources de niveau ligne et les connecteurs OMNI IN à recevoir des sources de niveau ligne. Vous pouvez envoyer les signaux reçus à ces connecteurs aux canaux d'entrée. (Voyez page 111 pour en savoir plus sur l'assignation des canaux d'entrée.)

• Connecteurs INPUT 1–16



Ces connecteurs symétriques XLR-3-31 acceptent des signaux de niveau ligne et de microphone. La plage d'entrée nominale s'étend de –60 dB à +4 dB.

• Connecteurs OMNI IN 1-4



Ces connecteurs symétriques XLR-3-31 acceptent des signaux de niveau ligne. Le niveau nominal du signal est de +4 dB.

Alimentation fantôme



Les entrées 1–16 sont pourvues d'une alimentation fantôme commutable de +48V pour microphones à condensateur et boîtes à insertion directe. Les commutateurs de +48V [ON/OFF] sur chaque entrée individuelle permettent d'activer et de couper l'alimentation fantôme.

Commutateurs PAD



Les entrées 1–16 comportent des commutateurs d'atténuation qui atténuent les signaux d'entrée de 20 dB.

Commandes GAIN



Les entrées 1–16 sont pourvues de commandes de gain rotatives permettant de régler la sensibilité d'entrée. Elles ont une sensibilité d'entrée de +4 dB à -40 dB avec atténuation (PAD) ou de -16 dB à -60 dB quand l'atténuation est coupée.

• Témoins PEAK & SIGNAL



Le témoin SIGNAL s'allume lorsque le niveau du signal d'entrée est à 20 dB sous le niveau nominal. Le témoin PEAK s'allume lorsque le niveau du signal d'entrée est à 3 dB sous le seuil de distorsion.

Sorties Omni Out

• Connecteurs OMNI OUT 1–12



Les connecteurs OMNI OUT 1–12 en face arrière de la DM1000 servent à brancher des sources de niveau ligne telles qu'un système d'écoute, un enregistreur maître ou un processeur d'effets externe. Les sorties OMNI OUT sont pourvues de connecteurs symétriques XLR-3-32 d'un niveau de signal nominal de +4 dB.

Ces sorties peuvent être envoyées aux bus et aux sorties directes des canaux d'entrée. (Voyez page 115 pour en savoir plus sur l'assignation des sorties aux connecteurs Omni Out.)

Entrées & sorties numériques

La DM1000 comporte des connecteurs d'entrée et de sortie numériques en face arrière qui permettent de brancher des appareils numériques externes. Vous pouvez assigner tout signal à ces entrées et sorties numériques.

En outre, vous pouvez ajouter des entrées/sorties numériques et analogiques en installant des cartes I/O en option dans les fentes (Slots) 1 et 2.

Connecteurs d'entrée/de sortie numériques

(IEC-60958).

• Connecteur 2TR IN DIGITAL

Ces connecteurs peuvent recevoir les signaux d'une platine DAT, d'un autre type d'enregistreur numérique à 2 pistes ou de tout appareil audio numérique de type consumer.



L'entrée 2TR IN DIGITAL 1 se sert d'un connecteur XLR-3-31 pour recevoir des données audio numériques de format AES/EBU. L'entrée 2TR IN DIGITAL 2 propose un connecteur RCA/Cinch et accepte des données numériques audio de format consumer



Vous pouvez assigner les signaux reçus à ces connecteurs à tout canal d'entrée (voyez page 116). En outre, ces entrées peuvent être écoutées via les enceintes en cabine si vous actionnez les touches MONITOR [2TR D1] et [2TR D2].

• Connecteurs 2TR OUT DIGITAL

Ces connecteurs permettent de transmettre des signaux à une platine DAT, un autre type d'enregistreur numérique à 2 pistes ou à tout appareil audio numérique de type consumer.



La sortie 2TR OUT DIGITAL 1 se sert d'un connecteur XLR-3-32 pour transmettre des données audio numériques de format AES/EBU.

La sortie 2TR OUT DIGITAL 2 comporte un connecteur RCA/Cinch et transmet des données numériques audio de format consumer (IEC-60958).

Vous pouvez envoyer les signaux de ces sorties aux bus et aux sorties directes des canaux d'entrée (voyez page 116).

SLOT 1–2

Ces fentes permettent d'installer des cartes I/O mini-YGDAI (Yamaha General Digital Audio Interface) disponibles en option. Ces cartes proposent la conversion AN/NA et offrent diverses options d'entrées/sorties analogiques et numériques dans tous les formats de connexion audio numériques populaires, dont AES/EBU, ADAT et Tascam. Vous pouvez assigner les signaux d'entrée reçus aux connecteurs de ces cartes à tout canal d'entrée ou entrée d'insertion (voyez page 112).

Vous pouvez assigner les sorties des cartes aux bus ou aux sorties directes des canaux d'entrée (voyez page 117).

Carte	Format	Entrée	Sortie	Résolution/Fréq. d'échant.	Connecteurs	
MY8-AD		_		20-bits, 44.1/48 kHz		
MY8-AD24 ¹	Entrée ana-	8			Jack (symetrique) x8	
MY4-AD	logique	4	-	24 DITS, 44.1/48 KHZ	XLR-3-31 (symétrique) x4	
MY8-AD96		8		24 bits, 44.1/48/88.2/96 kHz	D-sub à 25 broches	
MY4-DA	Sortie analo-		4	20 bits, 44.1/48 kHz	XLR-3-32 (symétrique) x4	
MY8-DA96	gique	_	8		D-sub à 25 broches	
MY8-ADDA96	Entrées/sor- ties analogi- que	8	8	24 bits, 44.1/48/88.2/96 kHz	Euroblock x4	
MY8-AE ²		8	8		D-sub à 25 broches	
MY16-AE ²	Entrées/sor- ties AFS/FBU	16	16	24 bits, 44.1/48 kHz		
MY8-AEB		8	8		ConnecteurBNC x8	
MY8-AE96		_				
MY8-AE96S ³		8	8	24 DIts, 44.1/48/88.2/96 KHZ	D-sub a 25 broches	
MY8-AT ²	Entrées/sor-	8	8		Optique x2	
MY16-AT ²	ties ADAT	16	16		Optique x4	
MY8-TD ²	Tascam	8	8	24 bits, 44.1/48 kHz	D-sub à 25 broches Sortie wordclock BNC	
MY16-TD ²		16	16		D-sub à 25 broches	
MY8-mLAN ²	15551204	8	8		Connecteur 1394 à 6 bro-	
MY16-mLAN ²	1 IEEE I 394	16	16		ches x2	
WAVES Y56K		0	0	24 bits, 44.1/48 kHz	Ontinue v2	
WAVES Y96K		ð	ŏ	24 bits, 44.1/48/88.2/96 kHz	- Optique x2	

Les cartes mini-YGDAI I/O suivantes sont actuellement disponibles	s.
---	----

1. Cette carte remplace la carte 20 bits MY8-AD.

2. Ces cartes supportent 24 bits/96 kHz en mode Double Channel. (Requiert un signal wordclock 96 kHz indépendant.)

3. Cette carte est identique à la carte MY8-AE96, si ce n'est qu'elle comporte un convertisseur de fréquence d'échantillonnage.

Pour obtenir les toutes dernières informations sur les cartes I/O, visitez le site web de Yamaha Professional Audio à l'adresse suivante:

<http://www.yamahaproaudio.com/>.

Conversion de la fréquence d'échantillonnage des signaux reçus aux entrées numériques 2TR

Les entrées numériques 2TR de la DM1000, tout comme la carte I/O MY8-AE96S, sont dotées de convertisseurs de fréquence d'échantillonnage qui vous permettent d'aligner facilement la fréquence d'échantillonnage de vos sources d'entrées numériques sur celle de la DM1000.

 Pour convertir la fréquence d'échantillonnage des signaux reçus aux entrées numériques 2TR, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DIO] puis sur la touche [F1].

La page "DIO | Word Clock" s'affiche. Servez-vous des boutons suivants pour activer et couper le convertisseur de fréquence d'échantillonnage.



- 2TR IN D1..... Ce bouton permet d'activer/couper le convertisseur de fréquence d'échantillonnage pour l'entrée 2TR IN DIGITAL 1.
- **2TR IN D2**...... Ce bouton permet d'activer/couper le convertisseur de fréquence d'échantillonnage pour l'entrée 2TR IN DIGITAL 2.
- 2 Servez-vous des touches du curseur pour amener le curseur sur le bouton 2TR IN D1 ou 2TR IN D2 puis appuyez sur la touche [ENTER].

Vous activez/coupez ainsi le convertisseur de fréquence d'échantillonnage de l'entrée numérique 2TR en question. Lorsqu'il est activé, la fréquence d'échantillonnage des données audio numériques reçues est convertie en fonction de la fréquence utilisée par la DM1000.

Astuce:

- La case FS affiche la fréquence d'échantillonnage à laquelle tourne actuellement la DM1000.
- Les zones des paramètres AES/EBU et COAXIAL affichent la fréquence d'échantillonnage produite par la conversion. (Si le signal wordclock actuel n'est pas synchronisé, cette zone affiche "Unlock".)

3 Pour convertir la fréquence d'échantillonnage des signaux reçus aux entrées des cartes I/O installées, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DIO] puis sur la touche [F2].

La page "DIO | Format" s'affiche.

<u>D10</u> CH1-C	H1 ()0[nitial COM	Data Mili S	R T 48k			30.00	
HIGHER	SAMPLE	e rate	DATA	TRANSF	ER FO	RMAT:)			
	IN		оот	1/2	1 3/	SRC	5/6	7/8	Ń
SLOT1 AE96SRC	DOUBL SPEE	5 S	UBLE	ON Unlock	Unlo	z v ∎ [] pek Un	DFF lock	OFF Unlock	
SLOT2 AE96SRC			UBLE	ON Unlock	Unic	🔳 [bek Un	DFF 1 ock	OFF Unlock	
DITHER:			2TR (AES	DUT D1 /EBU	(OFF)	2TR (COA	DUT D XIAL	¹² (OFF)	
	1/2	374	5/6	7/8	9/10	11/12	13/1	4 15/16	
SLOT1 AE96SRC	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	COFF) (OFF)	
SLOT2 AE96SRC	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	COFF) (OFF)	
WOR		KÅ F	овмат	A CA	ASCADE				

Servez-vous des boutons des sections SRC (①) pour activer et couper les convertisseurs de fréquence d'échantillonnage. Vous pouvez activer et couper les convertisseurs de fréquence d'échantillonnage des cartes I/O numériques par paires (canaux impairs et pairs, dans cet ordre).

Remarque: Le convertisseur de fréquence d'échantillonnage est uniquement disponible sur la carte I/O numérique MY8-AE96S de Yamaha. Si vous avez installé un autre type de carte I/O dans la fente ou qu'aucune carte n'est installée sur la DM1000, les boutons des sections SRC ne seront pas disponibles.

4 Servez-vous des touches du curseur pour amener le curseur sur tout bouton de paire de canaux des sections SRC (①) puis appuyez sur la touche [ENTER].

Vous activez/coupez ainsi le convertisseur de fréquence d'échantillonnage pour la paire de canaux d'entrée choisie. Lorsqu'il est activé, la fréquence d'échantillonnage des données audio numériques reçues est convertie en fonction de la fréquence utilisée par la DM1000.

Contrôle des informations canal des entrées numériques

Vous pouvez afficher et vérifier les informations canal (fréquence d'échantillonnage, emphasis, etc.) des signaux audio numériques des entrées 2TR et Slot de la façon suivante.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [UTILITY] puis sur la touche [F2].

La page "Utility | CH Status" s'affiche.



Utilisez les boutons suivants de cette page pour choisir le Slot ou connecteur dont vous voulez vérifier les informations canal.

(1) SLOT1, SLOT2

Ces boutons permettent de vérifier les informations canal pour les signaux de chaque paire de canaux adjacents (impair et pair, dans cet ordre) branchés aux cartes numériques I/O logées dans les Slots 1 et 2.

2 2TR IN

Ce bouton permet d'afficher les informations canal des signaux d'entrée reçus aux entrées numériques 2 TR.

2 Amenez le curseur sur le bouton de l'entrée ou du Slot voulu et appuyez sur la touche [ENTER].

L'écran affiche alors les informations canal de l'entrée choisie. Si vous utilisez une carte E/S mini-YGDAI autre que celle utilisant le format AES/EBU, l'information "Channel Status" est affichée en gris. Les informations canal comprennent les éléments suivants:

(3) FS

Indique la fréquence d'échantillonnage. Si aucun signal n'est reçu à l'entrée ou si le signal wordclock reçu n'est pas synchronisé sur l'horloge interne, "Unlock" s'affiche.

(4) EMPHASIS

Affiche le statut actif/coupé de la fonction Emphasis.

(5) CATEGORY

Indique le statut du "bit de code de catégorie" (Category Code Bit) inclus dans le format IEC958 Part 2 (S/PDIF consumer). Ce paramètre peut afficher les valeurs suivantes:

Valeurs de paramètre	Description
General	Temporairement utilisé.
Laser Optical	Dispositif optique à laser
D/D Conv	Convertisseur numérique/numérique et dispositif de traitement des signaux
Magnetic	Appareil à bande magnétique et appareil à disque magnétique
D.Broadcast	Réception de programmes numériques
Instruments	Instrument de musique, microphone et sources générant des signaux de string
A/D Conv	Convertisseur A/N (sans informations de copyright)
A/D Conv with(C)	Convertisseur A/N (avec informations de copyright)
Solid Memory	Dispositif à mémoire solide
Experimental	Prototype expérimental
Unknown	Inconnu

Remarque: "AES/EBU" s'affiche dans la rangée Category quand vous écoutez des signaux de format IEC958 Part 3 (AES/EBU professionnel, ne comprenant pas le bit de code de catégorie).

6 COPY

Indique le statut des informations de protection anticopie comprises dans les signaux de format IEC958 Part 2 (S/PDIF consumer). "OK" s'affiche si la copie est autorisée. "Prohibit" s'affiche si la copie est interdite.

3 Si vous sélectionnez le bouton SLOT d'une fente contenant une carte MY16-AE, vous pouvez choisir le groupe de canaux voulu avec les boutons 01–08 et 09–16 dans le coin inférieur droit de l'écran.



Application de Dither aux sorties numériques

Lorsque vous transférez des données audio numériques à des systèmes de résolution inférieure, les bits perdus peuvent produire un bruit désagréable. Pour masquer ce bruit, on peut ajouter un peu de bruit numérique ("Dither") aux sorties numériques. Ce procédé s'appelle "Dithering".

Vous pouvez ainsi appliquer du Dither aux sorties numériques 2TR et Slot de la DM1000. Exemple: voici comment ajouter du bruit numérique à des données de mixage stéréo de la DM1000 et l'enregistrer sur une platine DAT 16 bits.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DIO] puis sur la touche [F2].

La page "DIO | Format" s'affiche. Les réglages Dither sont affichés en bas de cette page.



2 Amenez le curseur sur la sortie ou le canal auquel vous voulez appliquer un bruit numérique et utilisez la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC] pour choisir la valeur correspondant à la résolution du dispositif recevant les données.

Remarque:

- Vous ne pouvez pas ajouter de bruit numérique aux sorties ou canaux qui sont réglés sur "OFF".
- La fonction Dither n'a d'effet que si la résolution du dispositif récepteur est effectivement inférieure à celle de la DM1000.

Astuce: Vous pouvez copier le réglage sélectionné pour tous les autres canaux en "double-cliquant" la touche [ENTER]. La fenêtre de confirmation de copie s'affiche alors.

Réglage du format de transfert pour les fréquences d'échantillonnage élevées

Pour transférer des données à des fréquences d'échantillonnage plus élevées (88.2 kHz ou 96 kHz) entre la DM1000 et les dispositifs externes connectés, vous devez régler le format de transfert des données conformément aux fréquences d'échantillonnage des dispositifs externes.

- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DIO] puis sur la touche [F1]. La page "DIO | Word Clock" s'affiche.
- 2 Pour la source wordclock, choisissez INT88.2k, INT96k ou un dispositif externe tournant à des fréquences d'échantillonnage élevées.
- **3** Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DIO] puis sur la touche [F2]. La page "DIO | Format" s'affiche.

<u>D10</u> ST-L-S	¦ ()()	nitial	Data MDI S	В Т 96К		0:1		00.00
<u>CHIGHER</u>	SAMPLE	<u>e fite</u>	DATA	TRANSP	FER FO)RMF	IT:		
	IN		υт	1/2	3/	 '4	RC 5	5/6	7/8
SLOT1	(DOUBL CHANN	EL CH	UBLE ANNEL	-	-		-		-
SLOT2	(DOUBL CHANN		UBLE ANNEL				-		-
(DITHER)			2TR (AES	DUT D1 /EBU	(16bit	21	rr o Coa:	DUT D XIAL	¹² (OFF)
	1/2	374	576	7/8	9/10	11	/12	1371	4 15/16
SLOT1	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	OFF) (Ö)	FF)	OFF	
SLOT2	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	OFF) (((((((((((((((((((FF.)	OFF	() (OFF.)
WORD	D CLOC	KA F	ORMAT	A CI	ASCADE	. /			

4 Servez-vous des touches du curseur pour amener le curseur sur une zone de paramètre IN/OUT (①) et choisissez le format de transfert des données avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

Les paramètres IN/OUT permettent de choisir un des formats de transfert de données suivants pour chaque entrée et sortie Slot. Ce mode n'est disponible que si la DM1000 fonctionne à une fréquence d'échantillonnage élevée.

DOUBLE CHANNEL

En mode Double Channel, les données audio numériques sont reçues et transmises sous forme de signaux mono, à une fréquence d'échantillonnage correspondant exactement à la moitié de la fréquence d'échantillonnage la plus élevée utilisée (44.1/48 kHz). Les données sont traitées par deux canaux. Ce mode est utile pour transférer des données de la DM1000 (tournant à une fréquence élevée) à des enregistreurs numériques multipiste ou sur disque dur de 44.1/48 kHz.

Remarque: Le mode Double Channel réduit le nombre total d'entrées ou de sorties du Slot correspondant. Les canaux pairs sont en effet désactivés dans ce mode.

61

DOUBLE SPEED

En mode Double Speed, les données audio numériques sont reçues et transmises à la fréquence d'échantillonnage la plus élevée utilisée (88.2 kHz ou 96 kHz). Choisissez ce mode si les dispositifs qui transmettent et reçoivent les données proposent les fréquences d'échantillonnage élevées.

Remarque: Ce réglage est uniquement disponible pour les baies contenant une carte d'E/S numérique capable de transmettre des données audio à double vitesse (exemples: MY8-AE96, MY8-AE96S).

• SINGLE

En mode Single, les données audio numériques sont reçues et transmises à une fréquence d'échantillonnage correspondant exactement à la moitié de la fréquence d'échantillonnage la plus élevée (44.1/48 kHz) de la DM1000. Ce mode est par exemple utile pour envoyer des signaux numériques de 44.1 kHz d'un enregistreur sur disque dur externe à la DM1000 lorsque celle-ci utilise la fréquence 88.2 kHz.

Remarque: Ce réglage n'est pas disponible pour les baies contenant une carte d'E/S numérique capable de transmettre des données audio à double vitesse (exemples: MY8-AE96, MY8-AE96S).

Astuce: Les zones de paramètres affichent "–" si les Slots en question ne contiennent pas de carte I/O ou si les cartes AN/NA ou d'autres cartes I/O installées ne permettent pas le choix du format de transfert.

6 Canaux d'entrée

Ce chapitre explique comment régler les paramètres des canaux d'entrée de la DM1000.

A propos des canaux d'entrée

La section des canaux d'entrée permet de régler le niveau et le timbre des signaux transmis à la DM1000 et de les acheminer vers les bus 1–8, le bus stéréo et les bus Aux 1–8. Le schéma suivant illustre le routage des signaux des canaux d'entrée.



● Ø (Phase)

Cette section inverse la phase des signaux d'entrée.

• GATE

Ce processeur de dynamique peut servir de Gate ou d'effet Ducking.

• COMP (compresseur)

Ce processeur de dynamique peut servir de compresseur, d'expandeur ou de limiteur. Le compresseur peut être placé avant l'égalisation, avant les curseurs ou après les curseurs.

• ATT (atténuateur)

Cette section permet d'atténuer ou d'amplifier les signaux envoyés à l'égalisation. L'atténuateur permet d'éviter que les signaux ne soient saturés à la sortie de l'égaliseur et de rehausser les signaux de niveau trop faible.

• 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes)

Cet égaliseur paramétrique dispose de 4 bandes (HIGH, HIGH-MID, LOW-MID et LOW).

• INPUT DELAY (retard des signaux d'entrée)

Cette section sert à retarder les signaux d'entrée. Utilisez cette fonction pour régler avec précision le timing entre les canaux ou comme effet Delay (avec réglage Feedback).

• ON (activation/coupure)

Cette section sert à activer et à étouffer les canaux d'entrée. Le réglage Off signifie que le canal est étouffé.

LEVEL

Cette section règle le niveau des signaux aux canaux d'entrée.

• PAN

Cette section permet de régler la position stéréo (Pan) des signaux acheminés des canaux d'entrée au bus stéréo. Vous pouvez aussi appliquer le réglage Pan à une paire de canaux de bus.

Quand le mode Surround interne est actif, les modes Surround Pan 3-1, 5.1 et 6.1 sont disponibles (voyez page 127).

AUX (niveau des envois Aux)

Cette section permet de régler le niveau des signaux acheminés aux bus Aux 1–8. Vous pouvez acheminer les signaux avant ou après le curseur aux envois Aux.

INSERT

Cette section sert à assigner les signaux d'entrée à des appareils externes via les connecteurs d'entrée/de sortie ou les cartes I/O de la console, ou à insérer les processeurs d'effets internes.

METER

Cette section permet de modifier la position de mesure du niveau des signaux affichés à la page "Meter" ou sur le tableau de VU-mètres MB1000 en option. (Voyez page 39 pour en savoir plus sur le choix de la position de mesure.)

Astuce: Vous pouvez mémoriser ces réglages de paramètres des canaux dans la bibliothèque de canal (Channel Library). En outre, vous pouvez mémoriser les réglages des paramètres Gate, Compressor et EQ dans les bibliothèques correspondantes.

Réglage des canaux d'entrée à l'écran

Vous pouvez régler les paramètres des canaux d'entrée à l'écran en amenant le curseur sur le réglage voulu et en modifiant sa valeur. Vous pouvez aussi modifier directement le réglage voulu avec la touche ou commande ad hoc en face avant.

Cette section décrit le réglage des paramètres à l'écran.

Inversion de la phase du signal

Pour inverser la phase du signal de chaque canal d'entrée, appuyez sur la touche $[\phi/INSERT/DELAY]$ jusqu'à ce que la page " $\phi/INS/DLY$ | Phase" suivante s'affiche.

Amenez le curseur sur le bouton NOR/REV du canal dont vous voulez inverser la phase et appuyez sur la touche [ENTER] ou les touches [INC]/[DEC] pour changer le réglage.



1 NOR/REV

Ces boutons permettent d'inverser la phase du canal d'entrée en question. Les boutons NOR correspondent à la phase normale et les boutons REV à la phase inversée.

2 GLOBAL

Les boutons GLOBAL NOR/REV permettent de choisir la phase de tous les canaux d'entrée simultanément.

Astuce:

- Le nom du canal sélectionné est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Vous pouvez régler séparément la phase pour chaque canal d'une paire.

Retarder des canaux d'entrée (Delay)

Pour régler le retard de chaque canal, appuyez sur la touche [ϕ /INSERT/DELAY] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant le canal voulu s'affiche.

- Page"DLY 1-16"

Cette page permet de régler la fonction Delay pour les canaux d'entrée 1–16.

- Page "DLY 17-32"
- Cette page permet de régler la fonction Delay pour les canaux d'entrée 17–32.
- Page"DLY 33-48"

Cette page permet de régler la fonction Delay pour les canaux d'entrée 33-48.

Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont identiques pour ces trois pages.



1 DELAY SCALE

Les boutons suivants déterminent les unités de la valeur Delay affichée sous la valeur en millisecondes.

- meter.....La valeur est exprimée en mètres.
- feet.....La valeur est exprimée en pieds.
- sampleLa valeur est exprimée en échantillons.
- beat.....La valeur est exprimée en battements.
- frame.....La valeur est exprimée en frames de code temporel.

(2) Bouton GANG

Quand ce bouton est actif (contrasté), le temps de retard des canaux d'une paire peut être réglé simultanément. Quand ce bouton est désactivé, le temps de retard est réglé individuellement pour chaque canal d'une paire.

③ Section des canaux

Cette section permet de régler les paramètres individuels de retard (Delay). Vous disposez des paramètres Delay suivants:

- msec...... Ce paramètre règle le temps de retard en millisecondes.
- meter/feet/sample/ beat/frame Les boutons DELAY SCALE permettent de choisir l'unité utilisée pour le retard: meter, feet, sample, beat ou frame.
- MIX.....Ce paramètre détermine la balance entre le signal d'effet (Delay) et le signal sec (du canal d'entrée).
- FB.GAIN Ce paramètre détermine la quantité de feedback du Delay.

Astuce:

- La plage de temps de retard dépend de la fréquence d'échantillonnage en vigueur sur la DM1000. (Exemple: à 44.1 kHz, la plage de retard s'étend de 0 à 984.1 msec.)
- Si vous choisissez le bouton DELAY SCALE meter ou feet, vous pourrez convertir la valeur de distance en temps de retard, conformément à la vitesse de propagation du son (environ 340 m/sec à 15 degrés Celsius). Cette option est utile pour corriger les différences de timing entre deux sources sonores éloignées.
- Quand vous choisissez le bouton DELAY SCALE beat, l'écran affiche une boîte de paramètre permettant de définir une valeur de note pour la mesure et une boîte de paramètre de tempo (BPM) en dessous du paramètre DELAY SCALE. Réglez la note et le tempo (BPM) dans ces boîtes pour synchroniser le retard sur le tempo du morceau.

Gate des canaux d'entrée

Pour régler la fonction Gate d'un canal d'entrée, choisissez le canal voulu avec la touche [SEL] ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] puis sur la touche [F1]. La page "Dynamics | Gate Edit" s'affiche.



(1) KEYIN SOURCE

Choisissez un des boutons ci-dessous pour désigner la source de déclenchement pour le Gate du canal d'entrée sélectionné.

- SELF...... Le propre signal d'entrée du Gate sert de déclencheur.
- CHANNEL..... Le signal d'un autre canal d'entrée sert de déclencheur. Choisissez le canal d'entrée voulu dans la boîte de paramètre en dessous du bouton CHANNEL.
- AUX Le signal d'un envoi Aux sert de déclencheur. Choisissez le bus voulu dans la boîte de paramètre en dessous du bouton AUX.

2 STEREO LINK

Le bouton ON/OFF de ce paramètre permet de jumeler le Gate pour un fonctionnement en stéréo, même si les canaux d'entrée ne constituent pas de paire stéréo.

③ CURVE

Cette zone affiche la courbe actuelle du Gate.

(4) TYPE

Cette zone affiche le type de Gate actuel (GATE ou DUCKING).

Remarque: Cette page ne permet pas de changer de type de Gate. Pour changer de type de Gate, chargez un programme de la bibliothèque Gate utilisant le type de Gate voulu.

(5) Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent les niveaux des signaux après le Gate et la réduction de gain appliquée.

6 ON/OFF

Le bouton ON/OFF active/coupe le Gate du canal d'entrée sélectionné.

7 PARAMETER

Ces commandes permettent de régler les paramètres du Gate. (Voyez page 330 pour en savoir plus sur les paramètres.)

Astuce: Vous pouvez sauvegarder les réglages de Gate dans la bibliothèque Gate; celle-ci propose des présélections Gate convenant pour une palette d'applications (voyez page 185).

Compression des canaux d'entrée

Pour régler le compresseur d'un canal d'entrée, choisissez le canal voulu avec la touche [SEL] ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] puis sur la touche [F3] pour afficher la page "Dynamics | Comp Edit".



1 POSITION

Servez-vous de la molette de paramètre ou des touches [INC]/[DEC] pour choisir la position du compresseur dans le canal. Vous disposez des options suivantes:

- PRE EQJuste avant l'égaliseur (réglage par défaut)
- PRE FADERJuste avant le curseur
- POST FADERJuste après le curseur

2 STEREO LINK

Ce bouton ON/OFF permet de jumeler des compresseurs afin de constituer des paires stéréo, même si les canaux ne forment pas une paire stéréo.

3 CURVE

Cette zone affiche la courbe actuelle du compresseur.

(4) TYPE

Cette zone affiche le type de compresseur utilisé par le compresseur du canal d'entrée actuellement sélectionné (COMP/EXPAND/COMP (H)/COMP (S)).

Remarque: Cette page ne permet pas de changer de type de compresseur. Pour changer de type de compresseur, chargez un programme de la bibliothèque Comp utilisant le type voulu.

(5) Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent les niveaux des signaux après le compresseur et la réduction de gain appliquée.

6 ON/OFF

Le bouton ON/OFF active/coupe le compresseur du canal d'entrée sélectionné.

7 Section PARAMETER

Ces commandes permettent de régler les paramètres du compresseur. (Voyez page 331 pour en savoir plus sur les paramètres de chaque type de compresseur.)

Astuce: Vous pouvez sauvegarder les réglages de compresseur dans la bibliothèque de compresseur. Celle-ci propose des présélections convenant pour une palette d'applications (voyez page 187).

Atténuation des canaux d'entrée

Pour régler l'atténuation de chaque canal, appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL EQUALIZER [DISPLAY] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant les canaux voulus s'affiche.

- Page "ATT 1-16"

Cette page permet de régler les atténuateurs pour les canaux d'entrée 1–16.

- Page "ATT 17-32"

Cette page permet de régler les atténuateurs pour les canaux d'entrée 17-32.

- Page "ATT 33-48"

Cette page permet de régler les atténuateurs pour les canaux d'entrée 33-48.

Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont identiques pour ces trois pages.



Amenez le curseur sur la commande du canal d'entrée voulu puis utilisez la molette de paramètre pour régler l'atténuation entre –96 dB et +12 dB. Pour initialiser l'atténuation à 0 dB, amenez le curseur sur la commande voulue et appuyez sur la touche [ENTER].

Vous pouvez aussi copier le réglage d'atténuation du canal d'entrée actuellement sélectionné dans tous les canaux d'entrée (y compris ceux qui ne sont pas affichés). Pour ce faire, amenez le curseur sur la commande source à copier et "double-cliquez" sur la touche [ENTER]. L'écran affiche une fenêtre de confirmation. Choisissez YES pour exécuter la copie.

Vous pouvez aussi régler l'atténuation en bits. La plage de réglage s'étend de +2 bits à -24 bits. Pour effectuer ce réglage, amenez le curseur sur le paramètre Bit Shift voulu en dessous de la commande d'atténuation puis tournez la molette de paramètre. (Cette fonction n'est disponible que pour les atténuateurs des canaux d'entrée.) Vous ne pouvez pas l'utiliser pour les atténuateurs des canaux de sortie. Vous pouvez copier le réglage d'atténuation actuellement sélectionné en bits dans tous les canaux d'entrée. Pour ce faire, amenez le curseur sur la boîte du paramètre Bit Shift à copier et "double-cliquez" sur la touche [ENTER]. L'écran affiche une fenêtre de confirmation.

Choisissez YES pour exécuter la copie.



Astuce:

- Vous pouvez aussi afficher la page voulue en appuyant une fois sur la touche EQUALIZER [DISPLAY] puis en enfonçant la touche [SEL] ou en actionnant le curseur du canal correspondant.
- La page "EQ | EQ Edit" vous permet aussi de régler la quantité d'atténuation (en dB) du canal actuellement sélectionné.

Egalisation des canaux d'entrée

Les canaux d'entrée de la DM1000 sont dotés d'une égalisation paramétrique à 4 bandes (LOW, LOW-MID, HIGH-MID, HIGH). Les bandes LOW-MID et HIGH-MID ont une égalisation en cloche. Les bandes LOW et HIGH peuvent avoir une égalisation en plateau, en cloche ou en filtre passe-haut (HPF) et filtre passe-bas (LPF) respectivement.

- 1 Appuyez sur la touche [SEL] ou déplacez le curseur du canal dont vous voulez régler l'égalisation.
- 2 Appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL EQUALIZER [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "EQ | EQ Edit" s'affiche.



Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous:

1 EQ ON

Le bouton ON/OFF active/coupe l'égalisation du canal d'entrée sélectionné. La touche [ENTER] peut servir à activer/couper l'égaliseur tant que le curseur se trouve sur tout autre paramètre que TYPE.

2 TYPE

Permet de choisir le type d'égalisation. TYPE I est le type d'égalisation utilisé sur les anciennes consoles de mixage numériques Yamaha de la série 02R. TYPE II est un nouvel algorithme.

3 **ATT**

Définit en dB l'intensité d'atténuation des signaux avant égalisation. C'est le même paramètre Attenuator que celui affiché aux pages "EQ | ATT 1-16", "ATT 17-32" et "ATT 33-48".

(4) CURVE

Cette zone affiche la courbe d'égalisation actuellement sélectionnée.

(5) Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent les niveaux après égalisation du canal d'entrée actuellement sélectionné et du partenaire jumelé disponible.

6 Sections LOW, L-MID, H-MID, HIGH

Il s'agit des paramètres largeur de bande (Q), fréquence (F) et gain (G) pour les quatre bandes. Les plages de réglage de ces paramètres sont les suivantes:

Paramètre	LOW	LOW-MID	HIGH-MID	HIGH						
Q	HPF, 10.0 à 0.10 (41 pas), L.SHELF	10.0 à 0.1	LPF, 10.0 à 0.10 (41 pas), H.SHELF							
Frequency	21.2 Hz à 20.0 kHz (120 pas par 1/12 octave)									
Gain	–18.0 dB à +18.0 dB (par pas de 0.1 dB) ¹									

1. Les commandes LOW et HIGH GAIN font office de commandes activant/coupant le filtre lorsque Q est réglé respectivement sur HPF ou LPF.

Astuce:

- La bande LOW de l'égaliseur fait office de filtre passe-haut quand le paramètre Q de la section LOW est réglé sur HPF. Elle fonctionne comme une égalisation en plateau quand le paramètre Q est réglé sur L.SHELF.
- La bande HIGH de l'égaliseur fait office de filtre passe-bas quand le paramètre Q de la section HIGH est réglé sur LPF. Elle fonctionne comme une égalisation en plateau quand le paramètre Q est réglé sur H.SHELF.

3 Amenez le curseur sur le paramètre voulu et changez sa valeur avec la molette de paramètre.

Astuce:

- Vous pouvez aussi utiliser les touches de la section SELECTED CHANNEL pour choisir la bande d'égalisation voulue puis éditer directement les paramètres Q, F et G avec les commandes rotatives (voyez page 76).
- En outre, vous pouvez sauvegarder les réglages d'égalisation dans la bibliothèque EQ. Celle-ci propose des présélections convenant pour une palette d'applications (voyez page 188).

Position stéréo des canaux d'entrée (Pan)

Vous pouvez régler la position stéréo des canaux d'entrée sur une plage qui s'étend de L63 à CENTER à R63. Pour régler la position stéréo de chaque canal, appuyez sur la touche [PAN/SURROUND] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant le canal voulu s'affiche.

- Page"Pan1-32"

Cette page permet de régler la position stéréo des canaux d'entrée 1–32.

- Page "Pan33-48"

Cette page permet de régler la position stéréo des canaux d'entrée 33-48.

Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont identiques pour ces deux pages. Amenez le curseur sur la commande Pan voulue et changez sa valeur avec la molette de paramètre.

	PAN/SI CH1-C	URR :H1	00) Init	tial D	ata 0 ST	B C	10:00]:00.00
$\widehat{2}$	<u>INPUT (</u> MODE =	:H1-3 : (IND	32 PA	n) Ual)			C		
1) (Ť	Č	Ċ	Ğ	Ğ	ŏ	Ů
		TER CE	IO 10		12	CENTER 13			CENTER 16
		IER CE							
	Ċ	Ś	18 T	Ċ	20 ()	$\overset{21}{\bigcirc}$	<u>22</u>	²³	²⁴
	CENT 25	TER CE 5	INTER 26	CENTER 27	CENTER 28	CENTER 29	CENTER 30	CENTER 31	CENTER 32
	C)	C	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	Ċ
	CENT	FER CE AN1-3	ENTER 32 🎜	CENTER PAN3:	CENTER 3-48 🛔	CENTER	CENTER MODE	CENTER	CENTER

(1) Commandes Pan

Ces commandes servent à régler la position stéréo (Pan) du canal.

Appuyez sur la touche [ENTER] pour remettre la commande Pan du canal en question en position centrale.

(2) MODE

Le paramètre MODE détermine comment des canaux d'entrée jumelés sont placés dans l'image stéréo. Vous disposez des trois modes Pan suivants:

INDIVIDUAL......En mode Individual, les commandes Pan des canaux d'entrée jumelés fonctionnent indépendamment.
 GANG......En mode Gang, les commandes Pan des canaux d'entrée jumelés fonctionnent à l'unisson.
 INV GANG.....En mode Inverse Gang, les commandes Pan des canaux d'entrée jumelés fonctionnent à l'unisson.



Astuce:

- Vous pouvez vous servir des encodeurs pour modifier les réglages Pan des canaux d'entrée (voyez page 76). C'est une manière pratique pour modifier rapidement les réglages de position stéréo. En outre, vous pouvez modifier les réglages Pan en actionnant le joystick de la section SELECTED CHANNEL, sauf si la DM1000 est en mode Surround.
- La fonction Surround Pan est disponible quand le mode Surround de la DM1000 est actif. Voyez "Fonctions Surround" à la page 127 du chapitre 11 pour en savoir plus sur la fonction Surround Pan.

Routage des canaux d'entrée

Vous pouvez envoyer chaque canal d'entrée vers le bus stéréo, les bus 1–8 ou sa propre sortie directe. Par défaut, les signaux sont uniquement acheminés au bus stéréo. Si nécessaire, vous pouvez cependant assigner les signaux à une ou plusieurs destinations.

- 1 Appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL ROUTING [DISPLAY] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant le canal voulu s'affiche.
 - Page "CH1-16"
 - Cette page permet de changer le routage des canaux d'entrée 1–16.
 - **Page "CH17-32"** Cette page permet de changer le routage des canaux d'entrée 17–32.
 - Page "CH33-48"

Cette page permet de changer le routage des canaux d'entrée 33-48.

Astuce: Vous pouvez aussi afficher la page voulue en appuyant une fois sur la touche ROU-TING [DISPLAY] puis en enfonçant la touche [SEL] ou en actionnant le curseur du canal correspondant.

Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont identiques pour ces trois pages.



1 Boutons PAN

Ces boutons déterminent si le réglage Pan des canaux d'entrée s'applique aux bus. En mode Surround, ils spécifient en outre si les réglages "Surround Pan" doivent être appliqués aux Bus.

2 Boutons de bus 1–8

Ces boutons permettent d'acheminer le canal d'entrée actuellement sélectionné aux bus. Lorsque la DM1000 est en mode Surround, les indications de ces boutons changent comme suit, selon le mode Surround actif:

Boutons de bus	1	2	3	4	5	6	7	8
Mode Surround: 3-1	L	R	С	S	5	6	7	8
Mode Surround: 5.1	L	R	Ls	Rs	С	E	7	8
Mode Surround: 6.1	L	R	Ls	Rs	С	Bs	E	8

L=gauche, R=droite, C=centre, S=Surround, Ls=Surround gauche

Rs=Surround droite, E=effet basse fréquence, Bs=Surround arrière

Le tableau ci-dessus indique les assignations par défaut. Celles-ci peuvent varier en fonction des réglages de la page "Setup | Surround Bus Setup".
③ Bouton S

Quand ce bouton est actif, le canal d'entrée actuellement sélectionné est acheminé au bus stéréo.

(4) Bouton D

Quand ce bouton est actif, le canal d'entrée actuellement sélectionné est acheminé à sa sortie directe. (Voyez page 117 pour en savoir plus sur la sortie directe.)

(5) Bouton ALL STEREO

Ce bouton active le bouton S pour tous les canaux de la page en question.

6 Bouton ALL BUS

Ce bouton active les boutons de bus 1–8 pour tous les canaux de la page en question.

(7) Bouton ALL CLEAR

Ce bouton supprime tous les réglages de routage de la page en question.

8 SURROUND MODE

Cette zone affiche le mode Surround actuellement sélectionné.

Visualisation des réglages des canaux d'entrée

Vous pouvez visualiser et modifier les réglages des paramètres du canal d'entrée actuellement choisi aux pages "View | Parameter" ou "Fader".

■ Visualisation des réglages Gate, Compressor et d'égalisation

Pour afficher la page "View | Parameter" d'un canal d'entrée spécifique, choisissez le canal voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F1].

Amenez le curseur sur le paramètre voulu et modifiez sa valeur avec la molette de paramètre, les touches [INC]/[DEC] ou la touche [ENTER].



① Section GATE

Cette section permet d'activer et de couper le processeur de dynamique de type Gate et d'en régler les paramètres. (Voyez page 66 pour en savoir plus).

2 Section COMP

Cette section permet d'activer et de couper le processeur de dynamique de type compresseur et d'en régler les paramètres. (Voyez page 67 pour en savoir plus).

③ Section INSERT

Cette section permet d'activer et de couper la fonction Insert et d'assigner les entrées et sorties Insert. (Voyez page 118 pour en savoir plus).

④ Section EQ

Cette section permet de régler divers paramètres d'égalisation. (Voyez page 69 pour en savoir plus).

(5) Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent les niveaux du canal d'entrée actuellement sélectionné et du partenaire jumelé disponible.

(6) Section *∮* (Phase)

Permet d'inverser la phase du signal pour le canal d'entrée actuellement sélectionné. (Voyez page 64 pour en savoir plus).

7 Section DELAY

Cette section permet de régler la fonction Delay du canal d'entrée actuellement sélectionné. (Voyez page 65 pour en savoir plus).

(8) Section PAIR

Cette section indique si les canaux sont ou non jumelés. L'icône de cœur (♥) indique les paires de canaux. L'icône de cœur brisé (♥) indique les canaux non jumelés. (Voyez page 77 pour en savoir plus).

Visualisation des réglages de position stéréo, de curseur et de niveau Aux Send

Pour afficher la page "View | Fader" d'un canal d'entrée spécifique, choisissez le canal voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F2].

Amenez le curseur sur le paramètre voulu et modifiez sa valeur avec la molette de paramètre, les touches [INC]/[DEC] ou la touche.



1 Section PAN/ON/Fader

 Commande PAN...... Permet de régler le paramètre Pan du canal d'entrée actuellement sélectionné.

Appuyez sur la touche [ENTER] pour remettre la commande Pan en position centrale.

- Bouton ON/OFF...... Ce bouton permet d'activer et de couper le canal d'entrée actuellement sélectionné.
- Fader Ce paramètre règle la position du curseur pour le canal d'entrée actuellement sélectionné. La commande du curseur est contrastée quand ce dernier est réglé sur 0.0 dB. Appuyez sur la touche [ENTER] pour remettre le curseur sur 0.0 dB.

(2) Section SURROUND PAN

 SURROUND PAN...... Les paramètres Surround Pan du canal d'entrée actuellement sélectionné ne sont affichés que si vous avez choisi un mode Surround . Voyez page 127 pour en savoir plus sur Surround Pan.

③ Section BUS ROUTING/FOLLOW PAN

- BUS ROUTING...... Cette section permet de transmettre le canal sélectionné à un bus de destination. Quand le bouton D est actif, le signal du canal est assigné à la sortie directe définie dans la boîte de paramètre en dessous du bouton.
- FOLLOW PAN.....Ce bouton détermine si le réglage Pan du canal d'entrée s'applique aux bus jumelés (fonction Follow Pan). Quand le bouton est désactivé, la fonction Follow Pan est coupée et un signal identique est envoyé aux bus jumelés. En mode Surround, il spécifie en outre si les réglages "Surround Pan" doivent être appliqués aux Bus.

④ Section AUX

 AUX.....Ces commandes permettent de régler les niveaux et positions stéréo des envois Aux 1–8 pour le canal d'entrée actuellement sélectionné. (Voyez page 95 pour en savoir plus sur les envois Aux.)

(5) Section d'affichage de niveau

- Indicateurs de niveau..... Affichent les niveaux du canal d'entrée actuellement sélectionné.
- PRE EQ/PRE FADER/POST FADER La position du signal mesuré est indiquée en dessous des indicateurs de niveau.

6 Section GROUP

 FADER/MUTE/EQ/COMP Ces boutons indiquent (le cas échéant) le groupe de curseurs, d'étouffement, d'égaliseurs ou de compresseurs dont le canal d'entrée sélectionné fait partie. Si le canal fait partie d'un groupe, le numéro du groupe en question apparaît dans cette section. Si le canal ne fait partie d'aucun groupe, "—" s'affiche dans cette section.

Réglage des canaux d'entrée sur la surface de contrôle

Vous pouvez contrôler directement la majorité des paramètres des canaux d'entrée avec les curseurs, encodeurs, touches [SEL] et diverses touches et commandes de la section SELEC-TED CHANNEL en face avant.

Réglage de niveau et de position stéréo des canaux d'entrée

- 1 Choisissez une couche en appuyant sur la touche LAYER [1-16], [17-32] ou [33-48].
- 2 Pour régler le niveau des canaux d'entrée, servez-vous des curseurs.
- 3 Pour régler la position stéréo (Pan) du canal d'entrée voulu, appuyez sur la touche ENCODER MODE [PAN] puis tournez l'encodeur correspondant.

- 100 Initial Data B ECON COOL STATE AUX1 CH1-CH1 00:00:00.00 ALL NOMINAL (CH) END ð IMODE Å Э Э СН1 💷 Øde Post adb Post POST PAN G Ĝ Ğ (-)Õ Øde Post Ødb Post CENTER POST -1º Ġ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ê Ødb Post ØđE Post Øde Ø de Post Øde Post Ĝ Ĝ 30 G Ğ Ĝ Ødb Post

Quand vous tournez l'encodeur, l'écran affiche la position stéréo actuelle.

Routage et égalisation des canaux d'entrée

- 1 Appuyez sur la touche [SEL] ou déplacez le curseur du canal à régler.
- 2 Pour acheminer chaque canal d'entrée, vous disposez des touches suivantes de la section SELECTED CHANNEL:
 - Touches ROUTING [1]–[8].....Ces touches acheminent le canal d'entrée sélectionné vers un bus.
 - Touche ROUTING [STEREO]Quand cette touche est active, les signaux des canaux d'entrée sont acheminés au bus stéréo.
 - Touche ROUTING [DIRECT]Quand cette touche est active, le canal d'entrée sélectionné est acheminé vers sa sortie directe (Direct Out). (Voyez page 117 pour en savoir plus sur la sortie directe.)

Le témoin de la touche en question s'allume.

- 3 Appuyez sur une des touches ci-dessous afin de choisir la bande d'égalisation à régler pour le canal actuellement sélectionné.
 - Touche EQUALIZER [HIGH].....Bande HIGH
 - Touche EQUALIZER [H-MID]......Bande HIGH-MID
 - Touche EQUALIZER [L-MID]......Bande LOW-MID
 - Touche EQUALIZER [LOW].....Bande LOW

4 Servez-vous des commandes EQUALIZER [Q], [FREQUENCY] et [GAIN] pour régler respectivement la largeur (Q), la fréquence et le gain de la bande choisie à l'étape 3.

Voyez page 69 pour en savoir plus sur l'égalisation.

Astuce:

- Pour retrouver la valeur par défaut d'un paramètre de bande, pressez et maintenez enfoncée la touche actionnée à l'étape 3.
- Vous pouvez initialiser les paramètres de toutes les bandes (Q, Frequency & Gain) en appuyant simultanément sur les touches SELECTED CHANNEL [HIGH] et [LOW].

Paires de canaux d'entrée

La DM1000 vous permet de jumeler des canaux d'entrée pairs-impairs ou des canaux homologues des couches Layer 1 et Layer 2 partageant le même curseur physique. Les curseurs et la majorité des paramètres des canaux jumelés sont liés pour produire un pilotage stéréo. Le tableau ci-dessous indique les paramètres liés et non liés (permettant donc un pilotage individuel) pour les canaux jumelés:

Paramètres liés	Paramètres non			
Touches[SEL]	Input Patch			
Faders	Insert Patch			
Channel On/Off	Output Patch			
Insert On/Off	Comp Insert Position			
Solo On/Off	Phase			
Solo Safe	Delay On/Off			
Aux On/Off	Delay Time*			
Aux Send Level	Delay Feedback			
Aux Send Pre ou Post	Delay Mix			
Gate	Routing			
Paramètres Comp	Pan, Follow Pan			
Paramètres EQ	Surround Pan			
Fader Group	Aux Send Pan			
Mute Group	Balance			
Fade Time	Attenuator**			
Recall Safe	* Ce paramètre peut être			

Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparément lorsque le bouton GANG de la page " Ø /INS/DLY | DLY" est désactivé.

liés

** Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparément à la page "EQ | ATT". Notez toutefois que des canaux jumelés changent simultanément aux pages "EQ | Edit" et "View".

Pour jumeler ou désolidariser une paire de canaux, vous disposez des touches [SEL] en face avant ou des pages "Pair/Group".

■ Jumeler des canaux avec les touches [SEL]

1 Maintenez la touche [SEL] d'un canal enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche [SEL] du canal adjacent à jumeler. (Veillez à jumeler les canaux par numéros impairs et pairs, dans cet ordre).

Remarque: Les réglages du premier canal sont copiés dans le deuxième canal et les canaux sont jumelés à condition que la case de sélection Pair Confirmation soit vide (réglage par défaut) à la page "Preference1".

(Si les canaux sélectionnés sont déjà jumelés, cette procédure désolidarise la paire.)

La fenêtre "Channel Pairing" s'affiche.



Remarque: Vous pouvez uniquement jumeler les canaux pairs-impairs (dans cet ordre) adjacents. Si vous enfoncez la touche [SEL] d'un canal non adjacent, cela ne produira aucun résultat. Vous ne pouvez pas jumeler ni annuler les paires d'homologues verticaux.

2 Amenez le curseur sur le bouton voulu de la fenêtre "Channel Pairing" et appuyez sur la touche [ENTER].

Voici les boutons disponibles dans cette fenêtre:

CANCEL

Annule l'opération.

• CH x → y

Copie les valeurs de paramètres du canal impair dans le canal pair.

• CH $y \rightarrow x$

Copie les valeurs de paramètres du canal pair dans le canal impair.

RESET BOTH

Initialise les réglages de paramètres des deux canaux (même effet que le chargement de la bibliothèque de canal 01).

Amenez le curseur sur le bouton voulu et appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer le jumelage.

Astuce: Vous pouvez annuler une paire de canaux en enfonçant la touche [SEL] du premier canal et en appuyant sur la touche [SEL] de l'autre canal.

Jumeler des canaux d'entrée à l'écran

1 Appuyez sur la touche [PAIR/GROUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Pair/Grup | Input" s'affiche.



Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous:

1 PAIR MODE

Définit le mode de jumelage des canaux.

(2) Boutons STEREO/MONO x2

Ces boutons servent à activer et à annuler les paires.

③ Boutons MS

Ces boutons ne sont disponibles que si vous branchez un microphone MS. Vous pouvez utiliser la fonction MS Decoding pour décoder des signaux de microphone enregistrés avec des techniques MS. (Voyez page 81 pour en savoir plus sur la fonction MS Decoding.)

2 Amenez le curseur sur la zone de paramètre PAIR MODE (①) et choisissez le bouton HORIZONTAL ou VERTICAL.

La fonction de chaque mode est décrite ci-dessous:

- HORIZONTAL.....Ce bouton permet de jumeler des canaux impairs-pairs adjacents (réglage par défaut).
- VERTICAL.....Ce bouton jumelle des canaux homologues de la couche 1 et de la couche 2 partageant le même curseur physique (exemple: CH1 & CH17, CH16 & CH32, etc.). Ce mode est utile si vous voulez piloter deux canaux stéréo avec un même curseur.

Quand vous activez le mode Pair, les combinaisons des numéros de canaux changent aussi à l'écran.

Remarque:

- Quand vous activez le mode Pair, seuls les numéros des canaux changent. Les paramètres de mixage des canaux jumelés ne changent pas.
- Exemple: si vous passez du mode Pair Horizontal au mode Vertical, le numéro de canal d'entrée affiché passe de "2" à "17". Ses paramètres ne changent toutefois pas. (Si les canaux 1 et 2 sont jumelés, le changement de mode associera les canaux 1 et 17.)
- 3 Amenez le curseur sur le bouton MONOx2 du canal voulu et appuyez sur la touche [ENTER].

Les canaux sont jumelés.

4 Pour annuler une paire, amenez le curseur sur le bouton STEREO du canal voulu et appuyez sur la touche [ENTER].

Astuce: Vous pouvez aussi créer ou annuler des paires de canaux de sortie de la même manière à la page "Pair/Group | Output" (voyez page 91).

Attribuer un nom aux canaux d'entrée

Par défaut, les canaux d'entrée sont baptisés CH1, CH2, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces noms. Vous pouvez par exemple vous simplifier la tâche lors du mixage final en baptisant les canaux d'entrée du nom des instruments de musique qui y sont connectés.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "In Patch | CH Name" s'affiche.



Vous pouvez entrer un nom abrégé dans la colonne centrale (1) et un nom long (complet) dans la colonne de droite (2).

Si la case de sélection "Name Input Auto Copy" (③) est active, les quatre premiers caractères de votre nouveau nom complet ("Long") sont automatiquement copiés vers le nom abrégé ("Short"). A l'inverse, le nouveau nom abrégé ("Short") est automatiquement utilisé comme début du nom complet.

Vous pouvez retrouver le nom défini à l'usine pour tous les canaux en amenant le curseur sur le bouton INITIALIZE et en appuyant sur [ENTER].

2 Amenez le curseur sur le nom à modifier et appuyez sur la touche [ENTER].

L'écran affiche la fenêtre "Title Edit"; celle-ci permet de modifier le nom.



3 Editez le nom, amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER].

Le nouveau nom est adopté.

Astuce: Le nom que vous définissez est sauvegardé dans la bibliothèque Input Patch.

Utilisation d'un microphone stéréo MS

Le système MS désigne une technique d'enregistrement stéréo reposant sur l'utilisation de deux microphones: un monodirectionnel M ("Middle" ou centre) et un bidirectionnel S ("Side" ou latéral). Le microphone M capte les signaux principaux et le microphone S capte les signaux directionnels. Ces deux signaux sont décodés moyennant le calcul d'une somme (M plus S) et d'une différence (M moins S) et sont enregistrés dans les canaux L et R.

Un microphone MS désigne habituellement un micro stéréo proposant la fonction M et la fonction S. Voici comment utiliser un microphone MS:

1 Branchez la prise L du microphone MS au connecteur d'entrée d'un canal impair et sa prise R au connecteur d'entrée d'un canal pair.

Les signaux du microphone MS sont reçus via ses prises L et R. Pour utiliser un microphone MS avec la DM1000, branchez la prise L du micro au connecteur d'un canal d'entrée impair et sa prise R au connecteur du canal d'entrée jumelé.



- 2 Appuyez sur la touche [PAIR/GROUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Pair/Group | Input" s'affiche.
- 3 Activez le bouton MS des canaux auxquels vous avez branché le microphone MS.

Les deux canaux sont automatiquement jumelés et la fonction MS Decoding est activée. Quand MS Decoding est active, les curseurs et encodeurs (paramètres Pan) fonctionnent comme suit:

- Curseurs de canaux impairs Niveau M (commande le volume.)
- Encodeurs de canaux impairs..... Balance ML/MR
- **Curseurs de canaux pairs** Niveau S (règle la répartition directionnelle gauche et droite.)
- Encodeurs de canaux pairs Balance SL/SR
- 4 Réglez le niveau et la balance du microphone MS avec les curseurs et les encodeurs.

Si les signaux sont acheminés à des bus jumelés ou au bus stéréo, la somme des signaux (ML plus SL) est envoyée au bus impair et la différence des signaux (ML moins SL) au bus pair.

7 Bus (Out)

Ce chapitre explique comment régler les paramètres de la sortie stéréo et des bus de la DM1000.

A propos de la sortie stéréo

La section Stereo Out reçoit les signaux des canaux d'entrée et des bus 1–8, les mélange dans deux canaux, les traite avec l'égaliseur, le compresseur, etc. intégrés avant de les acheminer vers deux connecteurs de sortie. Le schéma suivant illustre le routage des signaux de la sortie stéréo.



INSERT

Cette section permet d'acheminer les signaux du bus stéréo à des appareils externes via les connecteurs ou des cartes I/O de la console, ou d'insérer les processeurs d'effets internes.

• ATT (atténuateur)

Cette section permet d'atténuer ou d'amplifier les signaux envoyés à l'égalisation. L'atténuateur permet d'éviter que les signaux ne soient saturés à la sortie de l'égaliseur et de rehausser les signaux de niveau trop faible.

• 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes)

Cet égaliseur paramétrique dispose de 4 bandes (HIGH, HIGH-MID, LOW-MID et LOW).

• COMP (compresseur)

Ce processeur de dynamique peut servir de compresseur, d'expandeur ou de limiteur. Ce processeur peut être placé avant l'égaliseur, avant ou après le curseur [STEREO].

• ON (activation/coupure)

Ce bouton permet d'activer et de couper la sortie stéréo.

• LEVEL

Le curseur [STEREO] règle les niveau des signaux Stereo Out.

• Balance

Cette section permet de régler la balance entre les canaux L et R de la sortie stéréo.

• OUTPUT DELAY (retard de sortie)

Cette section permet de retarder les signaux de sortie. Elle sert surtout à régler avec précision le timing des signaux.

• METER

Cette section permet de modifier la position de mesure du niveau des signaux affichés à la page "Meter" ou par l'indicateur de niveau stéréo du côté droit de l'écran. (Voyez page 39 pour en savoir plus sur le choix de la position de mesure.)

Remarque: Par défaut, les signaux Stereo Out sont transmis aux connecteurs OMNI OUT 9–10. Vous pouvez toutefois assigner ces signaux à d'autres connecteurs de sortie ou cartes I/O avec les pages "Output Patch".

Bus Out 1-8

La section Bus Out 1–8 mélange les signaux acheminés depuis les canaux d'entrée aux bus spécifiques, les traite avec l'égaliseur, compresseur, etc. internes avant de les transmettre aux connecteurs de sortie ou cartes I/O définis.

Le schéma suivant illustre le routage des signaux Bus Out.



- INSERT
- ATT (atténuateur)
- 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes)
- COMP (compresseur)
- ON (activation/coupure)
- LEVEL
- OUTPUT DELAY (retard de sortie)
- METER

Ces paramètres et sections sont identiques à ceux décrits pour la sortie stéréo. Pour en savoir plus, lisez les explications fournies pour la sortie stéréo (voyez page 83).

Bus to Stereo

Les signaux des bus 1–8 sont aussi acheminés au bus stéréo. Vous pouvez régler les paramètres ON, LEVEL, ainsi que les réglages Send Level, On/Off, Pan et d'autres encore.

Astuce: Vous pouvez aussi jumeler des bus impairs-pairs (dans cet ordre) adjacents afin de constituer des paires stéréo (voyez page 91).

Remarque: Par défaut, les canaux 1–8 et 9–16 des Slots 1 et 2 sont assignés aux sorties Bus Out 1–8. Vous pouvez cependant changer cette assignation à la page "Output Patch".

Réglages de la sortie stéréo et des bus 1–8 à l'écran

Pour régler les paramètres de la sortie stéréo et des bus 1–8 à l'écran, amenez le curseur sur le réglage voulu et modifiez la valeur ou actionnez la touche ou la commande voulue en face avant.

Cette section décrit le réglage des paramètres à l'écran.

Astuce: Voyez "Assignation des entrées & des sorties" à la page 111 du chapitre 9 pour en savoir plus sur le réglage des insertions.

Atténuation de la sortie stéréo et des bus

Pour atténuer les signaux de la sortie stéréo et des bus, appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL EQUALIZER [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "EQ | Out Att" s'affiche. Cette page permet d'atténuer les signaux des bus 1–8, des bus Aux 1–8 et de la sortie stéréo.



Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que ceux des canaux d'entrée, si ce n'est qu'ici, les réglages Bit Shift (voyez page 68) ne sont pas disponibles.

Retard de la sortie stéréo et des bus

Pour retarder les signaux de la sortie stéréo et des bus 1–8, appuyez sur la touche [ϕ /INSERT/DELAY] jusqu'à ce que la page " ϕ /INS/DLY | Out Dly" s'affiche.

<u> </u>	' <u>DLY</u> 80\$1	00	nitia) ======	l Data Mini S	B T 96k		00:0	0.00
COUTPUT	DELAY)						
	ELAY S	CALE .	Meter	feet	samp1e	ьeat	frame	GANG
BUS	1	2	з	4	5	6	7	8
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
[sample]	0	0	0	0	0	0	0	0
AUX	1	2	з	4	5	6	7	8
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
[sample]	0	0	0	0	0	0	0	0
STEREO	L -	- R OFF						
[msec]	0.0	0.0						
[sample]	0	0						

Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que ceux des canaux d'entrée, si ce n'est qu'ici, les réglages MIX/FB.GAIN (voyez page 65) ne sont pas disponibles.

Astuce: Vous pouvez aussi afficher la page "Out Dly" en appuyant une fois sur la touche $[\phi / INSERT/DELAY]$ puis choisir la sortie stéréo ou un bus 1–8 en enfonçant la touche [SEL] ou en actionnant le curseur.

Compression de la sortie stéréo et des bus

Pour régler les compresseurs de la sortie stéréo et des bus 1–8, appuyez sur la touche [DYNAMICS] puis sur la touche [F3] afin d'afficher la page "Dynamics | Comp Edit". Choisissez ensuite la sortie stéréo ou un bus 1–8 avec les touches [SEL] ou les curseurs.



Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez page 67).

Egalisation de la sortie stéréo et des bus

Pour régler l'égalisation du bus stéréo et des bus 1–8, appuyez sur la touche EQUALIZER [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "EQ | EQ Edit" s'affiche. Choisissez ensuite la sortie stéréo ou un bus 1–8 avec les touches [SEL] ou les curseurs.



Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez page 69).

Acheminement des signaux Bus Out 1-8 vers le bus stéréo

Vous pouvez envoyer les signaux des bus 1–8 aux sorties et Slots 1/2 ainsi qu'au bus stéréo. En outre, vous pouvez régler les paramètres de niveau et de position stéréo des signaux de chaque bus acheminés au bus stéréo. C'est pratique si vous souhaitez utiliser les bus (1–8) comme groupe de bus.

Pour assigner les signaux des bus 1–8 au bus stéréo, appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL ROUTING [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "Routing | Bus To St" s'affiche.



Amenez le curseur sur le paramètre voulu et modifiez sa valeur avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

1 TO ST PAN

Ces commandes règlent la balance des signaux Bus Out 1–8 entre les bus Stereo Out gauche et droit.

2 TO ST ON/OFF

Ces boutons activent et coupent l'acheminement des bus 1-8 vers le bus stéréo.

③ Curseurs TO ST

Ces curseurs règlent le niveau des signaux Bus Out 1-8 acheminés au bus stéréo.

Visualisation des réglages de la sortie stéréo et des bus

Vous pouvez visualiser et modifier les réglages de la sortie stéréo ou du bus actuellement choisi aux pages "View | Parameter" ou "Fader".

Visualisation des réglages Compressor et EQ

Pour afficher la page "View | Parameter", choisissez le bus voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F1].



Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée, sauf pour les réglages suivants:

- Les pages "Parameter" Stereo Out et Bus Out 1–8 ne proposent pas les paramètres Gate et Phase.
- La page "Stereo Out Parameter" ne contient pas de paramètre Pair.

Visualisation des curseurs et d'autres paramètres

Pour afficher la page "View | Fader", choisissez le bus voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F2].

L'aspect de la page "Fader" varie légèrement pour la sortie stéréo et les bus 1-8.

Page "Stereo Out Fader"



1 BAL

Cette commande permet de régler la balance entre les canaux L et R de la sortie stéréo.

2 ON/OFF

Ce bouton permet d'activer et de couper la sortie stéréo et est lié à la touche [ON] de la section STEREO.

③ Curseur

Ce curseur règle les niveaux des signaux Stereo Out et est lié au curseur [STEREO]. La commande du curseur est contrastée quand ce dernier est réglé sur 0.0 dB.

• Page "Fader" des bus (1-8)



1 ON/OFF

Ce bouton permet d'activer et de couper le bus (1–8) actuellement sélectionné et est lié à la touche [ON] (9–16) de la couche Master.

2 Curseur

Ce bouton permet de régler le niveau du bus (1–8) actuellement sélectionné et est lié au curseur (9–16) de la couche Master. La commande du curseur est contrastée quand ce dernier est réglé sur 0.0 dB.

③ TO ST PAN

Cette commande règle la position stéréo du signal Bus Out vers Stereo Out pour le bus (1–8) actuellement sélectionné.

(4) TO ST ON/OFF

Ce bouton active ou coupe l'acheminement du signal Bus Out vers Stereo Out pour le bus (1–8) actuellement choisi.

(5) Curseur TO ST

Ce curseur règle le niveau du signal Bus Out vers Stereo Out pour le bus (1–8) actuellement sélectionné.

Astuce: Les paramètres TO ST PAN, ON/OFF et TO ST Fader sont aussi affichés à la page "Routing | Bus to St".

Réglages de la sortie stéréo et des bus 1–8 sur la surface de contrôle

Vous pouvez contrôler directement certains paramètres de la sortie stéréo et des bus 1–8 avec les curseurs, encodeurs, touches [SEL] et diverses touches et commandes de la section SELECTED CHANNEL en face avant.

Réglage des niveaux

Réglez les niveaux Stereo Out avec le curseur [STEREO]. Appuyez sur la touche [ON] de la section STEREO pour activer ou couper la sortie stéréo.

Pour régler les niveaux Bus Out 1–8, appuyez sur la touche [MASTER] dans section LAYER afin de choisir la couche Master, puis utilisez les curseurs 9–16. Vous pouvez alors activer et couper les bus 1–8 avec les touches [ON] 9–16.

Egalisation de la sortie stéréo et des bus

- 1 Appuyez sur la touche [SEL] ou déplacez le curseur du bus dont vous voulez régler l'égalisation.
- 2 Appuyez sur une des touches ci-dessous afin de choisir la bande d'égalisation à régler pour le bus actuellement sélectionné.
 - Touche EQUALIZER [HIGH].....Bande HIGH
 - Touche EQUALIZER [H-MID].....Bande HIGH-MID
 - Touche EQUALIZER [L-MID].....Bande LOW-MID
 - Touche EQUALIZER [LOW].....Bande LOW
- 3 Servez-vous des commandes EQUALIZER [Q], [FREQUENCY] et [GAIN] pour régler respectivement la largeur (Q), la fréquence et le gain de la bande choisie à l'étape 2.

Voyez page 69 pour en savoir plus sur l'égalisation.

Jumelage de bus ou d'envois Aux

Vous pouvez jumeler des bus impairs-pairs (dans cet ordre) ou des envois Aux adjacents afin de constituer des paires stéréo. Le tableau ci-dessous indique les paramètres liés et non liés (permettant donc un pilotage individuel) pour les bus et les envois Aux jumelés:

Paramètres liés	
Touches[SEL]	
Fader	
Channel On/Off	
Insert On/Off	
Solo On/Off	
Paramètres Comp	
Comp Insert Position	
Paramètres EQ	
Fader Group	
Mute Group	
Fade Time	
Recall Safe	
Bus to Stereo On/Off*	
Bus to Stereo fader*	_

Paramètres non liés					
Output Patch					
Insert Patch					
Delay On/Off**					
Delay Time					
Bus to Stereo Pan*					
Attenuator***					

** Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparément lorsque le bouton GANG de la page " \oint /INS/DLY | DLY" est désactivé.

*** Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparément à la page "EQ | ATT". Notez toutefois que des canaux jumelés changent simultanément aux pages "EQ | Edit" et "View"

- Les paramètres repérés par un astérisque * sont uniquement disponibles pour les signaux Bus Out.
- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Pair/Grup | Output" s'affiche.



Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous:

(1) STEREO/MONOx2

Ces boutons servent à activer et à annuler les paires de bus ou d'envois Aux.

(2) **F.S**

Ce bouton détermine si les envois Aux adoptent le réglage Surround Pan du canal d'entrée quand la DM1000 se trouve dans un mode Surround. Quand ce bouton est actif, les envois Aux adoptent le réglage Surround Pan du canal d'entrée. Cette option est utile pour acheminer des signaux Surround à des processeurs d'effets Surround externes.

2 Amenez le curseur sur le bouton MONOx2 du bus ou de l'envoi Aux voulu et appuyez sur la touche [ENTER].

Les bus ou envois Aux sont alors jumelés.

3 Pour désolidariser une paire, amenez le curseur sur le bouton STEREO du bus ou de l'envoi Aux voulu et appuyez sur la touche [ENTER].

Atténuation des signaux de sortie

Pour atténuer les signaux de sortie de la DM1000, activez la page "EQ | Out Att" et réglez individuellement les atténuateurs de la sortie stéréo ou des bus 1–8.

Si nécessaire, vous pouvez aussi sélectionner des canaux de sortie et de carte I/O et définir la quantité d'atténuation. Cette technique est par exemple pratique pour atténuer rapidement des signaux de sortie sans vous préoccuper de l'assignation du signal de source.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | Output Att" s'affiche.



2 Amenez le curseur dans la colonne de gauche (①) et faites défiler la liste vers le haut et vers le bas avec la molette de paramètre pour choisir la sortie ou le canal de Slot dont vous voulez régler l'atténuation.

Vous pouvez choisir les sorties et canaux de Slot suivants:

- OMNI OUT 1-12.....Connecteurs OMNI OUT 1-12
- SLOT 1-1 à 1-16.....Canaux 1–16 du Slot 1
- **SLOT 2-1 à 2-16**.....Canaux 1–16 du Slot 2
- 3 Amenez le curseur sur la valeur de paramètre dans la colonne de droite (2) et choisissez la quantité d'atténuation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

Vous pouvez régler la quantité d'atténuation entre 0 dB et –9 dB.

Astuce: Pour initialiser l'atténuation de tous les canaux de sortie à 0 dB, amenez le curseur sur le bouton INITIALIZE et appuyez sur la touche [ENTER].

Nommer la sortie stéréo et les bus

Vous pouvez changer le nom attribué par défaut aux bus (BUS1, AUX4, STEREO, etc.). Vous pouvez ainsi faciliter l'identification des types de signaux en nommant les bus "Sortie écoute" ou "Envoi effet", par exemple.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "Out Patch | CH Name" s'affiche.

		(1)		2		
) <u>ut patch</u> 3US1-BUS1	00 Ini 1	tial Dat	a B 6.1 96k	03:00]:00.00	
DUTPUT CHAN	INEL NAME:)		🛛 Name	Infut Au	ito Сору —	1
	ID	SHORT		LONG		
BUS7	(BUS7) =	<bus7></bus7>	<bus7< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus7<>		>	
BUS6	(BUS6) =	<bus6></bus6>	<bus6< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus6<>		>	
BUS5	(BUS5) =	<bus5></bus5>	<bus5< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus5<>		>	
BUS4	(BUS4) =	<bus4></bus4>	<bus4< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus4<>		>	
BUS3	(BUS3) =	<bus3></bus3>	<bus3< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus3<>		>	
BUS2	(BUS2) =	<bus2></bus2>	<bus2< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus2<>		>	
BUS1	(BUS1) =	(<bus1>)</bus1>	<bus1< td=""><td></td><td></td><td></td></bus1<>			
AUX8	(AUX8) =	<aux8></aux8>	<aux8< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux8<>		>	
AUX7	(AUX7) =	<aux7></aux7>	<aux7< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux7<>		>	
AUX6	(AUX6) =	<aux6></aux6>	<aux6< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux6<>		>	
AUX5	(AUX5) =	<aux5></aux5>	<aux5< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux5<>		>	
AUX4	(AUX4) =	<aux4></aux4>	<aux4< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux4<>		>	
AUX3	(AUX3) =	<aux3></aux3>	<aux3< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux3<>		>	
				INITIA	LIZE	
 Iã 2TR OU 	т 🧸 сн м	AME 👗	LIBRARY			

Vous pouvez entrer un nom abrégé dans la colonne centrale (1) et un nom long (complet) dans la colonne de droite (2).

Si la case de sélection "Name Input Auto Copy" (③) est active, les quatre premiers caractères de votre nouveau nom complet ("Long") sont automatiquement copiés vers le nom abrégé ("Short").

Vous pouvez retrouver le nom défini à l'usine pour tous les bus en amenant le curseur sur le bouton INITIALIZE et en appuyant sur [ENTER].

2 Amenez le curseur sur le nom à modifier et appuyez sur la touche [ENTER].

La fenêtre "Title Edit" apparaît et vous permet de changer le nom.



3 Editez le nom, amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER].

Le nouveau nom est adopté.

Astuce: Le nom que vous définissez est sauvegardé dans la bibliothèque Output Patch.

8 Envois AUX (AUX Send)

Ce chapitre explique le pilotage des bus Aux 1-8.

Bus Aux 1-8

La section Aux Out 1–8 mélange les signaux acheminés depuis les canaux d'entrée aux envois Aux correspondants, les traite avec l'égaliseur, compresseur, etc. internes avant de les transmettre aux processeurs d'effets internes, aux connecteurs de sortie ou cartes I/O spécifiés.

La DM1000 comporte huit envois Aux qui permettent de transmettre des signaux aux processeurs d'effets internes, à des processeurs et des systèmes d'écoute externes.

Le schéma suivant illustre le routage des signaux des bus Aux 1-8.



- INSERT
- ATT (atténuateur)
- 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes)
- COMP (compresseur)
- ON (activation/coupure)
- LEVEL
- OUTPUT DELAY (retard de sortie)
- METER

Ces paramètres sont identiques à ceux de la sortie stéréo et des bus 1-8 (voyez page 83).

Astuce: Vous pouvez aussi jumeler des envois Aux impairs-pairs (dans cet ordre) adjacents afin de constituer des paires Aux stéréo.

Remarque: Par défaut, les bus Aux 1–8 sont affectés aux connecteurs OMNI OUT 1–8 et les bus Aux 1–4 aux processeurs d'effets internes 1–4. Vous pouvez cependant changer cette assignation à la page "Out Patch".

Réglage des bus Aux 1-8 sur la surface de contrôle

Vous pouvez contrôler directement certains paramètres des bus Aux 1–8 avec les curseurs, encodeurs, touches [SEL] et diverses touches et commandes de la section SELECTED CHANNEL en face avant.

Réglage des niveaux

Pour régler les niveaux Aux Out 1–8, appuyez sur la touche [MASTER] dans section LAYER afin de choisir la couche Master, puis utilisez les curseurs 1–8. Vous pouvez alors activer et couper les bus Aux 1–8 avec les touches [ON] 1–8 correspondantes.

Paramètres EQ

Pour régler les paramètres d'égalisation des bus Aux 1–8, choisissez le bus Aux (1–8) voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc et utilisez ensuite les touches et commandes de la section SELECTED CHANNEL en face avant. Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez page 76).

Réglage des bus Aux 1-8 à l'écran

Vous pouvez régler les paramètres des bus Aux 1–8 à l'écran, en amenant le curseur sur le réglage voulu et en modifiant la valeur. Vous pouvez aussi modifier directement le réglage voulu avec la touche ou commande ad hoc en face avant.

Cette section décrit le réglage des paramètres à l'écran.

Astuce: Voyez "Assignation des entrées & des sorties" à la page 111 du chapitre 9 pour en savoir plus sur le réglage des insertions.

Atténuation des bus Aux

Pour atténuer les signaux Aux Out 1–8, appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL EQUALIZER [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "EQ | Out Att" s'affiche.



Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que ceux des canaux d'entrée, si ce n'est qu'ici, les réglages Bit Shift (voyez page 68) ne sont pas disponibles.

Retarder les signaux des bus Aux

Pour retarder les signaux des bus Aux 1–8, appuyez sur la touche [ϕ /INSERT/DELAY] jusqu'à ce que la page " ϕ /INS/DLY | Out Dly" s'affiche.

<u> </u>	<u>"DLY </u> 10X1)0¦	nitia) Roma	l Data B	B .1 96k		00:0	0.00
OUTPUT	DELAY]						
[ELAY S	CALE [meter)	feet	sampie (ьеаt	frame	GANG
BUS	1	2	з	4	5	6	7	8
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
[sampie]	0	0	0	0	0	0	0	0
AUX	1	2	з	4	5	6	7	8
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
[sample]	0	0	0	0	0	0	0	0
STEREO	L —	- R						
	OFF	OFF						
[msec]	0.0	0.0						
[sampie]	0	0						

Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que ceux des canaux d'entrée, si ce n'est qu'ici, les réglages MIX/FB.GAIN (voyez page 65) ne sont pas disponibles.

Astuce: Vous pouvez aussi afficher la page "Out Dly" en appuyant une fois sur la touche [\oint / INSERT/DELAY] puis enfoncer la touche [SEL] ou actionner le curseur pour choisir le bus Aux (1–8) voulu.

Paramètres Comp

Pour régler les compresseurs des bus Aux 1–8, appuyez sur la touche [DYNAMICS] puis sur la touche [F3] afin d'afficher la page "Dynamics | Comp Edit". Choisissez ensuite le bus Aux 1–8 voulu avec les touches [SEL] ou les curseurs ad hoc.



Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez page 67).

Paramètres EQ

Pour régler l'égalisation des bus Aux 1–8, appuyez sur la touche EQUALIZER [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "EQ | EQ Edit" s'affiche. Choisissez ensuite le bus Aux 1–8 voulu avec les touches [SEL] ou les curseurs.

	0 ^{Initial}	Data B MIDI ST 488	00:00	:00.00
:AUX1 EQUALIZER	R EDIT:		(AUX1	
			к юк -	0VER - 6 - 12 - 18 - 30 - 48 1 2
			0.70	HIGH] [Q] H.SHELF
O ^(F) 125 Hz	() [F] 1.00kF		ØKHZ	(F) 10.0kHz
(G) (G) (B).0dB	(D ⁽⁶⁾		. _{0dB}	(G) 0.0dB
EQ EDIT	LIBRAR	SY& ATT 1-1	16 🗛 ATT 1	7-32 🏙 🕨 🗎

Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez page 69).

Visualisation des réglages des bus Aux

Vous pouvez visualiser et modifier les réglages des paramètres du bus Aux actuellement choisi aux pages "View | Parameter" ou "Fader".

Visualisation des réglages Compressor et EQ

Pour afficher la page "View | Parameter", choisissez le bus Aux (1–8) voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F1].

AUX1-AUX1 OO Initial	Data 🛛 🗰 🖬 🛛 🖓 🗠 🖓 🗠 🗠 🗠 🗠 🗠
	INSERT OFF 0000 - <
COMP THRES RATIO	LOH L-MID H-MID HIGH Q O O O O O O O LSHELF 0.70 0.70 H.SHELF 0.0 F O O O O O F 125 1.00k 4.00k 10.0k

Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de réglage) sont les mêmes que ceux des canaux d'entrée, si ce n'est qu'ici, les réglages Gate et Phase(voyez page 73) ne sont pas disponibles.

■ Visualisation des curseurs et des paramètres On/Off

Pour afficher la page "View | Fader", choisissez le bus Aux (1–8) voulu avec la touche [SEL] ou le curseur ad hoc, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F2].

) Initial	Data B 6.1 96K	00:00:00.00
			00ER 0 - 6 - 12 - 18 - 30 - 48 - 1 2 POST FADER
-34.80			
	FADER	A LIBBARY	ł

- ON/OFF......Ce bouton permet d'activer et de couper le bus Aux (1–8) actuellement sélectionné. Il est lié à la touche [ON] (1–8) correspondante de la couche Master.
 Curseur.....Ce curseur permet de régler le niveau du bus Aux (1–8) actuel-
 - **Curseur**.....Ce curseur permet de régler le niveau du bus Aux (1–8) actuellement sélectionné. Il est lié au curseur (1–8) correspondant de la couche Master. La commande du curseur est contrastée quand ce dernier est réglé sur 0.0dB.

Réglage des niveaux Aux Send

Vous pouvez régler le niveau des signaux acheminés des canaux d'entrée aux bus Aux correspondants (1–8). Pour ce faire, vous disposez des encodeurs en face avant ou des paramètres à l'écran.

Réglage avec les encodeurs

- 1 Choisissez les envois Aux avec les touches AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 8].
- 2 Appuyez sur la touche ENCODER MODE [AUX].

Quand la touche ENCODER MODE [AUX] est active, vous pouvez régler les niveaux Aux Send avec les encodeurs.

3 Choisissez la couche contenant les canaux d'entrée de source et tournez les encodeurs ad hoc.

La DM1000 affiche le niveau d'envoi du canal actuellement sélectionné.



Remarque: Si les encodeurs ne produisent aucun effet, vérifiez le réglage des paramètres Mode et Pre/Post à la page "Aux | Send" (voyez page 101).

Réglage des niveaux Aux Send à l'écran

Vous pouvez afficher les niveaux Aux Send de plusieurs canaux à la fois et régler individuellement les niveaux.

- 1 Choisissez les envois Aux avec les touches AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 8].
- 2 Appuyez sur la touche AUX SELECT [DISPLAY] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant les canaux voulus s'affiche.
 - Page "Send1-32"

Cette page affiche les niveaux Aux Send des canaux d'entrée 1-32.

- Page "Send33-48"

Cette page affiche les niveaux Aux Send des canaux d'entrée 33-48.

AU CH1-	X1 •CH1	00	lniti ECONT	al Dat	ta 6.1 9]:00	:00.00
:AUX1 :	SEND C	H1-32))	ALL N	IOM I NAL	. СН	1	
Ó	Ô	ò	Ô	ō	Ő	õ	Ô	
- 00 POST 9	- 00 POST 10	- 00 POST 11	- 00 POST 12	- 00 POST 13	- 00 POST 14	- 00 POST 15	- 00 POST 16	VARIABLE
	••••	••••	••••	••••	••••	••••	<u></u>	
<u>17</u>	1° G		20°			23	24 0	POST
- 00 POST	- 00 POST	- 00 POST	- 00 POST	- 00 POST	- 00 POST	- 00 POST	- 00 POST	PRE POINT
$\bigcup_{-\infty}^{25}$	$O^{26}_{-\infty}$	O^{27}	$O_{-\infty}^{zs}$	$O^{29}_{-\infty}$	$\mathbf{O}_{-\infty}^{30}$	$\bigcup_{-\infty}^{31}$	$\mathbf{O}^{32}_{-\infty}$	POST ON
POST S	POST END1-3	POST 32 & 5	POST END33-	P05T	POST PAN1-	POST -32	POST	3-48 🎘 🕨

Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont identiques pour ces deux pages.

• Commandes rotatives Aux Send

Ces commandes règlent les niveaux Aux Send des canaux d'entrée. Les niveaux numériques en vigueur sont affichés en dessous des commandes rotatives.

• PRE/POST

Ces boutons servent à spécifier les points où les signaux de source sont pris pour les envois Aux. Les boutons PRE servent à envoyer des signaux avant le curseur et les boutons POST des signaux après le curseur.

• MODE

Les envois Aux disposent de deux modes de fonctionnement qui déterminent la manière dont les signaux sont transmis: Fixed (les niveaux Aux Send sont fixes) et Variable (les niveaux Aux Send sont variables).

• GLOBAL

Les boutons GLOBAL PRE et POST permettent de régler simultanément tous les canaux d'entrée pour l'envoi Aux choisi sur Pre ou Post.

• PRE POINT

Les boutons PRE POINT PRE ON et POST ON permettent de spécifier si les canaux réglés sur "Pre" doivent être sourcés avant la touche [ON] ("Pre-On") ou après ("Post-On").

Remarque: En mode "Fixed", des boutons Aux Send ON/OFF s'affichent au lieu des commandes rotatives, des boutons PRE/POST, GLOBAL PRE/POST et PRE POINT PRE ON/ POST ON. Ces boutons ON/OFF servent à activer/couper chaque canal d'entrée pour l'envoi Aux actuellement choisi.

3 Pour choisir le mode de l'envoi Aux actuellement sélectionné, amenez le curseur sur le bouton FIXED ou VARIABLE de la section MODE.

• Mode Fixed

Dans ce mode, les niveaux Aux Send sont fixés au niveau nominal (0.0dB). En outre, les commandes rotatives de niveau d'envoi et les boutons PRE/POST sont remplacés par des boutons ON/OFF pour les canaux.



Mode Variable

Dans ce mode, les niveaux Aux Send sont variables et vous pouvez prendre le signal de source avant le curseur ou après le curseur. L'écran affiche des commandes rotatives Channel Send et des boutons PRE/POST.

AUX CH1-	K1 CH1	00	lniti ECON	al Dat	ta 6.1 9]:00	:00.00
CAUX1 S	SEND C	H1-32)		ALL N	IOM I NAL] 🗆		
4	Å	Å	Å	5	6	~	å	MODE
Θ	\mathcal{Q}	\mathcal{Q}	\mathcal{Q}	ω	ω	ω	Θ	FIXED
POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	VARIABLE
2	10	11	12	13	14	15	16	
$ $ ω	ω	ω	$\boldsymbol{\omega}$	ω	ω	ω	ω	GLOBAL
- 00 P0ST	- CO POST	- CO POST	- 00 POST	- CO POST	- 00 POST	- 00 POST	- 00 P0ST	PRE
17	18	19	20	21	22	23	24	POST
\odot	\odot	\odot	\mathcal{O}	\odot	\odot	\odot	\odot	PRE POINT
POST	- co Posti	- co Posti	- CO POST	- CO POSTI	- co Posti	- co Posti	- CO POSTI	PRE ON
25	26	27	28	29	30	31	32	DOST ON
\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	POST ON
- CO POST	- 00 [P051]	- CO POST	- 00 [P051]	- 00 POST	- co Post	- 00 POST	- CO POST	
SI SI	END1-3	32 4 5	END33-	48 🗸	PAN1-	32 🛤	PAN3:	3-48 🔊 🕨

Astuce: Vous pouvez choisir entre le mode Variable et Fixed pour chacun des huit envois Aux.

Remarque:

- En mode Fixed, tous les boutons ON/OFF sont sur OFF.
- Quand vous activez le mode Variable, la prise du signal de source se fait après le curseur (les boutons PRE/POST sont réglés sur POST) et les commandes rotatives de niveau d'envoi sont initialisée sur −∞.

OO Initial Data B <u>AUX1</u> CH1-CH1 00:00:00.00 CH16 з 5 6 8 а MODE 0FF 0FF ON ON ON ON 0FF ON FIXED VARIABLE 9 10 11 12 13 14 15 16 GLOBAL 0FF 0FF OFF 0FF OFF ON ON ON POST 17 19 20 21 22 23 24 18 0FF 0FF **OFF** 0FF 0FF **OFF OFF** 0FF 25 26 27 28 29 30 31 32 0FF 0FF 0FF **OFF** 0FF 0FF 0FF 0FF

Si vous avez activé le mode Fixed à l'étape 3, les boutons ON/OFF servent à

activer/couper chaque canal d'entrée pour l'envoi Aux actuellement choisi.

- *Remarque:* En mode Fixed, les paramètres Aux On/Off de canaux d'entrée jumelés ne sont pas liés entre eux.
- 5 Si vous avez activé le mode Variable à l'étape 3, les boutons PRE/POST et les commandes rotatives de niveau d'envoi servent à spécifier les points de prise des signaux et les niveaux d'envoi.



Vous pouvez même activer/couper chaque canal d'entrée pour l'envoi Aux actuellement choisi en mode Variable. Pour ce faire, amenez le curseur sur la commande de niveau d'envoi voulue et appuyez sur la touche [ENTER]. (Les commandes rotatives des canaux sur Off sont affichées en gris.)

Astuce:

4

- En mode Variable, les niveaux Aux Send, les réglages Aux On/Off et les paramètres Pre/Post de canaux d'entrée jumelés sont liés.
- Les boutons GLOBAL PRE/POST permettent de régler simultanément tous les canaux d'entrée (y compris ceux qui ne sont pas affichés sur la page actuelle) sur Pre (avant le curseur) ou Post (après le curseur).

Visualisation des réglages Aux Send pour plusieurs canaux

Vous pouvez visualiser et régler les paramètres de tous les envois Aux 1–8, y compris les réglages de niveau et Pre/Post.

Cette option est par exemple très utile pour visualiser tous les réglages Aux Send ou régler simultanément les niveaux de certains canaux acheminés aux bus Aux 1–8.

- 1 Appuyez sur la touche AUX SELECT [DISPLAY] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant les canaux voulus s'affiche.
 - Page "View1-16"

Cette page affiche les niveaux Aux Send des canaux d'entrée 1–16.

- **Page "View17-32"** Cette page affiche les niveaux Aux Send des canaux d'entrée 17–32.
- Page "View33-48"

Cette page affiche les niveaux Aux Send des canaux d'entrée 33-48.

Ces pages affichent les canaux d'entrée de source et les envois Aux correspondants au sein d'une matrice. Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont identiques pour ces trois pages.



1 DISPLAY

Servez-vous des boutons suivants pour afficher les paramètres voulus.

- LEVEL Choisissez le bouton LEVEL pour afficher sous forme de barres les niveaux d'envoi des canaux acheminés aux bus Aux 1–8.
- PRE/POST Choisissez le bouton PRE/POST pour afficher les points de prise du signal de source des canaux d'entrée acheminés aux bus Aux 1–8.

2 FIX/VARI

Ces boutons indiquent le mode Aux (Fixed ou Variable) des bus Aux 1–8 et ne servent qu'à l'affichage.

3 LEVEL

Cette plage affiche en dB le niveau de l'envoi Aux actuellement choisi avec le curseur.

2 Amenez le curseur sur le bouton DISPLAY LEVEL ou PRE/POST et appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les paramètres de niveau (Level) ou les paramètres Pre/Post. 3 Si vous avez choisi le bouton PRE/POST à l'étape 2, amenez le curseur sur l'intersection du canal d'entrée et de l'envoi Aux voulus et appuyez sur la touche [ENTER] pour changer le point de prise du signal de source.



Remarque: Vous ne pouvez alterner entre Pre et Post que pour les envois Aux réglés sur le mode Variable. Pour les envois Aux réglés sur le mode Fixed, l'indication "FIX" s'affiche et vous ne pouvez pas modifier le réglage Pre/Post.

4 Si vous avez choisi le bouton LEVEL à l'étape 2, amenez le curseur sur l'intersection du canal d'entrée et de l'envoi Aux voulus et changez le niveau d'envoi ou activez/coupez l'envoi AUX actuellement choisi.

Réglez le niveau d'envoi avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC] et appuyez sur la touche [ENTER] pour activer/couper l'envoi Aux actuellement choisi.

Selon le mode Aux actif, l'écran affiche un des indicateurs suivants:

• Envois Aux en mode Fixed L'écran affiche "FIX" pour les envois Aux actifs et un point " . " pour les envois Aux coupés.



• Envois Aux en mode Variable Les niveaux d'envoi actuels sont affichés sous forme de barres. Lorsque le niveau est nominal (0.0 dB), "N" s'affiche dans la barre. Les barres des envois Aux coupés (Off) sont contrastées.



Position stéréo (Pan) des envois Aux

Vous pouvez jumeler des envois Aux impairs-pairs (dans cet ordre) adjacents afin de constituer des paires stéréo. Cela permet de régler la position stéréo des signaux des canaux d'entrée aux envois Aux jumelés.

- 1 Jumelez les deux envois Aux voulus. (Voyez page 91 pour en savoir plus sur le jumelage des canaux et la désolidarisation des paires.)
- 2 Choisissez une des paires d'envois Aux avec les touches AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 8].
- 3 Appuyez sur la touche AUX SELECT [DISPLAY] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant les canaux voulus s'affiche.
 - Page"Pan1-32"

Cette page permet de régler la position stéréo des signaux acheminés des canaux d'entrée 1–32 aux envois Aux.

- Page"Pan33-48"

Cette page permet de régler la position stéréo des signaux acheminés des canaux d'entrée 33–48 aux envois Aux.

Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont identiques pour ces deux pages.



(1) Commandes Pan des envois Aux

Ces commandes règlent la position stéréo des signaux acheminés des canaux d'entrée aux paires de bus Aux.

(2) MODE

Le paramètre MODE détermine comment des canaux d'entrée jumelés sont placés dans l'image stéréo.

③ INPUT PAN LINK

Quand ce paramètre est actif, les envois Aux adoptent le réglage Pan du canal d'entrée.

- 4 Amenez le curseur sur la commande Aux Pan du canal d'entrée voulu et changez la valeur Pan avec la molette de paramètre.
- 5 Si nécessaire, amenez le curseur sur la boîte de paramètre MODE, choisissez INDIVIDUAL, GANG ou INV GANG avec la molette de paramètre et appuyez sur [ENTER].

Quand le bouton INPUT PAN LINK ON/OFF est désactivé, ce paramètre Mode est indépendant de celui proposé à la page "Pan". (Voyez page 71 pour en savoir plus sur les options Mode.)

6 Pour lier le réglage Pan des canaux d'entrée au réglage Pan des envois Aux, amenez le curseur sur le bouton INPUT PAN LINK ON/OFF et appuyez sur [ENTER].

Les réglages Pan de la page "Pan" sont copiés dans les réglages Pan des envois et les commandes Pan des deux pages sont liées.

Astuce:

- Si les envois Aux jumelés sont en mode Variable, les niveaux Aux Send, les réglages Aux On/ Off et les paramètres Pre/Post de canaux d'entrée jumelés sont liés.
- Si les envois Aux jumelés sont en mode Fixed, les réglages Aux On/Off des canaux d'entrée jumelés ne sont pas liés.

Retirer certains canaux des envois Aux (Mix Minus)

Vous pouvez rapidement exclure les signaux de canaux donnés des envois Aux en utilisant les commandes en face avant. Cette fonction s'appelle "Mix Minus".

Exemple: lorsque les envois Aux servent d'écoutes pour des musiciens ou un narrateur, vous pouvez couper les signaux des musiciens ou du narrateur et les exclure ainsi du signal d'écoute.

1 Maintenez enfoncées les touches AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 8] des envois Aux voulus.

Les témoins des touches [ON] des bandes de commandes de canaux restent allumés tant que vous maintenez ces touches enfoncées. Cela signifie que les signaux acheminés de canaux dont le témoin de la touche [ON] est allumé sont actifs pour l'écoute avec les envois Aux.

Remarque: Si vous relâchez la touche de la section AUX SELECT avant d'avoir effectué l'étape 2, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Mix Minus.

2 Appuyez sur la touche [ON] des canaux d'entrée que vous voulez exclure de l'envoi Aux. Vous pouvez choisir plusieurs canaux.

Le témoin de la touche [ON] des canaux en question s'éteint et les signaux acheminés depuis ces canaux à l'envoi Aux en question sont coupés. "MIX MINUS FOR AUX * " s'affiche en bas de l'écran. (L'astérisque représente le numéro de l'envoi Aux.)



Astuce: Les commandes Send Level de la page "Aux | Send" sont alors affichées en gris.

Pour initialiser le réglage, maintenez enfoncées les touches [AUX 1]–[AUX 8] actionnées à l'étape 1 et appuyez sur les touches [ON] enfoncées à l'étape 2.

Le témoin de la touche [ON] en question s'allume.

Copier les positions des curseurs des canaux dans les envois Aux

Lorsque les envois Aux sont en mode Variable, vous pouvez copier les positions de tous les curseurs des canaux d'entrée d'une couche dans les envois Aux correspondants.

Cette fonction est par exemple utile pour envoyer aux musiciens des signaux d'écoute disposant des mêmes réglages de balance que les signaux de la sortie stéréo.

1 Pressez et maintenez enfoncée la touche de la couche de source pour la copie (LAYER [1-16], [17-32] ou [33-48]).

Remarque: Si vous relâchez la touche de la section LAYER avant d'avoir effectué l'étape 2, vous ne pourrez pas effectuer l'opération Copy.

2 Choisissez l'envoi Aux voulu pour la destination de copie avec les touches AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 8].

Une fenêtre vous demande de confirmer la copie.

CONFIRMATION
1-16 Level Copy to AUX 1 SEND?
NO YES

3 Pour exécuter la copie, amenez le curseur sur le bouton YES et appuyez sur la touche [ENTER].

Pour annuler la copie, amenez le curseur sur le bouton NO et appuyez sur la touche [ENTER].

Astuce: Si le canal d'entrée de source pour la copie est jumelé avec un partenaire vertical d'une autre couche, la position du curseur sera copiée dans l'envoi Aux du partenaire.
Isoler des envois AUX au moyen des boutons [AUX 1]~ [AUX 8]

Les boutons AUX SELECT [AUX 1]~[AUX 8] permettent d'activer/de couper la fonction Solo, ce qui vous évite de passer à la couche Master pour ce faire. Cette option est notamment utile pour isoler les bus AUX 1~8 pendant que vous réglez le niveau d'envoi des canaux d'entrée à l'un de ces bus.

1 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "Monitor | Solo" s'affiche.



- 2 Activez le paramètre SOLO ("Enabled").
- 3 Amenez le curseur sur la case AUX/SOLO LINK et appuyez sur la touche [ENTER].

Une fenêtre vous demande de confirmer ce réglage.



- 4 Pour activer la case AUX/SOLO LINK, amenez le curseur sur le bouton YES et appuyez sur le bouton [ENTER].
- 5 Activez les boutons AUX SELECT [AUX 1]~[AUX 8] des envois AUX que vous souhaitez isoler (leur témoin s'allume), puis appuyez à nouveau sur les mêmes boutons.

Seuls les bus AUX choisis seront audibles. Leur bouton [AUX 1]~[AUX 8] clignote d'ailleurs pour vous le signaler.

9 Assignation des entrées & des sorties

Ce chapitre vous explique comment assigner ("Patch") des signaux de la DM1000 à ses entrées, sorties et canaux de Slot.

Assignation des entrées (Input Patch)

Cette fonction permet d'assigner les signaux reçus aux connecteurs INPUT 1–16, 2TR IN DIGITAL 1–2 et aux Slots des cartes I/O aux canaux d'entrée.

Exemple d'assignation:



Voici les assignations par défaut des canaux d'entrée:

Canaux d'entrée	Connecteurs d'entrée et canaux de Slot
1–16	Connecteurs INPUT 1–16
17–24	Canaux 1–8 du Slot 1
25–32	Canaux 1–8 du Slot 2
33–40	Sorties 1–2 des processeurs d'effets internes 1–4
41/42	2TR DIGITAL IN 1 (L/R)
43/44	2TR DIGITAL IN 2 (L/R)
45–48	Connecteurs OMNI IN 1-4

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces assignations. Pour changer les assignations d'entrées, vous disposez des encodeurs en face avant ou des paramètres à l'écran.

Assignation des entrées à l'écran

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "In Patch | In Patch" s'affiche.



Les entrées et canaux de slots actuellement assignés aux canaux d'entrée sont indiqués dans les boîtes de paramètres (1) en dessous des numéros des canaux. Voici le sens des indicateurs de paramètre:

Valeurs de paramètre	Description		
-	Aucune assignation		
AD1-AD16	Connecteurs INPUT 1–16		
OMN1-OMN4	Connecteurs OMNI IN 1–4		
S1-1-S116	Canaux 1–16 du Slot 1		
S2-1-S216	Canaux 1–16 du Slot 2		
FX1-1-FX1-8	Sorties 1–8 du processeur d'effets interne 1		
FX2-1–FX2-2	Sorties 1 & 2 du processeur d'effets interne 2		
FX3-1-FX3-2	Sorties 1 & 2 du processeur d'effets interne 3		
FX4-1-FX4-2	Sorties 1 & 2 du processeur d'effets interne 4		
2D1L & 2D1R	2TR DIGITAL IN 1 (L/R)		
2D2L & 2D2R	2TR DIGITAL IN 2 (L/R)		
BUS1–8	Sorties des bus 1–8		
AUX1–8	Sorties des bus Aux 1–8		

2 Amenez le curseur sur le paramètre d'assignation d'entrée à modifier et changez l'assignation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

Le nom complet du canal actuellement sélectionné est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran (①). Le nom complet de l'entrée/du canal de Slot choisi est affiché en dessous du nom du canal (②). (Voyez page 80 et 269 pour en savoir plus sur la façon de renommer les canaux.)



3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Astuce:

- Vous pouvez assigner un signal d'entrée à plusieurs canaux d'entrée.
- Vous pouvez sauvegarder les réglages Input Patch dans la bibliothèque d'assignations d'entrées (Input Patch Library). Voyez "Bibliothèques (Libraries)" à la page 177 du chapitre 15 pour en savoir plus.
- Le nombre de sorties de l'effet interne 1 varie selon le programme d'effet choisi. (Voyez page 159 pour en savoir plus sur les programmes d'effet.)

Régler les assignations d'entrées avec les encodeurs

Par défaut, vous pouvez aussi vous servir des encodeurs en face avant pour changer les assignations d'entrées.

1 Appuyez sur la touche ENCODER MODE [ASSIGN]. Le témoin de la touche s'allume.

Par défaut, vous pouvez utiliser les encodeurs pour changer les assignations d'entrée quand le témoin de la touche [ASSIGN] est allumé.

Astuce: La page "Encoder" permet de définir le rôle des encodeurs quand le témoin de la touche [ASSIGN] est allumé (voyez page 37).

2 Tournez l'encodeur du canal d'entrée dont vous voulez changer l'assignation. (Vous pouvez aussi enfoncer le commutateur d'encodeur correspondant.)

La page "In Patch | In Patch" s'affiche et le curseur se déplace sur la boîte de paramètre du canal d'entrée en question.

- 3 Tournez l'encodeur pour choisir le numéro de l'entrée/du canal de Slot que vous voulez assigner.
- 4 Confirmez votre réglage en appuyant sur le commutateur d'encodeur (ou en enfonçant la touche [ENTER]).

Assignation des sorties (Output Patch)

Vous pouvez assigner les signaux Stereo Out, Bus Out 1–8 et Aux Out 1–8 de la DM1000 à toute sortie et à tout canal de Slot.



Exemple d'assignation:

Par défaut, les routages suivants sont assignés aux sorties et aux canaux de sortie de Slot:

Connecteurs de sortie et canaux de Slot	Routage des signaux
Connecteurs OMNI OUT 1–8	Bus Aux 1–8
Connecteurs OMNI OUT 9–10	Canaux L & R de la sortie stéréo
Connecteurs OMNI OUT 11–12	Control Room Monitor L & R
Canaux 1–8 du Slot 1	Bus 1–8
Canaux 9–16 du Slot 1	Bus 1–8
Canaux 1–8 du Slot 2	Bus 1–8
Canaux 9–16 du Slot 2	Bus 1–8
2TR OUT DIGITAL 1 (L)	Canal L de la sortie stéréo
2TR OUT DIGITAL 1 (R)	Canal R de la sortie stéréo
2TR OUT DIGITAL 2 (L)	Canal L de la sortie stéréo
2TR OUT DIGITAL 2 (R)	Canal R de la sortie stéréo

Astuce:

• Vous pouvez assigner un signal à plusieurs sorties et canaux de Slot.

• Vous pouvez sauvegarder les réglages Output Patch dans la bibliothèque d'assignations de sorties (Output Patch Library). Voyez "Bibliothèques (Libraries)" à la page 177 du chapitre 15 pour en savoir plus.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces assignations. La procédure d'assignation des signaux aux sorties varie selon les connecteurs de sortie et les Slots.

Assignation des connecteurs OMNI OUT

Vous pouvez acheminer les signaux internes de la DM1000 aux connecteurs OMNI OUT 1–12.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "Out Patch | Omni Out" s'affiche.



Les boîtes de paramètres OMNI 1–12 (1) indiquent les signaux actuellement assignés. Voici le sens des indicateurs de paramètre:

Valeurs de paramètre	Description	
-	Aucune assignation	
BUS1–BUS8	Signaux des bus 1–8	
AUX1–AUX8	Signaux des bus Aux 1–8	
ST L/R	Signal Stereo Out	
INS CH1–INS CH48	Sortie d'insertion des canaux d'entrée 1-48	
INS BUS1–INS BUS8	Sortie d'insertion des bus 1–8	
INS AUX1–INS AUX8	Sortie d'insertion des bus Aux 1–8	
INS ST-L/ST-R	Sortie d'insertion de la sortie stéréo	
SURR XXX ("XXX" représente un nom de canal.)	Sorties Surround Monitor	
CR-L/CR-R	Signaux Control Room Monitor	
CAS BUS1–BUS8	Sorties Cascade des bus 1–8	
CAS AUX1–AUX8	Sorties Cascade des bus Aux 1–8	
CAS ST-L/ST-R	Sorties Cascade du bus stéréo	
CASSOLOL/CASSOLOR	Sorties Cascade du bus Solo	
SOLO-L/SOLO-R	Signal du bus Solo	
M.MX XXX ("XXX" représente un nom de canal.)	Signaux de sortie de la matrice d'écoute surround	

2 Amenez le curseur sur le paramètre d'assignation à modifier et changez l'assignation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Astuce: Vous pouvez sauvegarder les réglages Output Patch dans la bibliothèque d'assignations de sorties (Output Patch Library). Voyez "Bibliothèques (Libraries)" à la page 177 du chapitre 15 pour en savoir plus.

Assignation des sorties numériques 2TR

Vous pouvez acheminer les signaux internes de la DM1000 aux connecteurs 2TR OUT DIGITAL 1–2.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "Out Patch | 2TR Out" s'affiche.



Les signaux assignés à la page "Omni Out" peuvent aussi être affectés aux sorties numériques 2TR.

- 2 Amenez le curseur sur le paramètre d'assignation à modifier et changez l'assignation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Assignation des sorties Slot

Vous pouvez acheminer les signaux internes de la DM1000 aux cartes mini-YGDAI en option installées dans les Slots 1 et 2.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "Out Patch | Slot Out" s'affiche.

Les signaux assignés à la page "Omni Out" peuvent aussi être affectés aux sorties Slot. Il n'est pas possible d'assigner SURR. XXX ou M.MX XXX.

OUT PATCH)0 Initial D	ata 🛛	00:00:00.00
SLOT OUTPUT F	ATCH:	[BUS1
		T1	
BUSI	(BUS2	BUSS) (BUS4)
BUSS	BUSE	BUST) (BUSS
BUSI	(BUS2	(BUS3) (BUS4
(BUS5	(BUS6	BUS7) (BUS8)
· · ·		T2	
(BUS1	(BUS2	BUS3) (BUS4
(BUS5	(BUS6	(BUS7) (<u>BUS8</u>)
(BUS1	10 (BUS2)	11 (BUS3) (BUS4
13 (BUS5))	14 (BUS6)	15 (BUS7	16) (BUS8)
SLOT OUT	& OMNI OUT &	INSERT IN	I&DIRECT OUT & ▶ 🛙

- 2 Amenez le curseur sur le paramètre d'assignation à modifier et changez l'assignation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Assignations des sorties directes (Direct Out)

Vous pouvez assigner directement les signaux des canaux d'entrée 1–48 à toute sortie ou sortie Slot, ainsi qu'aux bus 1–8 et à la sortie stéréo. Cette assignation est intéressante pour enregistrer le signal de chaque canal d'entrée sur une piste individuelle d'un enregistreur connecté.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "Out Patch | Direct Out" s'affiche.



Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous:

1 1-48

Ces boîtes indiquent la destination Direct Out (sorties et canaux de Slot) pour les signaux des canaux d'entrée 1–48.

2 DIRECT OUT

Permet de définir la position de prise du signal Direct Out avec les trois options suivantes:

- PRE EQJuste avant l'égaliseur du canal d'entrée
- PRE FADER Juste avant le curseur du canal d'entrée
- POST FADERJuste après le curseur du canal d'entrée
- 2 Amenez le curseur sur le paramètre d'assignation (1–48) à modifier et utilisez la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC] pour choisir la destination.

Si nécessaire, spécifiez la position de prise du signal avec le paramètre DIRECT OUT.

3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Remarque: Si vous choisissez une destination qui est déjà occupée par un réglage "Output Patch", ce dernier est déconnecté dès que vous activez la touche ROUTING [DIRECT]. Pour rétablir l'acheminement "Output Patch", choisissez une autre destination DIRECT OUT ou désactivez la touche ROUTING [DIRECT].

- 4 Appuyez sur la touche [SEL] ou déplacez le curseur du canal d'entrée que vous avez assigné à la sortie directe aux étapes 2 et 3.
- 5 Appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL ROUTING [DIRECT].

L'assignation des sorties directes est maintenant active et les signaux sont acheminés aux sorties ou canaux de Slot en question.

Astuce: Appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL ROUTING [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "Routing" s'affiche. Cette page permet d'acheminer simultanément plusieurs canaux d'entrée aux sorties directes.

Assignation des insertions

Les canaux d'entrée et les canaux de sortie (sortie stéréo, bus 1–8, bus Aux 1–8) de la DM1000 comportent des entrées et des sorties d'insertion indépendantes. Vous pouvez assigner les entrées, sorties, canaux de Slot ainsi que les entrées et sorties des processeurs d'effets internes aux entrées et sorties d'insertion des canaux de sortie. Cela permet d'envoyer les signaux à des processeurs d'effets externes ou d'insérer des effets internes.

Assignation d'insertion individuelle

Vous pouvez assigner les entrées, sorties, canaux de Slot ainsi que les entrées et sorties des processeurs d'effets de la DM1000 à ses entrées et sorties d'insertion. La procédure est identique pour les canaux d'entrée et les canaux de sortie.



- 1 Appuyez sur la touche [SEL] ou déplacez le curseur du canal d'entrée ou du canal de sortie dont vous voulez régler l'assignation d'insertion.
- Appuyez sur la touche [Ø /INSERT/DELAY] jusqu'à ce que la page " Ø /INS/DLY | Insert" s'affiche.



Cette page contient les paramètres suivants:

1 POSITION

Ce paramètre détermine la position d'insertion de l'assignation Insert ou du compresseur. La position d'insertion est indiquée par les boutons COMP ou INSERT contrastés.

2 Section INSERT

- **ON/OFF**.....Ce bouton permet d'activer et de couper l'envoi.
 - OUTCe paramètre permet de choisir les sorties, canaux de Slot ou entrées des effets internes comme destination Insert Out (sortie d'insertion).
- IN.....Ce paramètre permet de choisir les entrées, canaux de Slot ou sorties des effets internes comme source Insert In (entrée d'insertion).

③ Section COMP

- ON/OFF.....Ce bouton permet d'activer et de couper le compresseur.
- ORDER......Ce paramètre détermine la séquence de l'insertion assignée et du compresseur lorsqu'ils sont insérés à la même position dans le canal. Avec l'option "COMP → INS", les signaux passent dans le compresseur puis dans l'insertion. Avec l'option "INS → COMP", les signaux passent dans l'insertion puis dans le compresseur.
- 3 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre OUT et servez-vous de la molette de paramètre ou des touches [INC]/[DEC] pour choisir les sorties, canaux de Slot ou entrées d'effets internes que vous voulez assigner à la sortie d'insertion. Voici le sens des indicateurs de paramètre:

Valeurs de paramètre	Description		
-	Aucune assignation		
S1-1-S116	Canaux 1–16 du Slot 1		
S2-1-S216	Canaux 1–16 du Slot 2		
OMN1-OM12	Connecteurs OMNI OUT 1–12		
2D1L & 2D1R	2TR OUT DIGITAL1 (L/R)		
2D2L & 2D2R	2TR OUT DIGITAL2 (L/R)		
FX1-1-FX1-8	Entrées 1–8 du processeur d'effets interne 1		
FX2-1 & FX2-2	Entrées 1 & 2 du processeur d'effets interne 2		
FX3-1 & FX3-2	Entrées 1 & 2 du processeur d'effets interne 3		
FX4-1 & FX4-2	Entrées 1 & 2 du processeur d'effets interne 4		

4 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Si vous déplacez le curseur sur une autre boîte de paramètre ou affichez une autre page avant d'avoir enfoncé la touche [ENTER], tous les réglages effectués sur cette page seront annulés.

5 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre IN voulue et servez-vous de la molette de paramètre ou des touches [INC]/[DEC] pour choisir les entrées ou canaux de Slot que vous voulez assigner à l'entrée d'insertion.

Pour en savoir plus sur les valeurs des paramètres, lisez les explications fournies pour l'assignation des entrées (voyez page 112).

6 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Astuce: Amenez le curseur sur une boîte de paramètre OUT ou IN vide et appuyez sur la touche [ENTER]. La fenêtre "Patch Select" s'affiche. Choisissez un objet à assigner avec la molette de paramètre ou les touches du curseur et appuyez

- sur la touche [ENTER]. Amenez ensuite le curseur sur le bouton YES et appuyez sur la touche [ENTER]. Votre assignation est maintenant active.
- 7 Pour activer/désactiver l'assignation d'insertion spécifiée, amenez le curseur sur le bouton ON/OFF de la section INSERT et appuyez sur la touche [ENTER].

Visualisation et changement des assignations d'entrées d'insertion

Vous pouvez afficher et modifier les assignations définies pour les entrées d'insertion de tous les canaux d'entrée (ou de tous les canaux de sortie). Cette option est utile lorsque vous souhaitez vérifier si plusieurs canaux disposent de la même assignation.

1 Pour visualiser les entrées d'insertion des canaux d'entrée, appuyez sur la touche [INPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "In Patch | Insert In" s'affiche.

Cette page affiche les assignations Insert In des canaux d'entrée 1-48.



- 2 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre d'une assignation de canal à modifier et changez l'assignation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.
- 4 Pour visualiser les entrées d'insertion des canaux de sortie, appuyez sur la touche [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "Out Patch | Insert In" s'affiche.



- 5 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre d'une assignation de canal à modifier et changez l'assignation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 6 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

10 Ecoute Control Room

Ce chapitre décrit les réglages pour l'écoute Control Room et l'utilisation des fonctions Solo et Talkback de la DM1000.

Ecoute Control Room

La DM1000 dispose d'une ligne Control Room stéréo destinée à alimenter les écoutes principales en cabine. Par défaut, la source de signal Control Room est assignée aux connecteurs OMNI OUT 11 & 12 qui transmettent le signal Control Room aux enceintes en cabine.



MONITOR SELECT

Pour la source d'écoute Control Room Monitor, vous avez le choix entre la sortie stéréo, l'entrée 2TR IN DIGITAL 1 et l'entrée 2TR IN DIGITAL 2.

Si vous changez le réglage ad hoc à la page "Monitor | C-R/TB" (voyez page 124), vous pourrez écouter le signal OMNI IN au lieu du signal de la prise 2TR IN DIGITAL en appuyant sur la touche [2TR D1] ou [2TR D2].

Bus SOLO

Il s'agit d'un bus spécial qui achemine les canaux d'entrée isolés à la sortie Control Room Monitor en contournant les bus 1–8 et le bus stéréo.

OUTPUT SOLO

Cette section achemine les canaux de sortie isolés (bus Aux 1–8, bus 1–8) à la sortie Control Room Monitor.

Remarque: Vous ne pouvez pas écouter simultanément en solo des canaux d'entrée et de sortie. La fonction Solo est active pour les derniers canaux que vous avez isolés.

MONITOR LEVEL

La commande MONITOR [MONITOR LEVEL] en face avant sert à régler le niveau Control Room Monitor.

DIMM (Dimmer)

La touche [DIMMER] abaisse le niveau Control Room Monitor de la quantité définie.

Remarque: La fonction Dimmer est automatiquement activée lors de l'utilisation de la fonction Talkback ou Oscillator.

PHONES

Le signal Control Room Monitor est aussi envoyé au connecteur PHONES. Vous pouvez régler son niveau de façon indépendante.

Solo Setup

Pour accéder aux fonctions Solo Setup, appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "Monitor | Solo" s'affiche.



Cette page contient les paramètres suivants:

\bigcirc **SOLO**

Ce paramètre permet d'activer et de couper la fonction Solo. Par défaut, il est réglé sur Enabled (actif).

\bigcirc MODE

Ce paramètre définit l'action de la fonction Solo. Vous disposez de deux options. Ce réglage porte uniquement sur les canaux d'entrée.

- RECORDING...... En mode Recording Solo, les signaux des canaux d'entrée isolés sont acheminés au bus Solo et transmis via les sorties Control Room. Ce mode n'affecte pas les autres bus (le bus stéréo et les bus 1–8).
- MIXDOWN...... En mode Mixdown Solo, les signaux des canaux d'entrée isolés sont acheminés au bus stéréo et transmis via les sorties Control Room. Dans ce mode, les canaux d'entrée non isolés ne sont pas transmis au bus stéréo tant que la fonction Solo est active.

Astuce:

- Le mode Recording Solo est par exemple pratique pour écouter les signaux de certains canaux d'entrée pendant l'enregistrement, car les signaux du bus stéréo et des bus 1–8 ne sont pas concernés.
- Le mode Mixdown Solo peut être utile pour étouffer les signaux des canaux d'entrée non isolés et acheminer les signaux des canaux d'entrée isolés au bus stéréo pendant le mixage final.

3 SEL MODE

Détermine le mode de sélection solo des canaux d'entrée quand vous appuyez sur la touche [SOLO] de chaque canal. Vous disposez de deux options.

- MIX SOLO...... En mode Mix Solo, vous pouvez isoler simultanément n'importe quel nombre de canaux.
- LAST SOLO En mode Last Solo, vous ne pouvez isoler qu'un seul canal à la fois en appuyant sur sa touche [SOLO]. La fonction Solo activée précédemment pour les canaux est automatiquement annulée.

4 LISTEN

Ce paramètre permet de choisir l'endroit où le signal solo du canal d'entrée isolé est pris: avant le curseur (Pre Fader) ou après le Pan (After Pan). Si vous choisissez "Pre Fader", vous pouvez aussi activer le bouton PAN sous cette option afin de conserver la position stéréo du canal lorsque ce dernier est isolé. Ce paramètre n'a d'effet qu'en mode Recording Solo.

(5) SOLO TRIM

Ce paramètre permet de régler le niveau du signal Solo entre –96 dB et +12 dB.

(6) SOLO INTERRUPTION

Quand ce paramètre est sur Off, les signaux des canaux isolés ne sont pas acheminés aux sorties Control Room Monitor. Pour écouter séparément les signaux Control Room Monitor et les signaux des canaux isolés, changez l'assignation de sortie de sorte que les signaux des canaux isolés soient envoyés à des sorties distinctes des sorties Control Room Monitor. Réglez ensuite le paramètre Solo Interruption sur Off.

7 SOLO SAFE CHANNEL

En mode Mixdown Solo, les canaux d'entrée peuvent être configurés individuellement pour éviter qu'ils ne soient étouffés lorsque d'autres canaux d'entrée passent en solo (fonction Solo Safe). Les signaux des canaux d'entrée dont le bouton SOLO SAFE CHANNEL est actif sont toujours acheminés au bus stéréo, quel que soit le statut Solo des canaux. Vous pouvez annuler tous les réglages Solo Safe en activant le bouton ALL CLEAR.

Astuce: Exemple: si vous réglez le signal de retour d'un processeur d'effets internes sur Solo Safe, vous pourrez écouter les signaux "traités" isolés.

(8) AUX/SOLO LINK

Quand cette case est cochée, vous pouvez isoler ou annuler l'isolement des envois AUX avec les touches AUX SELECT [AUX 1]~[AUX 8], sans passer à la couche Master (voyez page 109).

9 FADER/SOLO RELEASE

Quand cette case est cochée, vous pouvez aussi annuler le statut Solo des canaux en augmentant le curseur d'un canal qui était réglé sur "—∞" au moment où vous avez activé la fonction Solo. Les curseurs des canaux se trouvant ailleurs que sur "—∞" ne peuvent cependant pas être utilisés à cet effet. Cette fonction n'est pas disponible en mode "Mixdown Solo", ni pour les canaux de sortie.

Remarque: Si vous cochez la case AUX/SOLO LINK ou FADER/SOLO RELEASE, le réglage Solo est temporairement annulé.

Utilisation de la fonction Solo

Vous pouvez isoler et écouter les signaux des canaux d'entrée, des bus Aux 1–8 et des bus 1–8 avec les touches [SOLO] en face avant.

- 1 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Monitor | Solo" s'affiche.
- 2 Réglez le paramètre SOLO sur On et le paramètre SOLO INTERRUPTION sur Off.

Si nécessaire, réglez d'autres paramètres affichés sur cette page.

3 Pour isoler et écouter les canaux d'entrée, choisissez la couche contenant les canaux voulus en appuyant sur le bouton LAYER ad hoc puis enfoncez les touches [SOLO] des canaux à isoler. Les témoins des touches [SOLO] des canaux et le témoin de la touche MONITOR [SOLO] s'allument. A ce moment, seuls les signaux des canaux d'entrée isolés sont acheminés aux sorties Control Room Monitor.

Astuce: Si le paramètre SEL MODE a été réglé sur Mix Solo à la page "Monitor | Solo", vous pourrez isoler simultanément plusieurs canaux d'entrée.

4 Pour isoler et écouter les canaux de sortie, appuyez sur la touche LAYER [MASTER] puis enfoncez les enfoncez les touches [SOLO] des canaux à isoler.

L'écoute solo n'est pas disponible en même temps pour les canaux d'entrée et de sortie (bus Aux 1–8, bus 1–8). Exemple: si, après avoir isolé un canal d'entrée, vous isolez un canal de sortie, le premier canal isolé sera temporairement annulé.

Si vous isolez un canal de sortie, puis un canal d'entrée et que vous annulez l'isolement du canal d'entrée, la fonction Solo est réactivée pour le canal de sortie.

5 Vous pouvez annuler l'isolement de tous les canaux solo en appuyant sur toutes les touches [SOLO] dont le témoin est allumé.

Les témoins des touches enfoncées s'éteignent alors. En outre, vous pouvez annuler l'isolement de tous les canaux solo en appuyant sur la touche MONITOR [CLEAR].

Ecoute avec Control Room Monitor

1 Branchez un système d'écoute aux sorties (par défaut, il s'agit des connecteurs OMNI OUT 11&12) auxquelles vous avez assigné le signal Control Room Monitor.

Pour effectuer l'écoute au casque, branchez un casque d'écoute au connecteur PHONES.

2 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "Monitor | C-R/TB" s'affiche.



1 2TR DIN FLIP

Ce paramètre permet de choisir le signal de source disponible pour l'écoute via la touche MONITOR [2TR D1] ou [2TR D2].

- 2TR D1 & OMNI 1/2 ... Ces boutons permettent de choisir respectivement les entrées 2TR IN DIGITAL 1 et OMNI IN 1/2 comme source pour la fonction d'écoute activée via la touche [2TR D1].
- 2TR D2 & OMNI 3/4 ... Ces boutons permettent de choisir respectivement les entrées 2TR IN DIGITAL 2 et OMNI IN 3/4 comme source pour la fonction d'écoute activée via la touche [2TR D2].

(2) CONTROL ROOM DIMMER LEVEL

Ce paramètre permet de spécifier la quantité d'atténuation appliquée au signal Control Room Monitor par la fonction Dimmer quand vous appuyez sur la touche MONITOR [DIMMER]. Vous pouvez régler la quantité d'atténuation entre 0 dB et –96 dB.

③ MONO

Ce bouton permet de combiner les canaux Control Room Monitor pour en faire un signal mono.

(4) MIX C-R SOURCES

Cochez cette case pour définir la touche [2TR D1] ou [2TR D2] ainsi que [STEREO] comme sources de signal d'écoute.

3 Réglez les paramètres "Control Room Monitor" à votre guise.

4 Choisissez la source du signal d'écoute en appuyant sur la touche MONITOR [STEREO], [2TR D1] ou [2TR D2].

Voici les signaux d'écoute disponibles pour chacune de ces touches. Lorsque la case MIX C-R SOURCES est cochée, vous pouvez ajouter le signal de [2TR D1] ou [2TR D2] à celui du bouton [STEREO]. Il n'est toutefois pas possible d'activer aussi bien [2TR D1] que [2TR D2]. Tant que la case MIX C-R SOURCES n'est pas cochée, vous ne pouvez choisir qu'une seule source.

- Touche [STEREO]...... Choisit le signal Stereo Out.
- Touche [2TR D1].....Choisit le signal 2TR IN DIGITAL1.
- Touche [2TR D2].....Choisit le signal 2TR IN DIGITAL2.

Remarque: Pour que les touches [2TR D1] et [2TR D2] produisent ici le résultat escompté, il faut que des appareils externes soient branchés aux sorties numériques 2TR et que ces appareils soient sous tension.

Astuce: En modifiant le réglage 2TR DIN FLIP, vous pouvez utiliser la touche [2TR D1] ou [2TR D2] pour auditionner le signal OMNI IN au lieu du signal 2TR IN DIGITAL.

5 Déclenchez les sources et réglez le niveau d'écoute avec la commande MONI-TOR [MONITOR LEVEL].

Si vous effectuez l'écoute au casque, réglez le niveau d'écoute avec la commande [PHONE LEVEL].

Travail avec la fonction Talkback (intercom)

La surface de contrôle de la DM1000 comprend un microphone d'intercom. La fonction Talkback distribue le signal du micro d'intercom aux sorties ou canaux de Slot définis. Vous pouvez par exemple utiliser la fonction Talkback pour communiquer avec les musiciens dans le studio ou enregistrer vos commentaires.



1 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Monitor | C-R/TB" s'affiche.



Cette page contient les paramètres suivants:

1 Section OUTPUT ASSIGN

Les boutons de cette section permettent d'assigner le signal du micro d'intercom aux sorties voulues. (Vous pouvez choisir plusieurs destinations.)

2 TALKBACK DIMMER LEVEL

Quand la fonction Talkback est active, ce paramètre définit la quantité d'atténuation appliquée aux signaux Control Room Monitor. Vous pouvez régler la quantité d'atténuation entre 0 dB et –96 dB.

③ Case de sélection USE AS TALKBACK

Cette case de sélection permet de choisir le signal d'entrée AD Input ou le signal de canal d'entrée de Slot spécifié dans la boîte de paramètre comme source Talkback.

(4) Case de sélection NEVER LATCH TALKBACK

Si vous cochez cette case, la fonction d'intercom n'est active que tant que vous maintenez la touche [TALKBACK] enfoncée. Dès que vous relâchez cette touche, la fonction d'intercom est coupée. Si cette case est vide, la fonction d'intercom reste active après que vous ayez relâché la touche [TALKBACK].

2 Dans la section OUTPUT ASSIGN, amenez le curseur sur le bouton numéroté d'un canal de sortie auquel vous voulez assigner le signal d'intercom et appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher le numéro du canal en contrasté.

3 Si vous comptez utiliser la touche [DIMMER] pendant la communication avec l'intercom, amenez le curseur sur la commande TALKBACK DIMMER LEVEL et réglez la quantité d'atténuation avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

4 Appuyez sur la touche [TALKBACK].

La fonction d'intercom est active.

Par défaut, vous activez la fonction d'intercom en appuyant une fois sur la touche [TALK-BACK] et en la relâchant. Appuyez de nouveau sur cette touche pour couper la fonction. Si vous enfoncez la touche [TALKBACK] pendant plus de 300ms, la fonction d'intercom reste active tant que vous maintenez la touche enfoncée. La fonction est coupée dès que vous relâchez la touche.

Toutefois, si vous avez coché la case de sélection NEVER LATCH TALKBACK à la page "Monitor | Talkback", la fonction d'intercom ne restera active que tant que vous maintenez la touche enfoncée.

11 Fonctions Surround

Ce chapitre décrit la fonction Surround Pan qui détermine la manière dont les signaux des canaux d'entrée sont placés au sein de l'image stéréo. Cette section décrit également les fonctions d'écoute Surround de la DM1000. Ces fonctions permettent, dans un environnement Surround, d'écouter des mixages Surround de la DM1000 ou des sources Surround acheminées via les Slots.

Travail avec la fonction Surround Pan

A propos de la fonction Surround Pan

Surround Pan place l'image sonore dans un champ à deux dimensions grâce à un système de reproduction à plusieurs canaux. Cette fonction déplace l'image sonore vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite par rapport à la position d'écoute. Pour positionner l'image stéréo, vous disposez de la molette de paramètre, des touches [INC]/[DEC] ou du joystick.

Vous pouvez également sauvegarder les réglages Surround Pan dans une scène ou enregistrer le mouvement de l'image sonore dans des automix.

Quand le paramètre "Follow Pan" des canaux est désactivé (voyez page 75), vous pouvez acheminer les signaux vers les Bus correspondants sans tenir compte du réglage Surround Pan. Cette option est utile quand la source de signal Surround ou un retour d'effet Surround doit être assigné aux Bus.

Si "Nominal Pan" (voyez page 271) de la page "Prefer1" est coché, les canaux d'entrée se trouvant tout à fait à gauche ou à droite utilisent le niveau nominal. Si la case n'est pas cochée, le niveau nominal est majoré de "+3dB".

Remarque: Si vous désactivez la fonction "Follow Pan" sur une DM1000 dont le firmware est antérieur à la version 2.0, il se pourrait que le réglage Surround sauvegardé dans une mémoire de scène ne soit pas reproduit.

Outre un mode stéréo conventionnel, la DM1000 propose les trois modes Surround suivants:

• 3-1

Ce mode exploite les quatre canaux suivants: avant gauche, avant droite, centre et arrière (Surround).



• 5.1

Ce mode dispose de six canaux: avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit, centre et Subwoofer.



• 6.1

Ce mode comporte sept canaux au total: les six canaux du mode 5.1 plus un canal arrière central.

	Subv	woofer
Avant G	Centre	Avant D
Õ	õ	Õ
	\bigcirc	
Arrière G	Centre arrière	Arrière D

Quand vous choisissez un de ces modes Surround, chaque canal Surround est acheminé aux bus spécifiés à la page "Setup | Surr Bus" (voyez page 132).

Le tableau suivant montre les assignations par défaut des canaux Surround aux bus pour chaque mode Surround.

Surround Mode	BUS1	BUS2	BUS3	BUS4	BUS5	BUS6	BUS7
	L	R	С	S			
3-1	Avant gauche	Avant droit	Centre	Surround	—	—	—
	L	R	Ls	Rs	С	LFE	
5.1	Avant gauche	Avant droit	Arrière gauche	Arrière droit	Centre	Subwoofer	_
	L	R	Ls	Rs	С	Bs	LFE
6.1	Avant gauche	Avant droit	Arrière gauche	Arrière droit	Centre	Centre arrière	Subwoofer

Vous pouvez enregistrer chaque canal Surround dans une piste indépendante afin de conserver les réglages Surround Pan. Dans l'exemple illustré ci-dessous, chaque signal de canal en mode Surround 5.1 est enregistré dans une piste individuelle d'un enregistreur numérique multipiste.

DM1000



Astuce: Vous pouvez réglez Surround Pan de façon indépendante par rapport à la fonction Pan ou utiliser ces fonctions en tandem.

Choix et réglages des modes Surround Pan

Pour configurer l'environnement Surround, choisissez le mode Surround 3-1, 5.1 ou 6.1 de la DM1000 et branchez un système d'écoute multicanaux à la DM1000.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [PAN/SURROUND] jusqu'à ce que la page d'écran "Pan/Surr | Surr Mode" s'affiche.



1 SURROUND MODE

Ce paramètre permet de choisir un mode Surround à l'aide des boutons suivants. Le bouton activé (contrasté) indique le mode Surround sélectionné.

- **STEREO** Il s'agit du mode stéréo normal (réglage par défaut) de la DM1000.
- 3-1 Choisit le mode Surround 3-1.
- 5.1.....Choisit le mode Surround 5.1.
- **6.1**.....Choisit le mode Surround 6.1.

2 PAN/SURR LINK

Quand ce bouton est actif, les réglages Pan des canaux d'entrée et la fonction Surround Pan sont liés.

(3) SURR/BUS SETUP +

Appuyez sur cette touche pour afficher la page "Surr Bus". Cette page permet de modifier l'assignation des bus aux canaux Surround.

2 Amenez le curseur sur le bouton du mode Surround souhaité.

Quand vous déplacez le curseur sur un de ces boutons, l'écran affiche des icônes d'enceinte indiquant l'image sonore typique et l'assignation des canaux Surround aux bus.







3 Appuyez sur la touche [ENTER].

Une fenêtre vous demande de confirmer le choix du mode Surround.



- **4** Amenez le curseur sur le bouton YES puis appuyez sur la touche [ENTER]. La DM1000 active le mode Surround choisi.
- 5 Pour lier le réglage Pan des canaux d'entrée au réglage Surround Pan stéréo, amenez le curseur sur le bouton PAN/SURR LINK et appuyez sur [ENTER].
 Quand le bouton PAN/SURR LINK est actif, les réglages de position stéréo (Pan) des

canaux d'entrée modifient également le réglage Surround Pan stéréo, et vice-versa.

6 Pour changer l'assignation des canaux Surround aux bus, amenez le curseur sur le bouton SURR/BUS SETUP et appuyez sur la touche [ENTER].

La page "Setup | Surr Bus" s'affiche.



1 BUS1–BUS8

Ces paramètres définissent les canaux assignés aux bus en modes Surround 3-1, 5.1 et 6.1.

2 INIT

Ces boutons permettent de retrouver les assignations par défaut des canaux.

7 Pour modifier l'assignation, amenez le curseur sur le paramètre de bus voulu, choisissez un canal avec la molette de paramètre et appuyez sur la touche [ENTER].

Les canaux sont échangés entre le bus choisi et le bus auquel le canal affecté au bus sélectionné était affecté précédemment.

Astuce:

- Vous pouvez aussi afficher la page d'écran "Surr Bus" en appuyant sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP].
- Le choix des bus disponibles varie en fonction du mode Surround sélectionné. Exemple: en mode Surround 3-1, les bus 1–4 sont disponibles. En mode Surround 5.1, les bus 1–6 sont disponibles et en mode Surround 6.1, il s'agit des bus 1–7.
- 8 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUT PATCH] jusqu'à ce que la page "Out Patch | Slot Out" s'affiche. Vérifiez ensuite que chaque bus est acheminé au canal voulu de la carte I/O numérique.

Pour écouter les signaux acheminés à la carte I/O numérique dans un environnement Surround, servez-vous de la fonction d'écoute Surround (voyez page 138).

OUT PATCH) 0 Initial D	ata 🛛 🛛 🗖]:00:00.00
SLOT OUTPUT P	ATCH:	BUS	51
1		DT1	4
BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
(BUSS	(BUS6	(BUS7	(BUS8
(BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
(BUS5	(BUS6	(BUS7	(BUS8
1	SL0	3	4
(BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
BUSS	(BUS6	(BUS7	(BUS8
(BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
(BUS5	(BUS6	(BUS7	(BUSS)
SLOT OUT	👗 OMNI OUT 🛔	INSERT IN 🗸	DIRECT OUT

Réglages Surround Pan à l'écran

Vous pouvez aussi régler les paramètres Surround Pan de chaque canal d'entrée sur l'écran.

- 1 Vérifiez qu'un mode Surround est activé sur la DM1000 puis appuyez sur la touche [SEL] du canal dont vous voulez régler les paramètres Surround Pan.
- 2 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [PAN/SURROUND] jusqu'à ce que la page d'écran "Pan/Surr | Ch Edit" s'affiche.

La page "Ch Edit" affiche le canal d'entrée choisi, ses réglages Surround Pan ainsi que le partenaire jumelé disponible.

La page d'écran ci-dessous est affichée en mode Surround 6.1.



Voici les paramètres disponibles à cette page:

1 Schéma Surround Pan

Ce graphique représente les réglages Surround Pan dans une image à deux dimensions. La position d'écoute se trouve au centre. Un petit diamant (�) indique la position Surround Pan actuelle et un petit carré (□) la position actuelle du joystick. Vous pouvez directement régler la position Surround Pan (🔄) actuelle sur l'emplacement d'une icône d'enceinte en choisissant l'icône voulue et en appuyant sur [ENTER].

2 Motifs de trajectoire (Pattern)

Ces boutons permettent de sélectionner un parmi sept motifs de trajectoire qui déterminent la façon dont le Surround Pan se déplace quand vous actionnez la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

③FAST

Activez ce bouton pour augmenter la vitesse du contrôle Surround Pan quand vous actionnez la molette de paramètre.

(4) Paramètres des motifs de trajectoire

Utilisez ces paramètres pour peaufiner l'action d'un motif (Pattern) de trajectoire sur le Surround Pan.

- WIDTH ++Définit la largeur (gauche–droite) du motif sélectionné.
- **DEPTH** ‡Définit la profondeur (avant–arrière) du motif sélectionné.
- OFFSET ++Permet de décaler la largeur (gauche–droite) du motif sélectionné.
- **OFFSET ‡**Permet de décaler la profondeur (avant–arrière) du motif sélectionné.

5 LFE

Ce paramètre sert à régler le niveau du canal LFE ("Low Frequency Effects" ou effets basse fréquence) acheminé au subwoofer. Il est uniquement affiché en modes Surround 5.1 et 6.1.

(6) **DIV**

Détermine la façon dont le signal central est acheminé aux canaux gauche, droit et central. Cette valeur s'exprime en pourcentage (de 0 à 100%). Avec une valeur 100, le signal central n'est envoyé qu'au canal central. Avec une valeur 0, le signal central n'est envoyé qu'aux canaux gauche et droit. Avec une valeur 50, le signal central est envoyé à parts égales aux canaux gauche, droit et central. Cette commande est uniquement affichée en modes Surround 3-1 et 5.1.

6) F & R

En mode Surround 6.1, la commande DIV et remplacée à l'écran par les commandes F et R. La commande F détermine la façon dont le signal avant central est envoyé aux canaux gauche et droit et la commande R la manière dont le signal Surround arrière est acheminé aux canaux Surround gauche et droit.

7 LINK

Ce bouton est uniquement disponible en mode Surround 6.1. Quand vous activez ce bouton, les commandes F et R adoptent la même valeur et sont liées.

8 ST LINK

Activez ce bouton pour lier les paramètres Surround Pan des deux canaux d'entrée actuellement affichés (fonction Stereo Link). Vous pouvez lier les réglages Surround Pan des deux canaux, qu'ils soient ou non jumelés.

9 PATTERN

Quand vous liez des canaux d'entrée avec la fonction Stereo Link, les sept motifs ("Pattern") disponibles à cette page déterminent la manière dont le Surround Pan se déplace avec la molette de paramètre et les touches [INC]/[DEC].

Astuce: En modes Surround 3-1, 5.1 et 6.1, vous pouvez afficher la page "Pan/Surr | Ch Edit" en actionnant le joystick.

3 Choisissez l'un des sept motifs de trajectoire en activant le bouton correspondant.

Voici les motifs (Pattern) disponibles:

++ L'image sonore se déplace de gauche à droite.





 \mathbf{N}L'image sonore se déplace du canal avant gauche au canal arrière droit. Ce motif permet de peaufiner la trajectoire avec les paramètres WIDTH, DEPTH, OFFSET (\ddagger) et OFFSET (\leftrightarrow).

J

↔R 44



↔L 36

‡R36



‡F12

ì

↔R 36



↔R 8

‡F 8



‡F16



‡F16

++L 20

€ L'image sonore se déplace de gauche à droite en décrivant un arc. Ce motif permet de régler le rayon et la forme de l'arc décrit avec les paramètres WIDTH, DEPTH, OFFSET (\ddagger) et OFFSET (\leftrightarrow).



 L'image sonore se déplace d'avant en arrière en décrivant un arc. Ce motif permet de régler le rayon et la forme de l'arc décrit avec les paramètres WIDTH, DEPTH, OFFSET (‡) et OFFSET (+).



L'image sonore se déplace en décrivant un cercle ou une ellipse. Ce motif permet de régler le rayon et la forme du cercle ou de l'ellipse décrit avec les paramètres WIDTH, DEPTH, OFFSET (\$) et OFFSET (+).



- 4 Si nécessaire, précisez la trajectoire en modifiant les valeurs des paramètres WIDTH, DEPTH, OFFSET (‡) et OFFSET (↔).
- 5 Pour régler la position Surround Pan, amenez le curseur n'importe où en dehors des boîtes de paramètre et tournez la molette de paramètre.

Astuce: Vous pouvez aussi régler la position Surround Pan avec les encodeurs, à condition de leur avoir assigné les paramètres Surround Pan.

6 Pour régler la position Surround Pan avec le joystick, appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL [GRAB] (son témoin s'allume) et actionnez le joystick.

Cette méthode permet de modifier rapidement et directement la position des icônes Surround Pan (�). Même si le témoin de la touche [GRAB] est éteint, vous pouvez activer automatiquement la touche [GRAB] en amenant le petit carré (□) sur le petit diamant (�).

Vous pouvez désactiver cette fonction du joystick avec le réglage Joystick Auto Grab des préférences (voyez page 272) à la page "Setup | Prefer1".

7 Pour lier les réglages Surround Pan de deux canaux affichés à cette page, activez le bouton ST LINK.

La boîte de paramètre PATTERN en dessous du bouton ST LINK permet de définir le déplacement des Surround Pan liés.



Le tableau ci-dessous montre la manière dont les images sonores de deux canaux liés se déplacent selon les motifs de trajectoire (Pattern). Les lignes continues indiquent le mouvement du canal sélectionné et les lignes en pointillés le mouvement du partenaire lié.

Remarque: Vous pouvez enregistrer les déplacements des canaux liés dans un automix. Cela vous permettra de déplacer l'image sonore des deux canaux en reproduisant les données de cet automix.

8 Vous pouvez afficher les paramètres Surround Pan de plusieurs canaux en choisissant la page "Pan/Surr | Surr1-16", "Surr17-32" ou "Surr33-48" avec la touche [PAN/SURROUND].

Chacune de ces pages affiche et permet d'éditer les réglages Surround Pan de 16 canaux.



(1) Graphiques Surround Pan

Ces graphiques affichent les motifs de trajectoire et positions Surround Pan actuelles des canaux d'entrée. Amenez le curseur sur le graphique du canal voulu et réglez les paramètres Pan Surround de la trajectoire choisie avec la molette de paramètre. Lorsque le témoin de la touche [GRAB] est allumé, vous pouvez vous servir du joystick pour régler la position Surround Pan du canal d'entrée actuellement sélectionné.

Pour afficher la page "Ch Edit" du canal sélectionné, appuyez sur la touche [ENTER] quand le curseur se trouve sur le graphique.

2 Boîte de paramètre ++

Cette boîte de paramètre permet de déplacer le réglage Surround Pan du canal choisi à gauche et à droite.

③ Boîte de paramètre ‡

Cette boîte de paramètre permet de déplacer le réglage Surround Pan du canal choisi vers l'avant et vers l'arrière.

Ecoute Surround (Surround Monitor)

A propos de l'écoute Surround

La DM1000 propose des fonctions d'écoute Surround complètes permettant d'écouter, dans l'environnement optimum, les sources Surround des bus ou transmises au Slot 1 ou 2. Vous disposez notamment de fonctions de réduction (permettant d'écouter les signaux sur un nombre réduit de canaux) et de réglages fins des signaux de canaux Surround destinés à adapater les réglages à la configuration d'écoute.

Les fonctions d'écoute Surround proposent aussi un **oscillateur** destiné à tester les enceintes, une fonction **Monitor Matrix** pour réduire le nombre des canaux, une fonction **Bass Management** pour optimaliser les signaux des canaux selon l'environnement d'écoute et une fonction **Monitor Alignment** dotée de réglages Attenuator et Delay individuels pour chaque enceinte.



Pour pouvoir écouter le signal Surround Monitor sur un système Surround, vous devez brancher le système en question aux connecteurs de sortie de la DM1000 et assigner ensuite les signaux Surround Monitor à ces connecteurs.

Exemple: si vous avez branché un système Surround à un connecteur OMNI OUT, appuyez sur la touche [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page "Out Patch | OMNI Out" s'affiche. Cette page permet d'assigner le canal Surround (indiqué à l'écran par "SURR XXX", "XXX" correspondant au nom du canal) au connecteur OMNI OUT correspondant.



L'exemple illustré ci-dessous montre des signaux Surround Monitor 5.1 assignés aux connecteurs OMNI OUT 1–6.

Choisissez la source de signal d'écoute Surround avec les deux touches suivantes de la section MONITOR en face avant. Si la case MIX MONITOR SOURCES de la page "Monitor | Surround" est cochée, vous pouvez aussi activer les deux boutons.

• Touche [BUS]

Cette touche choisit les bus assignés aux canaux Surround comme source d'écoute. Activez cette touche pour vérifier l'impact des réglages Surround Pan et de l'effet Surround ou pour écouter le mélange Surround actuellement enregistré par un dispositif numérique multipiste.

MONITOR

• Touche [SLOT]

Cette touche permet de choisir les entrées de Slot 1 ou 2 comme signal d'écoute. Activez cette touche pour écouter le mélange Surround d'un enregistreur multipiste connecté.

La commande MONITOR [MONITOR LEVEL] en face avant sert à régler le niveau d'écoute Surround Monitor.

Remarque: Si vous activez la touche [BUS] quand le mode Surround est sur Stereo, les signaux du bus stéréo sont assignés à l'écoute Surround Monitor.

Réglages élémentaires d'écoute Surround

Vous pouvez régler les paramètres de base pour l'écoute Surround, notamment les réglages **Monitor Matrix**, **Bass Management** et **Monitor Alignment**.

Pour ce faire, appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Monitor | Surr Setup" s'affiche.



Cette page affiche les réglages de base dans la section MONITOR FLOW (1).

SURR. MODE

Indique le mode Surround en vigueur. (Cette page ne permet de pas de changer de mode Surround).

Remarque: Si vous choisissez "6.1" comme mode Surround et "6.1" pour Monitor Matrix sur une DM1000 avec un firmware antérieur à la version 2.0, une DM1000 avec la version 2.0 pourrait être incapable de restituer cette configuration d'écoute.

MONITOR MATRIX

Ce paramètre permet de choisir un mode Surround pour le système d'écoute Surround. Par défaut, ce paramètre est réglé sur le même mode que SURR. MODE. Vous pouvez cependant choisir tout autre mode comportant moins de canaux que le mode actuel. Cette fonction est par exemple utile pour écouter une source Surround 5.1 sur un système stéréo.

Surround Mode	ST	3-1	5.1	6.1
STEREO	0	—	—	_
3-1	0	0	_	_
5.1	0	0	0	_
6.1	0	0	0	0

Le choix des modes disponibles varie en fonction du mode Surround sélectionné.

Quand vous changez de mode Monitor Matrix dans la boîte de paramètre MONITOR MATRIX, la zone en dessous de la section MONITOR FLOW affiche le schéma de la matrice choisie ainsi que des boîtes de paramètre ATT permettant d'atténuer le signal de chaque canal. Si nécessaire, réglez l'atténuation.

Remarque: Si vous choisissez le mode "3-1 Monitor Matrix", veillez à spécifier une valeur correspondant à l'un des trois paramètres d'atténuation suivants:

- ATT1 pour 3-1 SURR.
- ATT4 pour 5.1 SURR.
- ATT5 pour 6.1 SURR.

Cette atténuation n'est pas utilisée lors de la redistribution de signaux (downmix): elle renvoie uniquement au niveau d'écoute pour les canaux Ls, Rs, Ls2 et Rs2.



Le schéma suivant illustre un exemple en mode Surround Monitor 5.1 et en mode Monitor Matrix 3-1.

Remarque: Vous pouvez assigner les canaux de la matrice Surround Monitor aux connecteurs de sortie.

BASS MANAGEMENT

Vous pouvez choisir un des huit modes Bass Management prédéfinis pour régler les paramètres de filtre et d'atténuation de chaque canal d'écoute Surround. Voici les réglages préprogrammés:

	Présélections	Paramètre				
N°	Nom	HPF 1, 2, 3	LPF1	LPF2	ATT 1 & 2	AMP
1	DVD LFE80Hz	80–12	80–24	80–24	0	10
2	DVD LFE120Hz	80–12	120–42	80–24	0	10
3	Movie LFE80Hz	80–12	80–24	80–24	-3	10
4	Movie LFE120Hz	80–12	120–42	80–24	-3	10
5	Bypass	THRU	THRU	MUTE	0	0
THXD	THX DVD	80-12L	120-42	80-24L	0	10
THXF	THX Movie	80-12L	120-42	80-24L	-3	10
тнхм	THX Music	80-12L	120-42	80-24L	0	10

ATT1: Règle la différence de niveau entre les enceintes LR et LsRs.

ATT2: Règle la différence de niveau entre les enceintes C et Bs.

AMP: Corrige le niveau du canal LFE.

HPF1-3: Atténue les graves de sorte que la plage de fréquences des enceintes exclue les signaux destinés au subwoofer.

HPF1-2: Atténue les aigus de sorte que la plage de fréquences du subwoofer exclue les signaux destinés aux autres enceintes.

Remarque:

- Si vous choisissez le réglage THXD ou THXF, vous ne pouvez pas éditer les paramètres.
- Si vous choisissez le réglage THXM, vous pouvez régler AMP sur "10dB" ou "0dB". Les autres paramètres ne peuvent cependant pas être édités.

Paramètre	Plage de réglage
HPF 1, 2, 3	THRU, 80-12, 80-12L, 80-24, 80-24L
LPF1	THRU, 80-24, 80-24L, 120-42
LPF2	THRU, 80-24, 80-24L, MUTE
ATT 1 & 2	0 à -12 dB (pas de 1 dB)
AMP	0 à +12 dB (pas de 1 dB)

Voici les plages de réglage disponibles pour les paramètres Bass Management:

Les valeurs HPF 1, 2, 3 et LPF 1 & 2 désignent une fréquence de coupure et une réponse de filtre. Exemple: "80-12" correspond à une fréquence de coupure de 80 Hz et à une réponse de filtre de –12 dB/octave. "L" désigne un filtre Linkwitz. Les autres filtres sont des Butterworth.

A propos des réglages d'usine

(1) DVD LFE80Hz

Ce réglage convient pour des productions de DVD vidéo. La bande du canal LFE va jusqu'à "80Hz". Pour tirer un maximum de ce préréglage, il est conseillé d'utiliser un dispositif externe qui filtre la source LFE maître au moyen d'un LPF (fc= 80Hz, -24dB/oct.).

Pour l'audition des DVD audio ou SACD, réglez le niveau LFE (AMP) sur "0dB" et LPF (LPF1) sur "THRU" si vous n'êtes pas satisfait du résultat.

Sur certains lecteurs de DVD et décodeurs, le niveau de sortie du canal LFE est peut-être déjà réglé sur "+10dB". Dans ce cas, réglez le niveau LFE (AMP) sur "0dB".

(2) DVD LFE120Hz

Ce réglage convient également pour des productions de DVD vidéo. Bien que pratiquement identique à celui de la mémoire (1), ce préréglage utilise une bande LFE allant jusqu'à 120Hz. Utilisez ce préréglage pour des DVD vidéo dont le canal LFE s'étend jusqu'à 120Hz.

(3) Movie LFE80Hz

Bien que pratiquement identique à celui de la mémoire (1), ce préréglage règle le niveau des canaux surround sur "-3dB" lorsque vous choisissez le mode Monitor Matrix "5.1" ou "6.1". Ce réglage convient pour des productions de bandes sonores.

Pour tirer un maximum de ce préréglage, il est conseillé d'utiliser un dispositif externe qui filtre la source LFE maître au moyen d'un LPF (fc= 80Hz, -24dB/oct.).

(4) Movie LFE120Hz

Bien que pratiquement identique à celui de la mémoire (2), ce préréglage règle le niveau des canaux surround sur "-3dB" lorsque vous choisissez le mode Monitor Matrix "5.1" ou "6.1". Ce réglage convient pour des productions de bandes sonores.

(5) Bypass

Convenant pour la gestion du grave, ce préréglage contourne aussi tous les paramètres, tels que le niveau LFE & LPF, le niveau des canaux surround etc.

Si vous souhaitez uniquement couper la gestion du grave, choisissez un autre préréglage et désactivez-en le bouton BASS MANAGEMENT ON/OFF.

■ Préréglages THX:

Les préréglages suivants ont été approuvés par THX[™] Ltd. pour l'utilisation dans des studios certifiés THX pm3^{™*}. Ils proposent des paramètres adaptés à la reproduction de sources audio multi-canaux par le biais de systèmes avec gestion du grave ainsi que de systèmes grand public avec caisson de grave en satellite.

* L'utilisation d'un préréglage THX ne signifie pas qu'un tel studio puisse s'appeler "studio certifié THX pm3". Le programme de certification de studios THX pm3 se base sur des critères de conception et de performances servant à créer un environnements calibré pour une restitution sonore et visuelle parfaite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web THX (http://www.thx.com).

[THXD] THX DVD

Ce réglage a été développé pour des productions de DVD vidéo. Servez vous-en pour mixer et/ou auditionner des sources audio qui ne sont pas destinées à des salles de cinéma. Vous ne pouvez pas éditer les paramètres.

[THXF] THX Film

Ce réglage a été développé pour des pré-productions de bandes sonores. Servez vous-en pour mixer et/ou auditionner des sources audio destinées à des salles de cinéma (le prémixage d'un film, par exemple). Vous ne pouvez pas éditer les paramètres.

[THXM] THX Music

Ce réglage a été développé pour des productions de DVD musicaux. Servez vous-en pour mixer et/ou auditionner des sources audio multi-canaux (DVD audio ou SACD, par exemple). Seul un paramètre peut être édité. Le gain du LFE (AMP) peut être réglé sur "+10dB" (défaut) ou "0dB". Choisissez le niveau en fonction du support final. Attention: Sur certains lecteurs de DVD et/ou décodeurs, le niveau de sortie du canal LFE est peut-être déjà réglé sur "+10dB". Choisissez "0dB" uniquement si le public ciblé (cinéma à domicile etc.) a l'habitude de régler le gain du canal LFE à "0dB". Dans les autres cas, il vaut mieux utiliser le réglage par défaut. Les schémas suivants montrent les configurations Bass Management pour chaque réglage Monitor Matrix, avec fonction Bass Management active (ON) et coupée (OFF).







3-1 ON

BASS MANAGEMENT
L HPF1 L R HPF1 R Ls HPF2 Ls Rs HPF2 Rs C HPF2 SW
HPF1 HPF2 HPF3 LPF2 (80-12) 80-12) 80-24)

3-1 OFF











ST ON



ST OFF


• MONITOR ALIGNMENT

Cette fonction permet de régler les paramètres Attenuator et Delay pour chaque canal d'écoute Surround. Elle sert surtout à aligner les différentes enceintes en atténuant/accentuant ou en retardant certains signaux.

Amenez le curseur sur le paramètre ATT ou DLY de la section MONITOR FLOW. Le schéma MONITOR ALIGNMENT est affiché en dessous de cette section.



Amenez le curseur sur une boîte de paramètre ATT ou DLY et éditez la valeur en question. La plage de réglage des paramètres ATT va de $-\infty$ dB ou de -12.0 dB à +12.0 dB par pas de 0,1 dB. Le paramètre DLY permet d'insérer un retard compris entre 0.00 et 30.0 msec par pas de 0,02 msec.

Remarque:

- Ces réglages n'ont d'effet que sur les signaux d'écoute et n'affectent pas les signaux des bus normaux.
- Si Surround Mode et Monitor Matrix sont réglés sur "6.1", vous devez aussi effectuer les réglages décrits plus haut.

Astuce: Vous pouvez mémoriser ces réglages dans la bibliothèque d'écoute Surround (Surround Monitor Library). Voyez page 190 pour en savoir plus.

Régler le niveau du système d'écoute (Monitor Level)

- **1 Réglez le niveau d'écoute avec la commande MONITOR [MONITOR LEVEL].** Cette commande modifie le niveau d'écoute de tous les canaux à la fois.
- 2 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Monitor | Surround" s'affiche.

Cette page permet d'isoler (Solo) ou d'étouffer (Mute) les canaux d'écoute Surround, de sauvegarder le réglage de la commande [MONITOR LEVEL] et de choisir la source d'écoute.



(1) Section MUTE/SOLO

Cette section permet d'activer/de couper les fonctions Mute/Solo des canaux d'écoute Surround pour chaque bus.

- Boutons 🖪 Ces boutons servent a activer/couper le son des enceintes. Les indicateurs de niveau liés aux icônes d'enceinte affichent le niveau des bus en question.

2 Section SETTING

MIX MONITOR SOURCESLorsque cette case est cochée, vous pouvez activer les boutons [BUS] et [SLOT] pour choisir ces deux sources d'écoute.
SLOT 1 & 2.....Ces boutons permettent de choisir le Slot dont les entrées doivent être écoutées quand vous appuyez sur la touche [SLOT]. Si vous activez les boutons 1 et 2, les signaux des deux Slots sont produits simultanément.
C-R TO MONITOR L/R.....Quand ce bouton est actif, les canaux gauche et

③ Section STATUS

Cette section permet de régler les niveaux d'écoute des canaux Surround Monitor actuellement sélectionnés.

SURROUND MODECe paramètre affiche le mode Surround actuellement sélectionné.

droit Surround Monitor sont envoyés aux

enceintes Control Room Monitor.

- MONITOR LEVEL......Ce paramètre affiche le niveau d'écoute Surround Monitor actuel.
- SET SPL85......Ce bouton permet de calibrer le réglage de niveau de la commande [MONITOR LEVEL] sur "85 dB SPL", la valeur standard au cinéma pour enceintes surround, et de sauvegarder le réglage.
- SNAP TO SPL85.....Activez ce bouton pour initialiser le réglage de la commande [MONITOR LEVEL] à la valeur mémorisée avec le bouton SET SPL85.

Remarque: Les fonctions Mute et Solo du mode Surround Monitor retrouvent leurs réglages par défaut quand vous changez de mode Surround.

3 Amenez le curseur sur le bouton SET SPL et appuyez sur la touche [ENTER] pour l'activer.

Le réglage de niveau de la commande [MONITOR LEVEL] est calibré sur 85 dB SPL et est mémorisé.

Si vous sauvegardez ainsi la valeur de niveau standard au cinéma, que vous amenez le curseur sur le bouton SNAP TO SPL85 et que vous appuyez sur la touche [ENTER], vous retrouverez toujours la valeur mémorisée, même si vous avez réglé la commande [MONI-TOR LEVEL].

Astuce: Quand le bouton SET SPL est actif, la valeur standard (85.0 dB) affichée dans la boîte MONITOR LEVEL est appliquée au réglage mémorisé pour la commande [MONITOR LEVEL].

Utilisation de l'oscillateur pour l'écoute Surround

La DM1000 contient un oscillateur qui peut servir à vérifier le signal et le son des enseintes surround. Vous pouvez envoyer le signal de l'oscillateur à certaines enceintes ou successivement à chaque enceinte. Cette fonction permet par exemple de vérifier la balance de niveau et la phase des enceintes Surround.

Astuce: Cet oscillateur n'est disponible que pour la fonction Surround Monitor.

1 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Monitor | Surr Setup" s'affiche.

La section SPEAKER SETUP permet d'activer/ de couper l'oscillateur et de choisir la destination du signal.



(1) SPEAKER SETUP

Choisissez ici la forme d'onde de l'oscillateur et les enceintes auxquelles le signal de l'oscillateur est transmis.

- OSC. Ce paramètre spécifie la forme d'onde de l'oscillateur.
- ON/OFF Ce bouton permet d'activer et de couper l'oscillateur.
- ROTATE Quand ce bouton est actif, le signal de l'oscillateur est reproduit tour à tour par chaque enceinte, à intervalle de cinq secondes (3 secondes de signal et 2 secondes de pause).
- Boutons 🖪 (d'enceintes).....Servez-vous de ces boutons pour activer/couper l'oscillateur pour chaque enceinte.
- Description (de phase du SW).....Ce bouton permet d'inverser la phase du signal transmis au subwoofer (SW).
- 2 Vérifiez que le bouton (🖪) de l'enceinte sur laquelle vous voulez produire le signal de l'oscillateur est activé.

Si ce bouton est désactivé, amenez le curseur dessus et appuyez sur la touche [ENTER] pour l'activer.

- 3 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre OSC. et choisissez une des formes d'onde suivantes pour l'oscillateur avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
 - PINK NOISE Bruit rose
 - 500–2 kH..... Bruit rose passant par un filtre BPF de 500 Hz à 2 kHz
 - 1 kHz Sinusoïde de 1 kHz
 - 50 Hz..... Sinusoïde de 50 Hz
- 4 Amenez le curseur sur le bouton ON/OFF et appuyez sur la touche [ENTER] ou les touches [INC]/[DEC] pour activer l'oscillateur.

L'enceinte choisie à l'étape 2 reproduit le signal de l'oscillateur. Si nécessaire, réglez la balance entre les enceintes dans la section MONITOR ALIGNMENT de la page "Surr Setup" (voyez page 145).

Assignation des entrées Slot aux canaux Surround

Voici comment assigner les entrées Slot individuelles aux divers canaux d'écoute Surround.

- 1 Vérifiez que vous avez choisi le même mode Surround sur la DM1000 et sur la source d'écoute.
- 2 Appuyez sur la touche MONITOR [SLOT].

L'entrée Slot 1 ou 2 est choisie comme source d'écoute Surround.

3 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Monitor | Surr Patch" s'affiche.

Cette page permet de régler l'assignation d'entrée Slot aux canaux d'écoute Surround.

<u>Mon</u> St-L	<u>i tor</u> -St	00 Ini	tial D a name	ata B 01 5.1 488		00:00	.00
SURRC	UND MOI	NITOR PAT	CH.)				
		SURRO	UND MOI	NITOR PA	тсн		
		LR	Ls Rs	C LFE		LEVEL	
	SLOT1		Ð	\square	$\mathbb{E} \mathbb{E} $	<u>()</u> dB	
	SLOT2	\square	Ð	\square	ΞŒ	<u>()</u> dB	
. .	JRR PAT	CHA SURR	LIB 🛔				

4 Amenez le curseur sur le paramètre de l'assignation à modifier et affectez l'entrée Slot au canal d'écoute Surround avec la molette de paramètre.

Si vous ne souhaitez assigner aucun canal, choisissez "–".Réglez tous les canaux dont vous n'avez pas besoin sur "–".

5 Si nécessaire, amenez le curseur sur la boîte de paramètre LEVEL et réglez simultanément le niveau d'écoute des Slot avec la molette de paramètre.

Vous pouvez régler le niveau des signaux d'écoute entre -96 dB et +12 dB.

6 Appuyez sur la touche MONITOR [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Monitor | Surround" s'affiche.

La section SETTING de la page "Surround" (voyez page 146) permet de définir l'entrée Slot à écouter.

7 Amenez le curseur sur le bouton SLOT 1 ou 2 de la section SETTING et appuyez sur la touche [ENTER] pour choisir l'entrée Slot à écouter.

Vous pouvez à présent écouter la source d'entrée Slot choisie avec la fonction Surround Monitor.

Astuce: Vous pouvez assigner un canal de source Surround à chaque mode Surround.

12 Grouper des canaux & lier des paramètres

Cette section décrit comment grouper des curseurs ou des touches [ON] afin de piloter simultanément plusieurs canaux et comment lier les paramètres d'égalisation ou de compresseur de plusieurs canaux pour une action combinée.

Grouper & lier

La DM1000 vous permet de grouper les curseurs ou touches [ON] de plusieurs canaux d'entrée ou de sortie (bus 1–8, bus Aux 1–8) et de lier les paramètres d'égalisation ou de compression.

Voici les éléments que vous pouvez grouper ou lier pour les canaux d'entrée ou les canaux de sortie.

• Groupe de curseurs

Vous pouvez regrouper les curseurs des canaux d'entrée ou des canaux de sortie. Il y a huit groupes de curseurs de canaux d'entrée et quatre groupes de curseurs de canaux de sortie. Quand des curseurs de canaux sont groupés, il suffit d'en manipuler un seul pour contrôler le niveau de tous les canaux du groupe tout en conservant les rapports de niveau entre les canaux.

La DM1000 propose en outre une fonction "Fader Group Master" permettant de régler le niveau global de tous les canaux d'un groupe de curseurs en conservant la balance entre chaque canal.

• Groupe d'étouffement (Mute)

Vous pouvez regrouper les touches [ON] des canaux d'entrée ou des canaux de sortie. Il y a huit groupes d'étouffement ou "Mute" pour les canaux d'entrée et quatre groupes d'étouffement pour les canaux de sortie. Quand les touches [ON] sont groupées, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche [ON] du groupe pour activer ou couper tous les canaux regroupés. Un groupe Mute peut contenir des canaux qui sont activés et d'autres qui sont étouffés. Dans ce cas, les canaux du groupe sont activés ou coupés quand vous enfoncez n'importe quelle touche [ON] du groupe.

De plus, la DM1000 propose une fonction "Mute Group Master" avec un bouton Master Mute permettant d'étouffer et d'activer tous les canaux d'un groupe Mute.

• Groupe d'égaliseurs (EQ Link)

Vous pouvez grouper les paramètres d'égalisation des canaux d'entrée ou des canaux de sortie. Vous disposez de quatre groupes d'égaliseurs pour les canaux d'entrée et de quatre groupes d'égaliseurs pour les canaux de sortie.

Tous les canaux au sein d'un groupe d'égaliseurs partagent les mêmes réglages d'égalisation. Ainsi, quand vous changez la valeur d'un paramètre d'égalisation pour un des canaux groupés, ce réglage se répercute sur tous les autres canaux liés.

Groupe de compresseurs (Compressor Link)

Vous pouvez aussi grouper les paramètres de compression des canaux d'entrée ou des canaux de sortie. Vous disposez de quatre groupes de compresseurs pour les canaux d'entrée et de quatre groupes de compresseurs pour les canaux de sortie.

Tous les canaux au sein d'un groupe de compresseurs partagent les mêmes réglages de compression. Ainsi, quand vous changez la valeur d'un paramètre de compression pour un des canaux groupés, ce réglage se répercute sur tous les autres canaux liés. 12

Travail avec les groupes Fader et les groupes Mute

Suivez les étapes ci-dessous pour grouper des curseurs ou touches [ON] de plusieurs canaux d'entrée ou canaux de sortie (bus 1–8, bus Aux 1–8).

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes contenant le groupe et les canaux voulus s'affiche.

- Page "Fader1-32"
- Page"Fader33-48"

Ces pages permettent de constituer des groupes de curseurs (A–H) pour les canaux d'entrée 1–48.

- Page "Out Fader"

Cette page sert à constituer des groupes de curseurs (Q–T) pour les bus (1–8) et bus Aux (1–8).

• Page "Fader1-32"

<u>Pf</u> () 	371 -	<u>Gr</u> Ch	<u>UP</u> 1	0	0) @	ni t an	tial	0)at	a 6.	[1 96	3			00:0	0.00
0.11	ŧΡU	Т	СН	1-3	32 F	ΆD	ER	G	ROUP	1] []	NPI	JТ	FADER	MASTER
<u></u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ENABLE	MASTER
A																	Ĥ	(0dB)
в																	в	(0dB)
C																	C	(ØdB)
D																	D	(ØdB)
Е																	Е	ØdB
F																	F	ØdB
G																	G	ØdB
н																	н	ØdB
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	ENABLE	MASTER
A																	A	(0dB)
в																	в	(0dB)
С																	С	(0dB)
D																	D	(0dB)
Е																	Е	(0dB)
F																	F	(0dB)
G																	G	(0dB)
н																	н	(0dB)
	8		IN	PUT		ä.	0	UT	PUT	1	B. F	AD	ER1-	-32	2 k	FF	DER33-	48 🛍 🕨 🛙

- Page "Mute1-32"
- Page "Mute33-48"

Ces pages permettent de constituer des groupes Mute (I–P) respectivement pour les canaux d'entrée 1–32 et 33–48.

- Page "Out Mute"

Cette page sert à constituer des groupes Mute (U–X) pour les bus (1–8) et bus Aux (1–8).

•	Page	"Mute1-32"
---	------	------------

DC			en	IID		~				-		_		- 1				
11		24	<u>on</u>	<u>ur</u>	{()	С	L	ni 1	tiai	L	Jat	a		8	П		:00:0	
	H,	-	υH	1		<u> </u>	18	DIT				Б.	1 96	К	_			
ΞIΝ	IPU	IT	CH	1-3	32 M	IUT	E	GRO	DUP:					11	NPI	JТ	MUTE M	ASTER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ENABLE	MASTER
	•••					•••				•••				•••			1	MUTE
J																	J	MUTE
к																	К	MUTE
L																	L	MUTE
м																	м	MUTE
N																	N	MUTE
0																	0	MUTE
Р																	P	MUTE
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	ENABLE	MASTER
										•••				•••			1	MUTE
J																	- J	MUTE
к																	ĸ	MUTE
L																	L	MUTE
м																	м	MUTE
Ν																	N	MUTE
0																	0	MUTE
Р																	P	MUTE
8 🔹	8	MU	JTE	1-:	32	å (101	re3	3-48	37	ä. (DUT	FAD	DEI	RÅ	٤ (DUT MUT	E ∭ ▶I

2 Pour choisir un groupe, appuyez sur la touche du curseur vers le haut (▲) ou vers le bas (♥).

<u>Pf</u> 0	11 F :H1	370 -	<u>gri</u> Ch	<u>UP</u> 1	0	С) E	nit Mi	ial	۵	lat	a 6.	[1 96				:00:0	0.00
ΞN	IPU	т	СН	1-3	2 F	AD	ER	GF	30UP	1]	NPI	JT	FADER	MASTER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ENABLE	MASTER
A	•••					•••				•••	•••			•••			Ĥ	(<u>ØdB</u>)
В																	в	(ØdB)
С																	C	(0dB)
ъ																	D	(ØdB)
Е																	Е	(ØdB)
F																	F	(ØdB)
G																	G	(ØdB)
н																	н	(ØdB)
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	ENABLE	MASTER
A	•••									•••				•••			A	()
в																	в	(ØdB)
С																	C	(ØdB)
D																	D	(ØdB)
Е																	Е	(0dB)
F																	F	(0dB)
G																	G	(0dB)
н																	н	(0dB)
	8		INF	PUT		ä.	0	UTF	PUT	ł	ΙF	AD	ER1-	-32	2 🖁	FF	ADER33-	48 🖉 🕨 🛙

Exemple: le groupe Fader C est sélectionné.

3 Appuyez sur la touche [SEL] du canal que vous voulez ajouter au groupe.

Le canal choisi est repéré par " • " et est ajouté au groupe en question.

Exemple: Les canaux d'entrée 1–6 et 13–14 ont été ajoutés au groupe Fader C.



Astuce:

- Si vous ajoutez un canal jumelé à un groupe, son partenaire est automatiquement inclus dans le groupe.
- Vous pouvez aussi choisir un canal d'une autre couche en changeant de couche.

4 Appuyez sur la touche [SEL] de tout autre canal à inclure dans le groupe.

Le niveau relatif des curseurs pour les canaux groupés est déterminé par la position des curseurs lors de l'ajout des canaux au groupe.

En outre, le statut actif/coupé des canaux groupés dépend du réglage de la touche [ON] lors de l'ajout des canaux au groupe.

5 Pour activer ou couper un groupe, amenez le bouton correspondant dans la colonne ENABLE et appuyez sur la touche [ENTER].

Quand le bouton Enable du groupe est désactivé, le groupe en question est temporairement annulé.

6 Pour utiliser un groupe Fader, actionnez un curseur du groupe en question.

Remarque:

- Pour modifier l'équilibre de niveau relatif entre les canaux d'un groupe quand cette page est affichée, désactivez d'abord le bouton Enable ou retirez les canaux dont vous voulez modifier le niveau du groupe.
- Dans les autres pages, maintenez enfoncée la touche [SEL] des canaux voulus afin de les extraire de leur groupe et changez ensuite l'équilibre de niveau.

7 Pour utiliser un groupe Mute, actionnez une touche [ON] du groupe en question.

Tous les canaux du groupe adoptent alors leur statut actif/coupé respectif.

Remarque:

- Quand un groupe Mute est actif, vous ne pouvez pas activer ou couper de sous-groupe des canaux groupés.
- Pour activer ou couper un sous-groupe des canaux groupés, désactivez d'abord le bouton Enable ou retirez les canaux à activer/couper du groupe.

Utilisation des groupes de curseurs (Master)

La fonction "Fader Group Master" de la DM1000 permet de modifier le niveau de tous les canaux d'un groupe tout en conservant la balance entre chaque canal. Cette fonction est comparable au travail avec des groupes VCA sur une console de mixage analogique. Tant que cette fonction est active, la manipulation des curseurs de canaux n'affecte pas les niveaux des canaux au sein du groupe de curseurs assigné.

1 Après avoir effectué l'étape 5 sous "Travail avec les groupes Fader et les groupes Mute", page 152, utilisez les touches du curseur pour choisir la case INPUT FADER MASTER ou OUTPUT FADER MASTER puis appuyez sur [ENTER] pour activer la fonction "Fader Group Master".

<u>Pf</u> 0) 	371 -	<u>GR</u> CH	<u>UP</u> 1	0	C) I	ni i an	tial	C)at	a 6.	1 96				:00:0	10.00
ΞN	IPU	ΙT	CH	1-3	32 F	- AD	ER	G	ROUP]			X	1 11	NPI	JΤ	FADER	MASTER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ENABLE	MASTER
A	۲							•••		•••				•••			Ĥ	0dB
в					۲	۲											в	(ØdB
С		۲	۲	۲					۲	۲	۲	۲					C	(ØdB
D													۲	۲	۲	۲	D	(ØdB
Е										•••							Е	(ØdB
F																	F	(ØdB
G																	G	(ØdB
н																	н	(ØdB
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	- 29	30	31	32	ENABLE	MASTER
A			۲	۲			۲	۲	۲	۲	۲	۲		•••			A	0dB
в					۲	۲											в	(ØdB
С										•••							C	(ØdB
D																	D	(ØdB
Е																	Е	(ØdB
F																	F	(ØdB
G																	G	(ØdB
н																	н	(ØdB
	8		IN	PUT		ä.	0	UT	PUT	7	а г	AD	ER1	-32	z 🛔	F	ADER33-	-48 📖 🕨

2 Quand cette case de sélection est cochée, vous pouvez régler le niveau du groupe (tous les canaux assignés) dans la colonne Master.

Quand la colonne Master est sélectionnée, vous pouvez activer et couper alternativement les groupes de curseurs des canaux avec la touche [ENTER].

Vous pouvez aussi effectuer ces réglages à la page "In Master" ou "Out Master" (voyez ci-dessous).

3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [GROUP] jusqu'à ce que la page "Group | In Master" ou "Group | Out Master" s'affiche.



- 4 Sélectionnez le paramètre à modifier avec les touches du curseur et réglez sa valeur avec la molette de paramètre, les touches INC/DEC ou [ENTER].
 - INPUT/OUTPUT FADER MASTER...... Quand cette case est cochée, vous pouvez
 - régler les niveaux maîtres des groupes de curseurs. Le niveau résultant des canaux assignés correspond alors à la somme de leurs valeurs Fader et de la valeur Group Master. ALL NOMINAL..........Ce bouton ramène les niveaux maîtres de tous les groupes de curseurs à la valeur nominale. ON/OFF..........Permet d'activer/de couper le groupe de curseurs d'entrée correspondant. Cette fonction correspond à l'étouffement VCA sur une console de mixage analogique. CurseursCes curseurs règlent le niveau maître des groupes de curseurs. Quand le niveau est réglé sur "0.0dB", le symbole de curseur est affiché en contrasté. Pour régler un curseur sur "0.0 dB", appuyez simplement sur la touche [ENTER].

Vous pouvez aussi piloter les paramètres via les bandes de canaux de la surface de contrôle. Pour cela, vous devez les affecter au préalable à la couche de mixage "User Assignable Layer" du groupe "Remote". Pour en savoir plus sur la couche "User Assignable", voyez page 276.

- EncodeursLes encodeurs ne sont pas disponibles.
- Touches [AUTO]Elles permettent d'activer et de couper la fonction Fader Group Master et de régler le niveau Master pendant un automix.
- Touches [SEL].....Elles permettent d'amener le curseur sur le groupe de curseurs voulu à la page "In Master" ou "Out Master".
- Touches [SOLO].....Ces touches permettent d'activer et de couper la fonction Solo pour chaque groupe de curseurs. Vous pouvez isoler ou couper tous les canaux du groupe en question.
- Curseurs de canaux Les curseurs de canaux permettent de régler le niveau maître de chaque groupe de curseurs.

Utilisation de Mute Group Master

Outre la fonction "Mute Group" servant à lier la manipulation des touches [ON], la DM1000 propose une fonction "Mute Group Master" avec un bouton Master Mute permettant d'étouffer et d'activer tous les canaux d'un groupe Mute (tout comme sur une console de mixage analogique). Tant que cette fonction est active, les touches [ON] des canaux groupés fonctionnent de manière indépendante.

1 Après avoir effectué l'étape 5 sous "Travail avec les groupes Fader et les groupes Mute", page 152, utilisez les touches du curseur pour choisir la case INPUT MUTE MASTER ou OUTPUT MUTE MASTER puis appuyez sur [ENTER] pour activer la fonction "Fader Group Master".

<u>Pf</u>	111 2111	<u>37</u> 3-1	<u>GR</u> Ch	<u>UP</u> 8	10	C) <mark> </mark>	ni t Mi	tial	C)at	a 6.	1 96				:00:(30.00
<u>C I N</u>	1PL	IT	CH	1-:	32 1	1UT	E	GR	DUP:				×	11	NPI	JΤ	MUTE	MASTER
<u></u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ENABLI	E MASTER
1	۲	۲	۲	۲													1	MUTE
J						۲	۲	۲									J	MUTE
к													۲	۲	۲	۲	к	MUTE
L									۲	۲	۲	۲					L	MUTE
м																	м	MUTE
N																	N	MUTE
0																	0	MUTE
P																	Р	MUTE
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	- 29	30	31	32	ENABL	E M <mark>ASTER</mark>
1																	1	MUTE
J																	J	MUTE
к																	к	MUTE
L																	L	MUTE
м																	м	MUTE
N																	Ν	MUTE
0																	0	MUTE
Р																	P	MUTE
1	18.	мυ	ле	1-	32 ,	<u>ل</u> اً:	101	re3	3-48	81	ä. C	DUT	FA	DEI	R	i (DUT MU	ITE 📓 🕨

2 Quand la case de sélection "Mute Master" est cochée, les boutons MASTER MUTE permettent d'activer ou d'étouffer les groupes.

Lorsque vous étouffez un canal au moyen de la fonction "Mute Master", son bouton [ON] se met à clignoter. Si vous vous servez de cette fonction, nous vous conseillons d'assigner les fonctions des boutons MASTER MUTE aux touches du pavé USER DEFINED KEYS.

Grouper les paramètres d'égalisation et de compression

Suivez les étapes ci-dessous pour grouper les paramètres d'égalisation ou de compression de plusieurs canaux d'entrée ou canaux de sortie (bus 1–8, bus Aux 1–8). Cette fonction vous permet d'adopter les mêmes réglages d'égalisation ou de compression pour plusieurs canaux à la fois.

- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] jusqu'à ce qu'une des pages suivantes s'affiche.
 - Page "In EQ"

Cette page permet de constituer des groupes d'égaliseurs (a-d) pour les canaux d'entrée.

PAIR CH2	/6 -C	iRL iH2	<u>JP</u> 2	С)() In 🖭	it M	İa	1 6	Data 1101 🗈	і 5 Т	90]:]:[.00
: INPUT	ΓE	EQU	IAL	ΙZ	ER	LIN	К.)												
	_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	_	
I L	а																	а	
_	ь																	ь	
	с						•••								•••			С	
	d						•••											d	
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	а																	a	
	ь																	ь	
	с																	С	
	d																	d	
		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	a																	a	
	ь																	ь	
	c																	C.	
	d																	d	
	I	Ν	EQ		á	OU	Т	EQ		Ä	IN	СС)MP	Ä	0	UT	CC)MP	

- Page "Out EQ"

Cette page sert à créer des groupes d'égaliseurs (e–h) pour les bus (1–8) et bus Aux (1–8).

<u>Pa</u> BU3	1R/ S1-	'GI -Bl	rui JS	입(0	0	lr I	ni t ann	ial)at	a ST	9	R 5k		10	:00:0	30.0	0
:001	TPU	ΤI	EQL	JAL	IZE	ĒR	LI	ΝK	0										
			_	-AI	JX-	_	_	_			_	-ві	JS-		_	_	STERE	0	
L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		e	
f																		f	-
9																		9	
h																		h	
<u>.</u>	8	11	ΙE	Q	Å	L	οL	т	EQ	1	á.	IN	CC	OMF		8 , (оот со	MP 🔊	

- Page "In Comp"

Cette page permet de constituer des groupes de compresseurs (i–l) pour les canaux d'entrée.

UT (COM	IP		NK.)					_								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
i																	i
j																	j
k																	ĸ
1																	1
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
i																	i
j																	j.
k																	ĸ
1																	1
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
i																	i
j																	j.
k																	ĸ
1																	1

- Page "Out Comp"

Dans cette page, vous pouvez créer des groupes de compresseurs (m–p) pour les bus (1–8) et bus Aux (1–8).

<u>P</u> A	<u>በ </u> ሀን	<u> R/</u> (1-	' GI - Al	rui JX	임(0	0	lr E	nit OMT	ial)at	a ST	9	B SK		10	:00]:00].00
:0	UT	ΡU	ΤI	100	1P		ΨK:)												
		- 1	2	3	-Al 4	JX - 5	6	7	8	5	2	3	-Bl 4	JS- 5	6	7	8	STE	REO	
L	m																		. 1	n
_	n																		· 1	<u>٦</u>
	o																		· ·	>
	P																		· 1	•
6 ه	U		11	ΥE	:Q	ß		OL	π	ΕQ	1	8	IN	CC	OMF	, ,	8. (тис	COMF	

2 Utilisez les touches du curseur [▲] et [▼] pour choisir le groupe auquel vous

voulez ajouter des canaux.

Exemple: Le groupe d'égaliseurs C est choisi pour les canaux d'entrée.

DOLL	170	-ni	In		_				1				-						
	<u>17 b</u>	<u>nri</u>	<u> 11</u>	C	C) In	ii t	Ia		Date	1		비		1:]:[П	.00
CHI	I-U	H		<u> </u>	<u> </u>	, EI	л		10	1101] :	эΤ	90	эк			_	_		
TNPU	ΤE	ΞQL	IAL	ΙZ	ER	LIN	K.)												
							_												
		1	2	з	4	5	6	7	8	- 9	10	11	12	13	14	15	16		
	a						•••											а	
	ь																	ь	
	с																	С	
	d																	d	
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	a						•••											а	
	ь																	ь	
	C																	с	
	d																	d	
		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	a						•••											a	
	ь																	ь	
	C																	с	
	d																	d	
							_								_				
88		N	EQ		<u>a</u>	00	Π.	EQ		<u>a</u>	IN.	CC	JMΡ	_ AA	0	UT.	00	IMP.	

3 Appuyez sur la touche [SEL] du canal que vous voulez ajouter au groupe d'égaliseurs ou de compresseurs.

Le canal choisi est repéré par " 🏶 " et est ajouté au groupe en question.

Les canaux d'entrée 1–4, 6, 9–10 et 14 ont été ajoutés au groupe d'égaliseurs C.

	1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
a																	a
Ь																	Ь
C	۲	۲	۲	۲		۵			9	۵				۵			0
	_	-	-	<u> </u>		-			<u> </u>	-				-			,
d																	d
d	 17	 18	 19	 20	 21		 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29		 31	 32	d

Astuce:

- Si vous ajoutez un canal jumelé à un groupe, son partenaire est automatiquement inclus dans le groupe.
- *Vous pouvez aussi choisir un canal d'une autre couche en changeant de couche.*
- 4 Appuyez sur la touche [SEL] de tout autre canal à inclure dans le groupe.

Les réglages d'égalisation ou de compression du premier canal ajouté au groupe sont appliqués à tous les canaux ajoutés par la suite au groupe.

5 Quand tous les canaux voulus ont été ajoutés au groupe, modifiez les réglages d'égalisation ou de compression d'un des canaux regroupés.

Les éditions que vous effectuez sur les paramètres d'égalisation ou de compression sont appliquées aux autres canaux du groupe en question.

13 Effets internes

Ce chapitre décrit l'utilisation des processeurs d'effets internes de la DM1000.

A propos des effets internes

La DM1000 est dotée de quatre processeurs multi-effets internes que vous pouvez exploiter via les envois Aux ou en les insérant dans les canaux voulus.

Ces processeurs proposent une foule d'effets, dont **réverbération, delay, effets de modulation, effets combinés** et **effets multi-canaux** conçus spécialement pour traiter les signaux Surround.

Vous pouvez assigner les entrées et sorties de ces processeurs à diverses sources. Vous pouvez par exemple envoyer les signaux des envois Aux aux entrées d'un processeur d'effets et assigner sa sortie aux canaux d'entrée (configuration envoi/retour). En outre, vous pouvez insérer les processeurs d'effets dans les canaux d'entrée, les bus, bus Aux ou dans la sortie stéréo.

Le **processeur d'effets 1** produit des effets à 1 entrée/2 sorties, 2 entrées/2 sorties ou des effets Surround multicanaux.

Les **processeurs d'effets 2 à 4** produisent des effets à 1 entrée/2 sorties ou 2 entrées/2 sorties.



La DM1000 propose en outre une bibliothèque d'effets ou "Effects Library" contenant 61 programmes d'usine (y compris les effets "Add-On") et 67 mémoires utilisateur.

Utilisation des processeurs internes avec les envois Aux

Vous pouvez utiliser les effets via les envois Aux, en assignant les entrées d'un processeur d'effets aux bus Aux et les sorties du processeur aux canaux d'entrée.

1 Chargez le programme d'effet que vous voulez utiliser.

Voyez page 181 pour en savoir plus sur le chargement des programmes d'effet.

2 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "In Patch | Effect" s'affiche.

Cette page permet d'assigner toutes les entrées et sorties des processeurs d'effets 1-4.



Vous y trouverez les paramètres suivants:

(1) IN

Ces boîtes de paramètre spécifient les signaux transmis aux processeurs d'effets.

(2) **OUT**

Ces boîtes de paramètre spécifient la destination des signaux de sortie des processeurs d'effets.

③ FOLLOW SURROUND

Lors du chargement des effets Surround (voyez page 165) dans le processeur d'effets 1, ce bouton permet de trier les entrées et sorties d'effet affichées dans la liste selon l'ordre défini à la page "Setup | Surr Bus" (voyez page 132). Si les effets surround sont compatibles avec des systèmes 5.1, les paramètres de bus du mode Surround 5.1 sont utilisés.

(4) Bouton 💽

Ce bouton permet d'afficher les pages "FX1 Edit"–"FX4 Edit", réservées aux réglages des paramètres d'effets.

- 3 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre IN voulue et choisissez le signal à acheminer au processeur d'effets parmi les options suivantes avec la molette de paramètre. Appuyez ensuite sur la touche [ENTER].
 - Aucune assignation
 - AUX1-8..... Bus Aux 1-8
 - INS CH1-48 Sortie d'insertion des canaux d'entrée 1-48
 - INS BUS1-8..... Sortie d'insertion des bus 1-8
 - INS AUX1-8 Sortie d'insertion des bus Aux 1-8
 - · INS ST-L & INS ST-R .. Sortie d'insertion des canaux L & R de la sortie stéréo

• FX1-1-FX4-2 Sorties des autres processeurs d'effets

Vous ne pouvez pas choisir les sorties FX1–3 à FX1–8. En outre, vous ne pouvez pas choisir la sortie du processeur d'effets actuellement utilisé.

Pour utiliser les processeurs d'effets internes via les envois Aux, choisissez Aux 1–8 (dans la majorité des cas).

Vous pouvez acheminer un signal différent à l'autre entrée d'un programme d'effet à 2 entrées/2 sorties.

Astuce:

- Vous pouvez assigner un signal à plusieurs entrées d'effet.
- Amenez le curseur sur une boîte de paramètre IN et appuyez sur la touche [ENTER]. La fenêtre "Patch Select" s'affiche. Cette fenêtre permet de choisir rapidement la source d'entrée.
- 4 Pour assigner un signal de sortie du processeur d'effets, amenez le curseur sur la boîte de paramètre OUT voulue et choisissez la destination parmi les options suivantes avec la molette de paramètre. Appuyez ensuite sur la touche [ENTER].
 - – Aucune assignation
 - CH1–48Canaux d'entrée 1–48
 - INS CH1-48..... Entrée d'insertion des canaux d'entrée 1-48
 - INS BUS1–8 Entrée d'insertion des bus 1–8
 - INS AUX1-8..... Entrée d'insertion des bus Aux 1-8
 - INS ST-L & INS ST-R... Entrée d'insertion de la sortie stéréo
 - FX1-1–FX4-2Entrées des autres processeurs d'effets Vous ne pouvez pas choisir l'entrée du processeur d'effets actuellement utilisé.

Pour utiliser les processeurs d'effets internes via les envois Aux, choisissez CH 1–48 (dans la majorité des cas). Les canaux assignés ici deviendront les canaux de retour d'effet.

Vous pouvez affecter un canal différent à l'autre sortie d'un programme d'effet à 1 entrée/2 sorties ou 2 entrées/2 sorties. Cela permet de produire des effets stéréo.

Astuce:

- Vous pouvez aussi vous servir des boîtes de paramètre OUT de la fenêtre "Patch Select", comme décrit à l'étape 3.
- Le nombre d'entrées et de sorties disponibles pour chaque effet varie en fonction du type du programme d'effet chargé.

Remarque: Vous ne pouvez pas choisir un même canal comme destination pour des signaux d'effets à plusieurs entrées/sorties. Si vous choisissez un canal déjà sélectionné dans une autre boîte de paramètre OUT, cette boîte OUT affichera "–" (pas assigné).

5 Réglez le niveau des envois Aux assignés au processeur d'effets.

Voyez "Envois AUX (AUX Send)" à la page 95 du chapitre 8 pour en savoir plus sur le réglage des envois Aux.

Remarque: N'augmentez pas le niveau des envois Aux (assignés au processeur d'effets) sur les canaux de retour d'effet. Le cas échéant, le signal sera renvoyé au même canal, générant une boucle de signal qui risque d'endommager vos enceintes.

Astuce: Vous pouvez régler le niveau final Aux Send avec le curseur de la couche Master. La page "Meter | Master" affichera alors le niveau (voyez page 39).

6 Réglez les paramètres de niveau, de position stéréo et d'égalisation des canaux d'entrée assignés aux sorties du processeur d'effets.

Astuce: Réglez la balance de volume entre le signal d'effet provenant des envois Aux et le signal sec (sans effet) avec le paramètre MIX BALANCE (le réglage 100% ne produit que le signal d'effet).

Insérer les effets internes dans les canaux

Vous pouvez insérer les effets internes dans certains canaux d'entrée ou canaux de sortie (bus 1–8, bus Aux 1–8, sortie stéréo).

Remarque: Une fois que des effets sont insérés dans des canaux, vous ne pouvez plus vous servir de ces effets via les envois Aux ni les insérer dans d'autres canaux.

- 1 Choisissez un processeur d'effets interne (1–4) et chargez les programmes d'effets voulus.
- 2 Appuyez sur la touche [SEL] ou déplacez le curseur du canal d'entrée ou de sortie dans lequel vous voulez insérer les effets choisis.

Astuce: Chaque pression sur la touche STEREO [SEL] sélectionne en alternance le canal gauche et droit de la sortie stéréo.

 3 Appuyez sur la touche [Ø /INSERT/DELAY] jusqu'à ce que la page " Ø /Ins/Dly | Insert" s'affiche.



- 4 Choisissez la position d'insertion des effets avec le bouton INSERT de la section POSITION.
- 5 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre OUT de la section INSERT puis choisissez les entrées du processeur d'effets défini à l'étape 1.
 - FX1-1 through FX1-8. Entrées 1–8 du processeur d'effets interne 1
 - FX2-1 & FX2-2 Entrées 1 & 2 du processeur d'effets interne 2
 - FX3-1 & FX3-2 Entrées 1 & 2 du processeur d'effets interne 3
 - FX4-1 & FX4-2 Entrées 1 & 2 du processeur d'effets interne 4
- 6 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer votre réglage.
- 7 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre IN de la section INSERT, choisissez les sorties du processeur d'effets sélectionné aux étapes 5 et 6 et confirmez vos réglages avec [ENTER].

8 Amenez le curseur sur le bouton ON/OFF de la section INSERT et appuyez sur la touche [ENTER] pour activer le bouton.

L'effet inséré est à présent actif.

Astuce:

- Après avoir inséré des effets dans les canaux, réglez leur paramètre MIX BALANCE selon le type d'effet et l'application visée.
- Amenez le curseur sur une boîte de paramètre IN ou OUT vide et appuyez sur la touche [ENTER]. La fenêtre "Patch Select" s'affiche. Elle permet de choisir rapidement parmi les signaux disponibles.

Edition des effets

Pour éditer les programmes d'effet chargés dans les processeurs d'effets internes 1–4, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [EFFECT] jusqu'à ce que la page d'écran "Edit" du processeur voulu s'affiche.

Voici les pages disponibles pour les processeurs d'effets 1-4:

- Processeur d'effets 1.... Page "FX1 Edit"
- Processeur d'effets 2.... Page "FX2 Edit"
- **Processeur d'effets 3**....Page "FX3 Edit"
- Processeur d'effets 4....Page "FX4 Edit"

Voici les paramètres disponibles dans ces pages "Edit".



Effets internes

1 EFFECT NAME

Affiche le nom du programme d'effet actuellement utilisé par le processeur d'effets.

2 TYPE

Affiche le type de programme d'effet actuellement utilisé par le processeur d'effets. La configuration d'entrée/sortie du programme d'effet est affichée en dessous de ce paramètre.

3 Bouton LIBRARY+

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher la page "Library" du processeur d'effets en question.

4 Bouton PATCH +

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher la page "In Patch | Effect" afin de régler les assignations d'entrée et de sortie des processeurs d'effets 1–4.

(5) MIX BALANCE

Cette commande sert à régler la balance de volume entre le signal sec et le signal d'effet. Quand ce paramètre est réglé sur 0%, seul le signal sec est audible. Le réglage 100% signifie que le processeur d'effets en question ne produit que le signal traité. Activez le bouton BYPASS pour contourner le processeur d'effets actuellement sélectionné.

6 TEMPO

Cette section affiche les paramètres disponibles quand vous choisissez un effet de type Delay ou un effet de modulation. Les paramètres TEMPO permettent de régler automatiquement le temps de retard (pour un effet Delay) ou la fréquence de modulation (pour un effet de modulation) en fonction de la valeur de note et du tempo sélectionnés. Servez-vous en avec le paramètre SYNC ou NOTE situé dans le bas de cette page d'écran. Quand vous activez le paramètre SYNC, la DM1000 recalcule le retard ou la fréquence de modulation en fonction de la valeur du paramètre TEMPO et de la valeur du paramètre NOTE. Exemple: si vous réglez TEMPO sur 120BPM et NOTE sur une croche et que vous activez le paramètre SYNC, le retard sera réglé sur 250 msec et la fréquence de modulation sur 0.25 Hz.

Astuce:

- Si vous activez le paramètre SYNC et que vous modifiez la valeur TEMPO ou NOTE, la DM1000 recalcule le retard ou la fréquence de modulation.
- Si vous activez le paramètre SYNC et que vous modifiez le retard ou la modulation, la valeur du paramètre NOTE change en fonction du réglage TEMPO défini.
- TEMPO Règle la valeur du paramètre TEMPO en BPM.
- TAP TEMPO...... Vous pouvez aussi définir le tempo en amenant le curseur sur ce bouton et en appuyant au moins deux fois sur la touche [ENTER]. La DM1000 calcule le tempo sur base de l'intervalle entre vos pressions (Tap) sur la touche [ENTER]. (Les données TEMPO ne seront pas mises à jour si le tempo que vous entrez sort de la plage 25–300 BPM.)

Astuce: Quand l'effet Freeze est sélectionné, la section TEMPO affiche des boutons d'enregistrement et de reproduction pour l'effet, les paramètres d'enregistrement et une barre de progression indiquant le statut actuel.

7 Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent les niveaux d'entrée ou de sortie du processeur d'effets actuellement choisi. Le bouton IN permet d'afficher les niveaux d'entrée et le bouton OUT les niveaux de sortie. Pour le processeur d'effets 1, huit indicateurs apparaissent. Pour les processeurs d'effets 2–4, deux suffisent.

Astuce: Vous pouvez aussi visualiser les niveaux d'entrée et de sortie des processeurs d'effets aux pages "Meter | Effect 1–4" (voyez page 39).

Amenez le curseur sur le paramètre voulu et modifiez sa valeur avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC]. Vous pouvez mémoriser ces réglages dans un nouveau programme de la bibliothèque d'effets (Effects Library) (voyez page 181).

Remarque: Cette page ne permet pas de changer de type d'effet. Pour changer de type d'effet, chargez un programme de la bibliothèque Effects utilisant le type d'effet voulu.

A propos des effets Surround

Les types d'effets proposés par le processeur 1 comprennent des effets Surround compatibles 5.1 (AUTO PAN 5.1, CHORUS 5.1, etc.). Les effets Surround sont des effets multicanaux comportant jusqu'à six entrées et six sorties. Ces effets traitent simultanément jusqu'à six signaux d'entrée et permettent ainsi de produire un déplacement de l'image sonore de droite à gauche ou d'avant en arrière.

Remarque:

- Seul le processeur d'effets 1 permet de charger des réglages d'effets Surround.
- Le chargement de certains effets Surround dans le processeur d'effets 1 désactive les processeurs d'effets 2–4.

Le réglage de mode Surround de la DM1000 n'affecte pas les effets Surround. Exemple: même lorsque la DM1000 est en mode Surround Stereo, vous pouvez rappeler un programme d'effet Surround et utiliser ses 6 canaux d'entrée et de sortie. Toutefois, pour pouvoir écouter les signaux d'effet Surround, vous devez assigner les sorties d'effet aux canaux d'entrée et écouter les signaux avec la fonction Surround Monitor (voyez page 138).

A propos des effets 'Add-On'

L'ajout d'un ensemble "Add-on Effects" en option augmente le nombre d'algorithmes internes disponibles. Ces effets supplémentaires résident alors dans les mémoires d'usine "53" et suivantes. Vous pouvez aussi les éditer et sauvegarder vos versions dans la partie utilisateur qui commence à partir de la mémoire "62". Pour en savoir plus sur l'édition des paramètres disponibles, voyez le mode d'emploi des "Add-on Effects".



A propos des Plug-ins

Si vous avez installé une carte Mini-YGDAI compatible avec la fonction Effects dans le Slot 1 ou 2, vous bénéficierez d'effets plug-in en plus des processeurs d'effets internes.

Vous pouvez assigner les signaux de bus ou les sorties d'insertion des canaux à l'entrée du plug-in. La sortie du plug-in peut être assignée aux canaux d'entrée ou aux entrées d'insertion des canaux.

Pour utiliser les effets plug-in, appuyez sur la touche [EFFECT] jusqu'à ce que la page "Effect | P-IN Edit1" ou "P-IN Edit 2" s'affiche. Si vous avez installé une carte mini-YGDAI dans le Slot 1, réglez le plug-in à la page "P-IN Edit1". En revanche, si la carte mini-YGDAI est logée dans le Slot 2, servez-vous de la page "P-IN Edit2".

Pour en savoir plus sur l'utilisation des plug-ins, voyez le mode d'emploi fourni avec la carte plug-in.



Voici les cartes plug-in compatibles avec la DM1000 en juillet 2004. Pour obtenir les informations les plus récentes en matière de compatibilité des cartes, visitez le site web de Yamaha.

Les réglages d'une carte Y56K sont mémorisés sur la carte quand vous sauvegardez une scène et sont automatiquement rappelés quand vous chargez la scène. Ils ne résident donc pas dans la mémoire interne de la DM1000. Pour cette raison, les cartes ne sont pas compatibles avec les fonctions "Recall Safe", "Global Paste", "Sort" et "Auto Update".

Remarque: La carte Y56K réagit uniquement aux données des scènes 1~96. Ainsi, lorsque vous chargez une scène à partir de la mémoire 97, les réglages de la carte Y56K ne changent pas. (Un message d'avertissement s'affiche.)

14 Mémoires de scène

Ce chapitre décrit les mémoires de scène servant à conserver les réglages de mixage et d'effets de la DM1000.

A propos des scènes

Les mémoires de scène permettent de conserver des instantanés des paramètres de mixage et des processeurs d'effets internes de la DM1000 sous forme de "scènes", dans une zone de la mémoire réservée à cette fonction.

Vous disposez de 99 mémoires de scène que vous pouvez charger avec les pages d'écran ou les commandes en face avant.

Astuce:

- Vous pouvez aussi programmer le chargement de scènes au sein d'un automix (voyez page 191) ou en transmettant des changements de programmes d'appareils MIDI externes (voyez page 253).
- En outre, vous pouvez archiver le contenu des mémoires de scène avec la fonction MIDI Bulk Dump (voyez page 260).

Quels sont les réglages sauvegardés dans une scène?

Le tableau suivant reprend tous les réglages conservés dans une scène:

Scène	Paramètres					
	Tous les curseurs des canaux					
	Niveaux d'envoi des canaux aux bus Aux 1–8					
	Niveaux des bus Aux 1–8 & des bus 1–8					
	Réglages des touches [ON] pour tous les canaux					
	Réglages Phase & Delay de tous les canaux					
	Réglages Attenuator de tous les canaux					
Paramètres de	Réglages Compressor de tous les canaux					
mixage	Réglages Gate des canaux d'entrée					
	Réglages d'égalisation de tous les canaux					
	Réglages Pan de tous les canaux					
	Routages de tous les canaux					
	Groupes de curseurs, groupes Mute, Master des groupes de curseurs, Master de groupes Mute, liens d'égalisation (EQ) et de compresseur.					
	Réglages de tous les canaux jumelés					
Paramètres d'effets	Programmes d'effets chargés pour les processeurs d'effets 1–4 et leurs régla- ges de paramètres					
Couche Remote	Statut de curseur, d'encodeur et de touche [ON] (uniquement lorsque le para- mètre Target (cible) de la couche Remote est sur USER DEFINED)					
Réglages des scènes	Nom et réglages Fade Time des scènes					
Input Patch	Assignations de la bibliothèque Input Patch					
Output Patch	Assignations de la bibliothèque Output Patch					

Remarque:

- Une scène constitue un instantané des réglages définis dans les bibliothèques d'assignations d'entrées et de sorties (Input Patch et Output Patch) au moment de la sauvegarde de la scène. Les scènes ne comprennent pas les réglages actuels (édités) d'assignations d'entrée et de sortie.
- Si vous rappelez une scène sans sauvegarder les assignations d'entrée et de sortie que vous avez modifiées dans les bibliothèques, vous risquez de perdre vos assignations lors du chargement de la scène.

A propos des numéros de scènes

Vous disposez de la mémoire de scène "U" et des scènes 0 à 99. Vous pouvez sauvegarder vos réglages dans les mémoires de scène 1–99. Quand vous chargez une scène, le numéro de la mémoire en question ("Ud", 00–99) apparaît dans l'affichage Scene Memory et en haut de la page d'écran.

La mémoire de scène "0" ("00" dans l'affichage Scene Memory) est une mémoire préprogrammée contenant les réglages initiaux de tous les paramètres de mixage. Vous pouvez retrouver tous les réglages de mixage initiaux de la DM1000 en chargeant la mémoire de scène "0".

La case de sélection "Initial Data Nominal" de la page "Setup | Prefer1" (voyez page 270) permet en outre de définir si les curseurs des canaux d'entrée sont placés sur 0 dB ou $-\infty$ dB lors du chargement de la scène "0".

La mémoire de scène "U" ("Ud" dans l'affichage Scene Memory) est en fait une mémoire tampon contenant les paramètres de mixage en vigueur juste avant le dernier chargement ou la dernière sauvegarde de scène. Pour annuler (ou "annuler l'annulation" de) la dernière sauvegarde ou le dernier chargement de scène effectué, chargez la mémoire "U".

Quand vous éditez des paramètres après avoir chargé une scène, les indicateurs d'édition s'affichent (le point dans l'affichage Scene Memory et "EDIT" en haut de la page d'écran) pour vous signaler que les réglages de mixage ne correspondent plus à ceux de la dernière scène chargée. Le contenu du tampon d'édition (conservant les réglages de mixage actuels) est préservé lors de la mise hors tension de la DM1000. Ce qui permet à la DM1000 de recharger les réglages de mixage en cours d'édition à la prochaine mise sous tension.



Le contenu de la mémoire de scène 2 chargée correspond aux réglages actuels de la DM1000 et l'indicateur d'édition est éteint. Les paramètres de la mémoire de scène 2 chargée ont été édités. Par conséquent, les indicateurs d'édition apparaissent pour signaler que les réglages actuels de la DM1000 ne correspondent plus à ceux de la scène 2.

Sauvegarde & chargement de scènes

Pour sauvegarder et charger les scènes, vous disposez des touches en face avant ou de la page "Scene Memory" spécialement réservée à ces fonctions.

Remarque:

- Avant de sauvegarder une scène, assurez-vous que le tampon d'édition ne contient que des changements que vous souhaitez réellement laisser à la postérité. Vérifiez donc soigneusement qu'aucun réglage (plus particulièrement les curseurs) n'a été malencontreusement effectué.
- Si vous n'êtes pas sûr du contenu exact du tampon d'édition, chargez la dernière scène utilisée, effectuez les réglages voulus et sauvegardez la scène. Si vous le voulez, vous pouvez sauvegarder le contenu de la scène actuelle dans une mémoire libre.

Sauvegarde & chargement de scènes avec les touches SCENE MEMORY

Les touches SCENE MEMORY permettent de sauvegarder et de charger les scènes.

- 1 Réglez les paramètres de mixage de la DM1000 tels que vous voulez les sauvegarder dans la scène.
- 2 Choisissez la mémoire de scène voulue avec les touches SCENE MEMORY [▲] et [♥].

Si vous choisissez une mémoire autre que la scène actuellement chargée, son numéro clignote dans l'affichage Scene Memory.

Les scènes "U" ("Ud") et "0" ("00") sont des mémoires ROM spéciales qui ne permettent pas d'effectuer de sauvegarde. En outre, vous ne pouvez pas sauvegarder de scène dans les mémoires verrouillées (protégées contre l'écriture) (voyez page 170).

3 Appuyez sur la touche SCENE MEMORY [STORE].

La fenêtre "Title Edit" apparaît. Entrez-y le nom voulu pour la scène à sauvegarder.

Astuce: Vous pouvez désactiver cette fenêtre en réglant le paramètre "Store Confirmation" sur Off à la page "Setup | Prefer1" (voyez page 270). Dans ce cas, la scène sauvegardée adopte le même nom que la dernière scène chargée.

4 Editez le nom, amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER].

La fenêtre "Title Edit" se referme et les réglages de mixage actuels sont sauvegardés dans la mémoire de scène sélectionnée.

5 Pour charger une scène, choisissez le numéro de la mémoire voulue avec les touches SCENE MEMORY [▲] et [♥] puis enfoncez la touche SCENE MEMORY [RECALL].

Astuce: Si vous réglez le paramètre "Recall Confirmation" sur On à la page "Setup | Prefer1", l'écran affichera une fenêtre de confirmation avant d'effectuer le chargement de scène (voyez page 270).

Sauvegarde & chargement de scènes avec la page "Scene Memory"

La page "Scene Memory" permet de sauvegarder, charger, verrouiller, effacer et nommer des scènes.

- 1 Réglez les paramètres de mixage de la DM1000 tels que vous voulez les sauvegarder dans la scène.
- 2 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page d'écran "Scene | Scene" s'affiche.



3 Utilisez la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC] pour choisir la mémoire de scène voulue, amenez le curseur sur un des boutons suivants et appuyez sur la touche [ENTER].

L'écran affiche les noms des mémoires de scène sauvegardées. La DM1000 affiche "No Data!" pour les mémoires de scène vides.

1 TITLE EDIT

Sélectionnez ce bouton pour afficher la fenêtre "Title Edit"; celle-ci vous permet d'éditer le nom de la scène.

2 RECALL

Ce bouton charge les réglages de la mémoire de scène sélectionnée.

③ STORE

Ce bouton sert à mémoriser les réglages en vigueur dans la mémoire de scène choisie. Par défaut, l'écran affiche une fenêtre de confirmation avant la sauvegarde des scènes.

(4) CLEAR

Ce bouton permet d'effacer le contenu de la mémoire de scène sélectionnée.

(5) PROTECT ON/OFF

Ce bouton permet d'activer (verrouiller) et de désactiver (déverrouiller) la protection contre l'écriture de la mémoire de scène sélectionnée. Une icône de cadenas (🔒) est affichée à côté du nom des mémoires verrouillées.

(6) PATCH LINK INPUT

Renvoie au numéro de la mémoire Input Patch assignée à une scène. Lorsque vous sauvegardez une scène, le numéro de la mémoire d'assignations d'entrée chargée ou sauvegardée en dernier lieu est automatiquement associé à cette scène. Lorsque vous chargez cette scène, la mémoire en question est automatiquement chargée. Vous pouvez aussi amener le curseur sur les boîtes de paramètres et changer de bibliothèque.

⑦ PATCH LINK OUTPUT

Renvoie au numéro de la mémoire Output Patch assignée à une scène. Lorsque vous sauvegardez une scène, le numéro de la mémoire d'assignations de sortie chargée ou sauvegardée en dernier lieu est automatiquement associé à cette scène. Lorsque vous chargez cette scène, la mémoire en question est automatiquement chargée. Vous pouvez aussi amener le curseur sur les boîtes de paramètres et changer de bibliothèque.

Mise à jour automatique de la mémoire de scène (Auto Update)

Si la case de sélection "Scene MEM Auto Update" est activée à la page "Setup | Prefer1" (voyez page 270), les changements sont automatiquement stockés dans une "**mémoire fan-tôme**". Chaque mémoire de scène dispose d'une mémoire fantôme. Cette fonction s'appelle **Auto Update**.

Lorsque la fonction Auto Update est active, les éditions de paramètres effectuées après le chargement de la scène sont stockées dans la mémoire fantôme. Lors d'un chargement ultérieur de la scène, vous avez le choix entre les réglages originaux et ceux de la mémoire fantôme.

Aussi, même après avoir chargé les réglages originaux d'une scène, vous pouvez charger la version éditée de la mémoire fantôme afin de retrouver les derniers changements.

Les indicateurs d'édition permettent de vérifier facilement les réglages actuels: réglages originaux ou réglages fantômes.



Dans le cas du chargement d'une scène fantôme, la version en cours d'édition est mémorisée lors de la sauvegarde de la scène. (Le contenu de la mémoire originale est alors identique à celui de la mémoire fantôme.) Lors du chargement de scènes au sein d'un Automix ou pendant que la fonction Automix est active, le contenu original de la mémoire est chargé. Le statut de la fonction "Auto Update" n'a aucune incidence sur ce comportement.

Transitions entre deux scènes (Fade Time)

Vous pouvez déterminer séparément la vitesse du changement de niveau (curseurs) pour tous les canaux d'entrée et de sortie entre l'ancienne et la nouvelle scène. Cette fonction s'appelle "Fade Time". Sa plage de réglage est de 0–30 secondes (par pas de 0,1s) pour chaque canal. Vous pouvez programmer le paramètre "Fade Time" pour chaque scène séparément ou pour toutes les mémoires de scène en bloc.

Réglage Fade Time des canaux d'entrée

Pour régler le paramètre Fade Time des canaux d'entrée 1–48, appuyez sur la touche DIS-PLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page "Scene | In Fade" s'affiche. Amenez le curseur sur la boîte du paramètre voulu et réglez la valeur Fade Time avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].



(1) Global Fade Time

Quand cette case de sélection est cochée, le chargement de scène s'effectue avec le réglage Fade Time actuellement défini. (Dans ce cas, les réglages Fade Time de la scène chargée sont temporairement ignorés.) Cette case de sélection fonctionne en tandem avec la page "Out Fade".

2 ALL INPUT CLEAR

Ce bouton permet de ramener tous les paramètres "Fade Time" des canaux sur "00.0" seconde.

③ INPUT CH1-48

Ces paramètres permettent de régler la fonction "Fade Time" de chaque canal d'entrée entre 00.0 et 30.0 secondes. Le réglage "Fade Time" d'un canal jumelé fonctionne en tandem avec celui de son partenaire.

Astuce:

- Si, après avoir réglé le paramètre Fade Time, vous manipulez un curseur pendant le chargement d'une scène, le réglage Fade Time du curseur en question sera ignoré.
- Vous pouvez copier le réglage Fade Time du canal d'entrée actuellement choisi dans tous les canaux d'entrée en "double-cliquant" sur la touche [ENTER]. Cette fonction pratique permet d'utiliser la même transition pour tous les canaux.

Réglage Fade Time des canaux de sortie

Pour régler le paramètre Fade Time des canaux de sortie (sortie stéréo, bus 1–8, bus Aux 1–8), appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page "Scene | Out Fade" s'affiche.

L'utilisation de cette fonction est similaire à celle de la page "In Fade".

	<u>SCEN</u> CH8-C	<u>E</u> ()0ª	nitial MM	Data E	B 1 96k		00:00	3.00	
	(OUTPUT FADE TIME)							BUS1		
	🛛 Global Fade Time							ALL CLEAR		
1	BUS [[sec]	1 00.0	2 00.0	з 00.0	4 00.0	5 00.0	6 00.0	7 00.0	8 00.0	
2	AUX [sec]	1 02.0	2 02.0	з 00.0	4 00.0	5 00.0	6 00.0	7 00.0	8 00.0	
3	STEREO [Sec]	00.0								
4	INPUT MASTER [sec]	А 00.0	в 00.0	с 00.0	о 01.5	Е 00.0	F 00.0	с 00.0	н 00.0	
5	OUTPUT MASTER [[sec]	9 00.0	8 00.0	5 00.0	т 00.0					
		CENE	84 11		-R ou				- 18 - 1	

1) BUS1-8

Règlent le paramètre "Fade Time" de chaque bus (1–8) entre 00.0 et 30.0 secondes.

2 AUX1-8

Règlent le paramètre "Fade Time" des bus Aux 1–8.

③ STEREO

Règle le paramètre "Fade Time" de la sortie stéréo.

④ INPUT MASTER A-H

Règlent le paramètre "Fade Time" des Master pour les groupes de curseurs des canaux d'entrée A~H.

(5) OUTPUT MASTER Q-T

Règlent le paramètre "Fade Time" des Master pour les groupes de curseurs des canaux de sortie Q~T.

Astuce: Vous pouvez copier le réglage Fade Time du canal de sortie actuellement choisi dans tous les canaux de sortie en "double-cliquant" sur la touche [ENTER].

Recall Safe: exception pour certains paramètres

Lors du chargement d'une scène, tous les paramètres de mixage sont normalement concernés. Cependant, il peut arriver que **certains réglages de canaux donnés doivent être conservés** alors que tous les autres paramètres (même pour ces canaux) doivent être chargés. Vous pouvez programmer le paramètre "Recall Safe" pour chaque scène séparément ou pour toutes les mémoires de scène en bloc. Pour régler la fonction Recall Safe, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page "Scene | Rcl Safe" s'affiche.



(1) Global Recall Safe

Quand cette case de sélection est cochée, les réglages Recall Safe sauvegardés dans les scènes sont ignorés et les réglages actuels sont utilisés.

2 SAFE

Ce paramètre sert à activer/couper la fonction Recall Safe.

3 MODE

Les boutons MODE suivants permettent de déterminer les paramètres qui seront protégés dans les canaux verrouillés par la fonction "Recall Safe". Voici la correspondance entre les boutons MODE et les paramètres:

- ALL Tous les paramètres
- FADER..... Réglage du curseur
- ON..... Canal actif/coupé
- PAN Paramètres "Pan" des canaux, balance du bus stéréo
- EQ Egalisation du canal
- · COMP...... Réglages de compresseur du canal
- GATE Réglages de Gate du canal
- AUX Niveau d'envoi AUX des canaux, Pre/Post
- AUX ON Réglages AUX Send actif/coupé
- DELAY Retard (Delay) des canaux
- **ROUTING** Paramètres de routage

Astuce: Le bouton ALL ne peut pas être activé en même temps que les autres boutons.

(4) Section RECALL SAFE CHANNEL

Cette section permet de choisir les canaux qui ne sont pas concernés par les chargements de scènes, notamment les canaux d'entrée 1~48, les Bus 1~8, les bus AUX 1~8, le bus stéréo, les Master, les processeurs d'effets internes, les couches Remote USER DEFINED, HA (AD8HR/AD824) et les effets plug-in. La fonction "Recall Safe" porte uniquement sur les canaux et fonctions dont les boutons sont actifs.

Changement de la séquence des scènes (Sort)

Vous pouvez changer l'ordre des mémoires de scène.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page d'écran "Scene | Sort" s'affiche.



- 2 Amenez le curseur dans le cadre SOURCE (①) de la colonne de gauche et choisissez la mémoire de scène que vous voulez déplacer avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 3 Amenez le curseur dans le cadre DESTINATION (2) de la colonne de droite et choisissez la position à laquelle la mémoire de scène sélectionnée à gauche doit être insérée avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 4 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer la nouvelle séquence.

Les numéros des mémoires de scène changent en conséquence.

Copier et coller une scène (Global Paste)

Vous pouvez copier les réglages d'un canal ou d'un paramètre de la scène actuelle et le coller dans d'autres scènes. Cette option est utile pour appliquer des éditions de paramètres que vous avez effectuées dans la scène actuelle à d'autres scènes.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page "Paste SRC" s'affiche.



2 Utilisez les touches du curseur, les touches [SEL] ou la molette de paramètre pour choisir la catégorie de canal et servez-vous des touches [ENTER] ou INC/DEC pour choisir le canal de source de la copie.

Le numéro du canal de source est contrasté.

Vous pouvez aussi choisir les Masters, les effets internes, une couche Remote "User defined" ou HA (AD8HR/AD824) comme source de la copie.

- 3 Utilisez les touches du curseur ou la molette de paramètre pour choisir le paramètre source de la copie et appuyez sur la touche [ENTER].
- 4 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page "Paste DST" s'affiche.



5 Utilisez la molette de paramètre ou les touches INC/DEC pour choisir la ou les scènes de destination.

Les scènes spécifiées avec FROM et TO (inclus) deviennent la destination de collage. Vous pouvez coller les réglages dans un maximum de 10 scènes à la fois.

6 Utilisez les touches du curseur pour choisir le bouton PASTE et appuyez sur la touche [ENTER] pour coller les réglages.

Vous ne pouvez pas coller de réglages dans une scène protégée contre l'écriture.

Pour rétablir les réglages en vigueur avant la copie, choisissez le bouton UNDO et appuyez sur [Enter]. Toutefois, si vous changez les réglages de la scène après le collage (en sauvegardant, supprimant ou triant la scène ou en transmettant des données de scène via transfert MIDI), la fonction UNDO n'est pas disponible. Notez en outre qu'il n'est pas possible d'annuler une modification effectuée avant la mise hors tension de la console.

15 Bibliothèques (Libraries)

Ce chapitre décrit les diverses bibliothèques de la DM1000.

A propos des bibliothèques

La DM1000 propose 9 bibliothèques différentes dans lesquelles vous pouvez conserver les paramètres de canaux, les réglages d'assignation d'entrée (Input Patch), d'assignation de sortie (Output Patch), les paramètres des effets ainsi que d'autres réglages. En outre, vous pouvez rapidement charger les données archivées dans ces bibliothèques afin de retrouver des réglages antérieurs.

Voici les bibliothèques de la DM1000:

- Channel Library (bibliothèque de canal)
- Input Patch Library (assignations d'entrée)
- Output Patch Library (assignations de sortie)
- Effects Library (bibliothèque d'effets)
- Bus to Stereo Library (assignations Bus–Stereo)
- Gate Library (bibliothèque des réglages Gate)
- Compressor Library (bibliothèque des réglages de compresseur)
- EQ Library (bibliothèque des réglages d'égalisation)
- Surround Monitor Library

Astuce:

- Vous pouvez archiver les données Library sur le disque dur de votre ordinateur grâce au logiciel Studio Manager fourni. Veillez toujours à archiver vos réglages importants.
- Vous pouvez aussi archiver les réglages des bibliothèques sur un appareil de stockage MIDI externe tel qu'un archiveur MIDI par transfert MIDI Bulk Dump (voyez page 260).

Fonctionnement général des bibliothèques

Le mode d'utilisation des bibliothèques est globalement identique.

1 Choisissez les pages de la bibliothèque voulue avec les touches en face avant.

La procédure de sélection des pages d'écran varie selon la bibliothèque envisagée. Pour en savoir plus sur le choix de la page de bibliothèque voulue, voyez la fin de ce chapitre.

Pour l'exemple suivant, nous partons du principe que vous avez choisi la page de la bibliothèque Input Patch.



La liste des noms de bibliothèques est affichée au centre de la page d'écran. Pour les bibliothèques vides, le message "No Data!" est affiché dans la colonne des noms.

Les mémoires contenant des réglages non modifiables sont indiquées par un " 🖬 " (pour "Read-Only") affiché à côté de leur nom. Vous ne pouvez pas sauvegarder, effacer ni éditer le nom de ces mémoires.

"0" et "U" sont des mémoires spéciales que vous ne pouvez pas modifier. La mémoire "0" sert à retrouver tous les réglages initiaux des paramètres. En chargeant la mémoire "U", vous retrouvez les réglages en vigueur avant le chargement ou la sauvegarde.

Choisissez la bibliothèque voulue avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

Le cadre en pointillé indique la bibliothèque sélectionnée.

3 Amenez le curseur sur un des boutons suivants et appuyez sur la touche [ENTER].

1 TITLE EDIT

Sélectionnez ce bouton pour afficher la fenêtre "Title Edit"; celle-ci permet d'éditer le nom de la bibliothèque. Amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer le nom. Voyez page 32 pour en savoir plus sur l'édition des noms.

2 RECALL

Ce bouton charge les réglages de la bibliothèque sélectionnée. Si vous avez activé l'option "Recall Confirmation" à la page "Setup | Prefer1", la DM1000 affiche une demande de confirmation au préalable.

3 STORE

Ce bouton mémorise les réglages de la bibliothèque sélectionnée. Avant la sauvegarde des réglages, vous pouvez définir ou modifier le nom de la mémoire avec la fenêtre "Title Edit". Voyez page 32 pour en savoir plus sur l'édition des noms.

Vous pouvez désactiver cette fenêtre en réglant le paramètre "Store Confirmation" sur Off à la page "Setup | Prefer1". Si vous ne définissez pas de nom avec la fenêtre "Title Edit", la mémoire sera baptisée "New Data".

(4) CLEAR

Ce bouton efface le contenu de la bibliothèque sélectionnée. Par mesure de précaution, la DM1000 affiche une demande de confirmation après que vous ayez enfoncé la touche [ENTER]. Pour effacer les réglages, amenez le curseur sur le bouton OK de la fenêtre de confirmation et appuyez sur la touche [ENTER].

Remarque: Une fois que vous avez effacé le contenu d'une mémoire, ses réglages sont irrémédiablement perdus. Vérifiez donc toujours que vous ne risquez pas d'effacer des réglages importants à conserver.

Travail avec les bibliothèques

Channel Library (bibliothèque de canal)

La bibliothèque de canal permet de sauvegarder et de charger les réglages des canaux d'entrée et de sortie. Cette bibliothèque propose 2 programmes usine et 127 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Vous pouvez uniquement charger les réglages de "même catégorie" que ceux des canaux actuellement sélectionnés dans la bibliothèque de canal. Exemple: si vous avez sélectionné un canal d'entrée, vous ne pouvez charger que des réglages s'appliquant à un canal d'entrée. Vous ne pouvez donc pas charger ces réglages pour un bus, un envoi ou la sortie stéréo. Exception: les mémoires "0" et "1" peuvent être chargées pour n'importe quel canal.

Voici comment utiliser la bibliothèque de canal:

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F3].



La page "View | Library" apparaît.

1) SEL CH

Ce paramètre indique le canal actuellement sélectionné.

(2) Section CURRENT CONFIGURATION

Lorsqu'un canal d'entrée est sélectionné, le mode Surround et la configuration des bus Aux sont affichés ici.

③ Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent le niveau du canal actuellement sélectionné et du partenaire jumelé disponible.

(4) STORED FROM

Indique le canal d'où proviennent les réglages de la mémoire. Si la mémoire de bibliothèque actuellement choisie contient des réglages de canal d'entrée, l'écran affichera aussi le mode Surround et les informations concernant le jumelage des bus Aux en dessous de ce paramètre.

2 Servez-vous des touches LAYER pour sélectionner une couche et choisissez les canaux avec les touches [SEL].

Pour en savoir plus sur les fonctions Store et Recall, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

Si vous choisissez des réglages d'un type de canal ne correspondant pas au type du canal de destination, un triangle d'avertissement (**A**) ainsi que le message "CONFLICT" s'afficheront à côté du paramètre STORED FROM. Ce triangle d'avertissement vous indique que les réglages de canal que vous tentez de charger ne sont pas disponibles pour le canal actuellement choisi.

Cet avertissement apparaît aussi lorsque les réglages de mode Surround, de paires Aux et d'autres paramètres mémorisés que vous avez choisis ne sont pas disponibles pour le canal de destination. Toutefois, si la catégorie de canal est identique pour la mémoire et la destination, vous pourrez charger les réglages, même lorsque les symboles d'avertissement sont affichés. (Pour les paramètres sans correspondance, la DM1000 utilisera les réglages contenus dans la mémoire à charger.)

Voici les mémoires préprogrammées dans la bibliothèque Channel Library:

N°	Nom du preset	Description
0	Reset (–∞ dB)	Cette mémoire initialise tous les paramètres du canal sélectionné et ramène le curseur sur ($-\infty$ dB).
1	Reset (0 dB)	Cette mémoire initialise tous les paramètres du canal sélectionné et ramène le curseur sur le niveau nominal (0 dB).

Input Patch Library (assignations d'entrée)

La bibliothèque Input Patch Library permet de sauvegarder et de charger tous les réglages des canaux d'entrée. Cette bibliothèque propose un programme usine et 32 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Pour accéder à la bibliothèque Input Patch, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "In Patch | Library" s'affiche. Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

IN PATCH CH1-CH1	00 Initial	Data B ST 48k	00:00:00.00
INPUT PATCH	LIBRARY)		
	No. LIBRE	RY TITLE	
TITLE EDIT RECALL STORE	12.[No 11.[No 10.[No 9.[No 8.[No 7.[No 6.[No	Data!] Data!] Data!] Data!] Data!] Data!] Data!] Data!]	
CLEAR •	4.[No 3.End Pat 2.Line so 1.My Pato 0.Initia U. Undo	Data!] Data!] tch etting ch Data Data	4
€ 4 I® CH NAMI	E 💩 LIBBARY		

La mémoire préprogrammée Input Patch "0" contient les réglages suivants:

Canaux d'entrée 1–16	Connecteurs INPUT 1–16
Canaux d'entrée 17–24	Canaux 1–8 du Slot 1
Canaux d'entrée 25–32	Canaux 1–8 du Slot 2
Canaux d'entrée 33-40	Sorties 1 & 2 des processeurs d'effets internes 1-4
Canaux d'entrée 41-44	2TRD1 & D2
Canaux d'entrée 45–48	Connecteurs OMNI IN 1–4
Output Patch Library (assignations de sortie)

La bibliothèque Output Patch Library permet de sauvegarder et de charger tous les réglages des canaux de sortie. Cette bibliothèque propose un programme usine et 32 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Pour accéder à la bibliothèque Output Patch, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran "Out Patch | Library" s'affiche.

Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.



La mémoire préprogrammée Output Patch "0" contient les réglages suivants:

Connecteurs OMNI OUT 1-8	Bus Aux 1–8
Connecteurs OMNI OUT 9–10	Canaux gauche et droit de la sortie stéréo
Connecteurs OMNI OUT 11–12	Control Room Monitor L & R
Canaux 1–8 du Slot 1	BUS1–BUS8
Canaux 9–16 du Slot 1	BUS1–BUS8
Canaux 1–8 du Slot 2	BUS1–BUS8
Canaux 9–16 du Slot 2	BUS1–BUS8
2TR OUT DIGITAL1 (L)	Canal gauche de la sortie stéréo
2TR OUT DIGITAL1 (R)	Canal droit de la sortie stéréo
2TR OUT DIGITAL2 (L)	Canal gauche de la sortie stéréo
2TR OUT DIGITAL2 (R)	Canal droit de la sortie stéréo

Effects Library (bibliothèque d'effets)

La bibliothèque d'effets permet de sauvegarder et de charger les programmes des processeurs d'effets internes 1~4. Cette bibliothèque propose 61 programmes d'usine (y compris les effets "Add-On") et 67 programmes utilisateur (que vous pouvez modifier).

Remarque:

- Les réglages de la bibliothèque Effects sont utilisés en commun par les processeurs d'effets 1–4. Toutefois, seul le processeur d'effets 1 permet la sauvegarde et le chargement de réglages d'effets Surround.
- Le chargement de certains types d'effets pour le processeur d'effets 1 désactive les processeurs 2–4.

Pour pouvoir sauvegarder et charger les réglages d'effets, vous devez d'abord choisir la page du processeur d'effets interne ad hoc.

Pour accéder à la bibliothèque Effects, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [EFFECT] jusqu'à ce que la page d'écran du processeur voulu s'affiche.

Chaque processeur d'effets dispose des pages de bibliothèque suivantes:

- Bibliothèque du processeur d'effets interne 1Page "FX1 Lib"
- Bibliothèque du processeur d'effets interne 2Page "FX2 Lib"
- Bibliothèque du processeur d'effets interne 3Page "FX3 Lib"
- Bibliothèque du processeur d'effets interne 4Page "FX4 Lib"



1 EFFECT NAME

Affiche le nom de la mémoire d'effet actuellement utilisée par le processeur d'effets.

2 TYPE

Indique le type d'effet actuellement utilisé par le processeur d'effets. Les numéros des canaux d'entrée et de sortie des effets actuellement choisis apparaissent en dessous du paramètre TYPE.

3 EDIT +

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher la page "Effect | FX1 Edit", "FX2 Edit", "FX3 Edit" ou "FX4 Edit" afin de régler les paramètres de l'effet en question.

(4) PATCH +

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher la page "In Patch | Effect" afin de régler les assignations d'entrée et de sortie des processeurs d'effets 1–4.

(5) Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent les niveaux d'entrée ou de sortie du processeur d'effets actuellement choisi. Le bouton IN permet d'afficher les niveaux d'entrée et le bouton OUT les niveaux de sortie.

Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

Les tableaux suivants indiquent les réglages préprogrammés dans la bibliothèque d'effets:

Reverb

N°	Nom du preset	Туре	Description
1	Reverb Hall	REVERB HALL	Réverbération d'une salle de concert avec Gate
2	Reverb Room	REVERB ROOM	Réverbération d'une pièce avec Gate
3	Reverb Stage	REVERB STAGE	Réverbération pour chant avec Gate
4	Reverb Plate	REVERB PLATE	Simulation d'une réverbération par plaque avec Gate
5	Early Ref.	EARLY REF.	Premières réflexions (sans réverbération ultérieure)
6	Gate Reverb	GATE REVERB	Premières réflexions avec Gate
7	Reverse Gate	REVERSE GATE	Premières réflexions inversées avec Gate

• Delay

N°	Nom du preset	Туре	Description
8	Mono Delay	MONO DELAY	Delay mono simple
9	Stereo Delay	STEREO DELAY	Delay stéréo simple
10	Mod.delay	MOD.DELAY	Delay simple avec modulation
11	Delay LCR	DELAY LCR	Delay avec 3 retards (gauche, milieu, droite)
12	Echo	ECHO	Delay stéréo avec feedback croisé

• Effets de modulation

N°	Nom du preset	Туре	Description
13	Chorus	CHORUS	Chorus
14	Flange	FLANGE	Flanger
15	Symphonic	SYMPHONIC	Effet conçu par Yamaha avec une modulation plus pleine et plus complexe qu'un effet chorus.
16	Phaser	PHASER	Phaser à 16 niveaux
17	Auto Pan	AUTO PAN	Effet Pan automatique
18	TREMOLO	TREMOLO	Trémolo (modulation de volume)
19	HQ.Pitch	HQ.PITCH	Pitch Shifter mono produisant un résultat stable
20	Dual Pitch	DUAL PITCH	Pitch Shifter stéréo
21	Rotary	ROTARY	Simulation d'un haut-parleur rotatif
22	Ring Mod.	RING MOD.	Ring modulator
23	Mod.Filter	MOD.FILTER	Effet de filtre modulé

• Effets pour guitare

N٥	Nom du preset	Туре	Description
24	Distortion	DISTORTION	Distorsion
25	Amp Simulate	AMP SIMULATE	Simulation d'un ampli de guitare

• Effets dynamiques

N°	Nom du preset	Туре	Description
26	Dyna.Filter	DYNA.FILTER	Filtre à contrôle dynamique
27	Dyna.Flange	DYNA.FLANGE	Flanger à contrôle dynamique
28	Dyna.Phaser	DYNA.PHASER	Phaser à contrôle dynamique

• Combinaisons d'effets

N°	Nom du preset	Туре	Description
29	Rev+Chorus	REV+CHORUS	Réverbération et chorus connectés en parallèle
30	Rev->Chorus	REV->CHORUS	Réverbération et chorus connectés en série
31	Rev+Flange	REV+FLANGE	Réverbération et flanger connectés en parallèle
32	Rev->Flange	REV->FLANGE	Réverbération et flanger connectés en série
33	Rev+Sympho.	REV+SYMPHO.	Réverbération et effet Symphonic connectés en paral- lèle
34	Rev->Sympho.	REV->SYMPHO.	Réverbération et effet Symphonic connectés en série
35	Rev->Pan	REV->PAN	Réverbération et Auto Pan connectés en série
36	Delay+ER.	DELAY+ER.	Delay et effet de premières réflexions connectés en parallèle
37	Delay->ER.	DELAY->ER.	Delay et effet de premières réflexions connectés en série
38	Delay+Rev	DELAY+REV	Delay et réverbération connectés en parallèle

N°	Nom du preset	Туре	Description
39	Delay->Rev	DELAY->REV	Delay et réverbération connectés en série
40	Dist->Delay	DIST->DELAY	Distorsion et delay connectés en série

• Divers

N°	Nom du preset	Туре	Description
41	Multi.Filter	MULTI.FILTER	Filtre paramétrique à trois bandes (24 dB/octave)
42	Freeze	FREEZE	Echantillonneur simple
43	Stereo Reverb	ST REVERB	Réverbération stéréo
44	Reverb 5.1	REVERB 5.1	Réverbération avec 6 canaux pour surround 5.1
45 ¹	Octa Reverb	OCTA REVERB ²	Réverbération avec 8 canaux
46 ¹	Auto Pan 5.1	AUTO PAN 5.1	Auto Pan avec 6 canaux pour surround 5.1
47 ¹	Chorus 5.1	CHORUS 5.1	Chorus avec 6 canaux pour surround 5.1
48 ¹	Flange 5.1	FLANGE 5.1	Flanger avec 6 canaux pour surround 5.1
49 ¹	Sympho. 5.1	SYMPHO. 5.1	Effet Symphonic avec 6 canaux pour surround 5.1
50	M. Band Dyna.	M. BAND DYNA.	Processeur de dynamique multibande
51 ¹	Comp 5.1	COMP 5.1 ²	Compresseur multibande pour surround 5.1
52 ¹	Compand 5.1	COMPAND 5.1 ²	Compander multibande pour surround 5.1

1. Ces effets ne sont disponibles que pour le processeur d'effets 1.

2. Le chargement de ces types d'effets pour le processeur d'effets 1 désactive les processeurs d'effets 2 à 4.

Add-On Effects

N°	Nom du preset	Туре	Description
53 ³	Comp276	COMP276	
54 ³	Comp276S	COMP276S	
55 ³	Comp260	COMP260	
56 ³	Comp260S	COMP260S	
57 ³	Equalizer601	EQUALIZER601	—
58 ³	OpenDeck	OPENDECK	
59 ³	REV-X Hall	REV-X HALL	
60 ³	REV-X Room	REV-X ROOM	
61 ³	REV-X Plate	REV-X PLATE	

3. Certains programmes exploitent uniquement les effets additionnels. Les numéros des programmes s'appliquant à des effets "Add-On" non installés sont grisés pour signaler que ces mémoires ne sont pas disponibles. Voyez "A propos des effets 'Add-On'" à la page 165 pour en savoir plus sur ces effets supplémentaires.

Remarque:

- Les effets comportant "5.1" dans leur nom sont des effets multicanaux compatibles avec le mode Surround 5.1. Pour que ces effets produisent un rendement optimum, branchez les sorties de 6 canaux à un système 5.1.
- Le choix de l'effet REVERB 5.1, OCTA REVERB, COMP 5.1 ou COMPAND 5.1 pour le processeur d'effets 1 désactive les processeurs 2 à 4.

Bus to Stereo Library (assignations Bus->Stereo)

Vous pouvez aussi conserver les assignations des bus au bus stéréo (niveaux et positions stéréo des signaux des bus 1–8 acheminés au bus stéréo). Cette bibliothèque propose un programme usine et 32 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Pour accéder à la bibliothèque Bus to Stereo, appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL [DISPLAY] jusqu'à ce que la page d'écran "Routing | Library" s'affiche.



(1) Section CURRENT CONFIGURATION

Affiche les informations de jumelage de bus (1–8) pour la configuration actuelle.

(2) Cadre LIBRARY CONFIGURATION

Affiche les informations de jumelage de bus pour la configuration sauvegardée dans la mémoire sélectionnée. Si la configuration actuelle ne correspond pas à celle présupposée par la mémoire choisie, la plage LIBRARY CONFIGURATION affiche le message "CONFLICT".

Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

Gate Library (bibliothèque des réglages Gate)

La bibliothèque Gate permet de sauvegarder et de charger les réglages Gate du canal d'entrée actuel. Cette bibliothèque propose 4 programmes usine et 124 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Voici comment utiliser la bibliothèque Gate:

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] puis sur la touche [F2].

La page "Dynamics | Gate Lib" s'affiche.



(1) CURRENT TYPE

Indique le type de réglage Gate du canal d'entrée actuel (Gate ou Ducking).

2 CURRENT CURVE

Cette courbe montre le rapport de niveau après traitement du canal d'entrée actuel avec le Gate.

③ Indicateurs de niveau GR

Ces indicateurs de niveau montrent la réduction de gain (GR) appliquée par le Gate ainsi que le niveau de sortie du canal d'entrée actuel et de son partenaire disponible.

(4) Section Type & Curve

Le type (Gate ou Ducking) et la courbe des réglages de la mémoire sélectionnée sont affichés ici.

Astuce: Si vous sélectionnez un bus Aux (1–8), un bus (1–8) ou la sortie stéréo et que l'élément choisi ne dispose pas de Gate, la DM1000 affichera le message "XXX HAS NO GATE!" (où "XXX" identifie le signal).

2 Servez-vous des touches LAYER pour sélectionner une couche et choisissez les canaux avec les touches [SEL].

Sauvegardez les réglages Gate du canal choisi ou chargez les réglages de la bibliothèque Gate dans les canaux. Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

Le tableau suivant donne la liste des réglages préprogrammés dans la bibliothèque Gate:

N°	Nom du preset	Туре	Description
1	Gate	GATE	Gate
2	Ducking	DUCKING	Ducking
3	A. Dr. BD	GATE	Présélection de Gate pour grosse caisse acoustique
4	A. Dr. SN	GATE	Présélection de Gate pour caisse claire acoustique

Compressor Library (bibliothèque des réglages de compresseur)

Cette bibliothèque permet de sauvegarder et de charger les réglages Comp (compresseur) des canaux d'entrée, des bus 1–8, des bus Aux 1–8 et de la sortie stéréo. Cette bibliothèque propose 36 programmes usine et 92 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Voici comment utiliser la bibliothèque Compressor:

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] puis sur la touche [F4].

La page "Dynamics | Comp Lib" s'affiche.



(1) CURRENT TYPE

Indique le type de réglages Comp (Compressor, Expander, Compander Soft, Compander Hard) du canal sélectionné.

2 CURRENT CURVE

Cette courbe montre le rapport de niveau après traitement du canal d'entrée actuel avec le compresseur.

③ Indicateurs de niveau GR

Ces indicateurs de niveau montrent la réduction de gain (GR) appliquée par le compresseur ainsi que le niveau de sortie du canal d'entrée actuel et de son partenaire disponible.

(4) Section Type & Curve

Le type et la courbe des réglages de la mémoire sélectionnée sont affichés ici.

2 Servez-vous des touches LAYER pour sélectionner une couche et choisissez les canaux avec les touches [SEL].

Sauvegardez les réglages de compresseur du canal choisi ou chargez les réglages de la bibliothèque Comp dans les canaux. Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

Le tableau suivant indique les réglages préprogrammés dans la bibliothèque Compressor:

N°	Nom du preset	Туре	Description
1	Comp	СОМР	Compresseur qui diminue le niveau global. Idéal pour le mixage stéréo ou pour paires stéréo de canaux d'entrée ou de sortie.
2	Expand	EXPAND	Expander
3	Compander (H)	COMPAND-H	Compander hard
4	Compander (S)	COMPAND-S	Compandeur soft
5	A. Dr. BD	СОМР	Compresseur pour grosse caisse acoustique
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	Compander hard pour grosse caisse acoustique
7	A. Dr. SN	СОМР	Compresseur pour caisse claire acoustique
8	A. Dr. SN	EXPAND	Expander pour caisse claire acoustique
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	Compander soft pour caisse claire acoustique
10	A. Dr. Tom	EXPAND	Expander pour toms acoustiques. Comprime d'éventuelles résonances des toms lorsqu'on ne joue pas dessus. Améliore la séparation des micros.
11	A. Dr. OverTop	Compand-s	Compander doux soulignant l'attaque et les données spatia- les de cymbales enregistrées avec des micros suspendus. Ici aussi, le niveau est réduit tant que l'on ne joue pas sur la cymbale, ce qui améliore la séparation des micros.
12	E. B. Finger	СОМР	Compresseur qui égalise l'attaque ou le volume du jeu aux doigts sur une basse électrique.
13	E. B. Slap	СОМР	Compresseur qui égalise l'attaque ou le volume d'un son de basse électrique frappée.
14	Syn. Bass	СОМР	Compresseur qui ajuste ou souligne le niveau d'une basse synthé.
15	Piano1	СОМР	Compresseur qui rend un son de piano plus brillant.
16	Piano2	СОМР	Autre version du programme 15 qui change l'attaque et le volume général en utilisant un seuil plus bas.
17	E. Guitar	СОМР	Compresseur pour guitare d'accompagnement électrique jouant des accords ou des arpèges. La sonorité est fort tribu- taire du style de jeu.
18	A. Guitar	СОМР	Compresseur pour guitare acoustique (tant pour des notes individuelles que pour des arpèges).
19	Strings1	СОМР	Compresseur pour cordes.
20	Strings2	СОМР	Variation du programme 19, pour altos et violoncelles.

N°	Nom du preset	Туре	Description		
21	Strings3	СОМР	Variation du programme 20, pour cordes graves (violoncelle ou contrebasse).		
22	BrassSection	СОМР	Compresseur pour sons de cuivres avec une attaque rapide et forte.		
23	Syn. Pad	СОМР	Compresseur pour instruments de musique dotés de sonori- tés douces qui, selon les sons envisagés, pourraient être trop diffuses (comme des nappes d'accords). Conçu pour empê- cher un son trop diffus.		
24	SamplingPerc	COMPAND-S	Compresseur pour rendre des sons échantillonnés aussi puis- sants et impressionnants que les originaux. Pour sons de per- cussion.		
25	Sampling BD	СОМР	Variation du programme 24, pour sons échantillonnés de grosse caisse.		
26	Sampling SN	СОМР	Variation du programme 25, pour sons de caisse claire échantillonnés.		
27	Hip Comp	COMPAND-S	Variation du programme 26, pour boucles d'échantillons et phrases.		
28	Solo Vocal1	СОМР	Compresseur idéal pour les voix solo.		
29	Solo Vocal2	СОМР	Variation du programme 28.		
30	Chorus	СОМР	Variation du programme 28, pour chœurs.		
31	Click Erase	EXPAND	Programme expander permettant de comprimer les bruits de la piste de synchronisation arrivant via le casque du musicien.		
32	Announcer	COMPAND-H	Programme Hard Compander qui réduit le niveau de la musi- que de fond pour rendre le commentaire plus clair.		
33	Limiter1	COMPAND-S	Programme Soft Compander avec un Release lent.		
34	Limiter2	СОМР	Programme de compression qui comprime les crêtes de signal.		
35	Total Comp1	СОМР	Compresseur qui diminue le niveau global. Idéal pour le mixage stéréo ou pour paires stéréo de canaux d'entrée ou de sortie.		
36	Total Comp2	СОМР	Variation du programme 35 mais avec plus de compression.		

EQ Library (bibliothèque d'égaliseurs)

Cette bibliothèque permet de sauvegarder et de charger les réglages d'égaliseur (EQ) des canaux d'entrée, des bus 1–8, des bus Aux 1–8 et de la sortie stéréo. Cette bibliothèque propose 40 programmes usine et 160 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Voici comment utiliser la bibliothèque d'égaliseurs:

1 Appuyez sur la touche SELECTED CHANNEL EQUALIZER [DISPLAY] jusqu'à ce que la page "EQ | EQ Library" s'affiche.

	E9 OO Initial Data B CH1-CH1 OO Initial Data B 00:00:00.00	
① <u></u> ②	CH1 EQUALIZER LIBRARY.) CH1 CURRENT CURVE 0 CURRENT TYPE - TYPE I - Image: Construction of the second secon	3
	TITLE No. LIBRARY TITLE EDIT No. LIBRARY TITLE 6.Cymbal B 5.Tom-tom 1 CURVE 4.Snare Drum 2 B 3.Snare Drum 1 B 2.Bass Drum 2 B 1.Bass Drum 1 CURVE CLEAR U.C	(4)
	 ■ EQ EDIT 🗛 EQ LIBRARY 🗛 ATT 1-16 🛝 ATT 17-32 🧥 🕨	

(1) CURRENT TYPE

Indique le type de filtre (TYPE I ou TYPE II) utilisé par le canal actuel.

2 CURRENT CURVE

Indique la courbe de fréquence des réglages EQ actuels.

③ Indicateurs de niveau

Ces indicateurs montrent le niveau après égalisation du canal d'entrée actuel et de son partenaire disponible.

④ Section Type & Curve

Indique le type et la courbe de fréquence des réglages de la mémoire EQ sélectionnée.

2 Servez-vous des touches LAYER pour sélectionner une couche et choisissez les canaux avec les touches [SEL].

Sauvegardez les réglages EQ du canal choisi ou chargez les réglages de la bibliothèque EQ dans les canaux. Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

Le tableau suivant indique les réglages préprogrammés dans la bibliothèque EQ:

N°	Nom du preset	Description		
1	Bass Drum 1	Souligne les basses de la grosse caisse ainsi que l'attaque.		
2	Bass Drum 2	Crée une crête autour de 80Hz, produisant un son serré et rigide.		
3	Snare Drum 1	Met en valeur les sons "secs" et les rimshots.		
4	Snare Drum 2	Souligne les fréquences typiques de ce son de caisse claire rock classique.		
5	Tom-tom 1	Souligne l'attaque des toms et crée un long étouffement.		
6	Cymbal	Souligne l'attaque des cymbales Crash et allonge l'étouffement "pétillant".		
7	High Hat	A utiliser pour un charleston très bref; souligne le médium-aigu.		
8	Percussion	Souligne l'attaque et clarifie l'aigu d'instruments tels que des shakers, caba- sas et congas.		
9	E. Bass 1	Rend le son de basse électrique plus puissant en coupant les fréquences ultra-graves.		
10	E. Bass 2	A la différence du programme 9, celui-ci souligne les graves de la basse électrique.		
11	Syn. Bass 1	A utiliser avec une basse synthé aux graves accentués.		
12	Syn. Bass 2	Accentue l'attaque particulière de ce type de basse.		
13	Piano 1	Rend un son de piano plus brillant.		
14	Piano 2	Souligne l'attaque et les graves de pianos lorsqu'il est utilisé avec un com- presseur.		
15	E. G. Clean	A utiliser pour un enregistrement ligne d'une guitare électrique ou semi-acoustique, pour durcir légèrement le son.		
16	E. G. Crunch 1	Corrige les fréquences d'un son de guitare légèrement saturé.		
17	E. G. Crunch 2	Variation du programme 16.		
18	E. G. Dist. 1	Rend un son de guitare fort saturé plus clair.		
19	E. G. Dist. 2	Variation du programme 18.		
20	A. G. Stroke 1	Accentue la brillance d'une guitare acoustique.		
21	A. G. Stroke 2	Variation du programme 20. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des sons de guitare qui viennent du ventre.		
22	A. G. Arpeg. 1	Réglage idéal pour arpèges de guitare acoustique.		
23	A. G. Arpeg. 2	Variation du programme 22.		
24	Brass Sec.	A utiliser avec trompettes, trombones ou saxo. Avec un seul instrument, ajustez la fréquence HIGH ou HIGH-MID.		
25	Male Vocal 1	Pour voix d'homme. Ajustez le réglage HIGH ou HIGH-MID selon le timbre de la voix.		
26	Male Vocal 2	Variation du programme 25.		

N°	Nom du preset	Description
27	Female Vo. 1	Pour voix de femme. Ajustez le réglage HIGH ou HIGH-MID selon le timbre de la voix.
28	Female Vo. 2	Variation du programme 27.
29	Chorus&Harmo	Pour chorale/chœurs. Les rend plus brillants.
30	Total EQ 1	A utiliser sur le bus STEREO lors du mixage. Pour plus d'effet, ajoutez un compresseur.
31	Total EQ 2	Variation du programme 30.
32	Total EQ 3	Variation du programme 30. Utilisez ces programmes pour des paires de canaux d'entrée ou de sortie.
33	Bass Drum 3	Variation du programme 1. Le grave et le médium sont atténués.
34	Snare Drum 3	Variation du programme 3. Elle crée un son relativement épais.
35	Tom-tom 2	Variation du programme 5. Le médium et l'aigu sont accentués.
36	Piano 3	Variation du programme 13.
37	Piano Low	Pour la partie basse du piano lorsqu'il est enregistré en stéréo.
38	Piano High	Pour la partie haute du piano lorsqu'il est enregistré en stéréo.
39	Fine-EQ Cass	Pour enregistrer sur ou d'une cassette et rendre le son plus clair.
40	Narrator	Pour enregistrer une voix lisant un texte.

Surround Monitor Library

Cette bibliothèque permet de sauvegarder et de charger les réglages Surround Monitor. Elle propose un programme usine permettant d'initialiser les réglages Surround Monitor et 32 mémoires utilisateur (que vous pouvez charger et modifier).

Pour accéder à la bibliothèque Surround Monitor, appuyez sur la touche MONITOR [DIS-PLAY] jusqu'à ce que la page "Monitor | Surr Lib" s'affiche. Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

(<u>SURROUND MONITOR LIBRARY</u>) No. LIBRARY TITLE
No. LIBRARY TITLE
12.C No Data! J TITLE 11.C No Data! J 10.C No Data! J 9.C No Data! J RECALL 8.C No Data! J
STORE 7.L NO Data! J 6.L No Data! J 5.L No Data! J
CLEAR A CLEAR

16 Automix

Ce chapitre décrit la fonction Automix servant à automatiser les opérations de mixage en temps réel et vous explique comment utiliser cette fonction.

A propos de la fonction Automix

La fonction Automix de la DM1000 permet une automatisation dynamique de tous les paramètres de mixage dont les niveaux, le statut actif/coupé des canaux, la position stéréo, le Surround Pan, les envois Aux, le réglage actif/coupé des envois Aux, les réglages d'égalisation et les effets.

Vous pouvez enregistrer divers événements de mixage dans un automix. En outre, vous pouvez effectuer des enregistrements Punch In/Out des canaux ou des paramètres en temps réel et éditer la majorité des paramètres en pas à pas, en les plaçant au 1/4 de frame près. Vous pouvez aussi automatiser les paramètres définis aux couches Remote ainsi que le chargement de mémoires de scène et autres. Vous obtenez ainsi une automatisation de mixage combinant des "instantanés" de réglages et des changements dynamiques des paramètres de mixage.

La bibliothèque "Automix Library" peut contenir jusqu'à 16 automix. En outre, vous pouvez archiver un automix ou le contenu entier de la bibliothèque Automix sur un appareil de stockage MIDI externe tel qu'un archiveur MIDI (avec Bulk Dump).

Paramètres	Canaux d'entrée	Bus Master	Envoi Aux Master	Bus stéréo		
Niveau du canal (curseur)	0	0	0	0		
Statut des canaux (ON/OFF)	0	0	0	0		
Pan	0	—	—	_		
Surround Pan, niveau LFE et DIV	0	_	_	_		
EQ (F, Q, G, On/Off)	0	0	0	0		
Niveau d'envoi Aux 1–8	0	_	_	_		
Statut actif/coupé des envois Aux 1–8	О		_			
Groupe de curseurs (Master) (niveau, activé/coupé)	_					
Chargement de scènes	—					
Chargement de mémoires EQ, Gate, Comp, effet, canal	_					
Paramètres d'effet (mais pas tous)	_					
Couches Remote "User Defined" (curseurs, [ON], encodeurs)	_					

Vous pouvez enregistrer les paramètres suivants dans un Automix:

Préparer l'enregistrement d'un automix

Cette section décrit les préparatifs à effectuer avant de lancer l'enregistrement d'un automix.

Choix de la source de code temporel

Suivez les étapes ci-dessous pour définir la source de code temporel et la résolution en frame utilisées par la fonction Automix de la DM1000.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | Time Ref" s'affiche.

Cette page permet de choisir la source de code temporel pour la fonction Automix et le port recevant ce code temporel.



1 Section TIME REFERENCE

- Choisissez une des sources de code temporel suivantes pour la fonction Automix:
- INTERNAL Code temporel interne
- **SMPTE** Code SMPTE reçu via le connecteur TIME CODE INPUT SMPTE
- MIDI CLOCK......Signal MIDI Clock reçu via le connecteur Rx PORT (défini à la page "Setup | MIDI/Host")
- MTC-MIDI MTC (MIDI Time Code) reçu via le connecteur MIDI IN
- MTC-USB MTC reçu via le connecteur USB
- MTC-REMOTE MTC reçu via le connecteur REMOTE
- MTC-SLOT1 MTC reçu via le Slot 1 (uniquement si vous avez installé une carte optionnelle MY8-mLAN dans le Slot 1)

2 FRAMES

Ces boutons de paramètre permettent de choisir la résolution SMPTE/MTC en frames.

- (3) **Bouton** (AUTOMIX) Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER]. La DM1000 affiche alors la page "Automix | Main".
- 2 Amenez le curseur sur la section TIME REFERENCE et choisissez la source de code temporel voulue.

3 Si vous optez pour le code temporel "INTERNAL", "SMPTE" ou "MTC", amenez le curseur sur un des boutons de paramètre FRAMES afin de choisir la résolution en frames.

Si la DM1000 reçoit un code temporel dont la résolution en frames diffère du réglage choisi, le message d'erreur "Frame Mismatch!" s'affichera. Ainsi, si vous choisissez le code temporel SMPTE, le message d'erreur "Frame Jump!" pourrait apparaître selon la résolution en frames sélectionnée.

4 Si vous avez choisi MIDI CLOCK, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche (voyez page 250). Choisissez ensuite le connecteur ou le Slot recevant le signal MIDI Clock dans la boîte de paramètre Rx PORT.

Astuce:

- Si vous choisissez MIDI CLOCK comme source, la fonction Automix réagira aux messages MIDI Start, Stop, et Continue.
- Si la résolution en frames diffère de celle en vigueur durant l'enregistrement de l'automix, ce dernier sera néanmoins reproduit correctement. En revanche, un automix enregistré avec une source MIDI Clock et un automix enregistré avec une autre source de synchronisation ne sont pas compatibles.

Créer une carte des types de mesures (Time Signature Map)

Si vous souhaitez synchroniser un automix sur un signal MIDI CLOCK, il faut programmer le type de mesure utilisé au départ ainsi que d'éventuels changements (aux bons endroits). (Le cas échéant, il pourrait y avoir un décalage entre le timing de votre morceau et la position Automix lorsque vous lancez la reproduction en milieu de morceau.)

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | Time Sig" s'affiche.

Cette page permet de choisir le numéro d'une mesure dans la colonne MEAS et de spécifier le type de mesure (Time Signature) dans la colonne TIME. Par défaut, le type de la première mesure est réglé sur 4/4.

- 2 Pour changer le type de la mesure initiale, amenez le curseur sur la valeur TIME de la première mesure et choisissez le type de mesure voulu avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 3 Pour introduire un changement de type de mesure, sélectionnez le numéro de la mesure voulue dans une boîte vide de la colonne MEAS et spécifiez le type de mesure désiré dans la colonne TIME.

Pour supprimer un changement de mesure, sélectionnez-le et appuyez sur [ENTER]. Le premier événement de mesure (tout au début) ne peut pas être supprimé.

Enregistrement d'un automix

Cette section décrit le processus général d'enregistrement d'un automix. Nous verrons ainsi comment créer un nouvel automix et comment enregistrer les événements des curseurs, touches [ON] et d'autres commandes en temps réel.

Créer un nouvel automix

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouvel automix et choisissez les paramètres que vous comptez y enregistrer.

- 1 Branchez une source de code temporel à la DM1000.
- 2 Choisissez la source de code temporel à la page "Setup | Time Ref" (voyez page 192).

Si vous avez choisi le code temporel MIDI CLOCK, créez une carte des types de mesures (voyez page 193).

3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX] jusqu'à ce que la page d'écran "Automix | Main" s'affiche.

Cette page permet de régler les paramètres de base de la fonction Automix, d'enregistrer et de reproduire des automix.



4 Amenez le curseur sur le bouton NEW dans le coin inférieur droit de la page et appuyez sur la touche [ENTER].

L'écran affiche une fenêtre vous demandant de confirmer la création d'un nouvel automix.

CONFIRMATION					
Make New Automi×?					
NO YES					

- **5** Amenez le curseur sur le bouton YES puis appuyez sur la touche [ENTER]. Vous venez de créer un nouvel automix.
- 6 Amenez le curseur sur le bouton AUTOMIX DISABLED/ENABLED et appuyez sur la touche [ENTER] pour l'activer (ENABLED).

La fonction Automix est activée.

7 Utilisez les boutons de la section OVERWRITE pour sélectionner les paramètres de mixage qui doivent être enregistrés.

Les sept boutons de la section OVERWRITE permettent de choisir les paramètres de mixage à enregistrer dans l'automix. Voyez page 200 pour en savoir plus.

- FADER......Position du curseur
- ON.....Canal activé/coupé (touches [ON])
- PANPosition stéréo (Pan)
- SURR Position Surround Pan
- AUX.....Niveau d'envoi Aux
- AUX ON Aux Send actifs/coupés
- EQ.....Réglages EQ

Enregistrer le premier événement

Suivez les étapes ci-dessous pour choisir les canaux et lancer l'enregistrement de l'automix.

1 Amenez le curseur sur le bouton REC en bas de la page et appuyez sur la touche [ENTER].

Le bouton REC se met à clignoter, vous indiquant que la fonction Automix est prête à enregistrer.

Astuce: Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton AUTO REC (au lieu du bouton REC) puis enfoncer [ENTER] pour activer le mode de préparation à l'enregistrement de la fonction Automix. Le choix de REC ou de AUTO REC influence la manière dont vous annulez le mode de préparation à l'enregistrement.

2 Appuyez sur la touche [AUTO] en face avant.

Le témoin de cette touche s'allume. Si vous activez le témoin de la touche [AUTO] quand le bouton REC est allumé ou clignote à la page "Automix Main", les touches [SEL] permettront d'activer/de désactiver la fonction Automix de chaque canal ou d'activer/de couper chaque canal.

Selon le statut du bouton REC à la page "Main", voici le résultat produit sur les canaux en enfonçant leur touche [SEL]:

• Quand le bouton REC clignote ou est allumé:



Automi

3 Choisissez la couche contenant les canaux à enregistrer et enfoncez les touches [SEL] des canaux correspondants.

Les témoins des touches s'allument en orange. Les canaux en question sont prêts pour l'enregistrement.

4 Démarrez la source de code temporel.

Les boutons REC et PLAY sont contrastés et l'enregistrement démarre. Les témoins des touches [SEL] (qui se sont allumés à l'étape 3) changent de couleur et passent de l'orange au rouge (indiquant que l'enregistrement est en cours).

5 Réglez les curseurs, encodeurs, touches [ON] et autres commandes des canaux choisis à l'étape 3.

Astuce: Vous pouvez, si nécessaire, couper des canaux à l'enregistrement (Punch Out) en appuyant sur leur touche [SEL], de sorte que le témoin passe du rouge au vert.

6 Vous pouvez enregistrer des événements d'égalisation en effectuant les réglages voulus dans la section SELECTED CHANNEL du canal actuellement choisi.

Pour choisir d'autres canaux, appuyez sur la touche [AUTO] afin d'éteindre son témoin et sélectionnez les canaux voulus avec les touches [SEL].

Astuce: Les chargements de scènes et de mémoires sont toujours enregistrés, quels que soient le choix opéré dans la section OVERWRITE et le statut de la touche [SEL].

7 Pour arrêter l'enregistrement de l'automix, coupez la source de code temporel ou amenez le curseur sur le bouton STOP de la page et appuyez sur [ENTER].

Un message vous demande si vous voulez mettre à jour les données automix existantes (et ainsi conserver les éditions que vous venez d'enregistrer).

Amenez le curseur sur YES et appuyez sur la touche [ENTER] pour actualiser les données ou amenez le curseur sur NO et appuyez sur [ENTER] pour annuler les éditions et retrouver la version précédente. Une fois les données Automix actualisées, vous pouvez retrouver les données antérieures (à condition de ne pas entamer d'autre enregistrement). Pour ce faire, amenez le curseur sur le bouton UNDO de la page "Main" et appuyez sur [ENTER].

Astuce:

- Quand vous arrêtez l'enregistrement de l'automix, tous les canaux sont désactivés et les témoins des touches [SEL] s'allument en vert.
- Si, à l'étape 1, vous avez utilisé le bouton AUTO REC au lieu du bouton REC, le bouton AUTO REC continuera de clignoter après l'arrêt de l'enregistrement automix. Ce qui vous permet de poursuivre l'enregistrement en relançant la source de code temporel. Pour annuler le mode de préparation à l'enregistrement, amenez le curseur sur le bouton AUTO REC et appuyez sur la touche [ENTER].
- Si le réglage "Mix Update Confirmation" des préférences est désactivé à la page "Setup | Prefer3", la fenêtre de confirmation de mise à jour des données Automix ne s'affichera pas. Les réglages enregistrés seront donc conservés d'office.

Remarque:

- Vous pouvez effectuer un nouvel enregistrement des événements autant de fois que vous le voulez. Cependant, souvenez-vous que contrairement à la première prise, toute prise ulté-rieure écrase les événements existants pour le paramètre actif (Punch-In).
- Pour limiter les risques de perte de réglages importants, vous pouvez restreindre vos Punch In/Punch Out aux seuls paramètres nécessaires grâce aux boutons de la section OVE-RWRITE.

Insérer des paramètres de mixage dans un automix

Vous pouvez insérer les réglages de paramètres statiques du mixage actuel dans la plage spécifiée par les paramètres IN et OUT de l'automix en cours. Cette option est notamment utile pour insérer rapidement des réglage d'égalisation statiques dans une partie de l'automix.



1 Préparez un nouvel Automix en suivant les instructions à la page 194 puis appuyez plusieurs fois sur le bouton DISPLAY ACCESS [SETUP] pour passer à la page "Setup | Prefer3".



2 Assignez les mémoires Locate au paramètre "Insert Time Link to Locate Memory" pour spécifier où l'enregistrement doit commencer et s'arrêter.

Remarque: Si vous utilisez un signal MIDI Clock, cette préférence est ignorée au profit des paramètres IN et OUT de la section TIME SETTING à la page "Automix | Event Job" (page 211).



3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [REMOTE] jusqu'à ce que la page "Remote | Machine" s'affiche.



- 4 Dans la section LOCATE/TIME, spécifiez les positions pour le début et la fin de l'opération en les assignant aux mémoires Locate choisies à l'étape 2 (voyez aussi page 247).
- 5 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX] jusqu'à ce que la page "Automix | Main" s'affiche.

AUTOMIX CHI-CHI OO Initial Dat	° B ISTRI 838 00:00:2 I. IS
(AUTOMIX MAIN) TITLE: Mix I	91
CURRENT: 2964k(97%)	16k 1k 1k FRAMES: 30
UNT_START_TIME 00:00:00.00/00	OFFSET 00:00:00.00/00
LUPDATE LEDIT OUT FAD TO END TAKEOVER RETURN	ER EDIT SOLUTE LATIVE

6 Utilisez les touches du curseur pour sélectionner le bouton INSERT et appuyez sur [ENTER].

Un message de confirmation s'affiche.



Par défaut, les paramètres IN et OUT utilisent les positions des mémoires Locate que vous avez choisies avec les étapes 1~4. Si vous changez les positions Locate de ces mémoires alors que le message de confirmation est toujours affiché, les paramètres IN et OUT adoptent automatiquement les nouvelles positions.

Si vous choisissez MIDI Clock comme source de synchronisation, les valeurs affichées renvoient à des mesures.

7 Utilisez les touches du curseur pour choisir le bouton YES et appuyez sur [ENTER].

La DM1000 active le mode Insert et le bouton INSERT est contrasté.

Les positions des curseurs, le statut Mute et les autres paramètres adoptent les valeurs de la mémoire de scène insérée à partir de la position IN.



8 Choisissez les paramètres dont vous voulez adopter les réglages avec les boutons de la section OVERWRITE.

Pour sélectionner les paramètres d'effets ou de plug-in, choisissez la page "Effect | Edit" ou "P-in Edit", amenez le curseur sur le paramètre voulu et appuyez sur [ENTER].

- 9 Appuyez sur la touche [AUTO]. Le témoin de la touche s'allume.
- 10 Choisissez le canal devant adopter les réglages en appuyant sur sa touche [SEL].

Le témoin de la touche [SEL] enfoncée s'allume en rouge.

- 11 Editez le paramètre dont vous voulez insérer le(s) réglage(s).
- 12 Utilisez les touches du curseur pour sélectionner le bouton INSERT et appuyez sur [ENTER].

Un message de confirmation s'affiche.



13 Utilisez les touches du curseur pour choisir le bouton YES et appuyez sur [ENTER] pour insérer les données.

Une fois que les données sont insérées, le mode Insert est désactivé et le bouton INSERT est à nouveau affiché normalement.

Enregistrement de paramètres

Le tableau suivant résume les opérations d'enregistrement disponibles pour chaque paramètre avec la fonction Automix.

Paramètres	Canal	OVERWRITE	Opérations	Paires/groupes	
	Canaux d'entrée	Yentrée Sélectionnez une couche de canaux d'entrée (Layer), réglez Fader Mode sur "Fader" et utilisez les curseurs.			
Niveau du canal (curseurs)	Bus, bus Aux	FADER	Sélectionnez la couche "Master", réglez Fader Mode sur "Fader" et utilisez les curseurs.	Les valeurs des curseurs de pai- res de canaux et des groupes de curseurs sont enregistrées	
	Bus stéréo		Utilisez le curseur stéréo.	ensemble.	
	Niveaux Master		Utilisez des curseurs définis comme "Groupe Master" pour la couche "User Assignable".		
	Canaux d'entrée		Sélectionnez une couche de canaux d'entrée (Layer) et utilisez les touches [ON].		
Canal activé/ coupé (ON/OFF)	Bus, bus Aux	ON	Sélectionnez la couche "Master" et utilisez les touches [ON].	Le statut [ON] des paires de canaux et de canaux groupés	
	Bus stéréo		Utilisez la touche Stereo Out [ON].	est enregistré ensemble.	
	Master actif/ coupé		Utilisez les touches [ON] définies comme "Group Master" pour la couche "User Assignable".		
Pan	Canaux d'entrée	PAN	Sélectionnez une couche de canaux d'entrée, réglez Encoder Mode sur "Pan", utilisez les enco- deurs (et la commande PAN de la section SELECTED CHANNEL PAN).	En mode "Gang" ou "Inverse-Gang", les paires de canaux sont enregistrées ensemble.	
Surround Pan	Canaux d'entrée	SURR	Utilisez le joystick. Si un paramètre Surround est assigné aux enco- deurs, utilisez aussi les encodeurs.	Si le bouton ST LINK de la page "Surround Edit" est activé, les canaux voisins sont enregistrés.	
EQ (F, Q, G, On/ Off)	Canaux d'entrée, bus, bus Aux, bus stéréo	EQ	Utilisez la section SELECTED CHAN- NEL EQUALIZER (si une fonction EQ est assignée aux encodeurs, vous pouvez aussi les utiliser).	Les réglages EQ de paires de canaux ou d'un groupe EQ sont enregistrés ensemble.	
Niveau d'envoi Aux 1–8	Canaux d'entrée	AUX	Si Fader Mode est réglé sur "Aux", utilisez les curseurs. Si Encoder Mode est réglé sur "Aux", ser- vez-vous des encodeurs (vous pou- vez aussi utiliser les pages "Aux Send" ou "Aux View").	Les niveaux d'envoi AUX des paires de canaux sont enregis- trés ensemble. (Si le bus AUX fait partie d'une paire, le niveau d'envoi s'applique aux 2 bus AUX.)	
Statut actif/coupé des envois Aux 1–8	Canaux d'entrée	AUX ON	Utilisez les pages "Aux Send" ou "Aux View".	Les statuts d'envoi AUX des paires de canaux sont enregis- trés ensemble. (Si le bus AUX fait partie d'une paire, le statut d'envoi s'applique aux 2 bus AUX.)	
Charger des scènes	—	_	Utilisez la section SCENE MEMORY de la page "Scene Memory".	_	
Charger d'autres mémoires	EQ, Gate, Comp, Effects, Channel	_	Utilisez la page "Library" corres- pondante.		
Paramètres d'effet (si disponibles)	Processeurs d'effets 1–4	_	Utilisez la page correspondante.	_	
	Curseurs	FADER	Sélectionnez la couche "User Defi- ned" Remote; utilisez les curseurs.	_	
Couches "User Defined" Remote	Touches [ON]	ON	Sélectionnez la couche "User Defi- ned" Remote; utilisez les touches [ON].	_	
	Encodeurs	PAN	Sélectionnez la couche "User Defi- ned" Remote; utilisez les enco- deurs.	_	

Punch In/Out

Lors de l'enregistrement de l'automix, vous pouvez effectuer un Punch In/Out afin de modifier ou d'ajouter des événements. Vous pouvez activer (Punch In) et couper (Punch Out) des canaux à l'enregistrement en appuyant sur leur touche [SEL] ou effectuer un Punch In/Out de paramètres donnés avec d'autres commandes.

Punch In/Out avec les touches [SEL]

Voici comment activer (Punch In) et couper (Punch Out) des canaux à l'enregistrement avec leur touche [SEL].

- 1 Utilisez les boutons de la section OVERWRITE pour sélectionner les paramètres de mixage à enregistrer.
- 2 Amenez le curseur sur le bouton REC ou AUTO REC en bas de la page et appuyez sur la touche [ENTER].
- 3 Appuyez sur la touche [AUTO].

Le témoin de cette touche s'allume. Vérifiez alors que les témoins des touches [SEL] de tous les canaux (y compris des canaux à activer pour l'enregistrement) sont allumés en vert.

4 Lancez la source de code temporel.

Les boutons REC et PLAY sont contrastés et l'enregistrement des événements de paramètre est préparé. Toutefois, aucun événement n'est enregistré car vous n'avez pas encore choisi de canal.

5 Activez les canaux à l'enregistrement en appuyant sur les touches [SEL] en question.

Les témoins de ces touches [SEL] s'allument en rouge et les canaux sont en mode de préparation à l'enregistrement.

Remarque: Si les canaux activés à l'enregistrement avec Punch In contiennent déjà les événements de paramètres choisis avec la section OVERWRITE, la nouvelle prise écrase de suite les événements existants. Soyez donc attentif lors du choix des paramètres dans la section OVE-RWRITE, afin de ne pas effacer des événements à conserver.

- 6 Réglez les paramètres des canaux choisis.
- 7 Pour couper les canaux à l'enregistrement (Punch Out), appuyez de nouveau sur les touches [SEL] en question.
- 8 Arrêtez l'automix.

L'écran affiche une fenêtre vous demandant de confirmer la mise à jour des données de l'automix.

Astuce: Vous pouvez aussi procéder en choisissant d'abord les canaux d'enregistrement avec les touches [SEL], en lançant la source de code temporel puis en spécifiant les paramètres voulus pour l'enregistrement Punch In/Out dans la section OVERWRITE.

Correction d'événements individuels

Même lorsque des paramètres ont été choisis dans la section OVERWRITE, vous pouvez spécifier un paramètre individuel pour l'enregistrement Punch In. Procédez comme suit:

- 1 Choisissez les paramètres de mixage qui doivent être enregistrés dans la section OVERWRITE.
- 2 Amenez le curseur sur le bouton REC ou AUTO REC en bas de la page et appuyez sur la touche [ENTER].

3 Appuyez sur la touche [AUTO] en face avant.

Le témoin de cette touche s'allume. Vérifiez que les témoins des touches [SEL] sont allumés en vert pour tous les canaux.

4 Lancez la source de code temporel.

Les boutons REC et PLAY sont contrastés et l'enregistrement des événements de paramètre est préparé. Toutefois, aucun événement n'est enregistré car vous n'avez pas encore choisi de canal.

5 Pour enregistrer des événements individuels, effectuez les opérations décrites dans le tableau suivant.

Paramètres Canal OVERWRITE Opérations		Opérations	Punch In	Punch Out		
	Canaux d'entrée		Sélectionnez une couche de canaux d'entrée (Layer) et réglez Fader Mode sur "Fader".			
Niveau du canal	Bus, bus Aux	FADER	Réglez Layer sur "Master" et Fader Mode sur "Fader".	Touchez le curseur et	Relâchez le curseur ²	
(curseurs)	Bus stéréo		Curseur stéréo	regiez le niveau		
	Curseur de groupe (Master)		Réglez Fader Mode sur "Fader". Définissez le "Group Master" de la cou- che "User Assignable".			
Pan	Canaux d'entrée	PAN	Réglez Layer sur Canaux d'entrée et Encoder Mode sur "Pan".	Appuyez sur l'enco- deur et réglez.	Appuyez de nouveau sur l'encodeur.	
Surround Pan	Canaux d'entrée	SURR	Sélectionnez la couche des canaux d'entrée et assi- gnez Surround LFE Level ou Surround Pan Wheel aux encodeurs.	Appuyez sur l'enco- deur et réglez.	Appuyez de nouveau sur l'encodeur.	
EQ (F, Q, G)	Tous les EQ		Utilisez la section SELECTED CHANNEL EQUALIZER (si une fonction EQ est assi- gnée aux encodeurs, your	Réglez la commande SELECTED CHANNEL ³ Appuyez sur l'enco- deur et réglez.	Appuyez sur la touche [SEL].	
EQ activé/coupé			pouvez aussi les utiliser).	Appuyez sur l'enco- deur et réglez ⁴ .	Appuyez de nouveau sur l'encodeur.	
Niveau d'envoi	Canaux		Réglez Layer sur Canaux d'entrée et Fader Mode sur "Aux".	Touchez le curseur et réglez ¹ .	Relâchez le curseur ² .	
Aux 1–8	d'entrée	AUX	Réglez Layer sur Canaux d'entrée et Encoder Mode sur "Aux".	Appuyez sur l'enco- deur et réglez.	Appuyez de nouveau sur l'encodeur.	
Paramètres d'effet (si disponibles)	Processeurs d'effets 1–4	_	Sélectionnez les processeurs internes.	Amenez le curseur sur la commande de paramètre de la page et appuyez sur [ENTER].	Amenez le curseur sur la commande de paramètre de la page et appuyez sur [ENTER].	
Couches "User	Curseurs	FADER	Sélectionnez la couche "User Defined" Remote.	Touchez le curseur et réglez le niveau ¹ .	Relâchez le curseur ² .	
Defined" Remote	Encodeurs	PAN	Sélectionnez la couche "User Defined" Remote.	Appuyez sur l'enco- deur et réglez.	Appuyez sur l'enco- deur.	

1. Pour insérer des événements selon cette procédure, réglez TOUCH SENSE sur "TOUCH" ou "LATCH" (voyez la page "Fader1" ou "2").

2. Pour insérer des événements selon cette procédure, réglez TOUCH SENSE sur "TOUCH" (voyez la page "Fader1" ou "2").

3. Le réglage de préférence "Auto EQ Edit" doit être activé.

4. Les paramètres EQ doivent être assignés aux encodeurs.

6 Arrêtez l'automix.

L'écran affiche une fenêtre vous demandant de confirmer la mise à jour des données de l'automix.

Fonctions des touches [SEL] quand le témoin de la touche [AUTO] est allumé

Quand le témoin de la touche [AUTO] est allumé, vous pouvez utiliser les touches [SEL] des canaux pour activer/couper la fonction Automix, préparer/désactiver les canaux pour l'enregistrement et démarrer (Punch In) ou arrêter (Punch Out) l'enregistrement des canaux.

Les témoins des touches [SEL] se comportent de la façon suivante:

- EteintL'enregistrement et la reproduction Automix sont désactivés.
- Vert.....La reproduction Automix est en cours ou à l'arrêt.
- Orange.....Le canal est prêt pour l'enregistrement.
- Rouge Enregistrement Automix en cours.
- Clignote en rougeLe mode Edit Out est réglé sur "TAKEOVER" et l'enregistrement des événements de curseur se poursuit après le Punch Out.
- Clignote en vert.....Le mode Edit Out est réglé sur "TAKEOVER" et les curseurs sont désactivés après le Punch Out.

Ecouter un Automix

Tant que la fonction Automix est active, elle surveille la sortie des signaux de la source de synchronisation et se synchronise au besoin automatiquement sur le code temporel. En cas de non réception de code ou à la fin de l'automix, la reproduction s'arrête automatiquement.

Vous pouvez arrêter la reproduction de l'automix en amenant le curseur sur le bouton STOP ou ABORT de la page "Automix | Main/Memory" et en appuyant sur [ENTER].

La reproduction de l'automix s'arrête lorsque la DM1000 ne reçoit aucun code temporel pendant un certain temps, lorsqu'elle reçoit une commande MIDI Stop (uniquement si la source de code temporel MIDI CLOCK est choisie) ou à la fin de l'automix.

Quand le témoin de la touche [AUTO] est allumé, les témoins des touches [SEL] s'allument en vert pour indiquer les canaux disponibles pour la reproduction Automix. Quand vous désactivez la reproduction Automix d'un canal donné, le témoin de sa touche [SEL] s'éteint.

Durant la reproduction, les curseurs gagnent les positions enregistrées (ce qui n'est visible que si vous avez choisi la bonne couche Layer et le bon Fader Mode). Si cela vous dérange, vous pouvez couper les moteurs des curseurs en désactivant le bouton MOTOR à la page "Fader 1" ou "Fader 2" (voyez page 209).

Vous pouvez suivre les événements curseur aux pages "Fader 1" et "Fader 2" (voyez page 209) et d'autres événements aux pages ad hoc. Les événements enregistrés dans le canal actuellement choisi peuvent être contrôlés via les commandes de la section SELEC-TED CHANNEL et certaines pages d'écran.

Remarque: Si le type d'effet utilisé est différent de celui en vigueur lors de l'enregistrement des modifications de paramètres d'effets, ces modifications ne seront pas reproduites. Cependant, elles ne sont pas effacées. Lorsque vous réenregistrez des modifications de paramètres d'effets, nous vous recommandons d'effacer les événements effets existants en "offline".

Page Automix principale

Cette section présente les paramètres de la page Automix principale. Cette page permet de régler les paramètres de base de la fonction Automix, d'enregistrer et de reproduire des automix. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX] jusqu'à ce que la page d'écran "Automix | Main" s'affiche.



1 FREE

Indique la capacité de mémoire encore disponible (en kilo-octets, pourcentage et sous forme de barre graphique).

2 SIZE

Indique le volume des données de l'automix actuel ainsi que des données résidant dans la mémoire tampon (en kilo-octets).

③ TIME REFERENCE

Ce cadre affiche la source de synchronisation et la résolution en frames définis à la page "Time Ref" (voyez page 192).

(4) INT START TIME

Ce paramètre permet de déterminer la position Start du générateur interne de code temporel de la DM1000 en heures, minutes, secondes, frames et subframes. Amenez le curseur sur le chiffre voulu et modifiez sa valeur avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC]. Appuyez sur la touche [ENTER] pour ramener les chiffres actuels sur "00".

(5) OFFSET

Ce paramètre permet de programmer un décalage des données automix par rapport au code temporel d'une source externe de synchronisation (en heures, minutes, secondes, frames et subframes). Choisissez une valeur positive "+" si l'automix doit débuter un peu plus tard que le code temporel. Optez pour une valeur négative "-" si la position zéro de l'automix doit se trouver avant celle du code temporel externe. Appuyez sur la touche [ENTER] pour ramener les chiffres actuels sur "00".

6 UPDATE

Ce bouton permet de déterminer ce qui arrive aux événements situés derrière la position à laquelle vous désactivez l'enregistrement.

Si vous activez le bouton TO END, la DM1000 efface tous les événements du type sélectionné enregistrés au préalable (à partir de l'endroit où vous avez arrêté le nouvel enregistrement). Cette fonction est par exemple utile si vous souhaitez que les paramètres restent identiques jusqu'à la fin de l'automix.

Quand le bouton TO END est désactivé, les événements existants demeurent tels quels.

Lorsque le bouton TO END est activé, la façon dont les événements curseur sont traités dépend des modes Fader Edit et Edit Out en vigueur. Le tableau suivant indique le fonctionnement des curseurs quand le mode Fader Edit est réglé sur "Absolute".



Si le mode Fader Edit est réglé sur "Relative" et que le mode Edit Out est réglé sur "Takeover" ou "Off", le curseur reste à une position dépendant de la position à laquelle l'enregistrement est arrêté, cela jusqu'à la fin de l'automix.

(7) EDIT OUT

Ce paramètre règle le mode Edit Out: TAKEOVER, RETURN ou OFF (les deux boutons sont désactivés). Ce mode détermine ce qui arrive aux curseurs après la position Punch Out.

Les données de curseur portent sur les niveaux des canaux d'entrée, des bus, des bus Aux, du bus stéréo et les curseurs des couches "User Defined" (Remote).

Le tableau ci-dessous décrit le comportement des curseurs pour chaque mode Edit Out. Vous pouvez définir le temps de transition ("Return Time" ou la durée nécessaire pour



que les curseurs des canaux d'entrée et de sortie retournent à la position antérieure) à la page "Fader1" ou "Fader2" (voyez page 209).

8 FADER EDIT

Ce mode détermine le comportement des curseurs lors de la correction de données existantes (il n'a aucun effet durant la première prise). Vous avez le choix entre ABSOLUTE et RELATIVE.

En mode "Absolute", les valeurs correspondant aux positions des curseurs sont enregistrées (les données existantes de curseur sont effacées). En mode "Relative", les curseurs "ajustent" les valeurs enregistrées au préalable.

Ce réglage s'applique aux curseurs des canaux d'entrée, des bus, des bus Aux, du bus stéréo et aux curseurs des couches "User Defined" (Remote).

Le tableau suivant indique le fonctionnement des curseurs en mode Fader Edit ("TO END": coupé; "Edit Out": coupé).



9 Section TOUCH SENSE

Si vous réglez ce paramètre sur "TOUCH", il suffit de toucher un curseur pour lancer et arrêter l'enregistrement des paramètres définis dans la plage OVERWRITE. En choisissant "LATCH", vous pouvez uniquement activer l'enregistrement (mais pas l'arrêter) avec les curseurs. Si le paramètre Fader Touch Sense est réglé sur "DISABLED" à la page "Setup | Prefer2", cette section est affichée en gris.

10 Section OVERWRITE

Cette section permet de choisir les paramètres qui sont enregistrés la première fois puis lors d'éventuelles corrections ultérieures (dans ce cas, vous remplacez les événements originaux par les nouveaux événements du même type). Le réglage OVERWRITE peut être modifié en cours d'enregistrement (voyez page 194).

(1) AUTOMIX ENABLED/DISABLED

Ce paramètre active/coupe la fonction Automix. Quand ce paramètre est réglé sur DISABLE, vous ne pouvez ni reproduire ni enregistrer d'automix. Tant que la fonction ESAM est active, vous ne pouvez pas activer la fonction Automix.

(12) NEW

Amenez le curseur sur le bouton NEW et appuyez sur la touche [ENTER] pour créer un nouvel automix. Comme il faut toujours un point de départ programmé, le numéro de la mémoire de scène actuelle (chargée en dernier lieu) est entré au début des données quand vous créez un automix. (Vous pouvez cependant éditer cet événement et le remplacer par le numéro de scène voulu.)

(13) UNDO

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour annuler diverses opérations automix. Au début d'un nouvel enregistrement automix ou avant toute modification des réglages en mode "offline", les réglages actuels de l'automix sont copiés dans la mémoire tampon Undo. Vous pouvez recharger les données du tampon dès que vous arrêtez l'automix. Pour ce faire, amenez le curseur sur le bouton UNDO et appuyez sur [ENTER]. Vous pouvez aussi annuler votre annulation (fonction Redo).

Astuce:

- Le contenu du tampon Undo est perdu à la mise hors tension de la DM1000. Aussi, si vous souhaitez conserver le contenu du tampon Undo, effectuez l'opération Undo puis sauvegardez votre automix.
- Vous ne pouvez toutefois pas annuler les opérations effectuées à la page "Event Edit".

(14) INSERT

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur [ENTER] pour insérer les paramètres de mixage en cours dans l'Automix. Cette option est par exemple utile lorsqu'il s'avère qu'un passage sonnerait mieux avec d'autres réglages (pour optimiser les dialogues, par exemple). Voyez "Insérer des paramètres de mixage dans un automix" à la page 197.

15 AUTO REC

Amenez le curseur sur le bouton AUTO REC et appuyez sur la touche [ENTER] pour préparer la DM1000 à l'enregistrement Automix. Le bouton est alors contrasté. Quand ce mode est actif, la DM1000 déclenche l'enregistrement de l'automix dès qu'elle reçoit le code temporel ad hoc. Le mode de préparation à l'enregistrement n'est pas annulé quand vous arrêtez l'enregistrement de l'automix. Pour le désactiver, amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur [ENTER].

(16) REC

Amenez le curseur sur le bouton REC et appuyez sur la touche [ENTER] pour préparer la DM1000 à l'enregistrement Automix. Ce bouton se met à clignoter. Quand ce mode est actif, la DM1000 déclenche l'enregistrement de l'automix dès qu'elle reçoit le code temporel ad hoc.

A la différence du bouton AUTO REC, la préparation à l'enregistrement est désactivée dès l'arrêt de l'automix.

Lorsque vous amenez le curseur sur ce bouton et que vous appuyez sur [ENTER] pendant la reproduction d'un automix, la DM1000 active le mode de préparation à l'enregistrement.

(17) PLAY

Lorsque le code temporel interne est utilisé, amenez le curseur sur le bouton PLAY et appuyez sur [ENTER]. L'enregistrement ou la reproduction automix démarre.

Si vous sélectionnez une source externe, la DM1000 lance l'enregistrement ou la reproduction à la réception du code temporel externe et ce bouton est activé automatiquement. Si vous arrêtez l'automix avec le bouton STOP ou ABORT, vous pouvez redémarrer l'enregistrement ou la reproduction avec ce bouton tant que la DM1000 reçoit le code temporel externe.

(18) STOP

Pour arrêter l'enregistrement ou la reproduction de l'automix, amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur [ENTER]. (Lorsque vous arrêtez l'enregistrement, un message vous demande si vous voulez mettre à jour les données automix existantes). Le bouton reste affiché en contrasté tant que la fonction Automix est à l'arrêt.

(19) ABORT

Ce bouton annule l'enregistrement automix (les modifications effectuées par le dernier enregistrement sont ignorées).

Page "Automix Memory"

La page "Automix Memory" permet de sauvegarder et de charger des automix. La partie inférieure reprend les mêmes fonctions qu'à la page principale ("Automix Main").

Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX] jusqu'à ce que la page d'écran "Automix | Memory" s'affiche.



1 TITLE EDIT

Ce bouton permet d'éditer le nom de la mémoire automix choisie dans la colonne centrale.

2 RECALL

Ce bouton permet de charger la mémoire automix choisie dans la colonne centrale.

(3) STORE

Ce bouton permet de sauvegarder l'automix actuel dans la mémoire spécifiée avec la colonne centrale.

(4) CLEAR

Ce bouton permet d'effacer la mémoire automix choisie dans la colonne centrale.

5 TITLE

Ce paramètre affiche le nom de la mémoire automix actuelle.

(6) Colonne MEMORY TITLE

Cette colonne permet de choisir une mémoire automix à charger ou à sauvegarder. Les noms des mémoires automix figurent dans cette colonne. "No Data!" est affiché pour une mémoire automix vide.

(7) CURRENT

Ce paramètre affiche la taille de l'automix actuel.

8 UNDO

Ce paramètre affiche la taille du tampon Undo actuel.

9 FREE

Ce paramètre affiche la quantité de mémoire disponible pour la sauvegarde de l'automix actuel.

10 MEMORY

Ce paramètre affiche la taille de la mémoire automix choisie dans la colonne centrale.

(1) PROTECT ON/OFF

Vous pouvez protéger (verrouiller) le contenu de la mémoire automix choisie dans la colonne MEMORY TITLE. Pour ce faire, amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur [ENTER]. Une icône de cadenas (🔒) s'affiche alors à côté du nom des mémoires automix protégées contre l'écriture. Vous ne pouvez pas sauvegarder, effacer ni éditer le nom de mémoires automix verrouillées.

Pour en savoir plus sur les fonctions Store, Recall, Title Edit et Clear, voyez "Fonctionnement général des bibliothèques" à la page 177.

Pages "Fader1" & "Fader2"

Les pages "Fader1" et "Fader2" permettent de modifier la position des curseurs tout en visualisant leur position actuelle et les données curseur enregistrées dans l'automix. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX] jusqu'à ce que la page d'écran "Fader1" ou "Fader2" s'affiche.

Durant la reproduction d'un automix, la position des curseurs est indiquée par des barres à la page "Automix | Fader1" ou "Fader2". La page "Fader1" affiche la position des curseurs pour les canaux d'entrée 1 à 48 et le bus stéréo. La page "Fader2" affiche la position des curseurs pour les Bus 1~8, AUX 1~8 ainsi que les groupes de curseurs Master A~H et Q~T.





Durant un nouvel enregistrement, les pages "Fader1" et "Fader2" affichent les données curseur existantes sous forme de barres. Pendant l'enregistrement, une flèche apparaît à côté des barres de chaque curseur. Une flèche pointant vers le bas signifie que la position actuelle du curseur se trouve plus haut que celle enregistrée. Une flèche pointant vers le haut signifie que la position actuelle du curseur se trouve plus bas que celle enregistrée.



(1) ABSOLUTE & RELATIVE

Ces boutons ont la même fonction que leurs homologues de la page "Automix Main" (voyez page 204).

2 MOTOR

Ce bouton permet de déterminer si les curseurs doivent se déplacer ou non durant la reproduction de l'automix. Quand les moteurs des curseurs sont activés, ce bouton est contrasté.

Astuce: Durant l'enregistrement automix, ce réglage ne peut pas être changé. Les moteurs sont automatiquement activés lors du démarrage de l'enregistrement, même si ce bouton est désactivé.

③ Boutons Edit Safe

Les boutons Edit Safe numérotés et situés sous les barres de curseurs permettent de protéger les canaux pour lesquels vous ne souhaitez pas enregistrer de données automix. Lorsqu'un canal est protégé (et donc exclu de l'enregistrement automix), son bouton est contrasté. Vous pouvez toutefois reproduire les événements existants et utiliser le curseur, l'encodeur ou la touche [ON] des canaux protégés. C'est utile pour effectuer un mixage test.

Astuce:

- Pour protéger tous les canaux, sélectionnez un bouton Edit Safe non contrasté et "double-cliquez" sur la touche [ENTER]. Un message de confirmation s'affiche.
- Vous pouvez annuler la protection de tous les canaux d'un coup en choisissant un bouton contrasté et en double-cliquant sur la touche [ENTER]. Un message de confirmation s'affiche.

(4) TOUCH SENSE

Cette commande joue le même rôle que son homologue de la page "Automix Main".

5 UPDATE

Ce bouton est identique à son homologue de la page "Automix Main".

6 EDIT OUT

Les boutons TAKEOVER et RETURN sont identiques à ceux de la page "Automix | Main". La section EDIT OUT de cette page propose en outre le paramètre TIME. Ce paramètre détermine le temps requis pour que les curseurs retrouvent la position enregistrée au préalable dans l'automix (quand le bouton RETURN est activé).

Edition "Offline" des événements automix

Vous pouvez éditer les événements automix aux pages "Event Job" et "Event Edit". Pour cela, la reproduction automix doit être à l'arrêt.

Page "Event Job"

A la page "Event Job", vous pouvez effacer, copier, déplacer/fusionner ou réduire le niveau des événements ("Events") sélectionnés dans la plage IN/OUT des canaux définis.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX] jusqu'à ce que la page "Automix | Event Job" s'affiche.



① Boutons de canaux

Permettent de sélectionner les canaux dont vous voulez modifier les données de l'automix.

(2) Bouton de ALL SELECT

Ce bouton permet de sélectionner tous les canaux.

③ Bouton de ALL CLEAR

Ce bouton permet de désélectionner tous les canaux.

④ Section TIME SETTING

Cette section permet de délimiter la plage de l'automix contenant les données à éditer (points IN et OUT).

(5) Section JOB TYPE

Cette section permet de choisir le type d'opération ("Job"). Si vous choisissez "MEM" dans la section SOURCE, le bouton MOVE se mue en MERGE.

2 Servez-vous des boutons de canaux pour choisir les canaux dont vous voulez modifier les données de l'automix.

Vous pouvez choisir plusieurs canaux d'entrée, bus, bus Aux et le bus stéréo.

3 Les paramètres IN et OUT de la section TIME SETTING permettent de délimiter la plage de l'automix contenant les données à éditer.

Vous pouvez aussi définir des positions IN et OUT en cours de reproduction en amenant le curseur sur le bouton IN ou le bouton OUT et en appuyant sur [ENTER]. Vous pouvez ensuite affiner la position saisie en amenant le curseur sur la valeur souhaitée et en utilisant la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC]. Appuyez sur la touche [ENTER] pour ramener les chiffres actuels sur "00".

Vous pouvez ainsi définir et conserver huit valeurs de code temporel IN et OUT dans les huit mémoires "Capture". Le numéro (1–8) de la mémoire Capture actuellement choisie est affiché à gauche des boutons IN et OUT. Amenez le curseur sur le numéro de mémoire Capture et choisissez la mémoire voulue avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/ [DEC].

4 Amenez le curseur sur le bouton Job (correspondant à l'opération voulue) de la section Job et appuyez sur [ENTER].

Les opérations disponibles sont décrites ci-dessous. Certaines opérations proposent un paramètre supplémentaire en dessous de la section TIME SETTING.

ERASE

Ce bouton permet d'effacer les données de l'automix dans la plage spécifiée.

COPY

Ce bouton permet de copier la plage de données automix spécifiée à une autre position. Quand vous sélectionnez ce bouton, les sections SOURCE et COPY TO apparaissent en dessous de la section TIME SETTING.



Section SOURCE

Choisissez ici les données de l'automix qui seront copiées.

Section COPY TO

- TIME

Ce paramètre définit la position à laquelle les données doivent être copiées. (Le numéro affiché à droite entre parenthèses indique la fin de la plage de destination.) Vous pouvez aussi définir le point de départ en cours de reproduction en amenant le curseur sur le bouton TO et en appuyant sur [ENTER]. Vous pouvez ensuite affiner la position saisie en amenant le curseur sur la valeur souhaitée et en utilisant la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC]. Appuyez sur la touche [ENTER] pour ramener les chiffres actuels sur "00".

- CH

Ce paramètre permet de sélectionner le canal dans lequel les données doivent être copiées. Si vous avez choisi plusieurs canaux de source pour la copie, spécifiez le numéro du premier canal de destination avec la boîte de paramètre CH. (Le numéro affiché à droite entre parenthèses indique le numéro du dernier canal de destination.)

Exemple: si vous avez sélectionné huit canaux comme source et que vous spécifiez "17" dans la boîte de paramètre CH, les canaux 17 à 24 seront choisis comme destination.

■ MOVE/MERGE

La fonction de ce bouton dépend du réglage de la section SOURCE.

Si vous avez choisi "CURRENT" (automix actuel) dans la section SOURCE, ce bouton joue le rôle de bouton MOVE et sert à déplacer la plage de données automix définie dans une autre position.

Si vous avez choisi "MEM" (mémoires automix 1–16) dans la section SOURCE, ce bouton joue le rôle de bouton MERGE et sert à fusionner la plage de données automix définie avec d'autres données automix.

Quand vous choisissez cette opération, les sections SOURCE et MOVE TO (MERGE TO) apparaissent en dessous de la section TIME SETTING.



• Section SOURCE

Ces paramètres choisissent les événements automix à déplacer ou fusionner. Si vous sélectionnez CURRENT (l'automix actuel), le bouton MOVE sera disponible. Si vous choisissez MEM (mémoire automix), c'est le bouton MERGE qui sera actif. Si vous portez votre choix sur MEM, spécifiez le numéro de la mémoire automix dans la petite boîte de paramètre affichée à droite.

Section MOVE TO (MERGE TO)

- TIME

Ce paramètre définit la position de destination à laquelle les données en question doivent être copiées ou déplacées. (Le numéro affiché à droite entre parenthèses indique la fin de la plage de destination.) Vous pouvez aussi définir le point de départ en cours de reproduction en amenant le curseur sur le bouton TO et en appuyant sur [ENTER]. Vous pouvez ensuite affiner la position saisie en amenant le curseur sur la valeur souhaitée et en utilisant la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC]. Appuyez sur la touche [ENTER] pour ramener les chiffres actuels sur "00".

- CH

Ce paramètre définit le canal de destination où les données en question doivent être copiées ou déplacées. Si vous avez choisi plusieurs canaux de source pour la copie/le déplacement, spécifiez le numéro du premier canal de destination avec la boîte de paramètre CH. (Le numéro affiché à droite entre parenthèses indique le numéro du dernier canal de destination.)

Exemple: si vous avez sélectionné huit canaux comme source pour la copie/le déplacement et que vous spécifiez "17" dans la boîte de paramètre CH, les canaux 17 à 24 seront choisis comme destination.



TRIM

Ce bouton permet de réduire les événements de niveau de l'automix sélectionné. Quand vous sélectionnez cette opération, la section TRIM SETTING apparaît en dessous de la section TIME SETTING.

 ·
TRIM EDIT
IN = 0.0 SEC
0UT=(0.0)SEC (0.0)dB

- IN

Ce paramètre détermine le temps qu'il faut pour que les curseurs passent au niveau défini avec la valeur de réduction.

- OUT

Ce paramètre détermine le temps qu'il faut pour que les curseurs retournent à leur niveau antérieur.

Valeur de réduction

Ce paramètre permet d'entrer la valeur de la réduction entre –96 dB et +96 dB.



5 Une fois que tous les paramètres sont réglés, amenez le curseur sur le bouton EXEC et appuyez sur [ENTER].

La fenêtre "PARAMETERS" s'affiche alors. Elle permet de choisir les paramètres à éditer et d'effectuer l'opération en question.

AUTO CH1-)MIX -CH1 (00	Initial	Data ST	B 96K	00:00:01	3.00
EVENT	JOB.)			[EXEC	C BACK .	
l ſ	Fer	IFR 1	ON I	PAN	RS SUBP		
		Сн					
	FX LIB	12	34				
	AUX	12	34	56	78		
	ON	12	34	56;	78		
	REMOTE	12					
	EFFECT	12	34				J
. . EV	JENT JO	B 👗 EV	ENT EDI	T/			

Un paramètre est sélectionné lorsque son bouton est contrasté. (Vous pouvez choisir plusieurs paramètres.) Voici la correspondance entre ces boutons et les paramètres:

Bouton		Evénements
FADER		Curseur de canal (canaux d'entrée, Bus, bus AUX, niveaux Group Master et bus stéréo)
ON		Données Mute pour les canaux et Group Master On
PAN		Position stéréo de canal d'entrée
SURR		Surround Pan, niveau LFE et paramètre DIV de canal d'entrée
EQ		Egalisation de canal d'entrée
LIB	СН	Chargement de mémoire de canal
	GATE	Chargement de mémoire Gate
	СОМР	Chargement de mémoire Comp
	EQ	Chargement de mémoire EQ
	SCENE	Chargement de scène
FX LIB	1–4	Chargement de mémoire d'effets pour chaque processeur d'effets interne
AUX	1–8	Niveau de chaque envoi Aux
ON	1–8	Activation/coupure de chaque envoi Aux
REMOTE	1–2	Evénements de la couche "User Defined" Remote
EFFECT	1–4	Paramètres de chaque processeur d'effets interne

Astuce:

- Vous pouvez choisir tous les boutons de paramètres d'un coup en amenant le curseur sur un bouton non contrasté et en double-cliquant sur la touche [ENTER]. Un message de confirmation s'affiche.
- Vous pouvez désélectionner tous les boutons de paramètres choisis en amenant le curseur sur un bouton contrasté et en double-cliquant sur la touche [ENTER]. Un message de confirmation s'affiche.
- 6 Pour exécuter l'opération en question, amenez le curseur sur le bouton EXEC et appuyez sur la touche [ENTER].

Un message de confirmation s'affiche. Pour exécuter l'opération, amenez le curseur sur le bouton YES et appuyez sur la touche [ENTER].

Astuce:

- Pour annuler l'opération, amenez le curseur sur le bouton NO et appuyez sur la touche [ENTER].
- Pour retourner à la page précédente sans effectuer l'opération, amenez le curseur sur le bouton **+EACK** et appuyez sur [ENTER].

Page Event Edit

La page "Event Edit" permet d'éditer, de copier, d'effacer et d'insérer des événements individuels.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX] jusqu'à ce que la page "Automix | Event Edit" s'affiche.



1 Liste des événements

Cette liste affiche la position temporelle, les canaux et valeurs de paramètre des événements de l'automix. L'événement actuellement choisi dans la liste est indiqué par une icône en forme de flèche (▶). Choisissez un événement avec les touches du curseur vers le haut/vers le bas. Réglez la valeur de cet événement avec les touches du curseur gauche et droite.

2 SYNC

Ce bouton affiche tous les événements situés à proximité de la position actuelle en code temporel. Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour choisir les événements à proximité de la position actuelle.

3 DUPLICATE

Ce bouton permet de faire un double d'un événement choisi dans la liste.

(4) DELETE

Ce bouton permet de supprimer un événement de la liste.

(5) SELECTED CH

Si cette option est active, seuls les événements des canaux actuellement choisis avec les touches [SEL] sont affichés dans la liste.

6 Boutons d'événements

Ces boutons permettent de sélectionner les événements devant apparaître dans la liste.

(7) INSERT

Ce bouton permet d'insérer de nouveaux événements à l'emplacement choisi dans la liste.

8 LOCATE

Utilisez ce bouton pour sauter aux événements à (proximité de) la position affichée par le compteur Capture.

(9) Compteur Capture

Indique la position saisie en code temporel.

Ce bouton permet de saisir la position actuelle en code temporel. Vous disposez de huit mémoires Capture à cet effet.

(1) Numéro de mémoire Capture

Cette boîte indique le numéro de la mémoire Capture actuellement choisie.

2 Les boutons d'événements permettent de choisir les types d'événements devant figurer dans la liste.

Le format de la liste dépend des événements choisis. Le tableau ci-dessous indique les types d'événements disponibles avec les boutons d'événements ainsi que le format de la liste:

SCENE/LIBChargement de scène et d'autres mémoiresTIME CODE, CH, SCENE/LIBFADERCurseur de canal (canaux d'entrée, Bus, bus AUX, niveaux Group Master et bus stéréo)TIME CODE, CH, dB, SECONDonnées Mute (ON/OFF) pour les canaux et Group Master OnTIME CODE, CH, ON/OFFPANPanTIME CODE, CH, L-C-RSURR-PANSurround PanTIME CODE, CH, SURRSURR-LFESurround LFETIME CODE, CH, DIVSURR-DIVSurround DIVTIME CODE, CH, DIVSURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVEQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	Boutons	Evénements affichés	Format de la liste
FADERCurseur de canal (canaux d'entrée, Bus, bus AUX, niveaux Group Master et bus stéréo)TIME CODE, CH, dB, SECONDonnées Mute (ON/OFF) pour les canaux et Group Master OnTIME CODE, CH, ON/OFFPANPanTIME CODE, CH, L-C-RSURR-PANSurround PanTIME CODE, CH, SURRSURR-LFESurround LFETIME CODE, CH, dBSURR-DIVSurround DIVTIME CODE, CH, DIVSURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVEQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	SCENE/LIB	Chargement de scène et d'autres mémoires	TIME CODE, CH, SCENE/LIB
ONDonnées Mute (ON/OFF) pour les canaux et Group Master OnTIME CODE, CH, ON/OFFPANPanTIME CODE, CH, L-C-RSURR-PANSurround PanTIME CODE, CH, SURRSURR-LIFESurround LFETIME CODE, CH, dBSURR-DIVSurround DIVTIME CODE, CH, DIVSURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVFQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, NO/OFFEQ-QFréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatu actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	FADER	Curseur de canal (canaux d'entrée, Bus, bus AUX, niveaux Group Master et bus stéréo)	TIME CODE, CH, dB, SEC
PANPanTIME CODE, CH, L-C-RSURR-PANSurround PanTIME CODE, CH, SURRSURR-LFESurround LFETIME CODE, CH, dBSURR-DIVSurround DIVTIME CODE, CH, DIVSURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVEQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, ON/OFFEQ-QIréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	ON	Données Mute (ON/OFF) pour les canaux et Group Master On	TIME CODE, CH, ON/OFF
SURR-PANSurround PanTIME CODE, CH, SURRSURR-LFESurround LFETIME CODE, CH, dBSURR-DIVSurround DIVTIME CODE, CH, DIVSURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVEQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, ON/OFFEQ-QFréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	PAN	Pan	TIME CODE, CH, L-C-R
SURR-LFESurround LFETIME CODE, CH, dBSURR-DIVSurround DIVTIME CODE, CH, DIVSURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVEQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, ON/OFFEQ-FREQFréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	SURR-PAN	Surround Pan	TIME CODE, CH, SURR
SURR-DIVSurround DIVTIME CODE, CH, DIVSURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVEQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, ON/OFFEQ-FREQFréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	SURR-LFE	Surround LFE	TIME CODE, CH, dB
SURR-RDIVSurround RDIVTIME CODE, CH, RDIVEQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, ON/OFFEQ-FREQFréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	SURR-DIV	Surround DIV	TIME CODE, CH, DIV
EQ-ONEgalisation active/coupéeTIME CODE, CH, ON/OFFEQ-FREQFréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	SURR-RDIV	Surround RDIV	TIME CODE, CH, RDIV
EQ-FREQFréquence d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/HzEQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	EQ-ON	Egalisation active/coupée	TIME CODE, CH, ON/OFF
EQ-QLargeur de bande (Q) d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/QEQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	EQ-FREQ	Fréquence d'égaliseur	TIME CODE, CH, BAND/Hz
EQ-GAINGain d'égaliseurTIME CODE, CH, BAND/dBAUXNiveaux d'envoi Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, dBAUX ONStatut actif/coupé des envois Aux 1–8TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	EQ-Q	Largeur de bande (Q) d'égaliseur	TIME CODE, CH, BAND/Q
AUX Niveaux d'envoi Aux 1–8 TIME CODE, CH, AUX, dB AUX ON Statut actif/coupé des envois Aux 1–8 TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	EQ-GAIN	Gain d'égaliseur	TIME CODE, CH, BAND/dB
AUX ON Statut actif/coupé des envois Aux 1–8 TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF	AUX	Niveaux d'envoi Aux 1–8	TIME CODE, CH, AUX, dB
	AUX ON	Statut actif/coupé des envois Aux 1–8	TIME CODE, CH, AUX, ON/OFF

Astuce: Quand la case de sélection SELECTED CH est cochée, seuls les événements du canal sélectionné sont affichés.

Remarque: Si la taille des données de l'événement choisi dépasse 1,75 Mo, le message "Automix Work Memory Full!" apparaît. Il se pourrait alors que des événements ne soient pas affichés. Si c'est le cas, cochez la case de sélection SELECTED CH pour afficher uniquement les événements du canal choisi.

- 3 Pour faire un double d'événements ou les effacer, choisissez-les dans la liste avec l'icône de flèche (▶) et sélectionnez le bouton ad hoc (DUPLICATE ou DELETE).
- 4 Pour modifier la position temporelle, le canal ou une valeur de l'événement, amenez le curseur sur le paramètre en question et utilisez la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 5 Pour saisir la position temporelle d'un événement, reproduisez l'automix, amenez le curseur sur le bouton CAPTURE et appuyez sur [ENTER].

La position de l'événement est saisie et indiquée sur le compteur Capture.

Astuce:

- Pour modifier la position saisie, amenez le curseur sur le compteur Capture et servez-vous de la molette de paramètre ou des touches [INC]/[DEC]. Appuyez sur la touche [ENTER] pour ramener les chiffres actuels sur "00".
- Les mémoires Capture permettent de saisir huit positions en code temporel. Pour charger une autre mémoire Capture, amenez le curseur sur la boîte de paramètre à gauche du bouton CAPTURE et choisissez le numéro (1–8) de la mémoire voulue.

6 Pour charger l'événement à la position saisie, amenez le curseur sur le bouton LOCATE et appuyez sur [ENTER].

L'événement à (proximité de) la position saisie est alors affiché et sélectionné dans la liste.

7 Pour insérer un nouvel événement, sélectionnez le type d'événement voulu avec les boutons d'événements. Entrez la position d'insertion voulue pour le nouvel événement dans le compteur Capture. Amenez le curseur sur le bouton INSERT et appuyez sur la touche [ENTER].

Le nouvel événement est inséré à la position affichée sur le compteur Capture.

17 Commande à distance (Remote)

Ce chapitre décrit les fonctions de commande à distance qui vous permettent de piloter divers équipements externes avec les commandes en face avant de la DM1000.

A propos de la fonction Remote

La fonction Remote de la DM1000 permet de piloter des stations de travail numériques externes DAW (Digital Audio Workstation), des appareils MIDI, enregistreurs, etc. Vous disposez de trois types de fonctions Remote (Remote 1 &2 et Machine Control):

REMOTE 1 (couche Remote 1) REMOTE 2 (couche Remote 2)

Pour utiliser ces types de fonctions Remote, branchez la DM1000 à un appareil via USB et manipulez les curseurs, encodeurs et touches [ON] en face avant afin de piloter l'appareil externe à distance.

Vous pouvez choisir l'appareil cible à piloter et régler les paramètres aux pages "Remote | Remote1" et "Remote 2". Ces couches Remote sont activées quand vous actionnez respectivement les touches LAYER [REMOTE 1] et [REMOTE 2]. En mode de commande à distance, les commandes du panneau avant pilotent l'appareil externe. (Dans ce cas, vous ne pouvez pas régler les paramètres de la DM1000, à moins de choisir une autre couche.)

Vous pouvez assigner les fonctions de l'appareil cible aux commandes en face avant de la DM1000 avec les couches Remote 1 et 2. Voici les cibles disponibles pour le pilotage à distance:

- ProToolsPermet de piloter Digidesign Pro Tools à distance.
- Nuendo Permet de piloter Steinberg Nuendo à distance.
- Cubase SXPermet de piloter Steinberg Cubase SX à distance.
- General DAW.....Permet de piloter un logiciel de station numérique DAW compatible avec le protocole utilisé par Pro Tools.
- User Defined......Vous pouvez aussi assigner des messages MIDI aux curseurs, touches [ON] ou encodeurs en vue de piloter à distance un dispositif MIDI externe connecté (un synthétiseur, par exemple).
- User Assignable Layer Permet de combiner les canaux de la DM1000 afin de créer une couche personnalisée. (Voyez page 276 pour en savoir plus sur cette fonction.)

Astuce: Les cibles ProTools, Nuendo, Cubase SX et General DAW ne peuvent être assignées qu'à une seule couche à la fois. Si vous avez déjà assigné une cible ProTools, Nuendo, Cubase SX ou General DAW à la couche Remote 1 ou 2, vous ne pourrez pas définir d'autres cibles pour l'autre couche Remote.

Machine Control

La page "Remote | Machine Control" permet le pilotage à distance d'un enregistreur externe branché à la prise MIDI ou au connecteur REMOTE ou USB de la DM1000, ou à une carte MY8-mLAN en option. Il y a deux types de commandes disponibles pour le pilotage Machine Control.

 MMC......MMC sont les initiales de "MIDI Machine Control" (pilotage d'appareils MIDI). Vous pouvez transmettre les commandes MMC via les ports MIDI, le port USB et le Slot 1 si vous avez installé une carte MY8-mLAN. • P2 Le protocole P2 est utilisé par le Tascam DA-98HR et d'autres appareils vidéo professionnels. Cette commande peut être transmise via le connecteur REMOTE.

Astuce: Vous pouvez aussi piloter des appareils externes avec la DM1000 en vous servant des touches assignables (User Defined) ou du connecteur CONTROL comme interface GPI (interface à usage général). Voyez "Autres fonctions" à la page 269 du chapitre 20 pour en savoir plus.

Couche Pro Tools Remote

La DM1000 propose des cibles pour les couches Remote 1 et 2 conçues spécialement pour la commande à distance de Pro Tools.

Connexions et configuration de Pro Tools

Suivez les étapes ci-dessous pour brancher la DM1000 à votre ordinateur via le port USB afin de permettre la commande à distance de Pro Tools avec la DM1000.

Remarque: Les connexions MIDI ne permettent pas de piloter Pro Tools. Branchez votre ordinateur au port USB ou à une carte MY8-mLAN en option installée dans l'un des Slots de la DM1000.

Configuration d'un ordinateur Windows

1 Reliez le port TO HOST USB de la DM1000 au port USB du PC avec un câble USB.



- **2** Installez les pilotes USB nécessaires inclus sur le CD-ROM de la DM1000. Pour en savoir plus sur l'installation des pilotes, voyez le guide d'installation de Studio Manager.
- Configuration d'un Macintosh
- 1 Reliez le port TO HOST USB de la DM1000 au port USB du Macintosh avec un câble USB.
- 2 Installez le pilote USB ad hoc inclus sur le CD-ROM de la DM1000. Pour en savoir plus sur l'installation du pilote, voyez le guide d'installation de Studio Manager.

3 Si vous travaillez avec une version Mac OS comprise entre 8.6 et 9.2.2, vous devez aussi installer OMS.

La communication entre la DM1000 et Pro Tools se fait grâce au logiciel OMS (Open Music System).

Si vous n'avez pas encore installé OMS sur votre Mac, faites-le avec le programme d'installation d'OMS fourni sur le CD-ROM de la DM1000.

- 4 Lancez Pro Tools.
- 5 Choisissez "OMS Studio Setup" sous le menu "Setups" et réglez les paramètres OMS de façon appropriée.

Pour en savoir plus sur la configuration du menu "OMS Studio Setup", voyez la documentation fournie avec OMS. OMS identifie la DM1000 comme une interface MIDI USB dotée de huit ports.



- 6 Sélectionnez "Peripherals" dans le menu "Setups" pour ouvrir la fenêtre "Peripherals".
- 7 Double-cliquez sur l'onglet "MIDI Controllers".
- 8 Servez-vous de la saisie d'écran ci-dessous pour régler les paramètres Type, Receive From, Send To et #Ch's.

Choisissez "HUI" comme source de contrôle "#1" et "#2" ainsi que "MCS Panner" pour "#3" si vous souhaitez utiliser le joystick.

Peripherals E	Peripherals
/Synchronization/Machine Control/MIDI Controllers/Ethernet Controllers	Synchronization Machine Control MIDI Controllers Ethernet Controllers Mic Preamps
Type Receive From Send To #Ch's	Type Receive From Send To # Ch's
#1 HUI DM1000-1 DM1000-1 8	
#3 MCSPanner DM1000-3 DM1000-3 0	
#4 none none	#3 MCSPaner • YAMAHASS • YAMAHASS • U •
	#4 none v none v
Cancel OK	Cancel

Astuce: Le pilotage de Pro Tools à distance requiert un port MIDI pour chaque groupe de huit canaux. Il vous faut un port additionnel pour pouvoir piloter le panoramique Surround avec le joystick. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser "#1" pour les canaux 1~8, "#2" pour les canaux 9~16 et "#3" pour le joystick.

9 Quand vous avez fini de régler les paramètres, refermez la fenêtre.

Configuration de la DM1000

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la DM1000 afin de permettre la commande à distance de Pro Tools via la couche Remote 1 de la DM1000.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche.



- 2 Amenez le curseur sur la première boîte de paramètre DAW (①) dans la section SPECIAL FUNCTIONS et choisissez USB comme port avec la molette de paramètre.
- 3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer votre réglage.
- 4 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre adjacente (de droite) et définissez l'identité (ID) du port avec la molette de paramètre.

	SPECIAL F	UNCTIONS
		PORT ID
	StudioManager	USB (4)(1)
	DAM	(USB) 1-3
٦	REMOTE 1	ProTools
3	REMOTE 2	(MIDI)(-)
\exists	CASCADE LINK	

Remarque: Si vous vous trompez dans le choix du port, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Remote. Vérifiez donc que le réglage ID du port correspond bien à celui affiché dans la fenêtre "Peripherals" de Pro Tools. 5 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [REMOTE] puis sur la touche [F1].

La page "Remote | Remote 1" s'affiche.



6 Choisissez "ProTools" comme cible avec le paramètre Target (2) affiché dans le coin supérieur droit de la page.

Par défaut, la couche Remote 1 est réglée sur "ProTools". Si une autre cible est sélectionnée, choisissez "ProTools" avec la molette de paramètre.

7 Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE 1].

La couche Remote 1 est maintenant active et permet de commander Pro Tools à distance.



Remarque: Lorsque la couche Remote "ProTools" est choisie, les curseurs, encodeurs et autres touches des canaux en face avant de la DM1000 servent à piloter Pro Tools. Pour pouvoir piloter la DM1000, choisissez une couche de canaux d'entrée ou la couche Master.

Astuce:

- Si vous avez installé un tableau de VU-mètres MB1000 disponible en option, ce dernier affiche les niveaux des canaux Pro Tools.
- Si vous voulez piloter Pro Tools avec la couche Remote 2, appuyez sur la touche [REMOTE 2] et réglez le paramètre TARGET sur "Pro Tools". Dans ce cas, le paramètre Target de la couche Remote 1 est automatiquement réglé sur "No Assign" (aucune assignation).

Affichage

Quand la couche Pro Tools est sélectionnée, vous pouvez vous servir des touches [F2]-[F4] et des touches de défilement d'onglets [\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright] pour choisir les modes d'affichage. Voici les modes d'affichage que vous pouvez choisir avec ces boutons:

■ Mode Insert Display (touche [F2])

Appuyez sur la touche [F2] pour choisir le mode Insert Display. Ce mode permet d'assigner et d'éditer les plug-ins.



1 TARGET

Ce paramètre sert à choisir la cible pour le pilotage à distance.

2 COUNTER

Ce compteur affiche la position actuelle. Il fonctionne en tandem avec le compteur de code temporel de Pro Tools. Le format d'affichage doit être réglé avec Pro Tools. Les trois cases de sélection suivantes de la section COUNTER indiquent le format choisi.

- TIME CODE:..... Le code temporel Pro Tools est en format "Time Code".
- FEET: Le code temporel Pro Tools est en format "Feet:Frames".
- BEATS:..... Le code temporel Pro Tools est en format "Bars:Beats".
- Si aucune case n'est cochée:Le code temporel Pro Tools est en format "Minutes:Seconds" ou "Samples".

③ SELECT ASSIGN

Ce paramètre indique la fonction actuelle des encodeurs. Exemple: Pan, PanR, SndA, SndB, SndC, SndD ou SndE (voyez page 226).

(4) P.WHEEL MODE

Ce paramètre indique la fonction actuellement assignée à la molette de paramètre (voyez page 228).

(5) Section INSERT ASSIGN/EDIT

Cette section vous permet d'insérer des plug-ins dans les canaux Pro Tools et d'effectuer les réglages de plug-ins. Servez-vous des touches de défilement d'onglets [◀]/[►] pour modifier les paramètres affichés dans cette section.



- ASSIGNActivez ce bouton pour insérer des plug-ins dans les canaux Pro Tools. (Si vous utilisez le système TDM, vous pouvez aussi assigner des processeurs d'effets externes.)
- COMPAREActivez ce bouton pour comparer vos éditions avec les réglages d'origine. Ce bouton fonctionne en tandem avec le bouton Compare des fenêtres "Inserts" et "Sends" de Pro Tools.
- **BYPASS**.....Activez ce bouton pour contourner les plug-ins (voyez page 236).
- INSERT/PARAM..........Quand ce bouton est réglé sur INSERT, vous pouvez assigner des plug-ins avec les quatre commandes rotatives de cette page. Quand ce bouton est réglé sur PARAM, les quatre commandes rotatives permettent de régler les paramètres des plug-ins (voyez page 234).
- Cadre Information Ce cadre affiche les noms et valeurs des paramètres de plug-in, des messages d'alerte de Pro Tools, etc.
- **Commandes rotatives 1–4**Ces commandes permettent de choisir les plug-ins ou de régler les paramètres de plug-in choisis.

■ Mode Channel Display (touche [F3])

Ce mode disponible en appuyant sur la touche [F3] affiche les commandes de paramètre des pistes 1–16.

_	REMOTI CH1-CH	⊑ 0	0 ^{Ini}	tial D	ata DISTI		0:00	:00.00
:F	EMOTE1:	۱ (TARG		ProToo	ls		
		CO E CODE	UNTER				ECT ASS Pan	51GN
		ts 🛛		. 1.0 C		I <mark>P.W</mark>	<u>HEEL M</u> Prm	
	Ċ		Ő	Å	Š	Ď	Č	Ů
	• kick	• snar	о кt.L	о Kt.R	O DrmS	• lopl	nnle	LP.L
	Ů	10	\bigcirc		¹³	14 •••	15	
	O Lp.R	0 Tamb	• Bass	o s1id	o Agus	o drt1	0 cln9	vox
	INSERT CHANNEL METER							

 Commandes de paramètre 1–16 Affiche les commandes de paramètre des canaux, tels que la position stéréo des canaux 1–16, les niveaux d'envoi Send A–E, etc.

Mode Meter Display (touche [F4])

Ce mode disponible en appuyant sur la touche [F4] affiche les indicateurs de niveau des pistes 1–16.

CH1-CH1) Initial Data Minisia		00.00
(REMOTEL)	TARGET ProT	ools	
	TERI D. I. I.D.D.D	ISELECT ASS Pan Pan Prm	
kick snar K	t.L Kt.R Drm	S lopl nnlp	LP.L
LP.R Tamb B	ass Slid AGU	8 drt1 cln9	VOX
	INSERT CH	IANNEL	ER ANN

• Channels 1–16..... Affiche les niveaux des canaux 1–16 ou les niveaux Send.

Pilotage avec la surface de contrôle

Quand la couche Remote "Pro Tools" est choisie, les commandes en face avant de la DM1000 permettent d'effectuer les fonctions suivantes:

Bande de commandes de canaux

Encodeurs

Les encodeurs permettent de régler la position stéréo (Pan) ou les niveaux Aux Send. Choisissez le paramètre à éditer en appuyant sur la touche ENCODER MODE [PAN] ou [AUX].

Touches [SEL]

Ces touches servent à sélectionner les canaux, insertions et mode d'automatisation de Pro Tools. Par défaut, ces touches servent au choix des canaux.

Touches [SOLO]

Ces touches servent à isoler les canaux Pro Tools. Quand un canal est isolé, le témoin de la touche en question s'allume.

Touches [ON]

Ces touches permettent d'étouffer les canaux Pro Tools.

Curseurs

Les curseurs règlent les niveaux des canaux Pro Tools, y compris les pistes audio, pistes MIDI, curseur maître, entrées Aux, etc. Quand Pro Tools affiche 16 canaux ou moins, les curseurs sont assignés à partir du dernier canal à gauche.

Section STEREO

Touche [AUTO]

Cette touche permet de changer de mode d'automatisation Pro Tools.

Section AUX SELECT

Touches [AUX 1]–[AUX 5]

Ces touches permettent de choisir les envois (Send) A–E afin de régler le niveau d'envoi du canal Pro Tools correspondant.

• Touche [AUX 6]

Maintenez cette touche enfoncée et appuyez sur la touche [SEL] voulue pour initialiser le niveau du curseur de canal correspondant.

Maintenez cette touche enfoncée et appuyez sur le commutateur d'encodeur voulu pour remettre la commande Pan du canal correspondant en position centrale. Tant que vous maintenez la touche [AUX 6] enfoncée, le paramètre SELECT ASSIGN affiche "DFLT".

• Touche [AUX 8]

Servez-vous de cette touche en conjonction avec la touche [SEL] voulue pour assigner un plug-in au canal Pro Tools correspondant.

■ Section ENCODER MODE

• Touche [PAN]

Actionnez cette touche si vous souhaitez utiliser les encodeurs pour régler la position stéréo des canaux Pro Tools.

• Touche [AUX]

Actionnez cette touche si vous souhaitez utiliser les encodeurs pour régler les niveaux d'envoi (Send) A–E. Vous pouvez définir la destination des envois AUX dans la section AUX SELECT. Quand vous actionnez cette touche, l'envoi Send A est automatiquement choisi comme destination.

Lorsque les encodeurs servent à régler les niveaux d'envoi Send A–E, le témoin de cette touche s'allume.

■ Section FADER MODE

• Touche [FADER/AUX]

Cette touche sélectionne le mode Flip (voyez page 233) pour les curseurs, encodeurs et touches [ON].

Section DISPLAY ACCESS

• Touche [AUTOMIX]

Pour afficher le mode d'automatisation de canal, appuyez sur cette touche quand l'écran affiche une page du mode Channel Display ou Meter Display.

• Touche [PAIR/GROUP]

Appuyez sur cette touche quand l'écran affiche une page du mode Channel Display ou Meter Display afin d'afficher une identité de groupe (Group ID) à laquelle chaque canal appartient.

• Touche [EFFECT]

Servez-vous de cette touche pour afficher ou fermer la fenêtre "Inserts" dans Pro Tools.

Section écran

Touches de défilement d'onglets

Ces touches permettent de changer les réglages des paramètres INSERT ASSIGN/EDIT aux pages du mode Insert Display.

• Touche [F1]

Appuyez sur cette touche pour désactiver l'indicateur Peak Hold aux pages du mode Meter Display.

Section SELECTED CHANNEL

• Touche ROUTING [1]

Sélectionne la piste précédente à piloter avec le joystick.

• Touche ROUTING [2]

Sélectionne la piste suivante à piloter avec le joystick.

Touche ROUTING [3]

Cette touche a la même fonction que la touche [ALT] d'un clavier d'ordinateur.

• Touche ROUTING [4]

Alterne entre les canaux gauche (L) et droit (R) de la piste sélectionnée. Le témoin de la touche [4] s'allume quand vous avez choisi le canal droit.

Touche ROUTING [5]

Permet de définir la piste sélectionnée comme "Main" ou "Send" (dans cet ordre).

• Touche ROUTING [6]

Permet de spécifier le mode de contrôle pour le "Panner" ("panoramiseur"). Ce bouton n'a toutefois aucune incidence sur la DM1000 même.

Touche ROUTING [7]

Permet de définir la piste sélectionnée comme "Send" ou "Main" (dans cet ordre).

Touche ROUTING [8]

Etouffe ou active la piste sélectionnée. Le témoin de la touche [8] s'allume quand la piste est étouffée.

• Touche ROUTING [DIRECT]

Cette touche a la même fonction que la touche [SHIFT] d'un clavier d'ordinateur.

• Touche [GRAB]

Quand vous enfoncez cette touche, son témoin s'allume et le joystick permet de régler la position stéréo.

Joystick

Vous pouvez régler la position stéréo en manipulant le joytick quand le témoin de la touche [GRAB] est allumé.

Section d'entrée de données

Touche [ENTER]

Cette touche permet de changer le statut actif/coupé des boutons affichés à l'écran.

Touches du curseur [◄]/[►]/[▲]/[▼]

Ces touches servent à déplacer le curseur à l'écran.

Touches [INC] & [DEC]

La touche [INC] a la même fonction que la touche Enter d'un clavier d'ordinateur. La touche [DEC] a la même fonction que la touche Esc d'un clavier d'ordinateur.

• Molette de paramètre

La molette de paramètre vous permet de régler le paramètre actuellement sélectionné ou d'exploiter les fonctions Shuttle et Scrub. Par défaut, la molette règle la valeur du paramètre actuellement sélectionné (le paramètre P.WHEEL MODE indique "Prm").

Section USER DEFINED KEYS

• Touches [1]–[12]

Vous pouvez assigner un des 164 paramètres disponibles à chacune de ces touches. Vous disposez plus particulièrement de 53 paramètres Remote Control: assignez-en un à ces touches afin de piloter la section de transport et de sélectionner les divers modes Pro Tools avec les commandes en face avant de la DM1000. Voyez page 278 pour en savoir plus sur l'assignation des paramètres aux touches.

Paramètre	Fonction				
DAW REC	Active le mode Record Enabled de Pro Tools. Le témoin de la touche clignote quand la section de transport est à l'arrêt. Le témoin s'allume quand l'enregistrement démarre.				
DAW PLAY	Lance la reproduction à l'emplacement actuel du curseur.				
DAW STOP	Arrête la reproduction et l'enregistrement.				
DAW FF	Avance la position du curseur.				
DAW REW	Recule la position du curseur.				
DAW SHUTTLE	Active le réglage Shuttle du mode Wheel.				
DAW SCRUB	Active le réglage Scrub (Jog) du mode Wheel.				
DAW AUDITION	Vous pouvez écouter l'extrait Pre-Roll, Post-Roll, la zone du point IN ou du point OUT en maintenant enfoncée la touche à laquelle vous avez assigné cette fonction et en enfonçant une touche à laquelle vous avez affecté DAW PRE, DAW POST, DAW IN ou DAW OUT.				
DAW PRE	Reproduction du point Pre-Roll jusqu'au début de la zone sélectionnée.				
DAW IN	Reproduction à partir du début de la zone sélectionnée, pendant la durée définie comme Pre-Roll.				
DAW OUT	Reproduction jusqu'à la fin de la zone sélectionnée, pendant la durée définie comme Post-Roll.				
DAW POST	Reproduction à partir de la fin de la zone sélectionnée, pendant la durée définie comme Post-Roll.				
DAW RTZ	Amène le curseur de reproduction au début de la session.				
DAW END	Amène le curseur de reproduction à la fin de la session.				
DAW ONLINE	Alterne entre le statut en ligne ("online") et désolidarisé ("offline").				
DAW LOOP	Active/coupe la reproduction en boucle (Loop Playback).				
DAW QUICKPUNCH	Active et coupe la fonction QuickPunch.				
DAW AUTO FADER					
DAW AUTO MUTE					
DAW AUTO PAN	Correspondent aux fonctions Automation Overwrite (Auto Enable)				
DAW AUTO SEND	Correspondent aux fonctions Automation Overwrite (Auto Enable).				
DAW AUTO PLUGIN					
DAW AUTO SENDMUTE					
DAW AUTO READ					
DAW AUTO TOUCH					
DAW AUTO LATCH	Servent au chair des modes d'automatication				
DAW AUTO WRITE	Servent au choix des modes d'automatisation.				
DAW AUTO TRIM					
DAW AUTO OFF					
DAW AUTO SUSPEND	Désactive momentanément l'enregistrement et la reproduction des données d'auto- matisation pour tous les canaux. Quand la fonction Automation est interrompue, le témoin clignote et les bandes de canaux conservent les réglages actuels.				
DAW AUTO STATUS	Affiche le mode Automation de canal (Read, Tch, Ltch, Wrt ou Off). Le réglage de mode s'affiche en dessous de chaque canal dans les pages "Channel" ou "Meter Dis- play" lorsque vous maintenez enfoncée la touche à laquelle cette fonction est assi- gnée.				

17

Paramètre	Fonction			
DAW GROUP STATUS	Affiche le numéro d'identification des groupes (auxquels les canaux individuels appar- tiennent) en dessous de chaque numéro de canal dans les pages "Channel" ou "Meter Display" (en majuscules pour un groupe principal et en minuscules pour un sous-groupe).			
DAW MONI STATUS	Enfoncez la touche (à laquelle cette fonction est assignée) pour visualiser le mode d'écoute et le type de bande de canaux actuels.			
DAW CREATE GROUP	Enfoncez la touche (à laquelle cette fonction est assignée) pour exécuter la fonction définie dans le menu de la liste Group de Pro Tools.			
DAW SUSPEND GROUP	Désactive temporairement tous les groupes de mixage. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver les groupes.			
DAW WIN TRANSPORT	Ouvre/ferme la fenêtre "Transport".			
DAW WIN INSERT	Ouvre/ferme la fenêtre "Inserts".			
DAW WIN MIX/EDIT	Ouvre alternativement la fenêtre "Mix" et "Edit". (Ces deux fenêtres ne sont pas affi- chées simultanément.)			
DAW WIN MEM-LOC	Ouvre/ferme la fenêtre "Memory Locations".			
DAW WIN STATUS	Ouvre/ferme la fenêtre "Status".			
DAW UNDO	Exécute la commande Undo/Redo du menu Edit.			
DAW SAVE	Exécute la commande Save du menu Edit.			
DAW EDIT MODE	Appuyez sur cette touche (à laquelle vous avez assigné cette fonction) pour sélec- tionner un des modes d'édition suivants (dans cet ordre): Shuffle, Slip, Spot et Grid.			
DAW EDIT TOOL	Appuyez sur cette touche (à laquelle vous avez assigné cette fonction) pour sélec- tionner un des sept outils d'édition suivants (dans cet ordre): Zoomer, Trimmer, Selec- tor, Grabber, Smart Tool, Scrubber et Pencil.			
DAW SHIFT/ADD	Cette fonction correspond à celles des touches [Majuscule] (Shift) [Ontion] [Com			
DAW OPTION/ALL	mand] et [Alt] d'un clavier Macintosh. Ces touches (Majuscule) (Smit), [Option], [Com- fonctions) doivent être combinées avec d'autres et permettent de changer la fonction de ces autres touches			
DAW CTRL/CLUCH				
DAW ALT/FINE	de ces autres touches.			
DAW BANK +	Exécute l'opération Bank Swap. Appuyez sur la touche (à laquelle cette fonction est			
DAW BANK –	assignée) pour changer de banque de 16 canaux.			
DAW Channel +	Exécute l'opération Channel Scroll. Les touches (auxquelles vous avez assigné ces			
DAW Channel –	fonctions) permettent de faire défiler les canaux horizontalement.			
DAW REC/RDY 1				
DAW REC/RDY 2				
DAW REC/RDY 3				
DAW REC/RDY 4				
DAW REC/RDY 5				
DAW REC/RDY 6				
DAW REC/RDY 7	Les touches (suuruelles vous sues seizes à sector stiens) normattant de ménager les			
DAW REC/RDY 8	bandes de canaux correspondantes pour l'enregistrement. Le témoin de la touche			
DAW REC/RDY 9	enfoncée se met alors à clignoter. Ce témoin reste allumé pendant l'enregistrement.			
DAW REC/RDY 10				
DAW REC/RDY 13				
DAW REC/RDY 14				
DAW REC/RDY 15				
DAW REC/RDT TO	Si aucune bande de canaux n'est prête pour l'enregistrement, appuvez sur la touche			
DAW REC/RDY ALL	(à laquelle vous avez assigné cette fonction) afin de préparer toutes les bandes de canaux pour l'enregistrement. Si toute bande de canaux de n'importe quelle banque se trouve déjà en mode Record Enabled (prêt pour l'enregistrement), le témoin de cette touche clignotera. En appuyant sur cette touche lorsque son témoin clignote, vous annulez le mode Record Enabled pour toutes les bandes de canaux.			

Sélection des canaux

Pour choisir un canal Pro Tools donné, appuyez sur la touche [SEL] correspondant au canal voulu.

Pour choisir simultanément plusieurs canaux Pro Tools, maintenez une touche [SEL] enfoncée tout en appuyant sur les touches [SEL] des canaux voulus. Appuyez de nouveau sur les touches [SEL] en question pour annuler votre sélection.

Réglage du niveau des canaux

1 Vérifiez avant tout que le témoin de la touche FADER MODE [FADER] est allumé et ne clignote pas.

Si les témoins des touches FADER MODE [FADER] et [AUX] clignotent tour à tour, appuyez sur la touche [FADER/AUX] pour allumer le témoin [FADER].

2 Réglez le niveau des canaux avec les curseurs.

Maintenez la touche [AUX 6] enfoncée et appuyez sur la touche [SEL] voulue pour initialiser le niveau du curseur de canal correspondant.

Activer/couper les canaux

Pour étouffer les canaux Pro Tools dont vous n'avez pas besoin, servez-vous des touches [ON]. Les témoins des touches [ON] des canaux étouffés s'éteignent. Les canaux groupés sont étouffés simultanément.

Appuyez de nouveau sur la touche [ON] de ces canaux pour les activer. Les témoins des touches [ON] des canaux réactivés s'allument.

Pro Tools propose deux modes d'étouffement: "Implicit mute" et "Explicit mute". Vous pouvez vérifier le mode Mute actuel à l'aide des témoins des touches [ON].

•	Implicit mute	.Il s'agit d'un mode d'étouffement forcé qui coupe les canaux
		lorsque d'autres canaux sont mis en solo. Quand ce mode est actif, les témoins des touches [ON] clignotent.
•	Explicit mute	Dans ce mode, les canaux sont étouffés et coupés manuelle- ment. Quand ce mode est actif, les témoins des touches [ON] sont éteints.

Position stéréo (Pan) des canaux

Vous pouvez régler la position stéréo des canaux Pro Tools comme suit.

1 Appuyez sur la touche ENCODER MODE [PAN].

2 Appuyez sur la touche [F2] pour choisir le mode Channel Display.

Dans les pages du mode Channel Display, les commande de paramètres 1–16 affichent les réglages Pan.

3 Pour régler le paramètre Pan de canaux stéréo, appuyez de nouveau sur la touche [PAN]. Le témoin de cette touche se met à clignoter.

Chaque pression sur la touche [PAN] sélectionne en alternance le réglage Pan du canal gauche et du canal droit. Si le paramètre Pan du canal gauche est actif, la zone SELECT ASSIGN de l'affichage indique "Pan". Si, par contre, vous avez choisi le paramètre Pan du canal droit, la zone SELECT ASSIGN indique "PanR".

4 Réglez la position stéréo des canaux avec les encodeurs.

Maintenez la touche [AUX 6] enfoncée et appuyez sur le commutateur d'encodeur voulu pour remettre la commande Pan du canal correspondant en position centrale.

17

Isoler des canaux (Solo)

Pour isoler des canaux Pro Tools, appuyez sur la touche [SOLO] des canaux voulus. Les canaux groupés sont isolés simultanément et les autres canaux sont étouffés.

Appuyez une fois de plus sur la touche [SOLO] de ces canaux pour désactiver la fonction Solo.

Configuration Pre ou Post des envois A-E

Vous pouvez prendre les signaux des canaux Pro Tools pour les envois sélectionnés (A–E) avant le curseur (Pre) ou après le curseur (Post).

1 Choisissez les envois voulus (A–E) avec les touches AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 5].

Les témoins des touches enfoncées s'allument. Vous pouvez vérifier le statut Pre/Post des envois en mode Channel Display ou Meter Display en maintenant enfoncées les touches [AUX1]–[AUX5].

2 Appuyez sur les commutateurs d'encodeur des canaux voulus.

Chaque pression sur un commutateur d'encodeur alterne entre le statut Pre et Post.

Lorsque les curseurs, encodeurs et touches [ON] sont en mode Flip, vous pouvez configurer les envois en mode Pre ou Post en actionnant les commutateurs d'encodeur. Voyez "Travailler en mode Flip" pour en savoir plus.

Réglage des niveaux d'envoi (Send Level)

Voici comment régler les niveaux d'envoi (A-E) Pro Tools Send.

- 1 Choisissez les envois voulus (A–E) avec les touches AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 5].
- 2 Tournez les encodeurs des canaux voulus.

Lorsque les curseurs, encodeurs et touches [ON] sont en mode Flip, vous pouvez régler les niveaux Send avec les encodeurs. Pour en savoir plus, voyez "Travailler en mode Flip".

Etouffer les envois A-E

Lorsque les curseurs, encodeurs et touches [ON] sont en mode Flip, vous pouvez couper les envois en appuyant sur les touches [ON]. Pour en savoir plus, voyez "Travailler en mode Flip".

Régler la position stéréo (Pan) des envois A-E

Lorsque les curseurs, encodeurs et touches [ON] sont en mode Flip, vous pouvez vous servir des encodeurs pour régler la position stéréo (Pan) uniquement pour les envois assignés à une destination stéréo. Pour en savoir plus, lisez la section suivante.

Travailler en mode Flip

En mode Flip, vous pouvez vous servir des curseurs, encodeurs et touches [ON] pour piloter les niveaux d'envoi, les positions Pre/Post et les réglages Mute de la façon décrite dans le tableau suivant.

Commande	En mode normal	En mode Flip	
Curseurs	Niveau du canal	Niveau d'envoi	
Encodeurs	Position stéréo/niveau d'envoi du canal	Position stéréo de l'envoi	
Commutateurs d'encodeur	Encodeur en mode Pan: inopérant; Encodeur en mode Send Level: Send Pre/Post	Send Pre/Post	
Touches [ON]	Coupure de canal	Coupure d'envoi	

1 Appuyez sur la touche FADER MODE [FADER/AUX].

Les témoins des touches FADER MODE [FADER] et [AUX] clignotent alternativement et la zone SELECT ASSIGN de l'écran indique "FLIP".

2 Choisissez les envois voulus (A–E) avec les touches AUX SELECT [AUX 1]–[AUX 5].

Le témoin de l'envoi sélectionné s'allume.

3 Procédez aux réglages de l'envoi actuellement sélectionné avec les curseurs, encodeurs et touches [ON].

Pour les canaux d'entrée Aux stéréo, vous pouvez régler séparément la position stéréo du canal gauche et du canal droit. Pour effectuer ce réglage, appuyez plusieurs fois sur la touche ENCODER MODE [PAN]. Lorsque le témoin de cette touche est allumé, vous pouvez régler la position stéréo du canal gauche. Quand le témoin de cette touche clignote, vous pouvez régler la position stéréo du canal droite.

Assignation de plug-ins aux canaux Pro Tools

Cette section décrit comment assigner des plug-ins à cinq inserts disponibles pour les bandes de canaux Pro Tools.

- 1 Appuyez sur la touche [F2] pour choisir le mode Insert Display.
- 2 Appuyez sur la touche AUX SELECT [AUX 8].

Le témoin de la touche [AUX 8] se met à clignoter. Vous pouvez à présent choisir un canal dans lequel vous souhaitez insérer des plug-ins.

- 3 Appuyez sur la touche [SEL] de chaque canal voulu.
- 4 Vérifiez que le bouton INSERT (1) est sélectionné dans la section INSERT ASSIGN/EDIT.

Si, au lieu de cela, le bouton PARAM est sélectionné, amenez le curseur sur le bouton et appuyez sur [ENTER] pour choisir INSERT.



17

5 Amenez le curseur sur le bouton ASSIGN (2) et appuyez sur la touche [ENTER] pour l'activer.

Vous pouvez à présent choisir des plug-ins. Si vous appuyez sur la touche [SEL] d'un autre canal après avoir activé le bouton ASSIGN, ce dernier est désactivé. Si vous voulez assigner des plug-ins à d'autres canaux, activez de nouveau le bouton ASSIGN.

6 Amenez le curseur sur une des quatre commandes de paramètre et choisissez un plug-in avec la molette de paramètre.

Par défaut, les commandes de paramètre assignent les plug-ins aux inserts de canal 1–4. Si vous voulez assigner un plug-in à l'insert 5, appuyez sur la touche de défilement d'onglets [▶] pour changer l'affichage de la section INSERT ASSIGN/EDIT.

Si vous utilisez le système TDM, vous pouvez aussi assigner des processeurs d'effets externes.



7 Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer l'assignation.

Répétez les étapes 6 et 7 pour assigner des plug-ins supplémentaires à d'autres positions d'insert de la bande de canaux.

- 8 Assignez des plug-ins aux autres canaux en répétant cette procédure.
- 9 Quand vous avez assigné tous les plug-ins voulus, appuyez sur la touche [AUX 8].

Le témoin de la touche s'éteint.

Edition des plug-ins

Vous pouvez éditer les plug-ins insérés dans les bandes de canaux de la façon suivante:

- 1 Appuyez sur la touche [F2] pour choisir le mode Insert Display.
- 2 Appuyez sur la touche [SEL] du canal que vous avez assigné au plug-in à éditer.
- 3 Dans la section INSERT ASSIGN/EDIT, amenez le curseur sur la commande de paramètre (Insert 1–4) que vous avez assignée au paramètre à éditer.

Remarque: Pour régler un plug-in assigné à l'insert 5, appuyez sur la touche de défilement d'onglets [►] afin de changer l'affichage de paramètre de la section INSERT ASSIGN/EDIT. Choisissez ensuite une commande de paramètre.



4 Appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les paramètres.

Dans la section INSERT ASSIGN/EDIT, le bouton PARAM est automatiquement sélectionné et le cadre Information affiche les paramètres du plug-in sélectionné. Effectuez les réglages avec les commandes de paramètres 1–4 et la touche [ENTER].



5 Servez-vous des touches de défilement d'onglets pour afficher la valeur de paramètre à éditer.

La majorité des plug-ins comprennent cinq paramètres ou plus. Pour éditer le cinquième paramètre ou les paramètres suivants, servez-vous des touches de défilement d'onglets pour afficher les paramètres voulus et leurs valeurs dans la section INSERT ASSIGN/EDIT. Le numéro de la page actuelle et le nom du plug-in s'affichent momentanément dès que vous appuyez sur une touche de défilement d'onglets.

6 Amenez le curseur sur une commande de paramètre et réglez la valeur avec la molette de paramètre ou la touche [ENTER].

Chaque commande de paramètre dispose d'un ou deux paramètres. Pour activer et couper le paramètre en question, appuyez sur la touche [ENTER]. La molette de paramètre permet de modifier la valeur du paramètre.



7 Quand vous avez fini les réglages de paramètres, amenez le curseur sur le bouton PARAM et appuyez sur la touche [ENTER] pour activer INSERT.

Contourner (Bypass) des plug-ins

Vous pouvez contourner des plug-ins assignés aux canaux Pro Tools.

Pour pouvoir contourner des plug-ins, vous devez appuyer sur la touche [SEL] d'un canal auquel vous avez assigné les plug-ins voulus. Appuyez ensuite sur la touche [F2] pour choisir le mode Insert Display.

Pour contourner un plug-in, affichez les paramètres du plug-in voulu dans la section INSERT ASSIGN/EDIT puis activez le bouton BYPASS.



Scrub & Shuttle

En assignant le paramètre **DAW SCRUB** à l'une des touches User Defined [1]–[12], vous pourrez "scruber" (vous déplacer) en avant et en arrière dans les pistes Pro Tools avec la molette de paramètre. Si vous assignez le paramètre **DAW SHUTTLE** à l'une des touches User Defined [1]–[12], vous pourrez vous déplacer en avant et en arrière avec la molette de paramètre.

1 Selon la fonction voulue, assignez le paramètre DAW SCRUB ou DAW SHUTTLE à l'une des touches User Defined [1]–[12].

Avant d'assigner des paramètres à ces touches, vous devez changer de couche pour annuler la fonction Remote. Voyez page 278 pour en savoir plus sur l'assignation des paramètres aux touches User Defined.

- 2 Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE 1] ou [REMOTE 2] pour activer la commande à distance de Pro Tools.
- 3 Vérifiez que Pro Tools est à l'arrêt.
- 4 Appuyez sur la touche User Defined à laquelle vous avez assigné le paramètre DAW SCRUB ou DAW SHUTTLE à l'étape 1.

La fonction Scrub ou Shuttle est maintenant disponible.

5 Tournez la molette de paramètre.

Tournez la molette à droite pour "scrubber" ou vous déplacer vers l'avant. Tournez-la à gauche pour "scrubber" ou vous déplacer vers l'arrière.

La résolution scrub minimum dépend du réglage Zoom défini dans la fenêtre "Edit" de Pro Tools.

6 Pour annuler la fonction Scrub ou Shuttle, appuyez sur la touche User Defined à laquelle vous avez assigné le paramètre DAW SCRUB ou DAW SHUTTLE à l'étape 1.

Vous pouvez aussi annuler la fonction Scrub ou Shuttle en enfonçant la touche User Defined à laquelle le paramètre DAW STOP est assigné. La fonction Scrub ou Shuttle est automatiquement annulée lorsque vous déclenchez la reproduction ou l'avance rapide.

Remarque: La fonction Scrub/Shuttle pourrait être coupée inopinément par Pro Tools. Aussi, lorsque vous utilisez la fonction Scrub ou Shuttle, vérifiez que le paramètre P.WHEEL MODE indique bien "SCRUB" ou "SHUTTLE". Vous pouvez vérifier le statut de la fonction Scrub/Shuttle à l'aide du témoin de la touche User Defined en question.

Automatisation

Voici comment afficher le mode d'automatisation de Pro Tools:

1 Appuyez sur la touche [F3] ou [F4] pour afficher les canaux commandés à distance.

2 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [AUTOMIX].

L'écran affiche les réglages d'automatisation de canal.

Tant que la touche STEREO [AUTO] est enfoncée, les témoins des touches [SEL] indiquent aussi le réglage d'automatisation des canaux correspondants.



Pro Tools	Ecran	Indicateurs des touches [SEL]
Auto write	Wrt	Clignotent en rouge (préparation à
Auto touch	Tch	l'enregistrement)
Auto latch	Ltch	S'allument en rouge (enregistrement)
Auto read	Read	S'allument en vert
Auto off	Off	Eteints

Astuce: Si vous avez assigné le paramètre pilotant l'automatisation à l'une des touches User Defined, vous pourrez contrôler les réglages d'automatisation en maintenant la touche User Defined en question et en appuyant sur la touche [SEL] du canal cible. Voyez page 278 pour en savoir plus sur l'assignation des paramètres aux touches User Defined.

Utilisation du Panner

Sélection des pistes voulues

Les touches SELECTED CHANNEL ROUTING donnent l'accès aux fonctions suivantes:

Résultat souhaité	Ce qu'il faut faire:
Choix de la piste précédente	Touche ROUTING [1]
Choix de la piste suivante	Touche ROUTING [2]
Choix de la première piste	Touches ROUTING [3] + [1]
Choix de la dernière piste	Touches ROUTING [3] + [2]
Choix de la sortie principale de la piste sélectionnée	Touches ROUTING [3] + [5]
Choix de l'envoi 5 de la piste sélectionnée	Touches ROUTING [3] + [7]
Choix de la sortie/de l'envoi de la piste sélectionnée	Touches ROUTING [5] + [7]

17

■ Lien pour les pistes stéréo (Link)

Vous pouvez régler la position stéréo (Pan) des canaux L et R d'une piste stéréo séparément ou en commun pour les deux canaux (Stereo Link).

Pour annuler temporairement le lien, maintenez la touche [Ctrl] du clavier enfoncée et actionnez le joystick.

- Pilotage de panoramique avec le joystick
- 1 Choisissez la piste dont vous voulez modifier le réglage.
- 2 Appuyez sur la touche [GRAB] pour allumer son témoin.
- 3 Manipulez le joystick quand le témoin de la touche [GRAB] est allumé.

Si vous actionnez le joystick pour piloter le panoramique alors que le témoin de la touche [GRAB] est allumé, la position dans l'image stéréo est définie sous forme de valeur absolue. Cela peut produire des sauts drastiques dans la position stéréo.

Si nécessaire, vous pouvez restreindre les déplacements du joystick. Pour produire uniquement des mouvements gauche-droite, maintenez la touche [DIRECT] enfoncée tout en actionnant le joystick. Pour transmettre uniquement des mouvements haut-bas (avant et arrière), choisissez le mode "3 Knob" dans la fenêtre "Panner" de Pro Tools.

Couche Remote Nuendo/Cubase SX

Vous pouvez piloter Nuendo et Cubase SX à distance avec les couches Remote 1 et 2.

Configuration de l'ordinateur

1 Branchez la DM1000 à votre ordinateur avec un câble USB et installez les pilotes USB nécessaires inclus sur le CD-ROM de la DM1000.

Pour en savoir plus sur l'installation du pilote, voyez le guide d'installation de Studio Manager.

2 Lancez Nuendo/Cubase SX, choisissez le menu "Device Setup" et réglez Nuendo ou Cubase SX pour permettre la communication avec la DM1000. Pour en savoir plus sur les réglages dans Nuendo et Cubase SX, voyez le mode d'emploi de

ce logiciel.

- Configuration de la DM1000
- 1 La configuration de la page "Setup | MIDI/HOST" est décrite à la page 222.
- 2 Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE 1] ou [REMOTE 2] pour régler le paramètre TARGET sur Nuendo.

Vous pouvez à présent piloter Nuendo/Cubase SX o à distance avec la couche Remote choisie.

Autres couches DAW Remote

Vous pouvez piloter à distance un logiciel de station numérique de travail DAW compatible avec le protocole utilisé par Pro Tools.

Configuration de l'ordinateur

1 Branchez la DM1000 à votre ordinateur avec un câble USB et installez les pilotes USB nécessaires inclus sur le CD-ROM de la DM1000.

Pour en savoir plus sur l'installation du pilote, voyez le guide d'installation de Studio Manager.

2 Lancez le logiciel DAW et configurez-le pour permettre la communication avec la DM1000.

Pour en savoir plus sur les réglages du logiciel DAW, voyez son mode d'emploi.

- Configuration de la DM1000
- 1 La configuration de la page "Setup | MIDI/HOST" est décrite à la page 222.
- 2 Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE 1] ou [REMOTE 2] pour régler le paramètre TARGET sur General DAW.

Vous pouvez à présent piloter le logiciel DAW à distance avec la couche Remote choisie.

Couche Remote MIDI

Si vous choisissez USER DEFINED comme cible pour la couche Remote 1 ou 2, vous pourrez commander à distance les paramètres de dispositifs MIDI externes (un synthétiseur ou un générateur de sons, par exemple) en produisant des messages MIDI avec les encodeurs, touches [ON] et curseurs des canaux. (Cette fonction s'appelle "MIDI Remote".)

Quatre banques permettent de sauvegarder les messages MIDI assignés aux commandes des canaux. A la sortie d'usine, ces banques de la DM1000 contiennent déjà les principaux paramètres MIDI. Rappelez ces réglages lorsque vous voulez utiliser la fonction MIDI Remote.

Si nécessaire, vous pouvez aussi assigner d'autres messages MIDI aux curseurs, touches [ON] ou encodeurs afin de piloter à distance les paramètres d'un dispositif MIDI connecté.

Utilisation de la fonction MIDI Remote

Voyons comment utiliser la couche Remote 2 pour rappeler et exploiter les réglages MIDI Remote préprogrammés dans les banques.

Par défaut, les quatre banques MIDI Remote (Banks 1–4) de la DM1000 contiennent les messages MIDI suivants.

Ban-	Litilitá	Fonction de pilotage			
que	otinte	Encodeurs	Touches [ON]	Curseurs	
1	Position stéréo (Pan) et niveaux des sons GM	Pan	—	Volume	
2	Niveaux d'envoi des sons GM aux effets/réglages de volume	Effect Send	_	Volume	
3	Position stéréo (Pan) et niveaux des sons XG	Pan	_	Volume	
4	Réglages Pan, d'étouffement (Mute) et des niveaux pour mélangeur de la série Cubase	Pan	Mute	Volume	

1 Branchez le port MIDI OUT de la DM1000 au port MIDI IN de l'appareil MIDI.



2 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche.

3 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre REMOTE 2 (1) dans la section SPECIAL FUNCTIONS, choisissez MIDI avec la molette de paramètre et appuyez sur la touche [ENTER].

Si le port MIDI est déjà utilisé, l'écran affichera une fenêtre de confirmation permettant de changer d'assignation. Amenez le curseur sur le bouton YES puis appuyez sur la touche [ENTER].

Astuce: Si la boîte de paramètre REMOTE 2 est affichée en gris, passez aux étapes 4 et 5 et réglez le paramètre TARGET. Effectuez ensuite les étapes 2 et 3.

4 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [REMOTE] puis sur la touche [F2]. La page "Remote | Remote 2" s'affiche.

5 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre TARGET, choisissez USER DEFI-NED avec la molette de paramètre et appuyez sur [ENTER].

L'écran affiche alors une fenêtre de confirmation qui permet de changer le réglage. Amenez le curseur sur le bouton YES puis appuyez sur la touche [ENTER]. L'écran change alors comme suit:



(1) TRANSMIT ENABLE/DISABLE

Ce bouton permet d'activer (ENABLE) et de couper (DISABLE) tour à tour la fonction MIDI Remote.

2 INITIALIZE

Ce bouton ramène les réglages mémorisés dans la banque choisie avec le paramètre BANK à leur valeur par défaut.

3 BANK

Ce paramètre permet de choisir une des quatre banques.

4 ID, SHORT, LONG

Ces paramètres affichent le nom des canaux. Le paramètre ID affiche l'identité (RM01–RM16) du canal pour l'appareil MIDI actuellement piloté.

(5) Section ON

Cette section affiche le type de messages MIDI (en format hexadécimal ou en caractères alphabétiques) assignés aux touches [ON] pour les canaux actuellement sélectionnés (RM01–RM16).

- LATCH/UNLATCH......Ce bouton permet d'alterner entre les modes de fonctionnement Latch et Unlatch des touches [ON].
- LEARN......Quand ce bouton est actif, les messages MIDI reçus au port MIDI IN sont assignés aux boîtes de paramètres DATA.
- Boîtes de paramètres DATA Affichent le type de messages MIDI (en format hexadécimal ou en caractères) assigné aux touches [ON].

6 Section ENCODER

Affiche le type de messages MIDI (en format hexadécimal ou en caractères alphabétiques) assignés aux encodeurs pour les canaux actuellement sélectionnés (RM01–RM16).

7 Section FADER

Affiche le type de messages MIDI (en format hexadécimal ou en caractères alphabétiques) assignés aux curseurs pour les canaux actuellement sélectionnés (RM01–RM16).

- 6 Amenez le curseur sur le bouton BANK (1–4) de la banque voulue et appuyez sur la touche [ENTER].
- **7** Sélectionnez la couche Remote 2 avec la touche LAYER [REMOTE 2]. Vous pouvez maintenant utiliser la fonction MIDI Remote.
- 8 Servez-vous des curseurs, encodeurs et touches [ON] pour piloter l'appareil MIDI à distance.

Assigner des messages MIDI aux commandes des canaux

La fonction MIDI Remote est prête à l'emploi grâce aux réglages préprogrammés à l'usine dans les banques. Toutefois, vous pouvez aussi assigner les messages MIDI voulus aux curseurs, touches [ON] ou encodeurs des canaux.

Cette section vous explique comment assigner des messages MIDI aux commandes des canaux, en prenant comme exemple l'assignation de messages Hold On/Off (Commande de contrôle CC64; valeurs 127 & 0) à la touche [ON] du canal 1.

1 Branchez le port MIDI IN de la DM1000 au port MIDI OUT d'un clavier MIDI auquel vous avez banché un commutateur au pied avec fonction Hold (maintien) On/Off. Activez la fonction MIDI Remote de la DM1000.



2 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [REMOTE] puis sur la touche [F2] pour afficher la page "Remote | Remote 2". Réglez le paramètre TARGET sur USER DEFINED avec la molette de paramètre.

Vous pouvez maintenant utiliser la fonction MIDI Remote. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction MIDI Remote, lisez la section précédente.

- 3 Amenez le curseur sur le bouton BANK (1–4) de la banque voulue et appuyez sur la touche [ENTER].
- 4 Appuyez sur la touche [SEL] des canaux voulus.

Les assignations actuelles de messages MIDI sont affichées dans les sections ON, ENCO-DER et FADER.

Astuce: Vous pouvez aussi choisir les canaux voulus avec les paramètres ID, SHORT et LONG.

5 Amenez le curseur sur le bouton LEARN de la section ON et appuyez sur la touche [ENTER].

Les messages MIDI reçus au port MIDI IN de la DM1000 seront assignés aux boîtes de paramètres DATA de la section ON.

6 Appuyez sur le commutateur au pied du clavier MIDI et maintenez-le enfoncé.

Le message MIDI Hold On est assigné à la boîte de paramètre DATA.

(RNUT) = ((GNUT); ((GN-CHUT VOL&PHN);							
ON			атсн	LEARN			
DATA → (<u>BØ</u>) ((40) (7F)	(END) (-) (_) (
		<u>(-)</u> (-) () (
ENCODER LEARN							
I DOTO 🔺 ("DO") ((AO) (ENC)	(END) (_) (*****) (- 1 (- 1			

Voici la description des messages MIDI:

- 00–7FLes messages MIDI sont exprimés en format hexadécimal.
- ENDIndique la fin des messages MIDI. Les messages assignés par la suite aux boîtes de paramètres DATA seront ignorés.
-Indique qu'aucun message n'est assigné aux boîtes de paramètres DATA.

Astuce: Quand vous activez le bouton LEARN pour assigner des messages MIDI, la DM1000 identifie automatiquement la fin des messages et assigne END et "–".

- 7 Tout en maintenant le commutateur au pied enfoncé, désactivez le bouton LEARN.
- 8 Amenez le curseur sur la troisième boîte de paramètre ("7F" dans notre exemple) et choisissez la valeur SW avec la molette de paramètre.

(RMU1) = ((GMU1)) ((GM-CHU1_VUL&PHN_))

ON		LATCH		LEARN				
ОАТА → (BØ)	(40)	SM	(END)	(-)	(-)	(-)	(-)
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ENCODER LEARN								
Inoto 🔺	DA :	(<u>aa</u>)	(ENC)	(END)	(*****)	(******)	(<u> </u>	(*************************************

"SW" est une variable qui change selon le statut actif/coupé de la touche [ON]. Les variables suivantes sont disponibles pour l'assignation à la fonction MIDI Remote.

messages MIDI actuellement sélectionnés seront produits.

Remarque: N'oubliez pas de définir les variables dans les sections ENCODER et FADER. Si vous n'y définissez aucune variable, les encodeurs ou curseurs ne produiront aucun effet.

- 9 Amenez le curseur sur le bouton LATCH/UNLATCH et appuyez sur la touche [ENTER] pour choisir LATCH ou UNLATCH (selon le fonctionnement visé pour les touches [ON]).
 - LATCH Chaque pression sur les touches [ON] transmet alternativement des messages On et Off.

Astuce: Les schémas ci-dessous illustrent le comportement des touches [ON] quand le réglage LATCH ou UNLATCH est choisi.

Quand "SW" est assigné:



■ Quand "SW" n'est pas assigné:

- UNLATCH



Transmission des données MIDI

Astuce: Si SW n'est pas assigné, vous pouvez choisir Unlatch dans la plupart des cas.

10 Pour changer le nom de canal, amenez le curseur sur la boîte de paramètre ID LONG et appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher la fenêtre "Title Edit".

Voyez page 32 pour en savoir plus sur l'édition des noms.

Astuce:

- Amenez le curseur sur le bouton INITIALIZE et appuyez sur la touche [ENTER]. L'écran affiche une fenêtre permettant d'initialiser les réglages de la banque actuellement choisie.
- Vous pouvez en outre assigner manuellement des messages MIDI aux boîtes de paramètres, sans utiliser le bouton LEARN.

Fonction Machine Control

La DM1000 permet de piloter les fonctions de transport et de choisir des pistes sur des enregistreurs externes compatibles MMC et P2, par le biais respectivement du port MIDI OUT et du connecteur REMOTE.

Astuce: Le protocole P2 est utilisé par le Tascam DA-98HR et d'autres appareils vidéo professionnels. La DM1000 permet de transmettre des commandes de protocole P2 via son connecteur REMOTE.

Remarque: Les paramètres pilotables varient selon l'appareil connecté. Pour en savoir plus sur les paramètres pilotables, consultez le mode d'emploi de l'appareil externe.

1 Le schéma suivant vous montre comment connecter la DM1000 à un appareil externe.



2 Pour piloter un appareil compatible avec le protocole P2, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page "Setup | Remote" s'affiche. Réglez ensuite le paramètre REMOTE FUNCTION (1) sur "P2-DFLT".

Cette page vous permet de choisir le type de signaux transmis ou reçus via le connecteur REMOTE. Voyez page 291 pour en savoir plus.



Astuce: Le paramètre REMOTE FUNCTION vous permet aussi de choisir P2-VTR1, P2-VTR2 ou P2-VTR3 comme format de protocole P2. Ces trois options sont destinées à assurer la compatibilité future avec des appareils adoptant le protocole P2. A l'heure actuelle, elles sont identiques à l'option P2-DFLT.

	SETUP CH1-CH1 00 Initial D	Data 🛛 🗠 🗖 🗖 🖓 🖓 🖓				
	(MIDI/TO HOST SETUP)					
	GENERAL	SPECIAL FUNCTIONS				
	PORT	PORT ID				
	R× PORT MIDI -	StudioManager [] [-] [1]				
	T× PORT (MIDI)(-)	DAM ()()				
	MIDI THRU	REMOTE 1 ProTools				
	C=D⊖ → C=D⊖	REMOTE 2 (
1		CASCADE LINK				
	TYPE PORT DEVICE ID	SYNC TRANSMIT				
		REQUEST				
	P2 Not Work -					
	PREFER1 / PREFER2 /	PREFERS 👗 MIDI/HOST				

3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche.

4 Choisissez la méthode de commande à distance en amenant le curseur sur le bouton MMC ou le bouton P2 de la section MACHINE CONTROL (1) puis appuyez sur la touche [ENTER].

La section MACHINE CONTROL permet aussi de choisir le type de commandes utilisées à la page "Remote | Machine Control". Le bouton MMC choisit les commandes MMC et le bouton P2 le protocole P2.

5 Si le bouton MMC est actif, appuyez sur la touche du curseur [▶] pour amener le curseur sur la boîte de paramètre PORT. Choisissez ensuite la destination MMC avec la molette de paramètre.

Voici les ports et Slot disponibles pour la destination MMC.

- MIDI..... Port MIDI
- USB Port USB
- SLOT1.....Slot 1 lorsque vous avez installé une MY8-mLAN (carte mLAN)
- **REMOTE**.....Connecteur REMOTE

Si vous avez choisi USB, amenez le curseur sur la boîte adjacente (de droite) et sélectionnez un des huit ports.

6 Amenez le curseur sur la boîte de paramètre DEVICE ID et réglez l'identité (ID) MMC de la DM1000 sur le même numéro que l'appareil externe.

Les commandes MMC n'auront un effet que sur les appareils dotés du même numéro ID. Vérifiez donc que le réglage MMC Device ID de la DM1000 correspond au numéro ID des appareils à piloter. 7 Pour activer le pilotage à distance, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [REMOTE] puis sur la touche [F3]. L'écran affiche la page "Remote | Machine".

	REMOTE 02 Initial	Data 5.1 488		:00.00		
	(MACHINE CONTROL)	LOCATE	TIME			
2		1 00:	00:00.00			
	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	2 00:	00:00.00 00:00.00	CAPTURE		
3		4 00: 5 00:	00:00.00 00:00.00			
		6 00:	00:00.00			
			00:00.00 00:00.00	CAPTURE		
	STOP PLAY REC RTZ 00:00:00.00 CAPTURE					
(4)	24 25 29.97D 29.97 30D B 8					
	REMOTE1 A REMOTE2	A MACHINE				

Vous y trouverez les paramètres suivants:

(1) Section LOCATE/TIME

Cette section permet de définir les points de localisation.

LOCATE 1–8.....Ces boutons permettent de rejoindre des points de localisation (définis avec les valeurs TIME) sur des appareils externes. RTZCe bouton permet de retourner à la position "zéro" de code temporel sur des appareils externes. TIME.....Les positions des points de localisation sont définies dans le format heures/minutes/secondes/frames. CAPTURECes boutons servent à "capturer" la position actuelle d'appareils externes et à importer ces valeurs temporelles dans la colonne TIME. (2) Section TRACK ARMING Cette section est destinée à piloter les pistes d'appareils externes. Boutons 1-24.....Servent à activer/étouffer les pistes 1-24 externes et à activer/couper la préparation à l'enregistrement de ces pistes. ALL CLEAR.....Activez ce bouton pour changer simultanément le réglage de tous les boutons (1-24). (3) Section TRANSPORT Cette section permet de piloter les fonctions de transport d'appareils externes. **REW**.....Ce bouton permet de revenir en arrière sur des appareils externes. • **FF**.....Ce bouton permet d'avancer sur les appareils externes. STOP.....Ce bouton permet d'arrêter les appareils externes. PLAYCe bouton permet de lancer la reproduction sur les appareils externes. **REC**.....Ce bouton est utilisé avec le bouton PLAY pour lancer l'enregistrement sur les appareils externes.

(4) FRAMES

Ce paramètre définit la résolution en frames du code temporel.

- 8 Pour piloter les fonctions de transport, amenez le curseur sur le bouton voulu de la section TRANSPORT et appuyez sur la touche [ENTER].
- 9 Si vous le souhaitez, amenez le curseur sur les boutons et paramètres des sections LOCATE/TIME et TRACK ARMING, puis appuyez sur la touche [ENTER] ou tournez la molette de paramètre pour piloter les fonctions de transport des appareils externes.

18 MIDI

Ce chapitre décrit les fonctions MIDI de la DM1000.

MIDI et la DM1000

Grâce aux commandes de contrôle, changements de programme et autres messages MIDI, vous pouvez charger les scènes et éditer les paramètres sur la DM1000 mais aussi archiver les réglages de la DM1000 sur des dispositifs MIDI externes.

La DM1000 reconnaît les commandes MIDI suivantes. Pour chacun de ces messages MIDI, vous pouvez activer et couper individuellement la transmission et la réception.

• Changements de programme

Si vous assignez des numéros de programme MIDI aux scènes de la DM1000, celle-ci transmettra des changements de programme quand vous chargez ces scènes. En outre, cela permet de changer de scène sur la DM1000 en lui transmettant des changements de programme.

• Commandes de contrôle (CC)

Si vous assignez des commandes de contrôle aux paramètres de la DM1000DM1000, celle-ci transmettra les commandes affectées quand vous réglez les paramètres en question. La DM1000 modifie aussi certaines valeurs de paramètres quand elle reçoit les commandes de contrôle correspondantes.

• Messages System Exclusive (SysEx)

La DM1000 transmet aussi des commandes de paramètres SysEx (System Exclusive) en temps réel lorsque vous ajustez les paramètres en question. La DM1000 modifie en outre certaines valeurs de paramètres quand elle reçoit les messages Parameter Change correspondants.

Signaux MTC (MIDI Timecode)

La DM1000 utilise un signal MTC pour la synchronisation de la fonction Automix avec un enregistreur ou séquenceur logiciel.

MIDI Clock

La DM1000 utilise un signal MIDI Clock pour synchroniser la fonction Automix avec un appareil MIDI ne proposant pas la synchronisation MTC.

• MMC (MIDI Machine Control)

Le protocole MMC sert à la commande à distance d'appareils externes.

• Commandes MIDI Note activée/coupée

Ces messages sont destinés au pilotage de l'effet "Freeze" et de la fonction Auto Pan 5.1.

Messages de transfert de blocs de données (Bulk Dump)

Il s'agit de messages destinés à archiver le contenu des données internes de la DM1000 sur un séquenceur ou un enregistreur de données MIDI. Lorsque la DM1000 reçoit ces messages, elle écrase les réglages contenus dans sa mémoire.

Voici l'interface de transmission et de réception MIDI de la DM1000.

Ports MIDI IN & OUT

Ces ports servent à la transmission et à la réception des données MIDI entre la console et des appareils MIDI standard. Ces ports à sens unique servent respectivement à la réception et au transfert de données MIDI (16 canaux x 1 port).

Port USB

Ce port permet la communication MIDI avec un ordinateur. Cette interface permet le transfert et la réception de données sur huit ports (16 canaux x 8 ports). Si vous branchez un ordinateur au connecteur USB, vous devez installer le pilote logiciel approprié sur l'ordinateur. Pour en savoir plus sur l'installation des pilotes, voyez le guide d'installation de Studio Manager.

Remarque: Si vous démarrez l'ordinateur sans lancer d'application MIDI USB, la vitesse de la DM1000 pourrait en pâtir. Dans ce cas, annulez l'assignation du port USB choisi pour la communication MIDI.

Connecteur REMOTE

Ce connecteur sert normalement au pilotage à distance d'un Yamaha AD8HR/AD824 ou d'un dispositif compatible avec le protocole P2 de Sony. Il permet aussi de brancher deux DM1000 en cascade. Ce connecteur permet en outre le transfert de messages MIDI.

Pour permettre la transmission de messages MIDI, il faut régler les paramètres de la section GENERAL sur "MIDI" à la page "Setup | MIDI/Host" (voyez "Tx PORT").

Notez que le simple fait de relier le connecteur REMOTE au port COMM d'un ordinateur ne permet pas le transfert de messages MIDI.

• SLOT 1

Si vous installez une carte "MY8-MLAN" disponible en option dans la fente (Slot) "1", la DM1000 peut aussi transmettre et recevoir des messages MIDI via cet itinéraire.

Configuration des ports MIDI

Choix d'un port pour la communication MIDI

Pour configurer les ports MIDI, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche. Cette page permet d'effectuer les réglages de réception et de transmission MIDI.



Voici les paramètres disponibles à cette page:

1 Section GENERAL

Choisissez ici les ports servant à la réception et à la transmission de commandes MIDI comme les changements de programme et les commandes de contrôle.

 Rx PORT Ce paramètre sert à choisir le port pour la réception des commandes MIDI générales. Choisissez MIDI, USB, SLOT1 ou REMOTE dans la boîte de paramètre à gauche. Si vous choisissez USB, spécifiez le numéro du port dans la boîte de paramètre de droite.

• **Tx PORT**.....Ce paramètre sert à choisir le port pour la transmission des commandes MIDI générales. Le choix des ports est identique à celui du paramètre Rx PORT.

2 Section MIDI THRU

Ces paramètres permettent de renvoyer les commandes MIDI reçues vers un autre port. Choisissez le port de réception dans la première boîte de paramètre et spécifiez le port de transmission dans la boîte de paramètre suivante (située à droite de la flèche). Si vous choisissez USB, spécifiez le numéro du port dans la petite boîte de paramètre à côté de la boîte du paramètre Port.

③ Section MACHINE CONTROL

Cette section permet de choisir la méthode et le port pour le pilotage à distance d'appareils externes comme des enregistreurs sur disque dur et du matériel vidéo.

- **TYPE**.....Choisissez le protocole (la méthode) de pilotage à distance en activant le bouton MMC (MIDI Machine Control) ou le bouton P2 (protocole P2 de Sony).
- PORT Choisissez l'option MIDI, USB, SLOT1 ou REMOTE pour le transfert de commandes MMC. Si vous choisissez USB, spécifiez le numéro du port dans la boîte de paramètre de droite.
- DEVICE IDDéfinit l'identité (ID) MMC Device de la DM1000. Les réglages MMC Device ID permettent la reconnaissance des appareils connectés lors de la transmission et la réception de messages MMC.

(4) Section SPECIAL FUNCTIONS

Permet de désigner des ports pour diverses fonctions spéciales.

 Studio Manager......Dans la boîte de paramètre de gauche, choisissez le port utilisé pour travailler avec le logiciel Studio Manager fourni. Vous avez le choix entre MIDI, USB, SLOT1 ou REMOTE. Les deux petites boîtes de paramètre de droite servent au choix du numéro du port (si vous avez choisi USB) et du numéro d'identité (ID). • DAW.....Choisissez USB ou SLOT1 comme port pour travailler avec une station de travail numérique DAW (Digital Audio Workstation). Si vous choisissez USB, spécifiez le numéro d'une paire de ports (1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 6-8) dans la boîte de paramètre de droite. **REMOTE 1**.....Ce paramètre indique la cible actuellement choisie pour la couche de mixage "Remote" 1. Si vous avez choisi "USER DEFI-NED", vous pourrez sélectionner un port de destination pour les messages MIDI. REMOTE 2.....Ce paramètre indique la cible actuellement choisie pour la couche de mixage "Remote" 2. Si vous avez choisi "USER DEFI-NED", vous pourrez sélectionner un port de destination pour les messages MIDI. CASCADE LINK Choisissez MIDI ou REMOTE comme port pour la connexion en cascade des DM1000. Les boutons TRANSMIT et REQUEST permettent d'aligner tous les paramètres reliés de la cascade. Le bouton TRANSMIT sert à transférer les réglages de la seconde DM1000 à votre DM1000 principale. Le bouton REQUEST, par contre, permet de transférer les réglages de la DM1000 principale à la seconde DM1000.

Choix des messages MIDI pour la transmission et la réception

Définissez les messages MIDI disponibles pour la communication via le port choisi dans la section GENERAL de la page "Setup | MIDI/Host" (voyez page 250).

Pour ce faire, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] jusqu'à ce que la page d'écran "MIDI | Setup" s'affiche.



Choisissez les canaux MIDI de transmission et de réception dans la rangée CHANNEL puis activez/coupez la transmission et la réception pour chaque message MIDI avez les boutons des rangées de paramètres PROGRAM CHANGE à OTHER COMMANDS.

(1) CHANNEL

Cette rangée de paramètres sert au choix des canaux MIDI disponibles pour la transmission et la réception des messages. Voici les paramètres disponibles dans cette rangée:

- Tx Cette boîte de paramètre sert au choix du canal de transmission MIDI.
- **Rx**.....Cette boîte de paramètre sert au choix du canal de réception MIDI.

2 PROGRAM CHANGE

Cette rangée de paramètres permet d'activer/de couper la transmission et la réception des changements de programme.

- Tx ON/OFF..... Active/coupe la transmission des changements de programme.
- Rx ON/OFF..... Active/coupe la réception des changements de programme.
- OMNI ON/OFF...... Quand ce bouton est activé, les changements de programme sont reçus via tous les canaux MIDI, quels que soient les réglages dans la rangée CHANNEL.
- ECHO ON/OFF Ce bouton définit si les changements de programme reçus au port MIDI IN sont retransmis ou non via le port MIDI OUT.

③ CONTROL CHANGE

Cette rangée de paramètres permet d'activer/de couper la transmission et la réception des commandes de contrôle (CC).

- Tx ON/OFF..... Active/coupe la transmission des commandes de contrôle.
- Rx ON/OFF..... Active/coupe la réception des commandes de contrôle.
- ECHO ON/OFF Ce bouton définit si les commandes de contrôle reçues au port MIDI IN sont retransmises ou non via le port MIDI OUT.
(4) PARAMETER CHANGE

Cette rangée de paramètres permet d'activer/de couper la transmission et la réception des messages Parameter Change.

- Tx ON/OFF Active/coupe la transmission des messages Parameter Change.
- **Rx ON/OFF**......Active/coupe la réception des messages Parameter Change.
- ECHO ON/OFF.....Ce bouton définit si les messages Parameter Change reçus au port MIDI IN sont retransmis ou non via le port MIDI OUT.

(5) BULK

Cette rangée de paramètres permet d'activer/de couper la réception de blocs de données (Bulk Dump).

• Rx ON/OFF.....La réception des blocs de données est active ou coupée.

(6) OTHER COMMANDS

• ECHO ON/OFF.....Ce bouton définit si les autres messages MIDI reçus au port MIDI IN sont retransmis ou non via le port MIDI OUT.

7 Fader Resolution

Ce paramètre définit la résolution des valeurs générées lorsque vous manipulez les curseurs de la DM1000. Pour transférer des données de curseur entre deux DM1000 branchées en cascade ou pour enregistrer/reproduire les manipulations des curseurs de la DM1000 sur un séquenceur, choisissez le bouton HIGH. Si vous choisissez le bouton LOW, la résolution des curseurs se limite à 256 pas.

Assignations des scènes aux numéros de programme MIDI

Vous pouvez assigner des changements de programme MIDI aux mémoires de scène de la console pour effectuer un pilotage à distance. Ainsi, quand vous chargez une scène sur la DM1000, celle-ci transmet le changement de programme en question au dispositif MIDI externe. De même, quand la DM1000 reçoit un changement de programme, elle charge la scène correspondante.

A la sortie d'usine, les mémoires de scène 1–99 sont assignées aux numéros de programme 1 à 99 et la scène "0" est assignée au numéro de programme 100. Vous êtes libre de changer ces assignations.

Astuce: Vous pouvez archiver les assignations des scènes aux numéros de contrôle sur un appareil MIDI externe par transfert MIDI Bulk Dump ou avec le logiciel Studio Manager fourni.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche et spécifiez les ports de transmission et de réception pour les messages MIDI (voyez page 250).

- 2 Effectuez les connexions aux ports définis à l'étape 1 pour permettre la communication MIDI entre la DM1000 et le dispositif MIDI externe.
- **3** Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] puis sur la touche [F2]. La page "MIDI | Pgm Asgn" s'affiche.



- 4 Amenez le curseur sur une boîte de paramètre de la colonne PGM CHG et choisissez les numéros de programme voulus pour les scènes avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].
- 5 Appuyez sur la touche du curseur [►] pour amener le curseur sur une boîte de paramètre de la colonne SCENE NO./TITLE. Choisissez ensuite les scènes avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

Astuce:

- Si vous assignez une scène à plusieurs numéros de programme, c'est le plus petit numéro de programme qui sera utilisé.
- Vous pouvez initialiser le tableau d'assignation des scènes aux numéros de programme en amenant le curseur sur le bouton INITIALIZE et en appuyant sur la touche [ENTER].
- 6 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] jusqu'à ce que la page d'écran "MIDI | Setup" s'affiche et spécifiez les canaux de transmission (Tx) et de réception (Rx) MIDI.
- 7 Activez les boutons PROGRAM CHANGE Tx ON/OFF et Rx ON/OFF.

La DM1000 charge les scènes ad hoc quand elle reçoit les changements de programme via les canaux MIDI définis. En outre, quand vous changez de scène sur la DM1000, celle-ci transmet des numéros de programme sur les canaux MIDI définis.

Assignation de commandes de contrôle aux paramètres pour un pilotage en temps réel

Vous pouvez assigner des commandes de contrôle MIDI aux paramètres de la DM1000 pour les piloter via MIDI. Lorsque la DM1000 reçoit une commande de contrôle, elle modifie le paramètre défini pour cette commande. En outre, quand vous réglez un paramètre de la DM1000, celle-ci transmet la commande de contrôle définie.

Astuce: Vous pouvez archiver les assignations des paramètres aux commandes de contrôle sur un appareil MIDI externe par transfert MIDI Bulk Dump ou avec le logiciel Studio Manager fourni.

- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche et spécifiez les ports de transmission et de réception pour les messages MIDI (voyez page 250).
- 2 Effectuez les connexions aux ports définis à l'étape 1 pour permettre la communication MIDI entre la DM1000 et le dispositif MIDI externe.
- 3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] puis sur la touche [F3].

La page "MIDI | Ctl Asgn" s'affiche. Cette page permet d'assigner des commandes de contrôle aux paramètres de la DM1000.



Astuce: Voyez page 350 pour en savoir plus sur les assignations usine des paramètres aux commandes de contrôle.

4 Amenez le curseur sur le bouton TABLE du paramètre MODE (①) et appuyez sur la touche [ENTER].

Le paramètre MODE définit quels messages MIDI sont transmis quand vous réglez les paramètres de la DM1000. Voici les options disponibles pour le paramètre MODE:

- TABLE.....Les commandes de contrôle MIDI sont transmises conformément aux assignations de cette page.
- NRPN.....Les assignations définies à la page "Ctl Asgn" sont ignorées. Le pilotage s'effectue par le biais de messages NRPN (Non Registered Parameter Numbers) prédéfinis.

Astuce: "NRPN" désigne un type de message MIDI spécial combinant trois commandes de contrôle. Ces messages permettent de piloter de nombreux paramètres via un seul canal MIDI.

5 Amenez le curseur sur une boîte de paramètre de la colonne No. (CH) et choisissez les commandes de contrôle que vous voulez assigner aux paramètres avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

La page "Ctl Asgn" permet d'assigner des paramètres à des commandes de contrôle pour un maximum de 16 canaux, indépendamment des canaux MIDI choisis pour la transmission et la réception.

Si vous avez activé le bouton NRPN à l'étape 4, vous pouvez omettre les étapes 5 et 6.

6 Sélectionnez les paramètres avec les boîtes de paramètres des trois colonnes PARAMETER.

Choisissez un groupe de paramètres dans la boîte de paramètre de la première colonne PARAMETER et spécifiez les valeurs souhaitées avec les boîtes de paramètre de la deuxième et de la troisième colonne PARAMETER.

HIGH	MID	LOW			
NO ASSIGN	—	—			
	CHANNEL	INPUT1-48			
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO			
	AUX1 SEND				
	AUX2 SEND				
	AUX3 SEND				
FADER H	AUX4 SEND				
	AUX5 SEND	1 INPUT 1–48			
	AUX6 SEND				
	AUX7 SEND				
	AUX8 SEND				
	BUS TO ST	BUS1-8			
	CHANNEL	INPUT1-48			
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO			
	AUX1 SEND				
	AUX2 SEND				
	AUX3 SEND				
FADER L	AUX4 SEND				
	AUX5 SEND	INPOT 1-48			
	AUX6 SEND				
	AUX7 SEND				
	AUX8 SEND				
	BUS TO ST	BUS1–8			
	CHANNEL	INPUT1-48			
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO			
	AUX1 SEND				
	AUX2 SEND				
	AUX3 SEND				
ON	AUX4 SEND				
	AUX5 SEND				
	AUX6 SEND				
	AUX7 SEND				
	AUX8 SEND				
	BUS TO ST	BUS1-8			
PHASE	CHANNEL	INPUT1-48			
INSERT ON	CHANNEL	INPUT1-48			
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO			

Voici les paramètres et les valeurs disponibles:

HIGH	MID	LOW			
	AUX1 SEND				
	AUX2 SEND				
	AUX3 SEND				
	AUX4 SEND				
FRE/FOST	AUX5 SEND	1NPUT1-48			
	AUX6 SEND				
	AUX7 SEND				
	AUX8 SEND				
	ON				
	TIME HIGH				
	TIME MID				
	TIME LOW				
	MIX HIGH	1NPUT1-48			
	MIX LOW				
	FB GAIN H				
	FB GAIN L				
	ON				
	TIME HIGH				
OUT DELAT	TIME MID	BUSI-8/AUXI-8/STEREO L, R			
	TIME LOW				
	ON				
	Q LOW				
	F LOW				
	G LOW H				
	G LOW L				
	Q LO-MID				
	F LO-MID				
	G LO-MID H				
	G LO-MID L				
	Q HI-MID				
EQ	F HI-MID	INPUT1-48/BUS1-8/AUX1-8/STEREO			
	G HI-MID H				
	G HI-MID L				
	Q HIGH				
	F HIGH				
	G HIGH H				
	G HIGH L				
	ATT H				
	ATT L				
	HPF ON				
	LPF ON				
	ON				
	ATTACK				
	THRESH H				
	THRESH L				
GATE	RANGE	INPUT1-48			
	HOLD H				
	HOLD L	4			
	DECAY H				
	DECAY L				



HIGH	MID	LOW				
	ON					
	ATTACK					
	THRESH H					
	THRESH L					
COMP	RELEASE H					
COM	RELEASE L	- INPUTI-46/BUSI-6/AUXI-6/STEREO				
	RATIO					
	GAIN H					
	GAIN L					
	KNEE					
	CHANNEL					
	AUX1–2					
ΡΔΝ	AUX3-4	INPUT1–48				
	AUX5–6					
	AUX7–8					
	BUS TO ST	BUS1-8				
BALANCE	MASTER	STEREO				
	LFE H					
	LFE L					
	DIV (F)					
	DIV R					
	LR					
JORROOM	FR					
	WIDTH					
	DEPTH					
	OFS LR					
	OFS FR					
	BYPASS					
	MIX					
	PARAM1 H					
EFFECT	PARAM1 L	EFFECT1-4				
	:					
	PARAM32 H					
	PARAM32 L					

Pour les paramètres comprenant plus de 128 possibilités de réglage (comme Fader et Delay Time), la transmission/réception MIDI nécessite deux commandes de contrôle ou plus.

Exemple: pour piloter les paramètres Fader via certains canaux avec des commandes de contrôle, assignez un même canal à deux numéros de contrôle et choisissez "FADER H" et "FADER L" pour les commandes de contrôle dans les boîtes de paramètre de la première colonne PARAMETER.

	O Initial	Data 🛛	00:00:00.00
CONTROL CHANGE	OCSIGN TO		
CONTROL CHANGE	Hooron In	MODE	TABLE
No.(CH)	PARAMETER		
12 (1) =	FADER L	CHANNEL	INPUT 6
11 (1) =	FADER H	CHANNEL	INPUT 6
10 (1) =	FADER L	CHANNEL	INPUT 5
9 (1) =	FADER H	CHANNEL	INPUT 5
8 (1) =	FADER L	CHANNEL	INPUT 4
7 (1) =	FADER H	CHANNEL	INPUT 4
<u>6 (1)</u> =(FADER L	CHANNEL	(INPUT 3)
5 (1) =	FADER H	CHANNEL	INPUT 3
4 (1) =	FADER L	CHANNEL	INPUT 2
3 (1) =	FADER H	CHANNEL	INPUT 2
2 (1) =	FADER L	CHANNEL	INPUT 1
1 (1) =	FADER H	CHANNEL	INPUT 1
0 (1) =	NO ASSIGN		
			INITIALIZE
SETUP /	PGM ASGN	👗 CTL ASGN	I BULK

Pour piloter les paramètres Delay Time via certains canaux avec des commandes de contrôle, assignez le même paramètre Delay de canal à trois numéros de contrôle et choisissez "TIME LOW", "TIME MID" et "TIME HIGH" pour les commandes de contrôle dans les boîtes de paramètre de la deuxième colonne PARAMETER (du milieu).

HIDI CH9-CH9	Olnitial D	lata B ST 48K	00:00:00.00
CONTROL CHANGE	ASSIGN TABL	ES: MODE	TABLE NRPN
No.(CH)	PARAMETER		
12 (1) =	IN DELAY	TIME LOW	INPUT 4
11 (1) =	IN DELAY	TIME MID	INPUT 4
10 (1) =	IN DELAY	TIME HIGH	I INPUT 4
9 (1) =	IN DELAY	TIME LOW	INPUT 3
8 (1) =	IN DELAY	TIME MID	INPUT 3
7 (1) =	IN DELAY	TIME HIGH	I INPUT 3
(6 (1)] = (IN DELAY	TIME LOW	(INPUT 2)
5 (1) =	IN DELAY	TIME MID	INPUT 2
4 (1) =	IN DELAY	TIME HIGH	I INPUT 2
3 (1) =	IN DELAY	TIME LOW	INPUT 1
2 (1) =	IN DELAY	TIME MID	INPUT 1
1 (1) =	IN DELAY	TIME HIGH	I INPUT 1
0 (1) =	NO ASSIGN		
			INITIALIZE
SETUP 🛔	🕻 PGM ASGN 🖌	CTL ASGN	A BULK

Remarque: Les paramètres comprenant plus de 128 possibilités de réglage nécessitent une combinaison appropriée des plages de valeur pour que les commandes de contrôle permettent le pilotage MIDI.

Astuce: Vous pouvez ramener toutes les assignations de paramètres aux commandes de contrôle à leur valeur usine en amenant le curseur sur le bouton INITIALIZE et en appuyant sur [ENTER].

- 7 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] jusqu'à ce que la page d'écran "MIDI | Setup" s'affiche et spécifiez les canaux de transmission et de réception MIDI.
- 8 Activez les boutons CONTROL CHANGE Tx ON/OFF et Rx ON/OFF.

Les paramètres de la DM1000 changent quand celle-ci reçoit les commandes de contrôle correspondantes. En outre, quand vous réglez les paramètres sur la DM1000, celle-ci transmet les commandes de contrôle en question.

Remarque: Avant d'entamer le pilotage des paramètres avec les commandes de contrôle, vérifiez que les boutons Tx et Rx ON/OFF de la rangée PARAMETER CHANGE sont désactivés.

Contrôle des paramètres avec des messages Parameter Change

En plus des commandes de contrôle MIDI, les commandes "Parameter Change" permettent de piloter les paramètres de la DM1000. Il s'agit de messages SysEx (System Exclusive).

Pour en savoir plus sur les commandes Parameter Changes disponibles, voyez la section "Format des données MIDI" à la fin de ce manuel.

- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche et spécifiez les ports de transmission et de réception pour les messages MIDI (voyez page 250).
- 2 Effectuez les connexions aux ports définis à l'étape 1 pour permettre la communication MIDI entre la DM1000 et le dispositif MIDI externe.
- 3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] jusqu'à ce que la page d'écran "MIDI | Setup" s'affiche et désactivez les boutons ON/OFF de transmission (Tx) et de réception (Rx) dans la rangée PARAMETER CHANGE.

La DM1000 modifie à présent certaines valeurs de paramètres quand elle reçoit les messages Parameter Change correspondants. En outre, quand vous réglez un paramètre de la DM1000, celle-ci transmet le message Parameter Change en question.

Remarque: Avant d'entamer le pilotage des paramètres avec les commandes "Parameter Change", vous devez désactiver les deux boutons de la plage CONTROL CHANGE (page "MIDI | SETUP").

Archiver les réglages via MIDI (Bulk Dump)

Vous pouvez envoyer les réglages des diverses mémoires de la DM1000 (comme les bibliothèques et les scènes, par exemple) à un dispositif MIDI externe par transfert MIDI (Bulk Dump). Cela permet de rétablir plus tard les réglages archivés de la DM1000 en lui transmettant les données MIDI en question.

- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | MIDI/Host" s'affiche et spécifiez les ports de transmission et de réception pour les messages MIDI (voyez page 250).
- 2 Effectuez les connexions aux ports définis à l'étape 1 pour permettre la communication MIDI entre la DM1000 et le dispositif MIDI externe.
- 3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] puis sur la touche [F4].

Remarque: Lors du transfert des blocs de données de la DM1000 au séquenceur logiciel, certaines données pourraient se perdre. Aussi, par mesure préventive, nous vous conseillons d'archiver les données de la DM1000 sur un dispositif externe en vous servant du logiciel Studio Manager fourni. La page "MIDI | Bulk" s'affiche.



Cette page contient les paramètres suivants:

1 Section CATEGORY

Choisissez ici le type de données pour la transmission et la réception.

2 REQUEST

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour que la DM1000 envoie des messages invitant une deuxième DM1000 (branchée à la première DM1000) à transmettre les données choisies dans la section CATEGORY. Ce bouton est surtout utilisé quand deux DM1000 sont branchées en cascade.

③ TRANSMIT

Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche [ENTER] pour transmettre les données choisies dans la section CATEGORY à un dispositif MIDI externe.

(4) INTERVAL

Ce paramètre définit l'intervalle entre la transmission des différents blocs de données par pas de 50 millisecondes. Si la mémoire tampon de l'appareil externe sature, augmentez la valeur de ce paramètre.

4 Amenez le curseur dans la section CATEGORY sur le bouton du type de données à transmettre. Appuyez ensuite sur la touche [ENTER].

Vous avez le choix parmi les options suivantes:

•	ALL	Ce bouton choisit toutes les données disponibles pour le trans- fert Bulk Dump. Quand vous activez ce bouton, tous les autres boutons de cette section sont désactivés.
•	SCENEMEM	Ce bouton sert au choix des mémoires de scène. Choisissez les scènes dont vous voulez transmettre les réglages dans la boîte de paramètre à côté de ce bouton.
•	AUTOMIX	Ce bouton sert au choix des mémoires Automix. Choisissez les mémoires Automix dont vous voulez transmettre les réglages dans la boîte de paramètre à côté de ce bouton.
•	LIBRARY	Ce bouton sert au choix des bibliothèques. Choisissez le type de bibliothèque dans la boîte de paramètre TYPE (à côté du bou- ton) et spécifiez le numéro de la bibliothèque voulue dans la boîte de paramètre de droite.

- SETUPMEM Ce bouton choisit les données "Setup" de la DM1000 (à savoir les réglages système).
- PGM TABLE Ce bouton sélectionne les réglages de la page "MIDI | Pgm Asgn".
- CTL TABLE..... Ce bouton sélectionne les réglages de la page "MIDI | Ctl Asgn".
- PLUG-IN..... Ce bouton sélectionne les réglages de toute carte Y56K en option installée dans le Slot 1 ou 2. Vous pouvez choisir les programmes de la carte Y56K dans la boîte de paramètre à côté de ce bouton.

Remarque: Les données choisies avec le bouton SETUPMEM comprennent les réglages des ports de transmission et de réception MIDI et de messages. Si vous archivez des réglages sur un dispositif MIDI externe sans activer son mode de réception et que vous tentez par la suite de charger ces données dans la DM1000, celle-ci désactivera de suite la réception Bulk Dump. Toute réception de données est alors impossible sur la DM1000. Aussi, avant d'archiver les données choisies avec le bouton SETUPMEM, vérifiez que la transmission et la réception des blocs de données sont possibles.

5 Si nécessaire, amenez le curseur sur la boîte de paramètre à côté du bouton choisi et servez-vous de la molette de paramètre ou des touches [INC]/[DEC] pour choisir les données à archiver.

Astuce: Si vous sélectionnez [ALL] dans la boîte de paramètre, toutes les données choisies avec le bouton en question sont archivées.

6 Pour démarrer le transfert des données Bulk Dump, amenez le curseur sur le bouton TRANSMIT et appuyez sur la touche [ENTER].

Le transfert de blocs de données Bulk Dump est exécuté. Pendant le transfert, la fenêtre "Bulk Dump" affiche le statut de transfert. Pour annuler le transfert, amenez le curseur sur le bouton CANCEL de la fenêtre et appuyez sur la touche [ENTER].

Astuce: Pour envoyer des demandes de transfert de blocs de données, amenez le curseur sur le bouton REQUEST et appuyez sur [ENTER]. Si vous avez branché deux DM1000, l'une transmettra les blocs de données à l'autre après réception de la demande.

7 Pour recevoir les blocs de données, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [MIDI] jusqu'à ce que la page d'écran "MIDI | Setup" s'affiche. Activez ensuite le bouton ON/OFF de réception (Rx) de la rangée BULK.

Tout bloc de données reçu par la DM1000 modifie à présent ses réglages internes.

19 Pilotage de la DM1000 à partir d'un éditeur vidéo (station de montage)

Ce chapitre présente les fonctions de la DM1000 pouvant être pilotées depuis un éditeur vidéo qui utilise le protocole ESAM.

A propos d'ESAM

ESAM ('Editing Suite Audio Mixers') est une norme de post-production permettant de relier un éditeur vidéo à une console de mixage. Ainsi, vous pouvez automatiser des fondus audio et des commutations qui se greffent sur les opérations de montage vidéo.

La DM1000 accepte le protocole "ESAM Serial II" (ESAM II) – Extended. Voyez la page 268 pour les commandes reçues.

Exemple de connexion

Dans l'illustration suivante, nous avons relié une station de montage vidéo et un magnétoscope (VTR) à la DM1000. Utilisez un câble adapté pour relier la station de montage vidéo à la prise REMOTE de la DM1000 (page 268). Voyez le chapitre 4, "Connexions et configuration" on page 43, pour en savoir plus sur les connexions de base et la mise en route.



Remarque:

- Utilisez les retours de cabine (Control Room Monitor, page 121) pour auditionner les signaux. A la page "Output Patch | Omni Out", choisissez "CR-L/CR-R" comme point d'arrivée pour les prises OMNI OUT (page 115).
- Le niveau de sortie maximum des prises OMNI OUT s'élève à +24dB. Si le dispositif que vous reliez aux prises OMNI OUT utilise le niveau d'entrée maximum (+18dB), vous devez en atténuer le niveau de sortie (page 92).

Astuce:

- Il est pratique d'assigner les canaux d'entrée venant des VTR1~3 et les canaux de sortie (Bus) vers le VTR1 (REC) à la même couche. Pour en savoir plus, voyez "Créer une couche personnalisée en combinant des canaux (User Assignable Layer)" on page 276.
- Sauvegardez les réglages des canaux de la DM1000 ainsi que les routages des entrées et des
- sorties dans une scène (page 167) et dans des mémoires Input/Output Patch (page 180, 181).
- Vous pouvez faire appel à la fonction "Operation Lock" pour éviter que les réglages de la
- DM1000 ne puissent être modifiés par inadvertance (page 284).

Fondus sur base de commandes ESAM

Voyons à présent comment effectuer un fondu (transition) lorsque la DM1000 se trouve en mode ESAM.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page "Setup | Remote" s'affiche.



2 Amenez le curseur sur le paramètre REMOTE FUNCTION et choisissez "ESAM" pour activer le mode ESAM.

Un message de confirmation s'affiche. Amenez le curseur sur le bouton YES et confirmez avec [ENTER].

Remarque: Le mode ESAM ne peut pas être activé pendant l'enregistrement ou la reproduction d'un Automix.

Remarque: Après le passage de la DM1000 en mode ESAM, les paramètres suivants changent:

- La fonction Solo est activée (page 122).
- Le paramètre MODE de la fonction Solo est réglé sur "RECORDING" (page 122).
- Le paramètre LISTEN de la fonction Solo est réglé sur "AFTER PAN" (page 122).
- Le paramètre SEL MODE de la fonction Solo est réglé sur "MIX SOLO" (page 122).
- La fonction Automix est désactivée (page 194).
- Le Master du groupe de curseurs est désactivé (page 154).

Remarque: En mode ESAM, le paramètre "Fade Time" n'est pas actif pendant le chargement de scènes (page 172).

3 Amenez le curseur sur EVEN, ODD ou NONE dans la plage ESAM PARITY et appuyez sur [ENTER] pour spécifier l'info de parité ("Parity Flag") du connecteur REMOTE.

Réglez la balise de parité ("Parity Flag") de façon à correspondre au réglage de l'éditeur vidéo. Dans la plupart des cas, ce paramètre doit être réglé sur "EVEN". Certains éditeurs vidéo, comme l'Ampex ACE200, présupposent toutefois "ODD".

Remarque: Si la balise de parité utilise le mauvais format, le message "REMOTE Parity Error" apparaît dès que l'éditeur vidéo transmet une commande ESAM.

4 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page "Setup | Time Ref" s'affiche.



5 Amenez le curseur sur le paramètre FRAMES et choisissez la résolution d'images.

La valeur "Transition Time" transmise par l'éditeur vidéo est exprimée en images. Il convient donc de choisir la résolution ad hoc.

6 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [REMOTE] jusqu'à ce que la page "Remote | ESAM 1-32" ou "ESAM 33-48" s'affiche.

REI ST-L	<u>Hote</u> St	00)	lni EQ	iti D E	al ଗେଳା	Da	ta	5 T	B 48k	[וכ]:[][]:		۵.	00
ESAM	MACHIN	E AS	SI	GN	CH	11-3	21								MC	этс)R
REC	MACHINE	: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
۲	A																
	в																
	С																
	D																
	E																
	F																
	G																
	н																
REC	MACHINE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
۲	A																
	в																
	С																
	D																
	E																
	F																
	G																
	н																
	DEMOTE	1 84		DEM	ют	F2	184	м	oci	HINE		а.	FS	ом1	-3	2	8 B I

7 Assignez les canaux d'entrée 1~48 aux unités A~H. (Spécifiez quelle unité est reliée à quel canal.)

Pour établir ou rompre le lien entre un canal d'entrée et une unité, amenez le curseur sur la lettre (A~H) et appuyez sur le bouton [SEL] du canal en question. Chaque canal peut se voir affecter une seule unité.

Remarque: Ces réglages sont uniquement utilisés lorsque la DM1000 reçoit des commandes "Machine". Tant que la DM1000 reçoit des messages "Source" s'adressant à un canal spécifique, ils sont ignorés.

8 Amenez le curseur dans la colonne REC et appuyez sur [ENTER] pour choisir une machine REC parmi les unités A~H.

L'unité REC désignée ici est considérée comme l'unité d'enregistrement pendant le pilotage ESAM. Il n'est pas possible de définir plusieurs unités d'enregistrement (REC).

9 Amenez le curseur sur le bouton MOTOR et appuyez sur [ENTER] pour activer ou couper les moteurs des curseurs.

Lorsque ce bouton MOTOR est désactivé, les curseurs ne bougent plus quand la DM1000 reçoit des commandes ESAM. (Les niveaux adoptent cependant les valeurs demandées.)

Remarque: Lorsque le bouton MOTOR est coupé, les positions des curseurs ne correspondent plus nécessairement aux niveaux en vigueur. En cas de besoin, touchez un curseur ou activez le bouton MOTOR pour y voir plus clair.

10 Passez à la page "Routing" pour spécifier le routage des canaux (page 72).

Utilisez les BUS 1~8 comme envois à l'unité d'enregistrement (REC). Le routage varie selon l'utilisation ou non de la fonction "Pre-Read" (page 267).

- Si "Pre-Read" n'est pas utilisé

Pour l'unité de lecture (PLAY), activez les assignations aux BUS 1~8 devant recevoir des signaux audio et coupez l'envoi au bus stéréo.

Pour l'unité REC, activez l'envoi au bus stéréo. Coupez les assignations aux BUS 1~8.

- Si vous utilisez "Pre-Read"

Pour l'unité de lecture (PLAY) et d'enregistrement (REC), activez les assignations aux BUS 1~8 devant recevoir des signaux audio. Activez l'envoi au bus stéréo uniquement si vous souhaitez vous servir de ce dernier pour auditionner les signaux d'entrée de l'unité en question.

Remarque: Si votre éditeur vidéo ne transmet pas de signaux de retour, vous devez relier les canaux concernés au bus stéréo afin d'entendre les signaux en question.

11 Appuyez sur le bouton [AUTO] (son témoin s'allume) pour que les touches [SEL] reflètent le statut actif/coupé ESAM des canaux.



12 Utilisez les touches [SEL] pour activer/désactiver les curseurs ESAM des canaux d'entrée.

En appuyant plusieurs fois sur une touche [SEL], vous activez et désactivez le curseur ESAM en question. Tant qu'un curseur ESAM est désactivé, vous ne pouvez pas en modifier le niveau (il ignore les messages ESAM).



Lorsqu'un curseur ESAM est actif, le statut des touches [SEL] indique les situations suivantes:

- Eteint Le curseur ESAM est coupé.
- Rouge..... Le curseur ESAM (canal FROM) est actif.
- Clignote en rouge Le curseur ESAM (canal TO) est actif.
- Vert Le curseur ESAM (canaux non-FROM/TO) est actif.

13 Réglez le niveau avant le fondu "FROM" (c.-à-d. le niveau initial du curseur) et le niveau post-fondu "TO" (la valeur d'arrivée du curseur).

Mettez le curseur STEREO en position "0dB". Si vous ne faites pas appel à la fonction "Pre-Read", vous devez régler le curseur du canal assigné à l'unité REC sur "0dB" pour entendre le signal de retour de l'unité d'enregistrement.

- Réglage du niveau "FROM"

Réglez le niveau "FROM" avec le curseur. Lorsqu'une station de montage vidéo transmet une commande ESAM, le canal se comporte en machine "FROM". Le niveau actuel du curseur devient alors la valeur de départ pour le fondu. Dans ce cas, la valeur d'arrivée sera nécessairement " $-\infty$ ".

- Réglage du niveau "TO"

Réglez le niveau "TO" avec le curseur. Lorsqu'une station de montage vidéo transmet une commande ESAM, le canal se comporte en machine "TO". Le niveau du curseur devient alors la valeur d'arrivée pour le fondu. Dans ce cas, la valeur initiale sera nécessairement " $-\infty$ ".

14 Spécifiez le retard des canaux d'entrée en cas de besoin.

Voyez voyez page 65 pour en savoir plus.

15 Transmettez la commande ESAM avec l'éditeur vidéo pour exécuter le fondu (la transition).

Si vous touchez un curseur pendant un fondu, le canal en question est exclu du fondu. Vous pouvez donc en régler le volume manuellement.

Astuce: En sauvegardant les réglages de la DM1000 dans une mémoire de scène, vous pouvez les rappeler ultérieurement. Voyez le chapitre 14, "Mémoires de scène" on page 167, pour en savoir plus sur les mémoires de scène.

Opération 'Pre-Read'

Le "Pre-Read" est une édition effectuée avec une seule unité qui fait office de machine PLAY (lecture) et REC (enregistrement). Cette fonction n'est proposée que par certaines unités VTR.

L'opération "Pre-Read" ne fonctionne que si vous reliez les signaux de lecture de l'unité REC aux bus 1~8. Veillez cependant à ne jamais transmettre les signaux de lecture aux bus 1~8 si vous ne comptez pas faire appel à la fonction "Pre-Read" pour éviter des boucles rétroactives.

Si vous songez à solliciter cette fonction "Pre-Read" de temps à autre, sauvegardez les routages des deux cas de figure dans des scènes séparées pour pouvoir alterner entre les deux.

Stations de montage dont la compatibilité a été établie

Au mois de juin 2004, les éditeurs vidéo suivants ont été testés.

- Sony BVE2000, 9100
- Accom Axial 2010, 2020, 3000
- Ampex ACE200
- Panasonic AG A850

Voyez cependant aussi le site web suivant pour des informations plus à jour. http://www.yamahaproaudio.com/

Commandes reconnues

Toutes les commandes venant d'un éditeur vidéo sont des commandes d'écriture qui modifient le statut de la DM1000.

No.	Commande	Hexadécimal
1	Arrêt tous	A0
2	Vitesse de transition	A7
3	Début de transition	A9
4	Mode Monitor	AA
5	FROM Machine	B4
6	TO Machine	B5
7	Monitor Machine	B6
8	Swap Machine	C0
9	FROM Source	A1
10	TO Source	A3
11	Monitor Source	A5
12	FROM Source (Multi-channel)	BC
13	TO Source (Multi-channel)	BD
14	Monitor Source (Multi-channel)	BE
15	Vitesse de transition (multicanal)	BF

Assignation des broches de la prise REMOTE

Pour une connexion entre la prise REMOTE de la DM1000 et un éditeur vidéo, il vous faut le câble suivant.

- Assignation des broches de la prise REMOTE



Broche	Prise de l'éditeur vidéo	Prise REMOTE de la DM1000
1	Masse	Masse
2	Réception A	Réception A (*)
3	Transmission B	Transmission B (*)
4	Masse	Masse
5	Réserve	Réserve
6	Masse	Masse
7	Réception B	Réception B (*)
8	Transmission A	Transmission A (*)
9	Masse	Masse

* Veillez à croiser 2 et 8 ainsi que 3 et 7 du câble.

20 Autres fonctions

Ce chapitre présente plusieurs fonctions de la DM1000.

Changer le nom des connecteurs d'entrée et de sortie

Si vous le voulez, vous pouvez changer le nom attribué par défaut aux connecteurs d'entrée et de sortie.

Changer le nom des connecteurs d'entrée

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | In Port" s'affiche.



Vous pouvez entrer un nom abrégé dans la colonne centrale (1) et un nom long (complet) dans la colonne de droite (2).

- 2 Choisissez le connecteur à renommer avec la molette de paramètre.
- 3 Amenez le curseur sur le nom à modifier et appuyez sur la touche [ENTER].

La fenêtre "Title Edit" apparaît. Cette fenêtre permet de changer le nom.



4 Editez le nom, amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER].

Le nouveau nom est adopté.

Astuce: Le nom que vous définissez est sauvegardé dans la bibliothèque d'assignations d'entrées (Input Patch Library).

Si la case de sélection Name Input Auto Copy (③) est active, les quatre premiers caractères de votre nouveau nom complet ("Long") sont automatiquement copiés dans le nom abrégé ("Short").

Vous pouvez retrouver le nom défini à l'usine pour tous les connecteurs en amenant le curseur sur le bouton INITIALIZE et en appuyant sur [ENTER].



Changer le nom des connecteurs de sortie

Pour renommer les connecteurs de sortie, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | Out Port" s'affiche.

SETUP CH1-CH1		ial Data	1 B		00.00
COUTPUT PORT	NAME:	C	🛛 Name	Output Au	to Copy
	ID	SHORT		LONG	
SLOT1-7 SLOT1-6 SLOT1-5 SLOT1-4 SLOT1-3 SLOT1-2 SLOT1-1	(S1-7) = (S1-6) = (S1-5) = (S1-4) = (S1-3) = (S1-2) = (S1-1) =	<pre></pre>	<slot1 <slot1 <slot1 <slot1 <slot1 <slot1 <slot1 <slot1< th=""><th>CH7 OUT CH6 OUT CH5 OUT CH4 OUT CH3 OUT CH2 OUT CH1 OUT</th><th>> > > ></th></slot1<></slot1 </slot1 </slot1 </slot1 </slot1 </slot1 </slot1 	CH7 OUT CH6 OUT CH5 OUT CH4 OUT CH3 OUT CH2 OUT CH1 OUT	> > > >
					ZE

La procédure d'édition des noms et l'utilisation de la case de sélection Name Output Auto Copy et du bouton INITIALIZE sont identiques à celles décrites pour la page "In Port".

Réglage des préférences

La DM1000 propose plusieurs paramètres ("préférences") permettant de personnaliser son fonctionnement. Ces paramètres sont disponibles aux pages "Setup | Prefer1", "Prefer2" et "Prefer3". Utilisez la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] pour afficher la page de préférences ("Prefer") voulue.

Page "Prefer1"

Cette page permet de personnaliser la DM1000 de sorte que lorsque vous appuyez sur une touche en face avant, la DM1000 affiche la page d'écran en question. Ces réglages spécifient également si les messages de confirmation ou les messages d'erreur sont ou non affichés.

SETUP CH1-CH1 OO Initial D	ata 🛛 🗶 🗗 🖓 🗠 🗠 🗠 🗠 🗠
(PREFERENCES1)	
🗆 Auto ROUTING Diselay	🖾 TC Drop Warning
⊠ Auto PAN/SURROUND Displa	y⊠ DIO Warnin9
⊠ Auto EQUALIZER Display	🖾 MIDI Warning
🗆 Auto SOLO Diselay	🗆 Initial Data Nominal
☐ Auto WORD CLOCK Diselay	🖾 Meter Follow Layer
🗆 Auto Channel Select	🗆 Scene MEM Auto Update
🖾 Store Confirmation	🖾 Joystick Auto Grab
Recall Confirmation	🖾 Cascade COMM Link
Patch Confirmation	🗆 Auto Direct Out On
□ Pair Confirmation	🗆 Routing ST Pair Link
🗆 Nominal Pan	
🗆 Fast Meter Fall Time	
PREFER1 A PREFER2	PREFERS 🧸 MIDI/HOST 🎊 🕨

Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous. (Ils sont décrits selon leur ordre d'affichage, du haut de la colonne gauche au bas de la colonne droite.)

• Auto ROUTING Display

Lorsque cette case est cochée, la page "Routing" apparaît automatiquement quand vous actionnez une commande de la section SELECTED CHANNEL liée au routage.

Auto PAN/SURROUND Display

Lorsque cette case est cochée, une page "Pan/Surr" apparaît automatiquement quand vous actionnez le joystick dans la section SELECTED CHANNEL. Si vous comptez vous servir du joystick pour régler la position stéréo, cochez cette case. En mode Surround "Stereo", le joystick permet de régler le paramètre Pan (position stéréo). Dans les autres modes, le joystick règle les paramètres Surround Pan.

• Auto EQUALIZER Display

Lorsque cette case est cochée, la page "EQ | EQ Edit" apparaît automatiquement quand vous actionnez une commande de la section SELECTED CHANNEL liée à l'égalisation.

Auto SOLO Display

Lorsque cette case est cochée, la page "Monitor | Solo C-R" s'affiche automatiquement quand vous rendez un canal d'entrée solo.

Auto WORD CLOCK Display

Lorsque cette case est cochée, la page "DIO | Word Clock" s'affiche automatiquement si aucun signal wordclock utilisable n'est reçu de la source externe choisie.

• Auto Channel Select

Lorsque cette case est cochée, vous pouvez sélectionner les canaux en actionnant le curseur ou l'encodeur correspondant ou, encore, en actionnant la touche [SOLO], [ON] ou [AUTO] correspondante.

• Store Confirmation

Lorsque cette case est cochée, la fenêtre "Title Edit" apparaît automatiquement avant la sauvegarde d'une scène ou d'autres réglages Library (elle permet de définir un nom).

Recall Confirmation

Lorsque cette case est cochée, une demande de confirmation apparaît avant le chargement d'une scène ou d'une autre mémoire.

• Patch Confirmation

Lorsque cette case est cochée, une demande de confirmation apparaît avant l'établissement d'un routage (et l'annulation de celui éventuellement en vigueur au préalable).

• Pair Confirmation

Lorsque cette case est cochée, une demande de confirmation apparaît avant la création ou l'annulation d'une paire.

Nominal Pan

Si cette case est cochée et certains canaux d'entrée se trouvent à l'extrême droite ou gauche dans l'image stéréo, les signaux des canaux gauches/impairs et droits/pairs transmettant ces signaux utilisent le niveau nominal. Si cette case n'est pas cochée, les signaux en question sont amplifiés de 3dB. (Dans ce cas, seuls les signaux se trouvant au milieu utilisent le niveau nominal.) Ce système s'applique également au mode Surround pour les canaux Surround Pan se trouvant tout à fait à gauche ou à droite.

Fast Meter Fall Time

Lorsque cette case est cochée, les affichages de niveau des indicateurs redescendent plus rapidement.

• TC Drop Warning

Lorsque cette case est cochée, un message d'erreur s'affiche dès que le signal Timecode disparaît.

• DIO Warning

Lorsque cette case est cochée, un message d'erreur apparaît dès qu'un signal numérique reçu au Slot 1, au Slot 2 ou aux entrées numériques 2TR contient des données incompréhensibles.

MIDI Warning

Lorsque cette case est cochée, un message d'erreur apparaît dès qu'un octet erroné est découvert dans les signaux MIDI reçus.

• Initial Data Nominal

Lorsque cette case est cochée, les curseurs des canaux d'entrée sont ramenés au niveau nominal (0 dB) lors du chargement de la scène "0".

• Meter Follow Layer

Lorsque cette case est cochée, les indicateurs du tableau de VU-mètres MB1000 en option affichent toujours les niveaux de la couche de mixage (LAYER) sélectionnée sur la DM1000.

Scene MEM Auto Update

Lorsque cette case est cochée, vous pouvez aussi utiliser les mémoires de scène "fantômes" (voyez page 171).

Joystick Auto Grab

Lorsque cette case est cochée, la touche [GRAB] est automatiquement activée et le joystick sert au réglage du panoramique de Surround quand vous l'amenez sur la position Pan Surround actuelle.

• Cascade COMM Link

Lorsque cette case est cochée, certaines fonctions de la cascade de consoles DM1000 sont liées (Voyez page 286 pour en savoir plus sur la connexion en cascade). Si cette case n'est pas cochée, seule la fonction Solo est liée.

• Auto Direct Out On

Lorsque cette case est cochée, vous pouvez activer automatiquement la sortie directe d'un canal sans assignation de sortie directe ("–") en choisissant une sortie. Si une sortie directe est assignée au canal et que vous choisissez "–", la sortie directe du canal est automatiquement désactivée.

• Routing ST Pair Link

Lorsque cette case est cochée, les canaux jumelés utilisent toujours le même routage au bus stéréo.

Page "Prefer2"

La page "Prefer2" permet de nommer les canaux affichés et de régler l'intensité de l'écran.



Vous y trouverez les paramètres suivants:

(1) Channel ID/Channel

Ce paramètre choisit le style d'affichage des canaux. Si la case de sélection Channel ID est cochée, l'identité ID des canaux est affichée (exemple: CH1, BUS1). Si la case de sélection Channel Short Name est cochée, l'écran affiche le nom abrégé des canaux (voyez page 269).

2 Port ID/PORT

Ce paramètre choisit le format des noms de ports affichés aux pages d'écran. Quand la case de sélection Port ID est cochée, les numéros ID des ports assignés sont affichés (AD1 ou OMN10, par exemple). Si vous cochez la case de sélection Port Short Name, les noms abrégés des ports sont affichés (voyez page 270).

③ Channel Copy Parameter

Ces boutons permettent de choisir les paramètres qui sont copiés quand vous assignez la fonction Channel Copy à une des touches User Defined (voyez page 278). Vous pouvez choisir plusieurs options.

- ALL.....Ce bouton choisit tous les paramètres disponibles pour la copie. Quand vous activez ce bouton, toutes les autres options sont annulées.
- FADER.....Copie les valeurs des curseurs.
- ON.....Copie le statut actif/coupé des touches [ON].
- PANCopie les réglages de position stéréo (Pan).
- SURRCopie les réglages Surround Pan.
- AUX.....Copie les niveaux Aux Send.
- AUX ONCopie le statut actif/coupé du canal dans les signaux Aux.
- EQ.....Copie les valeurs des paramètres d'égalisation.

(4) Fader Touch Sense

Ce paramètre règle la sensibilité des curseurs (fonction Touch Sense).

- ENABLED/DISABLED.. Ce bouton active ou désactive la fonction Touch Sense.
 - CONTROLSi ce bouton est actif et que vous ne déclenchez pas les capteurs des curseurs, vos manipulations des curseurs seront ignorées. Durant un enregistrement automix, vous pouvez effectuer des opérations de type Punch In/Out en touchant un curseur. Quand ce bouton est désactivé, la DM1000 reconnaît toujours les manipulations des curseurs.
- SensitivityCe paramètre règle la sensibilité des curseurs sur une plage de 01 à 10.

(5) Display Brightness

Ce paramètre règle l'intensité de l'affichage Scene Memory et des témoins sur une plage de 1 à 4.

Autres fonctions

Page "Prefer3"

00 Initial Data ta B ST 966 <u>SETUP</u> CH1-CH1 00:00:00.00 PREFERENCES3: 🛛 Mix Update Confirmation 🗆 Show Compact Size 🛛 Automix Store Undo 🖾 Auto EQ Edit In 🖾 Сору Initial fader □ Touch Sense Edit In ALL 🗆 Auto Inc TC Capture 🗆 Link Capture & Locate Memory 🖾 Clear Edit Channel after REC □ Timecode Display Relative 🗆 Receive Full Frame Message SMPTE MTC (30) frame (15) frame Drop Out Time Lock Time 6 frame 1) frame Frame Jump Error 45) frame 1) frame Fader REC Accuracy (Most) Insert Time Link to Locate Memory (Off 🐘 PREFER1 👗 PREFER2 🧸 PREFER3 A MIDI/HOST A ▶ B

Cette page permet d'effectuer divers réglages de préférences pour la fonction Automix.

Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous. (Ils sont décrits selon leur ordre d'affichage, du haut de la colonne gauche au bas de la colonne droite.)

• Mix Update Confirmation

Lorsque cette case est cochée, un message de confirmation vous demande si vous voulez sauvegarder les changements effectués à l'arrêt de l'automix.

• Auto EQ Edit in

Quand cette case est cochée, les réglages d'égalisation effectués durant l'enregistrement de l'automix avec les commandes de la section SELECTED CHANNEL sont automatiquement enregistrés.

Copy Initial Fader

Lorsque cette case est cochée, la valeur de curseur enregistrée juste avant le point IN défini est copiée dans la destination TO choisie chaque fois que vous copiez ou déplacez un événement curseur. L'avantage de ce système est que les données copiées ont, à partir de la position TO, une valeur adéquate pour que, lors d'un démarrage de la reproduction en cours d'automix, le mixage reste correct.

Auto Inc TC Capture

Lorsque cette case est cochée, la mémoire tampon "Timecode Capture" est automatiquement augmentée d'une unité lors de la saisie d'une position à la page "Automix | Event Edit" (voyez page 216).

Link Capture & Locate Memory

Lorsque cette case est cochée, les mémoires "Capture" sont liées aux mémoires "Locate" de la page "Automix | Event Edit".

• Clear Edit Channel after REC

Lorsque cette case est cochée, la préparation des canaux à l'enregistrement est automatiquement annulée à la fin de l'enregistrement automix (en mode Auto Rec).

Timecode Display Relative

Lorsque cette case est cochée, le code temporel affiché est décalé conformément au paramètre OFFSET de la page "Main".

Receive Full Frame Message

Lorsque cette case est cochée, les messages MTC Full Frame et les messages Quarter Frame habituels sont reconnus et l'automix les suit. Si cette case est vide, seuls les messages Quarter Frame habituels sont reconnus.

• Show Compact Size

Les données automix sont comprimées lors de l'enregistrement. Lorsque cette case est cochée, la DM1000 affiche la taille des données automix comprimées.

• Automix Store Undo

Lorsque cette case est cochée, les commandes de sauvegarde (Store) et de suppression (Clear) des données automix peuvent être annulées avec la fonction Undo.

• Touch Sence Edit In ALL

Lorsque cette case est cochée, tous les paramètres que vous activez dans la plage OVE-RWRITE de la page "Automix | Main" peuvent être corrigés en touchant simplement un curseur. Si la case n'est pas cochée, vous pouvez uniquement corriger les paramètres des curseurs choisis avec "Fader Mode".

• Drop Out Time

Ce paramètre définit l'intervalle (en frames) entre l'interruption du code temporel reçu et la fin de l'enregistrement ou de la reproduction de l'automix.

Lock Time

Ce paramètre définit l'intervalle (en frames) d'adaptation durant lequel l'automix tente de s'aligner sur la source de code temporel externe. Si la synchronisation n'est pas stable, augmentez cette valeur.

• Frame Jump Error

Ce paramètre définit l'intervalle (en frames) nécessaire pour que la DM1000 identifie une erreur après la réception de messages de synchronisation instables. Si l'intervalle réel est plus court que la valeur définie avec ce paramètre, la DM1000 poursuit la synchronisation. Si le problème de synchronisation provoque l'arrêt de l'enregistrement ou de la reproduction en mode MTC sync, réglez ce paramètre sur une valeur supérieure au nombre de frames indiqué dans le message d'erreur.

Si vous réglez ce paramètre sur une valeur plus élevée, ajustez aussi le paramètre Drop Out Time (si nécessaire).

• Fader REC Accuracy

Ce paramètre permet de régler la précision d'enregistrement des curseurs dans le temps. Vous avez le choix entre les réglages "Little", "Some", "More" et "Most". Les valeurs inférieures de ce paramètre consomment moins de mémoire Automix.

Insert Time Link to Locate Memory

Ce paramètre permet d'assigner les mémoires Locate voulues aux paramètres Insert IN/OUT.

Créer une couche personnalisée en combinant des canaux (User Assignable Layer)

Lorsque le paramètre Target (cible) de la couche Remote est sur "USER ASSIGNABLE", vous pouvez créer votre propre couche en combinant tout canal de la DM1000 (sauf la sortie stéréo). Cette couche personnalisée s'appelle "User Assignable Layer". Ces couches "User Assignable" sont disponibles via la couche Remote 1 ou Remote 2.

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [REMOTE] puis sur la touche [F1] ou [F2].

La page "Remote | Remote1" ou "Remote2" s'affiche.

2 Réglez le paramètre TARGET sur USER ASSIGNABLE puis appuyez sur [ENTER].

Un message de confirmation s'affiche.

3 Amenez le curseur sur le bouton YES puis appuyez sur la touche [ENTER].

La DM1000 affiche la page suivante:



4 Choisissez les canaux voulus pour votre couche personnalisée avec les boîtes de paramètre 1–16 (①).

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre configurations de 16 canaux (dans les banques 1–4). Pour ce faire, choisissez la banque voulue avec les boutons BANK 1–4. Si vous appuyez sur [ENTER] avant de spécifier les canaux, vous pouvez faire votre choix dans la fenêtre "User CH Select".

Astuce: Vous pouvez retrouver les réglages par défaut en amenant le curseur sur le bouton CLEAR et en appuyant sur [ENTER].

5 Assignez ou chargez votre couche personnalisée en appuyant sur la touche LAYER [REMOTE 1] ou [REMOTE 2].

Vous pouvez effectuer l'assignation des canaux à la couche avec les curseurs, encodeurs et touches [ON].

Astuce: Si vous avez branché un tableau de VU-mètres MB1000 en option, ce dernier affichera le niveau des canaux actuellement assignés aux canaux 1–16 de la couche.

Travailler avec l'oscillateur

La DM1000 contient un oscillateur qui peut servir au calibrage ou à la détection de problèmes. Pour travailler avec l'oscillateur:

1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [UTILITY] puis sur la touche [F1].

La page "Utility | Oscillator" s'affiche.



Vous y trouverez les paramètres suivants:

(1) OSCILLATOR ON

Ce bouton permet d'activer et de couper l'oscillateur.

2 WAVEFORM

Ces boutons permettent de choisir une forme d'onde pour l'oscillateur.

③ Section LEVEL

Ce paramètre détermine le niveau de sortie de l'oscillateur.

④ Section ASSIGN

Ces boutons permettent d'assigner le signal de l'oscillateur au bus voulu.

- 2 Amenez le curseur sur le bouton ASSIGN correspondant au canal de sortie voulu pour le signal de l'oscillateur et appuyez sur la touche [ENTER] (vous pouvez choisir plusieurs canaux).
- 3 Amenez le curseur sur un des boutons WAVEFORM et appuyez sur la touche [ENTER].

Vous avez le choix entre les formes d'onde suivantes:

- SINE 100HzSinusoïde de 100 Hz
- SINE 1kHzSinusoïde de 1 kHz
- SINE 10kHzSinusoïde de 10 kHz
- 1kHz/400Hz.....Sinusoïde produisant une fréquence différente pour les bus L, R et les bus pairs/impairs
- PINK NOISE.....Bruit rose
- BURST NOISEBruit rose produit par impulsions de 200 msec toutes les 4 secondes

4 Amenez le curseur sur la commande de paramètre de la section LEVEL et réglez le niveau de l'oscillateur au minimum avec la molette de paramètre.

Remarque: Les sinusoïdes et le bruit rose produisent une pression sonore excessivement élevée. Un niveau trop élevé de l'oscillateur pourrait endommager vos enceintes. Aussi, avant d'utiliser l'oscillateur, réglez son niveau au minimum. Augmentez-le ensuite progressivement. 5 Amenez le curseur sur le bouton OSCILLATOR ON/OFF et appuyez sur la touche [ENTER] ou les touches [INC]/[DEC] pour activer l'oscillateur.

Le signal de l'oscillateur est alors acheminé aux canaux choisis dans la section ASSIGN.

6 Amenez le curseur sur la commande de paramètre de la section LEVEL et augmentez le niveau de l'oscillateur avec la molette de paramètre.

Vous pouvez vérifier le niveau actuel de l'oscillateur avec l'indicateur de niveau LEVEL.

Travailler avec les touches assignables (User Defined Keys)

USER DEFINED KEYS DISPLAY

Les touches de la section USER DEFINED KEYS [1]–[12] vous permettent d'utiliser directement jusqu'à 12 fonctions parmi plus de 200 possibilités.

Si vous affectez une fonction généralement exécutée à l'écran à l'une de ces touches, celle-ci pourra servir de raccourci.

Les assignations des fonctions aux touches User Defined Keys sont conservées dans des banques. (Voyez page 299 pour en savoir plus sur les assignations préprogrammées dans les banques.) La DM1000 propose huit banques (A–H). Vous pouvez donc modifier instantanément les assignations de ces touches en changeant de banque.

Voici comment assigner des fonctions aux touches USER DEFINED KEYS.

1 Appuyez sur la touche USER DEFINED KEYS [DISPLAY] pour afficher la page "User Def | User Def".



Vous y trouverez les paramètres suivants:

1 INITIALIZE

Ce bouton initialise les assignations de touches de toutes les banques.

2 BANK

Ces boutons servent à choisir la banque voulue.

③ TITLE

Ce paramètre affiche le nom de la banque choisie avec le bouton BANK. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre TITLE et appuyez sur la touche [ENTER]. La fenêtre "Title Edit" apparaît. Elle permet de changer le nom.

(4) 1–12

Ces boîtes de paramètre servent à assigner une fonction aux touches USER DEFINED KEYS [1]–[12].

2 Amenez le curseur sur le bouton BANK de la banque voulue et appuyez sur la touche [ENTER].

La banque en question est choisie et les assignations de touches de cette banque sont affichées dans les boîtes de paramètre 1–12.

Astuce: Si vous choisissez une fonction dont l'exécution implique un numéro (une fonction chargeant une scène, une mémoire donnée ou transmettant des messages MIDI par exemple), une boîte de paramètre supplémentaire s'affiche à droite. Vous devez entrer le numéro voulu pour la fonction dans cette boîte.

3 Amenez le curseur sur une des boîtes de paramètre 1–12 et appuyez sur la touche [ENTER].

La DM1000 affiche la fenêtre "User Define Select". Servez-vous en pour assigner des fonctions aux touches choisies.

USER DEFINE SELECT					
USER DEFINED KE	ΈΥ4 ASSIGN. <u>No As</u> s	;i9n			
Effect Bypass Effect Lib Scene No Assign					
NO YES					

4 Amenez le curseur dans la colonne de gauche et choisissez la fonction à assigner avec la molette de paramètre ou les touches [INC]/[DEC].

Une fonction est sélectionnée lorsqu'elle est entourée d'un cadre pointillé. Vous trouverez la liste complète des fonctions assignables à la page 297.

5 Procédez de même pour les assignations dans la colonne centrale et la colonne de droite.

Les options de la colonne centrale et de la colonne de droite dépendent de la fonction choisie à l'étape 4.

6 Pour refermer cette fenêtre, amenez le curseur sur le bouton YES et appuyez sur la touche [ENTER].

Quand cette fenêtre se referme, la fonction spécifiée est assignée à la touche User Defined en question.

Pour annuler l'assignation, amenez le curseur sur le bouton CANCEL et appuyez sur la touche [ENTER].

7 Si vous avez assigné des fonctions nécessitant un numéro (comme un chargement de scène ou d'une autre mémoire), amenez le curseur sur la boîte de paramètre supplémentaire affichée à droite et spécifiez le numéro.

Astuce:

- Vous pouvez archiver les données des banques User Defined Keys sur le disque dur de votre ordinateur avec le logiciel Studio Manager fourni. Veillez toujours à archiver vos réglages importants.
- Vous pouvez aussi archiver les données d'assignations sur un dispositif externe tel qu'un archiveur MIDI par transfert MIDI Bulk Dump (voyez page 260).

Travail avec l'interface GPI (interface à usage général)

Le connecteur CONTROL de la DM1000 est une interface "GPI" (interface à usage général) servant au pilotage d'appareils externes. Vous pouvez configurer l'interface GPI afin de produire des signaux de déclenchement sur 8 canaux lorsque vous actionnez des curseurs ou des touches USER DEFINED KEYS ou de recevoir des signaux de déclenchement sur 4 canaux destinés à piloter des paramètres de la DM1000.

Vous pouvez assigner des fonctions à ces signaux de déclenchement. Les signaux GPI permettent par exemple de contrôler une lampe "ENREGISTREMENT" avec la DM1000 ou de piloter la fonction Talkback ou Dimmer de la DM1000 à partir d'un commutateur externe.



1 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | GPI" s'affiche.



(1) Section INPUT

Permet de choisir les fonctions pilotées avec les signaux de déclenchement 1–4 reçus au connecteur CONTROL. Les fonctions assignables sont énumérées dans le cadre en dessous de cette section.

2 Section OUTPUT

Cette section permet de choisir les sources produisant les signaux de déclenchement 1–8. Les sources disponibles sont énumérées dans le cadre en dessous de cette section.

- 2 Pour assigner des fonctions aux signaux de déclenchement reçus, amenez le curseur sur un des paramètres de signal de déclenchement 1–4 de la section INPUT.
- 3 Servez-vous de la molette de paramètre pour choisir la fonction voulue dans la liste affichée en dessous de la section INPUT. Entérinez ensuite votre choix avec [ENTER].
- 4 Choisissez la méthode de détection des signaux de déclenchement reçus avec un des deux boutons à droite des paramètres de signaux de déclenchement 1–4.
 - 🗔 Quand le commutateur est branché à la masse (Low), le signal de déclenchement est actif et le paramètre choisi change.
 - Quand l'entrée GPI est ouverte (High), le signal de déclenchement est actif et le paramètre choisi change.



La DM1000 change le paramètre défini quand elle reçoit le signal de déclenchement via le connecteur CONTROL.

Astuce: Vous trouverez la liste complète des paramètres assignables à la page suivante.

- 5 Vous pouvez choisir des paramètres ou des commandes comme sources de déclenchement. Pour ce faire, amenez le curseur sur la section OUTPUT et choisissez la source de déclenchement voulue parmi les paramètres 1–8 (en procédant comme pour la section INPUT).
- 6 Choisissez la polarité des signaux produits par les sources de déclenchement avec les boutons à droite des paramètres de source de déclenchement (1–8).
 - Image: La sortie GPI s'ouvre (High) quand la source de signal de déclenchement est active.
 - 🖬 La sortie GPI se ferme (masse) quand la source de signal de déclenchement est active.



La DM1000 transmet le signal de déclenchement au connecteur CONTROL quand vous utilisez les paramètres ou commandes assignés.

Astuce: Vous trouverez la liste complète des paramètres et commandes assignables à la page suivante.

Paramètres disponibles dans la section INPUT

Aucune assignation	AUX1 ON
TALKBACK	:
DIMMER	AUX8 ON
BUS	ST ON
SLOT	CH1 ON UNLATCH
STEREO	:
2TRD1	CH48 ON UNLATCH
2TRD2	BUS1 ON UNLATCH
TALKBACK UNLATCH	:
DIMMER UNLATCH	BUS8 ON UNLATCH
BUS UNLATCH	AUX1 ON UNLATCH
SLOT UNLATCH	:
STEREO UNLATCH	AUX8 ON UNLATCH
2TRD1 UNLATCH	ST ON UNLATCH
2TRD2 UNLATCH	UDEF1
CH1 ON	:
:	UDEF12
CH48 ON	
BUS1 ON	
:	
BUS8 ON	
	-

- TALKBACK/DIMMERIdentique aux fonctions des touches MONITOR [TALKBACK] et [DIMMER].
- BUS/SLOTIdentique aux fonctions des touches MONITOR [BUS] et [SLOT].
- STEREO/2TRD1/2TRD2.....Identique aux fonctions des touches MONITOR [STEREO], [2TRD1] et [2TRD2].

- xxx UNLATCHLa fonction de touche assignée est uniquement active tant que le signal de déclenchement reçu est actif.
- xxx ON.....Les canaux en question sont activés ou coupés chaque fois que le signal de déclenchement reçu est activé.
- xxx ON UNLATCH Les canaux en question sont uniquement activés tant que le signal de déclenchement reçu est actif.
- UDEFxxx.....Identique à la fonction des touches User Defined correspondantes.

Sources de déclenchement disponibles dans la section OUTPUT

Aucune assignation	ST FADER OFF	
CH1 FADER ON	CH1 FADER TALLY	
:	:	
CH48 FADER ON	CH48 FADER TALLY	
BUS1 FADER ON	BUS1 FADER TALLY	
:	:	
BUS8 FADER ON	BUS8 FADER TALLY	
AUX1 FADER ON	AUX1 FADER TALLY	
:	:	
AUX8 FADER ON	AUX8 FADER TALLY	
ST FADER ON	ST FADER TALLY	
CH1 FADER OFF	UDEF1 LATCH	
:	:	
CH48 FADER OFF	UDEF12 LATCH	
BUS1 FADER OFF	UDEF1 UNLATCH	
:	:	
BUS8 FADER OFF	UDEF12 UNLATCH	
AUX1 FADER OFF	REC LAMP	
:	POWER ON	
AUX8 FADER OFF		

- v xxx FADER ONLe signal de déclenchement est transmis quand vous relevez un curseur de la position "→∞".
- **xxx FADER OFF**......Le signal de déclenchement est transmis quand vous ramenez un curseur à la position "—∞".
- xxx FADER TALLY...... Le signal de déclenchement est transmis tant qu'un curseur est plus haut que la position "-∞".
- xxx UNLATCHLe signal de déclenchement est transmis tant que vous maintenez la touche en question enfoncée.
- REC LAMP......Le signal de déclenchement est transmis quand la section de transport est en mode d'enregistrement à la page "Remote | Machine Control".
- **POWER ON**....Le signal de déclenchement est transmis à la mise sous tension de la DM1000.

Travail avec la fonction Operation Lock

La DM1000 comporte une fonction Operation Lock qui prévient tout changement accidentel et protège l'accès aux fonctions en face avant avec un mot de passe.

Pour activer la fonction Operation Lock, appuyez sur la touche [UTILITY] puis sur [F4] afin d'afficher la page "Utility | Lock".



Vous y trouverez les paramètres suivants:

(1) OPERATION LOCK

Ce bouton active ou annule la fonction Operation Lock. Quand vous sélectionnez ce bouton, la fenêtre "Password" s'affiche.



Choisissez un mot de passe de quatre caractères avec les touches [SEL] des canaux 1–10 (la touche [SEL] du canal 10 entre le caractère "0"). (Les caractères du mot de passe sont représentés par des astérisques.) Amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER] pour activer la fonction Operation Lock. Le mot de passe défini à l'usine est "1234".

Pour annuler la fonction Operation Lock, appuyez sur la touche [ENTER]. La fenêtre "Password" s'affiche de nouveau. Entrez le mot de passe et choisissez le bouton OK. La fonction Operation Lock est annulée.

Remarque: Si vous avez oublié le mot de passe, vous ne pourrez pas désactiver la fonction Operation Lock. Veillez donc à prendre note de votre mot de passe.

(2) Section OPERATION LOCK SAFE

Cette section permet de choisir des commandes en face avant qui ne seront pas concernées par la fonction Operation Lock. Vous pouvez annuler le "verrouillage" de toutes les touches en amenant le curseur sur le bouton CLEAR ALL et en appuyant sur [ENTER].

③ PASSWORD

Ce bouton permet de modifier le mot de passe actuel. Amenez le curseur sur le bouton PASSWORD et appuyez sur la touche [ENTER]. La fenêtre "Set Password" s'affiche. Vous pouvez y modifier le mot de passe.

SET PASSWORD		
USE [SEL1]-[SEL10]		
PASSWORD		
NEW PASSWORD		
REENTRY		

Entrez le mot de passe actuel dans la zone PASSWORD et le nouveau mot de passe dans la zone NEW PASSWORD. Le mot de passe défini à l'usine est "1234". Confirmez votre nouveau mot de passe en l'entrant à nouveau dans la zone REENTRY en dessous de la zone NEW PASSWORD. Amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la touche [ENTER] pour entériner le nouveau mot de passe.

Astuce: Pour effacer le mot de passe mémorisé, amenez le curseur sur le bouton CLEAR et appuyez sur la touche [ENTER]. Si vous avez oublié le mot de passe, initialisez le paramètre Password (voyez page 293).

Cascade de consoles

La DM1000 possède un bus Cascade qui permet des branchements en cascade. Vous pouvez ainsi brancher deux DM1000 en cascade via leurs entrées et sorties numériques ou par le biais des connecteurs OMNI IN et OMNI OUT. Dans ce cas, les deux unités ne constituent plus qu'une seule grande console et les bus 1–8, bus Aux 1–8, bus stéréo et bus Solo de chaque console sont intégrés dans la cascade.

Les fonctions suivantes de la DM1000 sont liées par la connexion en cascade. Pour lier des fonctions et des paramètres (à l'exception de la fonction Solo), cochez la case Cascade COMM Link à la page "Setup | Prefer1" (voyez page 270).

- Choix des pages d'écran
- Choix des bus Aux
- Fonction Solo
- Fader Mode
- Encoder Mode
- Réglage du point de contrôle de niveau du signal (Metering)
- Maintien de crêtes (Peak Hold) activé/coupé
- Meter Fast Fall on/off
- Sauvegarde/Chargement de scènes et fenêtre "Title Edit"
 - Les fonctions Automix suivantes:
 - Make New Automix
 - Store and Recall Automix
 - Automix Title Edit of
 - Automix Transport (AutoREC, REC, PLAY, STOP, ABORT)
- Les paramètres Automix suivants:
 - Automix Enable/Disable
 - Motor On/Off
 - Frame Type
 - Return Time
 - Int Start Time
 - TC Offset
 - Write to End
 - Fader Return
 - Fader Edit Mode
 - Touch Sense Edit Off/Touch/Latch
 - Overwrite (FADER/CH ON/PAN/EQ/AUX/AUX ON/SURR)

Astuce: La fonction Solo est toujours liée, quel que soit le réglage de la case Cascade COMM Link.

Astuce: Tant que la couche Master est sélectionnée, le mode FADER n'est pas lié.

Les paragraphes suivants décrivent la connexion en cascade de deux DM1000 via les entrées et sorties des cartes I/O numériques installées dans les Slots des deux DM1000.

- 1 Installez une carte I/O numérique dans le Slot 1 ou 2 des deux DM1000.
- 2 Branchez les deux DM1000 de la façon suivante:
 - Si vous comptez transmettre des messages MIDI via le connecteur REMOTE, reliez les connecteurs REMOTE des deux DM1000 avec un câble D sub inversé à 9 broches. Pour utiliser la connexion MIDI, branchez le port MIDI IN d'une DM1000 au port MIDI OUT de l'autre DM1000 avec un câble MIDI.

Dans l'exemple ci-dessous, la connexion est effectuée via les connecteurs REMOTE.

 Reliez la sortie de la carte I/O numérique sur la DM1000 transmettant les données (esclave) à l'entrée de la carte I/O numérique sur la DM1000 recevant les données (maître).



Astuce: Pour lier les automix de deux DM1000 branchées en cascade, configurez les consoles pour qu'elles puissent recevoir le même signal de synchronisation (SMPTE ou MTC). Si nécessaire, branchez un boîtier de distribution pour acheminer le signal de synchronisation à chaque DM1000.

Remarque: N'effectuez jamais de connexion MIDI entre deux DM1000 branchées en cascade avec leurs connecteurs REMOTE (ou vice versa). En effet, cela produirait une boucle de transmission et de réception infinie.

- 3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [OUTPUT PATCH] de la console asservie jusqu'à ce que la page "Out Patch | Slot Out" s'affiche.
- 4 Assignez les signaux des bus aux canaux de Slot utilisés pour la connexion en cascade.

20

Options	Description	
CAS BUS1-BUS8	Sorties Cascade des bus 1–8	
CAS AUX1–AUX8	Sorties Cascade des bus Aux 1–8	
CAS ST-L, CAS ST-R	Sorties Cascade des canaux L & R du bus stéréo	
CASSOLOL, CASSOLOR	Sorties Cascade des canaux L & R du bus Solo	

Voici les signaux disponibles:

La page d'écran ci-dessous montre un exemple de cascade où les signaux des bus 1–8, des envois Aux 1–4, du bus stéréo et du bus Solo sont intégrés via deux cartes I/O numériques à 8 canaux (comme la MY8-AT).

out patch st-l-st C)) Initial D	ata B DC	1:00:00.00
SLOT OUTPUT P	ATCH:)	Cas	Out-BUS1
	SLC)T1	
CAS BUST	(CAS BUS2)	(CAS BUS3)	(CAS BUS4)
(CAS BUSS)	(CAS_BUS6)	(CAS BUS7)	(CAS_BUS8)
(BUS1) 13	(BUS2)	(BUS3)	(BUS4
(BUS5	(BUS6	(BUS7	(BUS8
1	2 SLU	3	4
(CAS AUX1)	(CAS AUX2)	(CAS AUX3)	(CAS AUX4)
(CAS ST-L)	(CAS_ST-R)	(CASSOLOL)	(CASSOLOR)
(BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
(BUS5	(BUS6	(BUS7	(BUSS
SLOT OUT	👗 OMNI OUT 🛔	INSERT IN 🗸	IRECT OUT

Astuce: Les assignations peuvent varier selon le type et le nombre de bus utilisés pour la connexion en cascade.

Remarque: Vu que le nombre de canaux disponibles sur les cartes I/O numériques est limité, seuls les envois Aux 1–4 sont mis en cascade dans cet exemple. Toutefois, si vous utilisez une carte I/O numérique à 16 canaux (comme la MY16-AT), vous pourrez connecter tous les bus en cascade.

5 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [INPUT PATCH] de la console maître jusqu'à ce que la page "In Patch | Cascade In" s'affiche.

6 Choisissez les canaux d'entrée de la console maître auxquels les signaux des bus sont transmis par la console esclave.

La page d'écran ci-dessous montre un exemple de cascade où les signaux des bus 1–8, des envois Aux 1–4, du bus stéréo et du bus Solo transmis par la console esclave sont reçus via deux cartes I/O numériques à 8 canaux (comme la MY8-AT).

IN PATCH OO Initial Data	
(CASCADE IN PATCH)	CASCADE BUS 1
1 2 3 4 ^{BUS} 5 <u>S1-1 (S1-2) (S1-3) (S1-4) (S1-5</u>	5 7 8)(<u>\$1-6</u>)(<u>\$1-7</u>)(<u>\$1-8</u>)
1 2 3 4 5 [52-1][52-2][52-3][52-4][-	6 7 8 1)()()()
	ATTENUATION •
IN PATCH 🙏 INSERT IN 🙏 EFF	ECT ACASCADE IN
Remarque: Veillez à assigner les signaux des bus de la console esclave aux mêmes bus de la console maître. Toute erreur d'assignation compromettra le fonctionnement de la connexion en cascade.

7 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [DIO] de la console maître jusqu'à ce que la page "DIO | Cascade" s'affiche. Réglez ensuite les atténuateurs avec les paramètres.

La page "DIO | Cascade" permet de régler le niveau des signaux reçus au bus Cascade avec les atténuateurs dédiés. Vous pouvez aussi activer et couper les bus Cascade avec les boutons en dessous des commandes affichées .

<u>D10</u> St-L-S	<u> </u> С)0 Ini	tial 🛙	lata DISTI]:00:	00.00
CASCADE	e in at	TENUATI	ION.)				
BUS1 ØdB ON	BUS2 OdB ON	BUSS OdB ON	BUS4 - 5 ON	BUSS OdB ON	BUS6 OdB ON	BUS7 - 8 ON	BU58 - 8 ON
AUX1 O -10 ON	AUX2 -10 ON	AUX3 Odb ON	AUX4 Odb ON	AUXS Odb OFF	AUX6 ØdB OFF	AUX7 Odb OFF	AUX8 Odb OFF
STEREO Odb ON	0 SOLO OdB ON				CAS	CADE IN	PATCH
WOR	р стоск	👗 FOF	RМАТ 🥻	CASC	ADE 🐰		

8 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] de la console esclave pour afficher la page "Setup | Remote". Réglez ensuite le paramètre REMOTE FUNCTION (①) sur "MIDI".

	SETUP OO Initial Data B ST-L-ST OO GODD ST C	10:00:00.00
1)		
	#2 [ESAM PARITY] #3 #3	
	#4	
		*20*20*20
	o ô ô ô ô ô	Ô Ô
		00
		<u>2183</u> (310
	💶 👗 TIME SIG 🧸 REMOTE 👗 SURR BUS 🕯	OUTPUT ATT

9 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page "Setup | MIDI/Host" s'affiche. Réglez ensuite le paramètre Cascade Link sur "REMOTE".

Une fois que vous avez effectué les étapes 8 et 9, la console esclave peut transmettre et recevoir des messages MIDI via le connecteur REMOTE.

SETUP ST-L-ST 00 Initial [Data B 00:00:00.00
(MIDI/TO HOST SETUP)	
GENERAL	SPECIAL FUNCTIONS
	Studio Manager (-) (-) (1)
	REMOTE 1 ProTools
$\square = \square \Theta \rightarrow \square = \square \Theta$	
	CASCADE LINK REMOTE
TYPE PORT DEVICEID	
MMC (REQUEST
P2 Not Work -	
PREFERI A PREFER2	λ PREFERS 🦓 MIDI/HOST 🔊 🕨 🗎

- 10 Répétez les étapes 8 et 9 pour la console maître, afin qu'elle aussi puisse transmettre et recevoir des messages MIDI via son connecteur REMOTE.
- 11 Pour aligner les paramètres des deux DM1000, activez la page "Setup | MIDI/Host" sur la console dont vous voulez copier les réglages.
- 12 Amenez le curseur sur le bouton TRANSMIT du paramètre SYNC et appuyez sur la touche [ENTER].

Les paramètres mis en cascade (page 286) sont transmis à la seconde DM1000 via le connecteur REMOTE. Si vous avez choisi le bouton REQUEST au lieu du bouton TRANSMIT pour le paramètre SYNC, vous pourrez changer le sens de la copie.

Les signaux des bus 1–8, bus Aux 1–4 et du bus stéréo des deux DM1000 sont à présent intégrés et les données sont transmises via les bus 1–8, bus Aux 1–4 et le bus stéréo de la console maître. Lorsque vous isolez des canaux sur une DM1000, vous pouvez écouter les signaux mis en solo via les enceintes en cabine.



Remarque: En outre, vous pouvez lier des paramètres avec la connexion MIDI IN et OUT (à condition de régler le paramètre CASCADE LINK sur "MIDI").

Travail avec un AD8HR/AD824

Vous pouvez contrôler les paramètres GAIN et l'alimentation fantôme d'un convertisseur 8 canaux A/N AD8HR/AD824 de Yamaha à partir d'une DM1000 connectée. La DM1000 peut piloter simultanément jusqu'à quatre AD8HR/AD824.

Si vous effectuez une connexion numérique entre la DM1000 et l'AD8HR/AD824 et que vous reliez le connecteur REMOTE de la DM1000 au connecteur REMOTE de l'AD8HR/AD824 avec un câble série, vous pourrez utiliser l'AD8HR/AD824 comme entrées AD Input de gain réglable.

Astuce: Vous ne pouvez pas mémoriser le réglage d'alimentation fantôme dans une scène de la DM1000.

Cette section vous explique comment brancher une DM1000 à deux AD8HR et comment effectuer les réglages.

1 Installez une carte avec entrées/sorties dans une fente de la DM1000.

Si vous comptez travailler avec un AD824, installez une carte avec entrées/sorties dans le AD824.

2 Branchez la DM1000 et les AD8HR comme suit.

La méthode de connexion et les câbles utilisés dépendent des caractéristiques des cartes. Dans l'exemple illustré ci-dessous, deux AD8HR sont reliés via des cartes MY8-AE.



DM1000 (maître)

Remarque:

- *Réglez les commutateurs des connecteurs PC/RS422 équipant les AD8HR sur "RS422". (Si ces commutateurs sont réglés sur "PC", le système ne fonctionnera pas correctement.)*
- Si vous comptez piloter plusieurs AD8HR ou AD824, branchez-les en chaîne à la DM1000. Si vous utilisez aussi bien un AD8HR qu'un AD824, l'AD8HR doit se trouver plus près de la DM1000.



3 Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran "Setup | Remote" s'affiche.

Vous y trouverez les paramètres suivants:

1 REMOTE FUNCTION

Ce paramètre permet de choisir un dispositif relié au connecteur REMOTE de la DM1000.

2 Section HA

Cette section permet de choisir les canaux de Slot qui recevront des signaux de huit canaux provenant des AD8HR/AD824 dont l'adresse (ID) est réglée entre 1 et 4.

③ Section HA CONTROL

Cette section permet de régler le gain des canaux 1–8 de l'AD8HR/AD824 et d'activer/de couper son alimentation fantôme.

- ID #1-#4..... Ces boutons permettent de choisir l'AD8HR/AD824 à piloter.
- 1–8 (1re rangée) Ces commandes règlent le gain des canaux 1–8 de l'AD8HR/AD824.
- +48V Activez ces boutons pour mettre en service l'alimentation fantôme des canaux correspondants.
- 1–8 (2e rangée)..... Ces commandes permettent de régler la fréquence de coupure du filtre passe-haut des canaux en question. Dans le cas d'un AD824, elles sont grisées.
- HPF.....Ces boutons permettent d'activer le filtre passe-haut des canaux en question. Dans le cas d'un AD824, ils sont grisés.
- 4 Veillez à régler le paramètre REMOTE FUNCTION sur "HA" et à choisir les canaux de Slot recevant les signaux des AD8HR/AD824 dans la section HA.
- 5 Utilisez les commandes et boutons de la plage HA CONTROL pour régler le gain, activer/désactiver l'alimentation fantôme et régler le filtre passe-haut.

Contrôle de la tension de la pile (Battery) et de la version du système (Ver)

La page "Utility | Battery" permet de vérifier la tension de la pile de la mémoire tampon ainsi que la version du système. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [UTILITY] jusqu'à ce que cette page s'affiche.



① Status

Si "Okay" apparaît après "Status", la tension de la pile de la mémoire tampon est suffisante. Le message "Voltage low!" signifie qu'il faut faire changer la pile par un revendeur Yamaha. N'oubliez pas que les réglages mémorisés seront perdus si vous ne changez pas la pile au plus vite.

Remarque: N'essayez jamais de remplacer la pile vous-même. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.

2 Ver X.XX (où "X.XX" représente le numéro de la version.)

Cette plage affiche le numéro de la version du système. Vérifiez toujours le numéro de la version actuelle avant de faire une mise à jour du firmware.

Voyez le site suivant pour savoir quelle est la version la plus récente: http://www.yamahaproaudio.com/

Initialisation de la DM1000

Cette fonction permet de supprimer tous les réglages actuellement mémorisés, de retrouver les valeurs définies à l'usine et de rétablir le mot de passe d'origine de la fonction Operation Lock. Suivez pour ce faire les étapes ci-dessous.

Astuce:

- Si vous voulez conserver les réglages actuels, veillez à les archiver avec le logiciel Studio Manager fourni.
- Vous pouvez aussi archiver les réglages sur un appareil de stockage MIDI externe tel qu'un archiveur MIDI par transfert MIDI Bulk Dump (voyez page 260).
- 1 Vérifiez que la DM1000 est hors tension.
- 2 Maintenez la touche SCENE MEMORY [STORE] enfoncée et remettez la console sous tension.

La DM1000 affiche bientôt le message de confirmation suivant.



3 Pour retrouver les réglages usine de la DM1000, amenez le curseur sur le bouton INITIALIZE et appuyez sur la touche [ENTER].

Pour annuler l'initialisation, amenez le curseur sur le bouton CANCEL et appuyez sur la touche [ENTER].

Dès que les données sont entièrement initialisées, la DM1000 redémarre avec les réglages usine.

4 Pour rétablir le mot de passe d'origine de la fonction Operation Lock: à l'étape 2, amenez le curseur sur le bouton PASSWORD et appuyez sur [ENTER].

Le mot de passe est réglé sur "1234".

Si vous n'effectuez aucune opération après l'apparition de la fenêtre de confirmation, celle-ci se referme automatiquement et la DM1000 redémarre sans initialiser ses réglages.

Calibrer les curseurs

Selon les conditions et l'environnement d'utilisation, il se pourrait qu'à la longue, les curseurs motorisés de la DM1000 soient décalés. La fonction Calibration permet de corriger les curseurs décalés.

- 1 Vérifiez que la DM1000 est hors tension.
- 2 Appuyez sur la touche [ENTER] puis activez POWER ON/OFF.

Au bout d'un moment, la fenêtre de calibrage suivante apparaît.



3 Sélectionnez "1 FADER MOVE & FADER POSITION" et appuyez sur [ENTER].

Si vous souhaitez uniquement modifier le mouvement des moteurs, choisissez "2 FADER MOVE ONLY" et appuyez sur [ENTER].

Pour ne modifier que la position des curseurs, choisissez "3 FADER POSITION ONLY" et appuyez sur [ENTER]. Passez à l'étape 5.

Pour clôturer le calibrage, amenez le curseur sur "4 QUIT" et appuyez sur [ENTER]. La DM1000 redémarre en mode normal.

4 Le calibrage commence, le mouvement des moteurs est corrigé et la DM1000 affiche un message pour vous signaler que l'opération est en cours.

Ce calibrage dure environ deux minutes. Ne touchez JAMAIS les curseurs pendant cette opération.

5 Une fois le calibrage terminé, la DM1000 vous invite à choisir les curseurs dont la position doit être corrigée.

Si vous avez choisi "2 FADER MOVE ONLY" à l'étape 3, l'opération est terminée. La DM1000 redémarre en mode normal.

	DM10	900 FAD	ER	CALIE	BRATIC)N	
	Selec	t FADER	ра	Usina	[SEL]	Keys	
and	Press	[ENTER]	to	Start	Calib	ration.	

6 Choisissez les canaux dont vous souhaitez recalibrer la position en appuyant sur leur touche [SEL] puis actionnez [ENTER].

Les témoins des touches [SEL] activées clignotent. (Lorsque vous appuyez sur [ENTER], ils restent allumés.) Au début, toutes les touches [SEL] clignotent. Si, par contre, une erreur provoque un nouveau calibrage, seule la touche [SEL] du curseur problématique clignote.

- 7 Exécutez l'instruction affichée vous disant de mettre les curseurs choisis sur "-∞" et appuyez sur [ENTER].
- 8 Mettez les curseurs choisis dans la position indiquée et appuyez sur [ENTER]. Mettez les curseurs 1~16 sur "-15" et les curseur stéréo sur "-30".
- 9 Mettez les curseurs choisis dans la position indiquée et appuyez sur [ENTER]. Mettez les curseurs 1~16 sur "0" et les curseur stéréo sur n'importe quelle valeur.
- 10 Mettez les curseurs choisis dans la position indiquée et appuyez sur [ENTER]. Mettez les curseurs 1~16 sur "+10" et les curseur stéréo sur "0".

Si le calibrage ne pose aucun problème, il est désormais terminé. La DM1000 redémarre en mode normal.

11 Si un problème surgit pendant le calibrage, la DM1000 affiche la fenêtre suivante.

De plus, la touche [SEL] du canal dont le curseur pose problème clignote.

D Cali	M1000 FADER CALIBRATION bration Data is Not Correct
1 2 3	CONTINUE Start from the beginning Quit Anyway
	Press [ENTER] to Execute

Utilisez les touches de curseur pour sélectionner l'une des trois options suivantes et appuyez sur [ENTER].

- **CONTINUE**.....Quand une touche [SEL] clignote, l'opération de calibrage reprend à partir de l'étape 5.
- **START FROM THE BEGINNING**Vous retournez à l'étape 2.
- QUIT ANYWAYLa DM1000 annule le calibrage et redémarre en mode normal. Les curseurs posant problème adoptent les réglages standard.

Si cette fenêtre apparaît à chaque fois que vous (re)lancez le calibrage, adressez-vous à votre revendeur Yamaha.

Si les données de calibrage posent problème, la DM1000 affiche la fenêtre suivante pendant le démarrage. Dans ce cas, il faut calibrer la position des curseurs mentionnés dans la fenêtre.



Appendice A: Listes de paramètres

USER DEFINED KEYS

No.	Fonction	Affichage		
0	No Assign	No Assign		
1	Scene MEM. Recall +1	Scene +1 Recall		
2	Scene MEM. Recall -1	Scene -1 Recall		
3	Scene MEM. Recall No. XX	Scene XX Recall		
4	Effect-1 Lib. Recall +1	Fx1 Lib+1 Recall		
5	Effect-1 Lib. Recall -1	Fx1 Lib-1 Recall		
6	Effect-1 Lib. Recall No.XX	Fx1 LibXXX RCL.		
7	Effect-2 Lib. Recall +1	Fx2 Lib+1 Recall		
8	Effect-2 Lib. Recall -1	Fx2 Lib-1 Recall		
9	Effect-2 Lib. Recall No.XX	Fx2 LibXXX RCL.		
10	Effect-3 Lib. Recall +1	Fx3 Lib+1 Recall		
11	Effect-3 Lib. Recall -1	Fx3 Lib-1 Recall		
12	Effect-3 Lib. Recall No.XX	Fx3 LibXXX RCL.		
13	Effect-4 Lib. Recall +1	Fx4 Lib+1 Recall		
14	Effect-4 Lib. Recall -1	Fx4 Lib-1 Recall		
15	Effect-4 Lib. Recall No.XX	Fx4 LibXXX RCL.		
16	Effect-1 Bypass On/Off	Fx1 Bypass		
17	Effect-2 Bypass On/Off	Fx2 Bypass		
18	Effect-3 Bypass On/Off	Fx3 Bypass		
19	Effect-4 Bypass On/Off	Fx4 Bypass		
20	Channel Lib. Recall +1	CH Lib+1 Recall		
21	Channel Lib. Recall -1	CH Lib-1 Recall		
22	Channel Lib. Recall No. XX	CH LibXXX Recall		
23	GATE Lib. Recall +1	Gate Lib+1 RCL.		
24	GATE Lib. Recall -1	Gate Lib-1 RCL.		
25	GATE Lib. Recall No. XX	Gate LibXXX RCL.		
26	COMP Lib. Recall +1	Comp Lib+1 RCL.		
27	COMP Lib. Recall -1	Comp Lib-1 RCL.		
28	COMP Lib. Recall No. XX	Comp LibXXX RCL.		
29	EQ Lib. Recall +1	EQ Lib+1 Recall		
30	EQ LID. Recall - I	EQ LID-1 Recall		
31	EQ LID. Recall No. XX	EQ LIDXXX Recall		
32	Surr Lib. Recall +1	Surr. LID+1		
33	Surr Lib. Recall No. XX	Surr. LID-1		
25	SUIT LID. RECAIL NO.AA	Surr Mon L. Muto		
35	SURP MONI MUTE Mute P.Op/Off	Surr Mon P. Mute		
30	SUPP MONI MUTE Mute Is Op/Off	Surr Mon Ls Mute		
37	SURR MONI MUTE Mute Pr On/Off	Surr Mon Rs Mute		
20	SURR MONI MUTE Mute C On/Off	Surr Mon C Mute		
40	SURR MONI MUTE Mute Re On/Off	Surr Mon Rs Mute		
41	SURR. MONI MUTE Mute LFE	Surr.Mon LFEMute		
42	SURR MONI SLOTI ON/OFF			
43	SURR. MONI SLOT2 ON/OFF	Surr.SLOT2 ON		
44	SURR. MONI BASS MANAGE ON/OFF	Bass Manage ON		
45	SURR. MONI SNAP TO 85dB SPL	SNAP TO SPL85		
46	Bus to ST Lib. Recall +1	BUS to ST Lib+1		
47	Bus to ST Lib. Recall -1	BUS to ST Lib-1		
48	Bus to ST Lib. Recall No. XX	BUS to ST LibXX		
49	Input Patch Lib. Recall +1	IN Patch Lib+1		
50	Input Patch Lib. Recall -1	IN Patch Lib-1		
51	Input Patch Lib. Recall No. XX	IN Patch LibXX		
52	Output Patch Lib. Recall +1	Out Patch Lib+1		
53	Output Patch Lib. Recall -1	Out Patch Lib-1		
54	Output Patch Lib. Recall No. XX	Out Patch LibXX		
55	Input Fader Group Enable A	IN Fader Group A		
	·	ř.		

No.	Fonction	Affichage
56	Input Fader Group Enable B	IN Fader Group B
57	Input Fader Group Enable C	IN Fader Group C
58	Input Fader Group Enable D	IN Fader Group D
59	Input Fader Group Enable E	IN Fader Group E
60	Input Fader Group Enable F	IN Fader Group F
61	Input Fader Group EnableG	IN Fader Group G
62	Input Fader Group Enable H	IN Fader Group H
63	Input MUTE Group Enable I	IN Mute Group I
64	Input MUTE Group Enable J	IN Mute Group J
65	Input MUTE Group Enable K	IN Mute Group K
66	Input MUTE Group Enable L	IN Mute Group L
67	Input MUTE Group Enable M	IN Mute Group M
68	Input MUTE Group Enable N	IN Mute Group N
69	Input MUTE Group Enable O	IN Mute Group O
70	Input MUTE Group Enable P	IN Mute Group P
71	Output Fader Group Enable Q	OutFader Group Q
72	Output Fader Group Enable R	OutFader Group R
73	Output Fader Group Enable S	OutFader Group S
74	Output Fader Group Enable T	OutFader Group T
75	Output MUTE Group Enable U	Out Mute Group U
76	Output MUTE Group Enable V	Out Mute Group V
77	Output MUTE Group Enable W	Out Mute Group W
78	Output MUTE Group Enable X	Out Mute Group X
79	Input Fader Group Assign X	IN Fader Assign X
80	Input Mute Group Assign X	IN Mute Assign X
81	Input EQ Group Assign X	IN EQ Assign x
82	Input COMP Group Assign X	IN COMP Assign x
83	Output Fader Group Assign X	OutFader Assign X
84	Output Mute Group Assign X	Out Mute Assign X
85	Output EQ Group Assign X	Out EQ Assign x
86	Output COMP Group Assign X	Out COMP Assign x
87	Input Mute Group Master X	In Mute Master X
88	Output MUTE Group Master X	Out Mute Master X
89	Automix REC	Automix REC
90	Automix PLAY	Automix PLAY
91	Automix STOP	Automix STOP
92	Automix ABORT	Automix ABORT
93	Automix AUTO REC	Automix AUTOREC
94	Automix ENABLE	Automix ENABLE
95	Automix RETURN	Automix RETURN
96	Automix RELATIVE	Automix RELATIVE
97	Automix TOUCH SENSE	Automix T.SENSE
98	Automix UPDATE TO END	Amx UPDATETO END
99	Overwrite FADER	Overwrite FADER
100	Overwrite ON	Overwrite ON
101	Overwrite PAN	Overwrite PAN
102	Overwrite SURROUND	Overwrite SURR.
103	Overwrite EQ	Overwrite EQ
104	Overwrite AUX	Overwrite AUX
105	Overwrite AUX ON	Overwrite AUX ON
106	PEAK HOLD On/Off	Peak Hold
107	OSCILLATOR On/Off	USC ON/OFF
108	SOLO Enable	SOLO ENABLE
109	AUX/SOLO LINK Mode On/Off	AUX/SOLO LINK
110	FADER/SOLO RELEASE Mode On/Off	FaderSolo RELEASE
111	Control Room Monitor MONO	C-R MONO
112	Pan / Surround Link	PAN/SURR LINK
113	Talkback Assign SLOT1-XX	Talkback SLOT1-XX
114	Talkback Assign SLOT2-XX	Talkback SLOT2-XX

No.	Fonction	Affichage	No.	Fonction	Affichage
115	Talkback Assign OMNI OUT XX	Talkback OMNI XX	179	DAW IN	DAW IN
116	Channel Name ID/Short	CH ID/Short	180	DAW OUT	DAW OUT
117	Port Name ID/Short	Port D/Short	181	DAW POST	DAW POST
118	Channel Copy	Channel Copy	182	DAW RTZ	DAW RTZ
119	Channel Paste	Channel Paste	183	DAW END	DAW END
120	Display Back	Display Back	184	DAW ONLINE	DAW ONLINE
121	Display Forward	Display Forward	185	DAW LOOP	DAW LOOP
122	UDEF KEYS BANK +1	UDEF KEYS BANK+1	186	DAW QUICKPUNCH	DAW QUICKPUNCH
123	UDEF KEYS BANK -1	UDEF KEYS BANK-1	187	DAW GROUP STATUS	DAW GROUP STATUS
124	UDEF KEYS BANK X	UDEF KEYS BANK x	188	DAW AUTO FADER	DAW AUTO FADER
125	REMOTE USER DEFINE BANK +1	RMT UDEF BANK+1	189	DAW AUTO MUTE	DAW AUTO MUTE
126	REMOTE USER DEFINE BANK -1	RMT UDEF BANK-1	190	DAW AUTO PAN	DAW AUTO PAN
127	REMOTE USER DEFINE BANK X	RMT UDEF BANK X	191	DAW AUTO SEND	DAW AUTO SEND
128	REMOTE USER ASS LAYER BANK +1	USR LAYER BANK+1	192	DAW AUTO PLUGIN	DAW AUTO PLUGIN
129	REMOTE USER ASS LAYER BANK -1	USR LAYER BANK-1	193	DAW AUTO SEND MUTE	DAW AUTO SENDMUTE
130	REMOTE USER ASS LAYER BANK X	USR LAYER BANK X	194	DAW AUTO READ	DAW AUTO READ
131	MIDI NOTE No.XX	MIDI NOTE XXX	195	DAW AUTO TOUCH	DAW AUTO TOUCH
132	MIDI Program change No.XX	MIDI PGM XXX	196	DAW AUTO LATCH	DAW AUTO LATCH
133	MIDI Control Change No.XX	MIDI CC XXX	197	DAW AUTO WRITE	DAW AUTO WRITE
134	Machine REC	Machine REC	198	DAW AUTO TRIM	DAW AUTO TRIM
135	Machine PLAY	Machine PLAY	199	DAW AUTO OFF	DAW AUTO OFF
136	Machine STOP	Machine STOP	200	DAW AUTO SUSPEND	DAW AUTO SUSPEND
137	Machine FF	Machine FF	201	DAW AUTO STATUS	DAW AUTO STATUS
138	Machine REW	Machine REW	202	DAW MONITOR STATUS	
139	Machine SHUTTLE	Machine SHUTTLE	203	DAW CREATE GROUP	DAW CREATE GROUP
140		Machine SCRUB	204	DAW SUSPEND GROUP	DAW SUSPEND GRP
141		Machine LOCATE X	205		
142	Machine Set LOCATE X	Machine Capture X	206		
145			207		
144		Machine Set RTZ	208		
145	Track Arming 1	Track Arming 7	209		
140	Track Arming 2	Track Arming 2	210		DAW SAVE
148	Track Arming 4	Track Arming 4	211	DAW Shortcut EDIT MODE	
149	Track Arming 5	Track Arming 5	212	DAW Shortcut EDIT TOOL	DAW EDIT TOOL
150	Track Arming 6	Track Arming 6	213	DAW Shortcut SHIFT/ADD	DAW SHIFT/ADD
151	Track Arming 7	Track Arming 7	215	DAW Shortcut OPTION/ALL	DAW OPTION/ALL
152	Track Arming 8	Track Arming 8	216	DAW Shortcut CTRL/CLUCH	DAW CTRL/CLUCH
153	Track Arming 9	Track Arming 9	217	DAW Shortcut ALT/FINE	DAW ALT/FINE
154	Track Arming 10	Track Arming 10	218	DAW BANK +	DAW BANK +
155	Track Arming 11	Track Arming 11	219	DAW BANK -	DAW BANK -
156	Track Arming 12	Track Arming 12	220	DAW Channel +	DAW Channel +
157	Track Arming 13	Track Arming 13	221	DAW Channel -	DAW Channel -
158	Track Arming 14	Track Arming 14	222	DAW REC/RDY X	DAW REC/RDY X
159	Track Arming 15	Track Arming 15	223	DAW REC/RDY ALL	DAW REC/RDY ALL
160	Track Arming 16	Track Arming 16	224	Studio Manager Window Control	SM CTRL Close
161	Track Arming 17	Track Arming 17	22-T	Close	
162	Track Arming 18	Track Arming 18	225	Studio Manager Window Control	SM CTRL Close All
163	Track Arming 19	Track Arming 19		Studio Manager Window Control	
164	Track Arming 20	Track Arming 20	226	Selected Channel	SM CTRL Sel Ch
165	Track Arming 21	Track Arming 21	227	Studio Manager Window Control	SM CTPL Library
166	Track Arming 22	Track Arming 22	227	Library	
167	Track Arming 23	Track Arming 23	228	Studio Manager Window Control	SM CTRL Patch
168	Track Arming 24	Track Arming 24		Patch Editor	-
169	Track Arming All Clear	Track Arming CLR	229	Surround Editor	SM CTRL Surround
170	DAW REC	DAW REC	220	Studio Manager Window Control	
171	DAW PLAY	DAW PLAY	230	Time Counter	
172	DAW STOP	DAW STOP	231	Studio Manager Window Control	SM CTRL Effect
173		DAW FF		Effect Editor	
1/4			232	Studio Manager Window Control	SM CTRL Meter
1/5				Studio Manager Window Control	
1/6			233	Layer	SM CTRL Layer
1//			234	Studio Manager Window Control	SM CTRI Master
1/0	DAVY PRE	DAW PRE	2.54	Master	

USER DEFINED KEYS: Assignations initiales

	BANK A	BANK B	BANK C	BANK D
TITLE	Surround Monitor	Scene Recall	Group Enable	Automix
1	Snap to SPL85	Scene 1 Recall	IN Fader Group A	Automix ENABLE
2	Bass Manage ON	Scene 2 Recall	IN Mute Group I	Overwrite FADER
3	Surr.Mon L Mute	Scene 3 Recall	IN Fader Group B	Overwrite ON
4	Surr.Mon R Mute	Scene 4 Recall	IN Mute Group J	Overwrite PAN
5	Surr.Mon C Mute	Scene 5 Recall	IN Fader Group C	Overwrite SURR
6	Surr.Mon Bs Mute	Scene 6 Recall	IN Mute Group K	Overwrite AUX
7	Surr.Mon Ls Mute	Scene 7 Recall	IN Fader Group D	Overwrite AUX ON
8	Surr.Mon Rs Mute	Scene 8 Recall	IN Mute Group L	Overwrite EQ
9	Surr.Mon LFEMute	Scene 9 Recall	IN Fader Group E	Automix ABORT
10	No Assign	Scene 10 Recall	IN Mute Group M	Automix AUTOREC
11	Surr Lib-1 Recall	Scene _1 Recall	IN Fader Group F	Automix RETURN
12	Surr Lib+1 Recall	Scene +1 Recall	IN Mute Group N	Amx UPDATE TO END

	BANK E	BANK F	BANK G	BANK H
TITLE	DAW 1	DAW 2	Machine Control	Program Change
1	UDEF BANK F	UDEF BANK E	Machine Locate 1	MIDI PGM 1
2	DAW WIN MIX/EDIT	DAW AUTO STATUS	Machine Locate 2	MIDI PGM 2
3	DAW BANK -	DAW BANK -	Machine Locate 3	MIDI PGM 3
4	DAW BANK +	DAW BANK +	Machine Locate 4	MIDI PGM 4
5	DAW CHANNEL -	DAW AUTO READ	Machine SHUTTLE	MIDI PGM 5
6	DAW CHANNEL +	DAW AUTO TOUCH	Machine SCRUB	MIDI PGM 6
7	DAW SHUTTLE	DAW AUTO LATCH	Machine RTZ	MIDI PGM 7
8	DAW SCRUB	DAW AUTO WRITE	Machine REC	MIDI PGM 8
9	DAW STOP	DAW AUTO TRIM	Machine STOP	MIDI PGM 9
10	DAW PLAY	DAW AUTO OFF	Machine PLAY	MIDI PGM 10
11	DAW SHIFT/ADD	DAW AUTO SUSPEND	Machine REW	MIDI PGM 11
12	DAW OPTION/ALL	DAW OPTION/ALL	Machine FF	MIDI PGM 12

Paramètres Input Patch

INPUT		INSERT IN		EFFECT IN		CASCADE	
Port ID	Description	Port ID	Description	Port ID	Description	Port ID	Description
-	NONE	-	NONE	-	NONE	-	NONE
AD1	AD IN 1	AD1	AD IN 1	AUX1	AUX1	AD1	AD IN 1
AD2	AD IN 2	AD2	AD IN 2	AUX2	AUX2	AD2	AD IN 2
AD3	AD IN 3	AD3	AD IN 3	AUX3	AUX3	AD3	AD IN 3
AD4	AD IN 4	AD4	AD IN 4	AUX4	AUX4	AD4	AD IN 4
AD5	AD IN 5	AD5	AD IN 5	AUX5	AUX5	AD5	AD IN 5
AD6	AD IN 6	AD6	AD IN 6	AUX6	AUX6	AD6	AD IN 6
AD7	AD IN 7	AD7	AD IN 7	AUX7	AUX7	AD7	AD IN 7
AD8	AD IN 8	AD8	AD IN 8	AUX8	AUX8	AD8	AD IN 8
AD9	AD IN 9	AD9	AD IN 9	INSCH1	InsertOut-CH1	AD9	AD IN 9
AD10	AD IN 10	AD10	AD IN 10	INSCH2	InsertOut-CH2	AD10	AD IN 10
AD11	AD IN 11	AD11	AD IN 11	INSCH3	InsertOut-CH3	AD11	AD IN 11
AD12	AD IN 12	AD12	AD IN 12	INSCH4	InsertOut-CH4	AD12	AD IN 12
AD13	AD IN 13	AD13	AD IN 13	INSCH5	InsertOut-CH5	AD13	AD IN 13
AD14	AD IN 14	AD14	AD IN 14	INSCH6	InsertOut-CH6	AD14	AD IN 14
AD15	AD IN 15	AD15	AD IN 15	INSCH7	InsertOut-CH7	AD15	AD IN 15
AD16	AD IN 16	AD16	AD IN 16	INSCH8	InsertOut-CH8	AD16	AD IN 16
OMNI1	OMNI IN 1	OMNI1	OMNI IN 1	INSCH9	InsertOut-CH9	OMNI1	OMNI IN 1
OMNI2	OMNI IN 2	OMNI2	OMNI IN 2	INSCH10	InsertOut-CH10	OMNI2	OMNI IN 2
OMNI3	OMNI IN 3	OMNI3	OMNI IN 3	INSCH11	InsertOut-CH11	OMNI3	OMNI IN 3
OMNI4	OMNI IN 4	OMNI4	OMNI IN 4	INSCH12	InsertOut-CH12	OMNI4	OMNI IN 4
S1-1	Slot1 CH1 IN	S1-1	Slot1 CH1 IN	INSCH13	InsertOut-CH13	S1-1	Slot1 CH1 IN
S1-2	Slot1 CH2 IN	S1-2	Slot1 CH2 IN	INSCH14	InsertOut-CH14	S1-2	Slot1 CH2 IN
S1-3	Slot1 CH3 IN	S1-3	Slot1 CH3 IN	INSCH15	InsertOut-CH15	S1-3	Slot1 CH3 IN
S1-4	Slot1 CH4 IN	S1-4	Slot1 CH4 IN	INSCH16	InsertOut-CH16	S1-4	Slot1 CH4 IN
S1-5	Slot1 CH5 IN	S1-5	Slot1 CH5 IN	INSCH17	InsertOut-CH17	S1-5	Slot1 CH5 IN
S1-6	Slot1 CH6 IN	S1-6	Slot1 CH6 IN	INSCH18	InsertOut-CH18	S1-6	Slot1 CH6 IN
S1-7	Slot1 CH7 IN	S1-7	Slot1 CH7 IN	INSCH19	InsertOut-CH19	S1-7	Slot1 CH7 IN
S1-8	Slot1 CH8 IN	S1-8	Slot1 CH8 IN	INSCH20	InsertOut-CH20	S1-8	Slot1 CH8 IN
S1-9	Slot1 CH9 IN	S1-9	Slot1 CH9 IN	INSCH21	InsertOut-CH21	S1-9	Slot1 CH9 IN
S110	Slot1 CH10 IN	S110	Slot1 CH10 IN	INSCH22	InsertOut-CH22	S110	Slot1 CH10 IN
S111	Slot1 CH11 IN	S111	Slot1 CH11 IN	INSCH23	InsertOut-CH23	S111	Slot1 CH11 IN
S112	Slot1 CH12 IN	S112	Slot1 CH12 IN	INSCH24	InsertOut-CH24	S112	Slot1 CH12 IN
S113	Slot1 CH13 IN	S113	Slot1 CH13 IN	INSCH25	InsertOut-CH25	S113	Slot1 CH13 IN
S114	Slot1 CH14 IN	S114	Slot1 CH14 IN	INSCH26	InsertOut-CH26	S114	Slot1 CH14 IN
S115	Slot1 CH15 IN	S115	Slot1 CH15 IN	INSCH27	InsertOut-CH27	S115	Slot1 CH15 IN
S116	Slot1 CH16 IN	S116	Slot1 CH16 IN	INSCH28	InsertOut-CH28	S116	Slot1 CH16 IN
S2-1	Slot2 CH1 IN	S2-1	Slot2 CH1 IN	INSCH29	InsertOut-CH29	S2-1	Slot2 CH1 IN
S2-2	Slot2 CH2 IN	S2-2	Slot2 CH2 IN	INSCH30	InsertOut-CH30	S2-2	Slot2 CH2 IN
S2-3	Slot2 CH3 IN	S2-3	Slot2 CH3 IN	INSCH31	InsertOut-CH31	S2-3	Slot2 CH3 IN
S2-4	Slot2 CH4 IN	S2-4	Slot2 CH4 IN	INSCH32	InsertOut-CH32	S2-4	Slot2 CH4 IN
S2-5	Slot2 CH5 IN	S2-5	Slot2 CH5 IN	INSCH33	InsertOut-CH33	S2-5	Slot2 CH5 IN
S2-6	Slot2 CH6 IN	S2-6	Slot2 CH6 IN	INSCH34	InsertOut-CH34	S2-6	Slot2 CH6 IN
S2-7	Slot2 CH7 IN	S2-7	Slot2 CH7 IN	INSCH35	InsertOut-CH35	S2-7	Slot2 CH7 IN
S2-8	Slot2 CH8 IN	S2-8	Slot2 CH8 IN	INSCH36	InsertOut-CH36	S2-8	Slot2 CH8 IN
S2-9	Slot2 CH9 IN	S2-9	Slot2 CH9 IN	INSCH37	InsertOut-CH37	S2-9	Slot2 CH9 IN
S210	Slot2 CH10 IN	S210	Slot2 CH10 IN	INSCH38	InsertOut-CH38	S210	Slot2 CH10 IN
S211	Slot2 CH11 IN	S211	Slot2 CH11 IN	INSCH39	InsertOut-CH39	S211	Slot2 CH11 IN
S212	Slot2 CH12 IN	S212	Slot2 CH12 IN	INSCH40	InsertOut-CH40	S212	Slot2 CH12 IN
S213	Slot2 CH13 IN	S213	Slot2 CH13 IN	INSCH41	InsertOut-CH41	S213	Slot2 CH13 IN
S214	Slot2 CH14 IN	S214	Slot2 CH14 IN	INSCH42	InsertOut-CH42	S214	Slot2 CH14 IN
S215	Slot2 CH15 IN	S215	Slot2 CH15 IN	INSCH43	InsertOut-CH43	S215	Slot2 CH15 IN
S216	Slot2 CH16 IN	S216	Slot2 CH16 IN	INSCH44	InsertOut-CH44	S216	Slot2 CH16 IN
FX1-1	Effect1 OUT 1	FX1-1	Effect1 OUT 1	INSCH45	InsertOut-CH45	2TD1L	2TR IN Dig.1 L

	INPUT	l I	NSERT IN	EFFECT IN		(CASCADE
Port ID	Description	Port ID	Description	Port ID	Description	Port ID	Description
FX1-2	Effect1 OUT 2	FX1-2	Effect1 OUT 2	INS CH46	InsertOut-CH46	2D1R	2TR IN Dig.1 R
FX1-3	Effect1 OUT 3	FX1-3	Effect1 OUT 3	INS CH47	InsertOut-CH47	2D2L	2TR IN Dig.2 L
FX1-4	Effect1 OUT 4	FX1-4	Effect1 OUT 4	INS CH48	InsertOut-CH48	2D2R	2TR IN Dig.2 R
FX1-5	Effect1 OUT 5	FX1-5	Effect1 OUT 5	INS BUS1	InsertOut-BUS1		
FX1-6	Effect1 OUT 6	FX1-6	Effect1 OUT 6	INS BUS2	InsertOut-BUS2		
FX1-7	Effect1 OUT 7	FX1-7	Effect1 OUT 7	INS BUS3	InsertOut-BUS3		
FX1-8	Effect1 OUT 8	FX1-8	Effect1 OUT 8	INS BUS4	InsertOut-BUS4		
FX2-1	Effect2 OUT 1	FX2-1	Effect2 OUT 1	INS BUS5	InsertOut-BUS5		
FX2-2	Effect2 OUT 2	FX2-2	Effect2 OUT 2	INS BUS6	InsertOut-BUS6		
FX3-1	Effect3 OUT 1	FX3-1	Effect3 OUT 1	INS BUS7	InsertOut-BUS7		
FX3-2	Effect3 OUT 2	FX3-2	Effect3 OUT 2	INS BUS8	InsertOut-BUS8		
FX4-1	Effect4 OUT 1	FX4-1	Effect4 OUT 1	INS AUX1	InsertOut-AUX1		
FX4-2	Effect4 OUT 2	FX4-2	Effect4 OUT 2	INS AUX2	InsertOut-AUX2		
2D1L	2TR IN Dig.1 L	2D1L	2TR IN Dig.1 L	INS AUX3	InsertOut-AUX3		
2D1R	2TR IN Dig.1 R	2D1R	2TR IN Dig.1 R	INS AUX4	InsertOut-AUX4		
2D2L	2TR IN Dig.2 L	2D2L	2TR IN Dig.2 L	INS AUX5	InsertOut-AUX5		
2D2R	2TR IN Dig.2 R	2D2R	2TR IN Dig.2 R	INS AUX6	InsertOut-AUX6		
BUS1	BUS1			INS AUX7	InsertOut-AUX7		
BUS2	BUS2			INS AUX8	InsertOut-AUX8		
BUS3	BUS3			INS ST-L	InsertOut-STL		
BUS4	BUS4			INS ST-R	InsertOut-STR		
BUS5	BUS5			FX1-1 ¹	Effect1 OUT 1		
BUS6	BUS6			FX1-2 ^{*1}	Effect1 OUT 2		
BUS7	BUS7			FX2-1 ^{*1}	Effect2 OUT 1		
BUS8	BUS8	1		FX2-2 ^{*1}	Effect2 OUT 2		
AUX1	AUX1	1		FX3-1 ^{*1}	Effect3 OUT 1		
AUX2	AUX2	1		FX3-2 ^{*1}	Effect3 OUT 2		
AUX3	AUX3	1		FX4-1 ^{*1}	Effect4 OUT 1		
AUX4	AUX4	1		FX4-2 ^{*1}	Effect4 OUT 2		
AUX5	AUX5	1				-	
AUX6	AUX6	1					
AUX7	AUX7	1					
AUX8	AUX8	1					

1.Il n'est pas possible d'assigner la sortie d'un effet à sa propre entrée EFFECT IN.

Input Patch: réglages usine

Canaux

1	AD1
2	AD2
3	AD3
4	AD4
5	AD5
6	AD6
7	AD7
8	AD8
9	AD9
10	AD10
11	AD11
12	AD12
13	AD13
14	AD14
15	AD15
16	AD16
17	S1-1
18	S1-2
19	S1-3
20	S1-4
21	S1-5
22	S1-6
23	S1-7
24	S1-8
25	S2-1
26	S2-2
27	S2-3
28	S2-4
29	S2-5
30	S2-6
31	S2-7
32	S2-8
33	FX1-1
34	FX1-2
35	FX2-1
36	FX2-2
37	FX3-1
38	FX3-2
39	FX4-1
40	FX4-2
41	2TD1L
42	2TD1R
43	2TD2L
44	2TD2R
45	OMNI1
46	OMNI2
47	OMNI3
18	OMNIA
40	OIVIINI4

Assignations des entrées de processeurs d'effets

1-1	AUX1
1-2	NONE
1-3	NONE
1-4	NONE
1-5	NONE
1-6	NONE
1-7	NONE
1-8	NONE
2-1	AUX2
2-2	NONE
3-1	AUX3
3-2	NONE
4-1	AUX4
4-2	NONE

Assignation des entrées Cascade

BUS1	NONE
BUS2	NONE
BUS3	NONE
BUS4	NONE
BUS5	NONE
BUS6	NONE
BUS7	NONE
BUS8	NONE
AUX1	NONE
AUX2	NONE
AUX3	NONE
AUX4	NONE
AUX56	NONE
AUX6	NONE
AUX7	NONE
AUX8	NONE
ST L	NONE
ST R	NONE
SOLO L	NONE
SOLO R	NONE

Type d'effet des processeurs

EFFECT1	REVERB HALL
EFFECT2	REVERB ROOM
EFFECT3	REVERB STAGE
EFFECT4	REVERB PLATE

(entrée mono)

Noms initiaux des canaux d'entrée

	ID du canal	Nom abrégé	Nom complet
CH1	CH1	CH1	CH1
CH2	CH2	CH2	CH2
CH3	СН3	CH3	CH3
CH4	CH4	CH4	CH4
CH5	CH5	CH5	CH5
CH6	CH6	CH6	CH6
CH7	CH7	CH7	CH7
CH8	CH8	CH8	CH8
CH9	CH9	CH9	CH9
CH10	CH10	CH10	CH10
CH11	CH11	CH11	CH11
CH12	CH12	CH12	CH12
CH13	CH13	CH13	CH13
CH14	CH14	CH14	CH14
CH15	CH15	CH15	CH15
CH16	CH16	CH16	CH16
CH17	CH17	CH17	CH17
CH18	CH18	CH18	CH18
CH19	CH19	CH19	CH19
CH20	CH20	CH20	CH20
CH21	CH21	CH21	CH21
CH22	CH22	CH22	CH22
CH23	CH23	CH23	CH23
CH24	CH24	CH24	CH24
CH25	CH25	CH25	CH25
CH26	CH26	CH26	CH26
CH27	CH27	CH27	CH27
CH28	CH28	CH28	CH28
CH29	CH29	CH29	CH29
CH30	CH30	CH30	CH30
CH31	CH31	CH31	CH31
CH32	CH32	CH32	CH32
CH33	CH33	CH33	CH33
CH34	CH34	CH34	CH34
CH35	CH35	CH35	CH35
CH36	CH36	CH36	CH36
CH37	CH37	CH37	CH37
CH38	CH38	CH38	CH38
CH39	CH39	CH39	CH39
CH40	CH40	CH40	CH40
CH41	CH41	CH41	CH41
CH42	CH42	CH42	CH42
CH43	CH43	CH43	CH43
CH44	CH44	CH44	CH44
CH45	CH45	CH45	CH45
CH46	CH46	CH46	CH46
CH47	CH47	CH47	CH47
CH48	CH48	CH48	CH48

Paramètres Output Patch

SLOT, OMNI		I	NSERT IN	DIRECT OUT		2TR OUT Digital	
Source	Description	Source	Description	Source	Description	Source	Description
-	NONE	-	NONE	-	NONE	_	NONE
BUS1	BUS1	AD1	AD IN 1	S1-1	Slot1 CH1 OUT	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	AD2	AD IN 2	S1-2	Slot1 CH2 OUT	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	AD3	AD IN 3	S1-3	Slot1 CH3 OUT	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	AD4	AD IN 4	S1-4	Slot1 CH4 OUT	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	AD5	AD IN 5	S1-5	Slot1 CH5 OUT	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	AD6	AD IN 6	S1-6	Slot1 CH6 OUT	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	AD7	AD IN 7	S1-7	Slot1 CH7 OUT	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	AD8	AD IN 8	S1-8	Slot1 CH8 OUT	BUS8	BUS8
AUX1	AUX1	AD9	AD IN 9	S1-9	Slot1 CH9 OUT	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AD10	AD IN 10	S110	Slot1 CH10 OUT	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AD11	AD IN 11	S111	Slot1 CH11 OUT	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AD12	AD IN 12	S112	Slot1 CH12 OUT	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AD13	AD IN 13	S113	Slot1 CH13 OUT	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AD14	AD IN 14	S114	Slot1 CH14 OUT	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AD15	AD IN 15	S115	Slot1 CH15 OUT	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AD16	AD IN 16	S116	Slot1 CH16 OUT	AUX8	AUX8
STEREO-L	STEREO L	OMNI1	OMNI IN 1	S2-1	Slot2 CH1 OUT	STEREO-L	STEREO L
STEREO-R	STEREO R	OMNI2	OMNI IN 2	S2-2	Slot2 CH2 OUT	STEREO-R	STEREO R
INSCH1	InsertOut-CH1	OMNI3	OMNI IN 3	S2-3	Slot2 CH3 OUT	INSCH1	InsertOut-CH1
INSCH2	InsertOut-CH2	OMNI4	OMNI IN 4	S2-4	Slot2 CH4 OUT	INSCH2	InsertOut-CH2
INSCH3	InsertOut-CH3	S1-1	Slot1 CH1 IN	S2-5	Slot2 CH5 OUT	INSCH3	InsertOut-CH3
INSCH4	InsertOut-CH4	S1-2	Slot1 CH2 IN	S2-6	Slot2 CH6 OUT	INSCH4	InsertOut-CH4
INSCH5	InsertOut-CH5	S1-3	Slot1 CH3 IN	S2-7	Slot2 CH7 OUT	INSCH5	InsertOut-CH5
INSCH6	InsertOut-CH6	S1-4	Slot1 CH4 IN	S2-8	Slot2 CH8 OUT	INSCH6	InsertOut-CH6
INSCH7	InsertOut-CH7	S1-5	Slot1 CH5 IN	S2-9	Slot2 CH9 OUT	INSCH7	InsertOut-CH7
INSCH8	InsertOut-CH8	S1-6	Slot1 CH6 IN	S210	Slot2 CH10 OUT	INSCH8	InsertOut-CH8
INSCH9	InsertOut-CH9	S1-7	Slot1 CH7 IN	S211	Slot2 CH11 OUT	INSCH9	InsertOut-CH9
INSCH10	InsertOut-CH10	S1-8	Slot1 CH8 IN	S212	Slot2 CH12 OUT	INSCH10	InsertOut-CH10
INSCH11	InsertOut-CH11	S1-9	Slot1 CH9 IN	S213	Slot2 CH13 OUT	INSCH11	InsertOut-CH11
INSCH12	InsertOut-CH12	S110	Slot1 CH10 IN	S214	Slot2 CH14 OUT	INSCH12	InsertOut-CH12
INSCH13	InsertOut-CH13	S111	Slot1 CH11 IN	S215	Slot2 CH15 OUT	INSCH13	InsertOut-CH13
INSCH14	InsertOut-CH14	S112	Slot1 CH12 IN	S216	Slot2 CH16 OUT	INSCH14	InsertOut-CH14
INSCH15	InsertOut-CH15	S113	Slot1 CH13 IN	OMNI1	OMNI OUT 1	INSCH15	InsertOut-CH15
INSCH16	InsertOut-CH16	S114	Slot1 CH14 IN	OMNI2	OMNI OUT 2	INSCH16	InsertOut-CH16
INSCH17	InsertOut-CH17	S115	Slot1 CH15 IN	OMNI3	OMNI OUT 3	INSCH17	InsertOut-CH17
INSCH18	InsertOut-CH18	S116	Slot1 CH16 IN	OMNI4	OMNI OUT 4	INSCH18	InsertOut-CH18
INSCH19	InsertOut-CH19	S2-1	Slot2 CH1 IN	OMNI5	OMNI OUT 5	INSCH19	InsertOut-CH19
INSCH20	InsertOut-CH20	S2-2	Slot2 CH2 IN	OMNI6	OMNI OUT 6	INSCH20	InsertOut-CH20
INSCH21	InsertOut-CH21	S2-3	Slot2 CH3 IN	OMNI7	OMNI OUT 7	INSCH21	InsertOut-CH21
INSCH22	InsertOut-CH22	S2-4	Slot2 CH4 IN	OMNI8	OMNI OUT 8	INSCH22	InsertOut-CH22
INSCH23	InsertOut-CH23	S2-5	Slot2 CH5 IN	2TD1L	2TR OUT Dig.1 L	INSCH23	InsertOut-CH23
INSCH24	InsertOut-CH24	S2-6	Slot2 CH6 IN	2TD1R	2TR OUT Dig.1 R	INSCH24	InsertOut-CH24
INSCH25	InsertOut-CH25	S2-7	Slot2 CH7 IN	2TD2L	2TR OUT Dig.2 L	INSCH25	InsertOut-CH25
INSCH26	InsertOut-CH26	S2-8	Slot2 CH8 IN	2TD2R	2TR OUT Dig.2 R	INSCH26	InsertOut-CH26
INSCH27	InsertOut-CH27	S2-9	Slot2 CH9 IN	OMNI9	OMNI OUT 9	INSCH27	InsertOut-CH27
INSCH28	InsertOut-CH28	S210	Slot2 CH10 IN	OMNI10	OMNI OUT 10	INSCH28	InsertOut-CH28
INSCH29	InsertOut-CH29	S211	Slot2 CH11 IN	OMNI11	OMNI OUT 11	INSCH29	InsertOut-CH29
INSCH30	InsertOut-CH30	S212	Slot2 CH12 IN	OMNI12	OMNI OUT 12	INSCH30	InsertOut-CH30
INSCH31	InsertOut-CH31	S213	Slot2 CH13 IN		—	INSCH31	InsertOut-CH31
INSCH32	InsertOut-CH32	S214	Slot2 CH14 IN		—	INSCH32	InsertOut-CH32
INSCH33	InsertOut-CH33	S215	Slot2 CH15 IN	_	—	INSCH33	InsertOut-CH33
INSCH34	InsertOut-CH34	S216	Slot2 CH16 IN	_	—	INSCH34	InsertOut-CH34
INSCH35	InsertOut-CH35	FX1-1	Effect1 OUT 1	_		INSCH35	InsertOut-CH35

SLOT, OMNI INSERT IN		DIRECT OUT		2TR OUT Digital			
Source	Description	Source	Description	Source	Description	Source	Description
INSCH36	InsertOut-CH36	FX1-2	Effect1 OUT 2	—		INSCH36	InsertOut-CH36
INSCH37	InsertOut-CH37	FX1-3	Effect1 OUT 3	_		INSCH37	InsertOut-CH37
INSCH38	InsertOut-CH38	FX1-4	Effect1 OUT 4	_		INSCH38	InsertOut-CH38
INSCH39	InsertOut-CH39	FX1-5	Effect1 OUT 5	_		INSCH39	InsertOut-CH39
INSCH40	InsertOut-CH40	FX1-6	Effect1 OUT 6	_		INSCH40	InsertOut-CH40
INSCH41	InsertOut-CH41	FX1-7	Effect1 OUT 7	_		INSCH41	InsertOut-CH41
INSCH42	InsertOut-CH42	FX1-8	Effect1 OUT 8	_		INSCH42	InsertOut-CH42
INSCH43	InsertOut-CH43	FX2-1	Effect2 OUT 1	_		INSCH43	InsertOut-CH43
INSCH44	InsertOut-CH44	FX2-2	Effect2 OUT 2	_		INSCH44	InsertOut-CH44
INSCH45	InsertOut-CH45	FX3-1	Effect3 OUT 1	_		INSCH45	InsertOut-CH45
INSCH46	InsertOut-CH46	FX3-2	Effect3 OUT 2	_		INSCH46	InsertOut-CH46
INSCH47	InsertOut-CH47	FX4-1	Effect4 OUT 1	_		INSCH47	InsertOut-CH47
INSCH48	InsertOut-CH48	FX4-2	Effect4 OUT 2	_		INSCH48	InsertOut-CH48
INSBUS1	InsertOut-BUS1	2TD1L	2TR IN Dig.1 L	_		INSBUS1	InsertOut-BUS1
INSBUS2	InsertOut-BUS2	2TD1R	2TR IN Dig.1 R	_		INSBUS2	InsertOut-BUS2
INSBUS3	InsertOut-BUS3	2TD2L	2TR IN Dig.2 L	_		INSBUS3	InsertOut-BUS3
INSBUS4	InsertOut-BUS4	2TD2R	2TR IN Dig.2 R	_		INSBUS4	InsertOut-BUS4
INSBUS5	InsertOut-BUS5	_		_		INSBUS5	InsertOut-BUS5
INSBUS6	InsertOut-BUS6	_				INSBUS6	InsertOut-BUS6
INSBUS7	InsertOut-BUS7	_				INSBUS7	InsertOut-BUS7
INSBUS8	InsertOut-BUS8	_				INSBUS8	InsertOut-BUS8
INSAUX1	InsertOut-AUX1	_				INSAUX1	InsertOut-AUX1
INSAUX2	InsertOut-AUX2					INSAUX2	InsertOut-AUX2
INSAUX3	InsertOut-AUX3					INSAUX3	InsertOut-AUX3
INSAUX4	InsertOut-AUX4					INSAUX4	InsertOut-AUX4
INSAUX5	InsertOut-AUX5					INSAUX5	InsertOut-AUX5
INSAUX6	InsertOut-AUX6					INSAUX6	InsertOut-AUX6
INSAUX7	InsertOut-AUX7			_		INSAUX7	InsertOut-AUX7
INSAUX8	InsertOut-AUX8			_		INSAUX8	InsertOut-AUX8
INSSTI	InsertOut-STI					INSSTI	InsertOut-STI
INSSTR	InsertOut-STR					INSSTE	InsertOut-STR
Surr I	Surr Monitor I					CR-I	Control Room I
Surr R	Surr Monitor B					CR-R	Control Room R
Surr Ls	Surr Monitor Ls					CAS BUS1	Cascade Out Bus1
Surr Rs	Surr Monitor Bs					CAS BUS2	Cascade Out Bus?
Surr C	Surr Monitor C					CAS BUS3	Cascade Out Bus3
Surr SW	Surr Monitor SW					CAS BUS4	Cascade Out Bus4
Surr Ls2	Surr Monitor Ls2					CAS BUS5	Cascade Out Bus5
Surr Rs2	Surr Monitor Rs2					CAS BUS6	Cascade Out Bus6
CR-I	Control Room I					CAS BUSZ	Cascade Out Bus7
CR-R	Control Room R					CAS BUS8	Cascade Out Bus8
CAS BUS1	Cascade Out Bus1					CAS AUX1	Cascade Out Aux1
CAS BUS2	Cascade Out Bus?			_		CAS AUX2	Cascade Out Aux?
CAS BUS3	Cascade Out Bus3			_			Cascade Out Aux3
CAS BUS4	Cascade Out Bus4						Cascade Out Aux4
CAS BUSS	Cascade Out Bus 5						Cascade Out Aux5
CAS BUS6	Cascade Out Bus6						Cascade Out Aux6
CAS BUSZ	Cascade Out Bus7						Cascade Out Aux7
CAS BUSS	Cascade Out Bus						Cascade Out Aux8
	Cascade Out Aux1						Cascade STEREO L
	Cascade Out Auv?						Cascade STEREO P
	Cascade Out Aux?						Cascade $SOLOI$
							Cascade SOLO_L
	Cascade Out Aux5						
	Cascade Out Auvé						
	Cascade Out Auv7						

SLOT, OMNI		11	NSERT IN	DIRECT OUT		2TR OUT Digital	
Source	Description	Source	Description	Source	Description	Source	Description
CAS AUX8	Cascade Out Aux8		—	_	_	_	—
CAS ST_L	Cascade STEREO_L	_		_		_	—
CAS ST_R	Cascade STEREO_R	—		_		_	—
CAS SO_L	Cascade SOLO_L	—	_	—	_	_	—
CAS SO_R	Cascade SOLO_R	—	—	—	_	_	—
SOLO L	SOLO OUT L	_		_			—
SOLO R	SOLO OUT R	—	—	—	_	-	—
Moni L	Moni Matrix L	—	—	—	_	_	—
Moni R	Moni Matrix R	_		_		_	—
Moni Ls	Moni Matrix Ls	—	—	—	_	_	—
Moni Rs	Moni Matrix Rs	—		_		_	—
Moni C	Moni Matrix C	—		_		_	—
Moni Bs	Moni Matrix Bs	—	—		_		—
Moni LFE	Moni Matrix LFE	_	—	_	—	_	—

Output Patch: réglages usine

SLOT

SLOTT-T	BOZI
SLOT1-2	BUS2
SLOT1-3	BUS3
SLOT1-4	BUS4
SLOT1-5	BUS5
SLOT1-6	BUS6
SLOT1-7	BUS7
SLOT1-8	BUS8
SLOT1-9	BUS1
SLOT1-10	BUS2
SLOT1-11	BUS3
SLOT1-12	BUS4
SLOT1-13	BUS5
SLOT1-14	BUS6
SLOT1-15	BUS7
SLOT1-16	BUS8
SLOT2-1	BUS1
SLOT2-2	BUS2
SLOT2-3	BUS3
SLOT2-4	BUS4
SLOT2-5	BUS5
SLOT2-6	BUS6
SLOT2-7	BUS7
SLOT2-8	BUS8
SLOT2-9	BUS1
SLOT2-10	BUS2
SLOT2-11	BUS3
SLOT2-12	BUS4
SLOT2-13	BUS5
SLOT2-14	BUS6
SLOT2-15	BUS7
SLOT2-16	BUS8

OMNI OUT

AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
AUX6
AUX7
AUX8
ST L
ST R
C-R L
C-R R

DIRECT OUT

1	SLOT1-1
2	SLOT1-2
3	SLOT1-3
4	SLOT1-4
5	SLOT1-5
6	SLOT1-6
7	SLOT1-7
8	SLOT1-8
9	SLOT2-1
10	SLOT2-2
11	SLOT2-3
12	SLOT2-4
13	SLOT2-5
14	SLOT2-6
15	SLOT2-7
16	SI OT 2-8
17	NONE
18	NONE
19	NONE
20	NONE
20	NONE
21	NONE
22	NONE
23	NONE
24	NONE
25	NONE
26	NONE
27	NONE
28	NONE
29	NONE
30	NONE
31	NONE
32	NONE
33	NONE
34	NONE
35	NONE
36	NONE
37	NONE
38	NONE
39	NONE
40	NONE
41	NONE
42	NONE
43	NONE
44	NONE
45	NONE
46	NONE
47	NONE
48	NONE

ST IN n'offre pas de sortie DIRECT OUT

2TR OUT Digital

1L	ST L
1R	ST R
2L	ST L
2R	ST R

Noms initiaux des canaux de sortie

	ID du canal	Nom abrégé	Nom complet
AUX1	AUX1	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AUX8	AUX8
BUS1	BUS1	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	BUS8	BUS8
STEREO	ST	ST	STEREO

Pilotage de parametres GPI

INPUT

#	Cible	
0	NO ASSIGN	
1		
3	DIMMER	
	BLIS	
-	SI OT	
3		
6		
7	2TRD2	
8	TALKBACK UNLATCH	
9	DIMMER UNLATCH	
10	BUS UNLATCH	
11	SLOT UNLATCH	
12	2TRD1 UNLATCH	
13	2TRD2 UNLATCH	
14	CH1 ON	
15	CH2 ON	
16	CH3 ON	
17	CH4 ON	
18	CH5 ON	
10	CH6 ON	
20		
20		
21		
22		
23	CH10 ON	
24	CH11 ON	
25	CH12 ON	
26	CH13 ON	
27	CH14 ON	
28	CH15 ON	
29	CH16 ON	
30	CH17 ON	
31	CH18 ON	
32	CH19 ON	
33	CH20 ON	
34	CH21 ON	
35	CH22 ON	
36	CH23 ON	
37	CH24 ON	
20		
20		
39		
40	CH2/ UN	
41	CH28 UN	
42	CH29 ON	
43	CH30 ON	
44	CH31 ON	
45	CH32 ON	
46	CH33 ON	
47	CH34 ON	
48	CH35 ON	
49	CH36 ON	
50	CH37 ON	
51	CH38 ON	
52	CH39 ON	
52	CH40 ON	
51		
54		
55		
56		
57	CH44 ON	
58	CH45 ON	

ш	Citata
#	Cible
59	CH46 ON
60	CH47 ON
61	CH48 ON
62	BUS1 ON
63	BUS2 ON
64	BUS3 ON
65	BUS4 ON
66	BUS5 ON
67	BUS6 ON
68	BUS7 ON
69	BUS8 ON
70	AUX1 ON
71	AUX2 ON
72	AUX3 ON
73	AUX4 ON
74	AUX5 ON
75	AUX6 ON
76	AUX7 ON
77	AUX8 ON
78	ST ON
79	CH1 ON UNLATCH
80	CH2 ON UNLATCH
81	CH3 ON UNLATCH
82	CH4 ON UNLATCH
83	CH5 ON UNLATCH
84	CH6 ON UNLATCH
85	CH7 ON UNLATCH
86	CH8 ON UNLATCH
87	CH9 ON UNLATCH
88	CHIO ON UNLAICH
89	CH11 ON UNLATCH
90	CHI2 ON UNLAICH
91	CH13 ON UNLATCH
92	CH14 ON UNLATCH
93	CHIS ON UNLATCH
94	CHIE ON UNLATCH
95	CH17 ON UNLATCH
96	CH18 ON UNLATCH
97	CHI9 ON UNLAICH
98	CH20 ON UNLATCH
99 100	CH21 ON UNLATCH
100	CH22 ON UNLATCH
101	CH23 ON UNLATCH
102	CH24 ON UNLATCH
105	CH25 ON UNLATCH
104	CH26 ON UNLATCH
105	CH27 ON UNLATCH
106	CH28 ON UNLATCH
107	
100	
109	
110	
112	
112 112	
117	
114	
115	

#	Cible
117	CH39 ON UNLATCH
118	CH40 ON UNLATCH
119	CH41 ON UNLATCH
120	CH42 ON UNLATCH
121	CH43 ON UNLATCH
122	CH44 ON UNLATCH
123	CH45 ON UNLATCH
124	CH46 ON UNLATCH
125	CH47 ON UNLATCH
126	CH48 ON UNLATCH
127	BUS1 ON UNLATCH
128	BUS2 ON UNLATCH
129	BUS3 ON UNLATCH
130	BUS4 ON UNLATCH
131	BUS5 ON UNLATCH
132	BUS6 ON UNLATCH
133	BUS7 ON UNLATCH
134	BUS8 ON UNLATCH
135	AUX1 ON UNLATCH
136	AUX2 ON UNLATCH
137	AUX3 ON UNLATCH
138	AUX4 ON UNLATCH
139	AUX5 ON UNLATCH
140	AUX6 ON UNLATCH
141	AUX7 ON UNLATCH
142	AUX8 ON UNLATCH
143	ST ON UNLATCH
144	UDEF1
145	UDEF2
146	UDEF3
147	UDEF4
148	UDEF5
149	UDEF6
150	UDEF7
151	UDEF8
152	UDEF9
153	UDEF10
154	UDEF11
155	UDEF12

OUTPUT

#	Cible
0	NO ASSIGN
1	CH1 FADER ON
2	
2	CH2 FADER ON
3	CH3 FADER ON
4	CH4 FADER ON
5	CH5 FADER ON
6	
/	CH7 FADER ON
8	CH8 FADER ON
9	CH9 FADER ON
10	CH10 FADER ON
11	
10	
12	CHT2 FADER ON
13	CH13 FADER ON
14	CH14 FADER ON
15	CH15 FADER ON
12	
16	CHIO FADER UN
17	CH17 FADER ON
18	CH18 FADER ON
19	CH19 FADER ON
20	
20	
21	CHZT FADER ON
22	CH22 FADER ON
23	CH23 FADER ON
24	CH24 FADER ON
25	
25	
26	CH26 FADER ON
27	CH27 FADER ON
28	CH28 FADER ON
29	CH29 FADER ON
30	
21	
31	CH31 FADER ON
32	CH32 FADER ON
33	CH33 FADER ON
34	CH34 FADER ON
35	CH35 FADER ON
26	
30	CH30 FADER ON
37	CH37 FADER ON
38	CH38 FADER ON
39	CH39 FADER ON
40	CH40 FADER ON
41	
41	
42	CH42 FADER ON
43	CH43 FADER ON
44	CH44 FADER ON
45	CH45 FADER ON
16	
40	
47	CH47 FADER ON
48	CH48 FADER ON
49	BUS1 FADER ON
50	BUS2 FADER ON
51	
51	
52	BUS4 FADER ON
53	BUS5 FADER ON
54	BUS6 FADER ON
55	BUSZ FADER ON
56	
57	AUX I FADER ON
58	AUX2 FADER ON
59	AUX3 FADER ON
60	AUX4 FADER ON

щ	Cible
#	Cible
61	AUX5 FADER ON
62	AUX6 FADER ON
63	AUX7 FADER ON
64	AUX8 FADER ON
65	STEREO FADER ON
66	
67	
07	
68	CH3 FADER OFF
69	CH4 FADER OFF
70	CH5 FADER OFF
71	CH6 FADER OFF
72	CH7 FADER OFF
73	CH8 FADER OFF
74	CH9 FADER OFF
75	CH10 FADER OFF
76	
70	
77	
/8	CH13 FADER OFF
79	CH14 FADER OFF
80	CH15 FADER OFF
81	CH16 FADER OFF
82	CH17 FADER OFF
83	CH18 FADER OFF
84	CH19 FADER OFF
85	CH20 FADER OFF
86	
87	
07	
00	
89	CH24 FADER OFF
90	CH25 FADER OFF
91	CH26 FADER OFF
92	CH27 FADER OFF
93	CH28 FADER OFF
94	CH29 FADER OFF
95	CH30 FADER OFF
96	CH31 FADER OFF
97	CH32 FADER OFF
98	CH33 FADER OFF
99	CH34 FADER OFF
100	CH35 FADER OFF
101	CH36 FADER OFF
102	CH37 FADER OFF
103	CH38 FADER OFF
104	CH39 FADER OFF
105	
105	
100	CH41 FADER OFF
107	CH42 FADER OFF
108	CH43 FADER OFF
109	CH44 FADER OFF
110	CH45 FADER OFF
111	CH46 FADER OFF
112	CH47 FADER OFF
113	CH48 FADER OFF
114	BUS1 FADER OFF
115	BUS2 FADER OFF
116	BUS3 FADER OFF
117	BUS4 FADER OFF
118	BUS5 FADER OFF
119	BUS6 FADER OFF
120	BUSZ FADER OFF
121	BUSS FADER OFF
	- 555 DEN OT

#	Cible
122	AUX1 FADER OFF
123	AUX2 FADER OFF
124	AUX3 FADER OFF
125	AUX4 FADER OFF
126	AUX5 FADER OFF
127	AUX6 FADER OFF
128	AUX7 FADER OFF
129	AUX8 FADER OFF
130	STEREO FADER OFF
131	CH1 FADER TALLY
132	CH2 FADER TALLY
133	CH3 FADER TALLY
134	CH4 FADER TALLY
135	CH5 FADER TALLY
136	CH6 FADER TALLY
137	CH7 FADER TALLY
138	
130	CH9 FADER TALLY
140	
1/1	
1/17	
142	
143	
144	
143	
140	
1/1/2	
140	
149	
150	
151	
152	
155	
154	
155	
156	CH26 FADER TALLY
157	CH27 FADER TALLY
158	CH28 FADER TALLY
159	CH29 FADER TALLY
160	CH30 FADER TALLY
161	CH31 FADER TALLY
162	CH32 FADER TALLY
163	CH33 FADER TALLY
164	CH34 FADER TALLY
165	CH35 FADER TALLY
166	CH36 FADER TALLY
167	CH37 FADER TALLY
168	CH38 FADER TALLY
169	CH39 FADER TALLY
170	CH40 FADER TALLY
171	CH41 FADER TALLY
172	CH42 FADER TALLY
173	CH43 FADER TALLY
174	CH44 FADER TALLY
175	CH45 FADER TALLY
176	CH46 FADER TALLY
177	CH47 FADER TALLY
178	CH48 FADER TALLY
179	BUS1 FADER TALLY
180	BUS2 FADER TALLY
181	BUS3 FADER TALLY
182	BUS4 FADER TALLY
	I

#	Cible
183	BUS5 FADER TALLY
184	BUS6 FADER TALLY
185	BUS7 FADER TALLY
186	BUS8 FADER TALLY
187	AUX1 FADER TALLY
188	AUX2 FADER TALLY
189	AUX3 FADER TALLY
190	AUX4 FADER TALLY
191	AUX5 FADER TALLY
192	AUX6 FADER TALLY
193	AUX7 FADER TALLY
194	AUX8 FADER TALLY
195	ST FADER TALLY
196	UDEF1 LATCH
197	UDEF2 LATCH
198	UDEF3 LATCH
199	UDEF4 LATCH
200	UDEF5 LATCH
201	UDEF6 LATCH
202	UDEF7 LATCH
203	UDEF8 LATCH
204	UDEF9 LATCH
205	UDEF10 LATCH
206	UDEF11 LATCH
207	UDEF12 LATCH
208	UDEF1 UNLATCH
209	UDEF2 UNLATCH
210	UDEF3 UNLATCH
211	UDEF4 UNLATCH
212	UDEF5 UNLATCH
213	UDEF6 UNLATCH
214	UDEF7 UNLATCH
215	UDEF8 UNLATCH
216	UDEF9 UNLATCH
217	UDEF10 UNLATCH
218	UDEF11 UNLATCH
219	UDEF12 UNLATCH
220	REC LAMP
221	POWER ON

Réglages initiaux des banques de la couche User Defined Remote

Banque 1 (GM Vol & Pan)

. <u> </u>	Nom			Format des données															
D	Abrég.	Complet	Commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		•	ON	END	_	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_	_	-	_
RM01	GM01	GM-CH01 VOL&PAN	ENCODER	BO	0A	ENC	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
			FADER	BO	07	FAD	END	_	-	-	_	-	-	-	-	_	_	-	-
			ON	END	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	_	_	-	_
RM02	GM02	GM-CH02 VOL&PAN	ENCODER	B1	0A	ENC	END	_	-	-	_	-	_	-	-	_	-	-	-
			FADER	B1	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
RM03	GM03	GM-CH03 VOL&PAN	ENCODER	B2	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
			FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM04	GM04	GM-CH04 VOL&PAN	ENCODER	B3	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM05	GM05	GM-CH05 VOL&PAN	ENCODER	B4	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM06	GM06	GM-CH06 VOL&PAN	ENCODER	B5	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GM-CH07 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM07	GM07		ENCODER	B6	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM08	GM08	GM-CH08 VOL&PAN	ENCODER	B7	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GM-CH09 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM09	GM09		ENCODER	B8	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM10	GM10	GM-CH10 VOL&PAN	ENCODER	B9	0A	ENC	END	Ι	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
			FADER	B9	07	FAD	END	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM11	GM11	GM-CH11 VOL&PAN	ENCODER	BA	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BA	07	FAD	END	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM12	GM12	GM-CH12 VOL&PAN	ENCODER	BB	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM13	GM13	GM-CH13 VOL&PAN	ENCODER	BC	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM14	GM14	GM-CH14 VOL&PAN	ENCODER	BD	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM15	GM15	GM-CH15 VOL&PAN	ENCODER	BE	0A	ENC	END	_	-	-	_	-	-	-	-	_	_	-	-
			FADER	BE	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM16	GM16	GM-CH16 VOL&PAN	ENCODER	BF	0A	ENC	END	_	_	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_
			FADER	BF	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-

Banque	2	(GM	Vol	&	Effect	1)
--------	---	-----	-----	---	--------	----

	Nom		c 1	Format des données															
D	Abréa.	Complet	Commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ON	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
RM01	GM01	GM-CH01 VOL&EFF1	ENCODER	BO	0C	ENC	END	_	-	-	-	_	-	_	_	_	_	-	-
			FADER	BO	07	FAD	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
			ON	FND	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-
RM02	GM02	GM-CH02 VOI & FFF1		B1	00	FNC	FND	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
			FADER	B1	07	FAD	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-
			ON	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
RM03	GM03	GM-CH03 VOL&EFF1		B2	00	FNC	FND	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
	0		FADER	B2	07	FAD	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-
			ON	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
RM04	GM04	GM-CH04 VOI & FFF1	ENCODER	B3	00	FNC	FND	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
	Givio I	UNI-CITUT VULAEFFT	FADER	B3	07	FAD	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
			ON	FND	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	15 1 - 1 - <t< td=""><td>-</td></t<>	-
PN/05	GM05	GM-CH05 VOI & FEF1		R4	00	FNC	FND	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	<u> </u>	_
	Givios		FADER	B4	07	FAD	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
					07	TAD													
PM06	CM06			R5	-			_	_	_		_	_	_	_	_	_		_
KIVIUU	GIVI06			B5	07			_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-
					07	FAD	LIND	_	-	-	-	_	-	_	_	_	_		-
DN 407	GM07	GM-CH07 VOL&EFF1			-			_	-	-	-	_	-	_	-	_	_	<u> </u>	-
KIVIU7				DO DC	00			_	-	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
					07	FAD	END	_	-	-	-	_	-	_	_	_	_		-
DN 40.9	CN 400				-			_	-	-	-	-	-	-	-	_	-		-
RIVIUS	GIVIU8			D7	00			_	-	-	-	_	-	-	-	_	-		-
		GM-CH09 VOL&EFF1			07	FAD	END	_	-	-	-	_	-	_	_	_	_		-
DN 400	CN 400			END	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-		-
RIVIU9	GM09			BØ	00	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	DO	07	FAD	END	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-		-
DN 410	CN 110			END	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-		-
RIVITO	GMTU	GM-CHIU VOL&EFFI		B9	00	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
D. 41.1	C) /11		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
RMTT	GMTT	GM-CHII VOL&EFFI	ENCODER	BA	00	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM12	GM12	GM-CH12 VOL&EFF1	ENCODER	BB	0C	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM13	GM13	GM-CH13 VOL&EFF1	ENCODER	BC	0C	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM14	GM14	GM-CH14 VOL&EFF1	ENCODER	BD	0C	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
RM15	GM15	GM-CH15 VOL&EFF1	ENCODER	BE	0C	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	_	-	_	_	<u> </u>	-
			ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-
RM16	GM16	GM-CH16 VOL&EFF1	ENCODER	BF	0C	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-
			FADER	BF	07	FAD	END	_	-	-	_	_	_	_	_	_		_ 7	-

Banque 3 (XG Vol & Pan)

	Nom		Commondo	Format des données															
ם	Abrég.	Complet	Commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		•	ON	END	-	-	-	_	-	_	_	-	-	_	_	_	-		-
RM01	XG01	XG-CH01 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	00	0E	ENC	F7	END	_	_	_	-		_
			FADER	FO	43	10	4C	08	00	OB	FAD	F7	END	_	_	_	-		_
			ON	END	_	_	-	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_		-
RM02	XG02	XG-CH02 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	01	0E	ENC	F7	END	_	_	_	-		-
			FADER	FO	43	10	4C	08	01	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_	-	_
			ON	END	_	-	-	_	-	_	_	-	-	_	_	_	-		-
RM03	XG03	XG-CH03 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	02	0E	ENC	F7	END	_	_	_	-		_
			FADER	FO	43	10	4C	08	02	OB	FAD	F7	END	_	_	_	-		-
			ON	END	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	_	_	-		-
RM04	XG04	XG-CH04 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	03	0E	ENC	F7	END	_	_	_	-		_
			FADER	FO	43	10	4C	08	03	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_		_
			ON	END	_	_	-	_	-	_	_	-	-	_	_	_	-		-
RM05	XG05	XG-CH05 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	04	0E	ENC	F7	END	_	_	_	-		_
			FADER	FO	43	10	4C	08	04	OB	FAD	F7	END	_	_	_	-	_	_
			ON	END	_	-	-	_	-	_	_	_	-	_	_	_	-		-
RM06	XG06	XG-CH06 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	05	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_		-
			FADER	FO	43	10	4C	08	05	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_		-
		XG-CH07 VOL&PAN	ON	END	_	_	-	-	-	_	_	_	-	_	_	_	_		-
RM07	XG07		ENCODER	FO	43	10	4C	08	06	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	_
			FADER	FO	43	10	4C	08	06	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_		-
			ON	END	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
RM08	XG08	XG-CH08 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	07	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	_
			FADER	FO	43	10	4C	08	07	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_	_	_
		XG-CH09 VOL&PAN	ON	END	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-
RM09	XG09		ENCODER	FO	43	10	4C	08	08	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	-
			FADER	FO	43	10	4C	08	08	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_	_	_
			ON	END	_	-	-	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	-
RM10	XG10	XG-CH10 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	09	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	-
			FADER	FO	43	10	4C	08	09	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_	_	_
			ON	END	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	-
RM11	XG11	XG-CH11 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	0A	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	-
			FADER	FO	43	10	4C	08	0A	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_		-
			ON	END	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	-
RM12	XG12	XG-CH12 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	OB	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	_
			FADER	FO	43	10	4C	08	OB	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_	_	-
			ON	END	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	-
RM13	XG13	XG-CH13 VOL&PAN	ENCODER	FO	43	10	4C	08	0C	0E	ENC	F7	END	_	_	_	_	_	_
			FADER	FO	43	10	4C	08	0C	OB	FAD	F7	END	_	_	_	_		_
			ON	FND	-	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-
RM14	XG14	XG-CH14 VOI & PAN		FO	43	10	40	08	0D	OF	FNC	F7	FND	_	_	_	_	_	_
			FADER	FO	43	10	40	08		OB	FAD	F7	END	_	_	_	_	_	_
			ON		_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_		-
PM15	XC15			EO	43	10	10	08	OF	OF	ENIC	E7							
			FADER	FO	43	10	40	08	OF	0R	FAD	F7		_	_	_			<u> </u>
			ON		ر ہے _		-			-	-			_	_		_		+-
RM16	XC16			FO	43	10	40	08	05	05				-		_			-
INIVITO		AG-CITIO VOLQPAIN			43 42	10	40	00				E7		_	_		_		<u> </u>
			FADER	FU	43		4C	00		UB	FAD	F/		_	-	_	-		-

	Nom			Format des données															
D	Abrég.	Complet	Commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		•	ON	BO	40	SW	END	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	-	-
RM01	CH1	VST MIXER CH1	ENCODER	BO	0A	ENC	END	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	-	-
			FADER	BO	07	FAD	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
			ON	B1	40	SW	END	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	-	-
RM02	CH2	VST MIXER CH2	ENCODER	B1	0A	ENC	END	_	_	_	-	_	-	_	-	_	_	-	-
			FADER	B1	07	FAD	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
			ON	B2	40	SW	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
RM03	СНЗ	VST MIXER CH3	ENCODER	B2	0A	ENC	END	_	_	-	-	_	-	-	-	_	_	-	-
			FADER	B2	07	FAD	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
			ON	B3	40	SW	END	_	_	-	-	-	-	_	-	_	_	-	-
RM04	CH4	VST MIXER CH4	ENCODER	B3	0A	ENC	END	_	_	-	-	_	-	-	-	_	_	-	-
			FADER	B3	07	FAD	END	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	-	-
			ON	B4	40	SW	END	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	-	-
RM05	CH5	VST MIXER CH5	ENCODER	B4	0A	ENC	END	_	_	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-
			FADER	B4	07	FAD	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
			ON	B5	40	SW	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
RM06	CH6	VST MIXER CH6	ENCODER	B5	0A	ENC	END	_	_	-	-	_	-	-	_	_	_	-	-
			FADER	B5	07	FAD	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
			ON	B6	40	SW	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
RM07	CH7	VST MIXER CH7	ENCODER	B6	0A	ENC	END	_	_	-	-	-	-	-	_	_	_	-	-
			FADER	B6	07	FAD	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
		VST MIXER CH8	ON	B7	40	SW	END	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-
RM08	CH8		ENCODER	B7	0A	ENC	END	_	_	-	-	-	-	-	_	_	_	-	-
			FADER	B7	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
		VST MIXER CH9	ON	B8	40	SW	END	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
RM09	CH9		ENCODER	B8	0A	ENC	END	_	_	-	-	_	-	_	-	-	_	-	-
			FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VST MIXER CH10	ON	B9	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM10	CH10		ENCODER	B9	0A	ENC	END	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
			FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	BA	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM11	CH11	VST MIXER CH11	ENCODER	BA	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	BB	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
RM12	CH12	VST MIXER CH12	ENCODER	BB	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
			FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	BC	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
RM13	CH13	VST MIXER CH13	ENCODER	BC	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
			FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM14 CH14		ON	BD	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	
	VST MIXER CH14	ENCODER	BD	0A	ENC	END	_	-	-	-	_	-	_	-	_	_	-	-	
		FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ON	BE	40	SW	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
RM15	CH15	VST MIXER CH15	ENCODER	BE	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ON	BF	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM16	CH16	VST MIXER CH16	ENCODER	BF	0A	ENC	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FADER	BF	07	FAD	END	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Banque 4 (Nuendo VST Mixer)

Paramètres d'effet

REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB STAGE, REVERB PLATE

Simulations de réverbérations de salle, de pièce, de scène et de plaque (1 entrée, 2 sorties) avec Gate (porte).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
LO. RATIO	0.1–2.4	Longueur de la réverbération du grave.
DIFF.	0–10	Répartition gauche/droite de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
E/R DLY	0.0–100.0 ms	Retard entre les premières réflexions et l'effet de réverbéra- tion.
E/R BAL.	0–100%	Balance entre les premières réflexions et la réverbération. (0%= premières réflexions uniq., 100%= réverb uniq.).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
GATE LVL	OFF, –60 á 0 dB	Seuil à partir duquel le Gate s'ouvre.
ATTACK	0–120 ms	Vitesse à laquelle le Gate s'ouvre.
HOLD	1	Temps d'ouverture du Gate
DECAY	2	Vitesse à laquelle le Gate se referme.

1. 0.02 ms-2.13 s (fs= 44.1 kHz), 0.02 ms-1.96 s (fs=48 kHz), 0.01 ms-1.06 s (fs=88.2 kHz), 0.01 ms-981 ms (fs= 96 kHz)

2. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

EARLY REF.

Premières réflexions (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Ran- dom, Revers, Plate, Spring	Type de simulation des premiè- res réflexions.
ROOMSIZE	0.1–20.0	Distance entre les réflexions.
LIVENESS	0–10	Caractéristiques des premières réflexions (0 = chambre sourde, 10 = très réverbérant).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
DIFF.	0–10	Répartition gauche/droite de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
ER NUM.	1–19	Nombre des premières réflexions.
FB.GAIN	–99 á +99%	Intensité du feedback.
HI. RATIO	0.1–1.0	Quantité d'aigu du feedback.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.

GATE REVERB, REVERSE GATE

Premières réflexions avec Gate ou Gate inversé (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
ТҮРЕ	Туре-А, Туре-В	Type de simulation des premiè- res réflexions.
ROOMSIZE	0.1–20.0	Distance entre les réflexions.
LIVENESS	0–10	Caractéristiques des premières réflexions (0 = chambre sourde, 10 = très réverbérant).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
DIFF.	0–10	Répartition gauche/droite de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HI. RATIO	0.1–1.0	Quantité d'aigu du feedback.
ER NUM.	1–19	Nombre des premières réflexions.
FB.GAIN	–99 á +99%	Intensité du feedback.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.

MONO DELAY

Effet Delay avec répétition simple (1 entrée & 2 sortie).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY	0.0–2730.0 ms	Temps de retard.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
HI. RATIO	0.1–1.0	Quantité d'aigu du feedback.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY.

1. — 冊3 冊3 序 冊3 よ か 川3 か リ し し し ぃ ぃぃ (La valeur maximale dèpend du règlage de tempo.)

STEREO DELAY

Delay stéréo traditionnel (2 entrées et 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Temps de retard du canal gau- che.
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Temps de retard du canal droit.
FB. G L	–99 á +99%	Feedback du canal gauche (valeurs positives pour feedback normal, valeurs négatives pour feedback avec inversion de phase).
FB. G R	–99 á +99%	Feedback du canal droit (valeurs positives pour feedback normal, valeurs négatives pour feedback avec inversion de phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Quantité d'aigu du feedback.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE L	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY L.
NOTE R	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY R.

MOD. DELAY

Delay traditionnel avec possibilité de modulation des répétitions (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY	0.0–2725 ms	Temps de retard.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
HI. RATIO	0.1–1.0	Quantité d'aigu du feedback.
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modula- tion.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le para- mètre Tempo activée/coupée.
DLY.NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY.
MOD.NOTE	2	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. — 冊3 冊3 序 冊3 き の3 き き 川川3 き ししし うちゃく (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

DELAY LCR

Delay avec trois répétitions séparées (gauche, centre, droite) (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY L	0.0–2730.0 ms	Temps de retard du canal gau- che.
DELAY C	0.0–2730.0 ms	Temps de retard du canal central
DELAY R	0.0–2730.0 ms	Temps de retard du canal droit.
FB. DLY	0.0-2730.0 ms	Temps de retard du feedback.
LEVEL L	–100 á +100%	Niveau du Delay gauche.
LEVEL C	–100 á +100%	Niveau du Delay central.
LEVEL R	–100 á +100%	Niveau du Delay droit.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
HI. RATIO	0.1–1.0	Quantité d'aigu du feedback.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE L	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY L.
NOTE C	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY C.
NOTE R	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY R.
NOTE FB	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FB.DLY.

1. — 冊3 冊3 ト 冊3 ト 小 川3 ト. ノ ノ 、 」 。 o oo (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

ECHO

Delay stéréo avec boucle de feedback croisé (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Temps de retard du canal gau- che.
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Temps de retard du canal droit.
FB.DLY L	0.0–1350.0 ms	Retard de feedback du canal gauche.
FB.DLY R	0.0–1350.0 ms	Retard de feedback du canal droit.
FB. G L	–99 á +99%	Feedback du canal gauche (valeurs positives pour feedback normal, valeurs négatives pour feedback avec inversion de phase).
FB. G R	–99 á +99%	Feedback du canal droit (valeurs positives pour feedback normal, valeurs négatives pour feedback avec inversion de phase).
L->R FBG	–99 á +99%	Intensité du feedback du canal gauche vers canal droit (valeurs positives pour feedback normal, valeurs négatives pour feedback avec inversion de phase).
R->L FBG	–99 á +99%	Intensité du feedback du canal droit vers canal gauche (valeurs positives pour feedback normal, valeurs négatives pour feedback avec inversion de phase).
HI. RATIO	0.1–1.0	Quantité d'aigu du feedback.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE L	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY L.
NOTE R	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY R.
NOTE FBL	1	Utiliser avec Utiliser avec TEMPO pour déterminer FB.DLY L.
NOTE FBR	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FB.DLY R.

1. --- 研3 研3 計 研3 ト. ト 川月 ト. ノ ノ し し (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

CHORUS

Effet Chorus (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
AM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation d'amplitude.
PM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation de hauteur.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
LSH F	21.2Hz-8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en cloche (EQ).
EQ G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en cloche.
EQ Q	10.0–0.10	Largeur de bande du filtre en cloche (Q).
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. m3 km3 k. k 1113 k. l l. d d. o oo

FLANGE

Effet Flanger (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
LSH F	21.2Hz-8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en cloche (EQ).
EQ G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en cloche.
EQ Q	10.0–0.10	Largeur de bande du filtre en cloche (Q).
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

SYMPHONIC

Effet Symphonic (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
LSH F	21.2Hz-8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en cloche (EQ).
EQ G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en cloche.
EQ Q	10.0–0.10	Largeur de bande du filtre en cloche (Q).
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. 1993 \$ 1993 \$. \$ 1993 \$. \$]]. d d. o oo

PHASER

Phaser à 16 étapes (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
OFFSET	0–100	Décalage de la fréquence la plus grave dont la phase est décalée.
PHASE	0.00–354.38 degrés	Balance des phases de modula- tion gauche et droite.
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Nombre des décalages de phase.
LSH F	21.2Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. m3 km3 k. k 1113 k. l l. d d. o oo

AUTO PAN

Effet Auto Pan (mouvements gauche/droite automatiques) (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
DIR.	1	Direction des mouvements sté- réo.
WAVE	Sine, Tri, Square	Forme d'onde de la modulation.
LSH F	21.2Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en cloche (EQ).
EQ G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en cloche.
EQ Q	10.0–0.10	Largeur de bande du filtre en cloche (Q).
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	2	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. L<->R, L—>R, L<—R, Turn L, Turn R

2. 553 * 553 * * 1113 * 1 1. 1 1. 1 1. 0 00

TREMOLO

Effet Tremolo (modulation du volume) (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
WAVE	Sine, Tri, Square	Forme d'onde de la modulation.
LSH F	21.2Hz-8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en cloche (EQ).
EQ G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en cloche.
EQ Q	10.0–0.10	Largeur de bande du filtre en cloche (Q).
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. 553 & 553 & A 1113 A. J. J. J. J. J. o. oo

HQ. PITCH

Superbe effet Pitch Shift (transposition) (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
рітсн	–12 á +12 demi-tons	Transposition.
FINE	–50 á +50 cents	Transposition fine.
DELAY	0.0–1000.0 ms	Temps de retard.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
MODE	1–10	Précision de la transposition.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY.

1. — 研3 研3 序 研3 ト 加3 ト ト 加3 ト ノ ノ よ よ 。 (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

DUAL PITCH

Pitch Shifter à deux voix (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
PITCH 1	–24 á +24 demi-tons	Transposition du canal 1.
FINE 1	–50 á +50 cents	Transposition fine du canal 1.
LEVEL 1	–100 á +100%	Niveau du canal 1 ("+" pour phase normale, "-" pour phase inversée).
PAN 1	L63 á R63	Position stéréo du canal 1.
DELAY 1	0.0–1000.0 ms	Retard du canal 1.
FB. G 1	–99 á +99%	Intensité de feedback du canal 1 ("+" pour phase normale, "-" pour phase inversée.)
PITCH 2	–24 á +24 demi-tons	Transposition du canal 2.
FINE 2	–50 á +50 cents	Transposition fine du canal 2.
LEVEL 2	–100 á +100%	Niveau du canal 2 ("+" pour phase normale, "-" pour phase inversée).
PAN 2	L63 á R63	Position stéréo du canal 2.
DELAY 2	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal 2.
FB. G 2	–99 á +99%	Intensité de feedback du canal 2 ("+" pour phase normale, "-" pour phase inversée.)
MODE	1–10	Précision de la transposition.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE 1	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY du canal 1.
NOTE 2	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY du canal 2.

1. --- 研3 研3 き 研3 き か 川3 か 1 し し し い (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

ROTARY

Simulation de haut-parleur rotatif (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
ROTATE	stop, start	Rotation activée/coupée.
SPEED	SLOW, FAST	Vitesse de rotation (voyez SLOW et FAST).
SLOW	0.05–10.00 Hz	Vitesse de rotation SLOW (lente).
FAST	0.05–10.00 Hz	Vitesse de rotation FAST (rapide).
DRIVE	0–100	Niveau overdrive.
ACCEL	0–10	Vitesse de transition.
LOW	0–100	Filtre basses fréquences.
HIGH	0–100	Filtre hautes fréquences.

RING MOD.

Ringmodulator (en fait, un effet synthétiseur) (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
SOURCE	OSC, SELF	Source de modulation: oscilla- teur ou signal d'entrée.
OSC FREQ	0.0–5000.0 Hz	Fréquence de l'oscillateur
FM FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation de la fré- quence de l'oscillateur.
FM DEPTH	0–100%	Intensité de modulation de la fréquence de l'oscillateur.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE FM	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FM FREQ.

1. **JJ3** & JJ3 & A JJJ3 A. J J. J J. o oo

MOD. FILTER

Filtre modulé par LFO (effet WahWah) (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
PHASE	0.00–354.38 degrés	Déphasage de la modulation des canaux gauche et droit.
ТҮРЕ	LPF, HPF, BPF	Type de filtre: passe-bas, passe-haut, passe-bande.
OFFSET	0–100	Décalage de la fréquence du fil- tre.
RESO.	0–20	Résonnance du filtre.
LEVEL	0–100	Niveau de sortie.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. JJ3 & JJ3 & A JJ3 A J J. J J. J J. o oo

DISTORTION

Effet de distorsion (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Type de distorsion (DST = distor- sion, OVD = overdrive).
DRIVE	0–100	Intensité de la distorsion.
MASTER	0–100	Volume global.
TONE	–10 á +10	Tonalité.
N. GATE	0–20	Réduction de bruit.

AMP SIMULATE

Simulation d'ampli de guitare (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
AMP TYPE	1	Type d'ampli.
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Type de distorsion (DST = distor- sion, OVD = overdrive).
DRIVE	0–100	Intensité de la distorsion.
MASTER	0–100	Volume global.
BASS	0–100	Commande du grave.
MIDDLE	0–100	Commande du médium.
TREBLE	0–100	Commande de l'aigu.
CAB DEP	0–100%	Intensité de la simulation d'enceintes.
EQ F	100–8.00 kHz	Fréquence de l'égaliseur paramétrique.
EQ G	–12.0 á +12.0 dB	Gain de l'égaliseur paramétri- que.
EQ Q	10.0–0.10	Largeur de bande (Q) de l'éga- liseur paramétrique.
N. GATE	0–20	Réduction de bruit.

1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT

DYNA. FILTER

Filtre contrôlé dynamiquement (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
SOURCE	INPUT, MIDI	Source de contrôle: signal d'entrée ou valeur de toucher MIDI.
SENSE	0–100	Sensibilité.
DIR.	UP, DOWN	Changement de fréquence vers le haut ou vers le bas.
DECAY	1	Vitesse du retour à la fréquence de départ.
ТҮРЕ	LPF, HPF, BPF	Type de filtre: passe-bas, passe-haut, passe-bande.
OFFSET	0–100	Décalage de la fréquence du fil- tre.
RESO.	0–20	Résonnance du filtre.
LEVEL	0–100	Niveau de sortie.

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

DYNA. FLANGE

Flanger contrôlé dynamiquement (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
SOURCE	INPUT, MIDI	Source de contrôle: signal d'entrée ou valeur de toucher MIDI.
SENSE	0–100	Sensibilité.
DIR.	UP, DOWN	Changement de fréquence vers le haut ou vers le bas.
DECAY	1	Vitesse du retour à la fréquence de départ.
OFFSET	0–100	Décalage du retard.
FB.GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
LSH F	21.2Hz-8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Fréquence du filtre en cloche (EQ).
EQ G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en cloche.
EQ Q	10.0–0.10	Largeur de bande du filtre en cloche (Q).
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

DYNA. PHASER

Phaser contrôlé dynamiquement (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
SOURCE	INPUT, MIDI	Source de contrôle: signal d'entrée ou valeur de toucher MIDI.
SENSE	0–100	Sensibilité.
DIR.	UP, DOWN	Changement de fréquence vers le haut ou vers le bas.
DECAY	1	Vitesse du retour à la fréquence de départ.
OFFSET	0–100	Décalage de la fréquence la plus grave dont la phase est décalée.
FB.GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Nombre des décalages de phase.
LSH F	21.2Hz-8.00 kHz	Fréquence du filtre en plateau du grave.
LSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau du grave.
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre en plateau de l'aigu.
HSH G	–12.0 á +12.0 dB	Gain du filtre en plateau de l'aigu.

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

REV+CHORUS

Reverb et Chorus en parallèle (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
REV/CHO	0–100%	Balance Reverb:Chorus (0% = Chorus, 100% = Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
AM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation d'amplitude.
PM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation de hauteur.
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. m3 km3 k. k 1113 k. l l. d d. o oo

REV->CHORUS

Reverb et chorus en série (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb+Chorus (0% = uniq. Reverb + Chorus, 100% = uniquement Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
AM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation d'amplitude.
PM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation de hauteur.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. 553 \$ 553 \$. \$ 113 \$. \$ 1. 3 3. 0 00

REV+FLANGE

Reverb et flanger en parallèle (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
REV/FLG	0–100%	Balance Reverb : Flanger (0% = Flanger, 100% = Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

REV->FLANGE

Reverb et flanger en série (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.o s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb+Flanger (0% = uniq. Reverb + Flanger, 100% = uniquement Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

REV+SYMPHO.

Reverb et Symphonic en parallèle (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
REV/SYM	0–100%	Balance Reverb : Symphonic (0% = uniquement Symphonic, 100% = uniquement Reverb).
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

REV->SYMPHO.

Reverb et Symphonic en série (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb + Sym- phonic (0% = Symphonic + Reverb, 100% = Reverb)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

REV->PAN

Reverb et Auto Pan en série (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
REV.BAL	0–100%	Balance Reverb : Reverb + Auto Pan (0% = Reverb + Auto Pan, 100% = Reverb)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
DIR.	1	Direction des mouvements sté- réo.
WAVE	Sine, Tri, Square	Forme d'onde de la modulation.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	2	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. $L \leftrightarrow R$, $L \rightarrow R$, $L \leftarrow R$, Turn L, Turn R

DELAY+ER.

Delay et premières réflexions en parallèle (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal gau- che.
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal droit.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du feedback.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
HI. RATIO	0.1–1.0	Intensité de feedback des hautes fréquences.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
DLY/ER	0–100%	Balance Delay : Premières réflexions (0% = Delay unique- ment, 100% = Premières réflexions uniquement)
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Ran- dom, Revers, Plate, Spring	Type de simulation des premiè- res réflexions.
ROOMSIZE	0.1–20.0	Distance entre les réflexions.
LIVENESS	0–10	Caractéristiques des premières réflexions (0 = chambre sourde, 10 = très réverbérant).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
ER NUM.	1–19	Nombre des premières réflexions.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE L	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY L.
NOTE R	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY R.
NOTE FB	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FB.DLY.

DELAY->ER.

Delay et premières réflexions en série (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal gau- che.
DELAY R	0.0-1000.0 ms	Temps de retard du canal droit.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du feedback.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
HI. RATIO	0.1–1.0	Intensité de feedback des hautes fréquences.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
DLY.BAL	0–100%	Balance Delay : Delay + Premiè- res réflexions (Delay unique- ment, 100% = Premières réflexions uniquement)
ТҮРЕ	S-Hall, L-Hall, Ran- dom, Revers, Plate, Spring	Type de simulation des premiè- res réflexions.
ROOMSIZE	0.1–20.0	Distance entre les réflexions.
LIVENESS	0–10	Caractéristiques des premières réflexions (0 = chambre sourde, 10 = très réverbérant).
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
ER NUM.	1–19	Nombre des premières réflexions.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE L	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY L.
NOTE R	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY R.
NOTE FB	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FB.DLY.

1. — 冊3 冊3 序 Ⅲ3 ト. J J. J J. J J. G J. G (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 1. — 冊3 冊3 序 Ⅲ3 トト Ⅲ3 ト. 」」。 (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

DELAY+REV

Delay et Reverb en parallèle (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal gau- che.
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal droit.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du feedback.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
DELAY HI	0.1–1.0	Intensité de feedback des hautes fréquences.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
DLY/REV	0–100%	Balance Delay :Reverb (0% = Delay uniq., 100% = Reverb uniq.)
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
REV HI	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE L	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY L.
NOTE R	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY R.
NOTE FB	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FB.DLY.

1. — 冊3 冊3 序 冊3 ト 川3 ト. J J. J J. G. (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

DELAY->REV

Delay et Reverb en série (1 entrée, 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal gauche.
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du canal droit.
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Temps de retard du feedback.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
DELAY HI	0.1–1.0	Intensité de feedback des hautes fréquences.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
DLY.BAL	0–100%	Balance Delay : Reverb + Delay (0% = Reverb + Delay, 100% = Delay)
REV TIME	0.3–99.0 s	Retard de l'effet de réverbération.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
REV HI	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
DIFF.	0–10	"Largeur" de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.

Paramètre	Plage de réglage	Description
NOTE L	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY L.
NOTE R	*1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY R.
NOTE FB	*1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FB.DLY. DLY

1. — 冊3 冊3 お m3 ト が 3 よ う しし し し し し し (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

DIST->DELAY

Distorsion et Dela	y en série (1	entrée, 2 sorties).
--------------------	---------------	---------------------

Paramètre	Plage de réglage	Description
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Type de distorsion (DST = distor- sion, OVD = overdrive).
DRIVE	0–100	Intensité de la distorsion.
MASTER	0–100	Volume global.
TONE	–10 á +10	Tonalité.
N. GATE	0–20	Réduction de bruit.
DELAY	0.0–2725 ms	Temps de retard.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
HI. RATIO	0.1–1.0	Intensité de feedback des hautes fréquences.
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
DLY.BAL	0–100%	Balance Distortion : Distortion + Delay (0% = Distortion, 100% = Distortion + Delay)
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
DLY.NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer le DELAY.
MOD.NOTE	2	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. — 冊3 冊3 序 冊3 よ か 川3 か リ し し し ぃ ぃぃ (a valeur maximale dépend du réglage de tempo.)

2. m3 & m3 & A 1113 A. J J. J J. o oo

MULTI FILTER

Filtre parallèle à trois bandes (24 dB/octave) (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
ТҮРЕ 1	HPF, LPF, BPF	Type du filtre 1: passe-bas, passe-haut, passe-bande.
TYPE 2	HPF, LPF, BPF	Type du filtre 2: passe-bas, passe-haut, passe-bande.
ТҮРЕ З	HPF, LPF, BPF	Type du filtre 3: passe-bas, passe-haut, passe-bande.
FREQ. 1	28.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre 1
FREQ. 2	28.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre 2
FREQ. 3	28.0 Hz–16.0 kHz	Fréquence du filtre 3
LEVEL 1	0–100	Volume du filtre 1
LEVEL 2	0–100	Volume du filtre 2
LEVEL 3	0–100	Volume du filtre 3
RESO. 1	0–20	Résonnance du filtre 1
RESO. 2	0–20	Résonnance du filtre 2
RESO. 3	0–20	Résonnance du filtre 3

FREEZE

Echantillonneur élémentaire (1 entrée & 1 sortie).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REC MODE	MANUAL, INPUT	Sélection du mode d'enregistre- ment. MANUAL: L'enregistre- ment est lancé avec les boutons REC et PLAY. En mode INPUT, l'enregistrement est lancé dès la réception d'un signal (après que la préparation à l'enregistrement ait été effectuée avec le bouton REC).
REC DLY	–1000 á +1000 ms	Retard d'enregistrement. Des valeurs positives lancent l'enre- gistrement après réception d'un déclencheur. Des valeurs néga- tives lancent l'enregistrement avant réception d'un déclen- cheur. (La longueur dépend de la valeur choisie).
TRG LVL	–60 á 0 dB	Niveau minimal du signal d'entrée pour lancer la repro- duction (en mode PLAY MODE <i>Input</i>).
TRG MASK	0–1000 ms	Une fois la reproduction lancée, les déclencheurs suivants sont ignorés durant le temps défini sous TRG MASK. L'échantillon ne peut être relancé qu'après ce laps de temps.
PLY MODE	MOMENT, CONTI., INPUT	Sélection du mode de reproduc- tion. MOMENT: La longueur de la reproduction est déterminée avec PLAY. CONT: Après une pression sur PLAY, l'échantillon est joué entièrement. En mode INPUT, l'échantillon est joué entièrement mais la reproduc- tion est lancée par l'arrivée d'un signal d'entrée. Avec LOOP NUM, vous pouvez déterminer le nombre de répétition de l'échantillon.
START	1	Point de départ de la reproduc- tion en millisecondes.
END	1	Point final de la reproduction en millisecondes.
LOOP	1	Début de la boucle de reproduc- tion en millisecondes.
LOOP NUM	0–100	Nombre de répétitions de la reproduction.
START [SAMPLE]	0–262000	Point de départ de la reproduc- tion en échantillons.
END [SAMPLE]	0–262000	Point final de la reproduction en échantillons.
LOOP [SAMPLE]	0–262000	Début de la boucle de reproduc- tion en échantillons.
РІТСН	–12 á +12 demi-tons	Transposition de la reproduction.
FINE	–50 á +50 cents	Transposition fine de la repro- duction.
MIDI TRG	OFF, C1–C6, ALL	La reproduction des échantillons peut être lancée par des com- mandes de notes enfoncées MIDI.

1. 0.0–5941.0 ms (fs=44.1 kHz), 0.0 ms–5458.3 ms (fs=48 kHz), 0.0–2970.5 ms (fs=88.2 kHz), 0.0 ms–2729.1 ms (fs=96 kHz)

ST REVERB

Réverb stéréo (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	Type de réverbération.
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
LO. RATIO	0.1–2.4	Longueur de la réverbération du grave.
DIFF.	0–10	Répartition gauche/droite de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
E/R BAL.	0–100%	Balance entre les premières réflexions et la réverbération. (0%= premières réflexions uniq., 100%= réverb uniq.).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
REVERB 5.1

Réverbération pour applications Surround 5.1 (1 entrée, 6 sorties) avec Surround Pan.

Paramètre	Plage de réglage	Description		
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.		
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	Type de réverbération.		
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.		
DIFF.	0–10	Répartition gauche/droite de la réverbération.		
DENSITY	0–100%	"Largeur" de la réverbération.		
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.		
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.		
DIV.	0–100%	Divergence. Détermine la façon dont le signal central est envoyé aux canaux gauche, droit et cen- tral. Avec une valeur 0%, le signal central n'est envoyé qu'aux canaux gauche et droit (centre fantôme). Avec une valeur 50%, le signal central est envoyé à parts égales aux canaux gauche, droit et central. Avec une valeur 100%, il n'est envoyé qu'au canal central (cen- tre réel).		
ROOMSIZE	0.1–20.0	Taille de la pièce dont la réverbération est simulée.		
POS L/R	L63-R63	Position d'écoute gauche/droite.		
POS F/R	F63-R63	Position d'écoute avant/arrière.		
POS CTRL	OFF, NOR, INV	1		
ER L/R	L63-R63	Position gauche/droite des pre- mières réflexions.		
ER F/R	F63–R63	Position avant/arrière des pre- mières réflexions.		
ER LVL	0–100%	Volume des premières réflexions.		
ER CTRL	OFF, NOR, INV	1		
REV L/R	L63-R63	Position gauche/droite de la réverbération.		
REV F/R	F63-R63	Position avant/arrière de la réverbération.		
REV LVL	0–100%	Niveau de la réverbération.		
REV CTRL	OFF, NOR, INV	1		
POS RAD.	0–63	Largeur de perception du mou- vement à la position d'écoute		
ER RAD.	0–63	Largeur de perception du mou- vement pour les premières réflexions		
REV RAD.	0–63	Largeur de perception du mou- vement pour la réverbération		

 Lorsque vous optez pour "NOR", la position stéréo peut aussi être réglée avec le joystick si la touche SELECTED CHANNEL PAN/SUR-ROUND [EFFECT] est activée. Avec l'option "INV", le joystick fonctionne de façon inversée. Avec "OFF", le joystick ne peut pas être utilisé.

OCTA REVERB

Réverbération avec 8 entrées et 8 sorties.

Paramètre	Plage de réglage	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	Longueur de l'effet de réverbéra- tion.
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	Type de réverbération.
INI. DLY	0.0–100.0 ms	Retard de l'effet de réverbéra- tion.
HI. RATIO	0.1–1.0	Longueur de la réverbération de l'aigu.
LO. RATIO	0.1–2.4	Longueur de la réverbération du grave.
DIFF.	0–10	Répartition gauche/droite de la réverbération.
DENSITY	0–100%	Densité de la réverbération.
E/R BAL.	0–100%	Balance entre les premières réflexions et la réverbération. (0%= réverb uniq., 100%= pre- mières réflexions uniq.).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.

AUTO PAN 5.1

Auto Pan pour applications Surround 5.1 (6 entrées & 6 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description		
SOURCE	OFF, HOLD, INPUT1, INPUT2, INPUT3, INPUT4, INPUT5, INPUT6, MIDI	La source définit le signal de déclenchement de l'Auto Pan. Quand vous choisissez le bouto TRIGGER à l'écran, l'Auto Pan démarre, quel que soit le réglag de ce paramètre. OFF: Aucun déclencheur n'est défini. L'Auto Pan reste désactiv en permanence. HOLD: Aucun déclencheur n'es défini. L'Auto Pan est actif en permanence. INPUT 1-6: Le signal reçu aux entrées d'effet 1-6 sert de déclencheur. MIDI: Les messages MIDI d'act vation de note (Note On) ser- vent de déclencheur.		
TRG LVL	–60 á 0 dB	Si SOURCE est réglé sur INPUT, tout signal d'un niveau supérieur au réglage de ce paramètre fait office de déclencheur.		
TRG MASK	0–1000 ms	Trigger Mask définit le temps entre la réception d'un déclen- cheur et la réception possible du déclencheur suivant.		
ΤΙΜΕ	0.1 s-10.0 s	Retard entre le déclenchement et le démarrage de l'Auto Pan.		
SPEED	0.05–40.00 Hz	Vitesse de l'Auto Pan.		
DIR.	Turn L, Turn R	Direction des mouvements sté- réo.		
OFFSET	–180 á +180 degrés	Décalage panoramique.		
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.		
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.		

• Quand vous choisissez le bouton RESET, la phase est initialisée conformément au réglage du paramètre OFFSET.

CHORUS 5.1

Chorus pour applications Surround 5.1 (6 entrées & 6 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
AM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation d'amplitude.
PM DEPTH	0–100%	Intensité de la modulation de hauteur.
MOD. DLY	0.0-400.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. 553 * 553 * * 113 * 1 1. 1 1.

FLANGE 5.1

Flanger pour applications Surround 5.1 (6 entrées & 6 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0-400.0 ms	Retard de la modulation.
FB. GAIN	–99 á +99%	Intensité de feedback (valeurs "+" pour feedback normal, valeurs "-" pour feedback avec phase inversée).
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

SYMPHO. 5.1

Effet Symphonic pour applications Surround 5.1 (6 entrées & 6 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Vitesse de modulation.
DEPTH	0–100%	intensité de modulation.
MOD. DLY	0.0-400.0 ms	Retard de la modulation.
WAVE	Sine, Tri	Forme d'onde de la modulation.
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de coupure du filtre passe-haut.
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Fréquence de coupure du filtre passe-bas.
SYNC	OFF, ON	Synchronisation avec le paramè- tre Tempo activée/coupée.
NOTE	1	Utiliser avec TEMPO pour déte- rminer FREQ.

1. 553 & 553 &. 1 113 1. 1 1. 1 1.

M.BAND DYNA.

Processeur de dynamique à 3 bandes avec affichages séparés de niveau et de réduction de gain pour les trois bandes (2 entrée & 2 sorties).

Paramètre	Plage de réglage	Description		
LOW GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau du grave.		
MID GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau du médium.		
HI. GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau de l'aigu.		
PRESENCE	–10 á +10	Des valeurs positives entraînent l'abaissement du seuil (Thres- hold) de l'aigu tandis que le seuil du grave est relevé. Avec des valeurs négatives, c'est l'inverse. "0" signifie que les trois bandes sont touchées de la même manière.		
CMP. THRE	24.0 á 0.0 dB	Seuil (Threshold) du compres- seur.		
CMP. RAT	1:1–20:1	Taux de compression.		
CMP. ATK	0–120 ms	Attaque du compresseur.		
CMP. REL	1	Temps de relâchement du com- presseur.		
CMP. KNEE	0–5	Valeur "Knee" du compresseur.		
LOOKUP	0.0–100.0 ms	"Retard de prévision" (Lookup Delay).		
СМР. ВҮР	OFF, ON	Bypass (contournement) du compresseur activé/coupé.		
L-M XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de transition entre LOW et MID.		
M-H XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	Fréquence de transition entre MID et HI.		
SLOPE	–6 á –12 dB	Pente du filtre.		
CEILING	–6.0 á 0.0 dB, OFF	Niveau de sortie maximum sou- haité.		
EXP. THRE	–54.0 á –24.0 dB	Seuil (Threshold) de l'expander.		
EXP. RAT	1:1 à ∞:1	Taux d'expansion.		
EXP. REL	1	Temps de relâchement de l'expander.		
ЕХР. ВҮР	OFF, ON	Bypass (contournement) de l'expander activé/coupé.		
LIM. THRE	–12.0 á 0.0 dB	Seuil (Threshold) du limiteur.		
LIM. ATK	0–120 ms	Attaque du limiteur.		
LIM. REL	1	Temps de relâchement du limi- teur.		
LIM. BYP	OFF, ON	Bypass (contournement) du limi- teur activé/coupé.		
LIM. KNEE	0–5	Valeur "Knee" du limiteur.		
SOLO LOW	OFF, ON	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des graves est produite.		
SOLO MID	off, on	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des médiums est produite.		
SOLO HIGH	OFF, ON	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des aigus est pro- duite.		

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

COMP 5.1

Compresseur pour applications Surround 5.1 (6 entrées & 6 sorties) avec commutation Solo séparée pour chaque bande et affichage de réduction de gain pour canal gauche/droite (L+R), gauche/droite surround (LS+RS), centre (C) ou le canal LFE.

Paramètre	Plage de réglage	Description			
LOW GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau du grave.			
MID GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau du médium.			
HI. GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau de l'aigu.			
PRESENCE	–10 á +10	Des valeurs positives entraînent l'abaissement du seuil (Thres- hold) de l'aigu tandis que le seuil du grave est relevé. Avec des valeurs négatives, c'est l'inverse. "0" signifie que les trois bandes sont touchées de la même manière.			
THRE.	–24.0 á 0.0 dB	Seuil (Threshold) du compres- seur.			
RATIO	1:1 á ∞:1	Taux de compression.			
ATTACK	0–120 ms	Attaque du compresseur.			
RELEASE	1	Temps de relâchement du com- presseur.			
KNEE	0–5	Valeur "Knee" du compresseur.			
LOOKUP	0.0–100.0 ms	"Retard de prévision" (Lookup Delay).			
KEY LINK	2	Lien du déclencheur ("Key-In").			
L-M XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	Fréquence de transition entre LOW et MID.			
M-H XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	Fréquence de transition entre MID et HI.			
SLOPE	–6 á –12 dB	Pente du filtre.			
CEILING	–6.0 á 0.0 dB, OFF	Niveau de sortie maximum sou- haité.			
SOLO LOW	OFF, ON	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des graves est produite.			
SOLO MID	OFF, ON	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des médiums est produite.			
SOLO HIGH	OFF, ON	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des aigus est pro- duite.			

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

 5.1: Les "Key-In" de toutes les entrées sont liés
 5.0: Les "Key-In" des canaux L, C, R, LS et RS sont liés (LFE est indépendant)

3+2: Les "Key-In" des canaux L, C et R et ceux des canaux LS et RS sont liés respectivement (LFE est indépendant) 2+2: Les "Key-In" des canaux L et R et ceux des canaux LS et RS

sont liés respectivement (C et LFE sont indépendants)

COMPAND 5.1

Compander pour applications Surround 5.1 (6 entrées & 6 sorties) avec commutation Solo séparée pour chaque bande et affichage de réduction de gain pour canal gauche/droite (L+R), gauche/droite surround (LS+RS), centre (C) ou le canal LFE.

Paramètre	Plage de réglage	Description	
LOW GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau du grave.	
MID GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau du médium.	
HI. GAIN	–96.0 à +12.0 dB	Niveau de l'aigu.	
PRESENCE	–10 á +10	Des valeurs positives entraînent l'abaissement du seuil (Thres- hold) de l'aigu tandis que le seuil du grave est relevé. Avec des valeurs négatives, c'est l'inverse. "0" signifie que les trois bandes sont touchées de la même manière.	
THRE.	–24.0 á 0.0 dB	Seuil (Threshold) du compander.	
RATIO	1:1 á 20:1	Taux de compression.	
ATTACK	0–120 ms	Attaque du compander.	
RELEASE	1	Temps de relâchement du com- pandeur.	
WIDTH	1–90 dB	Distance entre le compresseur et l'expander.	
TYPE	Soft, Hard	Type de compander.	
LOOKUP	0.0–100.0 ms	"Retard de prévision" (Lookup Delay).	
KEY LINK	2	Lien du déclencheur ("Key-In").	
L-M XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	Fréquence de transition entre LOW et MID.	
M-H XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Fréquence de transition entre MID et HI.	
SLOPE	–6 á –12 dB	Pente du filtre.	
CEILING	–6.0 á 0.0 dB, OFF	Niveau de sortie maximum sou- haité.	
SOLO LOW	OFF, ON	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des graves est produite.	
SOLO MID	off, on	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des médiums est produite.	
SOLO HIGH	off, on	Quand ce paramètre est sur ON, seule la bande des aigus est pro- duite.	

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

 5.1: Les "Key-In" de toutes les entrées sont liés
 5.0: Les "Key-In" des canaux L, C, R, LS et RS sont liés (LFE est indépendant)

3+2: Les "Key-In" des canaux L, C et R et ceux des canaux LS et RS sont liés respectivement (LFE est indépendant) 2+2: Les "Key-In" des canaux L et R et ceux des canaux LS et RS sont liés respectivement (C et LFE sont indépendants)

Les autres effets préprogrammés (COMP276, COMP276S, COMP260, COMP260S, EQUALIZER601, OPENDECK, REV-X HALL, REV-X ROOM, REV-X PLATE) sont des effets "Add-On" en option. Pour en savoir plus sur ces effets, voyez le mode d'emploi des "Add-On Effects".

Effets et synchronisation avec le tempo

Certain effets du DM1000 peuvent être synchronisés avec le tempo. Ces effets appartiennent à deux catégories: les effets de type Delay et les effets de type modulation. Pour les effets de type Delay, le temps de retard change en fonction du tempo. Pour les effets de type modulation, la fréquence du signal de modulation change en fonction du tempo.

• Paramètres liés à la synchronisation avec le tempo

Les cinq paramètres suivants sont liés à la synchronisation avec le tempo. 1) SYNC 2) NOTE 3) TEMPO 4) DELAY 5) FREQ. SYNC:......Active/coupe la synchronisation avec le tempo. NOTE et TEMPO:.....Paramètres de base pour la synchronisation avec le tempo. DELAY et FREQ.:.....DELAY détermine le temps de retard et FREQ. la fréquence du signal de modulation. Ces paramètres déterminent directement la façon dont le signal d'effet évolue. DELAY concerne les effets de type Delay tandis que FREQ. ne concerne que les effets de type modulation.

• Interaction des paramètres

La synchronisation avec le TEMPO se sert de TEMPO et NOTE pour calculer la valeur de base du tempo et procède à des ajustements constants pour que cette base de tempo corresponde au réglage DELAY (ou FREQ.). Cela signifie donc que lorsque vous changez une des valeurs des paramètres TEMPO, NOTE et DELAY (ou FREQ.) durant la synchronisation, les autres paramètres sont réajustés afin de maintenir la cohésion de l'ensemble. Les paramètres réajustés ainsi que la méthode de calcul (*a) utilisés sont les suivants.

Si vous activez SYNC \rightarrow NOTE est défini

Si vous éditez DELAY (ou FREQ.) \rightarrow NOTE est défini

Dans ce cas, la valeur NOTE est calculée de la façon suivante.

NOTE= DELAY (ou FREQ.)/(4 x (60/TEMPO))

Si vous éditez NOTE \rightarrow DELAY (ou FREQ.) est défini

Dans ce cas, la valeur DELAY (ou FREQ.) est calculée de la façon suivante. DELAY (ou FREQ.)= NOTE x 4 x (60/TEMPO)

Si vous éditez TEMPO \rightarrow DELAY (ou FREQ.) est défini

Dans ce cas, la valeur DELAY (ou FREQ.) est calculée de la façon suivante.

DELAY (ou FREQ.) = DELAY (ou FREQ.) original x (TEMPO précédent/nouveau TEMPO)

Exemple 1: Avec SYNC=ON, DELAY=250 ms, TEMPO=120, vous changez NOTE et passez d'une croche à une noire

DELAY= nouvelle valeur NOTE x 4 x (60/TEMPO)

 $= (1/4) \ge 4 \ge (60/120)$

= 0.5 (sec)

= 500 ms

La valeur de DELAY passe ainsi de 250ms à 500ms.

Exemple 2: Avec SYNC=ON, DELAY=250 ms, NOTE=8th (croche), vous faites passer le TEMPO de 120 à 121

DELAY= DELAY original x (TEMPO précédent/nouveau TEMPO)

= 250 x (120/121)

= 247.9 (ms)

La valeur de TEMPO passe ainsi de 250ms à 247,9ms.

* a Les résultats du calcul sont arrondis.

• Plages de réglage de NOTE et TEMPO

Les plages des paramètres NOTE et TEMPO sont limitées par les plages des paramètres DELAY ou FREQ. Vous ne pouvez pas choisir de valeurs NOTE ou TEMPO qui entraîneraient un dépassement de la valeur maximale du paramètre DELAY ou FREQ. lorsqu'il y a synchronisation avec le tempo. Cette restriction s'applique même quand SYNC est réglé sur OFF.

• Caractéristiques particulières du paramètre TEMPO

Le paramètre TEMPO se différencie des autres par les caractéristiques suivantes.

· Il représente une valeur commune, partagée par tous les effets

• Vous ne pouvez pas le sauvegarder ni le charger depuis la bibliothèque d'effets. (Ce réglage fait partie des paramètres mémorisés dans les scènes.)

Par conséquent, il se pourrait fort bien que le TEMPO d'un effet chargé diffère de celui de l'effet mémorisé. Voici un exemple. Mémorisation de l'effet: TEMPO=120 → Chargement de TEMPO à 60 → Chargement de l'effet: TEMPO= 60

Normalement, lorsque vous changez le TEMPO, la valeur DELAY (ou FREQ.) est réajustée. Cependant, si la valeur DELAY (ou FREQ.) change, le son de l'effet chargé diffère de celui de l'effet mémorisé. Pour empêcher un tel changement entre la mémorisation et le chargement, le DM1000 ne réajuste pas la valeur DELAY (ou FREQ.) lors du chargement d'un effet, même si le TEMPO diffère du tempo en vigueur lors de la mémorisation.

* Le paramètre NOTE peut afficher les valeurs suivantes:

111 = 1/48	FT = 1/24	= 1/16	= 1/12	= 3/32	= 1/8	1117 = 1/6
= 3/16	= 1/4	= 3/8	= 1/2	= 3/4	= = 1/1	= 2/1

Programmes usine EQ

ш	Nam	Paramètres					
#	NOM		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
01	Bass Drum	G	+3.5 dB	–3.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	
01	1		100 Hz	265 Hz	1.06 kHz	5.30 kHz	
			1.2	10	0.9	_	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	LPF	
0.2	Bass Drum	G	+8.0 dB	–7.0 dB	+6.0 dB	ON	
02	2	F	80 Hz	400 Hz	2.50 kHz	12.5 kHz	
		Q	1.4	4.5	2.2	_	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
0.2	Snare	G	–0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+4.5 dB	
05	Drum 1	F	132 Hz	1.00 kHz	3.15 kHz	5.00 kHz	
		Q	1.2	4.5	0.11		
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
04	Snare	G	+1.5 dB	–8.5 dB	+2.5 dB	+4.0 dB	
04	Drum 2	F	180 Hz	335 Hz	2.36 kHz	4.00 kHz	
		Q	—	10	0.7	0.1	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
0.5	Tom tom 1	G	+2.0 dB	–7.5 dB	+2.0 dB	+1.0 dB	
03		F	212 Hz	670 Hz	4.50 kHz	6.30 kHz	
		Q	1.4	10	1.2	0.28	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
06	Cymbal	G	–2.0 dB	0.0 dB	0.0 dB	+3.0 dB	
	Cymbai	F	106 Hz	425 Hz	1.06 kHz	13.2 kHz	
		Q	_	8	0.9	—	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
07	High Hat	G	-4.0 dB	–2.5 dB	+1.0 dB	+0.5 dB	
		F	95 Hz	425 Hz	2.80 kHz	7.50 kHz	
		Q	_	0.5	1	_	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
08	Percussion	G	–4.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB	
		F	100 Hz	400 Hz	2.80 kHz	17.0 kHz	
		Q	_	4.5	0.56	_	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
09	E. Bass 1	G	–7.5 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB	
	L. Du33 1	F	35.5 Hz	112 Hz	2.00 kHz	4.00 kHz	
		Q	—	5	4.5	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
10	E. Bass 2	G	+3.0 dB	0.0 dB	+2.5 dB	+0.5 dB	
		F	112 Hz	112 Hz	2.24 kHz	4.00 kHz	
		Q	0.1	5	6.3	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
11	Syn. Bass 1	G	+3.5 dB	+8.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	
		F	85 Hz	950 Hz	4.00 kHz	12.5 kHz	
		Q	0.1	8	4.5	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
12	Syn. Bass 2		+2.5 dB	0.0 dB	+1.5 dB	0.0 dB	
			125 Hz	180 Hz	1.12 kHz	12.5 kHz	
<u> </u>		ų V	1.6	8 DE AVID C	2.2	—	
						H.SHELF	
13	Piano 1		-6.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+4.0 dB	
			95 Hz	950 Hz	3.15 KHz	7.50 KHz	
		Ų		8	0.9	—	

<u> </u>		Paramètres					
#	Nom		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
14	Diana 2	G	+3.5 dB	–8.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB	
14	P10110 2	F	224 Hz	600 Hz	3.15 kHz	5.30 kHz	
			5.6	10	0.7	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
15		G	+2.0 dB	–5.5 dB	+0.5 dB	+2.5 dB	
13	E. G. Clean	F	265 Hz	400 Hz	1.32 kHz	4.50 kHz	
		Q	0.18	10	6.3		
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
16	E. G.	G	+4.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	+2.0 dB	
10	Crunch 1	F	140 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.60 kHz	
		Q	8	4.5	0.63	9	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
17	E. G.	G	+2.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB	
17	Crunch 2	F	125 Hz	450 Hz	3.35 kHz	19.0 kHz	
		Q	8	0.4	0.16		
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
10	E C Dict 1	G	+5.0 dB	0.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB	
10	E. G. DISL. I	F	355 Hz	950 Hz	3.35 kHz	12.5 kHz	
		Q	—	9	10	_	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
10	E. G. Dist. 2	G	+6.0 dB	–8.5 dB	+4.5 dB	+4.0 dB	
17		F	315 Hz	1.06 kHz	4.25 kHz	12.5 kHz	
		Q	—	10	4	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
20	A. G.	G	–2.0 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+4.0 dB	
20	Stroke 1	F	106 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.30 kHz	
		Q	0.9	4.5	3.5	_	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
21	A. G.	G	–3.5 dB	–2.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	
	Stroke 2	F	300 Hz	750 Hz	2.00 kHz	3.55 kHz	
		Q	—	9	4.5	—	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
22	A. G.	G	–0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	
	Arpeg. 1	F	224 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	6.70 kHz	
		Q	—	4.5	4.5	0.12	
			L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
23	A. G.	G	0.0 dB	–5.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	
	Arpeg. 2	F	180 Hz	355 Hz	4.00 kHz	4.25 kHz	
		Q	—	7	4.5	—	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
24	Brass Sec.	G	–2.0 dB	–1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB	
		F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz	
		Q	2.8	2	0.7	7	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
25	Male Vocal	G	–0.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	
-	1	F	190 Hz	1.00 kHz	2.00 kHz	6.70 kHz	
		Q	0.11	4.5	0.56	0.11	
			PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
26	Male Vocal	G	+2.0 dB	–5.0 dB	–2.5 dB	+4.0 dB	
	2	F	170 Hz	236 Hz	2.65 kHz	6.70 kHz	
		Q	0.11	10	5.6	-	

# NOM LOW L-MID H-MID PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING PEAKING	Paramètres				
PEAKING PEAKING PEAKING	HIGH				
	PEAKING				
Female Vo. └ -1.0 ɑb +1.0 ɑb +1.5 db	+2.0 dB				
1 F 118 Hz 400 Hz 2.65 kHz	6.00 kHz				
Q 0.18 0.45 0.56	0.14				
L.SHELF PEAKING PEAKING	H.SHELF				
Eemale Vo G -7.0 dB +1.5 dB +1.5 dB	+2.5 dB				
28 2 F 112 Hz 335 Hz 2.00 kHz	6.70 kHz				
0 - 0.16 - 0.2	_				
PEAKING PEAKING PEAKING	PEAKING				
Charge St. G $-2.0 \text{ dB} -1.0 \text{ dB} +1.5 \text{ dB}$	+3.0 dB				
29 Harmo F 90 Hz 850 Hz 2.12 kHz	4.50 kHz				
0 28 2 07	7				
	H SHELE				
$\mathbf{G} = 0.5 \mathrm{dB} = 0.0 \mathrm{dB} + 3.0 \mathrm{dB}$	+6.5 dB				
30 Total EQ 1 E 95 Hz 950 Hz 2 12 kHz	16.0 kHz				
0 7 22 56	10.0 KHZ				
31 Total EQ 2 E 05 Hz 750 Hz 1 80 kHz	10.0 UD				
0 7 2 5 12 1.60 KHZ					
32 Total EQ 3 5 41.5 UB +0.5 GB +2.0 GB	+4.0 GB				
r 0/Hz 850 Hz 1.90 kHz	13.0 KHZ				
PEAKING PEAKING PEAKING	PEAKING				
	~ ^ '-				
33 Bass Drum G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB	0.0 dB				
33 Bass Drum G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz	0.0 dB 20.0 kHz				
33 Bass Drum 3 G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4	0.0 dB 20.0 kHz 0.4				
33 Bass Drum G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 L.SHELF PEAKING PEAKING	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING				
33 Bass Drum 3 G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 LSHELF PEAKING PEAKING G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB				
33 Bass Drum 3 G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 Bass Drum 34 Snare Drum 3 F L.SHELF PEAKING PEAKING F 224 Hz 560 Hz +3.5 dB +3.5 dB	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz				
33 Bass Drum 3 G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 A Snare Drum 3 - L.SHELF PEAKING PEAKING G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB +3.5 dB -3.5 dB G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB -3.5 dB<	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1				
33 Bass Drum 3 G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 A Snare Drum 3 - L.SHELF PEAKING PEAKING G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB +3.5 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz Q 4.5 2.8 L.SHELF PEAKING PEAKING PEAKING	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF				
33 Bass Drum 3 G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 Q 2 10 0.4 A Snare Drum 3 G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB +3.5 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz Q — 4.5 2.8 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB				
33 Bass Drum G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 A Snare F 1.8 Hz 18 Hz 18 Hz A C 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB A C 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz Q — 4.5 2.8 F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz Q — 4.5 2.8 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 4.00 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz				
33 Bass Drum G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 A Q 2 10 0.4 Bass Drum F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 Bass Drum G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz Q Q - 4.5 2.8 2.8 G -90 dB +1.5 dB +2.0 dB 4.20 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz Q Q - 4.5 1.2 3.30 kHz	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz				
33 Bass Drum G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB F 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q 2 10 0.4 A C 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB A Snare G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB B Snare G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz Q Q 4.5 2.8 G -9.0 dB +1.5 dB +2.0 dB F 90 Hz 212 Hz 5.30 kHz Q 4.5 1.2 G -90 Hz 212 Hz 5.30 kHz Q 4.5 1.2	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF				
33 Bass Drum G +3.5 dB -10.0 dB +3.5 dB 34 G 118 Hz 315 Hz 4.25 kHz Q Q 10 0.4 Q Q 10 0.4 A Snare G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB J LSHELF PEAKING PEAKING PEAKING G 0.0 dB +2.0 dB +3.5 dB +3.5 dB F 224 Hz 560 Hz 4.25 kHz Q Q — 4.5 2.8	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz I.7.0 kHz H.SHELF +2.5 dB				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKINGG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ4.52.835Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+2.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHzQ4.51.2Q4.51.2G+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dBAPEAKINGPEAKINGPEAKINGBPiano 3G+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHz	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF +2.5 dB 10.0 kHz				
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c } 33 & \hline G & +3.5 dB & -10.0 dB & +3.5 dB \\ \hline F & 118 Hz & 315 Hz & 4.25 HZ \\ \hline Q & 2 & 10 & 0.4 \\ \hline Q & 2 & 10 & 0.4 \\ \hline Q & 2 & 10 & 0.4 \\ \hline Q & 0.0 dB & +2.0 dB & +3.5 dB \\ \hline F & 224 Hz & 560 Hz & 4.25 HZ \\ \hline Q & & 4.5 & 2.8 \\ \hline G & -9.0 dB & +1.5 dB & +2.0 dB \\ \hline F & 90 Hz & 212 Hz & 5.30 HZ \\ \hline Q & & 4.5 & 1.2 \\ \hline P PAKING & PEAKING & PEAKING \\ \hline F & 100 Hz & 475 Hz & 2.36 HZ \\ \hline Q & 8 & 10 & 9 \\ \end{array} $	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF +2.5 dB 10.0 kHz				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.4Q2100.4ASnare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ4.52.8BTom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHzQ4.51.2Q4.51.2G+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHzQ8109	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF +2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.4Q2100.4ASnare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB7G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ—4.52.8G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHzQ—4.51.2Q—4.51.2Binn 3F100 Hz212 Hz5.30 kHzG+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHzQ810934PEAKINGPEAKINGPEAKINGBinn 3G-5.5 dB1.5 dB+6.0 dB	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF +2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 0.0 dB				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.4Q2100.4ASnare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ-4.52.8BC0.0 dB+1.5 dB+2.0 dBAC-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHzQ4.51.2Pane 3F100 Hz212 Hz5.30 kHzG+4.5 dB-13.0 dB+4.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHzQ810937Piano 100F100 Hz475 Hz37Piano 100F190 Hz400 Hz6.70 kHz	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 10.0 kHz 10.0 kHz 1.5 kHz				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dBBass Drum 3F118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.4Q2100.434Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB4.25 kHzQ0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ4.52.8AC.SHELFPEAKINGPEAKINGA-90 dB+1.5 dB+2.0 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHzQ4.51.2G-90 dB+1.5 dB+4.5 dBF90 Hz212 Hz5.30 kHzQ4.51.2BPiano 3G+4.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHzQ810937Piano LowF190 Hz400 HzG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHzQ106.32.2	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 10.0 kHz 10.0 kHz H.SHELF 0.0 dB 12.5 kHz				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34G118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKINGG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ4.52.835Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB36-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+1.5 dB+2.0 dB36Piano 3G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB+1.5 dB+2.0 dBBPiano 3GPEAKINGPEAKINGPEAKING37Piano 3G-9.0 dB-11.0 dB+4.5 dBG-10.0 Hz475 Hz2.36 kHzQ810937Piano LowG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHzQ106.32.2Q106.32.2	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 10.0 kHz 10.0				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34G118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB34Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB36F224 Hz560 Hz4.25 kHzQ4.52.837Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB36F90 Hz212 Hz5.30 kHzQ4.51.2Q4.51.2Q4.51.2Q4.51.2Q4.5 dB+4.5 dBF100 Hz475 Hz2.36 kHzQ810937Piano 3F100 Hz400 Hz38Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz38Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz				
33 3 3Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.4Q2100.434Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB34Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB36F224 Hz560 Hz4.25 kHzQ0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB35Tom-tom 2G0.0 dB+1.5 dB36Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB37Pano 3G90 Hz212 Hz5.30 kHz36Panae F00 Hz212 Hz5.30 kHz37Pano 3F100 Hz475 Hz2.36 kHz38Pano 4G-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz38Pano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Pano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Pano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Pano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB30Pano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB31Pano HighF190 Hz400 Hz6.70 kHz34Pano HighF190 Hz400 Hz6.70 kHz35Pano HighF190 Hz400 H	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 4.2.5 dB 10.0 kHz 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 4.30 dB 5.60 kHz				
G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dBF118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.4ASnare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKINGBSnare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKINGG0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBG0.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG0.9 dB+1.5 dB+2.0 dBG0.9 dB11.5 dB+2.0 dBG0.9 dB11.5 dB+2.0 dBG0.9 dB-1.3 dB+2.0 dBG9.0 HZ212 HZ5.30 kHZQ0.1 dB-1.3 dB+4.5 dBG100 HZ212 HZ2.36 kHZQ8109APEAKINGPEAKINGPEAKINGPano LowG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 HZ400 HZ6.70 kHZAPEAKINGPEAKINGPEAKINGB90 HZ11.5 dB+5.0 dBB90 HZ400 HZ6.70 kHZA90 HZ400 HZ6.70 kHZB90 HZ90 HZ400 HZ6.70 kHZB90 HZ90 HZ90 HZ90 HZB90 HZ90 HZ400 HZ6.70 kHZB90 HZ	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 4.2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 1.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 12.5 kHz 6.0 dB 12.5 kHz 0.0 dB				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34G118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB34F224 Hz560 Hz4.25 kHzQ0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ4.52.836Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB37Piano 3G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBG-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBFQ4.51.2Q4.51.2Q4.51.2Q4.51.2Q4.51.236Piano 3F100 Hz475 Hz37Piano 4G-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHzQ106.32.238Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB38Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB40H2H2H2H2H239Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB41H2H2H2H2H230H2H2H2H231<	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz 17.0 kHz 17.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 dB 12.5 kHz 12.5 kHz 5.60 kHz 0.1 H.SHELF				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34G118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3CL.SHELFPEAKINGPEAKING34Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB36F224 Hz560 Hz4.25 kHzQ0.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF224 Hz560 Hz4.25 kHzQ-4.52.836F20 dB+1.5 dB+2.0 dB37Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB6-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dBF99 Hz212 Hz5.30 kHzQ-4.51.236Piano 3CPEAKINGPEAKING7Piano 4PEAKINGPEAKINGPEAKING37Piano LowG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz37Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB7Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB8Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB9Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB9Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB9Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB9Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB <th>0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 4.2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 5.60 kHz 5.60 kHz 0.1 H.SHELF 4.3.0 dB</br></br></br></th>	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 				
33 Bass Drum 3G F+3.5 dB +10.0 dB+3.5 dB +3.5 dB34G C D D D D D D D D D D D DC C C D 	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 4.2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz PEAKING 4.30 dB 5.60 kHz 0.1 H.SHELF 4.30 dB				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34F118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB34Snare Drum 3G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB36F224 Hz560 Hz4.25 kHzQ-4.52.837Tom-tom 2G0.0 dB+1.5 dB+2.0 dB36F90 Hz212 Hz5.30 kHzQ-4.51.2Q-4.51.2Q-4.51.2Q-4.51.236Piano 3G+4.5 dB7100 Hz475 Hz2.36 kHzQ810937Piano LowF100 Hz475 Hz38Piano LowG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHzQ106.32.238Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz39Fine-EQG-1.5 dB0.0 dB+1.0 dBF75 Hz1.00 kHz4.00 kHzQ-1.5 dB0.0 dB+1.0 dBF75 Hz1.00 kHz4.00 kHzQ-1.5 dB0.0 dB+1.0 dBF75 Hz1.00 kHz4.00 kHzQ-1.5 dB <th>0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 4.2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 5.60 kHz 5.60 kHz 0.1 H.SHELF 4.3.0 dB 5.60 kHz 12.5 kHz</br></br></br></th>	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34G118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKING34Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKING360.0 dB+2.0 dB+3.5 dBF37Tom-tom 2G0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB36Tom-tom 2G0.0 dB+1.5 dB+2.0 dB37Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB38Piano 3G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB37Piano 3G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB38Piano 3G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB39Piano 4G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB39Piano HighG-9.0 dB+1.5 dB+4.5 dB39Piano 4G-9.0 dB+1.5 dB+4.5 dB39Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piane HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piane HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piane HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piane HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB30Piane HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB<	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 5.60 kHz 5.60 kHz 10.1 H.SHELF 12.5 kHz 10.1				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34G118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKING34Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKING34Snare Drum 3IL.SHELFPEAKINGPEAKING35Snare Drum 3IIL.SHELFPEAKINGPEAKING36Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB36Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB37Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB36Tom-tom 2G-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB37Piano 3GPEAKINGPEAKINGPEAKING36Piano 4G-9.0 dB+1.5 dB+4.5 dB37Piano LowG-5.5 dB+1.5 dB+4.5 dB38Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz39Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Piane HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHzQ100 Hz2.20 Hz39Piane HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHz </th <th>0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 5.60 kHz 5.60 kHz 0.1 H.SHELF 4.3.0 dB 12.5 kHz 5.0 kHz 0.1</br></br></br></br></br></th>	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 				
33Bass Drum 3G+3.5 dB-10.0 dB+3.5 dB34G118 Hz315 Hz4.25 kHzQ2100.434Snare Drum 3CL.SHELFPEAKINGPEAKING34Snare Drum 3C0.0 dB+2.0 dB+3.5 dB36F224 Hz560 Hz4.25 kHzQ4.52.837Tom-tom 2C-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB36Tom-tom 2C-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB37Piano 3CPEAKINGPEAKINGPEAKING36Tom-tom 2C-9.0 dB+1.5 dB+2.0 dB37Piano 3CPEAKINGPEAKINGPEAKING38Piano 3CPEAKINGPEAKINGPEAKING39Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+6.0 dBF190 Hz400 Hz6.70 kHzQ39Piano HighG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Fine-EQG-5.5 dB+1.5 dB+5.0 dB39Fine-EQG-1.5 dB0.0 dB+1.0 dB30Piane HighG-1.5 dB0.0 dB+1.0 dB39Fine-EQG-1.5 dB0.0 dB+1.0 dB40Piane-EQG-1.5 dB0.0 dB+1.0 dB40Piane-EQG-1.5 dB0.0 dB+1.0 dB41Piane-EQG-1.5 dB0.	0.0 dB 20.0 kHz 0.4 PEAKING 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 H.SHELF 0.0 dB 17.0 kHz H.SHELF 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 5.60 kHz 5.60 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz 1.5 kHz				

Programmes usine Gate

(fs = 44.1 kHz)

#	Nom	Туре	Paramètre	Valeur
			Threshold (dB)	-26
			Range (dB)	-56
1	Gate	GATE	Attack (ms)	0
			Hold (ms)	2.56
			Decay (ms)	331
			Threshold (dB)	-19
			Range (dB)	-22
2	2 Ducking	DUCKING	Attack (ms)	93
			Hold (ms)	1.20 S
			Decay (ms)	6.32 S
		GATE	Threshold (dB)	-11
			Range (dB)	-53
3	A. Dr. BD		Attack (ms)	0
			Hold (ms)	1.93
			Decay (ms)	400
			Threshold (dB)	-8
			Range (dB)	-23
4	A. Dr. SN	GATE	Attack (ms)	1
			Hold (ms)	0.63
			Decay (ms)	238

Programmes usine compresseur (fs = 44.1 kHz)

#	Nom	Туре	Paramètre	Valeur	1 [#	Nom	Туре	Paramètre	Valeur	
		Threshold (dB)	-8					Threshold (dB)	-24		
					Ratio (:1)	2.5					Ratio (:1)
			Attack (ms)	60		11	A. Dr.		Attack (ms)	38	
1	Comp	COMP	Out gain (dB)	0.0			OverTop	COMPAND-S	Out gain (dB)	-3.5	
			Knee	2					Width (dB)	54	
			Release (ms)	250					Release (ms)	842	
			Threshold (dB)	-23					Threshold (dB)	-12	
			Ratio (.1)	1.7					Ratio (:1)	2	
			Attack (ms)	1					Attack (ms)	15	
2	Expand	EXPAND	Out gain (dB)	3.5		12	E. B. Finger	COMP	Out gain (dB)	4.5	
			Knee	2					Knee	2	
			Release (ms)	70					Release (ms)	470	
			Threshold (dB)	_10					Threshold (dB)	-12	
			Ratio (.1)	3.5					Ratio (:1)	1.7	
	Commondon		Attack (ms)	1					Attack (ms)	6	
3	(H)	COMPAND-H	Out gain (dB)	0.0		13	E. B. Slap	COMP	Out gain (dB)	4.0	
			Width (dB)	6					Knee	hard	
			Release (ms)	250					Release (ms)	133	
			Threshold (dB)	8					Threshold (dB)	_10	
			Ratio (1)	-0 4					Ratio (:1)	3.5	
	C		Attack (ms)	7					Attack (ms)	9	
4	(S)	COMPAND-S	Attack (IIIS)	23		14	Syn. Bass	COMP	Out gain (dB)	3.0	
			Width (dB)	24					Knee	hard	
			Polosso (ms)	180					Release (ms)	250	
			Threshold (dB)	-24	-				Threshold (dB)	_9	
			Patio (1)	-24					Ratio (:1)	2.5	
			Attack (ms)	9					Attack (ms)	17	
5	A. Dr. BD	СОМР	Attack (IIIS)	5 5		15	Piano1	COMP	Out gain (dB)	1.0	
			Knee	2.5					Knee	hard	
			Roloaso (ms)	58					Release (ms)	238	
			Threshold (dB)	11					Threshold (dB)	-18	
			Ratio (1)	35				СОМР	Ratio (:1)	3.5	
			Attack (ms)	1					Attack (ms)	7	
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	Attack (IIIS)	15	16	16	6 Piano2		Out gain (dB)	6.0	
			Width (dB)	7					Knee	2	
			Release (ms)	102					Release (ms)	174	
			Threshold (dB)	172					Threshold (dB)	-8	
					Ratio (:1)	3.5					
			Attack (ms)	2.5			E. Guitar	СОМР	Attack (ms)	7	
7	A. Dr. SN	COMP	Attack (IIIS)	2.5		17			Out gain (dB)	2.5	
			Knoo	3.5					Knee	4	
			Release (ms)	12					Release (ms)	261	
	1	1	Threshold (dP)	12	-				Threshold (dB)		
			Patio (1)	-23					Ratio (:1)	2.5	
			Attack (mc)	2					Attack (ms)	5	
8	A. Dr. SN	EXPAND	Out asin (dP)	0.5		18	A. Guitar	COMP	Out gain (dB)	1.5	
			Knee	0.5					Knee	2	
			Release (ms)	151					Release (ms)	238	
			Threshold (dP)	131	-				Threshold (dB)		
				-ð					Ratio (1)	2	
			Ratio (:1)	1./					Attack (ms)	33	
9	9 A. Dr. SN	COMPAND-S	Attack (ms)			19	Strings1	COMP	Out gain (dB)	15	
				0.0					Knee	2	
			width (dB)	10					Release (mc)	7/0	
			Release (ms)	128	⊢				Threshold (dB)		
			Inreshold (dB)	-20					Ratio (·1)	1 5	
			Ratio (:1)	2					Attack (mc)	د. ۱ د ۵	
10	10 A. Dr. Tom	A. Dr. Tom	r. Tom	Attack (ms)	2	20	20 Strings2	COMP	Out cain (dP)	1 5	
		. IOIII EAFAIND	Out gain (dB)	5.0			_		Knee	1.5	
			Knee	2					Poloaco (mc)	1 25 5	
		Release (ms)	749			<u> </u>		Release (IIIS)	د دد. ۱		

#	Nom	Туре	Paramètre	Valeur
			Threshold (dB)	-17
			Ratio (:1)	1.5
21	Charles and D	COMP	Attack (ms)	76
21	stringso	COMP	Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	186
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	18
22	BrassSection	COMP	Out gain (dB)	4.0
			Knee	1
			Release (ms)	226
			Threshold (dB)	-13
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	58
23	Syn. Pad	COMP	Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	238
			Threshold (dB)	_18
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	8
24	SamplingPerc	COMPAND-S	Out gain (dB)	2.5
			Width (dB)	-2.5
			Release (ms)	238
			Throshold (dB)	230
			Patio (1)	-14
			Attack (mc)	2
25	Sampling BD	СОМР	Attack (IIIS)	2
			Out gain (db)	3.3
			Rifee	4
			Release (ms)	35
			Detic (1)	-10
			Ratio (1)	4
26	Sampling SN	СОМР	Attack (ms)	8
	1 3		Out gain (dB)	8.0
			Knee	nard
			Release (ms)	354
			Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	20
27	Hip Comp	COMPAND-S	Attack (ms)	15
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	15
			Release (ms)	163
			Inreshold (dB)	-20
			Katio (:1)	2.5
28	Solo Vocal1	СОМР	Attack (ms)	31
			Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Kelease (ms)	342
			Threshold (dB)	-8
			Katio (:1)	2.5
29	Solo Vocal2	СОМР	Attack (ms)	26
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	3
			Release (ms)	331
			Threshold (dB)	_9
			Ratio (:1)	1.7
30	Chorus	СОМР	Attack (ms)	39
50	Chorus		Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	226

#	Nom	Туре	Paramètre	Valeur
			Threshold (dB)	-33
			Ratio (:1)	2
21			Attack (ms)	1
51	CIICK Erase	EAPAIND	Out gain (dB)	2.0
			Knee	2
			Release (ms)	284
			Threshold (dB)	-14
			Ratio (:1)	2.5
32	Announcor		Attack (ms)	1
52	Announcer	COMPAND-II	Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	180
			Threshold (dB)	-9
			Ratio (:1)	3
22	Limitor1		Attack (ms)	20
55	Limiteri	COMPAIND-S	Out gain (dB)	-3.0
			Width (dB)	90
			Release (ms)	3.90 s
			Threshold (dB)	0
			Ratio (:1)	~
34	Limitor?	COMP	Attack (ms)	0
7	Limiter2	COMP	Out gain (dB)	0.0
			Knee	hard
			Release (ms)	319
			Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	3.5
35	Total Comp1	COMP	Attack (ms)	94
55	Total Compt	CONF	Out gain (dB)	2.5
			Knee	hard
			Release (ms)	447
			Threshold (dB)	-16
			Ratio (:1)	6
26	Total Comp2	СОМР	Attack (ms)	11
			Out gain (dB)	6.0
			Knee	1
			Release (ms)	180

Paramètres de dynamique

Les effets de dynamique de chaque bande de canaux comprennent un bloc "Gate" (uniquement pour les canaux d'entrée) et un bloc "Comp". Le bloc "Gate" propose les algorithmes "Gate" et "Ducking". Le bloc "Comp" offre les algorithmes suivants: compresseur, Expander, Compander Hard (COMP. (H)) et Compander Soft (COMP. (S)).

Bloc GATE (uniquement pour les canaux d'entrée)

GATE

Un Gate atténue les signaux d'une valeur définie (RANGE) tant que leur niveau est en dessous du seuil (THRESHOLD).

Paramètre	Plage de réglage	Description	
THRESHOLD (dB)	-54.0 à 0.0 (541 possibilités)	Définit le niveau auquel le gate est appliqué.	
RANGE (dB) -70 à 0 (71 possibilités)		Définit l'intensité d'atténuation quand le gate se ferme.	
ATTACK (ms) 0–120 (121 possibilités)		Définit la vitesse à laquelle le gate s'enclenche lorsque le signal excède le seuil.	
HOLD (ms) 44.1kHz: 0.02 ms - 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms - 1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms - 1.06 sec 96kHz: 0.01 ms - 981 ms (160 possibilités)		Définit le temps que le gate attend avant d'être à nouveau activé une fois que le signal de déclen- chement est retombé sous le seuil.	
DECAY (ms) 44.1kHz: 6 ms - 46.0 sec 48kHz: 5 ms - 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 96kHz: 3 ms - 21.1 sec (160 possibilités)		Détermine la vitesse à laquelle le gate se ferme une fois que le délai d'ouverture (Hold) a expiré. La valeur correspond à la durée d'un change- ment de niveau de 6 dB.	



DUCKING

L'effet "Ducking" est habituellement utilisé pour les applications de narration car il réduit automatiquement le niveau de la musique de fond dès que l'annonceur parle. Dès que le signal de déclenchement défini avec KEY IN dépasse le niveau THRESHOLD, le niveau du signal traité est atténué de la valeur définie (RANGE).

Paramètre	Plage de réglage	Description
THRESHOLD (dB)	–54.0 à 0.0 (541 possibilités)	Choisissez ici le niveau que le signal de déclen- chement (KEY IN) doit avoir pour activer l'effet Ducking.
RANGE (dB)	–70 à 0 (71 possibilités)	Définit l'intensité d'atténuation du signal traité quand l'effet Ducking est activé.
ATTACK (ms) 0–120 (121 possibilités)		Détermine la vitesse à laquelle le niveau du signal est réduit.
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms – 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms – 1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms – 1.06 sec 96kHz: 0.01 ms – 981 ms (160 possibilités)	Définit le temps que l'effet Ducking reste actif une fois que le signal de déclenchement est retombé sous le seuil (THRESHOLD).
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 possibilités)	Détermine la vitesse à laquelle l'effet Ducking est coupé une fois que le niveau du signal de déclen- chement est retombé sous le seuil. La valeur cor- respond à la durée d'un changement de niveau de 6 dB.

Caractéristiques des entrées/sorties

Analyse temporelle



Bloc COMP

COMP

Le processeur COMP atténue les signaux dépassant le seuil (THRESHOLD) selon un rapport donné (RATIO). Vous pouvez aussi utiliser le processeur COMP comme Limiter en réglant RATIO sur "∞:1". Les signaux dépassant le seuil sont alors atténués jusqu'à la valeur THRESHOLD. Le niveau du signal ne dépasse donc jamais la valeur THRESHOLD.

Paramètre	Plage de réglage	Description
THRESHOLD (dB)	-54.0 à 0.0 (541 possibilités)	Détermine le seuil à partir duquel le signal d'entrée déclenche le compresseur.
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 possibilités)	Règle le taux de compression, cà-d. le rapport entre le niveau de sortie du signal et son niveau d'entrée.
ATTACK (ms) 0–120 (121 possibilités)		Détermine la vitesse à laquelle le niveau du signal est réduit après le déclenchement.
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 possibilités)	Détermine la vitesse à laquelle le compresseur rétablit le niveau de signal normal une fois que le niveau est retombé sous le seuil. La valeur corres- pond à la durée d'un changement de niveau de 6 dB.
OUT GAIN (dB) 0.0 à +18.0 (180 possibilités)		Règle le niveau de sortie du compresseur.
KNEE	Hard, 1–5 (6 possibilités)	Détermine l'intensité avec laquelle le niveau du signal est réduit aux alentours du seuil. Plus la valeur KNEE est importante, plus l'effet du com- presseur est graduel une fois le seuil atteint. Cela produit un effet plus naturel.



EXPAND

Un expandeur atténue les signaux en dessous du seuil (THRESHOLD) selon un rapport donné (RATIO).

Paramètre	Plage de réglage	Description	
THRESHOLD (dB)	-54.0 à 0.0 (541 possibilités)	Détermine le seuil que le signal d'entrée doit avoir pour déclencher l'expandeur.	
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 possibilités)	Définit l'intensité avec laquelle le signal est atté- nué.	
ATTACK (ms)	0–120 (121 possibilités)	Détermine la vitesse à laquelle l'expandeur est coupé une fois que le niveau du signal de déclen- chement excède le seuil.	
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 possibilités)	Détermine la vitesse à laquelle le signal est traité par l'expandeur une fois qu'il est retombé sous le seuil. La valeur correspond à la durée d'un chan- gement de niveau de 6 dB.	
OUT GAIN (dB)	0.0 à +18.0 (180 possibilités)	Règle le niveau de sortie de l'expandeur.	
KNEE	Hard, 1–5 (6 possibilités)	Détermine l'intensité avec laquelle le niveau du signal est modifié aux alentours du seuil. Plus la valeur KNEE est importante, plus l'effet de l'expandeur est graduel une fois que le signal est retombé en dessous du seuil. Cela produit un effet plus naturel.	



COMPANDER HARD (H) COMPANDER SOFT (S)

L'action des Companders "dur" et "doux" est semblable à une combinaison de compresseur, d'expandeur et de limiteur.



Le comportement des Companders dépend du niveau du signal:

① 0 dB et plus Fonction de limiteur.

(2) Au-dessus du seuil (THRESHOLD)...... Fonction de compresseur.

③ En dessous de THRESHOLD et WIDTH Fonction d'expandeur.

Le Compander dur offre un rapport d'expansion de "5:1". Le Compander doux a lui un rapport de "1.5:1". Quand la valeur WIDTH est maximum, l'expandeur est désactivé. Le réglage KNEE du compresseur correspond à "2".

- * Le niveau est automatiquement augmenté ou diminué en fonction des valeurs RATIO et THRESHOLD. Vous pouvez augmenter le niveau de maximum 18 dB.
- * Le paramètre OUT GAIN permet de compenser les pertes de niveau produites par un traitement extrême du compresseur/de l'expandeur.

Paramètre	Plage de réglage	Description
THRESHOLD (dB)	-54.0 à 0.0 (541 possibilités)	Détermine le niveau auquel le compresseur est déclenché.
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, (15 possibilités)	Définit l'intensité avec laquelle le signal est com- primé.
ATTACK (ms)	0–120 (121 possibilités)	Détermine la vitesse à laquelle le signal est com- primé ou traité par l'expandeur une fois ce der- nier déclenché.
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms – 23.0 sec 96kHz: 3 ms – 21.1 sec (160 possibilités)	Détermine la vitesse à laquelle le compresseur ou l'expandeur rétablit le niveau de signal normal une fois que le niveau retombe sous le seuil ou excède ce dernier. La valeur correspond à la durée d'un changement de niveau de 6 dB.
OUT GAIN (dB) –18.0 à 0.0 (180 possibilités)		Règle le niveau de sortie du Compander.
WIDTH (dB)	0–90 (91 possibilités)	Définit un décalage par rapport au seuil (THRES- HOLD) qui est appliqué au traitement de l'expandeur. L'expandeur est activé dès que le niveau tombe en dessous de la valeur THRES- HOLD + WIDTH.

Appendice B: Fiche technique

Caractéristiques générales

Mémoires de scènes		99	
F ué ann an dVé de an tille a	Interne	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz	
nage	Extorno	Fréquence normale: 44.1 kHz–10% à 48 kHz+6%	
	Laterne	Fréquence double: 88.2 kHz-10% à 96 kHz+6%	
Potard du signal	fs= 48 kHz	Moins de 1.6 ms CH INPUT vers OMNI OUT	
Retard du signal	fs= 96 kHz	Moins de 0.8 ms CH INPUT vers OMNI OUT	
Curseurs		Curseurs sensibles au toucher de 100 mm (motorisés) × 17	
Résolution des sursours		+10 à −138, –∞ dB, canaux d'entrée	
Resolution des curseurs		0 à −138, –∞ dB, curseur Master & Stereo	
Distorsion harmonique	fs= 48 kHz	Moins de 0.05% 20 Hz à 20 kHz @ +14 dB sous 600 Ω	
totale (DHT) ¹		Moins de 0.01% 1 kHz @ +24 dB sous 600 Ω	
(CH INPUT vers OMNI OUT) (Gain d'entrée= Min.)	fs= 96 kHz	Moins de 0.05% 20 Hz à 40 kHz @ +14 dB sous 600 Ω Moins de 0.01% 1 kHz @ +24 dB sous 600 Ω	
Réponse en fréquence	fs= 48 kHz	20 Hz–20 kHz, 0.5, –1.5 dB @ +4 dB sous 600 Ω	
(CH INPUT vers OMNI OUT)	fs= 96 kHz	20 Hz–40 kHz, 0.5, –1.5 dB @ +4 dB sous 600 Ω	
	I	110 dB typ. convertisseur NA (OMNI OUT)	
Plage de dynamique		106 dB typ. AN+NA (vers OMNI OUT) @ fs=48 kHz	
		106 dB typ. AN+NA (vers OMNI OUT) @ fs=96 kHz	
		–128 dB bruit d'entrée équivalent	
		-86 dB bruit résiduel, OMNI OUT (STEREO OUT coupé)	
Bruit et bourdonnement² (20 Hz–20 kHz)	Gain d'entrée= max. Pad = 0 dB	-86 dB (90 dB S/N) OMNI OUT (curseur STEREO au niveau nominal et tous les curseurs CH INPUT sur minimum)	
Rs=150 Ω	Pad = 0 dB Sensibilité d'entrée =-60 dB	–64 dB (68 dB S/N) OMNI OUT (curseur STEREO au niveau nominal et curseur 1 CH INPUT au niveau nominal)	
Amplification en tension max	imum	74 dB CH INPUT (CH1–16) vers OMNI OUT (STEREO, BUS, AUX)	
Séparation des canaux		80 dB, canaux d'entrée adjacents (CH1–16)	
(@ 1 kHz) Gain d'entrée= Min.		80 dB entrée vers sortie	
	Commut. fan- tôme	+48 V DC	
	Commut. Pad	Atténuation: 0/20 dB	
	Gain	44 dB (–60 à –16), commande crantée	
AD Input (1–16)	Affichage Peak	LED (rouge), s'allume lorsque le niveau post HA atteint 3 dB sous le seuil de distorsion dans le domaine numérique	
	Affichage Signal	LED (vert), s'allume lorsque le niveau post HA atteint 20 dB sous la valeur nominale dans le domaine numérique	
	Convertiss. A/N	Linéaire 24 bits, suréchantillonnage à 128 fois (fs=44.1, 48 kHz), suréchan- tillonnage à 64 fois (fs=88.2, 96 kHz)	
Entrées analogiques (OMNI IN 1–4) Convertiss. A/N		Linéaire 24 bits, suréchantillonnage à 128 fois (fs=44.1, 48 kHz), suréchan- tillonnage à 64 fois (fs=88.2, 96 kHz)	
Entrées de cartes (SLOT 1–2)	Cartes dispon.	Cartes d'interface numérique optionnelles (séries: MY16, MY8, MY4)	
Entrées numériques (2TR IN DIGITAL 1–2)	SRC	On/off (conversion max.: fréq. d'entrée : fréq. de sortie = 1:3 & 3:1)	

	Routage d'entrée	_	
	Phase		
	rnase	Normale/Inversee	
	Types de Gate ³	Un/off Key In: Cround do 12 conquer (1, 12, 12, 24, 25, 26, 27, 48)/AUX1 8	
		$\frac{1}{12} \frac{1}{12} \frac$	
	Types de Comp ⁴	Key In: Self (signal d'entrée)/Stereo Link	
	Types ac comp	Pre-EO /Pre-Fader/Post-Fader	
	Atténuation	-96.0 à +12.0 dB (pas de 0,1dB)	
		Egalisation paramétrique à 4 handes (PEO) (TYPE1) ⁵	
	EQ	On/off	
	Delay (retard.)	0–43400 échantillons	
	On/off		
Canaux d'entrée CH1-48	Curseurs	100 mm. motorisés (INPLIT/ALIX1–8)	
		On/off	
	Aux Send	AUX1–8: Pre-Fader/Post-Fader	
	<u> </u>	On/off	
	5010	Pre-Fader/Post-Pan	
	Pan	127 possibilités (gauche= 1–63, centre, droite= 1–63)	
	Surround Pan	127 × 127 possibilités [(Gauche= 1–63, centre, droite= 1–63)] x [(Avant= 1–63, centre, arrière= 1–63)]	
	Niveau LFE	-∞, -96 dB à +10 dB (256 possibilités)	
	Routing	STEREO, BUS1–8, DIRECT OUT	
	Direct Out	Pre-EQ/Pre-Fader/Post-Fader	
	Indicateur de	Affichage LCD	
	niveau	Peak Hold on/off	
	Niveau	Commande rotative analogique	
TALKBACK (communication)	Convertiss. A/N	Linéaire 24 bits, suréchantillonnage à 128 fois (@fs=44.1, 48 kHz), suré- chantillonnage à 64 fois (@fs=88.2, 96 kHz)	
	Talkback select	Microphone interne/AD IN 1–16/OMNI IN 1–4	
	On/off	_	
	Niveau	0 à -96 dB (pas de 1 dB)	
	On/off	_	
OSCILLATEUR	Formes d'onde	Sinus 100 Hz/1 kHz/10 kHz, 400 Hz/1 kHz, bruit rose, "Burst Noise"	
	Routage	BUS1–8, AUX1–8, STEREO L, R	
OMNI OUT 1–12	Assignation de sortie	STEREO, BUS1–8, AUX1–8, SURROUND MONITOR, CONTROL ROOM, DIRECT OUT 1–48, INSERT OUT (CH1–48, BUS1–8, AUX1–8, STEREO), MONITOR MATRIX OUT, SOLO OUT, CASCADE OUT (BUS1–8, AUX 1–8, STEREO, SOLO)	
	Convertiss. N/A	Linéaire 24 bits, suréchantillonnage à 128 fois (@fs=44.1, 48 kHz), suré- chantillonnage à 64 fois (@fs=88.2, 96 kHz)	
	Dither	On/off	
2TR OUT DIGITAL 1-2		Longueur de mot (résolution) 16, 20, 24 bits	
ZIR OUI DIGITAL I-Z	Assignation de sortie	STEREO, BUS1–8, AUX 1–8, CONTROL ROOM, DIRECT OUT 1–48, INSERT OUT (CH 1–48, BUS 1–8, AUX 1–8, STEREO), SOLO OUT, CASCADE OUT (BUS 1–8, AUX 1–8, STEREO, SOLO)	
	Cartes dispon.	Cartes d'interface numérique optionnelles (séries: MY16, MY8, MY4)	
Sorties de carte (SLOT 1–2)	Routage de sortie	STEREO, BUS1–8, AUX 1–8, SURROUND MONITOR, CONTROL ROOM, DIRECT OUT 1–48, INSERT OUT (CH 1–48, BUS 1–8, AUX 1–8, STEREO), MONITOR MATRIX OUT, SOLO OUT, CASCADE OUT (BUS 1–8, AUX 1–8, STEREO, SOLO)	
	Dither	Un/om	
		Longueur de mot (resolution) 16/20/24 bits	

	Types de Comp ⁴	On/off
	Types de Comp	Pre-EQ, Pre-Fader, Post-Fader
	Atténuation	-96.0 à +12.0 dB (pas de 0,1dB)
	Egaliseur	Egalisation paramétrique à 4 bandes (PEQ) ⁵
	- /	On/off
STEREO	On/off	_
	Curseur	100-mm, motorisé
	Balance	127 possibilités (gauche= 1–63, centre, droite= 1–63)
	Delay (retard)	0–29100 échantillons
	Indicateur de	Affichage LCD
	niveau	Peak Hold On/off
		Affichage à 32 segments x2 diodes
	Types de Comp ⁴	On/off
	Atténuation	Pre-EQ/Pre-Fader/Post-Fader
	Attenuation	-96.0 a +12.0 dB (pas de 0,1dB)
	Egaliseur	Egalisation paramétrique à 4 bandes (PEQ) ⁵
	0 / 11	On/off
	On/oπ	
DU31-0	Curseur	100-mm, motorisé
	Delay (retard)	0-29100 échantillons
		Niveau (-∞, -138 dB à 0 dB)
	Bus to stereo	On/off
		Pan: 127 possibilités (gauche= 1–63, centre, droite= 1–63)
	Indicateur de	Affichage LCD
	Types de Comp ⁴	
		Pre-FO/Pre-Fader/Post-Fader
	Atténuation	-96.0 à +12.0 dB (pas de 0,1dB)
		Egalisation paramétrique à 4 bandes (PEO) ⁵
	Egaliseur	On/off
AUX1–8	On/off	_
	Curseurs	100 mm, motorisés
	Delay (retard)	0–29100 échantillons
	Indicateur de	Affichage LCD
	niveau	Peak Hold On/off
	Mute	On/off
	Solo	On/off
	Source	BUS1-8, SLOT 1-2
	Monitor à C-R	On/off
	Oscillateur	Bruit rose/500-2 kHz/1 kHz
	Monitor Matrix	6.1→6.1, 6.1→5.1, 6.1→3-1, 6.1→ST, 5.1→5.1, 5.1→3-1, 5.1→ST, 3-1→3-1, 3-1→ST
	Bass Manage- ment	5 présélections
	Monitor Align	ATT (-12.0 dB à 12 dB par pas de 0,1dB), Delay (0-30.0 msec par pas de 0,02 msec)
	Bypass	On/off
	Entrées/sorties	8-in, 8-out (EFFECT1): selon le type d'effet
(EFFECT 1-4)		2-in, 2-out (EFFECT2-4): selon le type d'effet
	Provenance	AUX1-8/INSERT OUT/Sortie d'effet (sortie 1, 2 uniquement)
	Destinations 1, 2	Input Patch/Entrée d'effet

Alimentation	USA/Canada	120 V, 60 Hz 135 W		
Americation	Autres	220–240 V, 50/60 Hz 135 W		
Dimensions	(H x P x L)	200 x 585 x 436 mm Avec le tableau de VU-mètres MB1000 et les panneaux SP1000 installés: 295 x 635 x 486 mm		
Poids net		20 kg		
Température ambiante (fonc	tionnement)	10–35°C		
Température ambiante (entr	eposage)	-20-60°C		
Accessoires fournis		Cordon d'alimentation, CD-ROM (Studio Manager), Mode d'emploi, Manuel d'installation de Studio Manager		
Options		Carte d'interface numérique (séries: MY16, MY8, MY4) BANDEAU DE BARGRAPH MB1000 PANNEAU LATEAUX SP1000 ENSEMBLE DE MONTAGE EN RACK RK1		

1. Distorsion harmonique totale (THD) mesurée avec un filtre de 6 dB/octave @ 80 kHz.

2. Bruit & bourdonnement mesurés avec un filtre de 6 dB/octave @ 12.7 kHz, ce qui correspond à un filtre de 20 kHz avec atténuation dB/octave infinie.

3. Gate: Voyez "Paramètres Gate" à la page 341.

Comp: Voyez "Paramètres Comp" à la page 342.
 Comp: Voyez "Paramètres EQ" à la page 341.

Paramètres EQ

	LOW/HPF	L-MID	H-MID	HIGH /LPF
Q	0.1–10.0 (41 possibilités) correction du grave en plateau; HPF	0.1–10.0 (41	possibilités)	0.1–10.0 (41 possibilités) correction de l'aigu en plateau; LPF
F		21.2 Hz–20 kHz (pas	d'1/12ème d'octave)	
G	±18 dB (pas de 0,1dB) HPF: On/off	±18 dB (pa	s de 0,1dB)	±18 dB (pas de 0,1dB) LPF: On/off

Paramètres Gate

Fireshold-54 dB à 0 dB (pas de 0,1 dB)Range-70 dB à 0 dB (pas de 1 dB)Attack0 ms-120 ms (pas de 1 ms)Attack0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 96 kHz0.01 ms-106 s (216 possibilités) @ 96 kHz0.01 ms-106 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.01 ms-106 s (216 possibilités) @ 48 kHz6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz4 fatack0 ms-120 ms (pas de 1 mB)Attack0 ms-120 ms (pas de 1 dB)Attack0 ms-120 ms (pas de 1 ms)Attack0 ms-120 ms (pas de 1 ms)Attack0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.01 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz0.01 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.01 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.01 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.01 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 96 kHz0.01 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz <tr< th=""><th></th><th></th><th></th></tr<>			
Range-70 dB à 0 dB (pas de 1 dB)Attack0 ms-120 ms (pas de 1 ms)0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 96 kHz0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48.1 kHz6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz6 0.01 ms-120 ms (pas de 1 dB)Attack0 ms-120 ms (pas de 1 dB)0.02 ms-1.3 s (216 possibilités) @ 48 kHz0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48 kHz6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz7 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz7 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz7 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz7 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz		Threshold	–54 dB à 0 dB (pas de 0,1 dB)
Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) Hold 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 88.2 kHz Pecay 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 48 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 7 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 7 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 8 ms-21.1		Range	–70 dB à 0 dB (pas de 1 dB)
Gate 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 98.2 kHz Pecay 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 6.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz </td <td></td> <td>Attack</td> <td>0 ms-120 ms (pas de 1 ms)</td>		Attack	0 ms-120 ms (pas de 1 ms)
Gate Hold 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 0.02 ms-2.13 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 0.02 ms-2.03 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Marge -70 dB à 0 dB (pas de 0,1dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz
Gate Initial 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz Pecay 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Kange -70 dB à 0 dB (pas de 0,1dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz		Hold	0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz
Decay 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Number 1.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Number 1.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Number 1.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Number 1.2 ms (pas de 1 dB) 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) Number 1.2 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz Number 1.2 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz Number 1.2 ms (pas de 1 ms) 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 48 kHz Number 1.2 ms (pas de 1 ms) 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz Number 1.2 ms (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz Number 1.2 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48.1 kHz Number 1.2 ms (216 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 48.1 kHz Number 1.2 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz Number 2.2 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilité	Gate	TIOId	0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz
Decay 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz 7 meshold -54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB) Range -70 dB à 0 dB (pas de 1 dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz			0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz
Decay 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz 7 meshold -54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB) Range -70 dB à 0 dB (pas de 1 dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 48 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 48 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 48 kHz			5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz
Deckiy 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz Threshold -54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB) Range -70 dB à 0 dB (pas de 1 dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz		Decay	6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz
Image: state of the state of		Decay	3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz
Threshold -54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB) Range -70 dB à 0 dB (pas de 1 dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) Puel 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 98.2 kHz Puel 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz
Range -70 dB à 0 dB (pas de 1 dB) Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 98.2 kHz		Threshold	-54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB)
Attack 0 ms-120 ms (pas de 1 ms) Ducking 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz Decay 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 98.2 kHz		Range	–70 dB à 0 dB (pas de 1 dB)
Ducking 0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz		Attack	0 ms-120 ms (pas de 1 ms)
Ducking Hold 0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			0.02 ms-1.96 s (216 possibilités) @ 48 kHz
Ducking 0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz		Hold	0.02 ms-2.13 s (216 possibilités) @ 44.1 kHz
Decay 0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz	Ducking	Tiola	0.01 ms-981 ms (216 possibilités) @ 96 kHz
Decay 5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			0.01 ms-1.06 s (216 possibilités) @ 88.2 kHz
Decay 6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz 3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			5 ms-42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz
3 ms–21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz 3 ms–23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz		Decay	6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz
3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz		Decuy	3 ms-21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz
			3 ms-23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz

Paramètres Comp

	Threshold	–54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB)			
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20, ∞ (16 possibilités)			
	Niveau de sortie	0 dB à +18 dB (pas de 0,1dB)			
	Knee	Hard, 1, 2, 3, 4, 5 (6 possibilités)			
Compresseur	Attack	0–120 ms (pas de 1 ms)			
		5 ms–42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz			
	Release	6 ms–46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz			
		3 ms–21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz			
		3 ms–23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			
	Threshold	–54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB)			
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20, ∞ (16 possibilités)			
	Niveau de sortie	0 dB à +18 dB (pas de 0,1dB)			
	Knee	Hard, 1, 2, 3, 4, 5 (6 possibilités)			
Expander	Attack	0–120 ms (pas de 1 ms)			
		5 ms–42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz			
	Release	6 ms–46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz			
		3 ms–21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz			
		3 ms–23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			
	Threshold	-54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB)			
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20 (15 possibilités)			
	Out gain	–18 dB à 0 dB (pas de 0,1dB)			
	Width	1 dB–90 dB (pas de 1 dB)			
Compander H	Attack	0–120 ms (pas de 1 ms)			
		5 ms–42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz			
	Release	6 ms-46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz			
	hereuse	3 ms–21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz			
		3 ms–23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			
	Threshold	–54 dB à 0 dB (pas de 0,1dB)			
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20 (15 possibilités)			
	Niveau de sortie	-18 dB à 0 dB (pas de 0,1dB)			
	Width	1–90 dB (pas de 1 dB)			
Compander S	Attack	0–120 ms (pas de 1 ms)			
		5 ms–42.3 s (160 possibilités) @ 48 kHz			
	Release	6 ms–46.0 s (160 possibilités) @ 44.1 kHz			
		3 ms–21.1 s (160 possibilités) @ 96 kHz			
		3 ms–23.0 s (160 possibilités) @ 88.2 kHz			

	Drécélections	$(1)(\Gamma(\Gamma(\Gamma(\Gamma(1)), 4, 5)))$
Effets (EFFECT 1–4)	Preselections	61 (EFFEC1 2-4: 53)
	Mémoires utilisateur	67
Compresseur	Présélections	36
Compresseur	Mémoires utilisateur	92
Cate	Présélections	4
Gute	Mémoires utilisateur	124
FO	Présélections	40
	Mémoires utilisateur	160
Mémoire de canal	Présélections	2
	Mémoires utilisateur	127
Surround Monitor	Présélections	1
	Mémoires utilisateur	32
Input Patch	Présélections	1
input l'attil	Mémoires utilisateur	32
Output Patch	Présélections	1
	Mémoires utilisateur	32
Bus to Stereo	Présélections	1
	Mémoires utilisateur	32

Bibliothèques (Libraries)

Caractéristiques des entrées analogiques

		GAIN	Impédance	Niveau nominal	N	e	Type de	
Connexion	PAD		de charge effective		Sensibilité ¹	Nominal	Max. avant distorsion	connecteur
	0	-60 dB		50 (00 0	–70 dB (0.245 mV)	–60 dB (0.775 mV)	-40 dB (7.75 mV)	
INPUT 1–16	U	16 dB	3k Ω	50–600 Ω micro & 600 Ω ligne	–26 dB (38.8 mV)	–16 dB (0.123 V)	+4 dB (1.23 V)	XLR-3-31
	20				–6 dB (388 mV)	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	(symétrique) ²
OMNI IN 1-4			10k Ω	600 Ω ligne	+4 dB (1.23 V)	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	

1. La "sensibilité" représente le niveau minimal avec lequel un niveau de sortie de +4 dB (1.23 V) ou le niveau nominal de sortie avec amplification maximale de l'entrée (toutes les commandes de niveau au maximum)

2. Les connecteurs XLR-3-31 sont toujours symétriques (1= masse, 2= chaud, 3= froid).

Lorsque les valeurs en dB représentent une tension précise, 0 dB correspond à 0,775Vrms. Tous les convertisseurs A/N des entrées (INPUT 1–16, OMNI INPUT 1–4, TALKBACK): linéaires à 24 bits avec suréchantillonnage à 128 fois. (@fs=44.1, 48 kHz)

+48 V (alimentation fantôme) disponible individuellement pour chaque connecteur XLR CH INPUT (1-16).

Caractéristiques des sorties analogiques

	Impédance	Niveau	Niveau	de sortie		
Connexion	de source effective	nominal	Nominal	Max. avant distorsion	Type de connecteur	
OMNI OUT 1–12	150 Ω	600 Ω ligne	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	XLR-3-32 (symétrique) ¹	
PHONES	100.0	8 Ω Casque	4 mW	25 mW	Jack stéréo (TRS)	
	100 32	40 Ω Casque	12 mW	75 mW	(asymétrique) ²	

1. Les connecteurs XLR-3-32 sont toujours symétriques (1= masse, 2= chaud, 3= froid).

2. Le jack PHONES (stéréo) est asymétrique (pointe= gauche, anneau= droite, gaine= masse).

Lorsque les valeurs en dB représentent une tension précise, 0dB correspond à 0,775Vrms.

Tous les convertisseurs N/A des sorties (OMINI OUT 1–12, PHONES): 24 bits, suréchantillonnage à 128 fois. (@fs=44.1, 48 kHz)

Caractéristiques des entrées numériques

Connexion	Format	Mot	Niveau	Type de connecteur	
	1	AES/EBU	24 bits	RS422	XLR-3-31 (symétrique) ¹
	2	IEC-60958	24 bits	0.5 Vpp/75 Ω	RCA/Cinch

1. Les connecteurs XLR-3-31 sont toujours symétriques (1= masse, 2= chaud, 3= froid).

Caractéristiques des sorties numériques

Connexion	Format	Mot	Niveau	Type de connecteur	
	1	AES/EBU ¹ Professionnel	24 bits ²	RS422	XLR-3-32 (symétrique) ³
21R OUT DIGITAL	2	IEC-60958 ⁴ Consumer	24 bits ²	0.5V pp/75 Ω	RCA/Cinch

1. Statut de canal de 2TR OUT DIGITAL 1:

Type: PCM linéaire Emphasis: Non

Fréq. d'échant.: Dépend de la configuration interne

2. Dither: Longueur de mot (résolution) 16/20/24 bits.

3. Les connecteurs XLR-3-32 sont toujours symétriques (1= masse, 2= chaud, 3= froid).

4. Statut de canal de 2TR OUT DIGITAL 2:
Type: PCM linéaire
Catégorie: Mélangeur de signaux numériques
Protégé: Non
Emphasis: Non
Précision synchro.: Level II (1000 ppm)
Fréq. d'échant.: Dépend de la configuration interne

Caractéristiques des fentes pour cartes (Slots 1-2)

Il est possible de brancher une carte d'interface numérique à chaque SLOT mais SLOT 1 dispose d'une interface série.

Fabricant	Modèle	Fonction	Entrées	Sorties ¹	Format	Résolution	Fréquence	Nombre de cartes utilisables	Remarques
	MY8-AT		8	8					
	MY16-AT		16	16	ADAI				Canable de gérer les
	MY8-TD		8	8	TASCANA				signaux 24 bits/
	MY16-TD		16	16	IASCAIVI		44.1/48 kHz		96 kHz avec le mode
	MY8-AE		8	8					Double Channel
	MY16-AE	Digital I/O	16	16		24 bit		2	
	MY8-AEB								
	MY8-AE96S		8	8	AES/EBU		44.1/48/88.2/96 kHz		Convertisseur de fréquence d'échantil- lonnage pour l'entrée
Vamaha	MY8-AE96								
Tallialia	MY4-AD		4		_	24 bit	44.1/48 kHz		
	MY8-AD MY8-AD24 ANALOG IN		8	—		20 bit	44.1/48 kHz		
		ANALOG IN				24 hit	44.1/48 kHz		
	MY8-AD96					24 Dit	44.1/48/88.2/96 kHz		
	MY4-DA			4		20 bit	44.1/48 kHz		
	MY8-DA96	ANALOG OUT	_	8				2	
	MY8- ADDA96	ANALOG I/O	8	8		24 bit	44.1/48/88.2/96 kHz		
	MY8-mLAN		8	8					
	MY16- mLAN	mLAN Interface	16	16	IEEE1394	24 bit	44.1/48 kHz		Maximum 5 nodes
14/01/00	Y56K	Effect & L/O	0	0		24 hit	44.1/48 kHz	1	
waves	Y96K		°	0	ADAI	24 DIL	44.1/48/88.2/96 kHz	2	
400000	AP8AD	ANALOG IN	8			24 hit	44 1 / 49 / 99 2 / 04 kuz	2	1ch @fc_88 2 06 kHz
Apogee	AP8DA	ANALOG OUT	_	8			24 DIT 44.1/48/88.2/96 kHz	Z	4CII @13=00.2, 90 KHZ

1. Disponibles avec STEREO/BUS/AUX/DIRECT/EXT INSERT/SURROUND MONITOR/CR MONITOR. Le nombre exact dépend du type de cartes utilisées.

Caractéristiques des entrées/sorties de contrôle

Connexion		Format	Niveau	Type de connecteur de la DM1000
TO HOST USB		USB	0 V–3.3 V	B type USB
MIDI	IN ¹	MIDI	—	DIN 5P
	OUT	MIDI	—	DIN 5P
TIME CODE INPU	т	SMPTE	Niveau nominal –10 dB/10k Ω	XLR-3-31 (symétrique) ²
	IN	—	TTL/75 Ω	BNC
WORD CLOCK	OUT	—	TTL/75 Ω	BNC
CONTROL		_	C-MOS IN, collecteur OUT ouvert, 1 bro- che: 150mA, 8 broches: total de 500mA	D-SUB 25P (femelle)
REMOTE		_	RS422	D-SUB 9P (melle)
METER		_	RS422	D-SUB 15P (femelle)

1. Le port MIDI IN peut servir pour la réception du signal TIME CODE IN MTC.

2. Les connecteurs XLR-3-31 sont toujours symétriques (1= masse, 2= chaud, 3= froid).

Connecteur REMOTE

Broche	Signal	Broche	Signal
1	GND	6	RX+/GND ¹
2	RX-/RX- ¹	7	RTS/RX+ ¹
3	TX-/TX+ ¹	8	CTS/TX- ¹
4	TX+/GND ¹	9	GND
5	N.C.		

1. RS422 (pour AD8HR, AD824)/Protocole SONY à 9 broches (P2), ESAM II

Connecteur CONTROL

Broche	Signal	Broche	Signal
1	GPO0	14	GPO1
2	GPO2	15	GPO3
3	GPO4	16	GPO5
4	GPO6	17	GPO7
5	GND	18	GND
6	GND	19	GND
7	GND	20	GND
8	GND	21	+5V
9	+5V	22	GPI0
10	GPI1	23	GPI2
11	GPI3	24	N.C.
12	N.C.	25	N.C.
13	N.C.		

Dimensions







Unité: mm

Dimensions avec le MB1000 et les SP1000 installés:



Unité: mm

Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

Pour le modèle européen: Informations pour l'acquéreur/utilisateur spécifiées dans EN55103-1 et EN55103-2. Courant de démarrage: 28 A

Environnement conforme: E1, E2, E3 et E4

Appendice C: MIDI

Assignation des mémoires de scènes aux programmes MIDI

No. de programme	Scène usine	Nouvelle assign.
1	01	
2	02	
3	03	
4	04	
5	05	
6	06	
7	07	
8	08	
9	09	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	

No. de programme	Scène usine	Nouvelle assign.
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	

	i	
No. de programme	Scène usine	Nouvelle assign.
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	00	
101	—	
102	_	
103	_	
104	—	
105	—	
106	_	
107	_	
108	_	
109	_	
110		
111		
112		
113	—	
114	—	
115	_	
116		
117	_	
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124	—	
125	—	
126	—	
127	—	
128		

Assignation usine des paramètres aux numéros CC

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	FADER H	CHANNEL	INPUT1
2	FADER H	CHANNEL	INPUT2
3	FADER H	CHANNEL	INPUT3
4	FADER H	CHANNEL	INPUT4
5	FADER H	CHANNEL	INPUT5
6	FADER H	CHANNEL	INPUT6
7	FADER H	CHANNEL	INPUT7
8	FADER H	CHANNEL	INPUT8
9	FADER H	CHANNEL	INPUT9
10	FADER H	CHANNEL	INPUT10
11	FADER H	CHANNEL	INPUT11
12	FADER H	CHANNEL	INPUT12
13	FADER H	CHANNEL	INPUT13
14	FADER H	CHANNEL	INPUT14
15	FADER H	CHANNEL	INPUT15
16	FADER H	CHANNEL	INPUT16
17	FADER H	CHANNEL	INPUT17
18	FADER H	CHANNEL	INPUT18
19	FADER H	CHANNEL	INPUT19
20	FADER H	CHANNEL	INPUT20
21	FADER H	CHANNEL	INPUT21
22	FADER H	CHANNEL	INPUT22
23	FADER H	CHANNEL	INPUT23
24	FADER H	CHANNEL	INPUT24
25	FADER H	MASTER	BUS1
26	FADER H	MASTER	BUS2
27	FADER H	MASTER	BUS3
28	FADER H	MASTER	BUS4
29	NO ASSIGN		
30	FADER H	MASTER	STEREO
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN	-	
33	FADER L	CHANNEL	INPUT1
34	FADER L	CHANNEL	INPUT2
35	FADERL	CHANNEL	INPUT3
36	FADER L	CHANNEL	
3/	FADER L	CHANNEL	
38	FADER L	CHANNEL	
39	FADER L	CHANNEL	
40			
41			
42			
43			
44			
45			
40		CHANNEL	
48		CHANNEL	INPUT16
49	FADER	CHANNEI	INPUT17
50		CHANNEL	INPUT18
51	FADER	CHANNEI	INPUT19
52	FADER I	CHANNEI	INPUT20
53	FADER	CHANNFI	INPUT21
54	FADER L	CHANNEI	INPUT22
55	FADERL	CHANNEL	INPUT23
56	FADER L	CHANNEL	INPUT24
	l	1	

#	High	Mid	Low
57	FADER L	MASTER	BUS1
58	FADER L	MASTER	BUS2
59	FADERI	MASTER	BUS3
60	FADER L	MASTER	BUS4
61	NO ASSIGN		
62	FADER L	MASTER	STEREO
63			012.120
64	ON	CHANNEI	INPUT1
65	ON	CHANNEL	INPUT2
66	ON	CHANNEL	INPUT3
67	ON	CHANNEL	INPUT4
68	ON	CHANNEL	INPUT5
69	ON	CHANNEL	INPUT6
70	ON	CHANNEL	INPUT7
71	ON	CHANNEL	INPUT8
72	ON	CHANNEL	INPUT9
73	ON	CHANNEL	INPUT10
74	ON	CHANNEL	INPUT11
75	ON	CHANNEL	INPUT12
76	ON	CHANNEL	INPUT13
77	ON	CHANNEL	INPUT14
78	ON	CHANNEL	INPUT15
79	ON	CHANNEL	INPUT16
80	ON	CHANNEL	INPUT17
81	ON	CHANNEL	INPUT18
82	ON	CHANNEL	INPUT19
83	ON	CHANNEL	INPUT20
84	ON	CHANNEL	INPUT21
85	ON	CHANNEL	INPUT22
86	ON	CHANNEL	INPUT23
87	ON	CHANNEL	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	INPUT1
90	PAN	CHANNEL	INPUT2
91	PAN	CHANNEL	INPUT3
92	PAN	CHANNEL	INPUT4
93	PAN	CHANNEL	INPUT5
94	PAN	CHANNEL	INPUT6
95	PAN	CHANNEL	INPUT7
102	PAN	CHANNEL	INPUT8
103	PAN	CHANNEL	INPUT9
104	PAN	CHANNEL	INPUT10
105	PAN	CHANNEL	INPUT11
106	PAN	CHANNEL	INPUT12
107	PAN	CHANNEL	INPUT13
108	PAN	CHANNEL	INPUT14
109	PAN	CHANNEL	INPUT15
110	PAN	CHANNEL	INPUT16
111	PAN	CHANNEL	INPUT17
112	PAN	CHANNEL	INPUT18
113	PAN	CHANNEL	INPUT19
114	PAN	CHANNEL	INPUT20
115	PAN	CHANNEL	INPUT21
116	PAN	CHANNEL	INPUT22
117	PAN	CHANNEL	INPUT23
118	PAN	CHANNEL	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0		-	_
1	FADER H	CHANNEL	INPUT25
2	FADER H	CHANNEL	INPUT26
3	FADER H	CHANNEL	INPUT27
4	FADER H	CHANNEL	INPUT28
5	FADER H	CHANNEL	INPLIT29
6		CHANNEL	
7		CHANNEL	
8		CHANNEL	
0		CHANNEL	
10		CHANNEL	
10			
12			
12			
13			
14			
15		CHANNEL	
10			
		CHANNEL	
18			
19	FADER H	CHANNEL	INPUT43
20	FADER H		
21	FADER H	CHANNEL	INPUT45
22	FADER H	CHANNEL	INPUT46
23	FADER H	CHANNEL	INPUT47
24	FADER H	CHANNEL	INPUT48
25	FADER H	MASTER	BUS5
26	FADER H	MASTER	BUS6
27	FADER H	MASTER	BUS7
28	FADER H	MASTER	BUS8
29	NO ASSIGN		
30	ON	MASTER	STEREO
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	FADER L	CHANNEL	INPUT25
34	FADER L	CHANNEL	INPUT26
35	FADER L	CHANNEL	INPUT27
36	FADER L	CHANNEL	INPUT28
37	FADER L	CHANNEL	INPUT29
38	FADER L	CHANNEL	INPUT30
39	FADER L	CHANNEL	INPUT31
40	FADER L	CHANNEL	INPUT32
41	FADER L	CHANNEL	INPUT33
42	FADER L	CHANNEL	INPUT34
43	FADER L	CHANNEL	INPUT35
44	FADER L	CHANNEL	INPUT36
45	FADER L	CHANNEL	INPUT37
46	FADER L	CHANNEL	INPUT38
47	FADER L	CHANNEL	INPUT39
48	FADER L	CHANNEL	INPUT40
49	FADER L	CHANNEL	INPUT41
50	FADER L	CHANNEL	INPUT42
51	FADER L	CHANNEL	INPUT43
52	FADER L	CHANNEL	INPUT44
53	FADER L	CHANNEL	INPUT45
54	FADER L	CHANNEL	INPUT46
55	FADER L	CHANNEL	INPUT47
56	FADER L	CHANNEL	INPUT48
57	FADER L	MASTER	BUS5
58	FADER L	MASTER	BUS6

#	High	Mid	Low
59	FADER L	MASTER	BUS7
60	FADER L	MASTER	BUS8
61	NO ASSIGN		
62	BALANCE	MASTER	STEREO
63	NO ASSIGN		
64	ON	CHANNEL	INPUT25
65	ON	CHANNEL	INPUT26
66	ON	CHANNEL	INPUT27
67	ON	CHANNEL	INPUT28
68	ON	CHANNEL	INPUT29
69	ON	CHANNEL	INPUT30
70	ON	CHANNEL	INPUT31
71	ON	CHANNEL	INPUT32
72	ON	CHANNEL	INPUT33
73	ON	CHANNEL	INPUT34
74	ON	CHANNEL	INPUT35
75	ON	CHANNEL	INPUT36
76	ON	CHANNEL	INPUT37
77	ON	CHANNEL	INPUT38
78	ON	CHANNEL	INPUT39
79	ON	CHANNEL	INPUT40
80	ON	CHANNEL	INPUT41
81	ON	CHANNEL	INPUT42
82	ON	CHANNEL	INPUT43
83	ON	CHANNEL	INPUT44
84	ON	CHANNEL	INPUT45
85	ON	CHANNEL	INPUT46
86	ON	CHANNEL	INPUT47
87	ON	CHANNEL	INPUT48
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	INPUT25
90	PAN	CHANNEL	INPUT26
91	PAN	CHANNEL	INPUT27
92	PAN	CHANNEL	INPUT28
93	PAN	CHANNEL	INPUT29
94	PAN	CHANNEL	INPUT30
95	PAN	CHANNEL	INPUT31
102	PAN	CHANNEL	INPUT32
103	PAN	CHANNEL	INPUT33
104	PAN	CHANNEL	INPUT34
105	PAN	CHANNEL	INPUT35
106	PAN	CHANNEL	INPUT36
107	PAN	CHANNEL	INPUT37
108	PAN	CHANNEL	
109	PAN	CHANNEL	INPUI 39
110	PAN	CHANNEL	
	PAIN		
112	PAN	CHANNEL	
113	PAN		
114	PAN		
115	PAIN		
110			
110	PAN		
110		CHAININEL	
119	INU ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LOW H	INPUT1
2	EQ	G LOW H	INPUT2
3	EQ	G LOW H	INPUT3
4	EQ	G LOW H	INPUT4
5	EO	G LOW H	INPUT5
6	FO	GLOWH	INPUT6
7	FO	GLOWH	INPUT7
8	FO	GLOWH	INPUT8
9	FO	GLOW H	
10	FO	GLOW H	
11	FO	GLOW H	
12	FO	GLOWH	
13	FO	GLOW H	
14	50		
15	50		
12	LQ		
10	50		
1/	EQ		
10			
19	EQ	G LOW H	
20			
21	EQ	G LOW H	
22	EQ	G LOW H	INPUT22
23	EQ	G LOW H	INPUT23
24	EQ	G LOW H	INPUT24
25	FADER H	MASTER	AUX1
26	FADER H	MASTER	AUX2
27	FADER H	MASTER	AUX3
28	FADER H	MASTER	AUX4
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LOW L	INPUT1
34	EQ	G LOW L	INPUT2
35	EQ	G LOW L	INPUT3
36	EQ	G LOW L	INPUT4
37	EQ	G LOW L	INPUT5
38	EQ	G LOW L	INPUT6
39	EQ	G LOW L	INPUT7
40	EQ	G LOW L	INPUT8
41	EQ	G LOW L	INPUT9
42	EQ	G LOW L	INPUT10
43	EQ	G LOW L	INPUT11
44	EQ	G LOW L	INPUT12
45	EQ	G LOW L	INPUT13
46	EQ	G LOW L	INPUT14
47	EQ	G LOW L	INPUT15
48	EQ	G LOW L	INPUT16
49	EQ	G LOW L	INPUT17
50	EQ	G LOW L	INPUT18
51	EQ	G LOW L	INPUT19
52	EQ	G LOW L	INPUT20
53	EO	G LOW L	INPUT21
54	EO	GLOWI	INPUT22
55	FO	GLOWI	INPUT23
56	FO	GLOWL	INPLIT24
57		MASTER	
50			
٥٥	FADEK L	IVIASTER	AUAZ

#	High	Mid	Low
59	FADER L	MASTER	AUX3
60	FADER L	MASTER	AUX4
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LOW	INPUT1
65	EQ	F LOW	INPUT2
66	EQ	F LOW	INPUT3
67	EQ	F LOW	INPUT4
68	EQ	F LOW	INPUT5
69	EQ	F LOW	INPUT6
70	EQ	F LOW	INPUT7
71	EQ	F LOW	INPUT8
72	EQ	F LOW	INPUT9
73	EQ	F LOW	INPUT10
74	EQ	F LOW	INPUT11
75	EQ	F LOW	INPUT12
76	EQ	F LOW	INPUT13
77	EQ	F LOW	INPUT14
78	EQ	F LOW	INPUT15
79	EQ	F LOW	INPUT16
80	EQ	F LOW	INPUT17
81	EQ	F LOW	INPUT18
82	EQ	F LOW	INPUT19
83	EQ	FLOW	INPUT20
84	EQ	FLOW	INPUT21
85	EQ	FLOW	
86	EQ	FLOW	
8/		FLOW	INPUT24
88			
09	EQ		
90	EQ		
02	LQ		
92	EQ		
93	FO		
95	FO		
102	FO		
102	FO	QLOW	INPLIT9
104	FO		INPUT10
105	FO		INPUT11
106	EO	O LOW	INPUT12
107	EO	O LOW	INPUT13
108	EO	O LOW	INPUT14
109	EQ	QLOW	INPUT15
110	EQ	Q LOW	INPUT16
111	EQ	Q LOW	INPUT17
112	EQ	Q LOW	INPUT18
113	EQ	Q LOW	INPUT19
114	EQ	Q LOW	INPUT20
115	EQ	Q LOW	INPUT21
116	EQ	Q LOW	INPUT22
117	EQ	Q LOW	INPUT23
118	EQ	Q LOW	INPUT24
119	NO ASSIGN		

0 NO ASSIGN INPUT25 1 EQ G LOW H INPUT26 3 EQ G LOW H INPUT27 4 EQ G LOW H INPUT28 5 EQ G LOW H INPUT29 6 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT32 9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT42 21 EQ G LOW H INPUT44	#	High	Mid	Low
1 EQ G LOW H INPUT25 2 EQ G LOW H INPUT26 3 EQ G LOW H INPUT27 4 EQ G LOW H INPUT28 5 EQ G LOW H INPUT29 6 EQ G LOW H INPUT30 7 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT35 13 EQ G LOW H INPUT36 15 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPU	0	NO ASSIGN		
2 EQ G LOW H INPUT26 3 EQ G LOW H INPUT27 4 EQ G LOW H INPUT28 5 EQ G LOW H INPUT30 7 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT32 9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT42 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INP	1	EO	G LOW H	INPUT25
3 EQ G LOW H INPUT27 4 EQ G LOW H INPUT28 5 EQ G LOW H INPUT30 7 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT32 9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H IN	2	EO	G LOW H	INPUT26
4 EQ G LOW H INPUT28 5 EQ G LOW H INPUT30 7 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT33 11 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT36 14 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT36 15 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT42 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H I	3	EQ	G LOW H	INPUT27
5 EQ G LOW H INPUT29 6 EQ G LOW H INPUT30 7 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT32 9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT36 14 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT37 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT44 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT45 24 EQ G LOW H I	4	EQ	G LOW H	INPUT28
6 EQ G LOW H INPUT30 7 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT32 9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT42 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT45 24 EQ G LOW H	5	EQ	G LOW H	INPUT29
7 EQ G LOW H INPUT31 8 EQ G LOW H INPUT32 9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT33 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT33 14 EQ G LOW H INPUT33 15 EQ G LOW H INPUT39 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT43 21 EQ G LOW H INPUT44 22 EQ G LOW H INPUT44 23 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H <td< td=""><th>6</th><td>EQ</td><td>G LOW H</td><td>INPUT30</td></td<>	6	EQ	G LOW H	INPUT30
8 EQ G LOW H INPUT32 9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT33 11 EQ G LOW H INPUT33 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT33 14 EQ G LOW H INPUT33 15 EQ G LOW H INPUT33 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT44 22 EQ G LOW H INPUT44 23 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX7 28 FADER H MASTER	7	EQ	G LOW H	INPUT31
9 EQ G LOW H INPUT33 10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT44 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT44 24 EQ G LOW H INPUT46 25 FADER H MASTER AUX5 26 FADER H MASTER AUX6 27 FADER H MASTER	8	EQ	G LOW H	INPUT32
10 EQ G LOW H INPUT34 11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT44 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX5 26 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN INPUT33	9	EQ	G LOW H	INPUT33
11 EQ G LOW H INPUT35 12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT39 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX5 26 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	10	EQ	G LOW H	INPUT34
12 EQ G LOW H INPUT36 13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT39 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX7 28 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	11	EQ	G LOW H	INPUT35
13 EQ G LOW H INPUT37 14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT39 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT45 24 EQ G LOW H INPUT45 25 FADER H MASTER AUX6 27 FADER H MASTER AUX7 28 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	12	EQ	G LOW H	INPUT36
14 EQ G LOW H INPUT38 15 EQ G LOW H INPUT39 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX6 27 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	13	EQ	G LOW H	INPUT37
15 EQ G LOW H INPUT39 16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT43 21 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT47 25 FADER H MASTER AUX5 26 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	14	EQ	G LOW H	INPUT38
16 EQ G LOW H INPUT40 17 EQ G LOW H INPUT41 18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX6 27 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	15	EQ	G LOW H	INPUT39
17EQG LOW HINPUT4118EQG LOW HINPUT4219EQG LOW HINPUT4320EQG LOW HINPUT4421EQG LOW HINPUT4522EQG LOW HINPUT4623EQG LOW HINPUT4724EQG LOW HINPUT4724EQG LOW HINPUT4724EQG LOW HINPUT4825FADER HMASTERAUX627FADER HMASTERAUX628FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	16	EQ	G LOW H	INPUT40
18 EQ G LOW H INPUT42 19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT45 23 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX6 27 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	17	EQ	G LOW H	INPUT41
19 EQ G LOW H INPUT43 20 EQ G LOW H INPUT44 21 EQ G LOW H INPUT45 22 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT46 23 EQ G LOW H INPUT47 24 EQ G LOW H INPUT48 25 FADER H MASTER AUX5 26 FADER H MASTER AUX6 27 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	18	EQ	G LOW H	INPUT42
20EQG LOW HINPUT4421EQG LOW HINPUT4522EQG LOW HINPUT4623EQG LOW HINPUT4724EQG LOW HINPUT4825FADER HMASTERAUX526FADER HMASTERAUX627FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	19	EQ	G LOW H	INPUT43
21EQG LOW HINPUT4522EQG LOW HINPUT4623EQG LOW HINPUT4724EQG LOW HINPUT4825FADER HMASTERAUX526FADER HMASTERAUX627FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	20	EQ	G LOW H	INPUT44
22EQG LOW HINPUT4623EQG LOW HINPUT4724EQG LOW HINPUT4825FADER HMASTERAUX526FADER HMASTERAUX627FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	21	EQ	G LOW H	INPUT45
23EQG LOW HINPUT4724EQG LOW HINPUT4825FADER HMASTERAUX526FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	22	EQ	G LOW H	INPUT46
24EQG LOW HINPUT4825FADER HMASTERAUX526FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	23	EQ	G LOW H	INPUT47
25FADER HMASTERAUX526FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	24	EQ	G LOW H	INPUT48
26FADER HMASTERAUX627FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	25	FADER H	MASTER	AUX5
27FADER HMASTERAUX728FADER HMASTERAUX829NO ASSIGN	26	FADER H	MASTER	AUX6
28 FADER H MASTER AUX8 29 NO ASSIGN	27	FADER H	MASTER	AUX7
29 NO ASSIGN 30 NO ASSIGN 31 NO ASSIGN 32 NO ASSIGN 33 EQ G LOW L 34 EQ G LOW L 35 EQ G LOW L 36 EQ G LOW L 37 EQ G LOW L 37 EQ G LOW L 38 EQ G LOW L 39 EQ G LOW L 39 EQ G LOW L 40 EQ G LOW L 10 FPUT33 42 EQ G LOW L 11 EQ G LOW L 12 EQ G LOW L 14 EQ G LOW L 15 EQ G LOW L 16 EQ G LOW L 17 EQ G LOW L 18 EQ G LOW L 19 EQ G LOW L 10 FPUT38 47 EQ <	28	FADER H	MASTER	AUX8
30 NO ASSIGN 31 NO ASSIGN 32 NO ASSIGN 33 EQ G LOW L INPUT25 34 EQ G LOW L INPUT26 35 EQ G LOW L INPUT27 36 EQ G LOW L INPUT28 37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42	29	NO ASSIGN		
31 NO ASSIGN 32 NO ASSIGN 33 EQ G LOW L INPUT25 34 EQ G LOW L INPUT26 35 EQ G LOW L INPUT26 36 EQ G LOW L INPUT27 36 EQ G LOW L INPUT28 37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ <t< td=""><th>30</th><td>NO ASSIGN</td><td></td><td></td></t<>	30	NO ASSIGN		
32 NO ASSIGN INPUT25 33 EQ G LOW L INPUT25 34 EQ G LOW L INPUT26 35 EQ G LOW L INPUT27 36 EQ G LOW L INPUT28 37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT43	31	NO ASSIGN		
33 EQ G LOW L INPU125 34 EQ G LOW L INPUT26 35 EQ G LOW L INPUT27 36 EQ G LOW L INPUT28 37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L	32	NO ASSIGN		
34 EQ G LOW L INPUT26 35 EQ G LOW L INPUT27 36 EQ G LOW L INPUT28 37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L	33	EQ	G LOW L	INPUT25
35 EQ G LOW L INPUT27 36 EQ G LOW L INPUT28 37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L	34	EQ	G LOW L	INPUT26
36 EQ G LOW L INPUT28 37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L	35	EQ	G LOW L	
37 EQ G LOW L INPUT29 38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L	36	EQ	G LOW L	
38 EQ G LOW L INPUT30 39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L	3/	EQ	G LOW L	
39 EQ G LOW L INPUT31 40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT33 43 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L	38	EQ	G LOW L	
40 EQ G LOW L INPUT32 41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT33 43 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT43 53 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L	39	EQ	GLOWL	
41 EQ G LOW L INPUT33 42 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT43 53 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L	40	1Q 10		
72 LQ G LOW L INPUT34 43 EQ G LOW L INPUT35 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT37 48 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT43 53 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER	41	EQ		
13 LQ G LOW L INFOT33 44 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT37 48 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT43 53 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	42	FO		INPLIT25
45 EQ G LOW L INPUT36 45 EQ G LOW L INPUT37 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT43 53 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6		FO		INPLIT36
INFOLT INFOLT 46 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT38 47 EQ G LOW L INPUT39 48 EQ G LOW L INPUT40 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT43 53 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	44	FO		INPLIT37
IV IV <thiv< th=""> IV IV IV<!--</td--><th>46</th><td>FO</td><td></td><td>INPLIT28</td></thiv<>	46	FO		INPLIT28
IN IN<	47	FO		
49 EQ G LOW L INFOTHO 49 EQ G LOW L INPUT41 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	48	FO		INPLIT40
50 EQ G LOW L INFUTH 50 EQ G LOW L INPUT42 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT44 54 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	49	FO	GLOWI	INPUT41
51 EQ G LOW L INFOTT2 51 EQ G LOW L INPUT43 52 EQ G LOW L INPUT44 53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	50	FO	GLOWI	INPUT42
52EQG LOW LINPUT4453EQG LOW LINPUT4554EQG LOW LINPUT4655EQG LOW LINPUT4756EQG LOW LINPUT4857FADER LMASTERAUX558FADER LMASTERAUX6	51	EO	GLOWI	INPUT43
53 EQ G LOW L INPUT45 54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	52	EO	G LOW I	INPUT44
54 EQ G LOW L INPUT46 55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	53	EO	G LOW I	INPUT45
55 EQ G LOW L INPUT47 56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	54	EO	G LOW L	INPUT46
56 EQ G LOW L INPUT48 57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	55	EO	G LOW L	INPUT47
57 FADER L MASTER AUX5 58 FADER L MASTER AUX6	56	EO	G LOW L	INPUT48
58 FADER L MASTER AUX6	57	FADER L	MASTER	AUX5
	58	FADER L	MASTER	AUX6

#	High	Mid	Low
59	FADER L	MASTER	AUX7
60	FADER L	MASTER	AUX8
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LOW	INPUT25
65	EQ	F LOW	INPUT26
66	EQ	F LOW	INPUT27
67	EQ	F LOW	INPUT28
68	EQ	F LOW	INPUT29
69	EQ	F LOW	INPUT30
70	EQ	F LOW	INPUT31
71	EQ	F LOW	INPUT32
72	EQ	F LOW	INPUT33
73	EQ	F LOW	INPUT34
74	EQ	F LOW	INPUT35
75	EQ	F LOW	INPUT36
76	EQ	F LOW	INPUT37
77	EQ	F LOW	INPUT38
78	EQ	F LOW	INPUT39
79	EQ	F LOW	INPUT40
80	EQ	F LOW	INPUT41
81	EQ	F LOW	INPUT42
82	EQ	F LOW	INPUT43
83	EQ	F LOW	INPUT44
84	EQ	F LOW	INPUT45
85	EQ	F LOW	INPUT46
86	EQ	F LOW	INPUT47
87	EQ	F LOW	INPUT48
88	NO ASSIGN		
89	EQ	QLOW	INPUT25
90	EQ	QLOW	INPUT26
91	EQ	QLOW	
92	EQ	QLOW	
93	EQ	QLOW	
94	EQ	QLOW	
95	EQ	QLOW	
102	FO		
103	EQ E0		
104	FO		
105	FO		
107	FO		
102	FO		
100			
110	FO		
111	FO	010W	INPUT41
112	EO	O LOW	INPUT42
113	EO	O LOW	INPUT43
114	EO	O LOW	INPUT44
115	EO	O LOW	INPUT45
116	EQ	Q LOW	INPUT46
117	EQ	QLOW	INPUT47
118	EQ	Q LOW	INPUT48
119	NO ASSIGN	-	

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LO-MID H	INPUT1
2	EQ	G LO-MID H	INPUT2
3	EQ	G LO-MID H	INPUT3
4	EQ	G LO-MID H	INPUT4
5	EO	G LO-MID H	INPUT5
6	EO	G LO-MID H	INPUT6
7	FO	G LO-MID H	INPUT7
8	FO	GLO-MID H	INPUT8
9	FO		INPUT9
10	FO		
11	FO		
12	FO		
13	FO		
14	FO		
15	50		
15	LQ		
17	FO		
10	50		
10	FO		
20	50		
20	EQ		
21			
22	EQ		
23	EQ	G LO-MID H	
24	EQ		INPUT24
25	ON	MASTER	BUSI
26	ON	MASTER	BUS2
2/	ON	MASTER	BUS3
28	ON NO.	MASTER	BUS4
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LO-MID L	INPUT1
34	EQ	G LO-MID L	INPUT2
35	EQ	G LO-MID L	INPUT3
36	EQ	G LO-MID L	INPUT4
37	EQ	G LO-MID L	INPUT5
38	EQ	G LO-MID L	INPUT6
39	EQ	G LO-MID L	INPUT7
40	EQ	G LO-MID L	INPUT8
41	EQ	G LO-MID L	INPUT9
42	EQ	G LO-MID L	INPUT10
43	EQ	G LO-MID L	INPUT11
44	EQ	G LO-MID L	INPUT12
45	EQ	G LO-MID L	INPUT13
46	EQ	G LO-MID L	INPUT14
47	EQ	G LO-MID L	INPUT15
48	EQ	G LO-MID L	INPUT16
49	EQ	G LO-MID L	INPUT17
50	EQ	G LO-MID L	INPUT18
51	EQ	G LO-MID L	INPUT19
52	EQ	G LO-MID L	INPUT20
53	EQ	G LO-MID L	INPUT21
54	EQ	G LO-MID L	INPUT22
55	EQ	G LO-MID L	INPUT23
56	EQ	G LO-MID L	INPUT24
57	ON	MASTER	BUS5
58	ON	MASTER	BUS6
L			

#	High	Mid	Low
59	ON	MASTER	BUS7
60	ON	MASTER	BUSS
61			2030
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EO	F LO-MID	INPUT1
65	EQ	F LO-MID	INPUT2
66	EQ	F LO-MID	INPUT3
67	EQ	F LO-MID	INPUT4
68	EQ	F LO-MID	INPUT5
69	EQ	F LO-MID	INPUT6
70	EQ	F LO-MID	INPUT7
71	EQ	F LO-MID	INPUT8
72	EQ	F LO-MID	INPUT9
73	EQ	F LO-MID	INPUT10
74	EQ	F LO-MID	INPUT11
75	EQ	F LO-MID	INPUT12
76	EQ	F LO-MID	INPUT13
77	EQ	F LO-MID	INPUT14
78	EQ	F LO-MID	INPUT15
79	EQ	F LO-MID	INPUT16
80	EQ	F LO-MID	INPUT17
81	EQ	F LO-MID	INPUT18
82	EQ	F LO-MID	INPUT19
83	EQ	F LO-MID	INPUT20
84	EQ	F LO-MID	INPUT21
85	EQ	F LO-MID	INPUT22
86	EQ	F LO-MID	INPUT23
87	EQ	F LO-MID	INPUT24
88	NO ASSIGN	0.1.0.1.415	
89	EQ		
90	EQ		
91	EQ		
92	EQ		
95	EQ		
94	EQ		
102	FO		
102	FO		
103	FO		
105	FO		INPUT11
106	FO		INPUT12
107	EO	O LO-MID	INPUT13
108	EQ	Q LO-MID	INPUT14
109	EQ	Q LO-MID	INPUT15
110	EQ	Q LO-MID	INPUT16
111	EQ	Q LO-MID	INPUT17
112	EQ	Q LO-MID	INPUT18
113	EQ	Q LO-MID	INPUT19
114	EQ	Q LO-MID	INPUT20
115	EQ	Q LO-MID	INPUT21
116	EQ	Q LO-MID	INPUT22
117	EQ	Q LO-MID	INPUT23
118	EQ	Q LO-MID	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LO-MID H	INPUT25
2	EO	G LO-MID H	INPUT26
3	EQ	G LO-MID H	INPUT27
4	EQ	G LO-MID H	INPUT28
5	EQ	G LO-MID H	INPUT29
6	EQ	G LO-MID H	INPUT30
7	EQ	G LO-MID H	INPUT31
8	EQ	G LO-MID H	INPUT32
9	EQ	G LO-MID H	INPUT33
10	EQ	G LO-MID H	INPUT34
11	EQ	G LO-MID H	INPUT35
12	EQ	G LO-MID H	INPUT36
13	EQ	G LO-MID H	INPUT37
14	EQ	G LO-MID H	INPUT38
15	EQ	G LO-MID H	INPUT39
16	EQ	G LO-MID H	INPUT40
17	EQ	G LO-MID H	INPUT41
18	EQ	G LO-MID H	INPUT42
19	EQ	G LO-MID H	INPUT43
20	EQ	G LO-MID H	INPUT44
21	EQ	G LO-MID H	INPUT45
22	EQ	G LO-MID H	INPUT46
23	EQ	G LO-MID H	INPUT47
24	EQ	G LO-MID H	INPUT48
25	ON	MASTER	AUX1
26	ON	MASTER	AUX2
27	ON	MASTER	AUX3
28	ON	MASTER	AUX4
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LO-MID L	INPUT25
34	EQ	G LO-MID L	INPUT26
35	EQ	G LO-MID L	
36	EQ	G LO-MID L	
3/	EQ	G LO-MID L	INPUT29
38	EQ	G LO-MID L	
39	EQ	G LO-MID L	
40	EQ		
41			
42			
45	EQ		
44	EQ		
43	EQ		
40	EQ		
4/	EQ		
40	EQ		
50	F0		
50	FO		
57	FO		
52	FO		
54	FO		INPLIT46
55	FO		INPLIT47
56	FO		INPLIT48
57		MASTER	
58	ON	MASTER	
0			1.0/10

#	High	Mid	Low
59	ON	MASTER	AUX7
60	ON	MASTER	AUX8
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LO-MID	INPUT25
65	EQ	F LO-MID	INPUT26
66	EQ	F LO-MID	INPUT27
67	EQ	F LO-MID	INPUT28
68	EQ	F LO-MID	INPUT29
69	EQ	F LO-MID	INPUT30
70	EQ	F LO-MID	INPUT31
71	EQ	F LO-MID	INPUT32
72	EQ	F LO-MID	INPUT33
73	EQ	F LO-MID	INPUT34
74	EQ	F LO-MID	INPUT35
75	EQ	F LO-MID	INPUT36
76	EQ	F LO-MID	INPUT37
77	EQ	F LO-MID	INPUT38
78	EQ	F LO-MID	INPUT39
79	EQ	F LO-MID	INPUT40
80	EQ	F LO-MID	INPUT41
81	EQ	F LO-MID	INPUT42
82	EQ	F LO-MID	INPUT43
83	EQ	F LO-MID	INPUT44
84	EQ	F LO-MID	INPUT45
85	EQ	F LO-MID	INPUT46
86	EQ	F LO-MID	INPUT47
87	EQ	F LO-MID	INPUT48
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LO-MID	INPUT25
90	EQ	Q LO-MID	INPUT26
91	EQ	Q LO-MID	INPUT27
92	EQ	Q LO-MID	INPUT28
93	EQ	Q LO-MID	INPUT29
94	EQ	Q LO-MID	INPUT30
95	EQ	Q LO-MID	INPUT31
102	EQ	Q LO-MID	INPUT32
103	EQ	Q LO-MID	INPUT33
104	EQ	Q LO-MID	INPUT34
105	EQ	Q LO-MID	INPUT35
106	EQ	Q LO-MID	INPUT36
107	EQ	Q LO-MID	INPUT37
108	EQ	Q LO-MID	
109	EQ	Q LO-MID	INPUT39
110	EQ	Q LO-MID	
	EQ	Q LO-MID	
112	EQ	Q LO-MID	
113	EQ	Q LO-MID	
114	EQ	Q LO-MID	
115	EQ		INPUT45
116	EQ		INPUT46
117	EQ	Q LO-MID	
118	EQ	Q LO-MID	INPUT48
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HI-MID H	INPUT1
2	EQ	G HI-MID H	INPUT2
3	EO	G HI-MID H	INPUT3
4	EO	G HI-MID H	INPUT4
5	FO	G HI-MID H	INPUT5
6	FO	G HI-MID H	INPUT6
7	FO	G HI-MID H	
8	FO	G HI-MID H	
9	FO		
10	EQ		
11	EQ		
12	EQ		
12	EQ		
14	LQ		
14	EQ		
15	EQ		
10			
1/			
10			
19			
20			
21	EQ	G HI-MID H	
22	EQ	G HI-MID H	INPUT22
23	EQ	G HI-MID H	INPUT23
24	EQ	G HI-MID H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HI-MID L	INPUT1
34	EQ	G HI-MID L	INPUT2
35	EQ	G HI-MID L	INPUT3
36	EQ	G HI-MID L	INPUT4
37	EQ	G HI-MID L	INPUT5
38	EQ	G HI-MID L	INPUT6
39	EQ	G HI-MID L	INPUT7
40	EQ	G HI-MID L	INPUT8
41	EQ	G HI-MID L	INPUT9
42	EQ	G HI-MID L	INPUT10
43	EQ	G HI-MID L	INPUT11
44	EQ	G HI-MID L	INPUT12
45	EQ	G HI-MID L	INPUT13
46	EQ	G HI-MID L	INPUT14
47	EQ	G HI-MID L	INPUT15
48	EQ	G HI-MID L	INPUT16
49	EQ	G HI-MID L	INPUT17
50	EQ	G HI-MID L	INPUT18
51	EQ	G HI-MID L	INPUT19
52	EQ	G HI-MID L	INPUT20
53	EO	G HI-MID L	INPUT21
54	EO	G HI-MID I	INPUT22
55	FO	G HI-MID I	INPUT23
56	FO	G HI-MID I	INPUT24
57			
52			
50			

#	High	Mid	Low
59			
60			
61			
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EO	F HI-MID	INPUT1
65	EO	F HI-MID	INPUT2
66	EO	F HI-MID	INPUT3
67	EQ	F HI-MID	INPUT4
68	EQ	F HI-MID	INPUT5
69	EQ	F HI-MID	INPUT6
70	EQ	F HI-MID	INPUT7
71	EQ	F HI-MID	INPUT8
72	EQ	F HI-MID	INPUT9
73	EQ	F HI-MID	INPUT10
74	EQ	F HI-MID	INPUT11
75	EQ	F HI-MID	INPUT12
76	EQ	F HI-MID	INPUT13
77	EQ	F HI-MID	INPUT14
78	EQ	F HI-MID	INPUT15
79	EQ	F HI-MID	INPUT16
80	EQ	F HI-MID	INPUT17
81	EQ	F HI-MID	INPUT18
82	EQ	F HI-MID	INPUT19
83	EQ	F HI-MID	INPUT20
84	EQ	F HI-MID	INPUT21
85	EQ	F HI-MID	INPUT22
86	EQ	F HI-MID	INPUT23
87	EQ	F HI-MID	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HI-MID	INPUT1
90	EQ	Q HI-MID	INPUT2
91	EQ	Q HI-MID	INPUT3
92	EQ	Q HI-MID	INPUT4
93	EQ	Q HI-MID	INPUT5
94	EQ	Q HI-MID	INPUT6
95	EQ	Q HI-MID	INPUT7
102	EQ	Q HI-MID	INPUT8
103	EQ	Q HI-MID	INPUT9
104	EQ	Q HI-MID	INPUTTO
105	EQ	Q HI-MID	
106	EQ	Q HI-MID	INPUT12
10/	EQ	Q HI-MID	
108	EQ		
109	EQ		
110			
111			
112			
113	EQ		
114			
115			
117	EQ		
110	F0		
110			11NF UT 24
119	ND R22IUN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EO	G HI-MID H	INPUT25
2	EO	G HI-MID H	INPUT26
3	EQ	G HI-MID H	INPUT27
4	EQ	G HI-MID H	INPUT28
5	EQ	G HI-MID H	INPUT29
6	EQ	G HI-MID H	INPUT30
7	EQ	G HI-MID H	INPUT31
8	EQ	G HI-MID H	INPUT32
9	EQ	G HI-MID H	INPUT33
10	EQ	G HI-MID H	INPUT34
11	EQ	G HI-MID H	INPUT35
12	EQ	G HI-MID H	INPUT36
13	EQ	G HI-MID H	INPUT37
14	EQ	G HI-MID H	INPUT38
15	EQ	G HI-MID H	INPUT39
16	EQ	G HI-MID H	INPUT40
17	EQ	G HI-MID H	INPUT41
18	EQ	G HI-MID H	INPUT42
19	EQ	G HI-MID H	INPUT43
20	EQ	G HI-MID H	INPUT44
21	EQ	G HI-MID H	INPUT45
22	EQ	G HI-MID H	INPUT46
23	EQ	G HI-MID H	INPUT4/
24	EQ	G HI-MID H	INPUT48
25	NO ASSIGN		
26			
2/			
20			
30			
31			
32			
33	EO	G HI-MID L	INPUT25
34	EO	G HI-MID L	INPUT26
35	EQ	G HI-MID L	INPUT27
36	EQ	G HI-MID L	INPUT28
37	EQ	G HI-MID L	INPUT29
38	EQ	G HI-MID L	INPUT30
39	EQ	G HI-MID L	INPUT31
40	EQ	G HI-MID L	INPUT32
41	EQ	G HI-MID L	INPUT33
42	EQ	G HI-MID L	INPUT34
43	EQ	G HI-MID L	INPUT35
44	EQ	G HI-MID L	INPUT36
45	EQ	G HI-MID L	INPUT37
46	EQ	G HI-MID L	INPUT38
47	EQ	G HI-MID L	INPUT39
48	EQ	G HI-MID L	INPUT40
49	EQ	G HI-MID L	INPUT41
50	EQ		
51	EQ		
52	EQ		
55	EQ		
54	EQ		
55	EQ		
50			INPU148
5/		<u> </u>	
1 20			

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HI-MID	INPUT25
65	EQ	F HI-MID	INPUT26
66	EQ	F HI-MID	INPUT27
67	EQ	F HI-MID	INPUT28
68	EQ	F HI-MID	INPUT29
69	EQ	F HI-MID	INPUT30
70	EQ	F HI-MID	INPUT31
71	EQ	F HI-MID	INPUT32
72	EQ	F HI-MID	INPUT33
73	EQ	F HI-MID	INPUT34
74	EQ	F HI-MID	INPUT35
75	EQ	F HI-MID	INPUT36
76	EQ	F HI-MID	INPUT37
77	EQ	F HI-MID	INPUT38
78	EQ	F HI-MID	INPUT39
79	EQ	F HI-MID	INPUT40
80	EQ	F HI-MID	INPUT41
81	EQ	F HI-MID	INPUT42
82	EQ	F HI-MID	INPUT43
83	EQ	F HI-MID	INPUT44
84	EQ	F HI-MID	INPUT45
85	EQ	F HI-MID	INPUT46
86	EQ	F HI-MID	INPUT47
87	EQ	F HI-MID	INPUT48
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HI-MID	INPUT25
90	EQ	Q HI-MID	INPUT26
91	EQ	Q HI-MID	INPUT27
92	EQ	Q HI-MID	INPUT28
93	EQ	Q HI-MID	INPUT29
94	EQ	Q HI-MID	INPUT30
95	EQ	Q HI-MID	
102	EQ	Q HI-MID	INPUT32
103	EQ		
104			
105	EQ		
100			
10/	EQ		
100	FO		
1109	FO		
111	FO		
112	FO		
112	FO		
114	FO		
115	FO		
116	FO		INPLIT46
117	FO		
118	FO		INPUT48
119			

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HIGH H	INPUT1
2	EO	G HIGH H	INPUT2
3	EO	G HIGH H	INPUT3
4	EQ	G HIGH H	INPUT4
5	EO	G HIGH H	INPUT5
6	EO	G HIGH H	INPUT6
7	FO	G HIGH H	INPUT7
8	FO	G HIGH H	INPUT8
9	FO	G HIGH H	INPLIT9
10	FO	G HIGH H	INPUT10
11	FO	G HIGH H	INPUT11
12	FO	G HIGH H	INPUT12
13	FO	G HIGH H	INPUT13
14	FO	с нісн н	
15	FO	СНСНН	
16	FO	СНСНН	
17	EQ	СНСНН	
12	50		
10	EQ		
20	FO		
20	LQ		
21	EQ		
22	LQ		
23	EQ		
24			INPUT24
25			
20			
2/			
20			
29			
30	NO ASSIGN		
22			
32	INU ASSIGN		
33	EQ		
34	EQ		
20	EQ		
30	EQ		
3/	EQ		
38	EQ		
39	EQ		
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
4/			
48			
49	EQ		
50	EQ		
51			
52	EQ		
53	EQ		
54	EQ	G HIGH L	INPUT22
55	EQ	G HIGH L	INPUT23
56	EQ	G HIGH L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63			
64	FO	E HIGH	INPUT1
65	FO	F HIGH	
66	FO	F HIGH	
67	FO	E HICH	
68	FO	E HICH	
69	FO	E HICH	
70	FO	E HICH	
70	FO	E HICH	
72	FO	E HICH	
72	FO	E HICH	
74	EQ		
75	50		
75	LQ		
70	LQ		
79	EQ		
70	LQ		
79 00	EQ		
00	EQ		
01	EQ		
02	EQ		
83	EQ	FHIGH	
84	EQ	FHIGH	
85	EQ	FHIGH	
80	EQ	FHIGH	
8/		FHIGH	INPUT24
88	INU ASSIGN		
09	EQ		
90	EQ		
91	EQ		
92	EQ		
95	EQ		
94	EQ		
95	EQ		
102	EQ		
103	EQ		
104	EQ		
105	EQ		
100	EQ		
107	EQ		
100	EQ		
109	EQ		
110			
112			
113			
114			
115			
116			
118	EQ	<u> </u>	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EO	G HIGH H	INPUT25
2	EO	G HIGH H	INPUT26
3	EO	G HIGH H	INPUT27
4	EO	G HIGH H	INPUT28
5	EO	G HIGH H	INPUT29
6	FO	G HIGH H	INPUT30
7	FO	с нісн н	INPUT31
8	FO	G HIGH H	INPUT32
9	FO	G HIGH H	INPUT33
10	FO	G HIGH H	INPUT34
11	EO	G HIGH H	INPUT35
12	EO	G HIGH H	INPUT36
13	EO	G HIGH H	INPUT37
14	EO	G HIGH H	INPUT38
15	EO	G HIGH H	INPUT39
16	EO	G HIGH H	INPUT40
17	EQ	G HIGH H	INPUT41
18	EO	G HIGH H	INPUT42
19	EQ	G HIGH H	INPUT43
20	EQ	G HIGH H	INPUT44
21	EQ	G HIGH H	INPUT45
22	EO	G HIGH H	INPUT46
23	EO	G HIGH H	INPUT47
24	EQ	G HIGH H	INPUT48
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HIGH L	INPUT25
34	EQ	G HIGH L	INPUT26
35	EQ	G HIGH L	INPUT27
36	EQ	G HIGH L	INPUT28
37	EQ	G HIGH L	INPUT29
38	EQ	G HIGH L	INPUT30
39	EQ	G HIGH L	INPUT31
40	EQ	G HIGH L	INPUT32
41	EQ	G HIGH L	INPUT33
42	EQ	G HIGH L	INPUT34
43	EQ		
44	EQ		
45	EQ		
46	EQ		
4/	EQ		
4ð	1Q 10		
49 50	EQ		
50	FO		
52	FO		
53	FO	G HIGH I	INPUT45
54	EO	G HIGH I	INPUT46
55	EO	G HIGH L	INPUT47
56	EQ	G HIGH L	INPUT48
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
L			

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HIGH	INPUT25
65	EQ	F HIGH	INPUT26
66	EQ	F HIGH	INPUT27
67	EQ	F HIGH	INPUT28
68	EQ	F HIGH	INPUT29
69	EQ	F HIGH	INPUT30
70	EQ	F HIGH	INPUT31
71	EQ	F HIGH	INPUT32
72	EQ	F HIGH	INPUT33
73	EQ	F HIGH	INPUT34
74	EQ	F HIGH	INPUT35
75	EQ	F HIGH	INPUT36
76	EQ	F HIGH	INPUT37
77	EQ	F HIGH	INPUT38
78	EQ	F HIGH	INPUT39
79	EQ	F HIGH	INPUT40
80	EQ	F HIGH	INPUT41
81	EQ	F HIGH	INPUT42
82	EQ	F HIGH	INPUT43
83	EQ	F HIGH	INPUT44
84	EQ	F HIGH	INPUT45
85	EQ	F HIGH	INPUT46
86	EQ	F HIGH	INPUT47
87	EQ	F HIGH	INPUT48
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HIGH	INPUT25
90	EQ	Q HIGH	INPUT26
91	EQ	Q HIGH	INPUT27
92	EQ	Q HIGH	INPUT28
93	EQ	Q HIGH	INPUT29
94	EQ	Q HIGH	INPUT30
95	EQ	Q HIGH	INPUT31
102	EQ	Q HIGH	INPUT32
103	EQ	Q HIGH	INPUT33
104	EQ	Q HIGH	INPUT34
105	EQ	Q HIGH	INPUT35
106	EQ	Q HIGH	INPUT36
107	EQ	Q HIGH	INPUT37
108	EQ	Q HIGH	INPUT38
109	EQ	Q HIGH	INPUT39
110	EQ	Q HIGH	INPUT40
111	EQ	Q HIGH	INPUT41
112	EQ	Q HIGH	INPUT42
113	EQ		
114	EQ	Q HIGH	
115	EQ	Q HIGH	INPUT45
116	EQ		INPUT46
117	EQ	Q HIGH	
118	EQ	Q HIGH	INPUT48
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	ATT H	INPUT1
2	EO	ATT H	INPUT2
3	EO	ATT H	INPUT3
4	EO	ATT H	INPUT4
5	EO	ATT H	INPUT5
6	EO	ATT H	INPUT6
7	EO	ATT H	INPUT7
8	EO	ATT H	INPUT8
9	EO	ATT H	INPUT9
10	EO	ATT H	INPUT10
11	EO	ATT H	INPUT11
12	EO	ATT H	INPUT12
13	EO	ATT H	INPUT13
14	EO	ATT H	INPUT14
15	EO	ATT H	INPUT15
16	EO	ATT H	INPUT16
17	EO	ATT H	INPUT17
18	EQ	ATT H	INPUT18
19	EQ	ATT H	INPUT19
20	EQ	ATT H	INPUT20
21	EQ	ATT H	INPUT21
22	EQ	ATT H	INPUT22
23	EQ	ATT H	INPUT23
24	EQ	ATT H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	ATT L	INPUT1
34	EQ	ATT L	INPUT2
35	EQ	ATT L	INPUT3
36	EQ	ATT L	INPUT4
37	EQ	ATT L	INPUT5
38	EQ	ATT L	INPUT6
39	EQ	ATT L	INPUT7
40	EQ	ATTL	INPUT8
41	EQ	ALL	INPUT9
42	EQ	ALL	
43	EQ	ATT	
44		ATT	
45	EQ	ATT	
46			
4/	EQ		
4ð 40	EQ		
49 50	50		
50	EQ		
57	EQ		
52	EQ		
50	FO		
55	FO		INPLIT23
56	FO		INPLIT24
57		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
58			

#	High	Mid	Low
59			
60			
61			
62			
63			
64	FO		
65	EQ		
66	50		
67	LQ		
67	EQ		
00			
70	EQ		
70	EQ		
71	EQ		
72	EQ		
73	EQ	HPF ON	
74	EQ	HPF ON	
/5	EQ	HPF ON	
/6	EQ	HPF ON	INPUT I 3
//	EQ	HPF ON	INPUT14
/8	EQ	HPF ON	INPUT15
79	EQ	HPF ON	INPUT16
80	EQ	HPF ON	INPUT17
81	EQ	HPF ON	INPUT18
82	EQ	HPF ON	INPUT19
83	EQ	HPF ON	INPUT20
84	EQ	HPF ON	INPUT21
85	EQ	HPF ON	INPUT22
86	EQ	HPF ON	INPUT23
87	EQ	HPF ON	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	LPF ON	INPUT1
90	EQ	LPF ON	INPUT2
91	EQ	LPF ON	INPUT3
92	EQ	LPF ON	INPUT4
93	EQ	LPF ON	INPUT5
94	EQ	LPF ON	INPUT6
95	EQ	LPF ON	INPUT7
102	EQ	LPF ON	INPUT8
103	EQ	LPF ON	INPUT9
104	EQ	LPF ON	INPUT10
105	EQ	LPF ON	INPUT11
106	EQ	LPF ON	INPUT12
107	EQ	LPF ON	INPUT13
108	EQ	LPF ON	INPUT14
109	EQ	LPF ON	INPUT15
110	EQ	LPF ON	INPUT16
111	EQ	LPF ON	INPUT17
112	EQ	LPF ON	INPUT18
113	EQ	LPF ON	INPUT19
114	EQ	LPF ON	INPUT20
115	EQ	LPF ON	INPUT21
116	EQ	LPF ON	INPUT22
117	EQ	LPF ON	INPUT23
118	EQ	LPF ON	INPUT24
119	NO ASSIGN		
#	High	Mid	Low
---------	-----------	--------	----------
0	NO ASSIGN		
1	EO	ATT H	INPUT25
2	FO	ATT H	INPUT26
3	FO	ATT H	INPUT27
4	FO	АТТ Н	INPLIT28
5	FO	ΔΤΤ Η	
6	FO		
7	FO		
8	EQ		
0	EQ		
10	EQ		
10	FO		
12	EQ		
12	EQ		
14	EQ		
14	LQ		
16	LQ		
10	EQ		
1/			
10	EQ		
19	EQ		
20			
21	EQ		
22	EQ		
23	EQ		
24	EQ	ALLH	INPUT48
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
2/	NO ASSIGN		
20			
29			
21			
22			
22			
24	LQ		
25	EQ		
26	50		
37	EQ		
38	EQ		
30	EQ		
40	EQ		
<u></u>	FO		
42	FO	ΔΤΤΙ	
43	FO		INPLIT35
44	FO	ΔΤΤΙ	
45	FO		
46	FO		INPLIT38
47	FO		INPLIT39
48	FO	ATTI	INPUT40
49	FO	ATTI	INPUT41
50	FO	ATTI	INPUT42
51	EO	ATTI	INPUT43
52	FO	ATTI	INPUT44
52	FO	ATTI	INPUT45
54	FO	ATTI	INPUT46
55	FO		INPLIT47
56	FO	ΔΤΤΙ	
57		//// 6	
59			
10			1

#	High	Mid Low		
59				
60	NO ASSIGN			
61	NO ASSIGN			
62	NO ASSIGN			
63	NO ASSIGN			
64	EO	HPE ON INIPLIT25		
65	EO	HPF ON	INPUT26	
66	EO	HPF ON	INPUT27	
67	EO	HPF ON	INPUT28	
68	EO	HPF ON	INPUT29	
69	EO	HPF ON	INPUT30	
70	EQ	HPF ON	INPUT31	
71	EQ	HPF ON	INPUT32	
72	EQ	HPF ON	INPUT33	
73	EQ	HPF ON	INPUT34	
74	EQ	HPF ON	INPUT35	
75	EQ	HPF ON	INPUT36	
76	EQ	HPF ON	INPUT37	
77	EQ	HPF ON	INPUT38	
78	EQ	HPF ON	INPUT39	
79	EQ	HPF ON	INPUT40	
80	EQ	HPF ON	INPUT41	
81	EQ	HPF ON	INPUT42	
82	EQ	HPF ON	INPUT43	
83	EQ	HPF ON	INPUT44	
84	EQ	HPF ON	INPUT45	
85	EQ	HPF ON	INPUT46	
86	EQ	HPF ON	INPUT47	
87	EQ	HPF ON	INPUT48	
88	NO ASSIGN			
89	EQ	LPF ON	INPUT25	
90	EQ	LPF ON	INPUT26	
91	EQ	LPF ON	INPUT27	
92	EQ	LPF ON	INPUT28	
93	EQ	LPF ON	INPUT29	
94	EQ	LPF ON	INPUT30	
95	EQ	LPF ON	INPUT31	
102	EQ	LPF ON	INPUT32	
103	EQ	LPF ON		
104	EQ	LPF ON	INPUI34	
105	EQ	LPF ON		
106	EQ	LPF ON	INPUI 36	
10/	EQ			
108				
1109				
110				
112	EQ			
112	EQ			
113	EQ			
114	LQ EQ			
112	EQ E0			
117	FO			
112	FO			
110			11110140	
צוו		1	1	

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LFE H	INPUT1
2	SURROUND	LFE H	INPUT2
3	SURROUND	LFE H	INPUT3
4	SURROUND	LFE H	INPUT4
5	SURROUND	LFE H	INPUT5
6	SURROUND	LFE H	INPUT6
7	SURROUND	LFE H	INPUT7
8	SURROUND	LFE H	INPUT8
9	SURROUND	LFE H	INPUT9
10	SURROUND	LFE H	INPUT10
11	SURROUND	LFE H	INPUT11
12	SURROUND	LFE H	INPUT12
13	SURROUND	LFE H	INPUT13
14	SURROUND	LFE H	INPUT14
15	SURROUND	LFE H	INPUT15
16	SURROUND	LFE H	INPUT16
17	SURROUND	LFE H	INPUT17
18	SURROUND	LFE H	INPUT18
19	SURROUND	LFE H	INPUT19
20	SURROUND	LFE H	INPUT20
21	SURROUND	LFE H	INPUT21
22	SURROUND	LFE H	INPUT22
23	SURROUND	LFE H	INPUT23
24	SURROUND	LFE H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	LFE L	INPUT1
34	SURROUND	LFE L	INPUT2
35	SURROUND	LFE L	INPUT3
36	SURROUND	LFE L	INPUT4
37	SURROUND	LFE L	INPUT5
38	SURROUND	LFE L	INPUT6
39	SURROUND	LFE L	INPUT7
40	SURROUND	LFE L	INPUT8
41	SURROUND	LFE L	INPUT9
42	SURROUND	LFE L	INPUT10
43	SURROUND	LFE L	INPUT11
44	SURROUND	LFE L	INPUT12
45	SURROUND	LFE L	INPUT13
46	SURROUND	LFE L	INPUT14
47	SURROUND	LFE L	INPUT15
48	SURROUND	LFE L	INPUT16
49	SURROUND	LFE L	INPUT17
50	SURROUND	LFE L	INPUT18
51	SURROUND	LFE L	INPUT19
52	SURROUND	LFE L	INPUT20
53	SURROUND	LFE L	INPUT21
54	SURROUND	LFE L	INPUT22
55	SURROUND	LFE L	INPUT23
56	SURROUND	LFE L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT1
65	SURROUND	DIV F	INPUT2
66	SURROUND	DIV F	INPUT3
67	SURROUND	DIV F	INPUT4
68	SURROUND	DIV F	INPUT5
69	SURROUND	DIV F	INPUT6
70	SURROUND	DIV F	INPUT7
71	SURROUND	DIV F	INPUT8
72	SURROUND	DIV F	INPUT9
73	SURROUND	DIV F	INPUT10
74	SURROUND	DIV F	INPUT11
75	SURROUND	DIV F	INPUT12
76	SURROUND	DIV F	INPUT13
77	SURROUND	DIV F	INPUT14
78	SURROUND	DIV F	INPUT15
79	SURROUND	DIV F	INPUT16
80	SURROUND	DIV F	INPUT17
81	SURROUND	DIV F	INPUT18
82	SURROUND	DIV F	INPUT19
83	SURROUND	DIV F	INPUT20
84	SURROUND	DIV F	INPUT21
85	SURROUND	DIV F	INPUT22
86	SURROUND	DIV F	INPUT23
87	SURROUND	DIV F	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	ON	INPUT1
90	EQ	ON	INPUT2
91	EQ	ON	INPUT3
92	EQ	ON	INPUT4
93	EQ	ON	INPUT5
94	EQ	ON	INPUT6
95	EQ	ON	INPUT7
102	EQ	ON	INPUT8
103	EQ	ON	INPUT9
104	EQ	ON	INPUT10
105	EQ	ON	INPUT11
106	EQ	ON	INPUT12
107	EQ	ON	INPUT13
108	EQ	ON	INPUT14
109	EQ	ON	INPUT15
110	EQ	ON	INPUT16
111	EQ	ON	INPUT17
112	EQ	ON	INPUT18
113	EQ	ON	INPUT19
114	EQ	ON	INPUT20
115	EQ	ON	INPUT21
116	EQ	ON	INPUT22
117	EQ	ON	INPUT23
118	EQ	ON	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LFE H	INPUT25
2	SURROUND	LFE H	INPUT26
3	SURROUND	LFE H	INPUT27
4	SURROUND	LFE H	INPUT28
5	SURROUND	LFE H	INPUT29
6	SURROUND	LFE H	INPUT30
7	SURROUND	LFE H	INPUT31
8	SURROUND	LFE H	INPUT32
9	SURROUND	LFE H	INPUT33
10	SURROUND	LFE H	INPUT34
11	SURROUND	LFE H	INPUT35
12	SURROUND	LFE H	INPUT36
13	SURROUND	LFE H	INPUT37
14	SURROUND	LFE H	INPUT38
15	SURROUND	LFE H	INPUT39
16	SURROUND	LFE H	INPUT40
17	SURROUND	LFE H	INPUT41
18	SURROUND	LFE H	INPUT42
19	SURROUND	LFE H	INPUT43
20	SURROUND	LFE H	INPUT44
21	SURROUND	LFE H	INPUT45
22	SURROUND	LFE H	INPUT46
23	SURROUND	LFE H	INPUT47
24	SURROUND	LFE H	INPUT48
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	LFE L	INPUT25
34	SURROUND	LFE L	INPUT26
35	SURROUND	LFE L	INPUT27
36	SURROUND	LFE L	INPUT28
37	SURROUND	LFE L	INPUT29
38	SURROUND	LFE L	INPUT30
39	SURROUND	LFE L	INPUT31
40	SURROUND	LFE L	INPUT32
41	SURROUND	LFE L	INPUT33
42	SURROUND	LFE L	INPUT34
43	SURROUND	LFEL	INPUT35
44			INPUI36
45			INPUI37
46			
47			INPUT 40
48	SUKKOUND		
49	SUKKOUND		
50			
51			
52			
55			
54			
55			
50			INPU148
5/			
58	INO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT25
65	SURROUND	DIV F	INPUT26
66	SURROUND	DIV F	INPUT27
67	SURROUND	DIV F	INPUT28
68	SURROUND	DIV F	INPUT29
69	SURROUND	DIV F	INPUT30
70	SURROUND	DIV F	INPUT31
71	SURROUND	DIV F	INPUT32
72	SURROUND	DIV F	INPUT33
73	SURROUND	DIV F	INPUT34
74	SURROUND	DIV F	INPUT35
75	SURROUND	DIV F	INPUT36
76	SURROUND	DIV F	INPUT37
77	SURROUND	DIV F	INPUT38
78	SURROUND	DIV F	INPUT39
79	SURROUND	DIV F	INPUT40
80	SURROUND	DIV F	INPUT41
81	SURROUND	DIV F	INPUT42
82	SURROUND	DIV F	INPUT43
83	SURROUND	DIV F	INPUT44
84	SURROUND	DIV F	INPUT45
85	SURROUND	DIV F	INPUT46
86	SURROUND	DIV F	INPUT47
87	SURROUND	DIV F	INPUT48
88	NO ASSIGN		
89	EQ	ON	INPUT25
90	EQ	ON	INPUT26
91	EQ	ON	INPUT27
92	EQ	ON	INPUT28
93	EQ	ON	INPUT29
94	EQ	ON	INPUT30
95	EQ	ON	INPUT31
102	EQ	ON	INPUT32
103	EQ	ON	INPUT33
104	EQ	ON	INPUT34
105	EQ	ON	INPUT35
106	EQ	ON	INPUT36
107	EQ	ON	INPUT37
108	EQ	ON	INPUT38
109	EQ	ON	INPUT39
110	EQ	ON	INPUT40
111	EQ	ON	INPUT41
112	EQ	ON	INPUT42
113	EQ	ON	INPUT43
114	EQ	ON	INPUT44
115	EQ	ON	INPUT45
116	EQ	ON	INPUT46
117	EQ	ON	INPUT47
118	EQ	ON	INPUT48
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LR	INPUT1
2	SURROUND	LR	INPUT2
3	SURROUND	LR	INPUT3
4	SURROUND	LR	INPUT4
5	SURROUND	IR	INPUT5
6	SURROUND	LR IR	INPUT6
7		LR IR	
8			
9			
10			
11			
12			
12			
14			
14			
10	SURROUND		
10	SURROUND		
1/		LK	
18		LK	
19		LK	
20		LK	
21	SURROUND	LR	INPUT21
22		LK	INPUT22
23	SURROUND	LR	INPUT23
24	SURROUND	LR	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	FR	INPUT1
34	SURROUND	FR	INPUT2
35	SURROUND	FR	INPUT3
36	SURROUND	FR	INPUT4
37	SURROUND	FR	INPUT5
38	SURROUND	FR	INPUT6
39	SURROUND	FR	INPUT7
40	SURROUND	FR	INPUT8
41	SURROUND	FR	INPUT9
42	SURROUND	FR	INPUT10
43	SURROUND	FR	INPUT11
44	SURROUND	FR	INPUT12
45	SURROUND	FR	INPUT13
46	SURROUND	FR	INPUT14
47	SURROUND	FR	INPUT15
48	SURROUND	FR	INPUT16
49	SURROUND	FR	INPUT17
50	SURROUND	FR	INPUT18
51	SURROUND	FR	INPUT19
52	SURROUND	FR	INPUT20
53	SURROUND	FR	INPUT21
54	SURROUND	FR	INPUT22
55	SURROUND	FR	INPUT23
56	SURROUND	FR	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	WIDTH	INPUT1
65	SURROUND	WIDTH	INPUT2
66	SURROUND	WIDTH	INPUT3
67	SURROUND	WIDTH	INPUT4
68	SURROUND	WIDTH	INPUT5
69	SURROUND	WIDTH	INPUT6
70	SURROUND	WIDTH	INPUT7
71	SURROUND	WIDTH	INPUT8
72	SURROUND	WIDTH	INPUT9
73	SURROUND	WIDTH	INPUT10
74	SURROUND	WIDTH	INPUT11
75	SURROUND	WIDTH	INPUT12
76	SURROUND	WIDTH	INPUT13
77	SURROUND	WIDTH	INPUT14
78	SURROUND	WIDTH	INPUT15
79	SURROUND	WIDTH	INPUT16
80	SURROUND	WIDTH	INPUT17
81	SURROUND	WIDTH	INPUT18
82	SURROUND	WIDTH	INPUT19
83	SURROUND	WIDTH	INPUT20
84	SURROUND	WIDTH	INPUT21
85	SURROUND	WIDTH	INPUT22
86	SURROUND	WIDTH	INPUT23
87	SURROUND	WIDTH	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	SURROUND	DEPTH	INPUT1
90	SURROUND	DEPTH	INPUT2
91	SURROUND	DEPTH	INPUT3
92	SURROUND	DEPTH	INPUT4
93	SURROUND	DEPTH	INPUT5
94	SURROUND	DEPTH	INPUT6
95	SURROUND	DEPTH	INPUT7
102	SURROUND	DEPTH	INPUT8
103	SURROUND	DEPTH	INPUT9
104	SURROUND	DEPTH	INPUT10
105	SURROUND	DEPTH	INPUT11
106	SURROUND	DEPTH	INPUT12
107	SURROUND	DEPTH	INPUT13
108	SURROUND	DEPTH	INPUT14
109	SURROUND	DEPTH	INPUT15
110	SURROUND	DEPTH	INPUT16
111	SURROUND	DEPTH	INPUT17
112	SURROUND	DEPTH	INPUT18
113	SURROUND	DEPTH	INPUT19
114	SURROUND	DEPTH	INPUT20
115	SURROUND	DEPTH	INPUT21
116	SURROUND	DEPTH	INPUT22
117	SURROUND	DEPTH	INPUT23
118	SURROUND	DEPTH	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
0		-	_
1	SURROUND	IR	INPUT25
2	SURROUND	IR	INPUT26
3	SURROUND	LR	INPUT27
4	SURROUND	IR	INPUT28
5	SURROUND	IR	INPUT29
6	SURROUND	LR	INPUT30
7	SURROUND	IR	INPUT31
8	SURROUND	LR	INPUT32
9	SURROUND	LR	INPUT33
10	SURROUND	LR	INPUT34
11	SURROUND	LR	INPUT35
12	SURROUND	LR	INPUT36
13	SURROUND	LR	INPUT37
14	SURROUND	LR	INPUT38
15	SURROUND	LR	INPUT39
16	SURROUND	LR	INPUT40
17	SURROUND	LR	INPUT41
18	SURROUND	LR	INPUT42
19	SURROUND	LR	INPUT43
20	SURROUND	LR	INPUT44
21	SURROUND	LR	INPUT45
22	SURROUND	LR	INPUT46
23	SURROUND	LR	INPUT47
24	SURROUND	LR	INPUT48
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	FR	INPUT25
34	SURROUND	FR	INPUT26
35	SURROUND	FR	INPUT27
36	SURROUND	FR	INPUT28
37	SURROUND	FR	INPUT29
38	SURROUND	FR	INPUT30
39	SURROUND	FR	INPUT31
40	SURROUND	FR	INPUT32
41	SURROUND	FR	INPUT33
42	SURROUND	FR	INPUT34
43	SURROUND	FR	INPUT35
44	SURROUND	FR	INPUT36
45	SURROUND	FR	INPUT37
46	SURROUND	FR	INPUT38
47	SURROUND	FR	INPUT39
48	SURROUND	FR	INPUT40
49	SURROUND	FR	INPUT41
50	SURROUND	FR	INPUT42
51	SURROUND	FR	INPUT43
52	SURROUND	FR	INPUT44
53	SURROUND	FR	INPUT45
54	SURROUND	FR	INPUT46
55	SURROUND	FR	INPUT47
56	SURROUND	FR	INPUT48
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	WIDTH	INPUT25
65	SURROUND	WIDTH	INPUT26
66	SURROUND	WIDTH	INPUT27
67	SURROUND	WIDTH	INPUT28
68	SURROUND	WIDTH	INPUT29
69	SURROUND	WIDTH	INPUT30
70	SURROUND	WIDTH	INPUT31
71	SURROUND	WIDTH	INPUT32
72	SURROUND	WIDTH	INPUT33
73	SURROUND	WIDTH	INPUT34
74	SURROUND	WIDTH	INPUT35
75	SURROUND	WIDTH	INPUT36
76	SURROUND	WIDTH	INPUT37
77	SURROUND	WIDTH	
/8	SUKROUND	WIDTH	
/9	SURROUND	WIDTH	
80	SURROUND	WIDTH	
81	SURROUND	WIDTH	
02	SURROUND		
84	SUBBOUND		
85		WIDTH	
86	SUBBOUND	WIDTH	INPLIT47
87		WIDTH	
88	NO ASSIGN		
89	SURROUND	DEPTH	INPUT25
90	SURROUND	DEPTH	INPUT26
91	SURROUND	DEPTH	INPUT27
92	SURROUND	DEPTH	INPUT28
93	SURROUND	DEPTH	INPUT29
94	SURROUND	DEPTH	INPUT30
95	SURROUND	DEPTH	INPUT31
102	SURROUND	DEPTH	INPUT32
103	SURROUND	DEPTH	INPUT33
104	SURROUND	DEPTH	INPUT34
105	SURROUND	DEPTH	INPUT35
106	SURROUND	DEPTH	INPUT36
107	SURROUND	DEPTH	INPUT37
108	SURROUND	DEPTH	INPUT38
109	SURROUND	DEPTH	INPUT 39
110	SURROUND		
112			
113			
114			
116		DEPTH	
117		DEPTH	
118		DEPTH	INPUT48
119	NO ASSIGN		
		l	

Format des données MIDI

1. DATA FORMAT

1.1 CHANNEL MESSAGE

Command	rx/tx	function
8n NOTE OFF	rx	Control the internal effects
9n NOTE ON	rx	Control the internal effects
Bn CONTROL CHANGE	rx/tx	Control parameters
Cn PROGRAM CHANGE	rx/tx	Switch scene memories

1.2 SYSTEM COMMON MESSAGE

Command	rx/tx	function
F1 MIDI TIME CODE QUARTER FRAME	rx	MTC
F2 SONG POSITION POINTER	rx	Used when TIME REFERENCE is MIDI CLOCK.

1.3 SYSTEM REALTIME MESSAGE

Command	rx/tx	function
F8 TIMING CLOCK	rx	MIDI clock
FA START	rx	Start automix (from the beginning)
FB CONTINUE	rx	Start automix (from the middle)
FC STOP	rx	Stop automix
FE ACTIVE SENSING	rx	Check MIDI cable connections
FF RESET	rx	Clear running status

1.4 EXCLUSIVE MESSAGE

1.4.1 Real Time System Exclusive

Command	rx/tx	function
F0 7F dd 06 F7 MMC COMMAND	tx	MMC command
F0 7F dd 07 F7 MMC RESPONSE	rx	MMC response
F0 7F dd 01 F7 MIDI TIME CODE	rx	MTC full message

1.4.2 System Exclusive Message

1.4.2.1 Bulk Dump

Command	rx/tx	function
F0 43 0n 7E F7 BULK DUMP DATA	rx/tx	BULK DUMP DATA
F0 43 2n 7E F7 BULK DUMP REQUEST	rx/tx	BULK DUMP REQUEST

The following data types of bulk dump are used on the DM1000.

Data name	tx/rx	function
'm'	tx/rx	Scene Memory & Request (compressed data)
'S'	tx/rx	Setup Memory & Request
ʻL'	tx/rx	User defined MIDI remote & Request
'V'	tx/rx	User defined keys & Request
'U'	tx/rx	User assignable layer & Request
'C'	tx/rx	Control change table & Request
'P'	tx/rx	Program change table & Request
'Q'	tx/rx	Equalizer library & Request
Ύ	tx/rx	Compressor library & Request
'G'	tx/rx	Gate library & Request
'E'	tx/rx	Effect library & Request
Ή'	tx/rx	Channel library & Request
'R'	tx/rx	Input patch library & Request
'O'	tx/rx	Output patch library & Request
1'	tx/rx	Bus to Stereo library & Request
'К'	tx/rx	Surround Monitor library & Request
ʻa'	tx/rx	Automix data & Request (compressed data)
'N'	tx/rx	Plug-in Effect Card Data & Request

1.4.2.2 PARAMTER CHANGE

Command	rx/tx	function
F0 43 1n 3E 0C F7 RARAMETER CHANGE	rx/tx	DM1000-specific parameter change
F0 43 3n 3E 0C F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	DM1000-specific parameter change
F0 43 1n 3E 7F F7 PARAMETER CHANGE	rx/tx	General purpose digital mixer parameter change
F0 43 3n 3E 7F F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	General purpose digital mixer parameter request

The following data types of parameter change are used by the DM1000.

Type (HEX)	tx/rx	function
1 (01)	tx/rx	Edit buffer
2 (02)	tx/rx	Patch data
3 (03)	tx/rx	Setup data
4 (04)	tx/rx	Backup data
16 (10)	tx/rx	Function (recall, store, title, clear)
17 (11)	rx	Function (pair, copy)
18 (12)	rx	Function (effect)
19 (13)	tx/rx	Sort table
20 (14)	tx/rx	Function (attribute, link)
32 (20)	rx	Key remote
33 (21)	tx/rx	Remote meter
34 (22)	tx/rx	Remote time counter
35 (23)	tx/rx	Automix status

* 'tx' indicates that the data can be transmitted from the DM1000, and 'rx' indicates that the data can be received by the DM1000.

2. Format Details

2.1 NOTE OFF

(8n)

(9n)

(Bn)

Reception If [OTHER ECHO] is ON, these message are echoed from MIDI OUT. If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects.

STATUS	1000nnnn	8n	Note off message
DATA	0nnnnnn	nn	Note number
	0vvvvvvv	vv	Velocity(ignored)

2.2 NOTE ON

Reception

If [OTHER ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects.

STATUS	1001nnnn	9n	Note on message
DATA	0nnnnnnn	nn	Note number
	0vvvvvvv	vv	Velocity(1-127:on, 0:off)

2.3 CONTROL CHANGE

Reception

If [Control Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. If [TABLE] is selected, these message are received if [Control Change Rx] is ON, and will control parameters according to the [Control assign table] settings. The parameters that can be set are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If [NRPN] is selected, these messages are received if [Control Change Rx] is ON and the [Rx CH] matches, and will control the parameter that is specified by the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

(FA)

(FB)

Transmission

If [TABLE] is selected, operating a parameter specified in the [Control assign table] will cause these messages to be transmitted if [Control Change Tx] is ON. The parameters that can be specified are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If [NRPN] is selected, operating a specified parameter will cause data to be transmitted on the [Tx CH] if [Control Change Tx] is ON, using the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

This data cannot be transmitted via control change to Studio Manager since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Change messages will always be used.)

If [TABLE] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	0nnnnnn	nn	Control number (0-95, 102-119)
	0vvvvvvv	vv	Control Value (0-127)

If [NRPN] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	01100010	62	NRPN LSB
	0vvvvvvv	vv	LSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	01100011	63	NRPN MSB
	0vvvvvvv	vv	MSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	00000110	06	MSB of data entry
	0vvvvvvv	vv	MSB of parameter data
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	00100110	26	LSB of data entry
	0.0000000000000000000000000000000000000	3737	LSB of parameter data

*1) The second and subsequent STATUS need not be added during transmission. Reception must be implemented so that reception occurs whether or not STATUS is present.

2.4 PROGRAM CHANGE

Reception

If [Program Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT.

If [Program Change RX] is ON and the [Rx CH] matches, these messages will be received. However if [OMNI] is ON, they will be received regardless of the channel. When a message is received, a Scene Memory will be recalled according to the settings of the [Program Change Table].

Transmission

If [Program Change TX] is ON, this message is transmitted according to the settings of the [Program Change Table] on the [Tx CH] channel when a scene memory is recalled.

If the recalled scene has been assigned to more than one program number, the lowest-numbered program number will be transmitted. Transmission to Studio Manager using Program Change messages will not be performed since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Changes will always be used.)

STATUS	1100nnnn	Cn	Program change
DATA	0nnnnnn	nn	Program number (0-127)

2.5 SONG POSITION POINTER (F2)

Reception

If this is received when the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, the automix will move to the song position that was received.

STATUS	11110010	F2	Song position pointer
DATA	0vvvvvvv	vv	Song position LSB
	0vvvvvvv	vv	Song position MSB

2.6 TIMING CLOCK

Reception

If the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, this message is used to synchronize automix. It is also used to control effects. This message is transmitted 24 times per quarter note.

STATUS 11111000 F8 Timing clock

2.7 START

Reception

This message is received if the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, and will start the automix. In actuality, automix will start when the next TIMING CLOCK is received after receiving the START message.

STATUS 11111010 FA Start

2.8 CONTINUE

Reception

This message is received if the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, and will cause automix to start from the current song position. In actuality, automix will start when the next TIMING CLOCK is received after receiving the CONTINUE message.

STATUS 11111011 FB Continue

2.9 STOP (FC)

Reception

This message is received if the automix TIME REFERENCE setting is MIDI CLOCK, and will cause automix to stop.

STATUS 11111100 FC Stop

2.10 ACTIVE SENSING (FE)

Reception

Once this message has been received, the failure to receive any message for an interval of 400 ms or longer will cause MIDI transmission to be initialized, such as by clearing the Running Status.

STATUS 11111110 FE Active sensing

2.11 SYSTEM RESET (FF)

Reception

(Cn)

When this message is received, MIDI communications will be cleared, e.g., by clearing the Running Status.

STATUS 1111111 FF System reset

2.12 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (F0)

2.12.1 MIDI MACHINE CONTROL (MMC)

These messages are transmitted when the Machine Control section of the DM1000 is operated.

2.12.2 BULK DUMP

This message sends or receives the contents of various memories stored within the DM1000.

The basic format is as follows

For DUMP DATA

F0 43 On 7E cc cc <Model ID> tt mm mm [Data ...] cs F7 For DUMP REQUEST

F0 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7

n								Device Number
cc	cc							DATA COUNT (the number of bytes that follow this, ending before the checksum)
4C	4D	20	20	38	43	39	31	Model ID
tt								DATA TYPE
mm	mm							DATA NUMBER
cs								CHECK SUM

A unique header (Model ID) is used to determine whether the device is a DM1000.

CHECK SUM is obtained by adding the bytes that follow BYTE COUNT (LOW) and end before CHECK SUM, taking the binary compliment of this sum, and then setting bit 7 to 0. CHECK SUM = (-sum)&0x7F

Reception

(F8)

This message is received if [Bulk RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

When a bulk dump is received, it is immediately written into the specified memory.

When a bulk dump request is received, a bulk dump is immediately transmitted.

Transmission This message is t	transmitted or	n the	[Tx CH] by key operations in the [MI-		Ommmmmmm	mh	m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER, UNDO)	
DI]-[BULK DU] A bulk dump is t	MP] screen. ransmitted or	the	[Rx CH] in response to a bulk dump request.	EOX	0mmmmmmm 11110111	ml F7	End of exclusive	
The data area is	handled by co	nver	ting seven words of 8-bit data into eight	2011				
words of 7-bit da	ata.			2.12.2.3 Set	up memor	y bı	ulk dump format	
Conversion fro $d[0~6]$: actual d $b[0~7]$: bulk dat	om actual da ata a	ata i	nto bulk data	Of the setup memory of the DM1000, this bulk-dumps data other than the User Defined MIDI Remote, User Defined Keys, User Assignable Layer, Control Change Table, and Program Change Table.				
b[0] = 0;				STATUS	11110000	FO	System exclusive message	
for(I=0; I<7; I+	+){			ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	
if(d[I]&0x8	0){			SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	
b[0] =	= 1<<(6-I);			FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	
}				COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl	
b[I+1] = d[I	[]&0x7F;			COUNT LOW	0ccccccc	cl		
}					01001100	4C	Ψ'	
Restoration fr	om bulk dat	a in	to actual data		01001101	4D	'M'	
d[0~6]: actual d	ata				00100000	20	· ·	
$b[0\sim7]$: bulk dat	ta L)(00100000	20	· · ·	
10r(1=0; 1<7; 1+b[0] < 0	+){ ~- 1·				00111000	38	'8'	
d[1] =	b[I+1]+(0x8)	0&P[0]).		01000011	43	'C'	
}	D[I I] (0x0	00001	(1),		00111001	39	·9·	
,					00110001	31	'1' '5'	
2.12.2.1 Sce	ne memor	y bı	ılk dump format (compress)	DATA NAME	01010011	53	'S'	
The DM1000 car	n transmit an	d rec	eive scene memories in compressed form.		00000010	02		
STATUS	11110000	F0	System exclusive message		00000000	00	No.256 = Current	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	BLOCK INFO.	OLLLLLL	tt	total block number(minimum number is 0)	
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)			aa	Sotup data of block[bb]	
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	DATA		as		
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl		•	do		
COUNT LOW	0ccccccc	cl		CHECK SIM	000000000	ae	ee=(Invert('1'+ +de)+1)&0x7F	
	01001100	4C	′L′	FOX	11110111	EE F7	End of exclusive	
	01001101	4D	'M'	LOX	11110111	11		
	00100000	20	11	2.12.2.4 Set	up memor	y bı	ulk dump request format	
	00100000	20	· ·	CTATIC		- 	System exclusive message	
	00111000	38	'8'	JIN NO	01000011	12	Manufacture's ID number (YAMAHA)	
	01000011	43	'C'	SUB STATUS	001000011	40 2n	n=0.15 (Device number-MIDI Channel)	
	00111001	39	'9'	FORMAT NO	01111110	78	Universal bulk dump	
	00110001	31	'1'	10101111 1101	01001100	4C	Ϋ́	
DATA NAME	01101101	6D	'm'		01001101	4D	'M'	
	Ommmmmmm	mh	m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER, UNDO)		00100000	20		
	Ommmmmmm	ml	Receive is effective 1-99, 256, 8192		00100000	20	· ·	
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		00111000	38	'8'	
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		01000011	43	′C′	
DATA	0dddddd	ds	Scene data of block[bb]		00111001	39	ʻ9'	
	:	:			00110001	31	'1'	
	0dddddd	de		DATA NAME	01010011	53	'S'	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		00000010	02		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00000000	00	No.256 = Current	
212226			III. dumm nomunat fammat	EOX	11110111	F7	End of exclusive	
	ne memor	у ві	lik dump request format	2 12 2 5 1100	r Defeiner	1 1.41	DI Remote bulk dump format	
(compress)	ala da barran e Co		ATA MAME in diants the second second second	The second and	third brton of	tha ¹	DATA NAME indicate the bank number	
is being requested	d If this is 254	ine D	data of the Edit Buffer will be bulk-dumped	Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases)				
If this is 8192, th	e data of the	Unde	Buffer will be bulk-dumped.	change if the sa	me bank is bei	ng us	sed.	

STATUS	11110000	FO	System exclusive message	STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	ʻL'	COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
	01001101	4D	'M'	COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	00100000	20	· ·		01001100	4C	′Ľ′
	00100000	20	· ·		01001101	4D	'M'
	00111000	38	'8'		00100000	20	
	01000011	43	'C'		00100000	20	
	00111001	39	ʻ9'		00111000	38	'8'
	00110001	31	'1'		01000011	43	ʻCʻ
DATA NAME	01101101	6D	'm'		00111001	39	'9'
					00110001	31	'1'

DATA NAME	01001100	4C 0.0	'L'	2.12.2.8 Use The second and	r Defined third bytes of	Key the I	s bulk dump request format DATA NAME indicate the bank number.
	0bbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)	CTATIC		ΨO	System exclusive message
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	JD No	01000011	12	Manufacture's ID number (VAMAHA)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)	SUB STATUS	001000011		n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
DATA	0ddddddd	ds	User define layer data of block[bb]	FORMAT NO	011111110	211 7E	Universal bulk dump
	:	:		rolumi no.	01001100	4C	······································
	0ddddddd	de			01001101	4D	'M'
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		00100000	20	···
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00100000	20	· ·
					00111000	38	'8'
2.12.2.6 Use	r Defeined	IMI	DI Remote bulk dump request		01000011	43	'C'
The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the bank number.		00111001	39	'9' '1'
STATUS	11110000	FO	System exclusive message		01010001	31 56	1 '\/'
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	DAIA NAME	01010110	20	v
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		00000000	00 bb	h-0-7(hank no A-H)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	FOX	11110111	50	
	01001100	4C	'L'	FOX	11110111	F /	
	01001101	4D	'M'	2.12.2.9 Use	r Assignab	le L	aver bulk dump format
	00100000	20	· ·	The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the bank number
	00100000	20	<i>()</i>	Be aware that th	e state of the t	ransı	mission destination will (in some cases)
	00111000	38	'8'	change if the sar	ne bank is beii	1g us	ed.
	01000011	43	'C'	STATUS	11110000	FO	System exclusive message
	00111001	39	'9'	ID No	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	00110001	31	'1'	SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
DATA NAME	01001100	4C	11	FORMAT NO	01111110	7E	Universal bulk dump
	00000000	00		COUNT HIGH	00000000	ch	data count = ch * 128 + cl
	0bbbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)	COUNT LOW	0ccccccc	cl	
EOX	11110111	F7	End of exclusive		01001100	4C	'L'
					01001101	4D	'M'
2.12.2.7 Use	r Defined	Key	s bulk dump format		00100000	20	<i>()</i>
The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the bank number.		00100000	20	· ·
Be aware that th	e state of the t	ransı	nission destination will (in some cases)		00111000	38	'8'
change if the sar	ne bank is bei	ng us	ed.		01000011	43	'C'
STATUS	11110000	FO	System exclusive message		00111001	39	'9'
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		00110001	31	'1'
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	DATA NAME	01010101	55	'U'
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump		00000000	00	
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl		0bbbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)
COUNT LOW	0ccccccc	cl		BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	01001100	4C			0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
	01001101	4D	·M·	DATA	0ddddddd	ds	User assignable layer data of block[bb]
	00100000	20			:	:	
	00100000	20	19/		0ddddddd	de	
	00111000	38	o /C'	CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
	01000011	43	(a)	EOX	11110111	F7	End of exclusive
	00111001	39	3 /1/	2 1 2 2 10 11	or Acciana	hla	Laver hulk dump request format
	01010001	51	1 '\/'	2.12.2.10 03		bie	Layer buik dump request format
DATA NAME	01010110	00	•	The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the bank number.
	00000000000000000000000000000000000000	bb	h-0-7(hank no A-H)	STATUS	11110000	FO	System exclusive message
BLOCK INFO	0++++++	++	total block number(minimum number is 0)	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
block info.	Obbbbbbbb	hh	current block number(0-total block number)	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
מידמ		de	User define key data of block[bb]	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
Dillin	:	:			01001100	4C	
	0444444	de			01001101	4D	'M'
CHECK SUM	0	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		00100000	20	
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00100000	20	
-					00111000	38	8
					01000011	43	· (
					00111001	39	У (1)
					00110001	31	I

EOX

01010101 55 'U' 00000000 00

0bbbbbbb bb b=0-3(bank no.1-4)

11110111 F7 End of exclusive

DATA NAME

2.12.2.11 Control change table bulk dump format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01000011	43	'C'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0dddddd	ds	Control change table data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.12 Control change table bulk dump request format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	<u>́</u> ц′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	
	00100000	20	
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01000011	43	'C'
	0000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.13 Program change table bulk dump format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	СН
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	EO
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	20
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl	2.
COUNT LOW	0ccccccc	cl		Th
	01001100	4C	'L'	ab
	01001101	4D	'M'	ST
	00100000	20		TD
	00100000	20		SU
	00111000	38	'8'	FC
	01000011	43	'C'	
	00111001	39	'9'	
	00110001	31	'1'	
DATA NAME	01010000	50	'P'	
	0000010	02		
	00000000	00	No.256 = Current	
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)	
DATA	0ddddddd	ds	Program change table data of block[bb]	DA
	:	:		
	0ddddddd	de		
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F	EC
EOX	11110111	F7	End of exclusive	

2.12.2.14 Program change table bulk dump request format

	ogram ena	inge	able baik durip request format
STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	, ,
	00100000	20	, ,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01010000	50	'P'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.12.2.15 Eq	ualizer libi	rary	bulk dump format
The second and	third bytes of	the D	DATA NAME indicate the bank number.
0:Library no.1 –	199:Library n	0.200	,
256:CH1 - 303:C	CH48, 384:BU	S1 – 3	91:BUS8, 512:AUX1 – 519:AUX8, 768:STE-
REO, 8192:UNL	10 na ara data far	tha	orresponding channel of the edit huffer
For reception by	the DM1000,	only	the user area is valid. (40-199, 256-)
STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01010001	51	'Q'
	Ommmmmmm	mh	0-199(EQ Library no.1-200),
	Ommmmmmm	ml	256-(Channel current data)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	EQ Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.12.2.16 Eq	ualizer libi	rary	bulk dump request format
The second and t above)	third bytes of t	he D	ATA NAME indicate the bank number. (See

	STATUS	11110000	FO	System exclusive message
	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
		01001100	4C	'L'
		01001101	4D	'M'
		00100000	20	
		00100000	20	· ·
		00111000	38	'8'
		01000011	43	'C'
Imper is 0)		00111001	39	ʻ9'
ock number)		00110001	31	'1'
οςκ[αα]	DATA NAME	01010001	51	'Q'
		Ommmmmmm	mh	0-199(EQ Library no.1-200),
		Ommmmmmm	ml	256-(Channel current data)
	EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.17 Compressor library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.1 – 127:Library no.128, 256:CH1 – 303:CH48, 384:BUS1 – 391:BUS8, 512:AUX1 – 519:AUX8, 768:STE-

REO, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the DM1000, only the user area is valid. (36-127, 256-)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	ʻL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9ʻ
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01011001	59	Ύ
	0mmmmmmm	mh	0-127(COMP Library no.1-128),
	0mmmmmmm	ml	256-(Channel current data)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	COMP Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.18 Compressor library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01011001	59	Ϋ́Υ
	0mmmmmmm	mh	0-127(COMP Library no.1-128),
	0mmmmmmm	ml	256-(Channel current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.19 Gate library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.1 – 127:Library no.128, 256:CH1 – 303:CH48, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the DM1000, only the user area is valid. (4-127, 256-)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	<u>'</u> L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	11
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'

	00110001	31	'1'
DATA NAME	01000111	47	'G'
	Ommmmmmm	mh	0-127(GATE Library no.1-128),
	Ommmmmmm	ml	256-351(Channel current data)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0dddddd	ds	GATE Library data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.20 Gate library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01000111	47	'G'
	Ommmmmmm	mh	0-127(GATE Library no.1-128),
	Ommmmmmm	ml	256-351(Channel current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.21 Effect library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.1 – 127:Library no.128, 256:EFFECT1 – 259:EFFECT4, 8192:UN-DO

256-259 are the data for the corresponding area of the edit buffer. For reception by the DM1000, only the user area is valid. (xx-127, 256-259, 8192) (xx varies with the firmware version.)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01000101	45	'E'
	0mmmmmmm	mh	0-127(Effect Library no.1-128),
	0mmmmmmm	ml	256-259(Effect1-4 current)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	Effect Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.22 Effect library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01000101	45	'E'
	Ommmmmmm	mh	0-127(Effect Library no.1-128),
	Ommmmmmm	ml	256-259(Effect1-4 current)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.23 Channel library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.0 - 128:Library no.128,

256:CH1-303:CH48, 384:BUS1-391:BUS8, 512:AUX1-519:AUX8, 768:STE-REO, 8192:UNDO

256 and following are the data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the DM1000, only the user area is valid. (2-128, 256-)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	11
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001000	48	Ϋ́Η'
	Ommmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),
	Ommmmmmm	ml	256-(Current data)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	Channel Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.24 Channel library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	
	00100000	20	
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001000	48	'H'
	Ommmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),
	Ommmmmmm	ml	256-(Current data)

EOX 11110111 F7 End of exclusive

2.12.2.25 Input patch library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current input patch data, 8192:UNDO For reception by the DM1000, only the user area is valid. (1-32, 256, 8192)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	11
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01010010	52	'R'
	Ommmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32),
	Ommmmmmm	ml	256(Current data)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	Input patch Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.26 Input patch library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	ΊĽ
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01010010	52	'R'
	Ommmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32),
	Ommmmmmm	ml	256(Current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.27 Output patch library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current output patch data, 8192:UNDO For reception by the DM1000, only the user area is valid. (1-32, 256)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	<u>́</u>
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	
	00100000	20	
	00111000	38	'8'
	01000011	43	′C′
	00111001	39	ʻ9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001111	4F	'O'

		0mmmmmmm	mh	0-32(Output patch Library no.0-32),
		0mmmmmmm	ml	256(Current data)
BLOCK	INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
		0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA		0ddddddd	ds	Output patch Library data of block[bb]
		:	:	
		0dddddd	de	
CHECK	SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX		11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.28 Output patch library bulk dump request format

The second and (See above)	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the library number.
STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001111	4F	'O'
	0mmmmmmm	mh	0-32(Output patch Library no.0-32),
	0mmmmmmm	ml	256(Current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.29 Bus to Stereo library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.0 – 32:Library no.32, 256:current data, 8192:UNDO For reception by the DM1000, only the user area is valid. (1-32, 256, 8192)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001010	4A	ʻJʻ
	0mmmmmmm	mh	0-32(Bus to stereo Library no.0-32),
	0mmmmmmm	ml	256(Current data)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	Bus to stereo Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.30 Bus to Stereo library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	ʻL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001010	4A	'J'
	Ommmmmmm	mh	0-32(Bus to stereo Library no.0-32),
	Ommmmmmm	ml	256(Current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.31 Surround Monitor library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. 0:Library no.0 – 32:Library no.32, 256:current data, 8192:UNDO For reception by the DM1000, only the user area is valid. (1-32, 256, 8192)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	11
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9ʻ
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001011	4B	′К′
	Ommmmmmm	mh	0-32(Surround Monitor Library no.0-32),
	Ommmmmmm	ml	256(Current data)
BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	Surround Monitor Library data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.32 Surround Monitor library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9ʻ
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001011	4B	′К′
	Ommmmmmm	mh	0-32(Surround Monitor Library no.0-32),
	Ommmmmmm	ml	256(Current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.33 Automix bulk dump format

DATA NAME 01100001 61 'a'

:

DATA

EOX

Ommmmmmm ml

Obbbbbbb bl

Otttttt tl

The second byte of the DATA NAME indicates the library number.

The second byte	of the DATA	NAN	/IE indicates the library number.			Ommmmmmm	mh	m=0-1(SLOT 1-2)
0:Library no.1 -	15:Library no	.16, 2	256:current automix data			Ommmmmmm	ml	
STATUS	11110000	FO	System exclusive message	BLOCK	INFO.	0bbbbbbbb	bh	current block number(0-total block number)
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)			0bbbbbbbb	bl	
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)			Otttttt	th	total block number(minimum number is 0)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump			Otttttt	tl	
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl			0000iiii	0i	Developer id (High)
COUNT LOW	0ccccccc	cl				0000iiii	0i	Developer id (Low)
	01001100	4C	ʻL'			0000jjjj	0j	Product id (High)
	01001101	4D	'M'			0000jjjj	0j	Product id (Low)
	00100000	20		DATA		0ddddddd	ds	Plug-in Effect card memory data of block[bb]
	00100000	20				:	:	
	00111000	38	'8'			0ddddddd	de	
	01000011	43	'C'	CHECK	SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
	00111001	39	'9'	EOX		11110111	F7	End of exclusive
	00110001	31	'1'					

2.12.2.36 Plug-in effect card bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the slot number. (See above)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
	Ommmmmmm	mh	m=0-1(SLOT 1-2)
	Ommmmmmm	ml	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3 PARAMETER CHANGE

DATA NAME 01001110 4E 'N'

2.12.3.1 Basic behavior

Reception

If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed.

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. A specific parameter is controlled when a Parameter Change is received. When a Parameter Request is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter Change with the Device Number set to [Rx CH].

Transmission

If [Parameter change TX] is ON and you operate a parameter for which Control Change transmission is not enabled, a parameter change will be transmitted with [Tx CH] as the Device Number.

As a response to a Parameter Request, a parameter change will be transmitted with [Rx CH] as the Device Number.

2.12.3.1.1 Parameter change basic format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA *)	0ddddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted.

2.12.2.34 Automix bulk dump request format

: 0ddddddd de

CHECK SUM Oeeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 11110111 F7 End of exclusive

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the library number. (See above)

BLOCK INFO. 0bbbbbb bh current block number(0-total block number)

Ommmmmm mh 0-15(Automix no.1-16), 256(Current data)

Ottttttt th total block number(minimum number is 0)

0dddddd ds Automix memory data of block[bb]

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	′L′
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'
DATA NAME	01100001	61	'a'
	Ommmmmmm	mh	0-15(Automix no.1-16), 256(Current data)
	Ommmmmmm	ml	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.2.35 Plug-in effect card bulk dump format

The second byte of the DATA NAME indicates the slot number. 0:SLOT 1 - 1:SLOT 2

The data is not received if the Developer ID and Product ID are different than the card that is installed in the slot.

The data is not transmitted if a valid plug-in effect card is not installed. 11110000 TO System ovelucio

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	Ψ'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	· ·
	00100000	20	· ·
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110001	31	'1'

(Edit buffer)

2.12.3.1.2 Parameter Change basic format (Universal format)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA *)	0dddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted.

2.12.3.1.3 Parameter request basic format

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.1.4 Parameter request basic format (Universal format)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.1.5 Parameter Address

Consult your dealer for parameter address details.

2.12.3.2 Parameter change

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00000001	01	Edit Buffer
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA	0dddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

(Edit buffer)

2.12.3.3 Parameter request

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0000001	01	Edit Buffer
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.12.3.4 Para	ameter cha	ango	e (Patch data)
STATUS	11110000	FO	System exclusive message

JIAIOD	TTTT0000	1.0	system exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	0000010	02	Patch data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA	0ddddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.5 Parameter request (Patch data)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	0000010	02	Patch data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

(Setup memory)

2.12.3.6 Parameter change

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	рр	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA	0ddddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.7 Parameter request (Setup memory)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.8 Parameter change (Backup memory)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00000100	04	Backup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	CC	Channel no.
DATA	0ddddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.9 Parameter request (Backup memory)

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00000100	04	Backup data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.10 Parameter change (Function call: Library store / recall)

Reception

When this is received, the specified memory/library will be stored/recalled. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as a Parameter Response.

Transmission

If [Parameter change Tx] is ON, and you store or recall a memory/library for which Program Change transmission is not valid, this message will be transmitted with the Device Number set to the [Tx CH].

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	OOffffff	ff	function
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
DATA	0ccccccc	ch	channel High
	0ccccccc	cl	channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number	channel*1)	tx/rx
SCENE RECALL	0x00	0-99, 8192	256	tx/rx
EQ LIB RECALL	0x01	1-200, 8192	0-513	tx/rx
GATE LIB RECALL	0x02	1-128, 8192	0-95	tx/rx
COMP LIB RECALL	0x03	1-128, 8192	0-513	tx/rx
EFF LIB RECALL	0x04	1-128, 8192	0-3	tx/rx
CHANNEL LIB RECALL	0x06	0-128, 8192	0-513	tx/rx
INPATCH LIB RECALL	0x07	0-32, 8192	256	tx/rx
OUTPATCH LIB RECALL	0x08	0-32, 8192	256	tx/rx
Bus to Stereo LIB RECALL	0x09	0-32, 8192	256	tx/rx
Surround Monitor LIB RECALL	0x0A	0-32, 8192	256	tx/rx
AUTOMIX LIB RECALL	0x0B	1-16	256	tx/rx
SCENE STORE	0x20	1-99	256, 16383	tx/rx
EQ LIB STORE	0x21	41-200	0-513, 16383	tx/rx
GATE LIB STORE	0x22	5-128	0-47, 16383	tx/rx
COMP LIB STORE	0x23	37-128	0-513, 16383	tx/rx
EFF LIB STORE	0x24	xx(*2)-128	0-3, 16383	tx/rx
CHANNEL LIB STORE	0x26	1-128	0-513, 16383	tx/rx
INPATCH LIB STORE	0x27	1-32	256, 16383	tx/rx
OUTPATCH LIB STORE	0x28	1-32	256, 16383	tx/rx
		•	•	

function		number	channel*1)	tx/rx
Bus to Stereo LIB STORE	0x29	1-32	256, 16383	tx/rx
Surround Monitor LIB STORE	0x2A	1-32	256, 16383	tx/rx
AUTOMIX LIB STORE	0x2B	1-16	256, 16383	tx/rx

*1) 0:CH1 – 47:CH48, 128:BUS1 – 135:BUS8, 256:AUX1 – 263:AUX8, 512:STEREO Use 256 if the recall destination or store source is a single data item.

Effect is 0:Effect 1-3:Effect 4 If the store destination is 16383 (0x3FFF), this indicates that the li-

brary data has been changed by a external cause (such as bulk reception) (only transmitted by the DM1000)

*2) Varies with the firmware version.

2.12.3.11 Parameter change (Function call: title)

Reception

When this is received, the title of the specified memory/library will be changed. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as a parameter response.

Transmission

In response to a request, this is transmitted with the device number set to the [Tx CH].

When the title is changed on the DM1000, this message will be transmitted with the device number set to [Tx CH].

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0100ffff	4f	title
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
DATA	0ddddddd	dd	title 1
	:	:	:
	0ddddddd	dd	title x(depend on the library)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number	size
SCENE LIB TITLE	0x40	0-99,256(0:response only)	16
EQ LIB TITLE	0x41	1-200(1-40:response only)	16
GATE LIB TITLE	0x42	1-128(1-4:response only)	16
COMP LIB TITLE	0x43	1-128(1-36:response only)	16
EFF LIB TITLE	0x44	1-128(1-xx(*1):response only)	16
CHANNEL LIB TITLE	0x46	0-128(0:response only)	16
INPATCH LIB TITLE	0x47	0-32(0:response only)	16
OUTPATCH LIB TITLE	0x48	0-32(0:response only)	16
Bus to Stereo LIB TITLE	0x49	0-32(0:response only)	16
Surround Monitor LIB TITLE	0x4A	0-32(0:response only)	16
AUTOMIX LIB TITLE	0x4B	1-16	16

*1) aries with the firmware version.

2.12.3.12 Parameter request

Reception

(Function call: title)

When this is received, a parameter change will be transmitted with the device number set to [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0100ffff	4f	title
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.13 Parameter change (Function call: Scene/Library Clear)

Reception

When this is received, the specified memory/library will be cleared. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as the following parameter response.

Transmission

When a memory or library is cleared on the DM1000, this message will be transmitted with the device number set to [Tx CH].

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0110ffff	бf	clear function
	0mmmmmmm	mh	number High
	0mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function		number
SCENE LIB CLEAR	0x60	1-99
EQ LIB CLEAR	0x61	41-200
GATE LIB CLEAR	0x62	5-128
COMP LIB CLEAR	0x63	37-128
EFF LIB CLEAR	0x64	41-200
CHANNEL LIB CLEAR	0x66	1-128
INPATCH LIB CLEAR	0x67	1-32
OUTPATCH LIB CLEAR	0x68	1-32
Bus to Stereo LIB CLEAR	0x69	1-32
Surround Monitor LIB CLEAR	0x6A	1-32
AUTOMIX LIB CLEAR	0x6B	1-16

*1) aries with the firmware version.

2.12.3.14 Parameter change (Function call: attribute)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the attribute of the specified memory/library will be changed.

Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)		
MODEL ID	01111111	7F	Universal		
ADDRESS	00010100	14	Function call		
	0000ffff	0f	attribute		
	0mmmmmmm	mh	number High		
	0mmmmmmm	ml	number Low		
DATA	Otttttt	th	attribute(protect:0x0001, normal:0x0000))	
	Otttttt	tl			
EOX	11110111	F7	End of exclusive		
function			number		
SCENE LIB ATTRIBUTE		0x0	0 0-99(0:response only)		

CENE LIB ATTRIBUTE	0x00	0-99(0:response only)
UTOMIX LIB ATTRIBUTE	0x0B	1-16

2.12.3.15 Parameter request (Function call: attribute)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0000ffff	0f	attribute
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.16 Parameter change

(Function call: link)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the patch link data of the specified scene will be modified. Transmission

ransmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0010ffff	2f	link
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
DATA	Oiiiiiii	ih	inpatch
	Oiiiiiii	il	
	00000000	oh	outpatch
	00000000	ol	
EOX	11110111	F7	End of exclusive
funct	ion		number

0x20

2.12.3.17 Parameter request

(Function call: link)

0-99(0:response only)

Reception

SCENE LIB LINK

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0010ffff	2f	link
	Ommmmmmm	mh	number High
	Ommmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.18 Parameter change (Function call: pair, copy)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, pairing will be enabled/disabled for the specified channel.

	function		channel		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		
	0dddddd	dl	Destination channel L		
DATA	0ddddddd	dh	Destination channel H		
	0sssssss	sl	Source channel L		
	0sssssss	sh	Source channel H		
	0000ffff	0f	function		
ADDRESS	00010001	11	Function call Pair		
MODEL ID	01111111	7F	Universal		
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)		
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
STATUS	11110000	FO	System exclusive message		

PAIR ON with COPY	0x00	*1)
PAIR ON with RESET BOTH	0x01	*1)
PAIR OFF	0x02	*1)

*1) 0:CH1 – 47:CH48, 128:BUS1 – 135:BUS8, 256:AUX1 – 263:AUX8, 512:STEREO Effect is 0:Effect 1–3:Effect 4

In the case of PAIR, you must specify channels for which pairing is possible

In the case of PAIR ON with COPY, you must specify Source Channel as the copy source, and Destination Channel as the copy destination.

2.12.3.19 Parameter change (Function call Event: Effect)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the corresponding effect's function activates (depending on the effect type).

Freeze Play button		0x0	0	0:Effect1-3:Effect4	
funct	ion			channel	
EOX	11110111	F7	End of exclusive		
	0eeeeee	ee	Effec	t number (0:Effect1 - 3:Effect4)	
DATA	00000000	00			
	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1		
	00000000	00			
	0000ffff	0f	funct	ion	
ADDRESS	00010010	12	Func	tion call Effect Event	
MODEL ID	01111111	7F	Univ	ersal	
GROUP ID	00111110	3E	MOE	DEL ID (digital mixer)	
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-	15 (Device number=MIDI Channel)	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
STATUS	11110000	F0	System exclusive message		

Freeze Record button	0x01	0:Effect1-3:Effect4
Auto Pan 5.1 Trigger Button	0x02	0:Effect1-3:Effect4
Auto Pan 5.1 Reset Button	0x03	0:Effect1-3:Effect4

· This does not activate when the effect type is different.

2.12.3.20 Parameter change (Sort Table)

When scene memory sort is executed on the DM1000, the memory sort table will be transmitted to Studio Manager.

Studio Manager will sort the memories according to this data.

If Studio Manager performs a scene memory sort, it will transmit this data to the DM1000.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00010011	13	Library sort table
	0000ffff	0f	Library type
DATA	0ddddddd	ds	Data

	0dddddd	de	Data
EOX	11110111	F7	End of exclusive
3-7 conversion is	s performed o	n the	data area in the same way as for bulk.

2.12.3.21 Parameter request (Sort Table)

When the DM1000 receives this data, it will transmit Sort Table Data.					
STATUS	11110000	FO	System exclusive message		
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)		
MODEL ID	00001100	0C	DM1000		
ADDRESS	00010011	13	Library sort table		
	0000ffff	0f	Library type		
EOX	11110111	F7	End of exclusive		

2.12.3.22 Parameter change

(Key remote)

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the same processing that is executed when the key specified by Address is pressed (released).

Transmission

Reception

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00100000	20	Key remote
	0kkkkkkk	kk	Key address H
	0kkkkkk	kk	Key address M
	0kkkkkk	kk	Key address L
DATA	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.23 Parameter change (Remote Meter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote meter, the specified meter information is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit meter information continuously, a Request must be transmitted continuously within every 10 seconds.

Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Transmission

When transmission has been enabled by a Request, the parameter specified by Address will be transmitted on the [Rx CH] channel at 50 msec intervals for a duration of 10 seconds.

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00100001	21	Remote meter
	Ommmmmmm	mm	ADDRESS UL
	Ommmmmmm	mm	ADDRESS LU
	Ommmmmmm	mm	ADDRESS LL
DATA	0ddddddd	dd	Data1 H
	0dddddd	dd	Data1 L
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

* The meter data can be either the unadjusted DECAY value of the DSP, or the table-converted value. The interpretation of the data will depend on the parameter.

2.12.3.24 Parameter request

(Remote Meter)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, data of the specified address is transmitted on the [Rx CH] at intervals of 50 msec as a rule (although this may not be the case if the port is being used by other communication), for a period of 10 seconds. If Address UL= 0x7F is received, transmission of all meter data will be halted immediately. (disable)

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00100001	21	Remote meter
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS UL
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS LU
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS LL
	0ccccccc	ch	Count H
	0ccccccc	cl	Count L
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.25 Parameter change (Remote Time Counter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote Time Counter, the Time Counter data is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit Counter information continuously, a Request must be transmitted within every 10 seconds.

Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Transmission

When transmission is enabled by receiving a Request, the Time Counter information is transmitted on [RxCH] channel every 50 msec for 10 seconds. Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00100010	22	Remote Time counter
	0000tttt	0t	0:Time code, 1:Measure.Beat.Clock
	0ddddddd	dd	Hour / Measure H
	0ddddddd	dd	Minute / Measure L
DATA	0ddddddd	dd	Second / Beat
	0ddddddd	dd	Frame / Clock
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.26 Parameter request (Remote Time Counter)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the Time Counter information is transmitted on the [Rx CH] channel every 50 msec for 10 seconds.

When the second byte of Address is received on 0x7F, data transmission will be halted immediately. (disable)

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00100010	22	Remote Time counter
	0ddddddd	dd	0:Transmission request, 0x7F:Transmission stop request
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.27 Parameter change (Automix Status)

When transmission is enabled by receiving a Request of Automix status, the Automix Status data is transmitted every second for 10 seconds. When you want to transmit the Automix Status information continuously, the Request must be transmitted continuously minimum within 10 seconds interval. The data is transmitted continuously while the transmission is enabled, even when the Automix Status on the DM1000 has been changed.

Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Transmission

When the transmission is set to enable by receiving a Request. The Automix Status data is transmitted on the [Rx CH] channel every second for 10 seconds. The data is transmitted continuously while the transmission is enabled, even when the Automix Status on the DM1000 has been changed.

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00100011	23	Automix status
	00000000	00	
	0000dddd	0d	Automix status H
	0000dddd	0d	Automix status L
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.12.3.28 Parameter request

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

(Automix Status)

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When the data is received, the Automix Status data is transmitted on the [Rx CH] every second for 10 seconds.

When the second byte of Address is received on 0x7F, data transmission will be halted immediately (disable).

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	FO	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001100	0C	DM1000
ADDRESS	00100011	23	Automix status
	0dddddd	dd	0:Transmission request, 0x7F:Transmission stop request
EOX	11110111	F7	End of exclusive

Appendice D: Description des options

Bandeau de bargraph MB1000:

Installation du tableau de VU-mètres



1 Fixez les attaches au tableau de VU-mètres.

Alignez les orifices en bas du tableau de VU-mètres avec ceux sur le haut des attaches (comme illustré ci-dessous). Fixez ensuite le tableau de VU-mètres aux attaches à l'aide des quatre vis de 8 mm (1) fournies avec le MB1000.

- 2 Montez le tableau de VU-mètres sur la DM1000 en suivant les étapes ci-dessous:
 - a) Insérez deux des quatre vis de 12 mm (2-2) fournies avec le MB1000 dans les orifices inférieurs (2-2) et serrez-les à la main. Veillez à ce que les vis ressortent d'environ 4 mm des orifices.
 - b) Alignez ces vis sur les orifices des équerres (fournies) du tableau de VU-mètres. Alignez ensuite les orifices en haut des équerres avec ceux présents sur le dessus de la DM1000 (2-1).
 - c) Insérez les deux autres vis de 12 mm (2-1) dans les orifices supérieurs (2-1) et serrez-les correctement.
 - d) Fixez fermement le tableau de VU-mètres à la DM1000 en serrant correctement les vis (2-2) que vous avez vissées provisoirement à l'étape a).
- 3 Branchez le câble du tableau de VU-mètres au connecteur METER de la DM1000.







(1) Affichages de canaux

Ces affichages indiquent les canaux dont les niveaux peuvent être surveillés (canaux d'entrée 1-16, 17-32, 33-48, bus Aux 1-8 et bus 1-8).

(2) **Témoins INPUT METERING POSITION** Ces témoins indiquent le point auquel le signal des canaux d'entrée sera mesuré.

③ **Témoins OUTPUT METERING POSITION** Ces témoins indiquent le point auquel le signal des canaux de sortie sera mesuré.

(4) Touche [PEAK HOLD]

Cette touche active/coupe la fonction de maintien de crête (Peak Hold). Le témoin s'allume lorsque Peak Hold est activée. Cette touche fonctionne en tandem avec le bouton PEAK HOLD affiché à la page "Meter".

(5) Compteur TIME CODE

Indique la valeur de code temporel ou MIDI clock reçue ou générée par la DM1000.

⑥ Touches [1-16] / [17-32] / [33-48] / [REMOTE 1] / [REMOTE 2] / [MASTER]

Ces touches permettent de sélectionner le groupe de canaux dont le niveau doit être affiché. Le témoin de la touche correspondant à la couche actuellement choisie s'allume.

Si vous avez activé l'option Meter Follow Layer à la page "Setup | Prefer1" (voyez page 270), les indicateurs de sélection de couche du tableau de VU-mètres en option reflètent le choix de la couche effectué sur la DM1000.

7 Indicateurs de niveau

Ces indicateurs à 12 segments affichent le niveau de tous les canaux de la couche de mixage sélectionnée ("Layer").

(8) Indicateurs de niveau des Bus

Ces indicateurs à 12 segments affichent le niveau des bus 1–8.

Montage en rack du MB1000 avec les équerres

Vous pouvez installer le tableau de VU-mètres MB1000 dans un rack avec les équerres fournies.

- 1 Retirez le MB1000 de la DM1000. Retirez également les panneaux latéraux en bois SP1000 si ceux-ci sont montés.
- 2 Placez une équerre de montage en rack sur un côté du tableau de VU-mètres de sorte que l'oreille de l'équerre ressorte sur le côté. Alignez ensuite les deux orifices de l'équerre avec les orifices présents sur le côté du tableau de VU-mètres, comme illustré ci-dessous.
- 3 Fixez l'équerre à l'aide des vis fournies avec le tableau de VU-mètres.
- 4 Fixez la deuxième équerre sur l'autre côté du tableau de VU-mètres MB1000 en procédant de façon identique.







Equerre de montage en rack

Montage des panneaux latéraux SP1000

L'illustration ci-dessous détaille le montage du panneau latéral gauche sur la DM1000. Procédez de façon identique pour fixer le panneau latéral droit à la DM1000.



Installation de la DM1000 dans un rack avec le Ensemble de montage en rack RK1

Comme son nom l'indique, le kit de montage en rack RK1 optionnel permet d'installer la DM1000 au sein d'un rack.

- 1 Retirez les panneaux latéraux si vous les avez installés.
- 2 Placez une équerre de montage en rack sur un côté de la DM1000 de sorte que l'oreille de l'équerre ressorte sur le côté. Alignez ensuite les cinq orifices de l'équerre avec les orifices présents sur le côté de la DM1000, comme illustré ci-dessous.
- 3 Fixez l'équerre à l'aide des cinq vis fournies avec le RK1.
- 4 Fixez la deuxième équerre sur l'autre côté de la DM1000 en procédant de façon identique.



Attention: N'effectuez pas de montage en rack de la DM1000 lorsqu'un tableau de VU-mètres MB1000 est fixé sur la console. Installez-les séparément en rack avec les attaches prévues à cet effet.

Index

Symboles

ø	•••••	• • • • • •		••••	 ••••	•••••	••••	•••••	• • • • •	•••••	64
+-	48V	01	N/OF	F	 					16,	53

Chiffres

2TR	
2TR IN D1/D2	
2TR IN/OUT	
2TR OUT	
+3dB Pan	
3-1	
3-Band Dyna	
44.1k	
48k	49
5.1	
Compresseur	
Flanger	
Symphonic	
6.1	
88.2	
88.2k	61
96k	

Α

Abort
Absolute
AC IN
Access
AD Input16, 25, 53, 112
AD Output
AD824
AD8HR/AD824250, 291
ADAT 55
AES/EBU
Carte 55
Alimentation27
Alimentation fantôme16, 53
AD824
All
Dump
Input Clear 172
Amp Simulate 183, 319
Archiver
Assign
Oscillator
Pro Tools 225
Assigner des paramètres
ATT
Atténuation
AUX
Auto
Channel Select 271
Direct Out On 272
EQ Edit In 274
Equalizer271
Grab (joystick) 272
Inc TC Capture 274
Pan 183, 270, 317, 325
Pro Tools 226

ות	EC 207
K	30207
Re	outing Display270
Sc	lo Display
Si	urround 270
50	
Те	ouche203
U	pdate171
w	ord Clock Display 271
A 4	
Auton	natisation
A	utomix191
Pr	o Tools237
Autor	niv 101
Auton	11X191
A	nnuler l'enregistrement
A	uto REC207
Bı	ılk Dump261
C	ada temporal 102
C	onfirmation274
Er	nabled/Disabled207
Er	pregistrement
E	$\Delta E d t I_{m}$ 274
EV	2 Ealt In2/4
Er	ase212
Ev	zent Edit
E	vent Job 211
L \ D	1 200
Fa	der209
Fa	der Edit 205, 206
L	ock Time275
м	ain 204
101	aiii
M	emory208
0	ffline211
Pa	ramètres191
Pr	otect 209
D.	otéger les canque 210
ri D	
Pι	inch In/Out201
Re	207 ecord207
Re	eproduction203
Ré	Solution
St	ora Undo 275
51	
16	ille comprimee2/5
Ti	mecode274
AUX	
At	ffichage des envois 101
Δ.	signation 51
110	
A	tenuation
Ca	ascade
C	ompresseur97
C	opie des positions de curseurs .108
Ef	fots internes 160
E	2 96, 98
Fi	xed102
G	rouper152
М	ode 105
N	iver de sortie
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IN.	iveau d envoi
Pa	ures91
Pa	ın106
Pa	ramètres des bus98
Pr	e/Post
P.	etard 07
	studie de esperante 107
K6	trait de canadx10/
U	tilisation des curseurs
U	tilisation des encodeurs 36, 96
U ⁴ Va	tilisation des encodeurs 36, 96 ariable
U ⁴ Va Vi	tilisation des encodeurs 36, 96 ariable

В

Balance
Mix164
Stereo Out88
Bandeau de bargraph
Bank
Bulk Dump262
MIDI Remote
Bass Management
Battery
Beat 65
BPM
Brightness
Bulk
Burst Noise
Bus
Assignation51
Atténuation85
Canaux d'entrée75
Cascade
Compresseur86
Grouper152
Niveau90
Nommer93
Paires91
Retard85
Surround72, 139
To Stereo87, 185
View
Bypass
Effet
Plug-In236
6

С

Calibrer	294
Canal	
AUX	95
Configuration	14
Couche de mixage	33
Curseurs	17
Direct Out	117
Informations	58
Insert	119
Insertion d'effets	162
Messages MIDI	242
Nom	34
Sans AUX	107
Solo Safe	123
Surround	132
Sélection	34
Sélection automatique	271
Canal de sortie	
Grouper	152
Mémoire d'assignation	181
Canal d'entrée	63
Acheminement aux bus	75
Atténuation	68
Commandes en face avant	76
Compressor	67
EQ	69, 76
Grouper	152
Indicateurs de niveau	75
Mémoire d'assignation	180

Nommer80
Paires77
Pan71, 76
Paramètres73
Phase64
Retard65
Routage72, 76
Capture
Link274
Caractères
Carte
Carte I/O55
SLOT 1–255
Cartes
Cascade
Atténuation289
AUX
Bus
COMM Link
Câble inversé
Link 251, 290
Раде 289
Symc 200
Casqua 23, 121
Vivoau 22
Niveau
Category
Bit
Ceiling
Channel
Copy Parameter273
Display (mode)225
ID244, 272
ID244, 272 Library179
ID244, 272 Library179 MIDI252
ID244, 272 Library179 MIDI252 User Assignable276
ID244, 272 Library179 MIDI252 User Assignable276 Charger, voir <i>Recall</i>
ID

Conflict
Connexions
Cont
Contraste 20, 273
Control Change 252
Control Room 121 125
Convertisseur (SRC) 56
Conie
Positions dos cursours dons los AUX
Protection
Copy
Automix
Channel
Fade Time
Initial Fader274
Counter
Format
C-R125
Crossfade
Ctl Asgn 255
Current
Configuration179, 185
Curve186, 187
Type186, 187
Curseur
AUX
Calibrer
Comportement dans un automix
Copie
Copie dans les AUX 108
Fonction
Grouper
Mode
Niveau nominal (scène "0") 272
Utilisation 31
View 74
Curseur à l'écran
Commande à distance 210
Commande a distance
D
- DAMA 222.251
Commande à distance 220, 220
CATHINATION A UNITED AND ALSO AND

	, , ,
Commande à distance	229 , 239
Connexion	45
Scrub	
Shuttle	
DEL	
Delay	
AUX	
Bus	85
Effet	183, 314
FB.GAIN	66
Lookup	
Pilotage MIDI	
Scale	65
Stereo	85
Delete	
Device ID	246, 251
DIMM	121
Dimmer Level	

DIO	
Cascade 289 Format 61 Warning 271 Direct Out 117, 272 Disabled 207 Display Access Access 39, 227 Brightness 273 Distorsion 53 Distortion 183, 318 Distribution en chaîne 46 Dither 60 DIV 134 Double 61 Channel 61 Speed 62 Downmix 138 Drop Out Time 275 Ducking 186 Dump 260 Dyna Effet Leffet 183 Dynamics Compressor Compressor 67 Gate 66 Dynamique 187	DIO48
Format 61 Warning 271 Direct Out 117, 272 Disabled 207 Display Access Access 39, 227 Brightness 273 Distorsion 53 Distortion 183, 318 Distribution en chaîne 46 Dither 60 DIV 134 Double 61 Channel 61 Speed 62 Downmix 138 Drop Out Time 275 Ducking 186 Dump 260 Dyna Effet Leffet 183 Dynamics Compressor Compressor 67 Gate 66 Dynamique 187	Cascade
Warning 271 Direct Out 117, 272 Disabled 207 Display Access Access 39, 227 Brightness 273 Distorsion 53 Distortion 183, 318 Distribution en chaîne 46 Dither 60 DIV 134 Double 61 Channel 61 Speed 62 Downmix 138 Drop Out Time 275 Ducking 186 Dump 260 Dyna Effet Leffet 183 Dynamics Compressor Compressor 67 Gate 66 Dynamique 161	Format61
Direct Out 117, 272 Disabled 207 Display Access Access 39, 227 Brightness 273 Distorsion 53 Distortion 183, 318 Distribution en chaîne 46 Dither 60 DIV 134 Double 61 Channel 61 Speed 62 Downmix 138 Drop Out Time 275 Ducking 186 Dump 260 Dyna Effet Effet 183 Dynamics Compressor Compressor 67 Gate 66 Dynamique 187	Warning271
Disabled 207 Display Access 39, 227 Brightness 273 Distorsion 53 Distortion 183, 318 Distribution en chaîne 46 Distribution en chaîne 46 Dither 60 DIV 134 Double 61 Channel 61 Speed 62 Downmix 138 Drop Out Time 275 Ducking 186 Dump 260 Dyna Effet Effet 183 Dynamics Compressor Compressor 67 Gate 66 Dynamique 187	Direct Out
Display Access .39, 227 Brightness .273 Distorsion .53 Distorsion .183, 318 Distribution en chaîne .46 Distribution en chaîne .46 Distribution en chaîne .46 Distribution en chaîne .46 Dither .60 DIV .134 Double .61 Channel .61 Speed .62 Downmix .138 Drop Out Time .275 Ducking .186 Dump .260 Dyna	Disabled207
Access39, 227Brightness273Distorsion53Distortion183, 318Distribution en chaîne46Distribution en étoile46Dither60DIV134Double61Channel61Speed62Downmix138Drop Out Time275Ducking186Dump260DynaEffetEffet183Dynamics67Gate66Dynamique	Display
Brightness273Distorsion53Distortion183, 318Distribution en chaîne46Distribution en étoile46Dither60DIV134Double61Channel61Speed62Downmix138Drop Out Time275Ducking186Dump260DynaEffetEffet183DynamicsCompressorCompressor67Gate66Dynamique	Access
Distorsion	Brightness273
Distortion 183, 318 Distribution en chaîne 46 Distribution en étoile 46 Dither 60 DIV 134 Double 61 Channel 62 Downmix 138 Drop Out Time 275 Ducking 186 Dump 260 Dyna Effet Effet 183 Dynamics 67 Gate 66 Dynamique 187	Distorsion
Distribution en chaîne	Distortion
Distribution en étoile 46 Dither 60 DIV 134 Double 61 Speed 62 Downmix 138 Drop Out Time 275 Ducking 186 Dump 260 Dyna Effet Effet 183 Dynamics 67 Gate 66 Dynamique 67	Distribution en chaîne46
Dither	Distribution en étoile46
DIV	Dither60
Double Channel	DIV134
Channel	Double
Speed	Channel61
Downmix	Speed62
Drop Out Time	Downmix
Ducking	Drop Out Time275
Dump	Ducking
Dyna Effet	Dump
Effet	Dyna
Dynamics Compressor67 Gate66 Dynamique	Effet
Compressor67 Gate66 Dynamique	Dynamics
Gate	Compressor67
Dynamique	Gate
· 1	Dynamique
Compresseur 86, 97	Compresseur 86, 97

Ε

E 1 D (1
Early Reflections
Echantillonnage
Echo
Effet
MIDI252
Ecran
Contraste20
Pages
FDIT
Indicateur 29
Fdit
Out 205 210
Out
Plug-In
Editeur vidéo
Effacer
Voir Clear
Voir Delete
Voir <i>Delete</i> Effet
Voir <i>Delete</i> Effet 1–4159
Voir Delete Effet 1–4159 5.1
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160 Bibliothèque
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160 Bibliothèque181 Bymass 164
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160 Bibliothèque181 Bypass164 Deley
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160 Bibliothèque181 Bypass164 Delay183 Divers
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160 Bibliothèque181 Bypass164 Delay183 Divers183
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160 Bibliothèque181 Bypass164 Delay183 Divers184 Dynamique184
Voir Delete Effet 1–4159 5.1184 AUX160 Bibliothèque181 Bypass164 Delay183 Divers184 Dynamique183 Editer163
Voir Delete Effet 1-4 5.1 184 AUX 160 Bibliothèque 181 Bypass 164 Delay 183 Divers 184 Dynamique 183 Editer 163 Externe
Voir Delete Effet 1-4 5.1 184 AUX 160 Bibliothèque 181 Bypass 164 Delay 183 Divers 184 Dynamique 183 Editer 163 Externe 95 Guitare
Voir Delete Effet 1-4 5.1 184 AUX 160 Bibliothèque 181 Bypass 164 Delay 183 Divers 184 Dynamique 183 Editer 163 Externe 95 Guitare 183 Indicateur de niveau
Voir Delete Effet 1-4 159 5.1 184 AUX 160 Bibliothèque 181 Bypass 164 Delay 183 Divers 184 Dynamique 183 Editer 163 Externe 95 Guitare 183 Indicateur de niveau 164 Insérer 162
Voir Delete Effet 1-4 159 5.1 184 AUX 160 Bibliothèque 181 Bypass 164 Delay 183 Divers 184 Dynamique 183 Editer 163 Externe 95 Guitare 183 Indicateur de niveau 164 Insérer 162 Interne 159

Mix Balance164
Modulation 183
Máreo inc. 101
Memoire
Paramètres
Plug-In166
Reverb
Surround 165
Synchronisation164
Effets pour guitare 183
Egalisation, voir EQ
Emphasis 58
Enable
Automix
Groupe
ENC 243
Encoder
Elicodel
Mode
Encodeur
Assignation 113
Common do à distanço 210
Commande a distance
Mode
Paramètres assignables
Utilisation 31
Enrogistrour sur disque dur 44
Enregistieur sur disque dur
Entrée
Affichage de niveau
Analogique
Fada Tima 172
Fade Time
Niveau
Nommer
Numérique 49
Entrées & sorties analogiques 53
EQ
Affichage automatique
AUX
Bus 86.90
Company d'antrés (0.76
Canaux d entree
Edit69
Enregistrement automatique 274
Initialiser77
Library 188
Link
Page68
Stereo Out
FO Out Att (page) 85, 96
Energy Energy States and Stat
Erase
Automix
ESAM
T 11
Indicateur
Indicateur
Event
Event Edit
Event Edit
Indicateur 29 Event 216 Job 211 Expand 187
Event Edit
Indicateur 29 Event 216 Job 211 Expand 187 Expander 3 Band 226
Indicateur 29 Event 216 Job 211 Expand 187 Expander 3-Band 326
Indicateur29Event216Job211Expand187Expander3-Band3-Band326Explicit mute231
Indicateur29Event216Job211Expand187Expander3-Band3-Band326Explicit mute231

F	
F & R	
F1-F4	
Face avant	
FAD	
Fade Time	

Fader
Edit 205, 206
H, L258
Mode227
Motor (Automix)210
REC Accuracy275
Resolution253
Touch Sense273
Fast133
Fast Meter Fall Time271
FB.GAIN66
Feet65
Fenêtre
Copie108
Fiche technique338
Filter
Effet
Multi
Filtre
Effet 183, 184, 318, 319, 323
MIDI252
Fix104
Fixed102, 105
Flanger
5.1
Flip
2TR/Omni124
Commande à distance233
Follow
Pan75
Surround160
Fonction
Fonctions13
Format61
Frame
Automix192
Delay65
Format274
Jump Error275
Freeze
Fréquence d'échantillonnage
FS 58, 91
FX 1–4 Edit160
FX 1–4 Lib

G

GAIN	
Commandes	16
Gain	
AD824	292
Cartes	43
Commandes	53
Gang	65 , 71
Gate	66
GR	40
Keyin Source	66
Library	
Reverb	
General DAW	
Global	
Fade Time	172
Recall Safe	174

GPI	
Paramètres	
Sources	
GR	40, 186, 187
Grab	
Groupe	151
Н	
Hall	
High	
Fader	
Horizontal	79

ID
Channel272
Device246, 251
Long244
Port
Short/Long241
IEC958 Part 2
IEEE139455
Implicit mute231
In Port
Indicateur de niveau
Vitesse de descente271
Individual71
INIT
Initial Data Nominal272
Initialize
DM1000293
MIDI Remote241
Input
Patch111, 112
Patch Library180
INS
Insert
Assign/Edit225
Display (mode)
Effet
In
/Param
Routage
Insert Time Link to Locate Memory 275
Insérer
Caractères32
INT
Start Time
Interval
Inv Gang 71
1
Joh Tyme 211
Job Type
JOYSTICK
Auto Grab2/2
17

K

Keyin Source	56
Keys UDEF	52

L

L/R Nominal Pan	271
Last Solo	122
Latch2	41, 244
Layer	
Meter follow	272
Remote	219
Learn2	41, 242
LFE	134
Library	177
Bulk Dump	261
Configuration	185
Limiter	88, 326
Link 151, 1	56, 170
Capture & Locate Memory	274
Cascade2	51,272
PAN/SURR	130
Little	275
Locate	247
Link	274
Lock	
Time	275
Lookup	
Loop	324
Low	258

Μ

Machine	
Control 21	9, 245, 251
Main (Automix)	204
Master	35, 36
Mode	40
Matrix	138
MB1000	39, 380
Memory	
Automix	
Scene	
Merge	
Mesure, voir <i>Time Signature</i>	
Meter	
Canaux d'entrée	75
Display (mode)	
Effet	
Follow Layer	
Position	
Retard	65
Microphone (MS)	79
MIDI	
Assigner des messages	
Bulk	
Channel	252
CLK (effet)	
Clock	
Commande de contrôle.	
Echo	
Filtre	
Indicateur	
Machine Control 21	9, 245, 251
Parameter Change	
Paramètres	
Ports	
Remote	239
Setup	
*	

0 F 242 26	~
SysEx243, 26	0
Thru	1
Warning27	1
Mini YGDAI	6
Mix	
Balance	4
Minus 10	7
Solo	2
Update Confirmation	4
Mixdown 12	2
mI AN 55.24	6
MMC 219.24	5
Minic	1
Mode (Recall Sale)	4 7
Monitor	э -
Alignment 14	5
Dimmer 12	1
Level14	6
Matrix14	0
Mix Solo 12	2
Solo	2
Surround13	8
Surround Library19	0
Sélection	1
Mono 12	5
2	ò
v /	_
X2	5
X2	5
X2	5 5 5
X2	5 5 6
x2 7 More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21	5 5 6 3
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8	5 5 6 3
X2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27	5 5 6 3 1
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19	9 5 5 6 3 1 2
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27	9 5 5 6 3 1 2 5
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27	556311254
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27	5563112545
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4	55631125454
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 4	55631125454
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi Band 32	55631125454 6
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 32 Filter 32	55631125454 63
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 32 Filter 32 Mute 15	55631125454 632
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi Band 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15	55631125454 6321
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi Band 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23	55631125454 63211
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi Band 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23 Surgered 14	5 5 6 3 1 1 2 5 4 5 4 6 3 2 1 1 2 5 4 5 4
x2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23 Surround 14	5 5 6 3 1 1 2 5 4 5 4 6 3 2 1 1 6 5 5 6 3 1 1 2 5 4 5 4 6 3 2 1 1 6 6 3 1 1 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7
X2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23 Surround 14 Mémoire 7	55631125454 63211652
X2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi Band 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23 Surround 14 Mémoire 17 Effet 18	5 5 6 3 1 1 2 5 4 5 4 6 3 2 1 1 6 5 2 1 1 6 5 2
X2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 8and 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23 Surround 14 Mémoire 17 Effet 18 EQ 18	5 5 6 3 1 1 2 5 4 5 4 6 3 2 1 1 6 5 2 8
X2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 8and 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23 Surround 14 Mémoire 17 Effet 18 Gate 18	5 5 6 3 1 1 2 5 4 5 4 6 3 2 1 1 6 5 2 8 5
X2 // More 27 Most 27 Motor 210, 26 Move 21 MS 79, 8 MTC 27 Automix 19 Chase 27 Full/Quarter Frame 27 Résoudre des problèmes 27 MTR 4 Multi 8 Band 32 Filter 32 Mute 15 Groupe 15 Pro Tools 23 Surround 14 Mémoire 17 Effet 18 EQ 18 Gate 18 Library 17	5 5 6 3 1 1 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 7 1 1 6 5 2 8 5 7

Ν

Name	
Entrées & sorties	
Never Latch	126
New	207
Niveau	
AUX	96
Bus	90
Canaux d'entrée	76
Indicateurs	40
Stereo Out	90
No Data!	

0

Octa Reverb 184, 325
Offset274
Automix204
Omni
In
Out51, 54, 115
Omni On/Off252
ON
Commande à distance219
Grouper151
Operation Lock
Options
Cartes
Installation de cartes28
MB1000
RK1
SP1000
Ordinateur
Oscillateur
Surround147
Oscillator277
Other Commands253
Out Patch Direct Out (page)117
Output
Patch
Patch Library
Solo
Overwrite

Ρ

P22	20, 245, 251
Câble	
DFLT	245
VTR	245
Pad	53
Pair	
Confirmation	271
Paires	
AUX	91
Bus	91
Canaux d'entrée	77
Paires de canaux	77
Jumeler à l'écran	78

Pan
AUX
Canaux d'entrée
F.S
Follow 75
Gang 71
Individual 71
Invitidual
Nominal (+3dB) 271
Dro Tools 231
F10 1000S
DAN/SUDD LINK 120
PAIN/SURR LINK
Panneaux lateraux
Parameter 252 200
Change
Parametre
Assigner
Boîte
Molette
Scène 167
Sélection
Password
Patch 111
Cascade
Confirmation 271
Direct Out 117
Encodeurs113
Input
Inserts 118
Link Input 170
Link Output 171
Output
Slots
Sorties numériques116
Pattern
Peak
Hold
Pgm Asgn
Phase 64
a 64
Phaser 183 317
Phones 121
Pink Noise 277
Ditch Shifter 183 318
Date 314
Play 208
Play
Plug-III 22(
Bypass
Edit
Епет 166
Pro 1 ools 233
Plug-in
156К 166
Port
Nommer
Port ID
Position
Post
AUX 101
Fader75

Pre

AUX	
EQ	75
Fader	75
Prefer	270, 272, 274
Preferences	
Pro Tools	
Program Change	252
Protect	

R

R (Read-Only)178
REC207
Recall
Bibliothèque178
Confirmation271
Safe173
Scène169
Receive Full Frame Message274
Recording (Solo)122
Relative
Remote
AD8HR/AD824291
Bulk Dump261
Connecteur
Câble
Fonctions 35, 36
Function 292
MIDI 251 289
User Assignable Laver 276
Poquest
Bulk Dump 261
Buik Duilip201
Reset
Both
Resolution
Return
Reverb
Ring Modulator
RK1 (Ensemble de montage en rack)
RMD UDEF262
Room
Rotary
Rotate148
Routage111
Canaux d'entrée72
Direct Out117
Entrées50
Omni Out51
Oscillator277
Sorties51
Touches76
Routing
ST Pair Link272
RTZ247
Rx
On/Off252
Port
Réglages usine
Réglages, voir Preferences
Résolution
Automix (Fader REC) 275
$1 \operatorname{auch}(\operatorname{REC})$

S

S/P DIF59
\$1 112
51
S2
Safa 172
Sale
Automix
AUV 107
AUA10/
Operation Lock
C-1- 122
5010
Sauvegarde, voir Store
Scale65
Scene
MEM Auto Update272
Memory 170
Wiemory
SCMS
Scrub 236
Scrub
Scène
OO(DOM) 1(0
00 (KOM)
Auto Update171
Bulk Dump261
Charger 169
Clear170
Contonu mámoricá 167
Contentu incinorise107
Curseur 0dB272
Num énos do mas momento 252
Numeros de programme255
Paramètres167
Datah Link 171
Sauvegarder
Ct 175
Sort1/5
Ud 168
SEL
Automix 203
Automix
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Conscibulité 273
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285
Automix203CH179Selected Channel34Send100Sensibilité273SetPassword285
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set Password 285 SPL85 147
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Set 285 SPL85 147 Set 240,200,200
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Olificital 22
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Singhaux de déclenchement 280
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274 297
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26 Star 275 Sutomix 192 Chase 275 Connecteur 26
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26 Snap To SPL85 147
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26 Snap To SPL85 147 Solo 123
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26 Snap To SPL85 147 Solo 123
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26 Snap To SPL85 147 Solo 123 2TR DIN FLIP 124
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 273 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26 Snap To SPL85 147 Solo 123 2TR DIN FLIP 124 Cascade 287
Automix 203 CH 179 Selected Channel 34 Send 100 Sensibilité 273 Set 285 Password 285 SPL85 147 Setup 240, 269, 280 MIDI 250 Shift Lock 32 Show Compact Size 275 Shuttle 236 Sidechain 66 Signal 53 Signaux de déclenchement 280 Sine 277 Single 62 Site internet Yamaha 55 Slot 26 1/2 49, 55 Assignation 116 Surround 139, 149 SMPTE 274, 287 Automix 192 Chase 275 Connecteur 26 Snap To SPL85 147 Solo 123 2TR DIN FLIP 124 Cascade 287 Cascade 287

Interruption123
Last122
LISTEN123
Mix122
Mixdown122
Preference271
Recording122
Safe
Setup122
Surround146
Trim123
Some
Sons de test
Sort 175
Sortie 25
Affichage de niveau 39
Analogique 54
Assignation 51
Fada Tima 172
Fade Time
Nommer
Numerique
SP1000
Speaker Setup147
Special Functions 222, 240, 251
SPL85147
Spécifications
SRC
ST Link
Stage
e
STATUS146
STATUS
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 FO 86, 90
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 6 Compresseur 86 90 Link 134 Nommer 93
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 66 EQ 86, 90 134 Nommer 93 93
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 66 EQ 86, 90 134 Nommer 93 93 Out 83, 85 83, 85
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 66 EQ 86, 90 134 Nommer 93 93 Out 83, 85 84 Retard 83 85
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 86, 90 Link 134 134 Nommer 93 93 Out 83, 85 85 Retard 85 View 88
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store 208
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Store 208 Archiver via MIDI 260
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Store Archiver via MIDI Automix 208
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Store Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 88 Store Archiver via MIDI 208 Store Archiver via MIDI 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251 Surface de contrôle 15
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251 Surface de contrôle 15 SURR. MODE 140
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251 Surface de contrôle 15 SURR. MODE 140 Surround 72, 127, 270
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251 Surface de contrôle 15 SURR. MODE 140 Surround 72, 127, 270 Bus 1–8 132
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251 Surface de contrôle 15 SURR. MODE 140 Surround 72, 127, 270 Bus 1–8 132 Effet 165
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251 Surface de contrôle 15 SURR. MODE 140 Surround 72, 127, 270 Bus 1–8 132 Effet 165 F.S 91
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Stuface de contrôle 15 SURR. MODE 140 Surround 72, 127, 270 Bus 1–8 132 Effet 165 F.S 91 Follow 160
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Studio Manager 251 Surface de contrôle 15 SURR. MODE 140 Surround 72, 127, 270 Bus 1–8 132 Effet 165 F.S 91 Follow 160 Graphique Pan 133
STATUS 146 Status 293 Stereo Assignation de bus 87, 185 Atténuation 85 Compresseur 86 EQ 86, 90 Link 134 Nommer 93 Out 83, 85 Retard 85 View 88 Stop 208 Store Archiver via MIDI Archiver via MIDI 260 Automix 208 Bibliothèque 178 Confirmation 271 Scène 169 Undo 275 Stored From 179 Stuface de contrôle 15 SURR. MODE 140 Surround 72, 127, 270 Bus 1–8 132 Effet 165 F.S 91 Follow 160 Graphique Pan 133 LFE 134

Mode73, 13	30
Monitor Library19) 0
Motif (Pattern) 13	33
Mute/Solo14	1 6
Oscillateur14	1 7
Pan127, 13	33
Slot	19
SW	43
Symphonic	17
SYNC) 0
Synchronisation27	71
Effets	54
Lock Time27	75
Numérique4	46
Problèmes27	75
SysEx	50
Séquence des scènes17	75
-	

Т

Table (CC)	
Takeover	205
Talkback	
Тар Тетро	
Target	223, 224, 241
Tascam	55, 219, 245
TC Drop Warning	
Tempo	
Time Reference	
Time Signature	
Timecode	
Display Relative	
Title Edit	
TO END	
To Host USB	
TO machine	
Touch Sence Edit In ALL	
Touch Sense	
Touches de défilement d'o	onglets 20
Track Arming	
Transition	
Transmit	
Transport	
Tremolo	
Trim	
Tx	
On/Off	
Port	

U

U (mémoire Undo)178
Ud 168
Undo
Unlatch
Update 171
Automix
USB
Commande à distance 220
MIDI
User
Assignable Layer219, 276
Defined
Bulk Dump
Commande à distance 219

Keys	229 , 278
Layer	
USR Layer	
Utility	284, 293

V

Vari	104
Variable	102, 105
Ver	
Version du système	
Vertical	79
Vidéo	219, 245
Vidéo, éditeur	
View	
Bus	88
Bus Canaux d'entrée	
Bus Canaux d'entrée Curseur	
Bus Canaux d'entrée Curseur Fader	
Bus Canaux d'entrée Curseur Fader Library	
Bus Canaux d'entrée Curseur Fader Library Stereo	
Bus Canaux d'entrée Curseur Fader Library Stereo Vis de mise à la masse	

W

Waveform	
WC IN	49
Web	55
Wordclock	46 , 271
Connexions	46
Erreur	
Source	48

Х

XLR53

Υ

Y56K		
YGDA	J	166

YAMAHA [Digital Mixing Console-Internal Parameters]

Date: 26 Aug. 2002

Model: DM1000

MIDI Implementation Chart Version: 1.0

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	X X *****	OMNI off/OMNI on X X	Memorized
Note Number	True Voice	X *****	0-127 X	
Velocity	Note On Note Off	X X	0 0	Effect Control
After	Key's Ch's	X X	X X	
Pitch Bend		Х	X	
Control Change	0-95,102-119	Ο	Ο	Assignable
Prog Change	:True#	0-127 ********	0-127 0-99	Assignable
System Exclusive		0	0	*1
System Common	:Song Pos :Song Sel :Tune	X X X X	O X X	Automix
System Real Time	:Clock :Commands	X X	0 0	Automix, Effect Control
Aux Messages	:Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	X X X X X	X X O O	
Notes MTC quarter frame message is recognized. *1: Bulk Dump/Request, Parameter Change/Request, and MMC. For MIDI Remote, ALL messages can be transmitted.				
Mode 1: OM Mode 3: OM	NI ON, POLY NI OFF. POLY	Mode 2: OMNI ON, M Mode 4: OMNI OFF. 1	UNU MONO	U: Yes X: No

DM1000 Schéma logique



DM1000 Schéma de niveaux



[0dBFS = Full Scale]

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1. Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400 Sao Paulo-SP. Brasil Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Switzerland

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria** Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/

HUNGARY/SLOVENIA Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria, CEE Department Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ **BELGIUM/LUXEMBOURG**

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Benelux**

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office Generatorvej 6A DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd. Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,

Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,

Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313



Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/french/

Ce document a été imprimé sur du papier recyclé non blanchi au chlore avec de l'encre d'huile de soja. U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2004 Yamaha Corporation

WD83440 604IPAP9.2-02C0 Printed in Japan